



запчасти для сельхозтехники
АГРО-РЕСУРС



Содержание

Дисковые бороны DX (KLEVER)	7
Грабли колесно-пальцевые ГKP-600 (KLEVER).....	7
Грабли роторные навесные ГРН-471 (KLEVER)	8
Грабли роторные прицепные ГРП (KLEVER)	9
Жатка роторная навесная GRASS HEADER 600	11
Жатка соевая универсальная FLOAT STREAM	12
Косилка ротационная навесная ЖТТ-2, 1/2,4 (KLEVER)	21
Измельчитель соломы ЗИС-ЗМП (KLEVER)	25
Тяжелый культиватор К-12200 (KLEVER)	25
Косилка дорожная краевая КДК-184 (KLEVER)	26
Косилка измельчитель навесная КИИ-2.7 (KLEVER)	28
Косилка роторная с кондиционером КРК (KLEVER)	29
Косилка ротационная прицепная КРП (KLEVER)	29
Косилка роторная фронтальная КРФ-350 (KLEVER)	37
Комбайн кормоуборочный прицепной КСД-2.0 (KLEVER)	37
Метатель зерна самопередвижной МЗС (KLEVER)	42
Платформа-подборщик МСМ (KLEVER)	46
Прицепные опрыскиватели RSM TS-3200 (KLEVER)	48
Комплект переоборудования для комбайнов (ПДК-8,ПДК-10)	57
Подборщик кормоуборочный ПК-303 (KLEVER).....	58
Тележка транспортная одноосная UNI CART 3000 (KLEVER).....	62
Приспособление кукурузоуборочное початкоотделяющее ППК (KLEVER)	66
Пресс-подборщик рулонный ППР-150 (KLEVER)	74
Пресс-подборщик тюковый Tukan (KLEVER)	84
Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810 (KLEVER)	90
Приспособление для уборки подсолнечника (KLEVER).....	95
Разбрасыватель минеральных удобрений РА-900/1000 (KLEVER)	96
Платформа-подборщик к зерновым комбайнам Дон, Акрос, Вектор («Ростсельмаш»)	97
Посевной комплекс SH/SC (KLEVER).....	99
Культиватор С600 (KLEVER).....	104
Тяжелые культиваторы серии R (KLEVER).....	108
Платформа-подборщик к зерновым комбайнам Акрос, Вектор, Торум («Ростсельмаш»)	110
Косилка плющилка GM-500 (KLEVER).....	111
Дисковая борона HD 800/600 (KLEVER)	111
Посевной комплекс SH/SC (KLEVER).....	111
Прицепные опрыскиватели RSM TS-3200/4500 SATELLITE	114
Самоходный опрыскиватель SX 275 (KLEVER)	119
Тандемные дисковые бороны TD 500/600 (KLEVER)	148
Запасные части к комбайнам.....	155
Комбайн зерноуборочный Дон-1500/Дон-1500Б	155
Моторная установка Дон-1500 с СМД-31	155
Моторная установка Дон-1500Б с ЯМЗ-238АК.....	156
Жатка.....	157
Подборщик, платформа.....	160
Камера наклонная, проставка	161
Молотилка.....	163

Копнитель.....	171
Измельчитель	172
ГСТ и элементы привода	173
Ходовая часть	174
Гидрооборудование, тормозная система	175
Кабина, площадка водителя.....	176
Электрооборудование	177
Комбайн зерноуборочный Акрос, Вектор (Дон-1200).....	178
Моторная установка.....	178
Ремкомплект редуктора отбора мощности CUMMINS.....	184
Жатвенная часть	185
Наклонная камера.....	188
Молотилка.....	192
Измельчитель. Копнитель	201
Ходовая часть	202
Кабина	204
Гидрооборудование, ГСТ.....	205
Рукава гидравлические	210
Электрооборудование	213
Комбайн зерноуборочный Торум-740.....	215
Моторная установка.....	215
Жатка. Наклонная камера.....	217
Молотилка. Кабина	219
Ходовая часть	225
Гидрооборудование, ГСТ.....	226
Измельчитель. Копнитель	227
Электрооборудование	227
Комбайн зерноуборочный Нива	228
Моторная установка.....	228
Жатка, подборщик	229
Камера наклонная.....	231
Молотилка.....	232
Копнитель.....	235
Измельчитель	235
Трансмиссия	236
Ходовая часть	236
Вариатор	236
Гидрооборудование, тормозная система	237
Электрооборудование	237
Комбайны Зерноуборочные «Палессе»	239
Моторная установка.....	239
Жатвенная часть	240
Камера наклонная.....	242
Молотилка.....	244
Измельчитель, копнитель.....	252
Гидрооборудование, ГСТ.....	253
Ходовая часть	254
Кабина	255
Электрооборудование	255
Кормоуборочные машины «Палессе»	256
Комбайн кормоуборочный Дон-680.....	259
Моторная установка с СМД-31Б.....	259
Жатка травяная 100.70.00.000.....	259
Измельчающий барабан, питатель	260
2.07.05. Трансмиссия.....	262

2.07.06. Гидрооборудование	262
2.07.07. Электрооборудование.....	262
Радиаторы водяные, воздушные. Сердцевины, баки	263
Насосы водяные, детали	264
Радиаторы масляные	265
Сегменты, пластины противорежущие режущих аппаратов, жаток и измельчителей	265
Ножи режущих аппаратов	266
Запасные части к приспособлениям для уборки подсолнечника и кукурузы.....	266
ПСП-10	266
Корпусы, опоры, крышки подшипников	269
Подшипники	269
Ремни.....	278
Ремни импортного производства	278
Ремнаборы РТИ, кольца уплотнительные	280
Ремнаборы СК-5 Нива	281
Ремнаборы МТЗ.....	281
Ремнаборы Т-4	282
Ремнаборы Т-25,Т-40	282
Ремнаборы ЮМЗ-6 КЛ.....	282
Ремнаборы Т-70.....	282
Ремнаборы топливной аппаратуры	282
Ремнаборы насосов гидравлических	283
Ремнаборы цилиндров силовых.....	283
Кольца уплотнительные.....	283
Ремнаборы ЭО-2621	283
Ремнаборы с манжетами из полиэфира.....	284
Элементы фильтрующие	284
Воздушные.....	284
Масляные.....	284
Топливные	285
Передачи цепные приводные	285
Цепи однорядные	285
Цепи двухрядные.....	285
Звенья соединительные.....	285
Звенья переходные	286
Передачи карданные	286
Валы карданные	286
Шарниры.....	286
Крестовины.....	287
Метизы.....	287
Болты сферические ГОСТ 7802-70.....	287
Болты шестигранные ГОСТ 7798-70.....	288
Гайки ГОСТ 5915-70	290
Шайбы плоские ГОСТ 11371-78, ГОСТ 6958-78.....	291
Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	291
Кольца стопорные.....	291
Заклепки ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10299-80.....	292
Пресс-масленки ГОСТ 19853-74	293
Шпонки	293
Шпонки клиновые ГОСТ 23360-78	293
Шпонки призматические ГОСТ 8787-68	293
Шпонки сегментные ГОСТ 24071-97.....	293
Шплинты ГОСТ 397-79	293
Трактора VERSATILE (BUHLER)	295
Косилка LISICKI (WIRAX)	299

Ремонт и восстановление гидромоторов, гидронасосов на технику отечественного и импортного производителя	
Производитель	Наименование
Bosch Rexroth	A4VG28, A4VGT 28
	A4VG40, A4VGT 40
	A4VG56, A4VGT 56
	A4VG71, A4VGT 71
	A4VG90, A4VGT 90
	A4VG125, A4VGT 125
	A4VSO40, A4V..40
	A4VSO71, A4V..71
	A4VSO125, A4V..125
	A10VO28, A10VSO 28
	A10VO45, A10VSO 45
	A10VO71, A10VSO 71
	A10VO100, A10VSO 100
	A10VO140, A10VSO 140
Sauer Danfoss	90R042, 90 L 042
	90R055, 90 L 055
	90R075, 90 L 075
	90R100, 90 L 100
	90R130, 90 L 130
Sauer	SPV20, PV 20
	SPV21, PV 21
	SPV22, PV 22
	гидромотор SMF 20
	гидромотор SMF 21
Vickers	PVB 15
	PVB 20
	PVB 29
	PVE 19
	PVE 21
	PVE 35
Eaton	PVH 57
	PVH 63
	PVH 74
	PVH 81
	PVH 98
	PVH 106
	PVH 131
Linde	PVH 141
	BPV 50
	BPV 70
	BPV 100
	BPV 130
	HPR 75
	HPR 90
	HPR 100
	HPR 130
	HPR 55-02
	HPR 75-02
	HPR 105-02
	HPR 135-02
	HPV 55-02
ГСТ	HPV 75-02
	HPV 105-02
	HPV 135-02
	90
ГСТ	112
	112-1
	112-2



- КОРМОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА
- Внесение удобрений
- ПРИЦЕПНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ
- ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА
- Адаптеры к комбайнам
- КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
- ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА



Дисковые бороны DX (KLEVER)

Наименование	Артикул
Гайка М8	ТУ 23.4617472.08-92
Гайка накидная	UEMN W 06L
Гайка ножа «COMER»	0.404.7139.00
Гайка шестигранная FS M16	ISO 7042-10-Zn8 (ТУ 459560-003-8626665-2017)
Гайка шестигранная ISO 7042-M20-8	ISO 7042-M20-8
Гидравлический блокировочный клапан	DL13099
Гидравлический шланг 3/8"х179" в комплекте с наконечниками 3/8"	D4382
Гидравлический шланг 3/8"х20" в комплекте с наконечниками 3/8" и 1/2"	D4336
Гидравлический шланг 3/8"х220" в комплекте с наконечниками 1/2"	D4483

Грабли колесно-пальцевые ГКП-600 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Плита	142.29.00.421 Плита
Упор	142.29.00.423Т Упор
Ушко	142.29.01.414 Ушко
Кронштейн	142.29.07.503 Кронштейн
Колесо рабочее	ГКП 601.00.050 Колесо рабочее
Колесо рабочее	ГКП 601.00.050-01 Колесо рабочее
Диск	ГКП 601.00.401 Диск
Прижим	ГКП 601.00.403 Прижим 3/4
Обод	ГКП 601.00.418 Обод
Палец	ГКП 601.00.601 Палец
Втулка	ГКП 601.00.602 Втулка
Втулка	ГКП 601.00.603 Втулка
Рама	ГКП 601.01.010 Рама
Рычаг поворотный	ГКП 601.01.030А-01 Рычаг поворотный
Сница	ГКП 601.01.070 Сница
Болт	ГКП 601.01.180 Болт
Планка	ГКП 601.01.405 Планка
Ось	ГКП 601.01.601 Ось
Болт	ГКП 601.01.608 Болт
Втулка	ГКП 601.01.801А Втулка
Втулка	ГКП 601.01.801А-01 Втулка
Втулка	ГКП 601.01.801А-02 Втулка
Упор	ГКП 601.01.814 Упор
Рама	ГКП 601.02.000 Рама
Рама	ГКП 601.02.010 Рама
Кронштейн	ГКП 601.02.409 Кронштейн
Труба	ГКП 601.02.802 Труба
Труба	ГКП 601.02.803 Труба
Опора	ГКП 601.03.010 Опора
Опора	ГКП 601.03.010-01 Опора
Рычаг	ГКП 601.03.030 Рычаг
Опора поворотная	ГКП 601.03.040 Опора поворотная
Опора поворотная	ГКП 601.03.040-01 Опора поворотная
Кронштейн	ГКП 601.03.050 Кронштейн
Пластина	ГКП 601.03.417А Пластина
Пластина	ГКП 601.03.418А Пластина
Фиксатор	ГКП 601.03.423 Фиксатор
Пружина (окрашенная черная)	ГКП 601.03.601 Пружина (окрашенная черная)
Труба	ГКП 601.03.802А Труба
Кольцо	ГКП 601.03.803 Кольцо
Труба	ГКП 601.03.806Б Труба
Втулка	ГКП 601.03.807Б Втулка

Наименование	Артикул
Втулка	ГКП 601.03.807Б-01 Втулка
Втулка	ГКП 601.03.811 Втулка
Тройник в сборе	ГКП 601.12.010 Тройник в сборе
Колесо в сборе Jantsan 005 (5,50Jx14H+195R14C 8 PR)	Колесо в сборе Jantsan 005 (5,50Jx14H+195R14C 8 PR)
Планка	КУН 01.425К Планка
Полуось	Полуось S02906420000R001
Рукав высокого давления 12 2SN DK (M20x1,5)-90 L=1000 ТУ 3148-001-97787627-09	Рукав высокого давления 12 2SN DK (M20x1,5)-90 L=1000 ТУ 3148-001-97787627-09
Рукав высокого давления 12 2SN DK (M20x1,5)-90 L=3800 ТУ 3148-001-97787627-09	Рукав высокого давления 12 2SN DK (M20x1,5)-90 L=3800 ТУ 3148-001-97787627-09
Рукав высокого давления 12 2SN DK (M20x1,5)-90 L=600 ТУ 3148-001-97787627-09	Рукав высокого давления 12 2SN DK (M20x1,5)-90 L=600 ТУ 3148-001-97787627-09
Стойка поворотная	ГКП 601.03.000 Стойка поворотная
Стойка поворотная	ГКП 601.03.000-01 Стойка поворотная
Ось 2-16b12x55.35.Ц,9хр ГОСТ 9650-80	Ось 2-16b12x55.35.Ц,9хр ГОСТ 9650-80
Стойка поворотная	ГКП 900.03.000-01 Стойка поворотная
Опора	ГКП 900.03.010-01 Опора

Грабли роторные навесные ГРН-471 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Вал карданный	Вал карданный 2005/1200/КН/37.1-37.1
Вал карданный	Вал карданный B04076AA018624
Вал карданный с обгонной муфтой	Вал карданный с обгонной муфтой 2005/950/КН/37.28-93.8
Ступица	ГРН02.070 Ступица
Косынка	ГРН04.404 Косынка
Стопор	ГРН05.602 Стопор
Распорка	ГРН05.806 Распорка
Кронштейн	ГРН350.01.030А Кронштейн
Контрпривод 3/4	ГРН471.00.060 Контрпривод 3/4
Шпилька	ГРН471.00.080 Шпилька
Шпилька	ГРН471.00.080А Шпилька
Упор	ГРН471.00.160 Упор
Шайба стопорная	ГРН471.00.401 Шайба стопорная
Шайба стопорная	ГРН471.00.401-01 Шайба стопорная
Ось	ГРН471.00.608 Ось
Вал шлицевый 3/4	ГРН471.00.611 Вал шлицевый 3/4
Комплект граблин на запчасти	ГРН471.00.800 (по спецзаказу)
Штанга	ГРН471.01.080 Штанга
Штанга	ГРН471.01.180А Штанга
Штанга 3/4	ГРН471.01.180А-01 Штанга 3/4
Фиксатор	ГРН471.01.401Б Фиксатор
Балка	ГРН471.02.010Г Балка
Колесо 3/4	ГРН471.02.060 Колесо 3/4
Стойка	ГРН471.02.080Б Стойка
Винт	ГРН471.02.090 Винт
Коромысло	ГРН471.02.100Б-01 Коромысло
Обод	ГРН471.02.405А Обод
Обод	ГРН471.02.406А Обод
Ось	ГРН471.02.604 Ось
Втулка	ГРН471.02.801 Д Втулка
Втулка	ГРН471.02.803 Втулка
Рама	ГРН471.03.000Б Рама
Кронштейн	ГРН471.03.010А Кронштейн
Навеска	ГРН471.04.000 Навеска

Наименование	Артикул
Рамка	ГРН471.04.010А Рамка
Фиксатор	ГРН471.05.020 Фиксатор
Ограждение левое	ГРН471.06.000А Ограждение левое
Отражатель	ГРН471.06.001В Отражатель
Отражатель	ГРН471.06.003 Отражатель
Отражатель	ГРН471.06.003А Отражатель
Отражатель	ГРН471.06.003Б Отражатель
Карман	ГРН471.06.004 Карман
Рамка	ГРН471.06.010 Рамка
Кронштейн	ГРН471.06.403А Кронштейн
Вкладыш	ГРН471.06.411А Вкладыш
Фиксатор	ГРН471.90.000 Фиксатор
Зуб пружинный	Зуб пружинный ГРН01.604
Кожух	Кожух С.270
Ось 6-10d11x70.45.Ц9хр	Ось 6-10d11x70.45.Ц9 хр ГОСТ 9650-80
Подшипник	Подшипник 180508ГОСТ8882-75
Редуктор «STAROSIELSKI»	Редуктор PRK-170-01.110.АКТ «STAROSIELSKI»
Редуктор «STAROSIELSKI» (Польша)	Редуктор 150-01.113.АСО «STAROSIELSKI» (Польша)
Редуктор	Редуктор 9.791.400.20
Редуктор	Редуктор 9.792.401.20
Шплинт 2.2,8x40.019	Шплинт 2.2,8x40.019ОСТ23.2.2.-79
Отражатель	ГРН 471.06.070А Отражатель

Грабли роторные прицепные ГРП (KLEVER)

Наименование	Артикул
Панель фонарей	142.29.05.160-01
Кронштейн	142.29.05.407 Кронштейн
Вал-шестерня «STAROSIELSKI»	170-01.02.00 Вал-шестерня
Вал	170-01.08.01 Вал
Редуктор левый фирма «STAROSIELSKI» (Польша)	170-01.111.АЛТ Редуктор левый фирма «STAROSIELSKI» (Польша)
Редуктор правый фирма «STAROSIELSKI» (Польша)	170-01.111.АРТ Редуктор правый фирма «STAROSIELSKI» (Польша)
Корпус «STAROSIELSKI»	170-01.15.02 Корпус
Пробка	3518050-11043А Пробка
Пробка специальная	3518050-16345 Пробка специальная
Вал карданный	Вал карданный 1035/1350/КН/Х351-Х351
Вал карданный	Вал карданный 1035/1550/КН/Х355.3-94
Вал карданный	Вал карданный 60105/1400/КН/637-16Р
Вал карданный	Вал карданный 60135/1400/КН/651-24Р
Втулка	Втулка 3030_KU ГОСТ 28773-90
Гайка	Гайка М12 DIN 985
Гнездо	Гнездо 202612 ОСТ 37.003.032-88
Гнездо	Гнездо 203612 ОСТ 37.003.032-88
Штанга	ГРП 610.05.03.080 Штанга
Штанга	ГРП 610.05.03.080-01 Штанга
Втулка фланцевая	ГРП 810.00.00.001 Втулка фланцевая
Втулка фланцевая	ГРП 810.00.00.002 Втулка фланцевая
Шайба	ГРП 810.01.00.401-01 Шайба
Ось	ГРП 810.01.00.601 Ось
Ось	ГРП 810.01.00.601-01 Ось
Ребро	ГРП 810.01.02.401 Ребро
Втулка	ГРП 810.01.02.601 Втулка
Втулка	ГРП 810.01.02.601-01 Втулка
Втулка	ГРП 810.01.02.602 Втулка
Вал	ГРП 810.01.02.608 Вал

Наименование	Артикул
Тяга	ГРП 810.01.03.130 Тяга
Ось	ГРП 810.01.03.606 Ось
Ось	ГРП 810.01.03.607-01 Ось
Труба ротора	ГРП 810.02.00.100А-01 Труба ротора
Гильза	ГРП 810.03.00.070 Гильза
Шайба	ГРП 810.03.00.401 Шайба
Шайба упорная	ГРП 810.03.00.404 Шайба упорная
Трубка	ГРП 810.03.00.802 Трубка
Втулка	ГРП 810.03.01.602Б Втулка
Втулка	ГРП 810.03.01.602Б-01 Втулка
Ось	ГРП 810.03.01.603 Ось
Ось	ГРП 810.03.01.604А Ось
Шайба	ГРП 810.03.02.407 Шайба
Ось	ГРП 810.03.02.603 Ось
Штанга 3/4	ГРП 810.03.03.801 Штанга 3/4
Муфта	ГРП 810.03.03.802 Муфта
Муфта	ГРП 810.03.03.802-01 Муфта 3/4
Труба	ГРП 810.03.04.801А Труба
Труба	ГРП 810.03.04.805А Труба
Рычаг	ГРП 811.00.00.601А Рычаг
Панель габаритов 3/4	ГРП 811.01.00.080 Панель габаритов 3/4
Навеска	ГРП 811.01.01.010А Навеска
Зацеп	ГРП 811.01.02.050 Зацеп
Зацеп	ГРП 811.01.02.050-01 Зацеп
Нога	ГРП 811.01.03.020 Нога
Фиксатор	ГРП 811.01.03.409А Фиксатор
Втулка	ГРП 811.05.00.070А Втулка
Фланец	ГРП 811.05.00.080А Фланец
Втулка	ГРП 811.05.00.602В Втулка
Ось	ГРП 811.05.00.603 Ось
Ось	ГРП 811.05.00.603А Ось
Втулка	ГРП 811.05.00.801Г Втулка
Кронштейн	ГРП 811.05.01.080А Кронштейн
Кронштейн	ГРП 811.05.01.080А-01 Кронштейн
Кронштейн 3/4	ГРП 811.05.01.090 Кронштейн 3/4
Кронштейн	ГРП 811.05.01.110 Кронштейн
Кронштейн	ГРП 811.05.01.120А Кронштейн
Кронштейн	ГРП 811.05.01.120А-01 Кронштейн
Труба 3/4	ГРП 811.05.02.040Б Труба 3/4
Труба 3/4	ГРП 811.05.02.040Б-01 Труба 3/4
Сница	ГРП 811.05.02.060Б Сница
Шайба	ГРП 811.05.02.402 Шайба
Шайба	ГРП 811.05.02.403 Шайба
Шайба	ГРП 811.05.02.404 Шайба
Ось	ГРП 811.05.02.605А Ось
Ось	ГРП 811.05.02.607А Ось
Стержень	ГРП 811.05.02.612А Стержень
Стержень	ГРП 811.05.02.612А-01 Стержень
Втулка	ГРП 811.05.02.619 Втулка
Втулка	ГРП 811.05.02.821 Втулка
Граблина	ГРП 811.05.03.030 Граблина 3/4
Граблина	ГРП 811.05.03.030-01 Граблина 3/4
Штанга 3/4	ГРП 811.05.03.080 Штанга 3/4
Штанга 3/4	ГРП 811.05.03.080-01 Штанга 3/4
Муфта	ГРП 811.05.03.808 Муфта
Колесо в сборе	Колесо в сборе V-557BW2-NA71W

Наименование	Артикул
Колпак	Колпак CAP 052 PUSH ON
Комплектное колесо	Комплектное колесо 10.0/75-15.3 10PR ST-155TL ОАО «Старко Русь»
Пружина	КРК 2.4.01.604А Пружина
Аппликация	КРП 302.22.009
Маслёнка	Маслёнка 1.1.Ц6.хр ГОСТ_19853-74
Сапун	Н.036.77.000 Сапун
Подшипник	Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75
Подшипник	Подшипник 8106Н ГОСТ 7872-89
Редуктор	Редуктор 110-01.111.L
Редуктор	Редуктор 9.792.410.20
Редуктор	Редуктор 9.792.411.20
Розетка	Розетка ПС-300А3-100 ГОСТ 9200-76
Табличка «Знак строповки»	РСМ 10Б.22.00.012-01
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 8.012.012.0 24/72.2100 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 8.02.02.0 24/72.930 ТУ 4791-001-24263187-2002
Трубка 305ТВ-40,8	Трубка 305 ТВ-40,8 черная первого сорта ГОСТ 19034-82
Фонарь задний	Фонарь задний ФП132А-04 Код ОКП 45 7372 0484 ТУ 37.458.083-2002
Фонарь передний	Фонарь передний 161.3712 ГОСТ 6964-72
Шайба	Шайба 13-21,5-Ц ОСТ 1 11497-74
Ось	Ось 2-25 h11x150.35.Ц.9хр ГОСТ 9650-80
Ось	Ось 6-40b12x180.45.Ц15 ГОСТ 9650-80
Накладка 3/4	ГРП 810.01.02.421 Накладка 3/4
Гайка	Гайка Н_036.01.002АЦ

Жатка роторная навесная GRASS HEADER 600

Наименование	Артикул
Обойма	54-01017
Болт крепления ножа	Болт крепления ножа 42129 фирма «RASSPE»
Брус режущий	Брус режущий 9.567.002.00
Брус режущий	Брус режущий 9.567.003.00
Вал карданный	Вал карданный 2009/1900/КН/63.22-52D/8
Опора	ЖРН 500.05.01.601 Опора
Опора	ЖРН 500.05.01.601-01 Опора
Ось	ЖРН 500.06.00.616 Ось
Вал	ЖРН 500.06.00.631 Вал
Ось	ЖРН 600.00.00.619 Ось
Ось	ЖРН 600.00.00.619-01 Ось
Ось	ЖРН 600.00.00.621 Ось
Ось	ЖРН 600.00.00.621-01 Ось
Звездочка	ЖРН 604.06.00.090 Звездочка
Втулка	ЖРН 604.10.00.611А Втулка
Звено переходное	Звено переходное OFFSET LK M13 CHAIN ASA 100 HE
Звено соединительное	Звено соединительное CONN.LK M26 CHAIN ASA 100 HE
Карданный вал 07.620.126.11	Карданный вал 07.620.126.11
Кольцо	Кольцо В 26 ГОСТ 13943-86
Кольцо	Кольцо В 62 ГОСТ 13943-86
Кольцо подшипника центрального шарнира	Кольцо подшипника центрального шарнира 142.03.00.003
Крепежный комплект	Крепежный комплект 80-4-0327
Шкив	МСМ 100.70.00.350

Наименование	Артикул
Подшипник	Подшипник 480208 ГОСТ 24850-81
Подшипник	Подшипник 480210 ГОСТ 24850-81
Подшипник	Подшипник 680210 ГОСТ 24850-81
Подшипник	Подшипник 80206 ГОСТ 7242-81
Редуктор	Редуктор 9.276.234.00
Редуктор	Редуктор 9.276.237.00
Редуктор боковой	Редуктор боковой 9.269.277.10
Редуктор боковой	Редуктор боковой 9.276.229.10
Ящик	С 3065.00 Ящик
Фиксатор	Фиксатор А 37.02.022
Шайба подшипника центрального шарнира	Шайба подшипника центрального шарнира 142.03.00.418

Жатка соевая универсальная FLOAT STREAM

Наименование	Артикул
Брус	Брус ЖСУ-500.01.03.501П
Шнек	ЖСУ 500.01.01.010А
Камнеотбойник	ЖСУ 500.01.03.457А
Днище	ЖСУ 500.11.00.040А
Днище	ЖСУ 500.11.00.040А-01
Кронштейн	ТТ 5000.02.415
Гидроцилиндр ЦХБ	Гидроцилиндр ЦХБ 032/020/0180/00.01.Б
Граблина	ЖСУ 500.03.01.200
Ось	ЖСУ 900.01.05.607В
Делитель	ЖСУ 902.12.02.160
Крышка	081.27.21.416
Рукоятка	ЖСУ 701.01.01.360
Шайба	ЖСУ 701.01.03.424А
Камнеотбойник	ЖСУ 701.01.03.456
Камнеотбойник	ЖСУ 701.01.03.457
Камнеотбойник	ЖСУ 701.01.03.458
Камнеотбойник	ЖСУ 701.01.03.459
Шайба	ЖСУ 701.01.05.492
Ось	ЖСУ 701.01.05.604 Б
Ось	ЖСУ 701.01.05.608 А
Ось	ЖСУ 701.01.05.609
Щиток	ЖСУ 701.11.02.020Г
Делитель правый	ЖСУ 701.12.02.010
Башмак	ЖСУ 703.01.04.040
Накладка	ЖСУ 703.01.05.002Б
Накладка	ЖСУ 703.01.05.003Б
Накладка	ЖСУ 703.01.05.004Б
Накладка	ЖСУ 703.01.05.005Б
Рычаг	ЖСУ 703.01.05.150
Рычаг	ЖСУ 703.01.05.160
Опора делителя правая	ЖСУ 703.01.05.310
Звездочка	ЖСУ 703.01.09.030
Опора	ЖСУ 900.01.05.070
Ось	ЖСУ 900.01.05.607
Ось	ЖСУ 900.01.05.607Г
Ось	ЖСУ 900.01.05.608В
Ось	ЖСУ 900.01.05.608Г
Втулка	ЖСУ 900.01.05.611
Шайба	ЖСУ 900.01.05.612
Зацеп	ЖСУ 901.01.02.350
Ушко	ЖСУ 901.01.02.426

Наименование	Артикул
Кронштейн	ЖСУ 901.01.02.428
Пластина	ЖСУ 901.01.02.429
Кронштейн	ЖСУ 901.01.02.439
Кронштейн	ЖСУ 901.01.02.498А
Накладка	ЖСУ 901.01.05.005
Опора делителя левая	ЖСУ 901.01.05.300А
Кронштейн	ЖСУ 901.01.05.435
Болт специальный	ЖСУ 901.01.05.601
Болт специальный	ЖСУ 901.01.05.611
Днище	ЖСУ 901.11.00.435
Днище	ЖСУ 901.11.00.437
Днище	ЖСУ 901.11.00.439
Днище	ЖСУ 901.11.00.444
Комплект для доработки шарнирной опоры	ЖСУ 901.46.00.000
Шайба	ЖСУ 901.46.00.401-01
Нож 9,0 м.	Нож 9,0м, номер А01VS.01
РВД6.А2L.А3L.910.1SNTУ4791-001-00166887-2002	РВД 6.А2L.А3L.910. 1SN ТУ 4791-001-00166887-2002
Делитель	ЖСУ 701.12.00.160
Платик	ЖСУ 901.01.02.431
РВД6.А2L.А2L.290.1SNTУ4791-001-00166887-2002	РВД 6.А2L.А2L.290. 1SN ТУ 4791-001-00166887-2002
Бонка	ЖСУ 701.01.02.606
Опора	ЖСУ 900.01.05.110-02
Ушко	ЖСУ 901.01.02.427
Эксцентрик	081.27.03.410-01
Крестовина	081.27.03.510
Комплект монтажных частей для навески жатки	081.27.11.040
Разъем единый	161.27.09.100
Кожух	161.27.30.300
Вилка	3518090-96001А
Гидроцилиндр ЦХБ	Гидроцилиндр ЦХБ 040/025/0180/01.01.А (СНВ 40/25/180/0101.А)
Гидроцилиндр ЦХБ	Гидроцилиндр ЦХБ 040/025/0360/00.01.Б (СНВ 40/25/360/0001Б)
Гидроцилиндр ЦХП	Гидроцилиндр ЦХП 032/0340/00.01.А (СНР 32/340/0001А)
Планка	ЖСУ 701.01.05.451
Ось	ЖСУ 701.01.05.605 А
Втулка	ЖСУ 701.12.00.601
Днище	ЖСУ 703.11.00.421
Кривошип	ЖСУ 900.01.01.230-01
Гидромотор планетарный	Гидромотор планетарный RW 80 CBM ТУ 01-006
Звездочка	081.27.00.230
Цепь	081.27.00.450
Замок	081.27.00.950
Скоба	081.27.03.502
Полуподшипник	9.03.001
РВД6.А2L.А2L.260.1SNTУ4791-001-00166887-2002	РВД 6.А2L.А2L.260. 1SN ТУ 4791-001-00166887-2002
Стеблеподъемник SCHPro	Стеблеподъемник SCH Pro
Пружина	ЖСУ 703.01.08.604А
Ось	ЖСУ 703.01.08.607
Звездочка	081.27.00.320
Полоса	081.27.21.501Т
Муфта	ЖСУ 701.01.09.880
Втулка	ЖСУ 703.01.02.614

Наименование	Артикул
Кронштейн	ЖСУ 703.01.08.100
Рычаг	ЖСУ 703.01.08.110
Кронштейн	ЖСУ 703.01.08.407
Ось	ЖСУ 703.01.08.607-01
Шнек	ЖСУ 900.01.01.050
Плита	ЖСУ 900.01.01.110
Опора	Н 027.01.040
Палец	ЖСУ 701.01.01.607
Флажок	081.27.07.431
Крышка	081.27.21.414
Угольник WSV08LOMDCF	Угольник WSV08LOMDCF
Болт	ЖСУ 701.01.09.610
Башмак	ЖСУ 703.01.04.030А
Башмак	ЖСУ 703.01.04.040А
Пластина	ЖСУ 703.11.00.408
Звездочка	ЖСУ 701.01.09.020
Гайка М10	Гайка М10 DIN 6927
Упор	ЖСУ 701.12.00.001
Пластина	ЖСУ 701.12.00.401
Втулка	ЖСУ 703.01.08.801
Сегмент	Сегмент А01 GM.01
Шплинт	Шплинт 1,2*12.019 ГОСТ 397-79
Угольник EW08LOMDCF	Угольник EW08LOMDCF
Шайба	ЖСУ 901.46.00.401
Делитель левый	ЖСУ 900.12.01.000
Щит правый	ЖСУ 902.11.02.010
Камнеотбойник	ЖСУ 901.01.03.457А
Винт	Винт М10х20.88.019 ISO 7380
Делитель правый	ЖСУ 902.12.02.000
Звездочка	081.27.00.270
Шайба	ЖСУ 703.01.08.408
Опора	ЖСУ 703.33.03.100В-01
Камнеотбойник	ЖСУ 500.01.03.456А
Звездочка	54-1-2-30-1
Фиксатор	ЖСУ 900.33.01.130-01
Консоль	ЖСУ 900.33.03.100
Шайба	ЖСУ 901.46.00.401-02
Винт М10х25.10.9	Винт М10х25.10.9 zn ISO 7380
Ушко	ЖСУ 703.01.02.416А
Ремень SPC 3000 LpAusf.00 Optibelt	Ремень SPC 3000 Lp Ausf.00 Optibelt
Датчик угловой	Датчик угловой 424А17А090В01
Опора	FS 1074.33.00.260
Опора	ЖСУ 701.33.03.300
Пакет полумуфт	S 300.27.09.350
Шнек	ЖСУ 600.01.01.010А
Брус	ЖСУ 600.01.03.550
Брус	ЖСУ 600.01.03.501П
Граблина	ЖСУ 600.03.01.200
Рычаг	081.27.00.160
Полумуфта	081.27.09.880
Корпус	ЖСУ 701.01.03.580
Кронштейн	ЖСУ 900.01.02.370-01
Рычаг	ЖСУ 900.01.05.150А
Днище	ЖСУ 900.11.00.020-01
Щиток	ЖСУ 900.11.00.456
Шарнир	ЖСУ 901.01.05.210

Наименование	Артикул
Днище	ЖСУ 901.11.00.446
Пластиковый палец	Пластиковый палец 1600.0930-224018 «SCHUMANER»
Пластиковый палец 1	Пластиковый палец 1600.0930-224019 «SCHUMANER»
Подножечная полоса	Подножечная полоса ЖСУ-703.01.03.501П
Прокладка	ЖСУ 701.01.03.455
Прокладка	ЖСУ 701.01.03.455-01
Корпус	ЖСУ 701.01.03.530
Вилка	ЖСУ 701.01.03.603
Ось	ЖСУ 701.01.03.604Б
Ось	ЖСУ 701.01.03.607
Шпилька	ЖСУ 701.01.03.630
Крышка	ЖСУ 701.01.21.413А
Рычаг	ЖСУ 703.01.08.120
Камне отбойник	ЖСУ 901.01.03.456А
Камне отбойник	ЖСУ 901.01.03.458А-01
Гайка М10	13955 Гайка М 10
Болт	3518050-16594А
Вал шнека	ЖСУ 701.01.01.604
Тяга	ЖСУ 701.03.00.300
Шайба регулировочная	ЖСУ 701.01.03.425
Шайба	ЖСУ 701.01.03.426
Шайба	ЖСУ 701.01.03.427
Шкив	ЖСУ 701.01.03.620
Ось	ЖСУ 703.01.08.603А-01
Втулка пальца	142.03.07.107
Болт М6х35.88	Болт М6х35.88.ZINC DIN 931
Шкив	081.27.00.250
Пластина трения 3 отв. Easy Cut//	17015.01 Пластина трения 3 отв. Easy Cut //
Ось	Ось 6-20b12x145.35 Ц9 Хр ГОСТ 9650-80
Палец двойной 12мм, короткий	Палец двойной 12мм, короткий, номер А02СЕ.01
Пластиковый палец	Пластиковый палец 1600.0930-224017 «SCHUMANER»
Сайлентблок 00118169 Ultra Buch 40NR11	Сайлентблок 001 18 169 Ultra Buch 40 NR11 (d=12mm, D=30mm, L=40mm, l=36mm)
Звездочка	РСМ 10.10.30.012А-03
Угольник WSV 12LOMDCF	Угольник WSV12LOMDCF
ЖСУ 900.01.05.619А Втулка	ЖСУ 900.01.05.619А
Пластина трения 2 отв. Easy Cut//	17013.01 Пластина трения 2отв.Easy Cut //
Гидромотор	081.27.09.540
Кривошип	081.27.21.260-01
Втулка	ЖСУ 901.01.02.601
Пластиковый палец	Пластиковый палец 1600.0930-224017 ТУ 2226-025-121566285-2017
Ось	Ось 6-12h11x70.40.Ц9хр ГОСТ 9650-80
ФИКСАТОР	081.27.00.690
Жгут жатки	081.27.10.500А-02
Гайка шпуля SM4	10255 Гайка шпуля SM 4 with across flat 22mm, «SCHUMANER»
Глазок	142.03.07.001
Направляющая планка 6 мм	17016.01 Направляющая планка 6 мм
Комплект ЗИП	17586 Комплект ЗИП
Проставка	3518060-18700АТ
Болт №12997«SCHUMANER»	Болт №12997 «SCHUMANER»
Комплект камнеотбойников	ЖСУ 700.18.00.000
Опора	ЖСУ 701.00.00.070А

Наименование	Артикул
Фиксатор	ЖСУ 701.00.00.110А
Установка шнека	ЖСУ 701.01.01.000 Б
Шнек	ЖСУ 701.01.01.010В
Шнек	ЖСУ 701.01.01.070 А
Кривошип	ЖСУ 701.01.01.240 А
Плита	ЖСУ 701.01.01.330
Аппарат режущий	ЖСУ 701.01.03.010 Б-01
Камнеотбойник	ЖСУ 701.01.03.403
Камнеотбойник	ЖСУ 701.01.03.404
Камнеотбойник	ЖСУ 701.01.03.405
Камнеотбойник	ЖСУ 701.01.03.406
Брус составной	ЖСУ 701.01.03.501 ТЭ-05
Брус составной	ЖСУ 701.01.03.501ТЭ-01
Опора	ЖСУ 701.01.03.510 Б
Распорка	ЖСУ 701.01.03.540 Б
Распорка	ЖСУ 701.01.03.560
Шкив	ЖСУ 701.01.03.610
Пружина	ЖСУ 701.01.03.640А
Пружина	ЖСУ 701.01.03.650
Башмак	ЖСУ 701.01.04.020 А
Башмак	ЖСУ 701.01.04.030 А
Башмак	ЖСУ 701.01.04.040 А
Ось	ЖСУ 701.01.04.601-01
Рычаг	ЖСУ 701.01.05.080 Б
Рычаг	ЖСУ 701.01.05.080 Г
Рычаг	ЖСУ 701.01.05.080К
Рычаг	ЖСУ 701.01.05.090А
Опора	ЖСУ 701.01.05.100 А
Опора	ЖСУ 701.01.05.110 А
Опора	ЖСУ 701.01.05.110А-01
Опора	ЖСУ 701.01.05.110А-03
Опора	ЖСУ 701.01.05.110А-04
Опора	ЖСУ 701.01.05.130 А
Опора	ЖСУ 701.01.05.130 А-01
Рычаг	ЖСУ 701.01.05.140 А
Рычаг	ЖСУ 701.01.05.150 Б
Рычаг	ЖСУ 701.01.05.160А
Опора	ЖСУ 701.01.05.170 А
Опора	ЖСУ 701.01.05.180В
Опора	ЖСУ 701.01.05.180Г
Опора делителя левая	ЖСУ 701.01.05.300 Б
Опора	ЖСУ 701.01.05.380
Накладка	ЖСУ 701.01.05.414 А
Накладка	ЖСУ 701.01.05.425 А
Ось	ЖСУ 701.01.05.604А
Ось	ЖСУ 701.01.05.608
Привод шнека	ЖСУ 701.01.09.000 А
Ступица	ЖСУ 701.01.09.900
Крышка	ЖСУ 701.01.21.090А
Мотовило	ЖСУ 701.03.01.000
Граблина	ЖСУ 701.03.01.120Б
Граблина	ЖСУ 701.03.01.200
Днище	ЖСУ 701.11.00.010 В
Днище	ЖСУ 701.11.00.010А
Днище	ЖСУ 701.11.00.010А-01
Днище	ЖСУ 701.11.00.020 В

Наименование	Артикул
Днище	ЖСУ 701.11.00.030 В
Щиток	ЖСУ 701.11.00.405 А
Щит правый	ЖСУ 701.11.02.010В
Делитель	ЖСУ 701.12.00.150
Делитель левый	ЖСУ 701.12.01.000 А
Делитель правый	ЖСУ 701.12.02.000 А
Опора	ЖСУ 703.00.00.070
Шнек	ЖСУ 703.01.01.010
Крышка	ЖСУ 703.01.01.090
Скоба	ЖСУ 703.01.02.402
Днище	ЖСУ 703.01.02.412
Днище	ЖСУ 703.01.02.412-01
Аппарат режущий	ЖСУ 703.01.03.010
Аппарат режущий	ЖСУ 703.01.03.010В
Брус	ЖСУ 703.01.03.501Т-01
Брус	ЖСУ 703.01.03.550
Накладка	ЖСУ 703.01.05.001Б (ПЛ5414)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.002Б (ПЛ5417)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.003Б (ПЛ5418)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.003Б-01 (ПЛ5418-01)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.004Б (ПЛ5413)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.004Б-01 (ПЛ5413)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.004Б-02 (ПЛ5413)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.004Б-03 (ПЛ5413)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.005Б (ПЛ5420)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.006Б (ПЛ5421)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.009Б (ПЛ5422)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.010А
Накладка	ЖСУ 703.01.05.011А (ПЛ5412)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.012 (ПЛ5411)
Накладка	ЖСУ 703.01.05.013 (ПЛ5410)
Опора	ЖСУ 703.01.05.020-03
Опора	ЖСУ 703.01.05.030
Опора	ЖСУ 703.01.05.030А
Опора	ЖСУ 703.01.05.030А-01
Опора	ЖСУ 703.01.05.030Б-01
Опора	ЖСУ 703.01.05.040Б
Опора	ЖСУ 703.01.05.040В
Опора	ЖСУ 703.01.05.070
Рычаг	ЖСУ 703.01.05.090
Опора	ЖСУ 703.01.05.100А
Комплект упоров для транспортировки	ЖСУ 703.01.05.600
Тяга	ЖСУ 703.01.08.090
Ось	ЖСУ 703.01.08.603
Ось	ЖСУ 703.01.08.603-01
Днище	ЖСУ 703.11.00.405-01
Накладка	ЖСУ 703.11.00.409
Ось	ЖСУ 703.11.00.623
Комплект стеблеподъемников	ЖСУ 703.21.00.000
Комплект для доработки стойки жатки под НК комбайна ACROS-530	ЖСУ 703.27.00.000
Опора	ЖСУ 703.33.01.100
Опора	ЖСУ 703.33.01.100-01
Траверса	ЖСУ 703.33.02.010А
Опора	ЖСУ 703.33.03.100В
Болт М10х220	ЖСУ 703.33.03.600
Усиливающая накладка	ЖСУ 703.70.00.550

Наименование	Артикул
Усиливающая накладка	ЖСУ 703.70.00.550А
Комплект для доработки рабочего стола жатки ЖСУ-703	ЖСУ 703.71.00.000
Комплект для доработки серийной жатки ЖСУ-703	ЖСУ 703.78.00.000
Комплект доработки стола жатки для низкостебельных культур	ЖСУ 703.79.00.000
Установка опор подвижных	ЖСУ 705.01.05.000А
Вал	ЖСУ 705.01.09.601
Зацеп	ЖСУ 900.01.02.350
Шайба	ЖСУ 902.01.05.648
Делитель правый	ЖСУ 902.12.02.010
Заклепка 6х22.ZINC	Заклепка 6х22.ZINC Din 661
Карданный вал	Карданный вал Т10.016.110.171.115.115
Подножечная полоса	Подножечная полоса ЖСУ-900.01.03.505П
Разъем неподвижный	Разъем неподвижный 2P5065-5-F F C
Строп текстильный ветьевой (4СТ) 4тн (2хL=1800мм2хL=3000мм)	Строп текстильный ветьевой (4СТ) 4тн (2хL=1800мм 2хL=3000мм) (кантование ЖСУ-900)
Кривошип	081.27.21.200
Ось	081.27.21.210
Кривошип	081.27.21.230-01
Кривошип	081.27.21.280
Шнек	ЖСУ 701.01.01.020 Б
Кривошип	ЖСУ 701.01.01.250
Кривошип	ЖСУ 701.01.01.270 А
Граблина	ЖСУ 701.03.01.200А
Вал	ЖСУ 705.01.09.010
Колпачок	Колпачок 6657-4PL (красн.)
Нож 7,0 м, номер А01VQ.01	Нож 7,0м, номер А01VQ.01
Шкив	081.27.00.101
Глазок	081.27.04.004
Накладка	54-01073
Опора	ЖСУ 703.01.03.510А
Накладка	ЖСУ 703.01.05.006Б
Опора делителя левая	ЖСУ 703.01.05.300А
Ограничитель	ЖСУ 900.01.02.555
Камнеотбойник	ЖСУ 900.01.03.456Г
Камнеотбойник	ЖСУ 900.01.03.457Г
Камнеотбойник	ЖСУ 900.01.03.458Г
Камнеотбойник	ЖСУ 900.01.03.459
Щиток	ЖСУ 900.11.00.417
Днище	ЖСУ 900.11.00.435А
Днище	ЖСУ 900.11.00.436А-01
Днище	ЖСУ 900.11.00.437А
Днище	ЖСУ 900.11.00.439А
Днище	ЖСУ 900.11.00.444А-01
Днище	ЖСУ 900.11.00.445А
Днище	ЖСУ 900.11.00.446А
Днище	ЖСУ 900.11.00.447А
Консоль	ЖСУ 900.33.03.100-01
Болт специальный	ЖСУ 901.01.05.601-01
Днище	ЖСУ 901.11.00.436-01
Днище	ЖСУ 901.11.00.445
Комплект запас. частей режущего аппарата к жатке 7м «SCHUMACHER» №19114	Комплект запас. частей режущего аппарата к жатке 7м «SCHUMACHER» № 19114
Комплект ЗИП для ножа №19115.01 «SCHUMACHER»	Комплект ЗИП для ножа №19115.01 «SCHUMACHER»
Накладка	ЖСУ 703.01.05.001В
Кронштейн	ЖСУ 900.01.02.440

Наименование	Артикул
Болт специальный	ЖСУ 901.46.00.603
Втулка	ЖСУ 902.01.02.602
Накладка	ЖСУ 902.01.05.003А
Накладка	ЖСУ 902.01.05.003А-01
Накладка	ЖСУ 902.01.05.004А
Накладка	ЖСУ 902.01.05.004А-01
Накладка	ЖСУ 902.01.05.004А-02
Накладка	ЖСУ 902.01.05.004Б
Накладка	ЖСУ 902.01.05.004Б-01
Накладка	ЖСУ 902.01.05.004Б-02
Опора	ЖСУ 902.01.05.070В-07
Рычаг	ЖСУ 902.01.05.090Б
Рычаг	ЖСУ 902.01.05.160А
Опора	ЖСУ 902.01.05.190
Опора	ЖСУ 902.01.05.200А
Ось	ЖСУ 902.01.05.602
Болт специальный	ЖСУ 902.01.05.627
Ось	ЖСУ 902.01.05.641
Шайба	ЖСУ 902.01.05.629А
Втулка	ЖСУ 902.01.05.639
Пружина	ЖСУ 902.01.03.650
Башмак	ЖСУ 902.01.04.100
Кронштейн	ЖСУ 902.01.05.644
РВД10.A2L.A7L.460.2SNTY4791-001-00166887-2002	РВД 10.A2L.A7L.460.2SN TY 4791-001-00166887-2002
Эксцентрик	081.27.03.410
Днище	ЖСУ 703.11.00.405А
Накладка	ЖСУ 703.11.00.407
Вал	ЖСУ 701.01.09.601А
Болт М12х1.25х50.109.ZINC	Болт М12х1.25х50.109.ZINC Din 960
Трубопровод	081.27.09.620-01
Жгут жатки	081.27.10.470А-03 Жгут жатки
Кривошип	081.27.21.220-02
Строп текстильный петлевой для вертикальной погрузки ЖСУ-900	712.5000-9732 Строп текстильный петлевой для вертикальной погрузки ЖСУ-900
Демпфер	ЖСУ 701.12.00.001А
Рычаг	ЖСУ 710.01.05.140
Опора	ЖСУ 900.00.00.070А
Установка шнека	ЖСУ 900.01.01.000А
Плита	ЖСУ 900.01.01.130
Кривошип	ЖСУ 900.01.01.230
Крышка	ЖСУ 900.01.01.416
Кронштейн для стеблеподъемников	ЖСУ 900.01.02.320
Ребро	ЖСУ 900.01.02.419
Кронштейн	ЖСУ 900.01.02.420
Кронштейн	ЖСУ 900.01.02.430
Кронштейн	ЖСУ 900.01.02.487
Камнеотбойник	ЖСУ 900.01.03.456
Камнеотбойник	ЖСУ 900.01.03.458
Камнеотбойник	ЖСУ 900.01.03.459Г
Брус	ЖСУ 900.01.03.550
Распорка	ЖСУ 900.01.03.560А
Опора	ЖСУ 900.01.05.010
Опора	ЖСУ 900.01.05.020
Опора	ЖСУ 900.01.05.020-01
Опора	ЖСУ 900.01.05.020-02
Опора	ЖСУ 900.01.05.020-04

Наименование	Артикул
Опора	ЖСУ 900.01.05.050
Опора	ЖСУ 900.01.05.060
Ось	ЖСУ 900.01.05.607А
Ось	ЖСУ 900.01.05.608А
Ось	ЖСУ 900.01.08.603-01
Трубопровод	ЖСУ 900.09.00.630
Жгут	ЖСУ 900.10.00.100-01
Днище	ЖСУ 900.11.00.020
Щиток СКРП	ЖСУ 900.11.00.110
Днище	ЖСУ 900.11.00.405-01
Пластина	ЖСУ 900.11.00.408
Днище	ЖСУ 900.11.00.435А-01
Днище	ЖСУ 900.11.00.436А
Днище	ЖСУ 900.11.00.444А
Щиток	ЖСУ 900.11.00.456А
Шаблон	ЖСУ 900.11.00.498
Шаблон	ЖСУ 900.11.00.499
Установка делителей	ЖСУ 900.12.00.000А
Делитель левый	ЖСУ 900.12.01.010
Комплект запасных частей к ЖСУ-900	ЖСУ 900.17.00.000Б
Фиксатор	ЖСУ 900.33.01.130
Опора	ЖСУ 900.33.03.200
Комплект для доработки рабочего стола жатки ЖСУ900	ЖСУ 900.71.00.000А
Комплект доработки стола жатки для низкостебельных культур	ЖСУ 900.79.00.000
Шнек	ЖСУ 901.01.01.010А
Кронштейн	ЖСУ 901.01.02.170
Опора	ЖСУ 901.01.02.200
Брус	ЖСУ 901.01.03.501
Накладка	ЖСУ 901.01.05.002А (ПЛ5985)
Накладка	ЖСУ 901.01.05.003 (ПЛ5983)
Накладка	ЖСУ 901.01.05.003-01 (ПЛ5983-01)
Накладка	ЖСУ 901.01.05.005 (ПЛ5984)
Рычаг	ЖСУ 901.01.05.160
Днище	ЖСУ 901.11.00.435-01
Днище	ЖСУ 901.11.00.436
Днище	ЖСУ 901.11.00.444-01
Днище	ЖСУ 901.11.00.447
Комплект для установки на тележку ТТ-4000 (ППА-4000)	ЖСУ 901.33.03.000
Комплект для установки шарнирной опоры FLURO 30 мм	ЖСУ 901.48.00.000
Накладка	ЖСУ 902.01.05.005
Накладка	ЖСУ 902.01.05.011А
Опора	ЖСУ 902.01.05.030А
Опора	ЖСУ 902.01.05.030А-01
Опора	ЖСУ 902.01.05.040А
Опора	ЖСУ 902.01.05.070В
Опора	ЖСУ 902.01.05.070В-01
Опора	ЖСУ 902.01.05.070В-02
Опора	ЖСУ 902.01.05.070В-03
Опора	ЖСУ 902.01.05.070В-04
Опора	ЖСУ 902.01.05.070В-05
Опора	ЖСУ 902.01.05.070В-06
Рычаг	ЖСУ 902.01.05.150
Рычаг	ЖСУ 902.01.08.110
Рычаг	ЖСУ 902.01.08.120
Граблина	ЖСУ 902.03.00.200
Монтаж жгута	ЖСУ 902.10.00.000

Наименование	Артикул
Основание щитка	ЖСУ 902.11.00.405B
Щит левый	ЖСУ 902.11.01.010
Карданный вал 2005/2000/КН/37.28-37.28	Карданный вал 2005/2000/КН/37.28-37.28
Палец тройной 12 мм, укороченный номер 16541.01«SCHUMACHER»	Палец тройной 12мм, укороченный номер 16541.01 «SCHUMACHER»
Палец тройной 12мм, короткий, номер A02CF.01	Палец тройной 12мм, короткий, номер A02CF.01
РВД.6.АЗЛ.Б2.610.1SNTУ4791-001-00166887-2002	РВД.6.АЗЛ.Б2.610.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002
Цепь ПР-19,05-31, 8п=90зв ГОСТ13568-97	Цепь ПР -19,05-31,8 п=90 зв ГОСТ 13568-97
Штуцер проходной G08LCFX	Штуцер проходной G08LCFX
Кривошип	081.27.21.200-01
Кривошип	081.27.21.250-02
Кривошип	081.27.21.260-02
Кривошип	081.27.21.270-02
Щиток	ЖСУ 900.01.09.401A
Трубопровод	ЖСУ 900.09.00.640A
Жгут	ЖСУ 900.10.00.100
Камнеотбойник	ЖСУ 901.01.03.458A
Камнеотбойник	ЖСУ 901.01.03.459A
Граблина	ЖСУ 902.03.00.120
Граблина	ЖСУ 902.03.00.120-01
Граблина	ЖСУ 902.03.00.200-01
Кольцо стопорное	Кольцо стопорное DIN 471-20x1,2
Шплинт 2,0x20.ZINC	Шплинт 2,0x20.ZINC DIN 94
Штуцер проходной SV08LOMDCF	Штуцер проходной SV08LOMDCF
Цепь	081.27.00.640
РВД.6.АЗЛ.АЗЛ.910.1SNTУ4791-001-00166887-2002	РВД.6.АЗЛ.АЗЛ.910.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002
Кронштейн	ЖСУ 902.12.02.402
Тяга	ЖСУ 902.12.02.060
Угольник EW12LOMDCF	Угольник EW12LOMDCF
Вал карданный	Вал карданный 2005/1300/КН/37.28-37.28
Отсекатель боковой	ЖСУ 902.12.02.110
Гайка M20x1,5.04.ZINC	Гайка M20x1,5.04.ZINC DIN 439
Вал карданный	Вал карданный C10.016.180.221.115.115

Косилка ротационная навесная ЖТТ-2, 1/2,4 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Болт «COMER»	0.404.7112.00 Болт «COMER»
Ось	0.465.7049.00 Ось
Шестерня «COMER»	0.505.5000.00
Шестерня «COMER»	0.505.6000.00
Шестерня «COMER»	0.505.6001.00
Шестерня «COMER»	0.505.6002.00
Кольцо	0352036
Кольцо	0352037
Кольцо	0352038
Распорка	0404710500 Распорка
Контргайка	0404710700 Контргайка
Поддон бруса	0851538
Крышка бруса	0851617
Поддон бруса	0851638
Зубчатое колесо z=36	113000300 Зубчатое колесо z=36
Втулка	1152008
Втулка	1152035
Опора	2.404.1319.00 Опора

Наименование	Артикул
Диск ротора	2.506.7002.00 Диск ротора
Крышка	2052010
Подшипник	2706336
Подшипник	2752006
Подшипник	2752023
Подшипник	2752026
Гайка	2852004
Диск ротора	3151008
Диск ротора	3151010 Диск ротора
Диск ротора	3151013
Диск ротора	3151015 Диск ротора
Диск	3155008 Диск
Диск	3155010 Диск
Гайка	3703317
Шестерня	4152033
Шестерня «BELLON»	4152034
Шестерня «BELLON»	4152039
Манжета	4752019
Болт крепления ножа	505060 Болт крепления ножа
Зубчатое колесо	5052025
Пружина	54-60-054А Пружина
Усиление	5751534
Усиление	5751535
Усиление	5751635
Нож левый	60-0112-36-01-7 Нож левый
Корпус редуктора	6052014
Башмак	6251536 Башмак
Опора	6551003
Опора	6551027
Кронштейн	6551028
Опора	6552030
Болт специальный	7451138
Гайка	7452007
Контргайка	8.2.6.00740 Контргайка
Пружинная шайба	8.5.5.01425 Пружинная шайба
Колпачок	8.7.0.01568 Колпачок
Манжета 40*72*7	8.7.1.00681 «COMER» Манжета 40*72*7
Манжета 40*80*12	8.7.1.00748 «COMER» Манжета 40*80*12
Манжета «COMER»	8.7.1.00769 Манжета
Манжета 40*90*8/7	8.7.1.01365 «COMER» Манжета 40*90*8/7
Манжета 40*80*10	8.7.3.00027 «COMER» Манжета 40*80*10
Манжета «COMER»	8.7.3.00081 «COMER» Манжета
Болт	Болт 0.404.7101.00
Болт	Болт 0.404.7102.00
Болт	Болт 0.404.7107.00
Болт крепления ножа	Болт крепления ножа 4851016
Болтм12*16.88	Болт м12*16.88 DIN 6921
Болт ножа «COMER»	Болт ножа «COMER» 0.404.7152.00
БРС тип ISO-A	БРС тип ISO-A размерность DN 13 (диаметр20,5) по ISO 7241-A/ISO 5675;20x1,5 (конус60°)/20x1,5 (конус60°)
Брус «COMER»	Брус 2,4 9.506.216.00 «Comer»
Брус режущий с редуктором	Брус режущий с редуктором SDL 0.5.01.М (Без ножей, гаек и болтов)
Брус режущий с редуктором	Брус режущий с редуктором SDL 0.7.01.М (Без ножей, гаек и болтов)
Брус режущий с редуктором	Брус режущий с редуктором SDL 05.5.00 М

Наименование	Артикул
Брус режущий с редуктором SDL	Брус режущий с редуктором SDL 06.5.00.M (Без ножей, гаек и болтов)
Брус режущий с редуктором	Брус режущий с редуктором SDL 08.5.01.M (Без ножей, гаек и болтов)
Вал	Вал 0.142.2001.00
Вал карданный с обгонной муфтой	Вал карданный с обгонной муфтой 2005/875/КН/37.28-93.8
Вал шестерня	Вал шестерня 0.142.6000.00
Втулка	Втулка 0.505.7100.00
Втулка	Втулка 6706171
Втулка к брусу	Втулка к брусу 0.142.7103.00
Гайка	Гайка 0.465.7050.00
Гайка	Гайка 2851111
Гидроцилиндр ЕДЦГ	Гидроцилиндр ЕДЦГ 80.40x200.000-13-04 (ЖТТ 2,8)
Диск ротора	Диск ротора 2.506.7001.00
Рычаг	ЖТТ 00.030 Рычаг
Тяга	ЖТТ 00.050 Тяга
Кронштейн	ЖТТ 00.100 Кронштейн
Стопор	ЖТТ 00.340 Стопор
Шайба	ЖТТ 00.405 Шайба
Кронштейн	ЖТТ 00.412А Кронштейн
Пружина 3/4	ЖТТ 00.510 Пружина 3/4
Диск ротора	ЖТТ 00.525 Диск ротора
Винт специальный	ЖТТ 00.540 Винт специальный
Скоба	ЖТТ 00.550 Скоба
Тяга	ЖТТ 00.560 Тяга
Крюк	ЖТТ 00.602 Крюк
Ось	ЖТТ 00.612 Ось
Тяга	ЖТТ 00.615Б Тяга
Ось	ЖТТ 00.617 Ось
Ось	ЖТТ 00.619 Ось
Ось	ЖТТ 00.626 Ось
Шайба	ЖТТ 00.633 Шайба
Стопор	ЖТТ 00.666 Стопор
Ось	ЖТТ 00.675А Ось
Винт	ЖТТ 00.676 Винт
Шпилька	ЖТТ 00.682 Шпилька
Дроссель	ЖТТ 00.689 Дроссель
Дроссель	ЖТТ 00.689-03 Дроссель
Ось	ЖТТ 00.692 Ось
Тент верхний	ЖТТ 00.710 Тент верхний
Тент боковой	ЖТТ 00.720А Тент боковой
Тент	ЖТТ 00.740В Тент
Тяга	ЖТТ 00.760 Тяга
Втулка	ЖТТ 00.801 Втулка
Втулка	ЖТТ 00.809 Втулка
Втулка	ЖТТ 00.812 Втулка
Втулка	ЖТТ 00.815 Втулка
Труба	ЖТТ 00.817А Труба
Труба	ЖТТ 00.827 Труба
Труба	ЖТТ 00.842 Труба
Труба	ЖТТ 00.843 Труба
Подшипник скольжения	ЖТТ 02.050 Подшипник скольжения
Подшипник скольжения	ЖТТ 02.050-01 Подшипник скольжения
Уголок	ЖТТ 02.711А Уголок
Шкив	ЖТТ 03.105Б Шкив

Наименование	Артикул
Шкив	ЖТТ 03.105В Шкив
Стойка	ЖТТ 03.140 Стойка
Привод	ЖТТ 03.200В Привод
Щиток	ЖТТ 03.280 Щиток
Щиток	ЖТТ 03.280-01 Щиток
Щиток	ЖТТ 03.290 Щиток
Шайба	ЖТТ 03.444 Шайба
Вал	ЖТТ 03.602Б Вал
Вал	ЖТТ 03.604Б Вал
Предохранитель тяговый	ЖТТ 05.000 Предохранитель тяговый
Упор	ЖТТ 05.416 Упор
Тяговый предохранитель 3/4	ЖТТ 06.000 Тяговый предохранитель 3/4
Направляющая	ЖТТ 06.010 Направляющая
Втулка	ЖТТ 06.601-02 Втулка
Навеска	ЖТТ 07.000 Навеска
Рамка	ЖТТ 07.010 Рамка
Рама тента	ЖТТ 08.010А Рама тента
Каркас	ЖТТ 08.060А Каркас
Каркас	ЖТТ 08.060А-01 Каркас
Каркас	ЖТТ 08.060А-02 Каркас
Каркас	ЖТТ 08.060А-03 Каркас
Опора	ЖТТ 08.120Б Опора
Опора	ЖТТ 08.120В Опора
Кронштейн	ЖТТ 08.469 Кронштейн
Делитель полевой 3/4	ЖТТ 09.000А Делитель полевой 3/4
Шпилька специальная	ЖТТ 09.030 Шпилька специальная
Кронштейн делителя	ЖТТ 09.401 Кронштейн делителя
Шайба	ЖТТ 09.602 Шайба
Брус малый	ЖТТ 12.000Б Брус малый
Комплект доработки ЖТТ-2,1/2,4в транспортном положении	ЖТТ 90.000 Комплект доработки ЖТТ-2,1/2,4 в транспортном положении
Защита гайки ножа «COMER»	Защита гайки ножа «COMER» 0.404.7128.00
Клапан (Сапун) сброса давления	Клапан (Сапун) сброса давления 6752022
Колесо корончатое	Колесо корончатое 0.142.5001.00
Кольцо	Кольцо 8.7.6.01244
Кольцо С80	Кольцо С80 ГОСТ 13943-86
Втулка	КРК 2.4.00.602А Втулка
Шкив четырехручьевой	КРН 2.8.03.106 Шкив четырехручьевой
Щиток	КРН 2.8.03.290А Щиток
Направляющая	КРН 2.8.06.020 Направляющая
Тент	КРН 2.8.08.030 Тент
Стойка	КРП 303.04.190 Стойка
Стойка	КРП 303.04.190-01 Стойка
Крышка	Крышка 2051007
Манжета 40x56x8 «COMER»	Манжета 40x56x8 8.7.3.00044 «COMER»
Манжета	Манжета 4752003
Манжета армированная	Манжета армированная 35x62x7
Нож левый (Delta-MI)	Нож левый 20182 (Delta-MI)
Нож правый (Delta-MI)	Нож правый 20181 (Delta-MI)
Опора диска	Опора диска 6552007
Ось 2-12h11x65Ц9хр	Ось 2-12h11x65 Ц9хр ГОСТ 9650-80
Ось 2-14h11x140Ц9хр	Ось 2-14h11x140 Ц9хр ГОСТ 9650-80
Ось 2-25h11x80Ц9хр	Ось 2-25h11x80 Ц9хр ГОСТ 9650-80
Ось 6-20b12x100.35Ц9.хр	Ось 6-20 b12x100.35 Ц9.хр ГОСТ 9650-80
Подшипник	Подшипник 2723785
Подшипник	Подшипник 8.0.1.01918

Наименование	Артикул
Подшипник	Подшипник 8.0.1.02267
Подшипник	Подшипник 8.0.1.02279
Пробка	Пробка 0.404.7131.00
Распорная втулка 0.404.7105.00	Распорная втулка 0.404.7105.00
Редуктор 6052031в сборе	Редуктор 6052031
Ремень SPB-2800 производства «Дарвин»	Ремень SPB-2800 производства «Дарвин»
Ремень клиновой XPBx2840/5VX-1120 ф-ма «оптибелт»	Ремень клиновой XPB x 2840/5VX-1120 ф-ма «оптибелт»
Рукав в/д II диаметр 12 (L=1805мм) Н.036.83.130	Рукав в/д II диаметр 12 (L=1805мм) Н.036.83.130
Стопорное кольцо 0.505.7101.00	Стопорное кольцо 0.505.7101.00
Усиление бруса 5751634 «BELLON»	Усиление бруса 5751634 «BELLON»
Фонарь задний с лампами 12 Вольт ЕС19.01.12 (Ф400)	Фонарь задний с лампами 12 Вольт ЕС 19.01.12 (Ф400)
Шайба ножа «COMER»	Шайба ножа «COMER» 1.404.7109.00
Шайба С.20.01.08 кп.019	Шайба С.20.01.08кп.019 ГОСТ 6958-78
Шайба С.36.01.019	Шайба С.36.01.019 ГОСТ 11371-78
Шестерня коническая	Шестерня коническая 2452013
Шпонка 12х8х53	Шпонка 12х8х53 ГОСТ 23360-78
Шпонка 2-12х8х63	Шпонка 2-12х8х63 ГОСТ 23360-78

Измельчитель соломы ЗИС-ЗМП (KLEVER)

Наименование	Артикул
Бак промывной 120л	Бак промывной 120 л
Противорез	ЗИС 01.401А-01
Противорез	ЗИС 01.401Б-01 Противорез 3/4
Противорез	ЗИС 01.401Б-02 Противорез 3/4
Ротор	ЗИС 02.00.000
Кронштейн	ЗМП-ПС 02.000.401 Кронштейн
Прокладка 3/4	ЗМП-ПС 02.000.902 Прокладка 3/4
Винт в сборе	ЗМП-ПС 02.432.000 Винт в сборе
Бак в сборе 3/4	ЗМП-ПСМ 02.201.000 Бак в сборе 3/4
Шкив	ЗМС 02.000.201 Шкив
Шкив	ЗМС 02.000.201А Шкив
Пружина	ЗМС 02.300.601 Пружина
Кран шаровый с соплом 1/2" Ду=15мм	Кран шаровый с соплом 1/2" Ду=15мм (CW617N PN15)
Сница	МЗС 90.01.250 Сница
Ось 6-12h12x55.35.Ц9хр	Ось 6-12h12x55.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80
Подшипник	Подшипник 1580206С17 ТУ ВНИИПП.016-03
Подшипник	Подшипник 180205 К1 С9 ГОСТ 8882-75
Штора 3/4	ПС 12.901 Штора 3/4
Шкив	ПС 19.201 Шкив
Приставка протравливающая 3/4	ПСМ 25.08.180 Приставка протравливающая 3/4
Крышка	ПСМ 25.08.404 Крышка
Насос садовый	Насос садовый ХР 05 L

Тяжелый культиватор К-12200 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Втулка	БВ 061.08.601 Втулка
Барабан	К 102.30.110 Барабан
УЧ Культиватор для сплошной обработки почвы К-12200	К 122.00.000 УЧ Культиватор для сплошной обработки почвы К-12200
Болт	К 122.00.110 Болт
Съемник стрелчатой лапы	К 122.00.401 Съемник стрелчатой лапы
Шпилька	К 122.00.601 Шпилька
Накладка верхняя	К 122.01.493 Накладка верхняя

Наименование	Артикул
Накладка нижняя	К 122.01.494 Накладка нижняя
Установка рабочих органов	К 122.03.000 Установка рабочих органов
Втулка	К 122.03.001 Втулка
Стойка	К 122.03.120А Стойка
Кронштейн	К 122.03.130 Кронштейн 3/4
Натяжитель	К 122.03.150 Натяжитель
Втулка	К 122.03.801P5 Втулка
Ось	К 122.05.602 Ось
Ось	К 122.06.601 Ось
Палец	К 122.06.681 Палец
Кольцо	К 122.06.801 Кольцо
Шайба	К 122.12.001 Шайба
Шаровый кран в сборе	К 122.12.010 Шаровый кран в сборе
Ось	К 122.12.605 Ось
Культиватор К-12200 Отделка	К 122.22.000 Культиватор К-12200 Отделка
Гайка	К 122.24.601 Гайка
Труба	К 122.24.811 Труба
Стойка	К 122.30.120 Стойка
Каток	К 122.30.200 Каток
Втулка	К 122.30.601 Втулка
Болт	К 122.30.632P4 Болт
Упор	К 122.30.634 Упор
Каток	К 122.30.700 Каток 3/4
Кронштейн	К 148.12.401 Кронштейн
Кран в сборе	К 183.12.010 Кран в сборе
Подшипниковый узел в сборе	Подшипниковый узел в сборе 88713586
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.2450 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.03.03.0 28/112 2450 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.03.03.0 28/112.1250 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.03.03.0 28/112.3850 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.03.03.0 28/112.850 ТУ 4791-001-24263187-2002
С-образная стойка	С-образная стойка 2070-54
Стойка	Стойка С60501
Стрельчатая лапа 305мм (McKay Slim)	Стрельчатая лапа 305мм (McKay Slim) С60557
Шаровый кран высокого давления с прямоугольным корпусом	Шаровый кран высокого давления с прямоугольным корпусом BBV-2-N08-0001-M STAUFF
Палец	СГ 122.31.601 Палец
Пластина	СГ 122.31.404 Пластина

Косилка дорожная краевая КДК-184 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Аппликация «Световозвращатель белый»	142.22.03.032
Нож молотковый	MBRV4-185 Нож молотковый
Вал карданный код	Вал карданный код.3С35/1750/КН /94.Е-Х351
Втулка MU TFP	Втулка MU TFP 20x23x25 ИСО-3547 Италия
Втулка MU TFP	Втулка MU TFP 35x39x30 ИСО-3547 Италия
Гайка М10-6Н	Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92
Гайка М14х1,5	Гайка М14х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70
Гайка М16	Гайка М16-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр ГЦ 80.40.320.01.38
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр МС 80/40x320-3.11 (620) (03)

Кожух	КДК 181.01.00.190 А
Кожух	КДК 181.01.00.190Б Кожух
Ролик	КДК 181.01.00.240А Ролик
Кронштейн	КДК 181.01.00.260 Кронштейн
Кронштейн	КДК 181.01.00.260А Кронштейн
Защита	КДК 181.01.00.427 Защита
Шайба	КДК 181.01.00.432 Шайба
Пластина	КДК 181.01.00.437 Пластина
Пластина	КДК 181.01.00.443 Пластина
Кольцо	КДК 181.01.00.619Б Кольцо
Втулка	КДК 181.01.00.633 Втулка
Ось	КДК 181.01.00.639 Ось
Уголок	КДК 181.01.03.701 Уголок
Втулка	КДК 181.02.01.601 Втулка
Болт	КДК 181.02.01.603А Болт
Кожух	КДК 184.00.00.001 Кожух
Короб	КДК 184.00.00.150А Короб
Короб	КДК 184.00.00.150Б Короб
Шайба	КДК 184.00.00.408 Шайба
Шайба	КДК 184.00.00.417 Шайба
Ось	КДК 184.00.00.602
Ось	КДК 184.00.00.605 Ось
Втулка	КДК 184.00.00.606 Втулка
Втулка	КДК 184.00.00.607 Втулка
Болт	КДК 184.00.00.609 Болт
Втулка резьбовая	КДК 184.00.00.621 Втулка резьбовая
Втулка	КДК 184.00.00.802Б Втулка
Опора	КДК 184.01.00.080 Опора
Опора	КДК 184.01.00.090 Опора
Шкив	КДК 184.01.00.101
Шкив	КДК 184.01.00.102 Шкив
Пробка	КДК 184.01.00.104 Пробка
Голова поворотная	КДК 184.01.00.110Б Голова поворотная
Голова поворотная	КДК 184.01.00.120Б Голова поворотная
Редуктор	КДК 184.01.00.310 Редуктор
Ступица	КДК 184.01.00.330 Ступица
Болт	КДК 184.01.00.350 Болт
Рычаг	КДК 184.01.00.360 Рычаг
Шайба	КДК 184.01.00.412 Шайба
Шайба	КДК 184.01.00.445 Шайба
Шайба	КДК 184.01.00.461 Шайба
Ось	КДК 184.01.00.601А Ось
Ось	КДК 184.01.00.611
Ось	КДК 184.01.00.621 Ось
Ось	КДК 184.01.00.638 Ось
Пружина	КДК 184.01.00.643
Шарнир	КДК 184.01.00.644 Шарнир
Корпус подшипника	КДК 184.01.00.647 Корпус подшипника
Корпус	КДК 184.01.01.000А Корпус
Корпус	КДК 184.01.01.613 Корпус
Ротор	КДК 184.01.02.000А Ротор
Вал ротора	КДК 184.01.02.010Б Вал ротора
Противовес	КДК 184.01.02.404 Противовес
Каток	КДК 184.01.03.000А Каток
Опора	КДК 184.01.03.030А
Опора	КДК 184.01.03.030А-01
Тяга	КДК 184.02.01.040А Тяга

Кронштейн	КДК 184.02.01.110В Кронштейн
Балка	КДК 184.02.02.000Б Балка
Упор	КДК 184.02.02.601Б Упор
Штуцер	КДК 184.09.00.040
Штуцер переходной	КДК 184.09.00.607
Переходник	КДК 184.09.00.611
Табличка «Опасная зона»	КДК 184.22.00.012
Кольцо	Кольцо 011-015-25-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829
Кольцо	Кольцо 017-020-19-2-3 ГОСТ 9833-73/18829-73
Ось	КСД 02.00.603 Ось
Манжета 1-45x65-3	Манжета 1-45x65-3 ГОСТ 8752-79
Масленка 1.3Ц6хр	Масленка 1.3Ц6хр ГОСТ 19853-74
Муфта предохранительная фрикционная	Муфта предохранительная фрикционная код.52 JO
Крышка подшипника	Н 026.235А Крышка подшипника
Рукав высокого давл.	Н 036.87.230
Ось 6	Ось 6-20b12x120.35.Ц9Хр ГОСТ 9650-80
Подшипник	Подшипник 11309 ГОСТ 8545-75
РВД 8.А3.А3.1100.21.5/86 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 8.А3.А3.1100.21.5/86 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 8.А3.А3.1500.21.5/86 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 8.А3.А3.1500.21.5/86 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 8.Б2.А3.3000.21.5/86 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 8.Б2.А3.3000.21.5/86 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 8.Б2.А3.3150.21.5/86 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 8.Б2.А3.3150.21.5/86 ТУ 4791-001-00166887-2002
Редуктор «STAROSIELSKI» (Польша)	Редуктор 095-01.01KR «STAROSIELSKI» (Польша)
Ремень фирма «OPTIBELT»	Ремень 4-НВ KB 1462 фирма «OPTIBELT»
Светоотражатель	РСМ 10.08.01.001
Шайба	РСМ 10.09.01.007А Шайба
Фланцевая подшип опора LEN 207 2F Y	Фланцевая подшип опора LEN 207 2F Y
Шайба С.12x2.01.019	Шайба С.12x2.01.019 ГОСТ 11371-78
Шплинт 2,0*16.019	Шплинт 2,0*16.019 ГОСТ 397-79
Шплинт 2.5,0x90.019	Шплинт 2.5,0x90.019 ОСТ 23.2.2.-79
Шплинт 3,2x20.019	Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79
Шплинт 4x40.019	Шплинт 4x40.019 ГОСТ 397-79
Шплинт 5*50.019	Шплинт 5*50.019 ГОСТ 397-79
Шплинт 6,3x36.019	Шплинт 6,3x36.019 ГОСТ 397-79
Шплинт пружинный	Шплинт пружинный 2.3,6x50.019 ОСТ 23.2.2.-79
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр МС 63/30x190-3.11 (490)
Шкив	КДК 184.01.00.102
Болт М12	Болт М12-6g*70.88.35.019 ГОСТ 7798-70

Косилка измельчитель навесная КИН-2.7 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Комплект составных частей для работы с энергосредством	КИН 2.7.00.700
Опора	КИН 2.7.00.750 Опора
Корпус	КИН 2.7.00.760 Корпус
Крылач	КИН 2.7.01.050
Шкив	КИН 2.7.01.370
Ступица	КИН 2.7.01.390
Муфта	КИН 2.7.01.460А
Ступица	КИН 2.7.01.470А
Вал	КИН 2.7.01.603
Вал	КИН 2.7.01.603-01
Шнек	КИН 2.7.02.020А
Ротор	КИН 2.7.02.090
Манжета 1.2-45x65-1	Манжета 1.2-45x65-1 ГОСТ 8752-79 /ОСТ 38.05146-78
Ось	РСМ 800.12.02.631

Наименование	Артикул
Шпонка 3-14x9x56	Шпонка 3-14x9x56 ГОСТ 23360-78
Кольцо уплотнительное	908895_Кольцо уплотнительное
Уплотнение 13" GB	960816_Уплотнение 13" GB
Уплотнение 13" GB	960817_Уплотнение 13" GB

Косилка роторная с кондиционером КРК (KLEVER)

Наименование	Артикул
Вал	0152016
Редуктор	S4033146R122 Редуктор
Брус режущий с редуктором	Брус режущий с редуктором SDL 06.5.01.М (Без ножей, гаек и болтов)
Вал карданный с обгонной и предохранительной (200Нм) муфтами	Вал карданный с обгонной и предохранительной (200Нм) муфтами 2003/1050/КН/92RI-28EF.6
Ось	КРК 01.603 Ось
Стопор	КРК 01.605 Стопор
Фиксатор	КРК 02.616 Фиксатор
Подшипник	КРК 2.4.00.002А Подшипник
Подшипник скольжения 3/4	КРК 2.4.00.040 Подшипник скольжения 3/4
Подшипник скольжения 3/4	КРК 2.4.00.040-01 Подшипник скольжения 3/4
Шкив SPB 180-3	КРК 2.4.00.105А Шкив SPB 180-3
Шкив SPB 180-3	КРК 2.4.00.105Б Шкив SPB 180-3
Шкив SPB 180-4	КРК 2.4.00.106 Шкив SPB 180-4
Тяга	КРК 2.4.00.120 Тяга
Труба верхняя	КРК 2.4.00.220 Труба верхняя
Шкив ведомый SPB 108-3	КРК 2.4.00.300Б Шкив ведомый SPB 108-3
Шкив ведомый SPB 180-4	КРК 2.4.00.310 Шкив ведомый SPB 180-4 3/4
Шкив ведомый SPB 180-5	КРК 2.4.00.320 Шкив ведомый SPB 180-5
Втулка шкива	КРК 2.4.00.615А Втулка шкива
Втулка шкива	КРК 2.4.00.615Б Втулка шкива
Корпус	КРК 2.4.03.250А Корпус
Вал	КРК 2.4.03.609А Вал
Вал	КРК 2.4.03.609Б Вал
Ось	КРК 2.4.03.619 Ось
Вал	КРК 2.4.03.629 Вал
Вал	КРК 2.4.03.629А Вал
Втулка	КРК 2.4.03.806Б Втулка
Бич	КРК 2.4.05.540 Бич
Ось	КРК 2.4.05.628 Ось
Тент (Прозрачный)	КРК 2.4.08.030А Тент (Прозрачный)
Тент	КРК 2.4.08.030Б Тент
Пластина	КРК 2.4.09.432А Пластина
Втулка	КРК 2.4.09.601А Втулка
Ось	КРК 2.4.17.608 Ось
Шкив четырехручьевой	КРН 2.8.00.101 Шкив четырехручьевой
Редуктор «COMER»	Редуктор 9.259.027.30 «COMER»
Редуктор	Редуктор 9.281.001.00
Ремень SPB(УБ)-3150 по каталогу ОАО «НИИРП»	Ремень SPB(УБ)-3150 по каталогу ОАО «НИИРП»
Ремень SPB-3150 производство «DARWIN PLUS»	Ремень SPB-3150 производство «DARWIN PLUS»
Ремень В(Б)-3150	Ремень В(Б)-3150 ГОСТ 1284.1-3-89

Косилка ротационная прицепная КРП (KLEVER)

Наименование	Артикул
Вал	0136525 Вал
Кольцо Е30	0336030 кольцо Е30

Наименование	Артикул
Кольцо	0336510 Кольцо
Крышка	2036528 Крышка
Брус режущий	237.05.00.00/4
Гайка 16	2804338 Гайка 16
Гайка 14	2812018 Гайка 14
Диск защитный	3136542 Диск защитный
Диск защитный	3136552 Диск защитный
Пружина	3518050-16407
Ступица	4636064 Ступица
Защита	5336537 Защита
Защита	5336549 Защита
Шайба 12	5801380 Шайба 12
Шайба 14x40	5804396 Шайба 14x40
Шайба 14	5812019 Шайба 14
Шайба 16	5816126 Шайба 16
Шайба 8	5823787 Шайба 8
Секция вальца	6136506 Секция вальца
Секция вальца	6136512 Секция вальца
Подушка	6636544 Подушка
Крышка	6736064 Крышка
Болт 12x25	7402388 Болт 12x25
Болт 8x16	7402390 Болт 8x16
Винт М8х35	7443520 Винт М8х35
Болт для сапун	Болт для сапун MZSI-016-041
Брус «COMER»	Брус 9.523.108.10 «COMER»
Брус режущий (Без ножей, гаек и болтов)	Брус режущий SDF 08.5.01.M (Без ножей, гаек и болтов)
Вал	Вал 0264.05.02.001
Вал	Вал 136525
Вал верхний	Вал верхний 0136330K
Вал карданный без защ кожуха «MAGDALENA»	Вал карданный 1035/1100/-/X351-94 без защ кожуха «Magdalena»
Вал карданный «MAGDALENA»	Вал карданный 1035/1900/КН/X351-52 «Magdalena»
Вал карданный «MAGDALENA»	Вал карданный 1035/900/КН/X351-X355,3 «Magdalena»
Вал карданный	Вал карданный 2003-344-PL3.5-28.18
Вал карданный	Вал карданный 27.220.011.00
Вал нижний	Вал нижний 0136345K
Вал с бичами	Вал с бичами 0760.02.00.001
Вал шестерня «COMER»	Вал шестерня 0.676.5203.00 «Comer»
Винт	Винт 7402310
Втулка	Втулка 3236528
Гайка М12	Гайка М12-6Н.5.016 ТУ 23.4617472.08-92
Гидроцилиндр CHB	Гидроцилиндр MC 50/25x400-3.11 (605) CHB
Держатель ножа	Держатель ножа C540.03.20.00/2
Диск рабочий	Диск рабочий 0540.03.04.002
Диск рабочий	Диск рабочий C540.03.04.00/2
Диск рабочий цилиндрический	Диск рабочий цилиндрический 0540.03.03.002
Звездочка	Звездочка 5036043
Звездочка	Звездочка 5036528
Карданная передача	Карданная передача MIPP-000-001
Колесо	Колесо 9,00x15,3
Кольцо	Кольцо 0306314
Кольцо	Кольцо 0306360
Кольцо	Кольцо 0312051
Кольцо стопорное	Кольцо стопорное DIN 471-35x2,5

Наименование	Артикул
Короткая секция вальца	Короткая секция вальца 6136513
Кран шаровый	Кран шаровый ВКНЛ-06
Кронштейн	Кронштейн 6536533
Пружина 3/4	КРП 302.00.200А Пружина 3/4
Шайба	КРП 302.00.407А Шайба
Шайба	КРП 302.00.456 Шайба
Шайба	КРП 302.00.456-01 Шайба
Пластина	КРП 302.00.511
Уголок	КРП 302.00.515
Накладка	КРП 302.00.516 Накладка
Кронштейн	КРП 302.00.520А Кронштейн 3/4
Ось	КРП 302.00.631А Ось
Ось	КРП 302.00.636 Ось
Ось	КРП 302.00.651 Ось
Ось	КРП 302.00.652 Ось
Винт	КРП 302.00.653 Винт
Аппарат плющильный к косилке роторной полуприцепной КРП-302-01 и КРП-302-1П 3/4	КРП 302.00.880 Аппарат плющильный к косилке роторной полуприцепной КРП-302-01 и КРП-302-1П 3/4
Рамка	КРП 302.02.040Б Рамка
Опора	КРП 302.02.060 Опора
Кожух	КРП 302.02.200Г Кожух
Боковина	КРП 302.02.409А
Боковина	КРП 302.02.409А-01
Опора	КРП 302.02.411А Опора
Накладка	КРП 302.02.412 Накладка
Пластина	КРП 302.02.419А Пластина
Кронштейн	КРП 302.02.424 Кронштейн
Опора	КРП 302.02.426А Опора
Кронштейн	КРП 302.02.433
Пластина	КРП 302.02.435 Пластина
Накладка	КРП 302.02.436 Накладка
Днище	КРП 302.02.437А Днище
Кронштейн	КРП 302.02.442
Ушко	КРП 302.02.443
Ушко	КРП 302.02.444 Ушко
Ушко	КРП 302.02.447 Ушко
Кронштейн	КРП 302.02.454
Нога	КРП 302.02.455 Нога
Распор	КРП 302.02.457А Распор
Перемычка	КРП 302.02.458 Перемычка
Кронштейн	КРП 302.02.474 Кронштейн
Кронштейн	КРП 302.02.475
Вал	КРП 302.02.606Б Вал
Ручка	КРП 302.02.628 Ручка
Шкив ХРА	КРП 302.03.102Т
Щит	КРП 302.03.400 Щит
Кольцо	КРП 302.03.414А Кольцо
Рукоятка	КРП 302.03.420 Рукоятка
Уголок	КРП 302.03.522А Уголок
Ребро	КРП 302.03.536А Ребро
Накладка	КРП 302.03.537А Накладка
Накладка	КРП 302.03.537А-01 Накладка
Уголок	КРП 302.03.538А Уголок
Щит	КРП 302.03.539А Щит
Пластина	КРП 302.03.541Б Пластина
Шкив	КРП 302.03.612А Шкив

Наименование	Артикул
Ось	КРП 302.03.613 Ось
Шкив	КРП 302.03.623А Шкив
Шкив	КРП 302.03.627 Шкив
Кольцо	КРП 302.03.629 Кольцо
Кольцо	КРП 302.03.629-01 Кольцо
Болт специальный	КРП 302.03.632
Втулка	КРП 302.03.809 Втулка
Втулка	КРП 302.03.814 Втулка
Втулка	КРП 302.03.814-01 Втулка
Кронштейн	КРП 302.06.412Б Кронштейн
Накладка	КРП 302.06.413А Накладка
Ушко	КРП 302.06.415А Ушко
Ушко	КРП 302.06.416
Накладка	КРП 302.06.428
Накладка	КРП 302.06.439
Ось	КРП 302.06.601А Ось
Переходник	КРП 302.07.100 Переходник
Фланец	КРП 302.07.210 Фланец 3/4
Фланец	КРП 302.07.604Т Фланец
Гидроцилиндр	КРП 302.09.070В Гидроцилиндр
Гидроцилиндр	КРП 302.09.080Б
Гидроцилиндр	КРП 302.09.080В-01 Гидроцилиндр
Ниппель переходной	КРП 302.09.603 Ниппель переходной
Штуцер проходной	КРП 302.09.604 Штуцер проходной
Стойка	КРП 302.12.401 Стойка
Табличка Внимание	КРП 302.22.008
Аппликация	КРП 302.22.011
КРП 302.22.012	КРП 302.22.012
КРП 302.22.014	КРП 302.22.014
Аппликация «Безопасная дистанция 50м»	КРП 302.22.016
Аппликация	КРП 302.22.017
Аппликация	КРП 302.22.018
Аппликация	КРП 302.22.027А
Пластина	КРП 302.60.402
Косынка	КРП 302.60.403
Хомут	КРП 302.60.404 Хомут
Фиксатор	КРП 302.60.601 Фиксатор
Комплект запасных частей «BELLON»	КРП 303.00.030В КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ «BELLON»
Упор	КРП 303.00.090 Упор
Тяга 3/4	КРП 303.00.110А Тяга 3/4
Тяга 3/4	КРП 303.00.110А-01 Тяга 3/4
Тяга	КРП 303.00.120А
Пружина	КРП 303.00.190А Пружина
Кронштейн	КРП 303.00.210 Кронштейн
Серьга	КРП 303.00.230 Серьга
Рычаг	КРП 303.00.250В Рычаг
Болт	КРП 303.00.300
Ступица	КРП 303.00.400 Ступица
Ушко	КРП 303.00.404 Ушко
Шайба	КРП 303.00.411
Кронштейн	КРП 303.00.415А Кронштейн
Болт специальный	КРП 303.00.430 Болт специальный
Ухо	КРП 303.00.444 Ухо
Ребро	КРП 303.00.497 Ребро
Кронштейн	КРП 303.00.499А Кронштейн

Наименование	Артикул
Кронштейн	КРП 303.00.499А-01 Кронштейн
Ось	КРП 303.00.602А Ось
Ось	КРП 303.00.602Б Ось
Втулка	КРП 303.00.606Б Втулка
Ось	КРП 303.00.607 Ось
Ось	КРП 303.00.611 Ось
Ось	КРП 303.00.614 Ось
Тяга сдвоенная	КРП 303.00.630 Тяга сдвоенная
Втулка	КРП 303.00.811 Втулка
Втулка	КРП 303.00.816 Втулка
Втулка	КРП 303.00.817А-01 Втулка
Сница	КРП 303.02.000Б Сница
Сница	КРП 303.02.010В Сница
Стопор	КРП 303.02.170 Стопор
Кронштейн	КРП 303.02.340А Кронштейн
Шайба	КРП 303.02.405 Шайба
Пластина	КРП 303.02.465 Пластина
Ушко	КРП 303.02.478 Ушко
Пластина	КРП 303.02.481
Жесткость	КРП 303.02.485 Жесткость
Аппарат режущий «BELLON»	КРП 303.03.000 Аппарат режущий «BELLON»
Аппарат режущий «COMER»	КРП 303.03.000 Аппарат режущий «COMER»
Тент	КРП 303.03.001А-01
Тент	КРП 303.03.002-01
Тент	КРП 303.03.003-01
Тент	КРП 303.03.004-02
Тент	КРП 303.03.004-03
Пыльник	КРП 303.03.011
Щит передний	КРП 303.03.030Б Щит передний
Ролик обводной	КРП 303.03.190 Ролик обводной
Щит	КРП 303.03.270А Щит
Натяжник	КРП 303.03.290 Натяжник
Рычаг	КРП 303.03.340 Рычаг
Щит	КРП 303.03.360Б Щит
Кожух	КРП 303.03.400А Кожух 3/4
Пластина	КРП 303.03.401 Пластина
Пластина	КРП 303.03.401-01 Пластина
Пластина	КРП 303.03.404
Пластина	КРП 303.03.405
Ушко	КРП 303.03.413А Ушко
Кронштейн	КРП 303.03.420А Кронштейн
Щит	КРП 303.03.422А Щит
Ушко	КРП 303.03.426
Накладка	КРП 303.03.427 Накладка
Заглушка	КРП 303.03.429 Заглушка
Уголок	КРП 303.03.434
Швеллер	КРП 303.03.436А Швеллер
Щит	КРП 303.03.441А
Накладка	КРП 303.03.445
Короб	КРП 303.03.448 Короб
Короб	КРП 303.03.448-01
Уголок	КРП 303.03.451 Уголок
Уголок	КРП 303.03.452
Стойка	КРП 303.03.453
Ушко	КРП 303.03.454
Ребро	КРП 303.03.455А Ребро

Наименование	Артикул
Короб	КРП 303.03.456А Короб
Короб	КРП 303.03.456А-01 Короб
Накладка	КРП 303.03.457 Накладка
Накладка	КРП 303.03.458 Накладка
Ось	КРП 303.03.460 Ось
Кронштейн	КРП 303.03.463А Кронштейн
Кронштейн	КРП 303.03.463А-01 Кронштейн
Ребро	КРП 303.03.464
Кронштейн	КРП 303.03.465 Кронштейн
Пластина	КРП 303.03.466 Пластина
Ухо	КРП 303.03.467 Ухо
Платик	КРП 303.03.468АТ Платик
Ушко	КРП 303.03.469
Кронштейн	КРП 303.03.471
Кронштейн	КРП 303.03.471-01
Стойка	КРП 303.03.472А Стойка
Пластина	КРП 303.03.475 Пластина
Пластина	КРП 303.03.476 Пластина
Пластина	КРП 303.03.478 Пластина
Уголок	КРП 303.03.479 Уголок
Уголок	КРП 303.03.479Х Уголок
Щит	КРП 303.03.487А Щит
Кронштейн	КРП 303.03.489А Кронштейн
Упор	КРП 303.03.491А Упор
Пластина	КРП 303.03.492 Пластина
Накладка	КРП 303.03.493 Накладка
Накладка	КРП 303.03.494 Накладка
Навес	КРП 303.03.495
Накладка	КРП 303.03.496 Накладка
Кронштейн	КРП 303.03.498
Кронштейн	КРП 303.03.498-01
Пластина	КРП 303.03.499А Пластина
Пластина	КРП 303.03.503 Пластина
Шайба	КРП 303.03.504 Шайба
Боковина	КРП 303.03.505А Боковина
Шайба	КРП 303.03.506 Шайба
Шайба	КРП 303.03.506-01 Шайба
Перемычка	КРП 303.03.511 Перемычка
Кожух	КРП 303.03.512Б Кожух
Кольцо	КРП 303.03.513 Кольцо
Кольцо	КРП 303.03.513Т Кольцо
Дно	КРП 303.03.514 Дно
Кронштейн	КРП 303.03.515 Кронштейн
Крышка	КРП 303.03.516А Крышка
Кожух	КРП 303.03.517В Кожух
Кронштейн	КРП 303.03.518
Щит	КРП 303.03.521Б Щит
Кронштейн	КРП 303.03.527
Боковина	КРП 303.03.529Б
Кронштейн	КРП 303.03.531А Кронштейн
Кронштейн	КРП 303.03.532Б Кронштейн
Кронштейн	КРП 303.03.532Б-01 Кронштейн
Боковина	КРП 303.03.533А
Кронштейн	КРП 303.03.536
Боковина	КРП 303.03.537
Боковина	КРП 303.03.539Б

Наименование	Артикул
Пластина	КРП 303.03.543Б Пластина
Пластина	КРП 303.03.544Б Пластина
Уголок	КРП 303.03.545 Уголок
Ушко	КРП 303.03.559 Ушко
Накладка	КРП 303.03.561 Накладка
Накладка	КРП 303.03.562 Накладка
Накладка	КРП 303.03.563 Накладка
Шайба стопорная М25	КРП 303.03.567 Шайба стопорная М25
Накладка	КРП 303.03.582 Накладка
Накладка	КРП 303.03.583 Накладка
Палец	КРП 303.03.601 Палец
Шпилька	КРП 303.03.606 Шпилька
Болт	КРП 303.03.607 Болт
Ось	КРП 303.03.615 Ось
Втулка	КРП 303.03.624 Втулка
Шкив	КРП 303.03.633 Шкив
Шкив	КРП 303.03.653А Шкив
Диск	КРП 303.03.655 Диск
Крыло	КРП 303.04.100А Крыло
Крыло	КРП 303.04.100А-01 Крыло
Валкообразователь	КРП 303.04.180 Валкообразователь
Валкообразователь	КРП 303.04.180-01 Валкообразователь
Крыло	КРП 303.04.200-01 Крыло
Диск	КРП 303.04.310 Диск
Крыло	КРП 303.04.412Б Крыло
Крыло	КРП 303.04.412Б-01 Крыло
Ось	КРП 303.04.601 Ось
Кронштейн	КРП 303.06.150 Кронштейн
Кронштейн	КРП 303.06.260А Кронштейн 3/4
Ребро	КРП 303.06.408
Пластина	КРП 303.06.411
Кронштейн	КРП 303.06.415А Кронштейн
Кронштейн	КРП 303.06.415А-01 Кронштейн
Стойка	КРП 303.06.424
Стойка	КРП 303.06.424-01
Пластина	КРП 303.06.435А Пластина
Накладка	КРП 303.06.436Б Накладка
Кронштейн	КРП 303.09.200 Кронштейн 3/4
Тройник	КРП 303.09.250 Тройник
Уголок	КРП 303.09.401 Уголок
Ушко	КРП 303.09.402 Ушко
Козырёк	КРП 303.09.404 Козырёк
Планка	КРП 303.09.413 Планка
Козырек	КРП 303.09.414 Козырек 3/4
Штуцер	КРП 303.09.601-01 Штуцер
Штуцер	КРП 303.09.603 Штуцер
Штуцер глухой	КРП 303.09.604 Штуцер глухой
Ниппель глухой	КРП 303.09.605 Ниппель глухой
Гайка накидная	КРП 303.09.606 Гайка накидная
Втулка	КРП 303.09.801 Втулка
Кабель	КРП 303.10.010 Кабель
Ротор	КРФ 351.01.03.050 Ротор
Манжета	Манжета 4736530
Опора «BELLON»	Опора 2712007 «BELLON»
Опора левая «BELLON»	Опора левая 6536539 «BELLON»
Опора правая «BELLON»	Опора правая 6536543 «BELLON»

Наименование	Артикул
Ось	Ось 6-16b12x45.35.019 ГОСТ 9650-80
Панель «COMER»	Панель 2.523.0701.00 «COMER»
Плющилка	Плющилка 1955009
Подшипник	Подшипник 1680207K7T2C17 ТУ 37.006.084-90
Подшипник	Подшипник 2736511
Подшипник	Подшипник 2736531
Подшипник	Подшипник 2736534
Подшипник	Подшипник ШС-25К ГОСТ 3635-78
Проставка	Проставка 3236536
Пружина (окрашенная черная)	Пружина (окрашенная черная) 122.10.621-CAT CIMA
Пружина (окрашенная черная)	Пружина (окрашенная черная) 3518050-16407-CAT CIMA
Пружина (окрашенная черная)	Пружина (окрашенная черная) 3518050-16408-CAT CIMA
Пружина (окрашенная черная)	Пружина (окрашенная черная) 54-60079-CAT CIMA
Пружина	Пружина 4536532
РВД 6.A2L.A2L.1100 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 6.A2L.A2L.1100 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 6.A2L.A2L.2200 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 6.A2L.A2L.2200 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 6.A2L.A2L.5800 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 6.A2L.A2L.5800 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 6.A2L.A2L.7200 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 6.A2L.A2L.7200 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 6.A2L.A3L.1600 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 6.A2L.A3L.1600 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 6.A2L.B1.1250 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 6.A2L.B1.1250 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 6.A2L.B1.1600 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 6.A2L.B1.1600 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 6.A2L.B1.2500 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 6.A2L.B1.2500 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 6.A2L.B1.5800 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 6.A2L.B1.5800 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 6.B1.A2L.1600 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 6.B1.A2L.1600 25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД 8.012.012.0.21/63.7200 ТУ 4791-001-24263187-2002	РВД 8.012.012.0.21/63.7200 ТУ 4791-001-24263187-2002
Редуктор «COMER»-NY-676A	Редуктор 9.676.304.00 «COMER»-NY-676A
Редуктор «BONDIOLI»	Редуктор S2070074G111 «BONDIOLI»
Редуктор на брус	Редуктор на брус MIPS-015-010
Редуктор на вспушиватель	Редуктор на вспушиватель 0765.03.00.000
Редуктор распределительный	Редуктор распределительный MIPS-110-003
Режущий брус в сборе	Режущий брус в сборе 0580.03.00.002
Ремень	Ремень MZPZ-001-005
Ремень арамидный фирма «Optibelt» Ремень ХРА	Ремень арамидный фирма «Optibelt» Ремень ХРА Ld=1650мм
Ремень плоский резинотканевый 100х6 БКНЛ-65 (s=7)	Ремень плоский резинотканевый 100х6 БКНЛ-65 (s=7) ГОСТ 23831-79
Секция вальца	Секция вальца 6136510
Секция вальца	Секция вальца 6136511
Ступица	Ступица S50JA0600300A0001002
Суппорт	Суппорт 6536529
Суппорт	Суппорт 6536535
Фитинг угловой переборочный с гайкой	Фитинг угловой переборочный с гайкой (d6, M14x1,5) FI-WS-08L-W3-SKM
Цепь	Цепь 1436563
Шайба	Шайба 5802302
Шестерня «Comer»	Шестерня 0.312.6002.00 «Comer»
Стопор	КРП 302.00.380 Стопор
Тяга сдвоенная	КРП 303.00.630A Тяга сдвоенная

Косилка роторная фронтальная КРФ-350 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Кольцо	Кольцо 35x1,5 DIN 471
Корпус	КРФ 350.01.00.160 Корпус
Звездочка	КРФ 350.01.00.603 Звездочка
Корпус	КРФ 350.02.01.090 Корпус 3/4
Корпус	КРФ 351.01.01.100 Корпус
Упор	КРФ 351.01.03.002 Упор
Тент	КРФ 351.01.11.300 Тент
Тент	КРФ 351.01.11.310 Тент
Застежка	КРФ 351.01.11.510 Застежка
Ось	Ось 6-12b12x90.Ц15 ГОСТ 9650-80
Ось	Ось 6-12bх90М.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80
Подшипник	Подшипник 180202 ГОСТ 8882-75
Подшипник	Подшипник UC207 «ASAHI»
Цепь 2ПР	Цепь 2ПР-19,05-64 п=69 зв ГОСТ_13568-97

Комбайн кормоуборочный прицепной КСД-2.0 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Аппликация «Противооткатные упоры»	142.22.03.037
Карданный вал «LA MAGDALENA»	2006/1000/КН/29.1-90 Карданный вал «La Magdalena»
Карданный вал «LA MAGDALENA»	2006/980/КН/29.40-93 Карданный вал «La Magdalena»
Фиксатор	3518050-16476
Пружина	54-60079
Бесшпоночная втулка	Бесшпоночная втулка PHF FX10-45X75
Бесшпоночная втулка	Бесшпоночная втулка PHF FX60-45X75
Болт М10	Болт М10х25.88.ZINC DIN 608
Вал карданный	Вал карданный 07.674.002.10
Вал карданный	Вал карданный 2007/1000/КН/70.1-90
Вал карданный	Вал карданный 2007/980/КН/70.27-93
Гайка М16-6Н	Гайка М16-6Н ТУ 23.1.503-91
Гайка М20х1.5	Гайка М20х1.5-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр ГЦ 40.25.63.200.0015М
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр МС 40/25х160-3.22.3 (350) (01)
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр МС 40/25х63-3.22.3 (200)
Звено	Звено С-2ПР-25,4-114,0 ГОСТ13568-97
Звено	Звено С-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97
Балка	ЗИС 01.402Б Балка
Колесо	Колесо 4,50 Ex16 36 3101010 A2
Кольцо	Кольцо 110 DIN 472
Колесо	Кольцо 47 DIN 472
Колесо	Кольцо 50 DIN 471
Кольцо врезное	Кольцо врезное SRD 08
Кольцо стопорное	Кольцо стопорное DIN 472-80х2,5
Кран	Кран ЗВКНЛО6LK
Кран	Кран CBVL3DN0608L0001M
Кожух	КСД 00.00.020А Кожух
Шток	КСД 00.00.080А Шток
Кронштейн опорный	КСД 00.00.120Б Кронштейн опорный
Щит передний	КСД 00.00.402А Щит передний
Петля	КСД 00.00.404ВТ
Пластина ротора	КСД 00.00.405А Пластина ротора
Шайба	КСД 00.00.408А Шайба
Прокладка регулиров.	КСД 00.00.428

Наименование	Артикул
Прокладка регулиров.	КСД 00.00.428-01
Прокладка регулиров.	КСД 00.00.428-02
Чистик	КСД 00.00.438 Чистик
Кронштейн опорный	КСД 00.00.441Г Кронштейн опорный
Рычаг	КСД 00.00.461 Рычаг
Накладка 3/4	КСД 00.00.462А Накладка 3/4
Пластина противорежущая	КСД 00.00.501Б Пластина противорежущая
Пластина противорежущая	КСД 00.00.502Б Пластина противорежущая
Пластина противорежущая	КСД 00.00.503А Пластина противорежущая
Пластина противорежущая	КСД 00.00.503Б Пластина противорежущая
Пластина противорежущая	КСД 00.00.504А Пластина направляющая
Пластина противорежущая	КСД 00.00.504Б Пластина противорежущая
Ось	КСД 00.00.618Г Ось
Ось	КСД 00.00.619А Ось
Ниппель переходной	КСД 00.00.624-04 Ниппель переходной
Растяжка	КСД 00.00.631А
Растяжка	КСД 00.00.632А Растяжка
Ось	КСД 00.00.635 Ось
Ось	КСД 00.00.637 Ось
Палец	КСД 00.00.641В Палец
Палец	КСД 00.00.652 Палец
Пробка технологическая	КСД 00.00.653 Пробка технологическая
Втулка	КСД 00.00.655 Втулка
Пруток	КСД 00.00.657А Пруток
Пруток	КСД 00.00.658 Пруток
Стойка	КСД 00.00.659 Стойка
Комплект увеличения высоты силосопровода	КСД 00.00.700
Кожух	КСД 00.00.803 Кожух
Труба	КСД 00.00.805 Труба
Труба	КСД 00.00.806Б Труба
Стойка	КСД 00.00.807А Стойка
Трубка металлическая	КСД 00.00.808 Трубка металлическая
Ребро	КСД 01.00.401 Ребро
Балка средняя	КСД 01.00.801 Балка средняя
Замок эксцентриковый	КСД 01.01.060А Замок эксцентриковый
Вилка	КСД 01.01.508А
Ось	КСД 01.01.603 Ось
Ручка	КСД 01.01.605 Ручка
Тяга	КСД 01.01.606 Тяга
Зацеп	КСД 01.01.607 Зацеп
Вставка	КСД 01.02.425Г Вставка
Втулка	КСД 01.02.602 Втулка
Втулка	КСД 01.02.603Б Втулка
Труба	КСД 01.02.803Б Труба
Ось	КСД 01.03.010 Ось
Конус	КСД 01.03.406
Заглушка	КСД 01.03.407 Заглушка
Полоса l=205мм	КСД 01.03.408 Полоса l=205мм
Ось	КСД 01.03.601-02 Ось
Цапфа	КСД 01.03.601-03 Цапфа
Круг	КСД 01.03.603 Круг
Круг	КСД 01.03.604 Круг
Шток	КСД 01.03.606А Шток
Труба	КСД 01.03.801А Труба
Труба	КСД 01.03.802-03 Труба
Труба	КСД 01.03.802А-04 Труба

Наименование	Артикул
Наконечник	КСД 01.03.803 Наконечник
Втулка	КСД 01.03.811А Втулка
Балка передняя	КСД 01.04.000Б Балка передняя
Труба передняя	КСД 01.04.010А Труба передняя
Груз балансировочный	КСД 01.04.416-001
Груз балансировочный	КСД 01.04.416-002
Груз балансировочный	КСД 01.04.416-003
Боковина	КСД 01.05.413Ж Боковина
Стенка	КСД 01.06.411Б Стенка
Шайба	КСД 02.00.401А
Шайба	КСД 02.00.403 Шайба
Груз балансировочный	КСД 02.00.404-001
Противовес	КСД 02.00.404-01
Шайба регулировочная	КСД 02.00.405 Шайба регулировочная
Шайба регулировочная	КСД 02.00.406А
Шкив	КСД 02.00.605Б
Гайка	КСД 02.00.607А Гайка
Шкив	КСД 02.00.612 Шкив 3/4
Кронштейн	КСД 02.01.404 Кронштейн
Ротор	КСД 02.02.000 Ротор
Вал ротора с ушками	КСД 02.02.100 Вал ротора с ушками
Полумуфта шлицевая	КСД 03.00.020М
Полумуфта 3/4	КСД 03.00.040 Полумуфта 3/4
Шкив в сборе	КСД 03.00.070А Шкив в сборе
Ступица	КСД 03.00.080А Ступица
Шкив	КСД 03.00.301А
Крышка глухая	КСД 03.00.403 Крышка глухая
Шайба регулировочная	КСД 03.00.413 Шайба регулировочная
Шайба	КСД 03.00.415А Шайба
Венец	КСД 03.00.421 Венец
Фланец	КСД 03.00.431 Фланец
Шайба регулировочная	КСД 03.00.433 Шайба регулировочная
Шкив в сборе	КСД 03.00.603В.000 Шкив в сборе
Крышка сквозная	КСД 03.00.608А Крышка сквозная
Корпус подшипника	КСД 03.00.609В Корпус подшипника
Корпус подшипника	КСД 03.00.611Д Корпус подшипника
Вал	КСД 03.00.612Ж Вал
Втулка	КСД 03.00.614Б Втулка
Втулка опорная	КСД 03.00.622Б Втулка опорная
Втулка шлицевая	КСД 03.00.624 Втулка шлицевая
Ступица	КСД 03.00.631А Ступица
Втулка	КСД 03.00.632 Втулка
Вал	КСД 03.00.633 Вал
Ступица	КСД 03.01.060 Ступица
Ступица	КСД 03.01.617 Ступица
Измельчитель	КСД 03.02.000А Измельчитель
Диск измельчителя 3/4	КСД 03.02.010Б Диск измельчителя 3/4
Лопатка 3/4	КСД 03.02.020А Лопатка 3/4
Диск измельчителя	КСД 03.02.401А Диск измельчителя
Нож	КСД 03.02.404 Нож
Диск измельчителя в сборе 8 - ножевой 3/4	КСД 03.03.000 Диск измельчителя в сборе 8 - ножевой 3/4
Диск измельчителя	КСД 03.03.030 Диск измельчителя
Балка подножевая	КСД 03.03.050 Балка подножевая
Нож	КСД 03.03.405 Нож
Прокладка	КСД 04.00.001А

Наименование	Артикул
Прокладка	КСД 04.00.002
Шайба	КСД 04.00.401 Шайба
Шайба	КСД 04.00.403 Шайба
Корпус подшипника	КСД 04.00.601А Корпус подшипника
Крышка	КСД 04.00.602А Крышка
Крышка	КСД 04.00.604 Крышка
Втулка	КСД 04.00.605А Втулка
Шнек	КСД 04.01.000В Шнек
Шнек 3/4	КСД 04.01.000В Шнек 3/4
Труба	КСД 04.01.802А Труба
Корпус	КСД 04.02.101Б Корпус
Звездочка Z=71 3/4	КСД 04.03.000Б Звездочка Z=71 3/4
Муфта шнека	КСД 04.04.000 Муфта шнека
Ступица	КСД 04.04.010 Ступица
Диск	КСД 04.04.020 Диск
Фланец	КСД 04.04.401 Фланец
Звездочка дисковая	КСД 04.04.402 Звездочка дисковая
Диск	КСД 04.04.403 Диск
Втулка	КСД 04.04.601 Втулка
Ступица	КСД 04.04.602 Ступица
Втулка	КСД 05.00.602 Втулка
Втулка	КСД 05.00.603 Втулка
Втулка	КСД 05.00.604 Втулка
Труба правая	КСД 05.00.801А Труба правая
Труба левая	КСД 05.00.802А Труба левая
Труба	КСД 05.00.803Б Труба
Стяжка	КСД 05.00.804А Стяжка
Тубма в сборе	КСД 06.00.010 Тубма в сборе
Прокладка регулировочная	КСД 06.00.403 Прокладка регулировочная
Прокладка регулировочная	КСД 06.00.404 Прокладка регулировочная
Втулка	КСД 06.00.601А
Диск	КСД 06.00.602 Диск
Фланец	КСД 06.02.606А Фланец
Опора	КСД 06.03.000А Опора
Опора	КСД 06.03.000Б Опора
Диск	КСД 06.03.607А Диск
Штифт	КСД 06.03.608 Штифт
Рычаг	КСД 06.04.000Б Рычаг
Втулка	КСД 06.04.611А Втулка
Муфта	КСД 06.05.000А Муфта
Ось в сборе	КСД 06.05.010А Ось в сборе
Рычаг	КСД 06.05.020 Рычаг
Рычаг	КСД 06.05.429 Рычаг
Силосопровод	КСД 07.00.000В
Силосопровод	КСД 07.00.000В Силосопровод
Чашка	КСД 07.00.401А
Втулка	КСД 07.00.601Д Втулка
Ось	КСД 07.00.603 Ось
Втулка	КСД 07.00.605 Втулка
Трубопровод	КСД 07.01.000В Трубопровод
Ось	КСД 07.01.608Б Ось
Втулка зубчатая	КСД 07.01.609А Втулка зубчатая
Козырек	КСД 07.02.000Б Козырек
Обечайка	КСД 07.02.416
Палец	КСД 07.02.606Б Палец
Кронштейн	КСД 07.03.000В

Наименование	Артикул
Кронштейн	КСД 07.03.000В Кронштейн
Палец	КСД 07.03.608Б Палец
Рычаг	КСД 07.04.000В
Рычаг	КСД 07.04.000В Рычаг
Втулка зубчатая	КСД 07.04.611 Втулка зубчатая
Штанга	КСД 07.05.010Г Штанга
Штанга	КСД 07.05.010Г-01 Штанга
Гайка	КСД 07.05.612 Гайка
Тяга	КСД 07.05.613 Тяга
Втулка	КСД 07.05.614 Втулка
Труба	КСД 07.05.802А-01 Труба
Труба	КСД 07.05.802В Труба
Рычаг	КСД 08.00.403 Рычаг
Брус сницы	КСД 08.01.010Б Брус сницы
Брус сницы	КСД 08.01.040В
Заглушка передняя	КСД 08.01.408А Заглушка передняя
Скоба	КСД 08.01.417
Накладка	КСД 08.01.421 Накладка
Кронштейн	КСД 08.01.423А Кронштейн
Ось	КСД 08.01.603
Брус сницы	КСД 08.01.805А Брус сницы
Вал промежуточный	КСД 08.07.611А-02 Вал промежуточный
Ступица	КСД 08.07.802А Ступица
Кожух	КСД 10.00.000Г Кожух
Люк ротора	КСД 10.00.010Б Люк ротора 3/4
Кожух шнека 3/4	КСД 10.00.050В Кожух шнека 3/4
Крышка измельчителя	КСД 11.00.000Д Крышка измельчителя
Крышка	КСД 11.00.401Ж
Ручка	КСД 11.00.601 Ручка
Прокладка	КСД 12.00.002А
Гайка М16х1,5	КСД 12.00.602А Гайка М16х1,5
Труба внутренняя	КСД 14.00.802Б Труба внутренняя
Палец	КСД 14.01.602Б Палец
Втулка	КСД 17.00.801 Втулка
Втулка	КСД 17.00.802 Втулка
Натяжное устройство	КСД 18.00.000Е Натяжное устройство
Ролик натяжной	КСД 18.00.020А Ролик натяжной
Ось	КСД 18.00.602Б Ось
Ось	КСД 18.00.605
Втулка	КСД 18.00.607 Втулка
Опора	КСД 18.00.608А Опора
Ролик	КСД 18.00.804 Ролик
Рычаг 3/4	КСД 18.01.000Г Рычаг 3/4
Втулка	КСД 18.01.801А Втулка
Распорка	КСД 18.01.802 Распорка
Кожух защитный	КСД 20.00.000В Кожух защитный
Кожух защитный	КСД 20.00.000Д Кожух защитный
Кожух	КСД 20.00.401Е Кожух
Прицепное устройство	КСД 22.00.000В Прицепное устройство
Корпус	КСД 24.00.601А Корпус
Шпилька	КСД 26.00.601 Шпилька
Шпилька	КСД 26.00.602 Шпилька
Втулка	КСД 26.00.603 Втулка
Втулка	КСД 26.00.604 Втулка
Башмак	КСД 27.00.000А Башмак
Установка шкива на вал ф40	КСД 43.00.000 Установка шкива на вал ф40

Наименование	Артикул
Шайба	КСД 43.00.401 Шайба
Шкив	КСД 43.00.601 Шкив
Втулка	КСД 43.00.602 Втулка
Манжета	Манжета 1-60x85-3 ГОСТ 8752-79
Манжета	Манжета 1-70x95-3 ГОСТ 8752-79
Мультипликатор	Мультипликатор j=1:2,25 118-10.101.R
Звездочка	Н 022.313
Корпус подшипника	Н 026.094 Корпус подшипника
Крышка подшипника	Н 026.174А Крышка подшипника
Устройство запорное	Н 036.55.000
Ступица	Н 130.02.201-01 Ступица
Нож с покрытием	Нож KSD 02.00.404А с покрытием
Ось	Ось 2-16h12x50ст35.3.37...42.019 ГОСТ 9650-80
Петля	Петля 100x70 R бронза (2 шт.) Алекс
Подшипник	Подшипник 1309 ГОСТ28428-90
Подшипник	Подшипник 1310 ГОСТ 28428-90
Подшипник	Подшипник 1610 ГОСТ 28428-90
Подшипник	Подшипник 180202 ГОСТ 8882-75
Подшипник	Подшипник 180204С9 ГОСТ 8882-75
Подшипник	Подшипник 60306 ГОСТ 7242-70
Подшипник	Подшипник 60307 ГОСТ 7242-70
РВД 8.022(M14x1,5)112(M14x1,5) 21/84 1100 ТУ 4791-001-24263187-02	РВД 8.022(M14x1,5)112(M14x1,5) 21/84 1100 ТУ 4791-001-24263187-02
РВД 8.03(M16x1,5)112(M14x1,5) 21/84 1100 ТУ 4791-001-24263187-02	РВД 8.03(M16x1,5)112(M14x1,5) 21/84 1100 ТУ 4791-001-24263187-02
Редуктор 095-01.011.R (i=1:1,933) «STAROSIELSKI»	Редуктор 095-01.011.R (i=1:1,933) «STAROSIELSKI»
Редуктор «COMER» (Италия)	Редуктор 9.304.719..10 «COMER»(Италия)
Ремень	Ремень С(В)-1800IYCX ГОСТ 1284.1-89
Пружина	РСМ 10.05.08.612Б
Шайба	РСМ 10.08.01.602 Шайба
Пружина	РСМ 10.08.01.624-01
Шпилька	РСМ 10.08.01.652 Шпилька
Цепь	Цепь 2ПР-19,05-64 п=69 зв ГОСТ 13568-97
Цепь	Цепь 4-8x42 Ц9хрТУ ВКФР.303613.005-93
Цепь	Цепь ПР 19,05-3180 ГОСТ 13568-75
Цепь	Цепь ПР 19.05-31,8 п=97зв.L=1848мм ГОСТ 13568-97
Шина пневматическая	Шина пневматическая по ГОСТ7463-80 6,5x160
Полумуфта шлицевая	КСД 00.00.140
Крышка	КСД 04.00.602
Ось	Ось 2-16h12x50.35.019 ГОСТ 9650-80
Звездочка 3/Ч	КСД 02.00.604Б Звездочка 3/Ч
Вал с дисками 3/Ч	РСМ 100.72.02.520МА Вал с дисками 3/Ч

Метатель зерна самопередвижной МЗС (KLEVER)

Наименование	Артикул
Вилка	Вилка 025 3Р+РЕ+N32А 380В IP 44
Втулка	Втулка 3530_KU ГОСТ 28773-80
Датчик	Датчик CSN EF89P5-863-20-L
Звено	Звено С-ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01
Крышка	ЗМП-ПС 02.400.401 Крышка
Линейка	ЗМП-ПС 02.430.402 Линейка
Кожух камеры	ЗМП-ПС 02.600.000Н Кожух камеры
Плита	ЗМП-ПСМ 01.100.404 Плита

Наименование	Артикул
Стойка	ЗМП-ПСМ 01.100.408 Стойка
Упор	ЗМП-ПСМ 01.100.895 Упор
Рамка	ЗМП-ПСМ 01.100.990 Рамка
Ящик электрический	ЗМП-ПСМ 01.300.000В Ящик электрический
Ящик электрический	ЗМП-ПСМ 01.300.000В-01 Ящик электрический
Шкив двухручьевой	ЗМС 02.100.201 Шкив двухручьевой
Крышка подшипника	ЗП 02.030.000 Крышка подшипника
Звездочка (отливка)	ЗП 02.103 Звездочка (отливка)
Вал	ЗП 02.616А Вал
Вал	ЗП 02.618 Вал
Шкив	ЗПА 04.103 Шкив
Звездочка (отливка)	ЗС 10413звездочка (отливка)
Кнопка «пуск» зеленая	Кнопка «пуск» зеленая ABLFS 22
Кнопка «Стоп» грибок	Кнопка «Стоп» грибок ANE 22
Колесная опора неповоротная	Колесная опора неповоротная (ролик питателя) TENTE (диаметр 100) GERMANY
Колпачок	Колпачок 052
Кольцо С 25	Кольцо С 25 ГОСТ 13942-86
Кольцо С 52	Кольцо С 52 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное	Кольцо стопорное DIN472-52x2,5
Контактор малогабаритный	Контактор малогабаритный КМИ 11810 18А 400в/АСЗ/НО
Манжета	Манжета 1.1-30x52-1 ГОСТ 8752-79
Манжета	Манжета 1.1-35x58-1 ГОСТ 8752-79
Ящик электрический	МЗ 01.200.000Б Ящик электрический
Ящик электрический	МЗ 01.200.000Б-04 Ящик электрический
Крышка	МЗ 01.400.605 Крышка
Ремень бесконечный	МЗ02.100.902 Ремень бесконечный 400x4x2560
Крышка	МЗ 02.122.401 Крышка
Крышка подшипника	МЗ 02.123.000 Крышка подшипника
Сегмент	МЗ 02.310.417 Сегмент
Кожух	МЗ 02.500.901 Кожух
Звездочка	МЗ 03.000.204 Звездочка
Ось 3/4	МЗ 03.320.601 Ось 3/4
Бидон 10 л ПЭТ	МЗ056 Бидон 10 л ПЭТ
Канат 3/4	МЗС 90.00.002 Канат 3/4
Канат 3/4	МЗС 90.00.003 Канат 3/4
Растяжка 3/4	МЗС 90.00.050 Растяжка 3/4
Болт специальный	МЗС 90.00.060 Болт специальный
Талреп	МЗС 90.00.070 Талреп
Заглушка	МЗС 90.00.498Т Заглушка
Кронштейн	МЗС 90.00.602 Кронштейн
Плита триммера 3/4	МЗС 90.01.080 Плита триммера 3/4
Ход передний без мотор-редуктора 3/4	МЗС 90.01.090 Ход передний без мотор-редуктора 3/4
Колесо в сборе 3/4	МЗС 90.01.100 Колесо в сборе 3/4
Ступица колеса заднего 3/4	МЗС 90.01.120 Ступица колеса заднего 3/4
Механизм подъема 3/4	МЗС 90.01.140 Механизм подъема 3/4
Ступица колеса заднего	МЗС 90.01.190 Ступица колеса заднего
Колесо для 3/4	МЗС 90.01.270 Колесо для 3/4
Кронштейн натяжной	МЗС 90.01.280 Кронштейн натяжной 3/4
Плита крепления мотор-редуктора	МЗС 90.01.290 Плита крепления мотор-редуктора
Вилка	МЗС 90.01.300 Вилка
Ступица	МЗС 90.01.310 Ступица
Полумуфта со звездочкой	МЗС 90.01.320 Полумуфта со звездочкой 3/4
Полумуфта с кронштейном	МЗС 90.01.330 Полумуфта с кронштейном

Наименование	Артикул
Болт натяжной	МЗС 90.01.340 Болт натяжной
Колодка тормозная	МЗС 90.01.350 Колодка тормозная
Пята	МЗС 90.01.360 Пята
Винт	МЗС 90.01.380 Винт
Шайба	МЗС 90.01.401А Шайба
Шайба	МЗС 90.01.401А-01 Шайба
Плита нижняя	МЗС 90.01.405А Плита нижняя
Плита	МЗС 90.01.414 Плита
Кронштейн	МЗС 90.01.420 Кронштейн
Обод	МЗС 90.01.463А Обод
Ухо	МЗС 90.01.485 Ухо
Колесо 3/4	МЗС 90.01.500 Колесо 3/4
Руль	МЗС 90.01.510 Руль
Ось	МЗС 90.01.601А Ось
Шкив	МЗС 90.01.605 Шкив
Гайка	МЗС 90.01.609А Гайка
Корпус	МЗС 90.01.613
Ось	МЗС 90.01.617 Ось
Крышка	МЗС 90.01.618 Крышка
Крышка	МЗС 90.01.619А Крышка
Втулка	МЗС 90.01.621
Вал	МЗС 90.01.622В Вал
Звездочка малая	МЗС 90.01.634 Звездочка малая
Кожух	МЗС 90.01.640 Кожух
Полумуфта	МЗС 90.01.641В Полумуфта
Полумуфта	МЗС 90.01.642Б Полумуфта
Втулка	МЗС 90.01.643Б Втулка
Штырь	МЗС 90.01.656 Штырь
Втулка плиты	МЗС 90.01.807 Втулка плиты
Втулка оси	МЗС 90.01.809В Втулка оси
Втулка	МЗС 90.01.811Б Втулка
Втулка	МЗС 90.01.901А Втулка
Триммер (3/4)	МЗС 90.02.000 Триммер (3/4)
Триммер с эл. двигателем для 3/4	МЗС 90.02.000 Триммер с эл. двигателем для 3/4
Крышка	МЗС 90.02.007 Крышка
Крышка	МЗС 90.02.007-01 Крышка
Боковина	МЗС 90.02.060 Боковина
Барабан натяжной	МЗС 90.02.080 Барабан натяжной
Плита триммера	МЗС 90.02.090 Плита триммера
Шкив ведущий SPB 170-2	МЗС 90.02.105 Шкив ведущий SPB 170-2
Барабан 3/4	МЗС 90.02.110 Барабан 3/4
Барабан-катушка	МЗС 90.02.120 Барабан-катушка
Крышка верхняя триммера	МЗС 90.02.150А Крышка верхняя триммера
Кронштейн натяжной	МЗС 90.02.160 Кронштейн натяжной
Кожух	МЗС 90.02.210 Кожух
Отбойник	МЗС 90.02.426 Отбойник
Кронштейн	МЗС 90.02.428 Кронштейн
Вал	МЗС 90.02.602А Вал
Вал	МЗС 90.02.605Б Вал
Крышка	МЗС 90.02.606 Крышка
Шайба специальная	МЗС 90.02.608А Шайба специальная
Винт натяжной	МЗС 90.02.609А Винт натяжной
Транспортер загрузочный 3/4	МЗС 90.03.000 Транспортер загрузочный 3/4
Рамка питателя 3/4	МЗС 90.03.070А Рамка питателя 3/4
Рамка питателя 3/4	МЗС 90.03.070А-01 Рамка питателя 3/4

Наименование	Артикул
Кронштейн	МЗС 90.03.080 Кронштейн
Короб транспортера загрузочного	МЗС 90.03.090 Короб транспортера загрузочного
Рамка питателя	МЗС 90.03.100А Рамка питателя
Звездочка	МЗС 90.03.101 Звездочка
Звездочка	МЗС 90.03.102А Звездочка
Ось натяжная со звездочкой (для 3/4)	МЗС 90.03.140 Ось натяжная со звездочкой (для 3/4)
Рамка	МЗС 90.03.150 Рамка
Болт натяжной	МЗС 90.03.170 Болт натяжной
Кронштейн 3/4	МЗС 90.03.180 Кронштейн 3/4
Натяжное устройство 3/4	МЗС 90.03.210 Натяжное устройство 3/4
Ось натяжная со звездочкой 3/4	МЗС 90.03.230 Ось натяжная со звездочкой 3/4
Натяжное устройство питателя	МЗС 90.03.340 Натяжное устройство питателя
Кожух	МЗС 90.03.350 Кожух
Крышка с редукторами «Staroselski»	МЗС 90.03.380 Крышка с редукторами «Staroselski»
Крышка оголовника	МЗС 90.03.402Т Крышка оголовника
Кронштейн	МЗС 90.03.412 Кронштейн
Подставка	МЗС 90.03.439В Подставка
Подставка	МЗС 90.03.439В-01 Подставка
Крышка	МЗС 90.03.442 Крышка
Накладка	МЗС 90.03.465А Накладка
Кронштейн	МЗС 90.03.480 Кронштейн
Цепь	МЗС 90.03.500 Цепь
Рамка питателя	МЗС 90.03.590А Рамка питателя
Цепь	МЗС 90.03.600 Цепь
Ось	МЗС 90.03.631 Ось
Вал 3/4	МЗС 90.03.648Б Вал 3/4
Шкив трехручьевой	МЗС 90.03.651А Шкив трехручьевой
Цепь	МЗС 90.03.780 Цепь
Желоб в упаковке 3/4	МЗС 90.04.000 Желоб в упаковке 3/4
Короб желоба	МЗС 90.04.010 Короб желоба
Носок откидной	МЗС 90.04.030 Носок откидной
Кронштейн тяги	МЗС 90.04.080 Кронштейн тяги
Гайка смежная	МЗС 90.04.090 Гайка смежная
Рычаг	МЗС 90.04.200 Рычаг
Короб желоба 3/4	МЗС 90.04.410 Короб желоба 3/4
Ось	МЗС 90.04.611А Ось
Штифт	МЗС 90.04.614 Штифт
Ось	МЗС 90.04.617А Ось
Желоб	МЗС 90.14.000 Желоб
Короб желоба	МЗС 90.14.010 Короб желоба
Носок откидной	МЗС 90.14.030 Носок откидной
Распорка	МЗС 90.16.401Б Распорка
Кронштейн	МЗС 90.21.477 Кронштейн
Плита	МЗС 90.21.479 Плита
Балка	МЗС 90.21.480 Балка
Балка	МЗС 90.21.480А Балка
Лента транспортерная питателя 3/4	МЗС 90.23.009А Лента транспортерная питателя 3/4
Желоб 3/4	МЗС 90.24.000 Желоб 3/4
Триммер	МЗС 90.32.000 Триммер
Мотор-редуктор	Мотор-редуктор TRC02-40.6-34.5-146-0.55-380-50(4P)
Звездочка	Н.023.211.02 Звездочка
Пружина	ОВЖ 612А Пружина
Ось	Ось 2-14h11x45 ГОСТ 9650-80

Наименование	Артикул
Ось	Ось 6-12b12x35.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80
Переключатель	Переключатель ALCLR 22 1-0-2
Переключатель зеленый	Переключатель ANC 22-2 зеленый
Поверхностный электронасос	Поверхностный электронасос ХР 05 (ХР 05L) по каталогу «BELAMOS»
Подшипник	Подшипник 11206 ГОСТ 8545-75
Подшипник	Подшипник 1206 ГОСТ 28428-90
Подшипник	Подшипник 1680206 ТУ ВНИПП.016-03
Подшипник	Подшипник 180.205 ГОСТ 8882-75
Приставка выдерж. времени ПВИ 21	Приставка выдерж. времени ПВИ 21
Приставка контактная ПКИ-11	Приставка контактная ПКИ-11
Шкив	ПС 12.606 Шкив
Шнек камеры	ПС 19.030 Шнек камеры
Прокладка	ПСМ 25.08.003 Прокладка
Форсунка	ПСМ 25.08.220 Форсунка
Кронштейн	ПСМ 25.08.300 Кронштейн
Козырек	ПСМ 25.08.406 Козырек
Кронштейн	ПСМ 25.08.407 Кронштейн
Редуктор	Редуктор 012-03.ААА.Р
Реле	Реле ЕЛ-11 380В-50Гц
Реле электротепловое	Реле электротепловое РТИ-1308 2,5-4,0А
Реле электротепловое	Реле электротепловое РТИ-1316 9,0-13,0А
Реле электротепловое	Реле электротепловое РТИ-1321 12,0-18,0А
Ремень	Ремень А-2500 IV производство «DARWIN PLUS»
Ремень	Ремень В (Б)-2240 производство «DARWIN PLUS»
Ремень	Ремень В-1060 производство «DARWIN PLUS»
Светосигнальный индикатор зеленый	Светосигнальный индикатор ENR-22 зеленый
Светосигнальный индикатор синий	Светосигнальный индикатор ENR-22 синий
Трубка	Трубка 305 ТВ-40, 12, черная первого сорта ГОСТ 19034-82
Тубус	Тубус АА101 Meccanoplast
Цепь	Цепь ПР-19.05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01
Частотный преобразователь	Частотный преобразователь F2 MINI
Частотный преобразователь	Частотный преобразователь HYUNDAI N700E-007HF
Шайба	Шайба С.8.01.019 ГОСТ 6958-78
Шарик	Шарик 10.319-60 ГОСТ 3722-81
Шестерня	Шестерня 012-03.02.00
Шестерня	Шестерня 012-03.03.00
Шина б/б	Шина б/б 400x100 «У»
Эл. двигатель	Эл. двигатель АИР М 112 М4УЗ (n=1500 об/мин, N=5,5 кВт) исполнение М100 на лапах без фланца
Эл. двигатель	Эл. двигатель АИР-112 МА-6 УЗ (1000об/мин, 4кВт) исполнение М100 на лапах без фланца
Электродвигатель	Электродвигатель АИР 80А6УЗ -0,75 кВт/1000 об/мин
Электродвигатель	Электродвигатель АИР 80В4 -1,5 кВт/1500 об/мин
Выключатель автоматический	Выключатель автоматический ВА 47-29-1р-2А х-ка С

Платформа-подборщик MCM (KLEVER)

Наименование	Артикул
Корпус	081.08.01.060
Кронштейн	081.08.01.110
Шкив	081.08.01.220

Наименование	Артикул
Щиток	081.08.01.350
Щиток	081.08.01.360
Цепь	081.08.01.390
Стойка	081.08.01.409
Щиток	081.08.01.470A
Шайба	081.08.01.506
Втулка	081.08.01.603
Гидромотор	081.08.09.210
Мешочек с 3/4	081.08.16.040
Гидроцилиндр	081.27.09.510
Карданный вал «LA MAGDALENA»	2003/720/КН/28.65-25.23 Карданный вал «La Magdalena»
Глазок	3518050-10079
Труба	3518050-18217
Капот	3518050-18750
Вал карданный	Вал карданный T10.E02.056.083.255.144
Шнек	MCM 081.08.01.010A-21
Шнек	MCM 081.08.01.020-21
Корпус	MCM 081.08.01.060 EGP
Корпус	MCM 081.08.01.060-09
Корпус	MCM 081.08.01.060A-21 EGP
Косынка	MCM 081.08.01.425-21-01
Щиток	MCM 081.08.01.439A-35
Кронштейн	MCM 081.08.01.444A-09
Щиток	MCM 081.08.01.470-09
Зацеп	MCM 081.08.01.470-35
Кронштейн	MCM 081.08.01.473-35
Кронштейн	MCM 081.08.01.500A-35
Кронштейн	MCM 081.08.01.500A-35-01
Втулка	MCM 081.08.01.604-09
Шкив	MCM 081.08.01.606Б-09
Жесткость	MCM 081.08.01.709-21
Комплект переоборудования гидросистемы платформы для подборщика под единый разъем	MCM 081.08.09.200-01
Трубопровод	MCM 081.08.09.260
Пластина	MCM 081.08.09.491-35
Муфта	MCM 10.08.00.010
Шнек	MCM 10.08.01.010Б
Шнек	MCM 10.08.01.020Б
Вал	MCM 10.08.01.612
Колесо	MCM 10.08.07.050Б-21
Шкив	MCM 10.08.07.060M
Ползун	MCM 10.08.07.280
Ползун	MCM 10.08.07.280-01
Кронштейн	MCM 10.08.07.380A-21
Кронштейн	MCM 10.08.07.380A-21-01
Втулка	MCM 10.08.07.802A
Мешок	MCM 10.08.07.860-01
Проставка	MCM 8254.04.00.000
Звездочка 3/4	H 022.030-42 Звездочка 3/4
Опора подшипника привода очистки	Опора подшипника привода очистки PCM-10Б.01.01.300
Разъем неподвижный	Разъем неподвижный GR6-9ZN (5) (870000174)
Трубопровод Штауфф	081.08.09.220
Трубопровод Штауфф	081.08.09.230
Ось	MCM 10.08.07.678
Шнек	MCM 10.08.01.010

Прицепные опрыскиватели RSM TS-3200 (KLEVER)

Наименование	Артикул
«Агронавигатор» тип 7	«Агронавигатор» тип 7
Сальник	000749 Сальник
Соединительное кольцо штока ф109,5х93х10	0010001700 Соединительное кольцо штока ф109,5х93х10
Сальник ф35х47х7	0019008300 Сальник ф35х47х7
Сальник ф35х52х10	0019009100 Сальник ф35х52х10
Вилка Т3	010003 Вилка Т3
Вилка Т4	010004 Вилка Т4
Вилка	010005 Вилка
Вилка Т5	010005 Вилка Т5
Гайка накидная выходного патрубка Насос а	060450 Гайка накидная выходного патрубка Насос а Zeta 230 TS 2C
Мембрана рабочая	090359 Мембрана рабочая
Прямой штуцер с внутренней резьбой G2" d50	100750 Прямой штуцер с внутренней резьбой G2" d50
Прямой штуцер с наружной резьбой G1" d25	103 2425 Прямой штуцер с наружной резьбой G1" d25
Прямой штуцер с наружной резьбой G1/2" d10	1032210 Прямой штуцер с наружной резьбой G1/2" d10
Прямой штуцер с наружной резьбой G1/2" d13	1032213 Прямой штуцер с наружной резьбой G1/2" d13
Прямой штуцер с наружной резьбой d50 G2"	1032750 Прямой штуцер с наружной резьбой d50 G2"
Прямой штуцер для барашковой гайки d13	106 213 Прямой штуцер для барашковой гайки d13
Заглушка 3/8"	107603 Заглушка 3/8"
Заглушка 1/2"	107604 Заглушка 1/2"
Фитинг прямой проходной с гайкой в сборе	108425 Фитинг прямой проходной с гайкой в сборе G1" d25
Сегмент Pro-Cut с мелкой насечкой	10966.03 Сегмент Pro-Cut с мелкой насечкой
Кольцо выходного патрубка насоса	110142 Кольцо выходного патрубка насоса Zeta 230 TS 2C
Изогнутый штуцер для барашковой гайки	116313 Изогнутый штуцер для барашковой гайки 3/4" d13
Изогнутый штуцер для барашковой гайки	116625 Изогнутый штуцер для барашковой гайки G1 1/2" d25
Фитинг угловой проходной с гайкой	118213 Фитинг угловой проходной с гайкой G1/2" d11-13
Фитинг угловой проходной с гайкой	118426 Фитинг угловой проходной с гайкой G1" d26-29
Изогнутый штуцер внутренний	1190425 Изогнутый штуцер d25 T4 внутренний
Изогнутый штуцер внутренний	1190525 Изогнутый штуцер d25 T5 внутренний
Изогнутый штуцер внутренний	1190750 Изогнутый штуцер D50 T7 внутренний
Фитинг угловой для трубки наружный	11913C10 Фитинг угловой для трубки d10 T3 наружный
Изогнутый штуцер наружный	1191513 Изогнутый штуцер d13 T5 наружный
Изогнутый штуцер наружный	1191525 Изогнутый штуцер d25 T5 наружный
Фильтр щелевой к отсечному устройству	120 003.00 Фильтр щелевой к отсечному устройству
Кольцо уплотнительное под распылитель	120 004.05 Кольцо уплотнительное под распылитель
Уголок с внутренней резьбой 3/4"	1202033 Уголок с внутренней резьбой 3/4"
Предохранительный клапан в сборе «COMET»	1219 0044 Предохранительный клапан в сборе «COMET»
Клапан выпускной	1220004200 Клапан выпускной
Клапан впускной	1220004600 Клапан впускной
Всасывающий клапан	1220008700 Всасывающий клапан
Клапан впускной	1220009000 Клапан впускной
Уголок Т7 наружный-внутренний	129577 Уголок Т7 наружный-внутренний 45

Наименование	Артикул
Тройник с внутренней резьбой 3/4"	130 2030 Тройник с внутренней резьбой 3/4"
Тройник Т5 внутренний	139055 Тройник Т5 внутренний
Выходной патрубок Насос а	140688 Выходной патрубок Насос а ZETA 230 TS 2C
Фитинг тройной	150 100.01 Фитинг тройной d14
Фитинг тройной	150 101.02 Фитинг тройной 25-14-25
Уровнемер трубчатый в комплекте	150 200.03 Уровнемер трубчатый в комплекте
Сальник	160740 Сальник
Мембрана рабочая NBR	18000002 Мембрана рабочая NBR
Мембрана рабочая NBR	18000012 Мембрана рабочая NBR
Мембрана	1800003200 Мембрана
Мембрана ««DESMOPAN»»	18000178 Мембрана «DESMOPAN»
Мембрана десмопан	1800018100 Мембрана десмопан
Навертываемая муфта со штуцером	181 07C Навертываемая муфта со штуцером d50 2"
Навертываемая муфта с наруж. рез. G2"	181 07B Навертываемая муфта с наруж. рез. G2"
Заглушка Camlock внутренний	18107H Заглушка Camlock d50 внутренний
Переходник штуцер 1/4 ; штуцер 1/4	1B-04 переходник штуцер 1/4 ; штуцер 1/4
Гайка барашковая G1/2"	200 2020 Гайка барашковая G1/2"
Гайка барашковая G2"	200 2070 Гайка барашковая G2"
Гайка барашковая G3/4"	2002030 Гайка барашковая 3/4"
Гайка накидная G1 1/2'	2002060 Гайка накидная G1 1/2'
Гайка накидная G2"	2002070 Гайка накидная G2"
Гайка G 2"	205 2070 Гайка G 2"
Заглушка с наружной резьбой G 1/4"	215001 Заглушка с наружной резьбой G 1/4"
Муфта с внутренней резьбой G 1/2"	2302020 Муфта с внутренней резьбой G 1/2"
Муфта G3/4"- наружная G1/2" внутренняя	2452032 Муфта 3/4"- наружная G1/2" внутренняя
Переходник Т4 внутренний - G 1/2" наружный	249042 Переходник Т4 внутренний - G 1/2" наружный
Насадка регулируемая с переключателем на высокое/низкое давлен., сопло 035 1/4	25.0700.13 насадка регулируемая HL 250-035 с переключателем на высокое/низкое давлен., сопло 035 1/4
Симметричный проходной ниппель G1"	2502020 Симметричный проходной ниппель G1"
Переходной ниппель Т5-Т4	259145 Переходной ниппель Т5-Т4
Ниппель Т5	259155 Ниппель Т5
Предохранительный клапан в сборе «COMET»	2803036500 Предохранительный клапан в сборе «COMET»
Крышка емкости d140	3 522 000 Крышка емкости d140
Курок распылительный RL 26, вход 22x1,5 ш, выход 1/4 г	30.1755.60 курок распылительный RL 26, вход 22x1,5 ш, выход 1/4 г
Фильтр для крышки d140	300304 Фильтр для крышки d140
Патрубок d 35	3040160 Патрубок d 35
Плавающий всасывающий фильтр	307 3150 Плавающий всасывающий фильтр d50
Фильтрующий элемент к всасывающему фильтру серии 317	3172002.030 Фильтрующий элемент к всасывающему фильтру серии 317
Фильтрующий элемент к линейному фильтру серии 326	32620035.030 Фильтрующий элемент к линейному фильтру серии 326
Линейный фильтр	32621M35 Линейный фильтр
Клапан Prostop-E Аэросоюз	3305-0011 Клапан Prostop-E Аэросоюз
Стакан крышки	350401 Стакан крышки
Уплотнительное кольцо для крышки	350460.020 Уплотнительное кольцо для крышки
Уплотнительное кольцо для крышки d140	352000.020 Уплотнительное кольцо для крышки d140
Крышка емкости d425	356060 Крышка емкости d425
3-ходовой затвор	3-ходовой затвор Т4 45534444А

Наименование	Артикул
3-ходовой затвор	3-ходовой затвор Т7 45534447А
Колпачок с прокладкой красный	402 900 03 Колпачок с прокладкой красный
Колпачок с прокладкой синий	402 900 04 Колпачок с прокладкой синий
Колпачок с прокладкой желтый	402 900 06 Колпачок с прокладкой желтый
Соплодержатель для гибкого шланга 3 позиции	4064 2W7 Соплодержатель для гибкого шланга 3 позиции
Форсунка (желтая пластик)	422CFA11002 Форсунка «ASJ» CFA 11002 (желтая пластик)
Форсунка (синяя пластик)	422CFA11003 Форсунка «ASJ» CFA 11003 (синяя пластик)
Форсунка (красная пластик)	422CFA11004 Форсунка «ASJ» CFA 11004 (красная пластик)
Фильтр цилиндрический	42433135 Фильтр цилиндрический
Штуцер шланговый проходной 1/2"	427 413 Штуцер шланговый проходной 1/2"
Система заполнения с шаровым краном Т6	453M01.002 Система заполнения с шаровым краном Т6
3-ходовой затвор G1"	455 21114А 3-ходовой затвор G1"
2-ходовой затвор 1/2" «Arag»	45511102 2-ходовой затвор 1/2" «Arag»
2-х ходовой затвор Т7	45514407 2-х ходовой затвор Т7
Кран 3-х ходовой G2"	45521117А Кран 3-х ходовой G2"
3-ходовой затвор G2"	45531117А 3-ходовой затвор G2"
Электромагнитный расходомер «ORION»	46211А4А5В5 Электромагнитный расходомер «ORION»
Гидравлический пульт управления	46697020 Гидравлический пульт управления
Кабель	466970505.100 Кабель
Кронштейн	467040.650 Кронштейн
Гидравлическая мешалка, сопло d5	5022035 Гидравлическая мешалка, сопло d5
Гидравлическая мешалка, сопло d5	5022045 Гидравлическая мешалка, сопло d5
Водозабор с антивихревой крышкой G 2"	504 2107 Водозабор с антивихревой крышкой G2"
Сопло для промывки резервуаров	510 120 Сопло для промывки резервуаров
Сопло для промывки резервуаров	510 121 Сопло для промывки резервуаров
Мембрана рабочая NBR	550080АI Мембрана рабочая NBR
Клапан в сборе	600677 Клапан в сборе
Шланг PBX Reffitex d13×19	70201.17680.59007 Шланг PBX Reffitex d13×19
Шланг PBX Reffitex d25×33; 20 атм	70277.42950.59007 Шланг PBX Reffitex d25×33; 20 атм
Гайка накидная 1" 1/2G	750670 Гайка накидная 1" 1/2G
Гайка накидная 2" 1/2G	750710 Гайка накидная 2" 1/2G
Патрубок ф50	750850 Патрубок ф50
переходник гайка М22х1,5; гайка 3/8"	7МВ-22-06-BR переходник гайка М22х1,5; гайка 3/8"
Прямой штуцер с внутренней резьбой	8000306 Прямой штуцер с внутренней резьбой
Шланг PBX Ali-Flex d40 всасывающий	80004.62625.59003 Шланг PBX Ali-Flex d40 всасывающий
Шланг PBX Ali-Flex d50 всасывающий (кратно 25 м)	80004.64225.59000 Шланг PBX Ali-Flex d50 всасывающий (кратно 25 м)
Прямой штуцер с наружной резьбой G1/2" d13	8001151 Прямой штуцер с наружной резьбой G1/2 « d13
Прямой штуцер с наружной резьбой G 3/4" d13	8001201 Прямой штуцер с наружной резьбой G 3/4 « d13
Прямой штуцер с наружной резьбой G1" d25	8001252 Прямой штуцер с наружной резьбой G1" d25
Прямой штуцер с наружной резьбой G2" d50	8001401 Прямой штуцер с наружной резьбой G2" d50
Прямой штуцер для барашковой гайки G1"	8002254 Прямой штуцер для барашковой гайки G1"
Прямой штуцер для барашковой гайки G2" d50	8002402 Прямой штуцер для барашковой гайки G2" d50
Изогнутый штуцер с наружной резьбой G1 1/2" d40	8011355 Изогнутый штуцер с наружной резьбой G1 1/2" d40

Наименование	Артикул
Изогнутый штуцер для барашковой гайки G 3/4" d13	8012200 Изогнутый штуцер для барашковой гайки G 3/4" d13
Изогнутый штуцер для барашковой гайки G1" d25	8012252 Изогнутый штуцер для барашковой гайки G1" d25
Изогнутый штуцер для барашковой гайки G 1/2" Dn40	8012355 Изогнутый штуцер для барашковой гайки G 1/2" Dn40
Изогнутый штуцер для барашковой гайки d50	8012402 Изогнутый штуцер для барашковой гайки d50
Уголок с внутренней резьбой G1/2"	8019151 Уголок с внутренней резьбой G1/2"
Тройник с внутренней резьбой G 1/2"	8026151 Тройник с внутренней резьбой G 1/2"
Тройник с внутренней резьбой G 3/4"	8026201 Тройник с внутренней резьбой G 3/4"
Тройник с внутренней резьбой G1"	8026251 Тройник с внутренней резьбой G1"
Кулачковая муфта с наружной резьбой G2"	8034402 Кулачковая муфта с наружной резьбой G2"
Переходник со штуцером d50	8034405 Переходник со штуцером d50
Заглушка 2"	8034408 Заглушка 2"
Фитинг проходной 1/2 15-17	8039151 Фитинг проходной 1/2 15-17
Фитинг проходной 26-29	8039251 Фитинг проходной 26-29
Гайка барашковая G1/2"	8040152 Гайка барашковая G1/2"
Гайка 3/4"	8040202 Гайка 3/4"
Гайка 1"	8040251 Гайка 1"
Гайка барашковая 1 1/2"	8040351 Гайка барашковая 1 1/2"
Гайка барашковая G2"	8040401 Гайка барашковая G2"
Гайка G1"	8042251 Гайка G1"
Гайка G1 1/2"	8042351 Гайка G1 1/2"
Гайка G2"	8042401 Гайка G2"
Отвод 1"	8051251 Отвод 1"
Патрубок сливной G2"	8051401 Патрубок сливной G2"
Переходник 1/2" Ш-Ш (54мм.)	8056151 Переходник 1/2" Ш-Ш (54мм.)
Переходник Ш1"-Ш1" (64мм.)	8056251 Переходник G1"-G1" (64мм)
Ниппель G1"	8056253 Ниппель G1"
Симметричный проходной ниппель G2"	8056401 Симметричный проходной ниппель G2"
Симметричный проходной ниппель G2"	8056402 Симметричный проходной ниппель G2"
Ниппель G1/2"- G3/8"	8058101 Ниппель G1/2"- G3/8"
Редуктор с наружной/внутренней резьбой G3/4" x G1/2"	8059202 Редуктор с наружной/внутренней резьбой G3/4" x G1/2"
Редуктор с наружной/внутренней резьбой G3/4" x G1"	8059203 Редуктор с наружной/внутренней резьбой G3/4" x G1"
Редуктор с наружной/внутренней резьбой G1" x G3/4"	8059251 Редуктор с наружной/внутренней резьбой G1" x G3/4"
Редуктор с наружной/внутренней резьбой G1 1/2" x G1 1/4"	8059351 Редуктор с наружной/внутренней резьбой G1 1/2" x G1 1/4"
Плавающий всасывающий фильтр d50	8062003 Плавающий всасывающий фильтр d50
Фильтр всасывающий G2"	8096000 Фильтр всасывающий G2"
Фильтр фланцевый 20 бар, 150 л/мин., 50 меш. с самоочисткой	8125010 Фильтр фланцевый 20 бар, 150 л/мин., 50 меш. с самоочисткой
Фильтр форсунки зеленый	8139020 Фильтр форсунки зеленый
Крышка емкости	8143001 Крышка емкости
Кольцо крышки	8146000 Кольцо крышки
Крышка емкости	8149001 Крышка емкости
Фильтр крышки	8159000 Фильтр крышки
Фильтр корзинчатый d415	8159001 Фильтр корзинчатый d415
Крышка емкости	8170015 Крышка емкости
Крышка емкости	8178011 Крышка емкости
Вращающаяся распылительная головка	8185007 Вращающаяся распылительная головка
Миксер GeoMix 30	8199018 Миксер GeoMix 30

Наименование	Артикул
Гидромешалка4 сопло d5	8201012 Гидромешалка4 сопло d5
Водозабор с антивихревой крышкой G2"	8209008 Водозабор с антивихревой крышкой G2"
Индикатор уровня	8212005 Индикатор уровня
Кран 2-х ходовой; тип ручки LL; крепление TYPE; вх-вых. Г 1/2"	8215153 кран 2х ходовой; тип ручки LL; крепление TYPE; вх-вых. Г 1/2"
3-ходовой затвор G2"	8216407 3-ходовой затвор G2"
Кран 3х ходовой G1"	8218253 Кран 3х ходовой G1"
Кран 3х ходовой G2"	8218403 Кран 3х ходовой G2"
Корпус 3-х позиционный D ½ « F 10 (правый)	8244072 корпус 3-х позиционный D ½ « F 10 (правый)
Гайка распылителя универсальная с прокладкой красная	8253076 Гайка распылителя универсальная с прокладкой красная
Гайка распылителя универсальная с прокладкой желтая	8253077 Гайка распылителя универсальная с прокладкой желтая
Гайка распылителя универсальная с прокладкой синяя	8253079 Гайка распылителя универсальная с прокладкой синяя
Распылитель воздушно-инжекторный компактный с углом распыла 110-пластмасса	8259492 EZK 110-02 Распылитель воздушно-инжекторный компактный с углом распыла 110-пластмасса
Распылитель воздушно-инжекторный компактный с углом распыла 110-пластмасса	8259494 EZK 110-03 Распылитель воздушно-инжекторный компактный с углом распыла 110-пластмасса
Распылитель воздушно-инжекторный компактный с углом распыла 110-пластмасса	8259495 EZK 110-04 Распылитель воздушно-инжекторный компактный с углом распыла 110-пластмасса
Штуцер шланговый тупиковый 1/2"	8294014 Штуцер шланговый тупиковый 1/2"
Штуцер шланговый проходной 1/2"	8294017 Штуцер шланговый проходной 1/2"
Манометр	8302053 Манометр
Манометр 0-25 бар G1/2"	8302300 манометр 0-25 бар G1/2"
Манометр 0+20/25 бар; вх. Снизу Ш 1/4	8302400 манометр 0+20/25 бар; вх. Снизу Ш 1/4
Кран для мытья рук	8365001 Кран для мытья рук
Узел управления STF/DR/VER-06	8376C0148 Узел управления STF/DR/VER-06
Блок управления гидроклапанами	8406054 Блок управления гидроклапанами
Манометр	910 016 Манометр
Манометр	910 025 Манометр
Манометр	9180525 Манометр
Манометр	9190525 Манометр
Гидрораспределитель	DS3-S1/11N-D12K1 Гидрораспределитель - ISO 4401-03 (СЕТОР 03)
Фитинг прямой, G1/2"-12L M18x1,5	FI-GE-12LR1/2-WD-B-W3 «Stauff» Фитинг прямой, G1/2"-12L M18x1,5
Фитинг тройник 12L (M18x1,5)	FI-T-12L-W3 «Stauff» Фитинг тройник 12L (M18x1,5)
Кольцо уплотнительное	G 10062 Кольцо уплотнительное G1 1/2"
Кольцо уплотнительное	G 10071 Кольцо уплотнительное G2"
Кольцо уплотнительное	G 11059 Кольцо уплотнительное 1"
Кольцо уплотнительное	G 11060 Кольцо уплотнительное G1/2"
Кольцо уплотнительное T5	G 11063 Кольцо уплотнительное T5
Прокладка для наружной резьбы 1 1/4"	G 40005 Прокладка для наружной резьбы 1 1/4"
Кольцо уплотнительное	G00000007 Уплотнительное кольцо для крышки
Кольцо уплотнительное	G00000012 Уплотнительное кольцо для крышки
Кольцо уплотнительное	G00001012 Уплотнительное кольцо
Кольцо уплотнительное	G00001018 Уплотнительное кольцо
Кольцо уплотнительное	G00001020 Уплотнительное кольцо
Кольцо уплотнительное	G00001026 Уплотнительное кольцо
Кольцо уплотнительное	G00001028 Уплотнительное кольцо
Кольцо уплотнительное	G00001030 Уплотнительное кольцо

Наименование	Артикул
Кольцо уплотнительное	G00001046 Уплотнительное кольцо
Кольцо уплотнительное	G00001052 Уплотнительное кольцо
Кольцо уплотнительное	G00002012 Уплотнительное кольцо
Кольцо уплотнительное	G00002014 Уплотнительное кольцо
Кольцо уплотнительное	G00002016 Уплотнительное кольцо
Кольцо уплотнительное	G00002018 Уплотнительное кольцо
Кольцо уплотнительное	G00002059 Уплотнительное кольцо для БРС 2"
Кольцо уплотнительное	G10041 Кольцо уплотнительное G1/2'
Прокладка для наружной резьбы G11/2'	G40006 Прокладка для наружной резьбы G11/2'
Колесо	PP 400/20-88B-C (PNB 400 BOC/F20x88) колесо
Фитинг d50 для плавающего фильтра	R00000023 Фитинг d50 для плавающего фильтра
RS3/30 Дроссель 3/8"	RS3/30 Дроссель 3/8"
Адаптер Camlock d50 наружный - T7 внутренний 18107L	Адаптер Camlock d50 наружный - T7 внутренний 18107L
Амортизатор	Амортизатор BA3-2121 код 2121-2915006
Антенна усиленная AGN 25, комплект	Антенна усиленная AGN 25, комплект
Блок секционных клапанов выход	Блок секционных клапанов выход d13 86301551
Блок управления	Блок управления AGN-CMU-01M
Болт M12	Болт M12x140.88.ZINC DIN 931
Болт M12	Болт M12x30.88.ZINC DIN 933
Болт M12	Болт M12x40.88.ZINC DIN 933
Болт M16	Болт M16x50.88.ZINC DIN 931
Болт M16	Болт M16x50.88.ZINC DIN 933
Болт M16	Болт M16x70.88.ZINC DIN 933
Болт M20	Болт M20x140.88.ZINC DIN 931
Болт M6	Болт M6x40.88.ZINC DIN 931
Болт M6	Болт M6x50.88.ZINC DIN 931
Болт M8	Болт M8x20.88.ZINC DIN 933
Болт M8	Болт M8x65.88.ZINC DIN 931
Жгут управляемых форсунок СМН-01М(А)	БП 000 000 62
Вал карданный	Вал карданный C10.016.071.112.115.113 ТУ 4791-001-70654080-2010
Вилка	Вилка Т6 010006
Вилка	Вилка Т7 010007
Насос мембранно-поршневой	BP-241 Насос мембранно поршневой
Гайка	Гайка G 1" 2052040
Гайка	Гайка G1 1/2" 2052060
Гайка	Гайка G2" 2052070
Гайка	Гайка M20 DIN 985Zp
Гайка	Гайка M6 ZINC DIN 985 A2 (нерж.)
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр MC 63/30x400-4.1.1.3(685)(01) (086)
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр MC 63/40x400-20.1G1A.3C3C.685.01.G(086)
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр MC 75.30x200-4.44
Датчик индуктивный	Датчик индуктивный ВБИ-М18-56.4-2123-С.51 с кабелем 4м. ф. Аэросоюз
Датчик индуктивный	Датчик индуктивный ИВ11-NC-NPN-Р3А (Л63, Lкаб=7м)
Жгут освещения	Жгут освещения к RSM TS-24(А)
Жгут основной	Жгут основной к CMU-01M (А)
Жгут салонный	Жгут салонный к АТ5 (А)
Жгут связи и питания	Жгут связи и питания к CMU-01M (А)
Жгут секционный	Жгут секционный к CMU-01M (L)
Заглушка с внутренней резьбой	Заглушка с внутренней резьбой G 1" 2102040
Заглушка с внутренней резьбой	Заглушка с внутренней резьбой G2" 2102070

Наименование	Артикул
Защита пластиковая черная для рукава d=32мм	Защита пластиковая черная для рукава d=32мм
Защита пластиковая черная для рукава d=50мм	Защита пластиковая черная для рукава d=50мм
Изогнутый штуцер	Изогнутый штуцер 45 d50 T7 внутренний 1192750
Изогнутый штуцер	Изогнутый штуцер d50 T7 внутренний 1190750
Изогнутый штуцер	Изогнутый штуцер d13 T4 внутренний 1190413
Изогнутый штуцер	Изогнутый штуцер d40 T6 внутренний 1190640
Изогнутый штуцер для барашковой гайки	Изогнутый штуцер для барашковой гайки d50 116750
Изогнутый штуцер с наружной резьбой	Изогнутый штуцер с наружной резьбой G1 1/2" d40 1132640
Кабель связи (БКУ/ Секц. 9 клапан) 6м	Кабель связи (БКУ/ Секц. 9 клапан) 6м
Карданный шарнир	Карданный шарнир АК.016.113.265
Катушка для распределителей	Катушка для распределителей C22S3-D12K1/11 1903080
КНОПКА старт/стоп	КНОПКА старт/стоп
Колесо в сборе	Колесо в сборе 270/95R44 350 AGRISTAR ALLIANCE TYRE, W8x44
Кольцо врезное	Кольцо врезное FI-DS-12L/S-W3 «Stauff»
Кольцо уплотнительное	Кольцо уплотнительное 3/4" G 10031
Комплект кабелей связи (БКУ/Комплект кабелей связи (БКУ/пропорц. клапан 1,2м + БКУ/ расходомер 1,5м)	Комплект кабелей связи (БКУ/Комплект кабелей связи (БКУ/пропорц. клапан 1,2м + БКУ/ расходомер 1,5м)
Кран для мытья рук	Кран для мытья рук 5553018
Кронштейн с вакуумным креплением поворотная присоска шары 25 мм 1" муфта 95 мм.	Кронштейн с вакуумным креплением поворотная присоска шары 25 мм 1" муфта 95 мм.
1,2Ц6Хр Масленка	Масленка 1,2Ц6Хр ГОСТ 19853-74
Масленка	Масленка 2.2.45.Ц6 ГОСТ 19853-74
Миксер 30л «Niagara»	Миксер 30л «Niagara» 5033301
Насос AR 250	Насос AR 250
Насос BPS 260	Насос BPS 260
Комплект доработки ОП-3200	ОП 3200.00.090
Емкость основная	ОП 3200-24.01.00.001
Емкость основная 3200 для «Agag»	ОП 3200-24.01.00.001Б-02
Емкость промывочная	ОП 3200-24.01.00.002А
Емкость для мытья рук	ОП 3200-24.01.00.003
Стойка уровня	ОП 3200-24.01.00.080А
Стойка	ОП 3200-24.01.00.320А
Накладка	ОП 3200-24.01.00.417
Накладка	ОП 3200-24.01.00.424
Щиток	ОП 3200-24.01.00.442А
Ролик	ОП 3200-24.01.01.001
Прокладка	ОП 3200-24.01.01.005А
Прокладка	ОП 3200-24.01.01.006
Прокладка	ОП 3200-24.01.01.007А
Прокладка	ОП 3200-24.01.01.008
Прокладка	ОП 3200-24.01.01.008-01
Прокладка	ОП 3200-24.01.01.009
Прокладка	ОП 3200-24.01.01.019
Опора	ОП 3200-24.01.01.130Т
Стойка	ОП 3200-24.01.01.210В
Ложемент	ОП 3200-24.01.01.220А
Корзин	ОП 3200-24.01.01.230
Уловитель	ОП 3200-24.01.01.240
Промопора	ОП 3200-24.01.01.400А
Ребро	ОП 3200-24.01.01.469А

Наименование	Артикул
Площадка	ОП 3200-24.01.01.511Г
Площадка	ОП 3200-24.01.01.512А
Кронштейн	ОП 3200-24.01.01.529
Кронштейн	ОП 3200-24.01.01.533А
Прокладка	ОП 3200-24.01.01.534
Балка	ОП 3200-24.01.01.610Д
Ось	ОП 3200-24.01.01.622
Ось	ОП 3200-24.01.01.623А
ОП 3200-24.01.01.628А Вал	ОП 3200-24.01.01.628А
Ось	ОП 3200-24.01.01.790
Звено первое левое	ОП 3200-24.01.02.100А-01
Звено первое правое	ОП 3200-24.01.02.100Л
Звено первое правое	ОП 3200-24.01.02.100Л-01
Звено второе правое	ОП 3200-24.01.02.200ИТ
Звено второе правое	ОП 3200-24.01.02.200ИТ-01
Звено второе правое	ОП 3200-24.01.02.200Л
Звено второе правое	ОП 3200-24.01.02.200Л-01
Звено противоударное	ОП 3200-24.01.02.250ГТ
Звено противоударное	ОП 3200-24.01.02.250ГТ-01
Звено противоударное	ОП 3200-24.01.02.250Л
Звено противоударное	ОП 3200-24.01.02.250Л-01
Держатель	ОП 3200-24.01.02.260А
Пластина крепежная	ОП 3200-24.01.02.407А
Серьга	ОП 3200-24.01.02.443А
Шайба	ОП 3200-24.01.02.444
Шарнир звена первого правый	ОП 3200-24.01.02.450Б
Шарнир звена первого правый	ОП 3200-24.01.02.450Б-01
Кронштейн	ОП 3200-24.01.02.486А
Кронштейн колеса	ОП 3200-24.01.02.493К
Рамка	ОП 3200-24.01.02.500А
Пластина	ОП 3200-24.01.02.501К
Пластина	ОП 3200-24.01.02.549А
Направляющая	ОП 3200-24.01.02.560А
Направляющая	ОП 3200-24.01.02.560А-01
Пластина	ОП 3200-24.01.02.564
Кронштейн	ОП 3200-24.01.02.566Б
Кронштейн	ОП 3200-24.01.02.566Б-01
Уголок	ОП 3200-24.01.02.579
Шайба регулировочная	ОП 3200-24.01.02.582
Ось	ОП 3200-24.01.02.612А
Ось	ОП 3200-24.01.02.612А-01
Ось	ОП 3200-24.01.02.612А-02
Ось	ОП 3200-24.01.02.612А-03
Ось	ОП 3200-24.01.02.613
Палец	ОП 3200-24.01.02.614-02
Ось	ОП 3200-24.01.02.614А-02
Палец	ОП 3200-24.01.02.616А
Ось	ОП 3200-24.01.02.617В
Ось	ОП 3200-24.01.02.618А
Ось	ОП 3200-24.01.02.624А
Пружин	ОП 3200-24.01.02.628
Пружина	ОП 3200-24.01.02.629
Рычаг верхний	ОП 3200-24.01.02.630
Болт откидной	ОП 3200-24.01.02.633А
Отбойник	ОП 3200-24.01.02.634А
Болт	ОП 3200-24.01.02.635

Наименование	Артикул
Втулка	ОП 3200-24.01.02.648
Упор	ОП 3200-24.01.02.660
Колесо в сборе	ОП 3200-24.01.02.700K
Ось	ОП 3200-24.01.02.720
Ось	ОП 3200-24.01.02.730
Кронштейн	ОП 3200-24.01.02.760
Кронштейн	ОП 3200-24.01.02.760-01
Кронштейн	ОП 3200-24.01.02.760И
Кронштейн	ОП 3200-24.01.02.760И-01
Проставка	ОП 3200-24.01.02.770
ОП 3200-24.01.02.790	ОП 3200-24.01.02.790
Фиксатор	ОП 3200-24.01.02.800Б
Труба	ОП 3200-24.01.02.843
Уловитель (для доработки)	ОП 3200-24.01.02.850
Комплект аппаратуры распыления	ОП 3200-24.01.10.000А
Кронштейн	ОП 3200-24.01.10.200
Комплект отключения концевых форсунок	ОП 3200-24.01.10.300
Соплодержатель в сборе	ОП 3200-24.01.10.310
Распределительный блок в сборе	ОП 3200-24.01.10.320
Шланг заправочный	ОП 3200-24.01.10.330
Комплект отключения концевых форсунок	ОП 3200-24.01.10.350
Пружина	ОП 3200-24.01.10.602
Комплект светодиодного освещения штанги (пластиковые светодиоды)	ОП 3200-24.01.11.100А
Жгут	ОП 3200-24.01.11.200 А
Жгут А	ОП 3200-24.01.11.210
Жгут Б	ОП 3200-24.01.11.220
Хомут	ОП 3200-24.01.12.604А
Трубка	ОП 3200-24.01.12.605
Трубка	ОП 3200-24.01.12.606
Переходник	ОП 3200-24.01.12.608
Шайба	ОП 3200-24.01.12.609
Звено первое правое	ОП 3200-27.01.02.100K
Звено первое правое	ОП 3200-27.01.02.100K-01
Звено первое правое	ОП 3200-27.01.02.100Л-01
Звено второе правое	ОП 3200-27.01.02.200ГТ
Звено второе правое	ОП 3200-27.01.02.200ГТ-01
Звено второе правое	ОП 3200-27.01.02.200Л
Звено второе правое	ОП 3200-27.01.02.200Л-01
Комплект светодиодного освещения штанги	ОП 3200-27.01.11.100
Звено противоударное правое	ОП 3200-28.01.02.100
Звено противоударное правое	ОП 3200-28.01.02.100-01
Рычаг верхний	ОП 4500-24.02.01.170А
Обечайка	ОП 4500-24.02.01.532
Опора стояночная код	Опора стояночная код ST 3154 «SIMOL»
Осветительный элемент	Осветительный элемент AGN 1.6LED 12V (ПК)
Патрубок сливной	Патрубок сливной G 1" 220040
Патрубок сливной	Патрубок сливной G2" 220070
Пневмогидроаккумулятор	Пневмогидроаккумулятор 0.75 NBR 210
Подшипниковая опора	Подшипниковая опора LSS 207 2F
Полуось	Полуось S90TR800N№004
Полуось доработка	Полуось доработка S90TR800N№004
Прокладка для наружной резьбы	Прокладка для наружной резьбы G1" G 40004
Прямой штуцер d13 T4 наружный	Прямой штуцер d13 T4 наружный 1091413
Прямой штуцер d25 T4 внутренний	Прямой штуцер d25 T4 внутренний 1090425
Прямой штуцер d25 T4 наружный	Прямой штуцер d25 T4 наружный 1091425
Прямой штуцер d50 T7 внутренний	Прямой штуцер d50 T7 внутренний 1090750

Наименование	Артикул
Прямой штуцер с наружной резьбой G1"	Прямой штуцер с наружной резьбой G1" d25 1032425
РВД.6.A2L10.DK(r)16x1.5(90).600.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД.6.A2L10.DK(r)16x1.5(90).600.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД.6.A2L10.DK(r)16x1.5(90).800.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД.6.A2L10.DK(r)16x1.5(90).800.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД.6.A2L10.DK(r)16x1.5(90).900.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД.6.A2L10.DK(r)16x1.5(90).900.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД.6.A3L10.DK(r)16x1.5(90).900.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД.6.A3L10.DK(r)16x1.5(90).900.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД.6.DKO M18x1.5(0)(Г).DK M16x1.5(90)(Г).1700.22,5	РВД.6.DKO M18x1.5(0)(Г).DK M16x1.5(90)(Г).1700.22,5
РВД.6.DKO M18x1.5(90)(Г).DK M16x1.5(90)(Г).900.22,5	РВД.6.DKO M18x1.5(90)(Г).DK M16x1.5(90)(Г).900.22,5
РВД.8.A3L10.DK(r)20x1.5.10000.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД.8.A3L10.DK(r)20x1.5.10000.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002
РВД.8.DK M20x1.5(0)(Г).DKO M18x1.5(0)(Г).7500.22,5	РВД.8.DK M20x1.5(0)(Г).DKO M18x1.5(0)(Г).7500.22,5
Трубка	РСМ 10.01.01.809А
Фильтрующий элемент к линейному фильтру	С00100034 Фильтрующий элемент к линейному фильтру
Фильтрующий элемент к всасывающему фильтру серии 317	С00100046 Фильтрующий элемент к всасывающему фильтру серии 317
Кабель	С00902042 Кабель
Кабель-удлинитель	С00902045 Кабель-удлинитель
Торсион	Торсион «702020004700 Torsion tube assembly»
Тройник с внутренней резьбой	Тройник с внутренней резьбой G1/2" 1302020
Тройник Т4 внутренний	Тройник Т4 внутренний 139044
Уголок с внутренней резьбой	Уголок с внутренней резьбой G1/2" 1202022
Упор противооткатный	Упор противооткатный UK 46KI
Управляющий жгут (Агр-р/БКУ) 5м	Управляющий жгут (Агр-р/БКУ) 5м
Фильтр всасывающий	Фильтр всасывающий Т7 31724F2
Фитинг прямой	Фитинг прямой G 1/2"-12L (M20x1,5) 100535.1
Форсунка красная	Форсунка EZK 8259495 110/04, красная
Хомут червячный	Хомут червячный ZIP 16-25/9W1
Хомут червячный	Хомут червячный ZIP 16-25/9W2
Хомут червячный	Хомут червячный ZIP 20-32/12W1
Хомут червячный	Хомут червячный ZIP 25-40/12W2
Шланг напорный	Шланг напорный AgroIT 35x45мм. 20bar
Шланг пищевой	Шланг пищевой d20 (22204162)
Шланг пищевой	Шланг пищевой MN19
Тройник Т3 внутренний	139033 Тройник Т3 внутренний
Прокладка для наружной резьбы	G40004 Прокладка для наружной резьбы G1'
Форсунка воздушно-инжекторная компактная 110° пластик, желтая	422CFA11002 Форсунка воздушно-инжекторная компактная 110° пластик, желтая
Форсунка воздушно-инжекторная компактная 110° пластик, синяя	422CFA11003 Форсунка воздушно-инжекторная компактная 110° пластик, синяя
Прямой штуцер с внутренней резьбой	100635 Прямой штуцер с внутренней резьбой G1 1/2" d35
Прямой штуцер d50 Camlock d50 внутренний	Прямойштуцерd50Camlockd50внутренний18107C
Уплотнительное кольцо для крышки d425	350460.020 Уплотнительное кольцо для крышки d425
Площадка	ОП 3200-24.01.01.512В
Гайка G11/2'	2052060 Гайка G11/2'

Комплект переоборудования для комбайнов (ПДК-8,ПДК-10)

Наименование	Артикул
Цепь 3/4	ПДК 10.00.010 Цепь 3/4
Цепь 3/4	ПДК 10.00.020 Цепь 3/4
Цепь	ПДК 10.00.602 Цепь

Наименование	Артикул
Щиток барабана 3/4	ПДК 10.01.000 Щиток барабана 3/4
Скоба	ПДК 10.01.301А Скоба
Ребро	ПДК 10.01.403 Ребро
Подбарабанье 3/4	ПДК 10.02.000А Подбарабанье 3/4
Вилка	ПДК 10.02.403А Вилка
Планка	ПДК 10.02.502 Планка
Прижим	ПДК 10.02.506 Прижим
Пруток	ПДК 10.02.601 Пруток
Пруток	ПДК 10.02.602 Пруток
Решетка 3/4	ПДК 10.04.000 Решетка 3/4
Опора	ПДК 10.04.060 Опора
Прижим	ПДК 10.04.404 Прижим
Фартук деки 3/4	ПДК 10.05.000 Фартук деки 3/4
Фартук	ПДК 10.05.001 Фартук
Фартук соломотряса 3/4	ПДК 10.06.000 Фартук соломотряса 3/4
Крючок	ПДК 10.06.502 Крючок
Щиток барабана 3/4	ПДК 8.01.000А Щиток барабана 3/4
Щиток	ПДК 8.01.010 Щиток
Подбарабанье 3/4	ПДК 8.02.000 Подбарабанье 3/4
Планка	ПДК 8.02.501 Планка
Планка	ПДК 8.02.502 Планка
Пруток	ПДК 8.02.602 Пруток
Решетка	ПДК 8.04.000 Решетка
Решетка	ПДК 8.04.030 Решетка
Прижим	ПДК 8.04.404 Прижим
Петля	ПДК 8.04.406 Петля
Петля	ПДК 8.04.408 Петля
Ось	ПДК 8.04.602 Ось
Фартук деки 3/4	ПДК 8.05.000 Фартук деки 3/4
Жесткость	ПДК 8.06.401 Жесткость
Планка	ПДК 8.06.501 Планка
Щиток	РСМ 10.01.19.403АТ Щиток
Руководство по эксплуатации	Руководство по эксплуатации ПДК 10А РЭ

Подборщик кормоуборочный ПК-303 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Втулка	80444 Втулка
Болт	Болт М8х20.88.DIN 6921 оц.
Вал карданный	Вал карданный 3035/625/КН/Х355.3-PL35.X
Вал карданный телескопический	Вал карданный Р10.Е35.046.064.115.317 теле- скопический
Винт М10	Винт М10х20 DIN 7991
Винт М10	Винт М10х20.10.9 DIN 7991
Винт М8	Винт М8-6gx65.88.35.019 DIN 912
Винт	Винт М8х20.88 DIN 7991
Гайка М10	Гайка М10 DIN 6923
Гайка М16	Гайка М16 DIN 985Zр
Гайка М8	Гайка М8 DIN 980-V
Кольцо	Кольцо С 47 ГОСТ 13943-86
Кольцо	Кольцо С42 ГОСТ 13941-86
Кольцо стопорное	Кольцо стопорное DIN 472-55х2
Корпус подшипника	Н 027.105 Корпус подшипника
Корпус подшипника	Н 027.105-01
Корпус подшипника	Н.027.106 Корпус подшипника
Накладка фрикционная	Накладка фрикционная 1111-1601138-02 ТУ 38.114484-95

Наименование	Артикул
Пробойчик	ПК 300.00.00.601 Пробойчик
Тент	ПК 300.01.00.002
Тент	ПК 300.01.00.003А Тент
Блок пружин	ПК 300.01.00.200А Блок пружин
Муфта	ПК 300.01.00.300А Муфта
Жгут	ПК 300.01.00.360А Жгут
Звездочка	ПК 300.01.00.440 Звездочка
Диск	ПК 300.01.00.444 Диск
Фланец	ПК 300.01.00.445 Фланец
Фланец	ПК 300.01.00.445-01 Фланец
Палец пружинный	ПК 300.01.00.602
Чистик ручной	ПК 300.01.00.611 Чистик ручной
Диск	ПК 300.01.00.635 Диск
Ступица	ПК 300.01.00.659 Ступица
Втулка	ПК 300.01.00.811 Втулка
Шток	ПК 300.01.01.427А Шток
Комплект для установки натяжника на ПК-300	ПК 300.01.01.450 Комплект для установки натяжника на ПК-300
Втулка	ПК 300.01.01.607 Втулка
Ось	ПК 300.01.01.634 Ось
Цапфа	ПК 300.01.03.050
Патрубок	ПК 300.01.03.801А Патрубок
Колесо флюгерное	ПК 300.01.04.000 Колесо флюгерное
Колесо флюгерное	ПК 300.01.04.000-01 Колесо флюгерное
Стойка	ПК 300.01.04.030В Стойка
Стойка	ПК 300.01.04.030В-01 Стойка
Рычаг	ПК 300.01.04.040 Рычаг
Рычаг	ПК 300.01.04.040-01 Рычаг
Колено	ПК 300.01.04.080Б-01 Колено
Шайба	ПК 300.01.04.422 Шайба
Шайба	ПК 300.01.04.423 Шайба защитная
Шайба	ПК 300.01.04.424 Шайба
Ось	ПК 300.01.04.605Б
Ось	ПК 300.01.04.609А Ось
Втулка	ПК 300.01.04.613 Втулка
Ось	ПК 300.01.04.614А Ось
Втулка	ПК 300.01.04.624А Втулка
Втулка	ПК 300.01.04.624А-01 Втулка
Ролик опорный	ПК 300.01.06.030А Ролик опорный
Диск	ПК 300.01.06.401А Диск
Ось	ПК 300.01.06.604 Ось
Труба	ПК 300.01.06.801А Труба
Втулка	ПК 300.01.06.803 Втулка
Ступица	ПК 300.01.07.605 Ступица
Цапфа	ПК 300.01.08.050 Цапфа
Гидроцилиндр	ПК 300.01.13.250А Гидроцилиндр
Гидроцилиндр	ПК 300.01.13.250А-01 Гидроцилиндр
Цапфа	ПК 300.01.13.430 Цапфа З/Ч
Шайба	ПК 300.01.13.439 Шайба
Накладка	ПК 300.01.13.447 Накладка
Шайба	ПК 300.01.13.462 Шайба
Шайба	ПК 300.01.13.462-01 Шайба
Шток	ПК 300.01.13.464 Шток
Тяга	ПК 300.01.13.606А Тяга
Ось	ПК 300.01.13.607 Ось
Корпус подшипника	ПК 300.01.13.636 Корпус подшипника
Ось	ПК 300.01.13.656 Ось

Наименование	Артикул
Клемма	ПК 300.01.13.657 Клемма
Втулка	ПК 300.01.13.658 Втулка
Ось	ПК 300.01.13.662 Ось
Втулка	ПК 300.01.13.663 Втулка
Втулка	ПК 300.01.13.664 Втулка
Клемма	ПК 300.01.13.665 Клемма
Пластиковая накладка на скаты	ПК 300.06.00.001
Боковина	ПК 300.06.00.230 Боковина
Боковина	ПК 300.06.00.230-01 Боковина
Скат	ПК 300.06.00.443 Скат 3/4
Скат	ПК 300.06.00.444 Скат 3/4
Ось	ПК 300.06.00.608 Ось
Звездочка	ПК 300.06.00.617 Звездочка
Пружина	ПК 300.06.00.618 Пружина
Механизм подбирающий	ПК 300.06.01.000А Механизм подбирающий 3/4
Опора	ПК 300.06.01.001
Вал с дисками	ПК 300.06.01.030А Вал с дисками
Эксцентрик 3/4	ПК 300.06.01.050 Эксцентрик 3/4
Цапфа	ПК 300.06.01.100А Цапфа
Эксцентрик	ПК 300.06.01.110 Эксцентрик
Граблина	ПК 300.06.01.130Б Граблина
Граблина	ПК 300.06.01.130Б-01 Граблина
Цапфа	ПК 300.06.01.150 Цапфа
Граблина	ПК 300.06.01.200 Граблина
Граблина	ПК 300.06.01.200-01 Граблина
Накладка	ПК 300.06.01.403А Накладка
Шайба	ПК 300.06.01.406А Шайба
Шайба	ПК 300.06.01.406А-01 Шайба
Втулка	ПК 300.06.01.602 Втулка
Цапфа	ПК 300.06.01.603А Цапфа
Цапфа	ПК 300.06.01.604А Цапфа
Ось	ПК 300.06.01.608А Ось
Ось	ПК 300.06.01.609А Ось
Ось	ПК 300.06.01.609А-01 Ось
Палец подбирающий	ПК 300.06.01.645
Палец подбирающий	ПК 300.06.01.647
Шайба	ПК 300.06.01.804 Шайба
Втулка	ПК 301.01.00.805 Втулка
Ось	ПК 301.01.01.614 Ось
Скат	ПК 302.06.00.401 Скат
Скат	ПК 302.06.00.415 Скат
Фиксатор	ПК 302.06.02.605 Фиксатор
Тент	ПК 303.01.00.003 Тент
Упор	ПК 303.01.00.005 Упор
Пружина	ПК 303.01.00.250 Пружина
Ключ специальный	ПК 303.01.00.350 Ключ специальный
Жгут	ПК 303.01.00.400 Жгут
Прокладка	ПК 303.01.00.407 Прокладка
Прокладка	ПК 303.01.00.407-01 Прокладка
Тяга	ПК 303.01.00.454 Тяга
Фиксатор	ПК 303.01.01.190 Фиксатор
Блок звездочек	ПК 303.01.01.210А Блок звездочек
Блок звездочек	ПК 303.01.01.270 Блок звездочек
Блок звездочек	ПК 303.01.01.280 Блок звездочек
Муфта	ПК 303.01.01.300 Муфта
Шайба	ПК 303.01.01.462 Шайба

Наименование	Артикул
Блок звездочек	ПК 303.01.01.470 Блок звездочек
Шайба	ПК 303.01.01.496 Шайба
Ось	ПК 303.01.01.605 Ось
Гайка нажимная	ПК 303.01.01.613 Гайка нажимная
Диск упорный	ПК 303.01.01.614 Диск упорный
Пружина	ПК 303.01.01.623А Пружина
Ступица	ПК 303.01.01.626 Ступица
Пружина	ПК 303.01.01.651 Пружина
Шнек	ПК 303.01.03.000А Шнек
Колено	ПК 303.01.04.030А Колено
Шток	ПК 303.01.04.250 Шток
Ручка	ПК 303.01.04.608А Ручка
Палец	ПК 303.01.04.612А Палец
Стойка	ПК 303.01.04.811Б Стойка
Ребро	ПК 303.01.07.457А Ребро 3/4
Ребро	ПК 303.01.07.476 Ребро
Кронштейн	ПК 303.01.07.605 Кронштейн
Кронштейн	ПК 303.01.07.605-01 Кронштейн
Фланец	ПК 303.01.08.080 Фланец
Муфта	ПК 303.06.00.050А Муфта
Механизм подбирающий 3/4	ПК 303.06.01.000 Механизм подбирающий 3/4
Вал с дисками	ПК 303.06.01.030 Вал с дисками
Граблина	ПК 303.06.01.090 Граблина
Граблина	ПК 303.06.01.090-01 Граблина
Граблина	ПК 303.06.01.130 Граблина
Граблина	ПК 303.06.01.130-01 Граблина
Короб	ПК 303.06.02.455 Короб
Короб	ПК 303.06.02.455-01 Короб
Кронштейн	ПК 303.06.02.456 Кронштейн
Кронштейн	ПК 303.06.02.456-01 Кронштейн
Ось	ПК 303.06.02.602Б Ось
Вставка	ПК 400.01.00.447А Вставка
Колено	ПК 400.01.04.030 Колено
Колено	ПК 400.01.04.030-01 Колено
Колено	ПК 400.01.04.412 Колено
Колено	ПК 400.01.04.412-01 Колено
Кронштейн	ПК 400.01.04.603 Кронштейн
Подшипник	Подшипник 1726208-2S1 фирма «SKF»
Подшипник	Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75
Подшипниковый узел в сборе	Подшипниковый узел в сборе UED 206 2S по каталогу фирмы FKL
Полумуфта	Полумуфта 6603-6-6 («Parker»)
Полумуфта	Полумуфта 6605-4-4
Накладка 3/4	ППР 150.06.01.405А Накладка 3/4
Пробка	Пробка 6659-4PL
Направляющая	ПФ 307.01.00.604В Направляющая
Ступица	ПФ 307.01.00.634 Ступица
Болт натяжной	ПФ 307.01.00.646 Болт натяжной
Опора	ПФ 307.01.00.655А Опора
Стакан	ПФ 307.01.01.080 Стакан
Блок звездочек	ПФ 307.01.01.210А
Блок звездочек	ПФ 307.01.01.250В
Втулка	ПФ 307.01.01.636-01 Втулка
Цапфа	ПФ 307.01.03.604
Муфта	ПФ 307.01.05.210А Муфта
Опора	ПФ 307.01.06.805 Опора

Наименование	Артикул
Муфта	ПФ 307.06.00.050 Муфта
Дорожка	ПФ 307.06.00.301
Регулируемое угловое соединение	Регулируемое угловое соединение VEW NW 06 HL («Hansa Flex»)
Редуктор	Редуктор 9.292.242.00
Редуктор	Редуктор 9.292.243.10
Ролик опорный с выпуклой поверхностью качения каталог SKF	Ролик опорный с выпуклой поверхностью качения 305802 C-2Z каталог SKF
Удален Шплинт	удален Шплинт 4*25.019 ГОСТ 397-79
Удлинитель для грузовых вентилях под углом 90 градусов	Удлинитель для грузовых вентилях под углом 90 градусов
Шнур	Шнур 2-3М ф4
Шнур полиамидный ПА плетеный компания «КОНА»	Шнур полиамидный ПА плетеный 16-прядный, d=6 мм (F=350 кгс) компания «КОНА»
Шплинт	Шплинт 2.2,0x28.019 ОСТ 23.2.2.-79
Шплинт	Шплинт 5*36.019 ГОСТ 397-79
Шпонка	Шпонка 8x7x22 ГОСТ 23360-78
Гайка	Гайка M22x1,5-6H.6.019 ГОСТ 5915-70
Пружина	ПК 303.01.01.623Б Пружина
Пружина	ПК 303.01.01.651А Пружина

Тележка транспортная одноосная UNI CART 3000 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Палец	142.03.00.628
Втулка	142.03.00.821
Битер	142.03.03.000
Битер	142.03.03.000-01
142.03.03.010	142.03.03.010
Опора	142.03.03.020
Опора	142.03.03.030
Битер приемный	142.03.03.070
Битер приемный	142.03.03.070-01
Звездочка	142.03.03.080
Вал битера	142.03.03.110
Вал битера	142.03.03.110-01
Фланец	142.03.03.120
Вал битера	142.03.03.160
Вал битера	142.03.03.160-01
прокладка регулировочная	142.03.03.501
Битер	142.03.05.000
Битер	142.03.05.000-01
Битер приемный	142.03.05.070
Битер приемный	142.03.05.070-01
Ось битера	142.03.05.601
Ось битера	142.03.05.602
Битер приемный	142.03.07.070
Битер приемный	142.03.07.070-01
Труба пальчикового механизма	142.03.07.170
Крышка	142.03.07.200
Ось	142.03.07.300
Палец	142.03.07.602
Каркас битера	142.03.20.100
Каркас битера	142.03.20.100-01
Полумуфта	142.09.67.140
(Ступица Газель) 3/4	142.29.00.200 (Ступица Газель) 3/4
Фиксатор	142.29.00.220

Наименование	Артикул
Упор противооткатный	142.29.00.250
Плита	142.29.00.429
Гайка М24х1,5	142.29.00.624 Гайка М24х1,5
Растяжка	142.29.00.801
Рама	142.29.01.000-01
Жесткость	142.29.01.418Т Жесткость
Полоса	142.29.01.514 Полоса
Ось	142.29.01.601 Ось
Крышка	142.29.01.698Т Крышка
Накладка	142.29.02.403
Упор	142.29.02.405 Упор
Перемычка	142.29.02.412
Кронштейн	142.29.02.414
Кронштейн	142.29.02.421
Перемычка	142.29.02.502
Ось	142.29.02.609
Колесо 3/Ч	142.29.03.010 Колесо 3/Ч
Ступица 3/Ч	142.29.03.020 Ступица 3/Ч
Ступица	142.29.03.201
Болт	142.29.03.601 Болт
Щека	142.29.04.403 Щека
Щека	142.29.04.403-01 Щека
Винт	142.29.04.603 Винт
Ось	142.29.04.605 Ось
142.29.05.160-01 3/Ч (с аппликациями)	142.29.05.160-01 3/Ч (с аппликациями)
Упор	142.29.05.404 Упор
Уголок	142.29.05.405 Уголок
Платик	142.29.05.505 Платик
Кронштейн	142.29.05.506
Уголок	142.29.05.512 Уголок
Удлинитель 3/Ч	142.29.06.000 Удлинитель 3/Ч
Косынка	142.29.06.406 Косынка
Косынка	142.29.06.406-01 Косынка
Кронштейн	142.29.06.407 Кронштейн
Полоса	142.29.06.408 Полоса
Кронштейн	142.29.06.409 Кронштейн
Кольцо	142.29.06.801 Кольцо
Балка (Эксп. - Ступица Газель)	142.29.07.000 Балка
Ось	142.29.07.060 Ось
Уголок	142.29.07.436 Уголок
Коммуникации электрические тележки	142.29.10.000
Жгут тележки	142.29.10.030А Жгут тележки
Жгут	142.29.10.060 Жгут
Опора 3/Ч	142.29.12.000 Опора 3/Ч
Упор	142.29.12.070 Упор
Упор	142.29.12.070-01 Упор
Кронштейн	142.29.12.409 Кронштейн
Кронштейн	142.29.12.410 Кронштейн
Кронштейн	142.29.12.420 Кронштейн
Щека	142.29.12.421 Щека
Щека	142.29.12.421-01 Щека
Балка	142.29.12.427 Балка
Заглушка	142.29.12.428 Заглушка
Накладка	142.29.12.506 Накладка
Фиксатор	142.29.12.770 Фиксатор
Аппликация «ROSTSELMASH»	142.29.22.005

Наименование	Артикул
Гайка стяжная	3518050-13570 Гайка стяжная
Кронштейн	SS 1050.13.00.180 Кронштейн
Болт ступицы	Болт ступицы 33023104018 ГАЗ
Колесо	Колесо 5,5j x 16H2 14.3101011
Колесо в сборе	Колесо в сборе JANTSAN 004 (7,00lх12 H2+22,5х8,00-12)
Сальник	H 130.04.020 Сальник
Ось	Ось 6-10 b12x75.35.Ц.9хр ГОСТ 9650-80
Ось	Ось 6-12h11x35.35 Ц.хр ГОСТ 9650-80
Ось	Ось 6-20 b12x40.35.Ц9.хр ГОСТ 9650-80
Подшипник	Подшипник 7210A1 ГОСТ 27365-87
Балка несущая	ППА 2500.01.150 Балка несущая
Талреп	ППА 4000.00.300 Талреп
Сница	ППА 4000.00.500А Сница
Сница	ППА 4000.00.510 Сница
Ось	ППА 4000.01.250-01 Ось
Фланец	ППА 4000.01.402 Фланец
Опора	ППА 4000.02.060 Опора
Опора	ППА 4000.02.140 Опора
Держатель кронштейна	ППА 4000.05.010А Держатель кронштейна
Комплект опор	ППА 4000.12.000 Комплект опор
Опора	ППА 4000.12.060 Опора
Опора	ППА 4000.12.070 Опора
Штырь	ППА 4000.12.090 Штырь
Маркер	ППА 4000.12.400 Маркер
Рукоятка	ППА 4000.12.422 Рукоятка
Пластина	ППА 4000.12.433 Пластина
Желоб опорный	ППА 4000.12.438 Желоб опорный
Желоб опорный	ППА 4000.12.439 Желоб опорный
Желоб опорный	ППА 4000.12.439-01 Желоб опорный
Скоба крепежная	ППА 4000.12.605 Скоба крепежная
Шайба	ППА 4000.12.803 Шайба
Шайба	ППА 4000.12.804 Шайба
Упаковка опор	ППА 4000.23.16.030 Упаковка опор ППА 4000.12.060
Фиксатор	ППА 700.00.00.401 Фиксатор
Упор противоокатный	ППА 700.00.01.000-01 Упор противоокатный
Цепь	ППА 700.00.03.000 Цепь
Фиксатор	ППА 700.00.220 Фиксатор
Серьга	ППА 700.00.500 Серьга
Рама	ППА 700.01.00.000 Рама
Рама	ППА 700.01.00.000-01 Рама
Опора	ППА 700.02.00.000-01 Опора
Опора	ППА 700.02.00.000-02 Опора
Комплект опор для контрольной укладки жатки комбайна S-300 на тележку ППА-700	ППА 700.02.00.000Э Комплект опор для контрольной укладки жатки комбайна S-300 на тележку ППА-700
Пластина	ППА 700.02.00.401 Пластина
Желоб опорный	ППА 700.02.00.402 Желоб опорный
Кронштейн	ППА 700.02.01.401
Колесо	ППА 700.03.010 Колесо
Колесо	ППА 700.03.010-01 Колесо
Колесо флюгерное 3/4	ППА 700.04.000 Колесо флюгерное 3/4
Колесо	ППА 700.04.050 Колесо
Шайба	ППА 700.04.405 Шайба
Шайба	ППА 700.04.409 Шайба
Кронштейн	ППА 700.05.00.000-01 Кронштейн

Наименование	Артикул
Пластина	ППА 700.05.00.401 Пластина
Балка	ППА 700.05.10.000-01 Балка
Мост	ППА 700.07.00.000 Мост
Крышка	ППА 700.07.00.407 Крышка
Опора 3/4	ППА 700.12.000А Опора 3/4
Опора 3/4	ППА 700.12.000А-01 Опора 3/4
Фиксатор	ППА 700.12.100 Фиксатор
Гайка	РСМ 10.02.02.634А Гайка
Ступица заднего колеса	Ступица заднего колеса 3302-3104015 в сб.
Болт	ТТ 4000.00.100 Болт
Палец	ТТ 4000.00.250 Палец
Упор противооткатный	ТТ 4000.00.260 Упор противооткатный
Труба	ТТ 4000.00.380 Труба
Стойка	ТТ 4000.00.400 Стойка
Диск	ТТ 4000.00.402 Диск
Шайба	ТТ 4000.00.411 Шайба
Петля	ТТ 4000.00.414 Петля
Фланец	ТТ 4000.00.416 Фланец
Фланец	ТТ 4000.00.418 Фланец
Фланец	ТТ 4000.00.419 Фланец
Швеллер	ТТ 4000.00.422 Швеллер
Шайба	ТТ 4000.00.449 Шайба
Шека	ТТ 4000.00.462 Шека
Крышка	ТТ 4000.00.467 Крышка
Кронштейн	ТТ 4000.00.468 Кронштейн
Платик	ТТ 4000.00.498 Платик
Шайба	ТТ 4000.00.499 Шайба
Сница 3/4	ТТ 4000.00.500 Сница 3/4
Талреп (3/4)	ТТ 4000.00.550 Талреп (3/4)
Ось	ТТ 4000.00.603 Ось
Серьга	ТТ 4000.00.620 Серьга
Втулка	ТТ 4000.00.813 Втулка
Втулка	ТТ 4000.00.814 Втулка
Балка	ТТ 4000.01.110 Балка
Косынка	ТТ 4000.01.401 Косынка
Фланец	ТТ 4000.01.402 Фланец
Фланец	ТТ 4000.01.419 Фланец
Накладка	ТТ 4000.01.447 Накладка
Пластина	ТТ 4000.01.456 Пластина
Крышка	ТТ 4000.01.467 Крышка
Косынка	ТТ 4000.01.471 Косынка
Накладка	ТТ 4000.01.472 Накладка
Распорка	ТТ 4000.01.473 Распорка
Упор	ТТ 4000.01.475 Упор
Косынка	ТТ 4000.01.476 Косынка
Косынка	ТТ 4000.01.478 Косынка
Накладка	ТТ 4000.01.479 Накладка
Косынка	ТТ 4000.01.482 Косынка
Косынка	ТТ 4000.01.482-01 Косынка
Скоба	ТТ 4000.01.607 Скоба
Труба	ТТ 4000.01.804-01Т Труба
Брус	ТТ 4000.01.807 Брус
Брус	ТТ 4000.01.807-01 Брус
Труба	ТТ 4000.01.813 Труба
Балка	ТТ 4000.01.821 Балка
Балка	ТТ 4000.01.822 Балка

Наименование	Артикул
Опора	ТТ 4000.02.060 Опора
Опора	ТТ 4000.02.140 Опора
Фиксатор 3/4	ТТ 4000.02.170 Фиксатор 3/4
Боковина	ТТ 4000.02.421 Боковина
Жесткость	ТТ 4000.02.426 Жесткость
Стойка	ТТ 4000.02.431 Стойка
Стойка	ТТ 4000.02.432 Стойка
Накладка	ТТ 4000.02.438 Накладка
Брус	ТТ 4000.03.605 Брус
Мост 3/4	ТТ 4000.04.000 Мост 3/4
Кронштейн 3/4	ТТ 4000.05.000 Кронштейн 3/4
Панель	ТТ 4000.05.415 Панель
Кронштейн	ТТ 4000.05.416 Кронштейн
Накладка	ТТ 4000.05.454Т Накладка
Жгут тележки	ТТ 4000.10.010Б Жгут тележки
Жгут подфарников	ТТ 4000.10.020В Жгут подфарников
Аппликация «Схема установки»	ТТ 4000.22.003 Аппликация «Схема установки»
Аппликация «0,58 МПа»	ТТ 4000.22.004 Аппликация «0,58 МПа»
Аппликация «Знак ограничения скорости»	ТТ 4000.22.006 Аппликация «Знак ограничения скорости»
Аппликация «0,475 МПа»	ТТ 4000.22.007 Аппликация «0,475 МПа»
Аппликация «0,65 МПа»	ТТ 4000.22.008 Аппликация «0,65 МПа»
Аппликация «Uni Cart 4000»	ТТ 4000.22.009 Аппликация «Uni Cart 4000»
Шайба задней ступицы	Шайба задней ступицы 3302-2401055
Отделка	ППА 4000.22.000Б Отделка
Полуось	Полуось D50x240mm 5-M16/93/140
Блок	ППА 4000.03.000 Блок
Вилка	142.29.04.030

Приспособление кукурузоборочное початкоотделяющее ППК (KLEVER)

Наименование	Артикул
Кронштейн	MS 870.01.11.030
Кронштейн	MS 870.01.11.030-01
Болт	Болт M10x25.88.ZINC DIN 603
Болт	Болт M10x35.10.9.ZINC DIN 931
Болт	Болт M12x20.88.ZINC DIN 933
Болт	Болт M14x40.109.019 DIN 933
Вал главный	Вал главный 034-01.12.00
Вал главный	Вал главный 034-01.12.01
Вал главный	Вал главный 034-01.12.02
Вал главный	Вал главный 034-01.12.03
Вал главный	Вал главный 034-01.12.04
Вал карданный	Вал карданный 07.420.075.10 «COMER» (Италия)
Вал карданный	Вал карданный 09.674.001.00
Вал карданный	Вал карданный 09.674.001.01.XX
Вал карданный	Вал карданный 09.674.003.01
Вал карданный	Вал карданный 1005/440/37,1-37,1 фирма «LA MAGDALENA» (Испания)
Вал карданный	Вал карданный 1035/1500/КН/Х.351HEX-52
Вал карданный	Вал карданный 1035/1500/КН/х351-52 фирма «LA MAGDALENA» (Испания)
Вал карданный	Вал карданный 1035/1500/КН/Х355,3-52 фирма «LA MAGDALENA» (Испания) (Lmin=1500 мм; Lmax=2020мм)
Вал карданный	Вал карданный 28.620.019.00
Вал карданный	Вал карданный 3009/1500/КН/63.22-63.16 «LA MAGDALENA»

Наименование	Артикул
Вал карданный	Вал карданный Т30.Е35.120.170Y133. Y130-M123
Вал шестерня	Вал шестерня 034-02.06.00
Вал шестерня	Вал шестерня 118-10.02.00
Вал шестерня	Вал шестерня P034-02.04.01
Вал шестерня	Вал шестерня P 034-01.03.00
Вал шестерня	Вал шестерня P 034-01.04.00
Вал шестерня	Вал шестерня P034-02.03.00
Вал шестерня	Вал шестерня P034-02.04.00
Вал шестерня	Вал шестерня P034-02.04.04
Вилка	Вилка 141.024.002 «COMER»
Вилка	Вилка 141.026.002
Вилка	Вилка X354 «LA MAGDALENA»
Винт	Винт 12x50.68.ZINC DIN 912
Винт	Винт 12x70.68.ZINC DIN 912
Винт	Винт M8x20 DIN 912
Втулка	Втулка 0.170.5200.00
Гайка	Гайка M12.6.ZINC DIN 315
Гайка	Гайка M6.6.ZINC DIN 934
Звено	Звено С-2ПП-19,05-64 ГОСТ 13568-97
Вал карданный	Карданный вал 1035/1500/КН/Х354-52
Вал карданный	Карданный вал 121.002.058.01
Кольцо	Кольцо 35 DIN471
Кольцо	Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829
Кольцо	Кольцо 025-031-36-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829
Кольцо	Кольцо 100-110-58-2-4 ГОСТ 9833-73
Кольцо	Кольцо 25 DIN 471
Кольцо	Кольцо А35 ГОСТ 13942-86
Кольцо врезное	Кольцо врезное SRD 08LL
Звездочка	Н 022.030-25 Т
Опора	Н 027.01.040-04
Нож	Нож ППК-81-01.03.451AF-01
Нож	Нож ППК-870.01.06.451
Подшипник	Подшипник 1580206 K10HC27 ТУ 37.006.084-90
Подшипник	Подшипник US206 2S.T.C18 фирма «FKL»
Полумуфта	Полумуфта 0.170.5200.00
Втулка	ППК 121.01.00.001
Щиток	ППК 121.01.00.002
Делитель	ППК 121.01.00.050
Звездочка	ППК 121.01.00.160А
Звездочка	ППК 121.01.00.340
Ступица трения	ППК 121.01.00.370
Вал	ППК 121.01.00.601
Вал	ППК 121.01.00.601-01
Втулка	ППК 121.01.00.654
Кронштейн	ППК 121.01.00.760А
Кронштейн	ППК 121.01.00.760А-01
Кронштейн	ППК 121.01.00.770А
Кронштейн	ППК 121.01.00.770А-01
Шнек	ППК 121.01.01.010
Кронштейн	ППК 121.01.02.462
Трубка	ППК 121.01.05.801
Комплект режущих аппаратов	ППК 121.33.01.000
Комплект режущих аппаратов	ППК 121.33.01.000-01
Кронштейн	ППК 121.33.02.080
Стойка	ППК 121.33.02.090

Наименование	Артикул
Стойка	ППК 121.33.02.090-01
Щиток	ППК 121.33.02.409
Щиток	ППК 121.33.02.409-01
Щиток	ППК 121.33.02.411
Щиток	ППК 121.33.02.411-01
Щиток	ППК 121.33.02.412
Кронштейн	ППК 121.33.02.412-01
Кронштейн	ППК 121.33.02.415
Щиток	ППК 121.33.02.425
Щиток	ППК 121.33.02.425-01
Комплект ловителей на капоты	ППК 121.33.03.000
Кронштейн	ППК 1270.01.00.401
Пластина	ППК 1270.35.00.403
Пластина	ППК 1270.35.00.403-01
Вал	ППК 41.20.02.602
Щиток	ППК 41.30.00.100
Каркас	ППК 570.01.02.000А
Комплект для уборки подсолнечника	ППК 570.33.00.000
Комплект дополнительных приминателей для жаток	ППК 61.00.00.300
Жатка	ППК 61.01.00.000А
Шнек	ППК 61.01.01.000
Комплект для уборки подсолнечника	ППК 670.33.00.000
Вал	ППК 675.01.00.618А
Проставка (ЗАПЧАСТЬ)	ППК 8.02.00.000
Ступица	ППК 8.02.00.060
Каркас	ППК 8.02.01.000
Битер	ППК 8.02.02.000
Лопасть	ППК 8.02.02.001А
Вал битера	ППК 8.02.02.010
Звездочка	ППК 8.02.03.010
Вал	ППК 8.02.03.030
Вал	ППК 8.02.03.601А
Звездочка	ППК 8.20.00.499
Траверса	ППК 81.00.00.070Д
Опора транспортная	ППК 81.00.00.090 В
Стойка	ППК 81.00.00.140А
Опора	ППК 81.00.00.190А
Щиток левый	ППК 81.00.00.300А
Щиток левый	ППК 81.00.00.300В
Щиток правый	ППК 81.00.00.320
Щиток правый	ППК 81.00.00.320А
Жатка (пластиковые делители)	ППК 81.01.00.000В-02 (пластиковые делители)
Щиток	ППК 81.01.00.001А
Щиток	ППК 81.01.00.001Б
Щиток	ППК 81.01.00.001Б-01
Щиток	ППК 81.01.00.001В
Фартук	ППК 81.01.00.001Д
Фартук	ППК 81.01.00.001Е
Щиток	ППК 81.01.00.002
Фартук	ППК 81.01.00.002Б
Фартук	ППК 81.01.00.002В
Распорка	ППК 81.01.00.010
Отражатель	ППК 81.01.00.021
Отражатель	ППК 81.01.00.021Б
Делитель	ППК 81.01.00.040А
Делитель	ППК 81.01.00.050
Рычаг	ППК 81.01.00.130Б

Наименование	Артикул
Капот	ППК 81.01.00.140А
Кронштейн	ППК 81.01.00.240
Рычаг	ППК 81.01.00.290
Муфта	ППК 81.01.00.310
Звездочка	ППК 81.01.00.350
Ступица трения	ППК 81.01.00.370
Звездочка	ППК 81.01.00.400
Прокладка	ППК 81.01.00.401
Пластина	ППК 81.01.00.403Б
Шайба регулировочная	ППК 81.01.00.407
Шайба регулировочная	ППК 81.01.00.407-01
Накладка	ППК 81.01.00.408Б
Распорка	ППК 81.01.00.410А-01
Пластина	ППК 81.01.00.412
Накладка	ППК 81.01.00.415А
Кронштейн	ППК 81.01.00.420
Рычаг	ППК 81.01.00.421
Рычаг	ППК 81.01.00.421-01
Звездочка	ППК 81.01.00.429
Кожух	ППК 81.01.00.430А-01
Кожух	ППК 81.01.00.430Б-01
Кожух	ППК 81.01.00.443Б
Кожух	ППК 81.01.00.443Б-01
Кольцо	ППК 81.01.00.478
Кожух	ППК 81.01.00.479В
Петля	ППК 81.01.00.570
Зацеп	ППК 81.01.00.603А
Полумуфта	ППК 81.01.00.610
Вал	ППК 81.01.00.618
Втулка	ППК 81.01.00.625
Полуклемма	ППК 81.01.00.626А
Полуклемма	ППК 81.01.00.626А-01
Шайба	ППК 81.01.00.631Б
Втулка	ППК 81.01.00.634
Кожух	ППК 81.01.00.650Б
Тяга	ППК 81.01.00.700
Муфта	ППК 81.01.00.720
Накладка	ППК 81.01.00.770А
Накладка	ППК 81.01.00.770А-01
Поводок	ППК 81.01.00.814А
Комплект ЗИП	ППК 81.01.00.900А-02
Шнек	ППК 81.01.01.000А
Шнек	ППК 81.01.01.010Б
Цапфа	ППК 81.01.01.020
Звездочка	ППК 81.01.01.030
Звездочка	ППК 81.01.01.050
Шайба	ППК 81.01.01.401
Уголок	ППК 81.01.01.422
Прижим	ППК 81.01.01.423
Каркас	ППК 81.01.02.000В
Кронштейн	ППК 81.01.02.419Д
Кронштейн	ППК 81.01.02.434Д
Кронштейн	ППК 81.01.02.446В
Скоба	ППК 81.01.02.456
Скоба	ППК 81.01.02.456А
Кронштейн	ППК 81.01.03.020
Кронштейн	ППК 81.01.03.020-01

Наименование	Артикул
Аппарат измельчающий	ППК 81.01.03.120Д
Клемма	ППК 81.01.03.130А
Проставка	ППК 81.01.03.201
Шнек	ППК 81.01.03.202-01
Шнек	ППК 81.01.03.202А
Шнек	ППК 81.01.03.202А-01
Полумуфта	ППК 81.01.03.250
ППК 81.01.03.300А	ППК 81.01.03.300А
Шайба	ППК 81.01.03.402
Успокоитель	ППК 81.01.03.419-01
Пластина	ППК 81.01.03.422
Диск	ППК 81.01.03.449
Диск	ППК 81.01.03.449Б
Водило	ППК 81.01.03.602А
Кронштейн	ППК 81.01.03.603В
Крышка	ППК 81.01.03.605Б
Втулка	ППК 81.01.03.616А
Трубка	ППК 81.01.03.801
Делитель	ППК 81.01.04.000А
Делитель	ППК 81.01.04.000А-01
Отражатель	ППК 81.01.04.001
Отражатель	ППК 81.01.04.001Б
Капот	ППК 81.01.04.010А
Капот	ППК 81.01.04.010А-01
Делитель боковой	ППК 81.01.04.020А
Делитель боковой	ППК 81.01.04.020А-01
Кожух	ППК 81.01.04.040А-01
Кожух	ППК 81.01.04.080А
Кожух	ППК 81.01.04.080А-01
Рычаг	ППК 81.01.04.110
Установка гидрооборудования	ППК 81.01.05.000-03
Гидроцилиндр	ППК 81.01.05.110Б
Штуцер переходной	ППК 81.01.05.602
Штуцер переходной	ППК 81.01.05.605
Шайба	ППК 81.01.05.606
Штуцер	ППК 81.01.05.615-01
Русло	ППК 81.01.06.000А
Русло	ППК 81.01.06.000А-01
Русло	ППК 81.01.06.000А-02
Русло	ППК 81.01.06.000А-03
Рама	ППК 81.01.06.010А
Прижим	ППК 81.01.06.030
Валец	ППК 81.01.06.040АТ-02 3/4
Валец	ППК 81.01.06.040АТ-03 3/4
Пластина	ППК 81.01.06.050А
Поводок	ППК 81.01.06.060
Поводок	ППК 81.01.06.060-01
Опора	ППК 81.01.06.070
Опора	ППК 81.01.06.070-01
Опора	ППК 81.01.06.100Б
Установка натяжного устройства	ППК 81.01.06.110В
Успокоитель	ППК 81.01.06.120Б
Успокоитель	ППК 81.01.06.120Б-01
Опора	ППК 81.01.06.180В
Опора	ППК 81.01.06.180В-01
	ППК 81.01.06.200
Болт	ППК 81.01.06.230

Наименование	Артикул
Диск	ППК 81.01.06.260Б
Накладка	ППК 81.01.06.408
Кронштейн	ППК 81.01.06.415
Пластина	ППК 81.01.06.422Б
Успокоитель	ППК 81.01.06.431А
Успокоитель	ППК 81.01.06.431Б
Успокоитель	ППК 81.01.06.431Б-01
Шайба	ППК 81.01.06.432
Чистик	ППК 81.01.06.437А
Чистик	ППК 81.01.06.437А-01
Нож	ППК 81.01.06.453
Шайба	ППК 81.01.06.454
Крышка	ППК 81.01.06.466А
Русло	ППК 81.01.06.500
Русло	ППК 81.01.06.500-01
Комплект установки дополнительных ребер для вальцев жатки	ППК 81.01.06.550
Пружина	ППК 81.01.06.603
Звездочка	ППК 81.01.06.605
Звездочка	ППК 81.01.06.612А
Шайба защитная	ППК 81.01.16.001
Диск	ППК 81.01.16.260
Уголок	ППК 81.01.16.452А
Уголок	ППК 81.01.16.452А-01
Нож	ППК 81.01.16.453А
Вал	ППК 81.01.16.601А
Полумуфта	ППК 81.01.16.603
Табличка	ППК 81.01.22.007
Табличка «Схема строповки»	ППК 81.01.22.009Б
Чистик	ППК 81.01.46.434
Уголок	ППК 81.01.46.452
Уголок	ППК 81.01.46.452-01
Нож	ППК 81.01.46.453 Нож
Вал	ППК 81.01.46.601
Валец	ППК 81.01.96.040Т-02
Валец	ППК 81.01.96.040Т-03
Жатвенная часть	ППК 81.10.00.000-01
Шайба	ППК 81.10.00.402
Комплект для транспортировки ППК-61 ППК-81 ППК-121 на ППА-4000	ППК 81.13.00.290
Комплект режущих аппаратов	ППК 81.33.01.000
Комплект режущих аппаратов	ППК 81.33.01.000-01
Комплект режущих аппаратов	ППК 81.33.01.010
Пластина	ППК 81.33.01.020
Нож в сборе	ППК 81.33.01.030
Нож в сборе	ППК 81.33.01.030-01
Нож	ППК 81.33.01.404А
Противорез	ППК 81.33.01.405
Успокоитель	ППК 81.33.01.406
Втулка	ППК 81.33.01.603
Звездочка	ППК 81.33.01.604
Звездочка	ППК 81.33.01.605
Комплект защитных щитов	ППК 81.33.02.000А
Щит	ППК 81.33.02.411
Щит	ППК 81.33.02.411-01
Ловитель	ППК 81.33.03.401
Ловитель	ППК 81.33.03.401-01
Битер	ППК 81.40.00.000
Битер	ППК 81.40.00.000-01

Наименование	Артикул
Тяга	ППК 81.40.00.020
Втулка	ППК 81.40.00.601
Рамка	ППК 81.41.00.000
Рамка	ППК 81.41.00.000-01
Битер	ППК 81.42.00.000
Корпус	ППК 81.42.00.010
Вал битера	ППК 81.42.00.060
Вал битера	ППК 81.42.00.060-01
Комплект переоборудования наклонной камеры для комбайна TORUM	ППК 81.43.00.000
Щит	ППК 81.43.00.030
Щит	ППК 81.43.00.030-01
Битер	ППК 81.43.02.000
Битер	ППК 81.43.02.000-01
Вал битера	ППК 81.43.02.030
Комплект переоборудования наклонной камеры для комбайна TORUM	ППК 81.44.00.000
Комплект переоборудования наклонной камеры	ППК 81.45.00.000
Проставка	ППК 81.47.00.000
Комплект для агрегатирования жатка на комбайны Asgos 530...580 с на- клонной камерой	ППК 81.47.10.000
Рамка переходная	ППК 81.49.00.000A
Битер	ППК 81.49.00.030
Комплект переоборудования наклонной камеры комбайна TORUM с СКРП для работы с жаткой	ППК 81.49.01.000
Проставка	ППК 81.50.00.000
Проставка	ППК 81.50.00.000-01
Фиксатор	ППК 81.50.00.040
Щиток	ППК 81.50.00.413
Болт	ППК 81.50.00.602
Проставка	ППК 81.51.00.000A
Проставка	ППК 81.52.00.000A
Проставка	ППК 81.53.00.000A
Проставка	ППК 81.53.00.000Б
Проставка	ППК 81.54.00.000
Проставка	ППК 81.54.00.000A
Планка	ППК 81.54.00.001
Рамка переходная	ППК 81.55.00.000 A
Рамка переходная	ППК 81.55.00.000 A-01
Проставка	ППК 81.56.00.000
Рамка переходная	ППК 81.56.00.000A
Проставка	ППК 81.57.00.000A
Проставка	ППК 81.58.00.000
Проставка	ППК 81.59.00.000
Упаковка демонт	ППК 81.61.00.020-01
Проставка для комбайна вып.с наклонной камерой	ППК 81.63.00.000B
Проставка для комбайна вып.с наклонной камерой	ППК 81.63.00.000B-01
Комплект пластиковых делителей	ППК 81.70.00.000-81
Капот центральный	ППК 81.70.00.001A
Делитель центральный	ППК 81.70.00.002A
Отражатель	ППК 81.70.00.005B
Капот с делителем	ППК 81.70.00.020A
Регулировочный кронштейн	ППК 81.70.00.050
Кронштейн	ППК 81.70.00.090
Чистик	ППК 81.70.00.100-01
Крепление	ППК 81.70.00.150
Успокоитель	ППК 81.70.00.180A
Успокоитель	ППК 81.70.00.180A-01
Успокоитель	ППК 81.70.00.190A
Успокоитель	ППК 81.70.00.190A-01

Наименование	Артикул
Носок	ППК 81.70.00.200
Рамка переходная	ППК 81.73.00.000
Накладка	ППК 81.80.00.004
Щит	ППК 81.80.00.200А
Щит	ППК 81.80.00.200А-01
Носок	ППК 81.80.00.300А
Носок	ППК 81.80.00.300А-01
Втулка	ППК 870.01.00.007А
Муфта	ППК 870.01.00.310А
Звездочка	ППК 870.01.00.406
Звездочка	ППК 870.01.00.407
Кожух	ППК 870.01.00.443
Щиток	ППК 870.01.00.444В
Полумуфта	ППК 870.01.00.607А
Полумуфта	ППК 870.01.00.608
Комплект приминателей стерни	ППК 870.01.00.720
Рама	ППК 870.01.06.010
Установка вальцев и чистиков	ППК 870.01.06.020
Опора	ППК 870.01.06.100А
Опора	ППК 870.01.06.100А-01
Установка натяжного устройства	ППК 870.01.06.110А
Установка натяжного устройства	ППК 870.01.06.110А-01
Натяжник	ППК 870.01.06.120
Опора	ППК 870.01.06.180А
Опора	ППК 870.01.06.180А-01
Проставка	ППК 870.01.06.201
Проставка	ППК 870.01.06.201-01
Шнек	ППК 870.01.06.202А
Шнек	ППК 870.01.06.202А-01
Аппарат измельчающий	ППК 870.01.06.220А
Клемма	ППК 870.01.06.260А
Ловитель	ППК 870.01.06.414
Ловитель	ППК 870.01.06.414-01
Успокоитель	ППК 870.01.06.431
Успокоитель	ППК 870.01.06.431-01
Нож	ППК 870.01.06.451Б
Нож	ППК 870.01.06.451Б-01
Накладка	ППК 870.01.06.465
Накладка	ППК 870.01.06.465-01
Втулка	ППК 870.01.06.608
Втулка	ППК 870.01.06.608-01
Шайба	ППК 870.01.06.609
Трубка	ППК 870.01.06.611
Звездочка	ППК 870.01.06.612
Бонка	ППК 870.01.06.616А
Чашка	ППК 870.01.06.617
Установка гидроразъема «FASTER»	ППК 870.15.00.000
Звездочка	ППК 870F.01.01.010
Шнек	ППК 870F.01.06.202
Шнек	ППК 870F.01.06.202-01
Аппарат измельчающий	ППК 870F.01.06.220
Делитель	ППК 870F.01.11.020
Капот	ППК 870F.01.11.040
Нож	ППК 870F.01.16.453
Вал	ППК 870F.01.16.601
Пружина	ППК 870F.01.16.613
Крышка	ППК 875.01.00.401

Наименование	Артикул
Комплект для уборки подсолнечника	ППК 875.33.00.000
Разъем неподвижный	Разъем неподвижный 2P5065-2-14G F C
РВД 6.A2L.A2L.1100 1SN TY 4791-001-00166887-2002	РВД 6.A2L.A2L.1100 1SN TY 4791-001-00166887-2002
РВД 8.022(M14x1,5)03(M16x1,5) 21/84 1100 TY 4791-001-24263187-02	РВД 8.022(M14x1,5)03(M16x1,5) 21/84 1100 TY 4791-001-24263187-02
РВД.6.A3L.A7L.520.1SN.180 TY 4791-001-00166887-2002	РВД.6.A3L.A7L.520.1SN.180 TY 4791-001-00166887-2002
Редуктор	Редуктор 110-06.011.R «STAROSIELSKI»
Редуктор	Редуктор 110-06.D01.L «STAROSIELSKI»
Редуктор	Редуктор 095-01.011.L «STAROSIELSKI» (Польша)
Редуктор	Редуктор 095-01.J01L «STAROSIELSKI» (Польша)
Редуктор	Редуктор 095-07 JO1.R1 «STAROSIELSKI» (Польша) с комплектом :Болты по DIN-EN24017
Редуктор	Редуктор 095-07 OJ 1.R «STAROSIELSKI» (Польша) с комплектом :Болты по DIN-EN24017
Редуктор	Редуктор 9.170.160.20
Редуктор	Редуктор 9.170.162.10 «COMER» industries»
Редуктор боковой	Редуктор боковой 9.304.521.10
Редуктор боковой	Редуктор боковой 9.304.528.00
Редуктор боковой	Редуктор боковой 9.304.528.00 окр.
Редуктор боковой	Редуктор боковой 9.304.529.10
Редуктор боковой	Редуктор боковой 9.304.529.20
Редуктор боковой	Редуктор боковой 9.304.531.10
Редуктор измельчителя	Редуктор измельчителя 9.170.706.00
Фиксатор	PCM 10.08.01.611
Цепь	CA627x72A CPEF14(9) Цепь (9119974-2801 001) - ППК
Центральный вал	Центральный вал 0.170.2023.00
Цепь	Цепь 2ПР-15.875-45,4 ГОСТ 13568-97 п=15зв
Цепь	Цепь ANSI 60-1 HBC, 103 звена
Шплинт 2. 3,	Шплинт 2. 3,6x50.019 OCT 23.2.2.-79
Шплинт	Шплинт d6x42 yellow Zin DIN 11023
Штифт	Штифт A10x60 DIN 1481
Вал	ППК 81.01.03.060
Кожух	ППК 870.01.00.400
Опора	ППК 81.01.06.100Б-01
Делитель	ППК 675.01.00.050А
Шайба защитная	ППК 81.01.16.001
Кронштейн	ППК 81.01.03.030
Защитная шайба	ППК 81.01.06.001А
Делитель	ППК 675.01.00.050

Пресс-подборщик рулонный ППР-150 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Втулка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200
Накладка сцепления	ППР-120 «PELIKAN»
Вал карданный	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200
Вал карданный	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»
Вилка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200
Вилка	ППР-120, ППР-150
Винт	ППР-150 «PELIKAN MAX»
Втулка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200
Втулка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200
Втулка	ППР-120 «PELIKAN», DV-1000/600
Гидроцилиндр	ППР-120 «PELIKAN»
Гидроцилиндр	ППР-150 «PELIKAN MAX»
Втулка	54-00620 Втулка
Втулка	54-00793
Вал карданный	Вал карданный 2009/1850/КН/63.22-52
Вал карданный	Вал карданный 60236/1900КН/662.3-52
Вилка	Вилка 2РМДТ 24КПН10Ш5В1В ГЕО 364.126.ТУ
Вилка	Вилка 2РМДТ 24КПЭ10Ш5В1В ГЕО 364.126.ТУ
Винт	Винт М8х30 DIN 9056
Втулка	Втулка 1215_KU ГОСТ 28773-80
Втулка	Втулка 1410_KU ГОСТ 28773-80
Втулка	Втулка Н.130.08.801
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр ГЦ40.25.300.490.20К.000
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр ЕДЦГ 50.25х320.000П-04 (ЕДЦГ 50.25.630.835П) (ППР 150)

Наименование		Артикул
Гидроцилиндр	ППР-150 «PELIKAN MAX», ПК-300 «For Up 300»	Гидроцилиндр MC 40/25x100-4.15(294)
Гидроцилиндр	ППР-150 «PELIKAN MAX», ПК-300 «For Up 300»	Гидроцилиндр MC 40/25x200-4.15(394)
Гидроцилиндр	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Гидроцилиндр MC 40/25x300-3.11.3 (490) (01) (052)
Гидроцилиндр	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Гидроцилиндр MC 50/25x400-3.11.3 (605) (052)
Гидроцилиндр	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Гидроцилиндр MC 50/25x630-4.11 (835)
Гнездо	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200, ГРП-807, ГРП-810, ТТ 4000	Гнездо 203613 ОСТ 37.003.032-88
Звездочка	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200, МСМ 100.72	Звездочка 54-151-3-3
Звено	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Звено П- ПР-15,875-2300-2 ГОСТ_13568-97
Звено	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200, ЖРН-600, ПСП	Звено П- ПР-25,4-60 ГОСТ_13568-75
Звено	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Звено П- ПР-38,1-127 ГОСТ_13568-97
Звено	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Звено С- ПР-38,1-12,7 ГОСТ_13568-97
Колодка гнездовая	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Колодка гнездовая 602606 ОСТ 37.003.032-88
Колодка гнездовая	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Колодка гнездовая 602606 -XX-10 ОСТ 37.003.032-88
Колодка штыревая 50260603.032-88	ППР-120 «PELIKAN»	Колодка штыревая 502606 ОСТ 37.003.032-88
Муфта обгонная	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Муфта обгонная SKN20 2RS фирмы «CTS» Италия
Корпус подшипника	ППР-120, ЖРН 600	Н.027.105 Корпус подшипника ОСТ 23.2.439-92
Гайка	ППР-120 «PELIKAN», DV-1000/600	Н.130.08.603
Нож левый	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Нож левый 150.10.04.402
Нож правый	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Нож правый 150.10.04.402-01
Опора по каталогу фирмы «SKF»	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Опора PF 45 FM по каталогу фирмы «SKF»
Ось	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Ось 6-25 b12x65.35.Ц9ХР ГОСТ 9650-80
Ось	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Ось 6-25 b12x70.35 Ц15 ГОСТ 9650-80
Ось	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Ось 6-8 b12x26.35 Ц15 ГОСТ 9650-80
Ось	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Ось 6-8 b12x28.35 Ц9Хр ГОСТ 9650-80
Подшипник	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200, CS 1270	Подшипник 1580211к1с 17 ТУ ВНИПП.016-03
Подшипник	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Подшипник 1726307-2RS1 по каталогу фирмы FKL
Подшипник	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Подшипник 180.204 ГОСТ 8882-75
Подшипник	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Подшипник 180101 ГОСТ 8882-75
Подшипник	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Подшипник 180104 ГОСТ 8882-75
Подшипник	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Подшипник 180106 ГОСТ 8882-75
Подшипник	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Подшипник 580204 AC 17 ТУ ВНИПП.016-03
Подшипник	ППР-120 «PELIKAN»	Подшипник 680210Н ТУ 37.006.084-90
Подшипник	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Подшипник СК 081210 ГОСТ 4060-78
Подшипниковый узел в сборе	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	Подшипниковый узел в сборе UEP 206 2S по каталогу фирмы FKL
Подшипниковый узел в сборе	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	Подшипниковый узел в сборе UYC 207 2S по каталогу фирмы FKL
Переходник	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 120.12.020 Переходник
Ограждение	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.00.010Б Ограждение
Щиток	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.00.492Б Щиток
Рама (ППР-120А с нов. щитами)	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.010А Рама
Вал	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.110В Вал
Валец	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.120В Валец
Вал 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.140 Вал 3/4
Опора	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.230А Опора 3/4
Звездочка 3/4	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.260 Звездочка 3/4
Звездочка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.300 Звездочка
Пробка	ППР-120 «PELIKAN», ЖТТ-2,4 «Strige»	ППР 122.01.350 Пробка
Корпус подшипника 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.360 Корпус подшипника 3/4

Наименование		Артикул
Корпус подшипника 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.360-01 Корпус подшипника 3/4
Болт 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.370А Болт 3/4
Уголок	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.402А Уголок
Планка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.407 Планка
Кронштейн	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.421Б Кронштейн
Платформа	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.426А Платформа
Звездочка	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.432 Звездочка
Упор	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.435А Упор
Упор	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.435А-01 Упор
Пластина	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.439 Пластина
Кронштейн	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.449 Кронштейн
Планка	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.455Б Планка
Прокладка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.463 Прокладка
Крышка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.464 Крышка
Лист	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.470 Лист
Колесо 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.500 Колесо 3/4
Квадрат	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.512 Квадрат
Квадрат	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.512-01 Квадрат
Решетка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.530 Решетка
Решетка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.530-01 Решетка
Звездочка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.540А Звездочка
Опора 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.580 Опора 3/4
Опора 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.590 Опора 3/4
Звездочка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.600А Звездочка
Вал 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.607А Вал 3/4
Кронштейн 3/4	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.610А Кронштейн 3/4
Болт откидной	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.622 Болт откидной
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.627 Пружина
Втулка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.629 Втулка
Пружина	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200, ППТ-041 «Tukan Luxe», ППТ-042	ППР 122.01.634 Пружина
Тяга	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200, ППТ-041 «Tukan Luxe», ППТ-042	ППР 122.01.635 Тяга
Шарнир	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.637 Шарнир
Нормализатор 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.680А Нормализатор 3/4
Решетка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.690А Решетка
Втулка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.804 Втулка
Кольцо	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.805 Кольцо
Кольцо	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.805-01 Кольцо
Втулка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.01.822 Втулка
Втулка	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.01.823 Втулка
Камера верхняя	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.02.000А Камера верхняя
Рама	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.010А Рама
Вал приводной 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.02.040В Вал приводной 3/4
Валец 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.02.050Б Валец 3/4
Валец 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.02.050В Валец 3/4
Валец	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.02.080Б Валец
Вал промежуточный	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.090В Вал промежуточный
Звездочка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.100 Звездочка
Натяжник 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.02.110 Натяжник 3/4
Кронштейн	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.120 Кронштейн
Блок звездочек	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.230А Блок звездочек
Корпус подшипника	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.301А Корпус подшипника
Щека	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.02.421 Щека
Накладка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.426А-01 Накладка
Диск	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.492 Диск

Наименование		Артикул
Шайба	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.02.493 Шайба
Чистик	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.528 Чистик
Тяга	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.606 Тяга
Пружина	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.607 Пружина
Ось	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.609 Ось
Втулка	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.02.803Б Втулка
Втулка	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.02.803Б-02 Втулка
Втулка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.805 Втулка
Успокоитель	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.02.901 Успокоитель
Вкладыш	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.001 Вкладыш
Рама	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.010А Рама
Вал ведущий 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.03.040 Вал ведущий 3/4
Звездочка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.050 Звездочка
Транспортёр 3/4	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.080А Транспортёр 3/4
Вал	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.090 Вал
Каток 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.03.130 Каток 3/4
Звездочка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.150 Звездочка
Вал	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.170 Вал
Кронштейн	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.412Б Кронштейн
Кольцо	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.422 Кольцо
Щиток	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.03.436Б Щиток
Диск	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.03.442 Диск
Корпус подшипника	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.604 Корпус подшипника
Вал 3/4	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.606 Вал 3/4
Ось	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.608Б Ось
Шпилька	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.609 Шпилька
Ползун	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.611 Ползун
Шайба	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.614 Шайба
Кольцо	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.616А Кольцо
Кольцо	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.03.805 Кольцо
Втулка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.808 Втулка
Корпус подшипника	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.03.809Б Корпус подшипника
Кабель к пульту 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.04.040 Кабель к пульту 3/4
Жгут с датчиками 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.04.070 Жгут с датчиками 3/4
Кабель 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.04.090 Кабель 3/4
Крышка	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.05.010 Крышка
Крышка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.05.020 Крышка
Боковина левая	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.05.040 Боковина левая (ППР-120А с нов. щитами)
Боковина правая	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.05.050 Боковина правая (ППР-120А с нов. щитами)
Кронштейн	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.05.408 Кронштейн
Накладка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.05.412 Накладка
Стенка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.05.421А Стенка
Глазок шпагата	ППР-150, ППР-120, ГРП-810 «Kolibri Duo», КЗСУ-1200, ЖТТ-2,8, ЖТТ-3,2, КРК-2,4	ППР 122.05.603 Глазок шпагата
Втулка	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.05.802 Втулка
Подборщик	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.06.000 Подборщик
Механизм подбирающий	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.06.020 Механизм подбирающий
Каркас	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.06.030А Каркас 3/4
Скат левый	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.06.060 Скат левый
Ротор	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.06.070 Ротор
Скат правый	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.06.090 Скат правый
Колесо 3/4	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.06.100А Колесо 3/4
Штырь	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.06.110 Штырь
Балка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.06.130А Балка
Кронштейн	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.06.140 Кронштейн

Наименование		Артикул
Граблина	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.06.250 Граблина 3/Ч
Кронштейн	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.06.310 Кронштейн
Фланец 3/Ч	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.06.320 Фланец 3/Ч
Швеллер	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.06.405 Швеллер
Ось	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.06.606Б Ось
Ось	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.06.611А Ось
Штырь	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.06.612Б Штырь
Штырь	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.06.612Б-01 Штырь
Штырь	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.06.612Б-02 Штырь
Втулка	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.06.613 Втулка
Втулка	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.06.805А Втулка
Рама прицепа	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.07.010 Рама прицепа
Опора	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.07.030 Опора
Упор	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.07.060А Упор
Ложе	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.07.413 Ложе
Аппарат обматывающий	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.000 Аппарат обматывающий
Полоз	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.003А Полоз
Полоз	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.009А Полоз
Колесо	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.012 Колесо
Шкив	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.031 Шкив
Нижняя направляющая	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.120 Нижняя направляющая
Ролик	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.230 Ролик
Опора 3/Ч	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.250 Опора 3/Ч
Панель верхняя 3/Ч	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.300А Панель верхняя 3/Ч
Каретка верхняя 3/Ч	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.310 Каретка верхняя 3/Ч
Ролик	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.320 Ролик
Каретка верхняя	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.330А Каретка верхняя 3/Ч
Балка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.340 Балка
Электродвигатель с редуктором 3/Ч	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.380Б Электродвигатель с редуктором 3/Ч
Стойка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.390 Стойка
Стойка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.390-01 Стойка
Шайба	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.403А Шайба
Панель	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.413А Панель
Панель	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.413А-01 Панель
Поводок	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.414А Поводок
Нож	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.415А Нож
Шайба	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.416А Шайба
Шайба	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.416Б Шайба
Тормоз шпегата 3/Ч	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.430 Тормоз шпегата 3/Ч
Поводок	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.434А Поводок
Перегородка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.439А Перегородка
Панель	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.443-01 Панель
Ограничитель	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.451 Ограничитель
Упор	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.508Т Упор
Крышка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.510 Крышка
Планка	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.513 Планка
Стенка правая	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.560 Стенка правая
Поводок	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.600А Поводок
Втулка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.603 Втулка
Вал-шестерня	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.604А Вал-шестерня
Ось	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.605 Ось
Звездочка	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.607 Звездочка
Ролик	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.608 Ролик
Звездочка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.612 Звездочка
Втулка	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.613 Втулка

Наименование		Артикул
Ролик	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.615 Ролик
Отсекатель	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.618-01 Отсекатель
Винт	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.622 Винт
Пружина	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.627Б Пружина
Ролик	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.633 Ролик
Пружина	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.634А Пружина
Корпус	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.637 Корпус
Направляющая	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.644Б Направляющая
Направляющая	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.644Б-01 Направляющая
Пружина	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.645А Пружина
Фиксатор	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.650 Фиксатор
Ось	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.651А Ось
Ролик	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.652 Ролик
Втулка	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.654 Втулка
Переходник	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.655А Переходник
Корпус	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.661А Корпус
Корпус	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.667А Корпус
Втулка	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.669 Втулка
Ось	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.675 Ось
З/Ч Цепь приводная	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.720 З/Ч Цепь приводная
Звено соединительное З/Ч	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.730 Звено соединительное З/Ч
Редуктор З/Ч	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.10.800 Редуктор З/Ч
Боковина	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.10.820 Боковина
Гидроцилиндр З/Ч	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.12.050А Гидроцилиндр З/Ч
Гидроцилиндр З/Ч	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.12.100 Гидроцилиндр З/Ч
Боковина	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.14.003-01 Боковина
Фиксатор	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.16.030-01 Фиксатор
Щиток	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.16.501Б Щиток
Щиток	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.16.501Б-01 Щиток
Дверь	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.16.502Г Дверь
Щиток	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.16.503Б Щит
Щиток	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.16.503Б-01 Щит
Кожух З/Ч	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.16.504 Кожух З/Ч
Кожух	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.16.505 Кожух
Фиксатор	ППР-120 «PELIKAN»	ППР 122.16.618Р Фиксатор
Аппликация	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 122.22.021А Аппликация
Комплект ЗИП с упаковкой З/Ч	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.00.00.590Б Комплект ЗИП с упаковкой З/Ч
Переходник	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.00.00.608 Переходник
Шпилька	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 150.00.00.622 Шпилька
Упор	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.00.00.680-01 Упор
Тяга	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.00.00.690 Тяга
Гидроцилиндр З/Ч	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.00.00.700 Гидроцилиндр З/Ч
Болт	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 150.00.00.710 Болт
Упор З/Ч	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.00.210 Упор З/Ч
Пруток З/Ч	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.00.605 Пруток З/Ч
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.00.606 Пружина
Труба	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.00.807 Труба
Рама камеры передней	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.02.000А Рама камеры передней
Уголок	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.02.422 Уголок
Кронштейн	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 150.01.02.468 Кронштейн
Звездочка З/Ч	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.03.120А Звездочка З/Ч
Звездочка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.03.455 Звездочка
Корпус подшипника	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.03.603 Корпус подшипника

Наименование		Артикул
Ролик 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.03.605 Ролик 3/4
Ось 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.03.606 Ось 3/4
Ролик 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.04.020А Ролик 3/4
Ролик 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.04.060 Ролик 3/4
Крышка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.04.603 Крышка
Ось	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.04.604 Ось
Ролик	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.04.605 Ролик
Ось	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.04.607 Ось
Вал 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.05.030А Вал 3/4
Опора 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.05.040А Опора 3/4
Звездочка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.05.060А Звездочка 3/4
Звездочка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.05.150А Звездочка
Звездочка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.05.160 Звездочка 3/4
Корпус	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.05.604 Корпус
Вал 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.05.605А Вал 3/4
Крюк 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.06.110Б Крюк 3/4
Стрелка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.06.150А Стрелка
Стрелка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.06.170А Стрелка
Указатель	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.06.180 Указатель
Ось	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.06.606 Ось
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.06.615 Пружина
Вилка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.06.617 Вилка
Ось	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.01.06.618 Ось
Поперечная балка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.02.02.010Б Поперечная балка
Цапфа	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.02.02.020А Цапфа 3/4
Демпфер	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.02.03.001 Демпфер
Шайба	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.02.03.405 Шайба
Успокоитель	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.00.001А Успокоитель
Опора 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.00.090 Опора 3/4
Корпус подшипника 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.00.100 Корпус подшипника 3/4
Вал	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.03.601Б Вал
Шайба	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.03.605-01 Шайба
Опора роликов 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.04.010 Опора роликов 3/4
Звездочка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.04.030А Звездочка 3/4
Держатель	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.04.402 Держатель
Щиток	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.04.403 Щиток
Вал 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.04.603А Вал 3/4
Втулка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.04.604 Втулка 3/4
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.04.607 Пружина
Ось	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.03.04.608А Ось
Буфер	ППР-150 «PELIKAN MAX», ЖРН-500, ЖРН-604, HD-800/600	ППР 150.03.07.001 Буфер
Коромысло 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.07.010Б Коромысло 3/4
Коромысло 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.07.010Б-01 Коромысло 3/4
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 150.03.07.100 Пружина
Шайба	ППР-150 «PELIKAN MAX», ЖРН-500, ЖРН-604	ППР 150.03.07.444 Шайба
Шайба	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.07.444-01 Шайба
Вилка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.07.601 Вилка
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.07.603 Пружина
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.03.07.611 Пружина
Кабель с датчиками 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.04.00.030Б Кабель с датчиками 3/4
Кабель к пульту	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.04.00.090Б Кабель к пульту
Кабель	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.04.00.200А Кабель
Кабель питания фонарей	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.04.00.300 Кабель питания фонарей
Кабель "Розетка-колодка штыревая"	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.04.00.320А Кабель "Розетка-колодка штыревая"

Наименование		Артикул
Кабель фонарей	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.04.00.340В Кабель фонарей
Механизм подбирающий 3/4	ППР-150 "Pelikan Max"	ППР 150.06.00.000Б Механизм подбирающий 3/4
Втулка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.001 Втулка
Доводчик 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.06.00.010А Доводчик 3/4
Вал 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.020 Вал 3/4
Доводчик 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.030А Доводчик 3/4
Опора 3/4	ППР-150 "Pelikan Max", ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 150.06.00.080А Опора 3/4
Кожух левый 3/4	ППР-150 "Pelikan Max"	ППР 150.06.00.100А Кожух левый 3/4
Кожух правый 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.100А-01 Кожух правый 3/4
Установка привода 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.160Б Установка привода 3/4
Звездочка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.190А Звездочка 3/4
Рычаг 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.230 Рычаг 3/4
Кронштейн	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.250А-01 Кронштейн
Рычаг 3/4	ППР-150 "Pelikan Max"	ППР 150.06.00.270 Рычаг 3/4
Звездочка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.300А Звездочка 3/4
Рычаг 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.06.00.320 Рычаг 3/4
Звездочка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.340 Звездочка 3/4
Эксцентрик	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.350 Эксцентрик
Скат 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.421 Скат 3/4
Скат 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.421-01 Скат 3/4
Звездочка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.426Б-01 Звездочка
Накладка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.429 Накладка
Звездочка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.440Б Звездочка 3/4
Звездочка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.450 Звездочка 3/4
Звездочка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.510 Звездочка
Ступица	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.605А Ступица
Вал	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.608Б Вал
Вал	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.609А Вал
Клемма	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.611А Клемма
Клемма	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.612А Клемма
Вал	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.613 Вал
Болт	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.616А Болт
Фланец 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.629 Фланец 3/4
Втулка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.631А Втулка
Втулка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.632А Втулка
Втулка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.06.00.645 Втулка 3/4
Втулка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.651А Втулка
Втулка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.651А-01 Втулка
Шнек 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.800 Шнек 3/4
Шнек 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.800-01 Шнек 3/4
Корпус	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.801 Корпус
Шнек 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.810Б Шнек 3/4
Шнек 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.00.810Б-01 Шнек 3/4
Опора	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.01.001Б Опора
Вал 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.01.020Б Вал 3/4
Вал 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.01.020В Вал 3/4
Эксцентрик 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.06.01.060Б Эксцентрик 3/4
Граблина 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.01.120Б Граблина 3/4
Вал	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.01.130Б Вал
Прижим	ППР-150 «PELIKAN MAX», ПК-300/304 "For Up 300", ПК-400/430 "For Up 400"	ППР 150.06.01.406Б Прижим
Шайба	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.01.407А Шайба
Шайба	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.01.411 Шайба
Цапфа	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.01.608 Цапфа
Эксцентрик 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.01.609А Эксцентрик 3/4

Наименование		Артикул
Палец подбирающий	ППР-150 «PELIKAN MAX», ПК-300 «For Up 300»	ППР 150.06.01.645 Палец подбирающий
Каркас	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.02.000В Каркас
Валец 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.03.020А Валец 3/4
Звездочка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.06.03.060А Звездочка 3/4
Звездочка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.06.03.060А-01 Звездочка 3/4
Вал 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.03.602А Вал 3/4
Цапфа	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.03.801А Цапфа
Штанга 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.06.04.020 Штанга 3/4
Рычаг 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.04.030 Рычаг 3/4
Рычаг 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.04.030-01 Рычаг 3/4
Короб 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.04.080 Короб 3/4
Короб 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.04.402 Короб 3/4
Рычаг	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.04.404 Рычаг
Втулка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.04.602 Втулка 3/4
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.04.604 Пружина
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.06.04.606 Пружина
Пружина	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ППР 150.06.04.606-В Пружина
Кронштейн 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.06.010А Кронштейн 3/4
Кронштейн 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.06.06.010А-01 Кронштейн 3/4
Рама сницы	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.07.00.010А Рама сницы
Держатель	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.07.00.601А Держатель
Упор	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.09.00.020 Упор
Штуцер переходной	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.09.00.602 Штуцер переходной
Штуцер накидной	ППР-150 «PELIKAN MAX», SH-12200/AT-11, SH-12200/AC315	ППР 150.09.02.601 Штуцер накидной
Колесо 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.001А Колесо 3/4
Механизм обматывающий 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.10.00.010А Механизм обматывающий 3/4
Опора 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.10.00.080А Опора 3/4
Привод 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.10.00.120 Привод 3/4
Колесо 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.10.00.130А Колесо 3/4
Зацеп	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.150 Зацеп
Цепь 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.10.00.200А Цепь 3/4
Ролик 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.210 Ролик 3/4
Захват 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.301А Захват 3/4
Успокоитель	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.406А Успокоитель
Прижим	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.417А Прижим
Опора 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.601 Опора 3/4
Вал-шестерня 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.602 Вал-шестерня 3/4
Вал-звездочка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.603А Вал-звездочка
Вал-звездочка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.604А Вал-звездочка 3/4
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX», МЗС-90-20-06	ППР 150.10.00.606 Пружина
Ось	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.607А Ось
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX», SC-10200/AT-11, SC-12200/AT-11, SH-10200/AT-11, SH-12200/AT-11, SH-8200/AT-8, ML930/AT-11, ППТ-042	ППР 150.10.00.614 Пружина
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.617 Пружина
Втулка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.00.619А Втулка
Рама	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.01.000А Рама
Кольцо	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.02.002 Кольцо
Колесо зубчатое 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.10.02.003А Колесо зубчатое 3/4
Ролик 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.10.02.020 Ролик 3/4
Ролик 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.02.020-01 Ролик 3/4
Шкив 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»	ППР 150.10.02.140 Шкив 3/4
Крюк	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.02.150 Крюк
Ролик 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.02.602 Ролик 3/4
Вал	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.02.603 Вал
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX», МЗС-150	ППР 150.10.02.613 Пружина

Наименование		Артикул
Втулка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.02.614 Втулка
Каретка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.03.000А Каретка 3/4
Каретка 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.03.000А-01 Каретка 3/4
Башмак	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.03.001А Башмак
Каретка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.03.200 Каретка
Каретка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.03.200-01 Каретка
Зацеп 3/4	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.03.402Б Зацеп 3/4
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.03.601 Пружина
Ограничитель	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.04.100 Ограничитель
Гидроцилиндр	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.05.070А Гидроцилиндр 3/4
Насадка	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.10.05.607 Насадка
Щиток верхний	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.11.01.120 Щиток верхний
Щиток верхний	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.11.01.130 Щиток верхний
Щиток боковой	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.11.01.405А Щиток боковой
Щиток боковой передний	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.11.01.406В Щиток боковой передний
Щиток боковой	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.11.01.407Б Щит боковой
Щиток	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.11.01.424 Щиток
Коромысло	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.11.01.425 Коромысло
Пружина	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.11.01.608А Пружина
Штырь	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.11.01.611А Штырь
Щит задний	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.11.03.403 Щит задний
Уголок	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.11.03.404 Уголок
Уголок	ППР-150 «PELIKAN MAX»	ППР 150.11.03.404-01 Уголок
Шестерня	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	ПР 13.005 Шестерня
Провод	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Провод ПВА-1,0-К ГОСТ 9751-77
Провод	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Провод ПВА-1.5-Б ГОСТ 9751-77
Провод	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Провод ПВА-1.5-Ч ГОСТ 9751-77
Редуктор	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Редуктор 120-12.MON,R
Редуктор приводной	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Редуктор приводной 116-01.AB1.R1 фирма «STAROSIELSKI»
Редуктор приводной	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Редуктор приводной 116-0100.00
Ремень	ППР-120 «PELIKAN», ЗМП-ПСМ-01	Ремень А-1800 ГОСТ 1284.1-89
Ролик KR 40PPA по каталогу фирмы "SKF"	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Ролик KR 40PPA по каталогу фирмы "SKF"
Рукав выс-го давления I-8 армированный	ППР-120 «PELIKAN»	Рукав выс-го давления I-8 армированный Н.036.87.01.190 ТУ 23.1.40-80 (L=1100мм)
Рукав высокого давления	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Рукав высокого давления 8.012.012.0 24/72.2300 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Рукав высокого давления 8.012.012.0 24/72.4700 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Рукав высокого давления 8.02.012.0 24/72.550 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рукав выс-го давления I-8 армированный	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200, СШР-270	Рукав высокого давления I-8 армированный Н.036.87.01.230 ТУ 23.1.40-80 (L=1510мм)
Рукав выс-го давления I-8 армированный	ППР-120 «PELIKAN»	Рукав высокого давления I-8 армированный Н.036.87.01.250 ТУ 23.1.40-80 (L=4620мм)
Рукав выс-го давления I-8 армированный	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Рукав высокого давления I-8 армированный Н036.87.01.280 ТУ 23.1.40-80 (L=3200)
Рукав высокого давления II-8 армированный	ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200	Рукав высокого давления II-8 армированный Н.036.87.01.250 ТУ 23.1.40-80 (L=4120мм)
Световозвращатели	ППР-120, ППТ-041, ПФУ-081	Световозвращатели ФП-315-01 ТУ 37.003.079-80
Световозвращатель	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN», КЗСУ-1200, ТТЖ-4000/900, ТТ 4000/4001, ППА-700 «UNI CART 3000», DX-850/1080	Световозвращатель ФП-401-О Код ОКП 45 7372 5598 ТУ 37.003.079
Термоусаживающаяся трубка	ППР-150 «PELIKAN MAX», ПК-300 «FOR UP 300», RSM SPS-3801 «SENTINEL»	Термоусаживающаяся трубка ТУТ 40/20 1.0 черный ТУ 951613-01
Трубка 305 ТВ-40, 12, белая первого сорта	ППР-150 «PELIKAN MAX»	Трубка 305 ТВ-40, 12, белая первого сорта ГОСТ 19034-82
Трубка 305 ТВ40, 3 белая первого сорта	ППР-120, ППТ-041, ППТ-041 "Tukan Luxe", ППТ-042	Трубка 305 ТВ40, 3 белая первого сорта ГОСТ 19034-82

Наименование	Артикул
Универсальный пульт управления для рулонных пресс-подборщиков	ППР-150 «PELIKAN MAX», ППР-120 «PELIKAN»
Цепь	Цепь ПР-12,7-18,20-2 В вн =7,75 мм п=103зв L=1308,1 мм ГОСТ_13568-97
Цепь	Цепь ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-75
Цепь	Цепь ПР-38,1-12.7 ГОСТ_13568-97
Цепь специальная	Цепь специальная l=50.8 мм: 84 звена СА 650/046 (9119974-650 001) - ППР-120
Цепь транспортера	Цепь транспортера 216BF10.04-00A
Штырь	Штырь 103612 ОСТ 37.003.032-88
Электродвигатель с редуктором	Электродвигатель с редуктором 172.3730 или 171.3730 ТУ 37.459.134-91
Ось	ППР 150.10.02.601 Ось
Ролик	ППР 122.10.615 Ролик
Безконтактный выключатель	Безконтактный выключатель (нормально замкнутый) ВБИ-М18-44У-2112-Л
Втулка	ППР 122.10.613 Втулка
Ролик	ППР 122.10.633 Ролик
Вал-шестерня	ППР 150.10.00.602 Вал-шестерня
Вал	ППР 150.06.01.020В Вал

Пресс-подборщик тюковый Tukan (KLEVER)

Наименование	Артикул
Корпус подшипника	Н.027.004-02 Корпус подшипника
Ось	Ось 6-16_B12x45.35 ГОСТ 9650-80
Корпус правый в сборе	Н.036.55.200 Корпус правый в сборе
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр МС 40/25x200-3.11.3(420) (052)
Шестерня	206.3782.02
Чистик	206.3783.02
Рычаг шпагата	206.6020.01
Втулка	Втулка 4030_KU ГОСТ 28773-80
Звено	звено П-ПР-19.05-31.8 ГОСТ 13568-97
Корпус кулачков	Корпус кулачков RS3788/43034 «Rasspre»
Крючок обвязывающего узла	Крючок обвязывающего узла
Ось	Ось 2-16_h14x100.45.Ц9хр ГОСТ 9650-80
Ось	Ось 6-12bx50M.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80
Подшипник	Подшипник 180.305 ГОСТ 8882-75
Подшипник	Подшипник 180.605 ГОСТ 8882-75
Счетчик тюков для пресс-подборщика Tukan 3/4	ППТ 041.00.130 Счетчик тюков для пресс-подборщика Tukan 3/4
Колесо загребное к пресс-подборщику тюковому	ППТ 041.00.400
Кронштейн	ППТ 041.00.434 Кронштейн
Тяга	ППТ 041.00.609 Тяга
Втулка	ППТ 041.00.814 Втулка
Установка пульта с датчиками	ППТ 041.01.010 Установка пульта с датчиками
Кронштейн	ППТ 041.01.060 Кронштейн
Пробка	ППТ 041.01.101
Корпус	ППТ 041.01.102 Корпус
Иглы в сборе 3/4	ППТ 041.01.210А Иглы в сборе 3/4
Тяга 3/4	ППТ 041.01.240 Тяга 3/4
Защита иглы 3/4	ППТ 041.01.270А Защита иглы 3/4
Установка предохранителя	ППТ 041.01.300 Установка предохранителя
Защита иглы	ППТ 041.01.380А Защита иглы 3/4
Днище 3/4	ППТ 041.01.420Б Днище 3/4
Жесткость	ППТ 041.01.437 Жесткость

Наименование	Артикул
Планка	ППТ 041.01.445 Планка
Механизм натяжения шпагата 3/4	ППТ 041.01.450 Механизм натяжения шпагата 3/4
Прокладка	ППТ 041.01.457 Прокладка
Балка продольная	ППТ 041.01.484В-01 Балка продольная
Кронштейн 3/4	ППТ 041.01.500 Кронштейн 3/4
Кронштейн	ППТ 041.01.507 Кронштейн
Кронштейн 3/4	ППТ 041.01.540 Кронштейн 3/4
Кронштейн 3/4	ППТ 041.01.550 Кронштейн 3/4
Упор	ППТ 041.01.602 Упор
Вал	ППТ 041.01.607 Вал
Днище	ППТ 041.01.630 Днище
Шестерня	ППТ 041.01.658 Шестерня
Колесо зубчатое	ППТ 041.01.659 Колесо зубчатое
Днище	ППТ 041.01.670 Днище
Механизм увеличения плотности прессования 3/4	ППТ 041.01.700-01 Механизм увеличения плотности прессования 3/4
Пружина 3/4	ППТ 041.01.750 Пружина 3/4
Втулка	ППТ 041.01.808 Втулка
Опора 3/4	ППТ 041.01.820 Опора 3/4
Втулка 3/4	ППТ 041.01.850 Втулка 3/4
Натяжник	ППТ 041.01.890 Натяжник
Успокоитель	ППТ 041.01.901Б Успокоитель
Ступица	ППТ 041.02.120 Ступица
Поводок	ППТ 041.02.190 Поводок
Сница	ППТ 041.02.310 Сница
Ступица 3/4	ППТ 041.02.350 Ступица 3/4
Рычаг 3/4	ППТ 041.02.421 Рычаг 3/4
Шайба стопорная	ППТ 041.02.435 Шайба стопорная
Звездочка дисковая	ППТ 041.02.446 Звездочка дисковая
Накладка	ППТ 041.02.447А Накладка
Втулка	ППТ 041.02.616 Втулка
Втулка	ППТ 041.02.617 Втулка
Втулка	ППТ 041.02.622 Втулка
Втулка	ППТ 041.02.622Р10 Втулка
Поршень 3/4	ППТ 041.03.000 Поршень 3/4
Упор 3/4	ППТ 041.04.180 Упор 3/4
Уголок 3/4	ППТ 041.04.438А Уголок 3/4
Уголок 3/4	ППТ 041.04.438А-01 Уголок 3/4
Накладка 3/4	ППТ 041.04.443А Накладка 3/4
Полоса 3/4	ППТ 041.04.445 Полоса 3/4
Ось	ППТ 041.04.601 Ось
Ось	ППТ 041.04.607 Ось
Нормализатор	ППТ 041.06.090 Нормализатор
Палец	ППТ 041.06.611 Палец
Механизм обвязывающий 3/4	ППТ 041.07.000 Механизм обвязывающий 3/4
Опора 3/4	ППТ 041.07.070 Опора 3/4
Основание	ППТ 041.07.090 Основание
Щека 3/4	ППТ 041.07.180 Щека 3/4
Щека 3/4	ППТ 041.07.190 Щека 3/4
Упор 3/4	ППТ 041.07.200А Упор 3/4
Полумуфта 3/4	ППТ 041.07.250 Полумуфта 3/4
Полумуфта 3/4	ППТ 041.07.270А Полумуфта 3/4
Захват 3/4	ППТ 041.07.280А Захват 3/4
Упор	ППТ 041.07.416 Упор
Боковина	ППТ 041.07.431 Боковина
Боковина	ППТ 041.07.431А Боковина

Наименование	Артикул
Ухо	ППТ 041.07.432Б Ухо
Ухо	ППТ 041.07.432В Ухо
Втулка	ППТ 041.07.607 Втулка
Болт	ППТ 041.07.612Г Болт
Болт	ППТ 041.07.613 Болт
Тяга	ППТ 041.07.614А Тяга
Втулка	ППТ 041.07.623А-01 Втулка
Вал 3/4	ППТ 041.07.624 Вал 3/4
Кронштейн	ППТ 041.10.100А-01 Кронштейн
Крышка	ППТ 041.10.140 Крышка
Щиток	ППТ 041.10.410 Щиток
Щиток 3/4	ППТ 041.10.420 Щиток 3/4
Щиток	ППТ 041.10.480 Щиток
Щиток 3/4	ППТ 041.10.510 Щиток 3/4
Щиток	ППТ 041.10.520 Щиток
Болт	ППТ 041.10.605А Болт
Уплотнитель тьюков	ППТ 041.14.300 Уплотнитель тьюков
Уплотнитель тьюков	ППТ 041.14.310 Уплотнитель тьюков
Уплотнитель тьюков	ППТ 041.14.320 Уплотнитель тьюков
Ось	ППТ 041.16.601 Ось
Выгрузное устройство 3/4	ППТ 041.20.010Б Выгрузное устройство 3/4
Стойка	ППТ 041.20.050 Стойка
Кронштейн	ППТ 041.20.060 Кронштейн
Кронштейн	ППТ 041.20.090 Штырь
Опора	ППТ 041.20.120 Опора
Ось	ППТ 041.20.602 Ось
Раскос	ППТ 041.30.040 Раскос
Захват	ППТ 041.30.150 Захват
Опора	ППТ 041.40.100 Опора
Пульт управления	Пульт управления ППТ-01
Редуктор	Редуктор 720-01.ABC.R2
Резак шпаката	Резак шпаката 206.6059.10/51145 «RASSPE»
Узловязатель	Узловязатель 200.3770.21/51994 «RASSPE»
Фонарь	Фонарь ФП-209
Фонарь	Фонарь ФП-209П
Червячный вал в сборе	Червячный вал в сборе 206.3780.75
Направляющая	ППТ 041.03.001В Направляющая
Труба 3/4	ППТ 041.01.220 Труба 3/4
Шплинт пружинный	Шплинт пружинный 2.2,8x40.019 ОСТ 23.2.2.-79
Колесо	Колесо 5,5Jx14H 3102-3101015
Кольцо	Кольцо В 30 ГОСТ 13942-86
Зуб пружинный	ПБ 16.01.607
Пружина	ППТ 041.00.602 Пружина
Кронштейн 3/4	ППТ 041.01.580 Кронштейн 3/4
Ступица	ППТ 041.02.110 Ступица
Опора 3/4	ППТ 041.03.120 Опора 3/4
Шайба	ППТ 041.06.419 Шайба
Шайба зуба	ППТ 041.06.442 Шайба зуба
Пружина	ППТ 041.06.605 Пружина
Полуподшипник	РСМ 100.72.02.015А
Безконтактный выключатель (нормально разомкнутый)	Безконтактный выключатель (нормально разомкнутый) ВБИ-М18-44У-2111-Л
Пружина	ППТ 041.02.605 Пружина
Обвязывающий механизм	201.3770.21 Обвязывающий механизм
Вал карданный	Вал карданный 2009/1740/КН/63.Е-63.1
Вентилятор осевой	Вентилятор осевой VA11-AP7/C-29S 12V
Втулка	Втулка 2025_KU ГОСТ 28773-80

Наименование	Артикул
Колесо в сборе Jantsan	колесо в сборе Jantsan 002 (9,00x15,3+10,0/75-15,3 14 PR)
Кольцо	Кольцо C42 ГОСТ 13943-86
Муфта	Муфта 99- KLV
Корпус подшипника	H.027.004 Корпус подшипника ОСТ 23.2.438-92
Подшипник	Подшипник 60104 ГОСТ 7242-81
Подшипник	Подшипник 60206 ГОСТ 7242-81
Подшипниковая опора	Подшипниковая опора УСПА 210
Упор	ППТ 041.00.060 Упор
Кронштейн	ППТ 041.00.240 Кронштейн
Колесо пальцевое	ППТ 041.00.300 Колесо пальцевое
Фланец	ППТ 041.00.320 Фланец
Кронштейн	ППТ 041.00.447А Кронштейн
Кронштейн	ППТ 041.00.448А Кронштейн
Тяга	ППТ 041.00.601 Тяга
Подшипник	ППТ 041.01.001А Подшипник
Ось	ППТ 041.01.260 Ось
Кронштейн	ППТ 041.01.310 Кронштейн
Тяга	ППТ 041.01.330 Тяга
Предохранитель	ППТ 041.01.340 Предохранитель
Ось	ППТ 041.01.350 Ось
Ось	ППТ 041.01.370 Ось
Защита иглы	ППТ 041.01.390А Защита иглы
Рычаг	ППТ 041.01.405В Рычаг
Рычаг	ППТ 041.01.406В Рычаг
Боковина	ППТ 041.01.430А Боковина
Боковина	ППТ 041.01.440 Боковина
Кронштейн	ППТ 041.01.460А Кронштейн
Жесткость	ППТ 041.01.469 Жесткость
Упор	ППТ 041.01.470 Упор
Упор	ППТ 041.01.480 Упор
Шайба	ППТ 041.01.492 Шайба
Распорка	ППТ 041.01.495 Распорка
Тяга	ППТ 041.01.496 Тяга
Кронштейн	ППТ 041.01.497А Кронштейн
Шайба	ППТ 041.01.503 Шайба
Планка	ППТ 041.01.513А Планка
Звездочка	ППТ 041.01.520 Звездочка
Тяга	ППТ 041.01.530 Тяга
Упор	ППТ 041.01.560А Упор
Упор 3/4	ППТ 041.01.570 Упор 3/4
Рычаг 3/4	ППТ 041.01.590А Рычаг 3/4
Кронштейн	ППТ 041.01.600 Кронштейн
Рычаг	ППТ 041.01.610 Рычаг
Пружина	ППТ 041.01.611 Пружина
Пружина	ППТ 041.01.612 Пружина
Тяга	ППТ 041.01.615А Тяга
Ось	ППТ 041.01.618А Ось
Пружина	ППТ 041.01.619А Пружина
Втулка	ППТ 041.01.629 Втулка
Втулка	ППТ 041.01.635 Втулка
Ролик	ППТ 041.01.637 Ролик
Втулка	ППТ 041.01.638 Втулка
Пружина	ППТ 041.01.639 Пружина
Втулка	ППТ 041.01.645 Втулка
Тяга	ППТ 041.01.650 Тяга

Наименование	Артикул
Рычаг	ППТ 041.01.660 Рычаг
Пружина	ППТ 041.01.667 Пружина
Ролик	ППТ 041.01.672 Ролик
Кронштейн	ППТ 041.01.680 Кронштейн
Ручка	ППТ 041.01.730 Ручка
Колесо	ППТ 041.01.840 Колесо
Кронштейн	ППТ 041.01.870 Кронштейн
Глазки	ППТ 041.01.940 Глазки
Шкив	ППТ 041.02.101Б Шкив
Шкив	ППТ 041.02.102А Шкив
Шкив	ППТ 041.02.103 Шкив
Маховик	ППТ 041.02.360 Маховик
Стенка	ППТ 041.02.370 Стенка
Подкладка	ППТ 041.02.407-01 Подкладка
Шайба	ППТ 041.02.426 Шайба
Шайба	ППТ 041.02.443 Шайба
Рычаг	ППТ 041.02.460 Рычаг
Упор	ППТ 041.02.503 Упор
Втулка	ППТ 041.02.618 Втулка
Опора	ППТ 041.02.620 Опора
Направляющая	ППТ 041.03.001В Направляющая
Каркас	ППТ 041.03.010 Каркас
Тяга	ППТ 041.03.090А Тяга
Опора	ППТ 041.03.130 Опора
Нож Fontana	ППТ 041.03.419А Нож Fontana
Пластина	ППТ 041.03.423 Пластина
Уголок	ППТ 041.03.425В Уголок
Пластина	ППТ 041.03.426 Пластина
Шайба	ППТ 041.03.445 Шайба
Шайба	ППТ 041.03.446 Шайба
Вал	ППТ 041.03.605 Вал
Ролик	ППТ 041.03.613 Ролик
Втулка	ППТ 041.03.614 Втулка
Кольцо	ППТ 041.03.615 Кольцо
Пластина	ППТ 041.04.050 Пластина
Кронштейн	ППТ 041.04.070 Кронштейн
Кронштейн	ППТ 041.04.190 Кронштейн
Уголок	ППТ 041.04.409А Уголок
Пластина	ППТ 041.04.429 Пластина
Планка 3/4	ППТ 041.04.433 Планка 3/4
Накладка	ППТ 041.04.434А Накладка
Швеллер	ППТ 041.04.435А Швеллер
Уголок	ППТ 041.04.436-01А Уголок
Уголок	ППТ 041.04.436А Уголок
Планка 3/4	ППТ 041.04.442А Планка 3/4
Полоса 3/4	ППТ 041.04.444 Полоса 3/4
Пластина	ППТ 041.04.465 Пластина
Ограничитель 3/4	ППТ 041.04.473В Ограничитель 3/4
Пружина	ППТ 041.04.608 Пружина
Валик	ППТ 041.04.801 Валик
Граблина	ППТ 041.06.050 Граблина
Шкив	ППТ 041.06.130 Шкив
Нормализатор	ППТ 041.06.150 Нормализатор
Балка	ППТ 041.06.404Б Балка
Скат	ППТ 041.06.412А Скат
Кронштейн	ППТ 041.06.415В Кронштейн

Наименование	Артикул
Пластина	ППТ 041.07.080 Пластина
Опора	ППТ 041.07.150 Опора
Упор	ППТ 041.07.160 Упор
Упор	ППТ 041.07.203В Упор
Тяга	ППТ 041.07.210 Тяга
Кронштейн	ППТ 041.07.220 Кронштейн
Кронштейн	ППТ 041.07.230 Кронштейн
Кулачок	ППТ 041.07.240 Кулачок
Полумуфта	ППТ 041.07.400 Полумуфта
Упор	ППТ 041.07.444Б Упор
Шайба	ППТ 041.07.446А Шайба
Шайба	ППТ 041.07.447А Шайба
Шайба	ППТ 041.07.452 Шайба
Полумуфта	ППТ 041.07.602Б Полумуфта
Пружина	ППТ 041.07.618А Пружина
Пружина	ППТ 041.07.619 Пружина
Втулка	ППТ 041.07.621А Втулка
Щит	ППТ 041.10.421Б Щит
Боковина	ППТ 041.10.422 Боковина
Щиток левый	ППТ 041.10.432 Щиток левый
Подборщик	ППТ 041.16.000 Подборщик
Ротор	ППТ 041.16.020 Ротор
Кронштейн	ППТ 041.16.120 Кронштейн
Провод	Провод ПГВА-1,0-Ж ТУ 16-К81-01-87
Провод	Провод ПГВА-1,0-Ч ТУ 16-К81-01-87
Ремень производство	Ремень С-2800 производство «DARWIN PLUS»
Пружина	РСМ 10.04.18.604
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления II-8 (L=3500) H036.87.01.290
Ступица	Ступица S50JA0500250A0001002
Фиксатор	Фиксатор КСД 08.00.603
Втулка	ППТ 041.02.601 Втулка
Защелка	Защелка 66-8047034 ЯРТИ
Упор	ППТ 041.02.404А Упор
Пружина	ППТ 041.01.634 Пружина
Звено	Звено П-ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01
Корпус подшипника	Н 027.104 Корпус подшипника
Шайба	ППТ 041.07.449А Шайба
Тяга	ППТ 041.01.666 Тяга
Подшипник	Подшипник 101 ГОСТ 8338-75
Диск	ППТ 041.03.435 Диск
Скоба	ППТ 041.01.648Б Скоба
Шайба	Шайба 10,5-30-Ц ОСТ 1 11497-74
Вилка	Вилка ПС300А3 ГОСТ 9200-76
Пружина	ПРК-01.622 Пружина
Трубка белая первого сорта	Трубка 305 ТВ40, 10 белая первого сорта ГОСТ 19034-82
Ролик	ППТ 041.04.604А Ролик
Втулка	Втулка 54-00350
Кронштейн 3/4	ППТ 041.01.620 Кронштейн 3/4
Дорожка беговая 3/4	ППТ 041.06.070А Дорожка беговая 3/4
Вал приводной 3/4	ППТ 041.01.100А Вал приводной 3/4
Скат 3/4	ППТ 041.06.411А Скат 3/4
Скат 3/4	ППТ 041.06.411А Скат 3/4
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр ГЦ 40.20.200.01П
Механический счетчик ходов	Механический счетчик ходов D67-F

Наименование	Артикул
Вилка	Вилка SR02797A (1"3/4 Z.6)
Датчик	Датчик SR01997A
Колесо	Колесо SR01518A
Кольцо	Кольцо SR01336A
Корпус кулачков	Корпус кулачков SR01581A
Крышка	Крышка SR01334B
Крючок вязальный	Крючок вязальный SR01531A
Крючок вязальный	Крючок вязальный SR02698C
Магнит	Магнит FMAGN-31/10-4S
Пружина	Пружина SR01572A
Регулятор	Регулятор SR01557A
Рычаг	Рычаг SR03241C
Рычаг левый	Рычаг левый SR03825A
Рычаг правый	Рычаг правый SR03826A
Толкатель шпата	Толкатель шпата SR01559D
Щиток	Щиток SR03637A
Адаптер	Адаптер Z8-Z6 (D8-32x38H9x8F8 - 1 3/8")

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Втулка направляющая	54-62172
Втулка	54-80783Б
Болт	Болт M10x45.88.019 DIN 603
Болт	Болт M10x90.88.ZINC DIN 931
Болт	Болт M6x25.88.ZINC DIN 933
Вал карданный	Вал карданный 07.464.002.10
Вал карданный	Вал карданный 07.474.005.10
Вал карданный	Вал карданный 2005/1350/КН/37.1-90
Вал карданный	Вал карданный 2005/1350/КН/37.28-96
Вал карданный	Вал карданный 2005/560/37.1-37.1
Вал карданный	Вал карданный 2006.1500.КН.29.1-90
Вилка	Вилка 141.024.266
Звено	Звено С-2ПР-15,875-45,4 ГОСТ 13568-75
Вал карданный	Карданный вал 2005/1500/КН/37.2-96
Кольцо	Кольцо 20 DIN471
Кольцо стопорное	Кольцо стопорное DIN 471-15x1,5
Нормализатор	МСМ 10.08.07.130ВУ
Подшипник	Подшипник 1680204 ТУ 37.006.084-88
Пружина тарельчатая	Пружина тарельчатая I-1-2-80x40x2,2x3Хим. Окс.прм ГОСТ 3057-79
Звездочка	ПСП 10.00.00.090
Транспортер стеблей	ПСП 10.01.00.300 Т
Втулка	ПСП 10.01.01.004
Накладка фрикц	ПСП 10.01.01.005
Редуктор	ПСП 10.01.01.080
Валец	ПСП 10.01.01.310
Звездочка натяжная	ПСП 10.01.01.320
Противорез	ПСП 10.01.01.401Б
Противорез	ПСП 10.01.01.401Б-01
Шайба стопорная	ПСП 10.01.01.508
Шайба упорная	ПСП 10.01.01.601
Полумуфта	ПСП 10.01.01.604
Вал	ПСП 10.01.01.605
Шайба	ПСП 10.01.01.618
Отлив	ПСП 10.01.03.002
Шайба	ПСП 10.01.03.428

Наименование	Артикул
Шайба	ПСП 10.01.03.436
Ось	ПСП 10.01.03.604
Успокоитель	ПСП 10.01.03.901
Успокоитель	ПСП 10.01.03.901-01
Стеблесьемник	ПСП 10М.01.00.320А
Стеблесьемник	ПСП 10М.01.00.320А-01
Стеблесьемник	ПСП 10М.01.00.360
Стеблесьемник	ПСП 10М.01.00.360-01
Петля	ПСП 10М.01.00.439В
Упор	ПСП 10М.01.00.522
Ось	ПСП 10М.01.00.604
Ось	ПСП 10М.01.00.609-01
Ось	ПСП 10М.01.00.611
Звездочка	ПСП 10М.01.01.180
Опора	ПСП 10М.01.01.220А
Опора	ПСП 10М.01.01.220А-01
Звездочка обводная	ПСП 10М.01.01.330
Планка стопорная	ПСП 10М.01.01.511А
Полумуфта	ПСП 10М.01.01.570
Звездочка	ПСП 10М.01.01.580
Кронштейн	ПСП 10М.01.02.403Г
Делитель	ПСП 10М.01.03.030Б-01
Скат	ПСП 10М.01.03.040Б
Скат	ПСП 10М.01.03.040Б-01
Опора	ПСП 10М.01.03.130Б
Опора	ПСП 10М.01.03.130Б-01
ПСП 10М.01.03.240А	ПСП 10М.01.03.240А
Шайба	ПСП 10М.01.03.436
Шайба	ПСП 10М.01.03.436-01
Петля	ПСП 10М.01.03.452А
Петля	ПСП 10М.01.03.457
Ось	ПСП 10М.01.03.609А
Втулка	ПСП 10М.01.03.803
Лифтер	ПСП 10М.01.04.000А
Накладка	ПСП 10М.06.03.403
Привод	ПСП 10МВ.01.01.070
Делитель	ПСП 10МГ.01.00.030А-01
Делитель	ПСП 10МГ.01.00.030Б
Делитель	ПСП 10МГ.01.00.040
Балка	ПСП 10МГ.01.00.200А
Щит ветровой	ПСП 10МГ.01.00.340
Фиксатор	ПСП 10МГ.01.00.601 Фиксатор
Опора	ПСП 10МГ.01.00.650
Звездочка	ПСП 10МГ.01.01.050
Цапфа	ПСП 10МГ.01.01.601
Цапфа	ПСП 10МГ.01.01.607
Звездочка	ПСП 10МГ.01.01.640А
Кронштейн	ПСП 10МГ.01.11.070
Кронштейн	ПСП 10МГ.01.11.070-01
Щиток	ПСП 10МГ.01.11.415-01
Лопасть	ПСП 10МГ.06.03.001А
Лопасть	ПСП 10МГ.06.03.002А
Вал битера	ПСП 10МГ.06.03.020
Звездочка	ПСП 10МГ.06.03.050
Накладка	ПСП 10МГ.06.03.404
Привод	ПСП 10МК.01.00.630

Наименование	Артикул
Звездочка	ПСП 10МК.01.00.650
ПСП 10МК.01.00.680	ПСП 10МК.01.00.680
Звездочка	ПСП 10МК.01.01.050
Ось	ПСП 10МК.01.01.604
Привод	ПСП 10МК.01.01.660А
Рычаг	ПСП 10МК.01.02.220
Привод	ПСП 10МН.01.00.620А
Звездочка	ПСП 10МУ.01.01.050
Привод редукторов	ПСП 10МУ.01.01.110
Вал	ПСП 10МУ.01.01.200
Звездочка	ПСП 10МУ.01.01.250
Цапфа	ПСП 10МУ.01.01.260
Вал	ПСП 10МУ.01.01.602
Вал	ПСП 10МУ.01.01.624
Звездочка натяжная	ПСП 10МУ.01.01.630
Кронштейн	ПСП 1210.01.00.250
Упор	ПСП 1210.01.00.405
Упор	ПСП 1210.01.00.405-01
Шнек	ПСП 1210.01.01.020Б
Шнек	ПСП 1210.01.01.020Б-01
Шнек	ПСП 1210.01.01.030А
Привод	ПСП 1210.01.01.140Б
Вал	ПСП 1210.01.01.190-01
Вал	ПСП 1210.01.01.190-02
Упор	ПСП 1210.01.01.200
Звездочка	ПСП 1210.01.01.300
Вал	ПСП 1210.01.01.616
Звездочка	ПСП 1210.01.01.640
Каркас	ПСП 1210.01.02.000Б-01
Щит ветровой	ПСП 1210.01.11.050А
Опора	ПСП 1210.13.00.050А
Опора	ПСП 1210.13.00.070
Комплект тяг	ПСП 1210.40.00.000
Комплект тяг	ПСП 1210.40.00.000-01
Тяга	ПСП 1210.40.00.010
Палец	ПСП 1210.40.00.603
Втулка	ПСП 1210.40.00.802
Рамка переходная	ПСП 1210.50.00.000
Рамка переходная	ПСП 1210.50.00.000А
Бонка	ПСП 1210.50.00.601 Бонка
Кронштейн	ПСП 1210.53.00.090А
Кронштейн	ПСП 1210.53.00.090А-01
Рамка переходная	ПСП 1210.55.00.000А
Рамка переходная	ПСП 1210.60.00.000А
Рычаг	ПСП 1210.60.00.070
Рамка переходная	ПСП 1210.62.00.000
Рамка переходная	ПСП 1210.70.00.000
Рамка переходная	ПСП 1210.70.00.000А
Рамка переходная	ПСП 1210.72.00.000В
Рамка переходная	ПСП 1210.80.00.000А
Рамка переходная	ПСП 1210.82.00.000
Лопатка	ПСП 1275.01.01.280А
Переходник	ПСП 610.00.00.090
Шнек	ПСП 610.01.01.020
Комплект тяг	ПСП 610.40.00.000
Рамка переходная	ПСП 620.51.00.000А

Наименование	Артикул
Делитель	ПСП 810.01.00.030-01
Делитель	ПСП 810.01.00.030А
Делитель	ПСП 810.01.00.040-01
Рамка	ПСП 810.01.00.070
Рамка	ПСП 810.01.00.070-01
Кронштейн	ПСП 810.01.00.491
Шнек	ПСП 810.01.01.020
Шнек	ПСП 810.01.01.030
Шнек	ПСП 810.01.01.030А
Балка	ПСП 810.01.01.040В
Балка	ПСП 810.01.01.040В-01
Цапфа	ПСП 810.01.01.060
Привод	ПСП 810.01.01.090А
Привод	ПСП 810.01.01.090А-01
Привод	ПСП 810.01.01.090А-02
Кронштейн	ПСП 810.01.01.110
Кронштейн	ПСП 810.01.01.110-01
Аппарат режущий	ПСП 810.01.01.130
Диск ножевой	ПСП 810.01.01.160
Диск	ПСП 810.01.01.170
Стеблесьемник	ПСП 810.01.01.320А
Стеблесьемник	ПСП 810.01.01.320А-01
Фланец	ПСП 810.01.01.401
Прокладка	ПСП 810.01.01.412 А
Накладка	ПСП 810.01.01.414Е
Накладка	ПСП 810.01.01.414Е-01
Крышка	ПСП 810.01.01.417Г
Крышка	ПСП 810.01.01.417Г-01
Крышка	ПСП 810.01.01.417Г-02
Крышка	ПСП 810.01.01.417Г-03
Кронштейн	ПСП 810.01.01.430А-01
Кронштейн	ПСП 810.01.01.430В
Кронштейн	ПСП 810.01.01.430В-01
Нож	ПСП 810.01.01.435
Щиток	ПСП 810.01.01.440В
Пружина тарельчатая	ПСП 810.01.01.453
Козырек	ПСП 810.01.01.462А
Противорез	ПСП 810.01.01.492
ПСП 810.01.01.602	ПСП 810.01.01.602
Ступица	ПСП 810.01.01.606
Втулка	ПСП 810.01.01.607
Цапфа	ПСП 810.01.01.609
Лифтер	ПСП 810.01.03.000
Лифтер	ПСП 810.01.03.000-01
Лифтер	ПСП 810.01.03.000А
Лифтер	ПСП 810.01.03.000А-01
Отлив	ПСП 810.01.03.001А
Каркас	ПСП 810.01.03.010-01
Каркас	ПСП 810.01.03.010А
Делитель	ПСП 810.01.03.030А
Скат	ПСП 810.01.03.040А
Скат	ПСП 810.01.03.040А-01
Петля	ПСП 810.01.03.080А
Крышка	ПСП 810.01.03.100А
Крышка	ПСП 810.01.03.100Б
Делитель	ПСП 810.01.03.200А

Наименование	Артикул
Ролик	ПСП 810.01.03.210
Кронштейн	ПСП 810.01.03.230
Вилка	ПСП 810.01.03.270
Вилка	ПСП 810.01.03.270-01
Валец	ПСП 810.01.03.280
Чистик	ПСП 810.01.03.401
Чистик	ПСП 810.01.03.401-01
Направляющая	ПСП 810.01.03.431
Направляющая	ПСП 810.01.03.431-01
Направляющая	ПСП 810.01.03.431A
Шайба упорная	ПСП 810.01.03.601
Шайба упорная	ПСП 810.01.03.601-01
Втулка	ПСП 810.01.03.803
Успокоитель	ПСП 810.01.03.901
Успокоитель	ПСП 810.01.03.901-01
Лифтер	ПСП 810.01.04.000
Каркас	ПСП 810.01.04.010
Уголок	ПСП 810.01.11.020B
Уголок	ПСП 810.01.11.020B-01
Боковина	ПСП 810.01.11.030Б
Боковина	ПСП 810.01.11.030Б-01
Щиток верхний	ПСП 810.01.11.040A
Щиток верхний	ПСП 810.01.11.040B
Щиток верхний	ПСП 810.01.11.040B-01
Крышка	ПСП 810.01.11.060B
Крышка	ПСП 810.01.11.060B-01
Кронштейн	ПСП 810.01.11.070
Кронштейн	ПСП 810.01.11.070-01
Кронштейн	ПСП 810.01.11.080A
Кронштейн	ПСП 810.01.11.080A-01
Щиток верхний	ПСП 810.01.11.090Б
Щиток верхний	ПСП 810.01.11.090Б-01
Щит ветровой	ПСП 810.01.11.100
Щит задний	ПСП 810.01.11.120Б
Щит задний	ПСП 810.01.11.120B-01
Щиток	ПСП 810.01.11.130A
Щит боковой	ПСП 810.01.11.140E
Щит боковой	ПСП 810.01.11.150Д-01
Кронштейн	ПСП 810.01.11.180A
Петля	ПСП 810.01.11.220
Петля	ПСП 810.01.11.270A
Щиток	ПСП 810.01.11.402Ж
Щиток	ПСП 810.01.11.402Ж-01
Щиток	ПСП 810.01.11.404
Щиток	ПСП 810.01.11.404Б
Щиток	ПСП 810.01.11.404Б-01
Щиток	ПСП 810.01.11.413A
Щиток	ПСП 810.01.11.415A
Щиток	ПСП 810.01.11.415A-01
Щиток	ПСП 810.01.11.417E
Щиток	ПСП 810.01.11.419-01
Щиток	ПСП 810.01.11.419A
Щиток	ПСП 810.01.11.419A-01
Щиток	ПСП 810.01.11.425
Щиток	ПСП 810.01.11.426
Уголок	ПСП 810.01.11.431

Наименование	Артикул
Щиток	ПСП 810.01.11.441А
Проставка	ПСП 810.06.00.000
Звездочка	ПСП 810.06.03.040
Вал	ПСП 810.06.03.060
Рамка переходная	ПСП 810.27.00.000
Рамка переходная	ПСП 810.35.00.000Б-01
Кронштейн	ПСП 810.35.00.100
Кронштейн	ПСП 810.35.00.100-01
Ловитель	ПСП 810.35.00.110
Ловитель	ПСП 810.35.00.110-01
Комплект тяг	ПСП 810.40.00.000
Рамка переходная	ПСП 810.50.00.000А
Накладка	ПСП 810.50.00.415
Щиток	ПСП 810.50.00.416А
Рамка переходная	ПСП 810.55.00.000А
Рамка переходная	ПСП 810.57.00.000
Рамка переходная	ПСП 810.58.00.000
Рамка переходная	ПСП 810.59.00.000
Рамка переходная	ПСП 810.62.00.000
Проставка	ПСП 810.63.00.000
Рамка преходная	ПСП 810.73.00.000
Рамка переходная	ПСП 810.80.00.000 В
Рамка переходная	ПСП 810.82.00.000
Рамка переходная	ПСП 810.85.00.000Б
Переходник	ПСП 810.85.00.100
Зацеп	ПСП 810.85.00.510
Переходник	ПСП 810.85.00.651 Т10А
Транспортер семян	ПСХ 01.730
Редуктор	Редуктор 090-01.011.Р1
Редуктор	Редуктор 090-01.101.Р1
Редуктор	Редуктор 090-10.011.Р1
Редуктор	Редуктор 090-10.101.Р1
Редуктор	Редуктор 10.01.01.070 «STAROSIELSKI»
Редуктор	Редуктор 10.01.01.080 «STAROSIELSKI»
Редуктор	Редуктор 10.01.01.090 «STAROSIELSKI»
Редуктор	Редуктор 9.259.150.10 «COMER» (Италия)
Редуктор	Редуктор 9.259.151.10 «COMER»(Италия)
Редуктор	Редуктор 9.311.659.10 U=1:2,54 «COMER»
Редуктор	Редуктор 9.311.660.10 U=1:2,54 «COMER»
Редуктор	Редуктор 9.311.661.00 f=1:1,93 «COMER»
Редуктор	Редуктор 9.311.662.00 f=1:1,93 «COMER»
Редуктор	Редуктор 9.311.663.00 U=3:1 «COMER»
Редуктор	Редуктор 9.311.664.00 U=3:1 «COMER»
Редуктор боковой	Редуктор боковой 090-01.011.Л1
Редуктор боковой	Редуктор боковой 090-01.101.Л1
Редуктор боковой	Редуктор боковой 090-02.011.Л1
Редуктор боковой	Редуктор боковой 090-02.101.Л1
Диск	РСМ 10.08.04.414
Шайба контактная	Шайба контактная D16 FLZNNC FORM М ОПМ 104003
Шайба	Шайба М 39 DIN 5406

Приспособление для уборки подсолнечника (KLEVER)

Наименование	Артикул
Кольцо прижимное	ПСХ 01.021
Шайба	ПСХ 01.398А Шайба
Шайба	ПСХ 01.398А-01

Наименование	Артикул
Валик	ПСХ 01.480
Ось	ПСХ 01.607
Вал	ПСХ 01.622
Транспортер семян	ПСХ 01.730Т
Тяга	ПСХ 01.840
Вал	ПСХ 03.002
Венец	ПСХ 03.003
Пластина регулировочная	ПСХ 03.013
Пластина регулировочная	ПСХ 03.013-01
Пластина регулировочная	ПСХ 03.013-02
Пружина	ПСХ 03.054

Разбрасыватель минеральных удобрений РА-900/1000 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Болт (нерж)	Болт М10 х30 DIN 933 А2 (нерж)
Гайка	Гайка М10.6.ZINC DIN 934
Гидроцилиндр МС 40	Гидроцилиндр МС 40/25х63-3.22 (200)
Звено соединительное	Звено соединительное CL ANSI40-TNP E
Уголок	РА 1000.11.00.403 Уголок
Диск разбрасывающий в сборе	РА 1000.70.00.010Р
Диск разбрасывающий в сборе	РА 1000.70.00.010Р-01
Диск разбрасывающий	РА 1000.70.00.100А Диск разбрасывающий
Диск разбрасывающий	РА 1000.70.00.100А-01 Диск разбрасывающий
Кронштейн	РА 900.00.00.411Б Кронштейн
Кронштейн	РА 900.00.00.411Б-01 Кронштейн
Щит	РА 900.00.00.414 -01 Щит
Щит	РА 900.00.00.414 Щит
Щит	РА 900.00.00.415Б Щит
Щит	РА 900.00.00.415Б-01 Щит
Щит	РА 900.00.00.416Б Щит
Щит	РА 900.00.00.416Б-01 Щит
Щит	РА 900.00.00.417
Щит	РА 900.00.00.417-01
Петля	РА 900.30.00.020А Петля
Механизм регулировки высева	РА 900.60.00.000А Механизм регулировки высева
Механизм регулировки высева	РА 900.60.00.000А-01 Механизм регулировки высева
Опора	РА 900.60.20.405
Заслонка запорная	РА 900.60.30.400 Заслонка запорная
Установка редуктора	РА 900.70.00.000В Установка редуктора
Установка ворошиллки	РА 900.90.00.000Б Установка ворошиллки
Опора скольжения	РА 900.90.00.001
Звездочка ASA40	РА 900.90.00.401В Звездочка ASA40
Опора скольжения	РА 900.90.00.409А
Вал	РА 900.90.00.603Б Вал
Ступица	РА 900.90.00.605Б Ступица
Копнитель	РА 900.90.10.000Б Копнитель
Лопасть	РА 900.90.10.603В Лопасть
Натяжитель цепи	РА 900.90.20.000 Натяжитель цепи
Ролик натяжной	РА 900.90.20.001
Тяга	РА 900.90.20.401 Тяга
Вилка	РА 900.90.20.402 Вилка
Ось	РА 900.90.20.607
Пружина	РА 900.90.20.611
РВД 6.А2L.А2L.1910 1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД 6.А2L.А2L.1910 1SN ТУ 4791-001-00166887-2002

Наименование	Артикул
РВД.8.A2L.A3L.1150.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	РВД.8.A2L.A3L.1150.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002
Редуктор	Редуктор 9.281.364.00
Цепь (80 звеньев)	Цепь А40СН (80 звеньев)
Шайба	Шайба 5.01.019 ГОСТ 6958-78
Шплинт пружинный	Шплинт пружинный 2.5,0х64.019 ОСТ 23.2.2.-79
Шпонка	Шпонка 8х7х25 ГОСТ 23360-78
Шпонка	Шпонка 8х7х36 ГОСТ 23360-78
Штуцер ввертной	Штуцер ввертной GE08LREDOMDCF (ф. «PARKER»)
Шплинт	Шплинт 4х25.019 ГОСТ 397-79
Диск	РА 900.70.00.010А Диск
Диск	РА 900.70.00.010А-01 Диск

Платформа-подборщик к зерновым комбайнам Дон, Акрос, Вектор («Ростсельмаш»)

Наименование	Артикул
Палец двойной	081.27.02.040
Кронштейн	142.02.05.030 Кронштейн
Кронштейн	142.29.02.010
Втулка	3518050-10081
Обойма	3518050-11070-01
Болт	Болт М10х20.88.ZINC DIN 603
Вкладыш	КИС 02.03.009
Опора	КИС 02.03.102В
Кольцо	Кольцо 72 DIN472
Кольцо	Кольцо 80 DIN472
Кольцо	Кольцо С47 ГОСТ 13941-86
Манжета	Манжета 1,2-35х58-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ38.05146-78
Штуцер	МСМ 100.72.01.655 Штуцер
Палец	МСМ 100.72.01.671 Палец
Корпус	МСМ 100.72.12.606А Корпус
Звездочка дисковая	Н 022.030-21
Звёздочка	Н 022.030-23
Шкив	Н 206.46.000
Подшипник	Подшипник 1580207 К7Т2С17 ТУ 37.006084-88
Подшипник	Подшипник 1680208ЕК10Т2С17 ТУ37.006.084-90
Подшипник	Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75
Подшипник	Подшипник 207 (6207)
Подшипник	Подшипник 942/40 ГОСТ 4060-78
Каркас подбарабня	РСМ 10.01.19.010А
Планка	РСМ 10.01.19.502Б
Ребро	РСМ 10.01.19.505АЛ
Рукоятка	РСМ 10.08.00.030А
Шнек	РСМ 10.08.01.010А-02
Втулка пальца	РСМ 10.08.01.107Б
Надставка	РСМ 10.08.01.429А
Плита левая	РСМ 10.08.01.480Б
Втулка	РСМ 10.08.01.635 Втулка
Звездочка	РСМ 10.08.01.690Б
Стойка	РСМ 10.08.01.705А-01
Втулка	РСМ 10.08.04.110А
Диск	РСМ 10.08.04.270А
РСМ 10.08.07.022	РСМ 10.08.07.022

Наименование	Артикул
Прижим	PCM 10.08.07.403Б
PCM 10.08.07.655А	PCM 10.08.07.655А
Шпонка	PCM 10.27.01.641Т
Тяга	PCM 100.05.03.120 Тяга
Стойка башмака	PCM 100.70.00.180
Башмак	PCM 100.70.00.230
Звёздочка	PCM 100.70.00.280
Ступица	PCM 100.70.00.360
Рычаг	PCM 100.70.00.460 Рычаг
Подвеска	PCM 100.70.00.510
Подвеска	PCM 100.70.00.520А
Ось рычага	PCM 100.70.00.609
Ось рычага	PCM 100.70.00.623
Ось	PCM 100.70.00.631
Планка	PCM 100.70.03.280-01
Граблина	PCM 100.70.03.290
Граблина	PCM 100.70.03.300
Держатель	PCM 100.70.03.310
Держатель	PCM 100.70.03.310-01
Дорожка	PCM 100.70.03.410
Цапфа	PCM 100.70.04.601
Палец двойной	PCM 100.70.05.402
Палец двойной	PCM 100.70.05.403
Табличка	PCM 100.72.00.008А
Шкив	PCM 100.72.01.102
Контрпривод	PCM 100.72.01.110МА-01
Опора	PCM 100.72.01.250М
Цилиндр	PCM 100.72.01.450Б Цилиндр
Цилиндр	PCM 100.72.01.450Б-01 Цилиндр
Вал	PCM 100.72.01.601МА Вал
Кольцо	PCM 100.72.01.609МБ-01 Кольцо
Ось	PCM 100.72.01.611МА Ось
Вал	PCM 100.72.01.639 Вал
Цапфа	PCM 100.72.01.647МА-01 Цапфа
Труба	PCM 100.72.01.804Б
Редуктор	PCM 100.72.02.210М
Скат 3/4	PCM 100.72.02.412А Скат 3/4
Державка	PCM 100.72.02.456М
Планка	PCM 100.72.02.516 Планка
Эксцентрик 3/4	PCM 100.72.02.760М Эксцентрик 3/4
Втулка	PCM 100.72.02.822М Втулка
Корпус подшипника	PCM 10Б.01.01.203
Планка	PCM 8.01.19.501Б
Планка	PCM 8.01.19.502Б
Планка	PCM 8.01.19.503Б
Хомут кабельный	Хомут кабельный 4,8х160
Цепь	Цепь ПР-25,4-65 n=71зв. L=1803,4 ТУ 23.2.05790417-014-01
Цепь	Цепь ПР-25,4-65 n=89зв. L=2260,6 ТУ 23.2.05790417-014-01
Цепь ТРД	Цепь ТРД-38-4400-10-2 ТУ 23.2.1706-84 L=1520мм (в том числе соедин.зв.)
Шайба	Шайба С20х3.9.01.019 ГОСТ 11371-78
Шпонка	Шпонка 2-12х8х36 ГОСТ 23360-78
Ролик	PCM 10.08.07.012Б
Цепь	PCM 100.70.00.260-01
Втулка	PCM 100.72.02.822М-01

Наименование	Артикул
Шкив	PCM 100.70.00.350
Ось	Ось 2-16h12x55.35.019 ГОСТ 9650-80
вал	PCM 10.08.07.780M

Посевной комплекс SH/SC (KLEVER)

Наименование	Артикул
Шплинт	00087399 Шплинт
Предохранительный болт пальца	00088519 Предохранительный болт пальца
Гайка шестигранная	00280431 Гайка шестигранная - 1/2" GR-5 PL
Гайка шестигранная	09628503 Гайка шестигранная - 0.375
Гайка шестигранная	280374_Гайка шестигранная 0.620NC GR5
Гайка шестигранная	280954 Гайка шестигранная - 0.75" X 10 GR-5 PL
Ящик инструментальный	86029165 Ящик инструментальный
Плоская шайба 1-3/4" днар х	86511191 Плоская шайба 1-3/4" днар х 13/16" двр х 1/8" (44,4 мм х 20,6 мм х 3,30 мм)
Шплинт 1/8" х 2-9/16"	86518307 Шплинт 1/8" х 2-9/16"
Гайка с шестигранным фланцем - 3/8"	86521606 Гайка с шестигранным фланцем - 3/8"
Шланг диаметром 2,5 дюйма (чер)	88705276_Шланг диаметром 2,5 дюйма (чер)
Шнек гидравлический	88705356_Шнек гидравлический
Шнек загрузочный бункера в сб.	88705472_Шнек загрузочный бункера в сб.
Болт колеса	88705494_Болт колеса
Палец сварной	88706299_Палец сварной
Пластина передней ступицы	88706831_Пластина передней ступицы
Палец снцы бункера сеялки	88712227 Палец снцы бункера сеялки
Шланг длиной 556,0	88712381 Шланг длиной 556,0
Шланг длиной 556,0	88712382 Шланг длиной 556,0
Рукав в сборе 3/8x70in 100r17	88712482_Рукав в сборе 3/8x70in 100r17
Кронштейн огней безопасности	88712841_Кронштейн огней безопасности
Хомут	88713030_Хомут
Муфта разрывная 1/2 типа «папа»	88713042_Муфта разрывная 1/2 типа «папа»
Колесо с шиной в сборе 23.1x26	88713246_Колесо с шиной в сборе 23.1x26
Рукав в сборе длина 44"	88713257_Рукав в сборе длина 44"
Рукав высокого давления 310" lg (l=7874 мм)	88713262 Рукав высокого давления 310" LG (l=7874 мм)
Рукав в сборе длина 208"	88713263_Рукав в сборе длина 208"
Рукав высокого давления 149" lg (l=3797 мм)	88713264 Рукав высокого давления 149" LG (l=3797 мм)
Трубопровод 88 дюймов	88713349_Трубопровод 88 дюймов
Планка	88713510 Планка
Рукав в сборе длина 152"	88713722_Рукав в сборе длина 152"
Рукав высокого давления 21" lg (l=533,4 мм)	88713755 Рукав высокого давления 21" LG (l=533,4 мм)
Рукав в сборе длина 376"	88713758_Рукав в сборе длина 376"
Колесо с шиной в сборе переднее	88713927_Колесо с шиной в сборе переднее
Колесо с шиной в сборе	88713927-Lh_колесо с шиной в сборе
Электропроводка огней безоп-ти	88714384_Электропроводка огней безоп-ти
Электропроводка огней безоп-ти	88714385_Электропроводка огней безоп-ти
Переключатель	88714386_Переключатель
Жгут электропроводки	88714387_Жгут электропроводки
Электропроводка	88714389_Электропроводка
Электропроводка микропереключат	88714416_Электропроводка микропереключат

Наименование	Артикул
Электропроводка рабочих огней	88714418_Электропроводка рабочих огней
Кронштейн верхний поворотный	88714474_Кронштейн верхний поворотный
Кронштейн нижний поворотный	88714475_Кронштейн нижний поворотный
Кольцо пружинное	88714611_Кольцо пружинное
Прицепное устройство	88715143_Прицепное устройство
Рукав в сборе длина 10150 мм	88716126_Рукав в сборе длина 10150 мм
Рукав в сборе длина 6655	88716127_Рукав в сборе длина 6655
Рукав в сборе длина 6075	88716128_Рукав в сборе длина 6075
Кронштейн датчика холла	88716160_Кронштейн датчика холла
U-образный болт	88716500 U-образный болт - 1/2" x 5-1/4" x 4,06" x 1-1/4" gr-5 pl
Монтажный жгут агрегата	88717083 Монтажный жгут агрегата
Носик в сборе, слив 8" круглый	88717584 Носик в сборе, слив 8" круглый
Крышка бункера в сб.С уплот.	88717950srv_крышка бункера в сб. с уплот.
Зажим вкладыша в сборе	88718098srv зажим вкладыша в сборе
Репежный винт шестигранный	9706701 Крепежный винт шестигранный - G5 P 0.75 X 2.5 86505344
Гайка-барашек	A70166_гайка-барашек
Корпус подшипника	A70170_корпус подшипника 205
Зубчатое колесо	A75624_зубчатое колесо
Соединение привода трансмиссии	A75693_соединение привода трансмиссии
Зубчатое колесо № 40x40	A75778_зубчатое колесо № 40x40
Цепь №60 роликовая двойная	A75805_цепь №60 роликовая двойная
Уплотнение крышки 1905мм	A75869_уплотнение крышки 1905мм
Соединительный шарнир №60	A77071_соединительный шарнир №60
Шплинт 8x5,1мм	BP31200_шплинт 8x5,1мм
Пружинная шайба 15,7мм	BW062l пружинная шайба 15,7мм
Ступица	DRA9679 ступица ezdra9679
Фитинг смазочный	EZ10gn1_фитинг смазочный
Хомут глушителя 3	Ez74-3-4772 хомут глушителя 3
Шестерня 13 зубцов	EZA4013р_шестерня 13 зубцов
Шестерня 14 зубцов	EZA4014р_шестерня 14 зубцов
Шестерня 16 зубцов	EZA4016р_шестерня 16 зубцов
Шестерня 18 зубцов	EZA4018р_шестерня 18 зубцов
Шестерня 20 зубцов	EZA4020р_шестерня 20 зубцов
Шестерня 26 зубцов	EZA4026р_шестерня 26 зубцов
Шестерня 27 зубцов	EZA4027р_шестерня 27 зубцов
Шестерня 28 зубцов	EZA4028р_шестерня 28 зубцов
Шестерня 32 зубца	EZA4032р_шестерня 32 зубца
Шестерня 36 зубцов	EZA4036р_шестерня 36 зубцов
Шестерня 38 зубцов	EZA4038р_шестерня 38 зубцов
Шестерня 40 зубцов	EZA4040р_шестерня 40 зубцов
Звездочка 48 зубьев	EZA4048р_звездочка 48 зубьев
Звездочка	EZA6036р_звездочка
Звездочка, 60 зубьев	EZA6060р_звездочка, 60 зубьев
Заглушка семяпроводящего трубопровода 1-1/4" диам.X1/2" (31,7ммx12,7мм)	EZA70096 заглушка семяпроводящего трубопровода 1-1/4" диам.X1/2" (31,7ммx12,7мм)
Хомут д/шланга семяпров.2-5/8"	EZA70098_хомут д/шланга семяпров.2-5/8"
Пружина – фиксатор крышки	EZA70099 пружина – фиксатор крышки
Гайка-барашек 1\2"	EZA70166_гайка-барашек 1\2"
Хомут шланга 6 дюймов	EZA70237_хомут шланга 6 дюймов
Мотор гидравлический	EZA70264_мотор гидравлический

Наименование	Артикул
Хомут для шланга 1-1/4"	EZA70278_хомут для шланга 1-1/4"
Колодка тормозная	EZA70371_колодка тормозная
Болт	EZA70377_болт
Опора датчика	EZA70398_опора датчика
Крыльчатка вентилятора	EZA70404_крыльчатка вентилятора
Палец - 3/8" x 2"	EZA70459 палец - 3/8" x 2"
Ручка замка	EZA70517 ручка замка
Болт запорный дверного замка	EZA70518 болт запорный дверного замка
Держатель тормозной колодки	EZA70535_держатель тормозной колодки
Гайка фланцевая 3/4	EZA70545_гайка фланцевая 3/4
Болт 1/4" x 3/4"	EZA70566_болт 1/4" x 3/4"
Шайба	EZA70600 шайба
Клапан трехходовой регулирующий	EZA70620_клапан трехходовой регулирующий
Рычаг	EZA70663_рычаг
Стойка	EZA70707 стойка
Скоба для крепления	EZA70708 скоба для крепления
Втулка прямая	EZA70731_втулка прямая
Кронштейн - крепление переключателя rockshaft	EZA70740 кронштейн - крепление переключателя ROCKSHAFT
Кронштейн - адаптер культиватора	EZA70747 кронштейн - адаптер культиватора
Шланг основной	EZA75047_шланг основной
Болт с т-образной головкой-опорная стойка	EZA75054 болт с т-образной головкой-опорная стойка
Ящик инструментальный	EZA75622_ящик инструментальный
Колесо зубчатое 104	EZA75624_колесо зубчатое 104
Колесо зубчатое	EZA75625_колесо зубчатое
Втулка	EZA75682_втулка
Резиновая катушка г3 – 7-1/2" (190,5 мм)	EZA75685 резиновая катушка г3 – 7-1/2" (190,5 мм)
Катушка высеваящая	EZA75685_катушка высеваящая
Резиновая катушка г3 – 3-3/4" (95,2 мм)	EZA75686 резиновая катушка г3 – 3-3/4" (95,2 мм)
Муфта привода 7-3/4"	EZA75693_муфта привода 7-3/4"
Стойка колеса	EZA75694_стойка колеса
Кронштейн датчика	EZA75703_кронштейн датчика
Вал высеваящий	EZA75704 вал высеваящий
Лоток	EZA75722_лоток
Воронка шнека 8 дюймов	EZA75725_воронка шнека 8 дюймов
Заслонка	EZA75735_заслонка
Панель задняя	EZA75746 панель задняя
Крышка	EZA75747_крышка
Цепь № 40 – 46" (1168,4 мм)	EZA75781 цепь № 40 – 46" (1168,4 мм)
Цепь №40 – 28"	EZA75787_цепь №40 – 28"
Вал высеваящего привода	EZA75794_вал высеваящего привода
Вал привода	EZA75804 вал привода
Вал контрпривода	EZA75811_вал контрпривода
Талреп	EZA75818 талреп
Стяжная муфта – элемент «мама»	EZA75826_стяжная муфта – элемент «мама»
Опора шнека 8"	EZA75831_опора шнека 8"
Кронштейн	EZA75838_кронштейн
Рычаг транспортного фиксатора	EZA75849_рычаг транспортного фиксатора
Болт	EZA75852_т - болт

Наименование	Артикул
Труба	EZA75863_труба
Конический подшипник	EZA75874_конический подшипник 218248
Конический подшипник	EZA75875_конический подшипник 212049
Пылезащитный колпак	EZA75876_пылезащитный колпак (DC28)-1021
Ступица 10 болтов	EZA75877_ступица 10 болтов 1021
Балансир	EZA75880_балансир
Шпиндель ступицы 65.0mm	EZA75881_шпиндель ступицы 65.0 mm
Комплект уплотнительных колец	EZA75895_комплект уплотнительных колец
Консоль монитора mxbus	EZA75900_консоль монитора mxbus
Консоль управления муфты	EZA75902_консоль управления муфты
Контроллер h-bridge	EZA75903_контроллер H-BRIDGE
Коробка силовых переключателей	EZA75904_коробка силовых переключателей
Трактор	EZA75905 wha - трактор (используется до 2015 года)
Датчик четырехуровневый уровня	EZA75909_датчик четырехуровневый уровня
Датчик вентилятора интеллектуал	EZA75910_датчик вентилятора интеллектуал
Датчик холла	EZA75911 датчик холла
Крышка заднего резервуара	EZA75921_крышка заднего резервуара
Хомут для шланга - 8"	EZA75943 хомут для шланга - 8"
Кронштейн	EZA75945_кронштейн
Крышка переднего резервуара	EZA75947_крышка переднего резервуара
Хомут	EZA75953_хомут
Фиксатор 1/8x7/8	EZA75968 фиксатор 1/8x7/8
Уплотнение	EZA75974_уплотнение
Прокладка	EZA75977_прокладка
Дисплей	EZA75987_дисплей
Кронштейн, монтажный - одинарный тип	EZA75988 кронштейн, монтажный - одинарный тип
Фитинг с возможностью сброса да	EZA75997_фитинг с возможностью сброса да
Ручка - селекторный клапан	EZA76016 ручка - селекторный клапан
Сетка	EZA76032_сетка
Гидромотор	EZA76049_гидромотор
Клапан дроссельный	EZA76051_клапан дроссельный
Хомут шнека	EZA76101_хомут шнека
Вал ступицы	EZA76136_вал ступицы 4-1/2" OD x 22"
Гайка	EZA76137_гайка 2"
Вал	EZA77015_вал
Вал	EZA77016_вал
Промежуточный вал 1"x12-3/4"	EZA77017_промежуточный вал 1"x12-3/4"
Звездочка 10 зубьев	EZA77020_звездочка 10 зубьев
Длинная цепь № 60 x 34-1/2"	EZA77023 длинная цепь № 60 x 34-1/2"
Подшипник внешний конический	EZA77027_подшипник внешний конический
Ручка - консольное крепление	EZA77030 ручка - консольное крепление
Диск колеса	EZA77035_диск колеса dw20x 26x8
Шпиндель 3x20	EZA77036_шпиндель 3x20
Ступица 817	EZA77037_ступица 817
Подшипник внутренний конический	EZA77038_подшипник внутренний конический
Сальник	EZA77040_сальник
Крышка пылезащитная dc26	EZA77041_крышка пылезащитная DC26
Звездочка	EZA77047_звездочка
Труба 44 дюйма	EZA77055_труба 44 дюйма
Конектор	EZA77060_конектор

Наименование	Артикул
Соединительное звено	EZA77071 соединительное звено – цепь № 60
Половина тяги	EZA77072 половина тяги – цепь № 60
Весы цифровые	EZA77076_весы цифровые
Цепь	EZA77082 цепь №40 – 37-1/2" длиной (953 мм)
Болт	EZB010035_болт
Болт	EZB031010_болт
Болт с шестигранный	EZB037010_болт шестиг.3/8"X1"9,39ммx25,4
Болт с шестигранной головкой	EZB037025-8 болт с шестигранной головкой 3/8" x 2-1/2"
Болт	EZB037030-8_болт 3/8x3
Болт	EZB050017_болт
Болт с шестигранной головкой	EZB050030_болт с шестигранной головкой 1
Болт	EZB050035_болт 1/2-13x3-1/2 LG
Болт шестигранный 1/2 x 4	EZB050040_болт шестигранный 1/2 x 4
Болт	EZB050050_болт 1/2-13x5 LG
Болт	EZB062022с_болт
Болт	EZB075025_болт
Болт	EZB075030_болт 3/4" x 3"
Болт с шестигранной головкой	EZB075065_болт с шестигранной головкой 3
Болт	EZB075130_болт 3/4"x13"
Гайка	EZBN010_гайка 1 пс
Гайка	EZBN010P_гайка
Гайка	EZBN025_гайка
Стопорная шайба 1/4"	EZBN025L стопорная шайба 1/4"
Гайка	EZBN031_гайка 5/16"
Гайка шестигранная стопорн. 3/8	EZBN037L_гайка шестигранная стопорн.3/8
Гайка с нейлоновой вставкой	EZBN050 1/2" гайка с нейлоновой вставкой
Гайка с нейлон. Втулкой	EZBN050L_гайка с нейлон. Втулкой 1/2-13
Гайка шестигранная	EZBN100_гайка шестигранная 1"(25,4 мм)
Гайка шестигранная	EZBN125_гайка шестигранная 1-1/4"(31,7 м
Болт	EZBS010125р_болт 10-24 x 1-1/4"
Шайба, звездочка	EZBW010lp шайба, звездочка - # 10
Стопорная шайба	EZBW050l 1/2" стопорная шайба
Стопорная шайба	EZBW075l 3/4" стопорная шайба
EZBw10003706f_шайба	EZBW10003706f_шайба
Шайба гровер	EZBW100L_шайба гровер 1"(25,4 мм)
Шайба	EZBW12505006F_шайба 1-1/4" od x 1/2" id
Шайба гровер	EZBW125l_шайба гровер 1-1/4"(31,7 мм)
Шайба плоская	EZBW17508112f_шайба плоская
Шайба	EZBW40020325f_шайба 2-1/32"x4"x1/4"
Втулка нейлоновая	Ezc50200_втулка нейлоновая 3/4
U-образный болт	Ezc50541 u-образный болт 5/8 x 4 x 3-7 / 16
Болт шестигранный	EZC50735_болт шестигранный 3/4 x 5-3/4
Болт крепления пружины	EZC50736_болт крепления пружины 5/8"
U-болт	EZC55203 3/4" x 4-13/16" u-болт
Шайба графитовая	EZC60201_шайба графитовая
U-болт	EZDG6080 5/8" x 4-11/16" u-болт
Шплинт	EZDH12518 шплинт 7/16"*2"
Гайка шестиганная 1"-14	EZDR110_гайка шестиганная 1"-14
Шпилька №14	EZDR129 шпилька №14
Ось балансира	EZDR13007_ось балансира
Уплотнение	EZDR13121_уплотнение 18823

Наименование	Артикул
Подшипник конический	EZDR13124_подшипник конический
Кольцо наружное конического по	EZDR13125_кольцо наружное конического по
Гайка	EZDR13126_гайка 1-1/4" 12
Сальник ступицы 812	EZDR9680_сальник ступицы 812
Колпак ступицы	EZDR9681_колпак ступицы
Кольцо подшипника внутреннее	EZDR9682_кольцо подшипника внутреннее 37
Кольцо подшипника наружное 2720	EZDR9683_кольцо подшипника наружное 2720
Подшипник внутренний конический	EZDR9684_подшипник внутренний конический
Подшипник внешний конический	EZDR9685_подшипник внешний конический 27
Шплинт	EZL2511_шплинт
Фонарь красного цвета	EZLK6425_фонарь красного цвета
Фонарь янтарного цвета	EZLK6426_фонарь янтарного цвета
Рабочий фонарь в комплекте с шайбами и гайками	EZLK6433_рабочий фонарь в комплекте с шайбами и гайками
Рычаг	EZM80034_рычаг
Р-образный болт	EZPW81000_р-образный болт
Пружина компенсации давления	EZPW81002_пружина компенсации давления
Тяга катков прямая	EZPW81011_тяга катков прямая
Тяга со смещение влево 5 дюйм	EZPW81013_тяга со смещение влево 5 дюйм
Тяга со смещение вправо 5 дюйм	EZPW81014_тяга со смещение вправо 5 дюйм
Палец стопорный	EZPW81018_палец стопорный
Кронштейн стандартный в сборе	EZPW81038_кронштейн стандартный в сборе
Кронштейн в сборе со смещ влев	EZPW81039_кронштейн в сборе со смещ влев
Кронштейн в сборе со смещ впра	EZPW81040_кронштейн в сборе со смещ впра
Подшипник	EZS81601_подшипник 208
Клапан дроссельный	EZS82488_клапан дроссельный 0,125"
Звездочка	AC 315.42.601 Звездочка Z 16
Болт крепления колеса	Болт крепления колеса 9/16 NF x 1-1/9 EZDR9671
Гайка	Гайка (NUT HEX 3/4 GR5 ZNCR) EZBN075
Гайка	Гайка (NUT HEX 5/8 nc gr5 znc) EZBN062
Гайка	Гайка 1" gr-5 pi 9849633
Гайка корончатая затяжки батареи	Гайка корончатая затяжки батареи EZDG12252
Контргайка крепления колеса	Контргайка крепления колеса 9/16 NC EZDR9670
Стопорная гайка, нейлоновая вставка	Стопорная гайка, нейлоновая вставка - 1/2" nc gr-5 pl 80566
Шайба	Шайба (WASHER LOCK 5/8x9/16x5/32 ZNCR) EZBW062L
Шайба регулировочная	Шайба регулировочная EZDG89
Шестерня 12 зубцов	Шестерня 12 зубцов EZA4012P
Заготовка	EZA6060р заготовка
Гидромотор привода вентилятора	EZA75946 гидромотор привода вентилятора
Вентилятор в сборе 8"	EZA76139 вентилятор в сборе 8"
Патрубок соединительный 8"x10"	EZA76071 патрубок соединительный 8"x10"

Культиватор C600 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Комплект сальников (5 наим.)	4017N4_комплект сальников (5 наим.)
Комплект сальников (6 наим.)	5522N4_комплект сальников (6 наим.)

Наименование	Артикул
Ступица 8-болтов в сборе	88706232_Ступица 8-болтов в сборе
Кронштейн гидравлического шланга	88708500_Кронштейн гидравлического шланга
Шайба тарельчатая	88712494 Шайба тарельчатая
Гайка 1 / 8-27 NPT	88712495 Гайка 1 / 8-27 NPT
Скоба штифта зажимная 16	961012 Скоба штифта зажимная 16
Золотник металлический	C60154_золотник металлический
Втулка скольжения EZDR13201	Dr13201 втулка скольжения EZDR13201
Гидроцилиндр 5 x 12	EZ233_гидроцилиндр 5 x 12
Гидроцилиндр 4 x 36	EZ248_гидроцилиндр 4 x 36
Гидроцилиндр в сборе 3-3/4" x 8"	EZ320_гидроцилиндр в сборе 3-3/4" x 8"
Гидроцилиндр в сборе 4" x 8"	EZ321_гидроцилиндр в сборе 4" x 8"
Комплект уплотнений для гидроцилиндра	EZ3520N4_комплект уплотнений для гидроцилиндра
Комплект уплотнений для гидроцилиндра	EZ4017N4_комплект уплотнений для гидроцилиндра
Комплект уплотнений	EZ6017N4_комплект уплотнений
Фитинг 1/2"	EZA70682_фитинг 1/2"
Винт с шестигранной головкой	EZB025007 винт с шестигранной головкой
Болт 1/2"x1-1/4"	EZB050012с_болт 1/2"x1-1/4"
Болт 1x6	EZB100060_болт 1x6
Болт	EZB100065_болт
Шплинт	EZbP18125_шплинт
Шплинт 5/16" x 1-3/4"	EZBP31175_шплинт 5/16" x 1-3/4"
Шайба	EZBW20010612F_шайба
Шайба внешн 50,8мм	EZBW20010614F_шайба внешн 50,8мм
Вал качающийся правый	EZC14034_вал качающийся правый
Вал качающийся левый	EZC14035_вал качающийся левый
Кронштейн	EZC14080_кронштейн
Палец 1-1/4" x 3-7/8"	EZC14086_палец 1-1/4" x 3-7/8"
Балансир правый	EZC14106_балансир правый
Балансир левый	EZC14109_балансир левый
Балансир левый	EZC14110_балансир левый
Крышка 3-5/8 о.D	EZC14119_крышка 3-5/8 O.D
Опора стойки	EZC14158_опора стойки
Рукав выс.Давлен 1/2"x1/2"x432"	EZC4415_рукав выс. давлен. 1/2"x1/2"x432"
Рукав выс.Давлен 1/2"x1/2"x288"	EZC4416_рукав выс. давлен. 1/2"x1/2"x288"
Рукав выс.Давлен 1/2"x108"	EZC4417_рукав выс. давлен. 1/2"x108"
Рукав выс.Давлен 3/8"x1/2"x120"	EZC4418_рукав выс. давлен. 3/8"x1/2"x120"
Рукав выс.Давлен 3/8"x1/2"x144"	EZC4419_рукав выс. давлен. 3/8"x1/2"x144"
Рукав выс.Давлен. 3/8"x1/2"x276"	EZC4420_рукав выс. давлен. 3/8"x1/2"x276"
Рукав выс.Давлен 3/8"x1/2"x300"	EZC4421_рукав выс. давлен. 3/8"x1/2"x300"
Рукав выс.Давлен 3/8"x1/2"x216"	EZC4422_рукав выс. давлен. 3/8"x1/2"x216"
Рукав выс.Давления 1/2"x1/2"x18"	EZC4423_рукав выс. давлен. 1/2"x1/2"x18"
Рукав гидравлический 1/2 x 130"	EZC4425_рукав гидравлический 1/2 x 130"
Рукав гидравлический 3/8" x 130"	EZC4426_рукав гидравлический 3/8" x 130"
Рукав высокого давления 3/8"x44"	EZC4427_рукав высокого давления 3/8"x44"
Рукав выс.Давления 3/8"x1/2"x84"	EZC4428_рукав выс. давления 3/8"x1/2"x84"
Рукав гидравлический 3/8" x 138"	EZC4429_рукав гидравлический 3/8" x 138"
Рукав гидравлический 1/2 x 174"	EZC4430_рукав гидравлический 1/2 x 174"
Рукав гидравлический 3/8x318"	EZC4432_рукав гидравлический 3/8x318"
Рукав высокого давления 3/8"x34"	EZC4433_рукав высокого давления 3/8"x34"
Тяга качающегося вала 1/2	EZC50698_тяга качающегося вала 1/2
Подшипник конический	EZC50707_подшипник конический
Кронштейн стойки	EZC50730_кронштейн стойки
П-образный болт 1/2" x 2" x 2-1	EZC50733_п-образный болт 1/2" x 2" x 2-1
Удлинение бруса	EZC50828_удлинение бруса
Брус пружинный	EZC55094_брус пружинный

Наименование	Артикул
Кронштейн упорный	EZC55096_кронштейн упорный
Болт шестигранный 1х6"	EZC55099_болт шестигранный 1х6"
Удлинение бруса	EZC55116_удлинение бруса
Узел удлинения бруса 31"	EZC55118_узел удлинения бруса 31"
Узел удлинения бруса 10"	EZC55119_узел удлинения бруса 10"
Траверса	EZC55156_траверса
Правый балансир	EZC55157_правый балансир
Пружина	EZC55205_пружина
Кронштейн стойки	EZC55208_кронштейн стойки
Стойка	EZC55209_стойка
Стойка 1-1/4"x2	EZC55210_стойка 1-1/4"x2
Ролик	EZC60081_ролик
Правая половина сцеп.Устройства	EZC60094_правая половина сцеп. устройства
Левая половина сцеп.Устройства	EZC60095_левая половина сцеп. устройства
Штифт сцепного устройства	EZC60101_штифт сцепного устройства
Золотник металлический	EZC60154_золотник металлический
Узел переднего самоориентирующег	EZC60172_узел переднего самоориентирующег
Шайба пружинная	EZC60174_шайба пружинная
Рычаг колеса верхний	EZC60181_рычаг колеса верхний
Рычаг колеса нижний	EZC60182_рычаг колеса нижний
Узел трубки подшипника	EZC60183_узел трубки подшипника
Кольцо блокирующее верхнее	EZC60184_кольцо блокирующее верхнее
Стойка без ступицы	EZC60185_стойка без ступицы
Вилка тяги	EZC60186_вилка тяги
Тяга распорная	EZC60187_тяга распорная
Палец переднего колеса	EZC60190_палец переднего колеса
Палец	EZC60191_палец
Болт и-образ.5/8х6-11/16х3-7/16	EZC60252_болт и-образ.5/8х6-11/16х3-7/16
Пластина крепления стабилизатор	EZC60253_пластина крепления стабилизатор
Стойка 25,4мм	EZC60501_стойка 25,4мм
Стойка со смещением влево	EZC60506_стойка со смещением влево
Стойка со смещением вправо	EZC60507_стойка со смещением вправо
Анкер 2" x 47	EZC60514_анкер 2" x 47
Ниппель 1/2 x 1-1/2	EZDC37_ниппель 1/2 x 1-1/2
Шайба плоская одх1-1/4идх1/4tk	EZDF5068_шайба плоская ODX1-1/4IDX1/4TK
Шплинт 7/16" x 1-7/16	EZDH12517_шплинт 7/16" x 1-7/16
Домкрат сцепного устройства – 7000 футо-фунтов	EZDHB5170 домкрат сцепного устройства – 7000 футо-фунтов
Клапан гидравлический блокиров	EZDL13099_клапан гидравлический блокиров
Фитинг 3/8"	EZDL5279_фитинг 3/8"
Угольник поворотный 3/8 x 90 гр	EZDL9769_угольник поворотный 3/8 x 90 гр
Подшипник lm25580	EZDR120_подшипник lm25580
Уплотнение	EZDR122_уплотнение
Колпак ступицы	EZDR123_колпак ступицы
Шпиндель 812 13-3/4	EZDR13004_шпиндель 812 13-3/4
Втулка	EZDR13008_втулка
Уплотнение ступицы	EZDR13200_уплотнение ступицы
Болт 1-1/4"(31,7 мм)х4-3/4"(120	EZDR5215_болт 1-1/4"(31,7 мм)х4-3/4"(120
Диск колеса 15х8-6 болтов	EZDR5261_диск колеса 15х8-6 болтов
Палец 1-1/4 diaх4-3/16	EZDR5262_палец 1-1/4 diaх4-3/16
Шпиндель 618 14-1/2	EZDR7156_шпиндель 618 14-1/2
В_подшипник качающегося вала 5,	EZDR8601-b_подшипник качающегося вала 5,
Т_подшипник качающегося вала 5,	EZDR8601-t_подшипник качающегося вала 5,
Подшипник конический lm48548	EZDR91_подшипник конический lm48548
Ступица	EZDRA9_ступица
Тяга 24"	EZDRA9620_тяга 24"

Наименование	Артикул
Адаптер поворотный 3/8	EZL1619_адаптер поворотный 3/8
Болт 1 х 6-1/2	EZL2244_болт 1 х 6-1/2
Фитинг угловой 3/4"x1/2"	EZL3767_фитинг угловой 3/4"x1/2"
Жгут электропроводки	EZLK6428_жгут электропроводки
Болт 3/8 х 2 3/4	EZM80012_болт 3/8 х 2 3/4
Пластина настройки угла атаки	EZM80032_пластина настройки угла атаки
Рукав гидравлический 3/8х348"	EZS4465_рукав гидравлический 3/8х348"
Палец	EZS81856_палец
Фитинг 3/8 х 3/8	EZS82370_фитинг 3/8 х 3/8
Компл. Быстр.Установки уровня	EZS82452_компл. Быстр.Установки уровня
Фитинг адаптера угловой	EZS82527 фитинг адаптера угловой
Адаптер st 1/4-28 npt м х1/8 f	EZS82529 адаптер ST 1/4-28 NPT М х1/8 f
Несущий рычаг	H301_несущий рычаг
Шарнир настр.Угла атаки бороны	M80031_шарнир настр.Угла атаки бороны
Передний брус зубовой бороны 1,8м	M80045_передний брус зубовой бороны 1,8м
Второй брус зубовой бороны 1,8м	M80046_второй брус зубовой бороны 1,8м
Третий брус зубовой бороны 1,8м	M80047_третий брус зубовой бороны 1,8м
Задний брус зубовой бороны 1,8м	M80048_задний брус зубовой бороны 1,8м
Передний брус зубовой бороны 1,4м	M80049_передний брус зубовой бороны 1,4м
Второй брус зубовой бороны 1,4м	M80050_второй брус зубовой бороны 1,4м
Третий брус зубовой бороны 1,4м	M80051_третий брус зубовой бороны 1,4м
Задний брус зубовой бороны 1,4м	M80052_задний брус зубовой бороны 1,4м
Компл. Быстрой установки уровня	S82452_компл. Быстрой установки уровня
EZDG 5309	U болт 5/8х2 EZDG 5309
U-образный болт	U-образный болт - 5/8" х 4" х 6-5/16" ezc14157
Болт крепления колеса	Болт крепления колеса 9/16 NF X 1-1/8 EZDR125
Гайка	Гайка (NUT HEX 7/8 GR5 ZNCR) EZBN087
Гидроцилиндр складывания крыла	Гидроцилиндр складывания крыла 5" х 36" EZ332
Домкрат прицепного устройства ezdhb5170	Домкрат прицепного устройства EZDHB5170
Колесо в сборе	Колесо в сборе 11L15FID 88713979
Кольцо уплотняющее	Кольцо уплотняющее EZDR13191
Корпус подшипника нижний	Корпус подшипника нижний DR8601-b
Ось в сборе со ступицей на 6 болтов	Ось в сборе со ступицей на 6 болтов 88706231
Планка вторая	Планка вторая 920062
Планка задняя	Планка задняя 920064
Планка передняя	Планка передняя 920061
Планка третья	Планка третья 920063
Пружина	Пружина ezc60500
Угловой фитинг	Угловой фитинг 3/8" (9,39 мм) х 90 град DL9769
Уплотнение	Уплотнение EZDR13190
Шайба пружинная	Шайба пружинная (WASHER LOCK 7/8х1-1/2х1/4 zncr) EZBW087L
Шарнирный тройник	Шарнирный тройник 3/8" х 3/8" х 3/8" EZDL9767
Штифт балансира	Штифт балансира Ezc55155

Тяжелые культиваторы серии R (KLEVER)

Наименование	Артикул
Гайка	142.29.04.602
Знак	142.29.05.434 Знак
Кронштейн	142.29.05.504
Вкладыш	EZDR5259 Вкладыш
Пластина крепления 3/4	БВ 061.00.050 Пластина крепления 3/4
Болт М30	БВ 061.00.601 Болт М30
Пластина	БВ 061.01.422 Пластина
Накладка	БВ 061.01.491-01 Накладка
Накладка	БВ 061.01.492 Накладка
Накладка	БВ 061.01.493 Накладка
Уголок	БВ 061.01.495 Уголок
Косынка	БВ 061.01.496 Косынка
Ограничитель	БВ 061.03.080 Ограничитель
Плита	БВ 061.03.090 Плита 3/4
Корпус подшипника в сборе	БВ 061.03.150 Корпус подшипника в сборе
Корпус подшипника	БВ 061.03.160 Корпус подшипника
Батарея	БВ 061.03.210 Батарея
Батарея	БВ 061.03.220 Батарея
Батарея	БВ 061.03.230 Батарея
Батарея	БВ 061.03.240 Батарея
Стойка в сборе	БВ 061.03.260 Стойка в сборе
Кронштейн 3/4	БВ 061.03.270 Кронштейн 3/4
Болт специальный	БВ 061.03.400 Болт специальный
Пластина	БВ 061.03.411 Пластина
Шайба	БВ 061.03.443 Шайба
Шайба	БВ 061.03.443А Шайба
Шайба	БВ 061.03.444 Шайба
Ось	БВ 061.03.605 Ось
Ось	БВ 061.03.606 Ось
Ось	БВ 061.03.607 Ось
Втулка	БВ 061.03.608 Втулка
Скоба крепежная М22	БВ 061.03.611 Скоба крепежная М22
Скоба крепежная М22	БВ 061.03.612 Скоба крепежная М22
Чистик	БВ 061.04.090А Чистик
Чистик	БВ 061.04.090А-01 Чистик 3/4
Кронштейн крепления бруса чистиков	БВ 061.04.401 Кронштейн крепления бруса чистиков
Скребок сменный	БВ 061.04.403 Скребок сменный
Скоба крепежа М16	БВ 061.04.601 Скоба крепежа М16
Труба крепления чистиков 3/4	БВ 061.04.802 Труба крепления чистиков 3/4
Труба крепления чистиков	БВ 061.04.803 Труба крепления чистиков
Перемычка 3/4	БВ 061.05.020 Перемычка 3/4
Втулка	БВ 061.05.100 Втулка
Регулятор горизонта	БВ 061.05.200 Регулятор горизонта
Тяга	БВ 061.05.210 Тяга
Фланец	БВ 061.05.417 Фланец
Ось	БВ 061.05.608Б Ось
Пружина	БВ 061.05.609 Пружина
Корпус	БВ 061.05.811 Корпус
Брус	БВ 061.07.020 Брус
Пластина крепления	БВ 061.07.401А Пластина крепления
Рычаг	БВ 061.08.070 Рычаг
Колесо	БВ 061.08.500 Колесо
Ось	БВ 061.08.638 Ось
Кронштейн фонарей	БВ 061.10.070 Кронштейн фонарей

Наименование	Артикул
Кронштейн фонарей	БВ 061.10.070-01 Кронштейн фонарей
Кронштейн	БВ 061.10.411А-01 Кронштейн
Палец	БВ 061.12.040 Палец
Палец	БВ 061.12.090 Палец
Балка моста	БВ 061.18.010А Балка моста
Раскос	БВ 061.18.474 Раскос
Рама бороны	БВ 061.21.010 Рама бороны
Кронштейн шасси	БВ 061.21.701 Кронштейн шасси
Палец	БВ 061.32.020-01 Палец
Ось	БВ 061.32.603 Ось
Ось	БВ 061.32.603-01 Ось
Пластина	БВ 430.00.405А Пластина
Болт	БВ 430.00.601 Болт
Скоба	БВ 430.00.602 Скоба
Болт	БВ 430.01.050 Болт
Обойма	БВ 430.01.070 Обойма
Ложемент	БВ 430.01.437 Ложемент
Проставка	БВ 430.03.201 Проставка
Проставка	БВ 430.03.202 Проставка
Стойка в сборе	БВ 430.03.210 Стойка в сборе
Стойка	БВ 430.03.220 Стойка 3/4
Прижим	БВ 430.03.230 Прижим 3/4
Стойка в сборе	БВ 430.03.250 Стойка в сборе
Шпилька	БВ 430.03.280 Шпилька
Шайба	БВ 430.03.402 Шайба
Кронштейн	БВ 430.03.411 Кронштейн 3/4
Ось	БВ 430.03.601А Ось
Ось	БВ 430.03.602 Ось
Ось	БВ 430.03.603А Ось
Втулка	БВ 430.03.608 Втулка
Чистик в сборе	БВ 430.04.110 Чистик в сборе
Чистик в сборе	БВ 430.04.210 Чистик в сборе
Скребок	БВ 430.04.403 Скребок
Труба крепления чистиков	БВ 430.04.802 Труба крепления чистиков 3/4
Сница 3/4	БВ 430.05.010 Сница 3/4
Регулятор горизонта	БВ 430.05.100 Регулятор горизонта 3/4
Винт	БВ 430.05.120 Винт
Ось	БВ 430.05.601 Ось
Гайка	БВ 430.05.612 Гайка
Балка шасси	БВ 430.08.010 Балка шасси
БРС	БРС QRC-HR-12-M-NF08-B-W3 (БРС 8010-4P)
БРС муфта	БРС муфта QRC-HP-12-M-G08-B-W3
Вставка	Вставка БВ 061.03.280
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр MC 100/50x305-4.44.2(661) (052)
Диск	Диск 1948.32.12.-01-04-00
Диск 28"х10 мм	Диск 28"х10 мм 1907.28.10-01-00-02
Диск зубчатый	Диск зубчатый PF001630
Домкрат сницы	Домкрат сницы 122335-SPC
Пружина	ДХ 1080.01.602 Пружина
Защита	ДХ 1080.03.421 Защита
Обойма	ДХ 1080.03.671 Обойма
Чистик	ДХ 1080.05.210 Чистик
Упор	ДХ 971.01.090 Упор
Шайба регулировочная	ДХ 971.03.425 Шайба регулировочная
Штифт	ДХ 971.03.603 Штифт
Гайка	ДХ 971.03.605 Гайка

Наименование	Артикул
Прицеп	К 122.05.100 Прицеп
Ось	К 122.05.603 Ось
Штуцер накидной	К 122.12.607 Штуцер накидной
Штифт	К 122.24.602 Штифт
Колесо	Колесо 6.OOF-16 887A 3101012
Колесо в сборе JANTSAN 009	Колесо в сборе Jantsan 009 – (TIRE 400/60-15.5 PR20 ALLIANCE + JANTSA WHEELS 13.00x15.5)
Кольцо	Кольцо A130 ГОСТ 13943-86
Кольцо	Кольцо A75 ГОСТ 13942-86
Комплект подшипников скольжения	Комплект подшипников скольжения БВ 061.00.201+БВ 061.00.202
Колпачок	Н.130.02.060 Колпачок
Набор стоп-сегментов регулировки заглабления	Набор стоп-сегментов регулировки заглабления EZC50719
Набор стоп-сегментов	Набор стоп-сегментов 666-2008
Подшипник	Подшипник 8110H ГОСТ 7872-89
Подшипник шариковый	Подшипник шариковый 6215 N1
Прямой фитинг с наружной резьбой	Прямой фитинг с наружной резьбой FI-GE-12SR1/2-WD-B-W3
Скоба	PCM 10.09.05.417 Скоба
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления L=5500 M20x1,5 1/2-14 NPTF
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления L=7000 M20x1,5 1/2-14 NPTF
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.8500 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.9500 ТУ 4791-001-24263187-2002
Втулка	СГ 122.32.020 Втулка
Обойма	СГ 122.32.804 Обойма
Скоба такелажная прямая гайка/шплинт 10 мм	Скоба такелажная прямая гайка/шплинт 10 мм DIN834
Сольвент нефтяной	Сольвент нефтяной ГОСТ 10214-78
Стойка пружинная	Стойка пружинная 63x32
Ступица	Ступица S91RR600N002
Ступица	Ступица КТУ 50.6370
Уплотнение	Уплотнение 75-120-15
Фонарь задний	Фонарь задний ФП132 АБ-04 ТУ 37.458.083-2002 (без ламп)
Цепь	Цепь 2-11x42 ТУ 12.0173856.009-88
ЭМАЛЬ «Этоп АЕРО» Красная	ЭМАЛЬ «Этоп АЕРО» Красная RAL DESIGN 0303045 СТО 05744283-161-2020
Крепёжный набор	Крепёжный набор (У-болт, шайба, гайка 7/8" 178x181мм) EZDG5378
Корпус подшипника верхний	Корпус подшипника верхний DR8601-T
ЭМАЛЬ «Этоп АЕРО» Черная	ЭМАЛЬ «Этоп АЕРО» Черная BVI Black СТО 05744283-161-2020

Платформа-подборщик к зерновым комбайнам Акрос, Вектор, Торум («Ростсельмаш»)

Наименование	Артикул
Втулка	3518050-10066
Накладка фрикционная	54-01069 Накладка фрикционная
Палец	FS 1074.01.07.120
Комплект для доработки рабочего стола жатки FS-104	FS 1074.43.01.000
Комплект для доработки жатки FS-1074	FS 1074.43.02.000
Кривошип	FS 700.01.01.220
Накладка	FS 703.01.02.4081ДР
Накладка	FS 703.01.02.4081ДР-01
Установка смнных башмаков	FS 703.27.00.000
Установка сменных башмаков	FS 902.27.00.000
Фиксатор	FS 902.33.00.120
Болт с шестигранной головкой	Болт с шестигранной головкой DIN 933- M6x18, номер 10067 «SCHUMACHER»

Наименование	Артикул
Болт с шестигранной головкой	Болт с шестигранной головкой DIN 933- M6x28, номер 10072 «SCHUMACHER»
Гайка	Гайка M12x1,25.6.ZINC Din 934
Гайка	Гайка M6 DIN 980-V
Гидромотор планетарный	Гидромотор планетарный RW 80 CBMPC TY 01-006
Шкив	H 206.23.000

Косилка плющилка GM-500 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Шестерня промежуточного вала	3518020-46012
Ось	54-60514
Звездочка	GM 500.00.350-01
Рычаг	GM 500.02.220
Рычаг	GM 500.02.220-01
Амортизатор в сборе	GM 500.02.510
Шнек	GM 500.04.000
Шнек	GM 500.04.010
Комплект для увеличения оборотов вальцев плющилки	GM 500.80.000
Бич	Бич 0240.02.03.001
Болт крепления бича MZSS	Болт крепления бича MZSS-016000(0693.02.20.000)
Валец	Валец 224x1430
Буфер	ПФ 307.01.01.002
Ремень клиновой	Ремень клиновой SPC 3000
Цепь ASA	Цепь ASA 80HE (L=5030; n=198 звеньев)

Дисковая борона HD 800/600 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Домкрат	AT 11.05.200 Домкрат
Прокладка	БВ 061.00.401 Прокладка
Заглушка	БВ 061.05.405 Заглушка
Ось	ДХ 971.05.070 Ось
Вилка	К 122.24.030 Вилка
Ось	К 122.24.603 Ось
Гайка	К 122.24.611 Гайка
Каток	Каток 006836.00
Колесо в сборе Jantsan 006	Колесо в сборе Jantsan 006 (13,00x15,5+400/60-15,5 145 A8)
Прямой фитинг	Прямой фитинг FI-GE-12S3/8N-W3
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.1500 TY 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.6000 TY 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.850 TY 4791-001-24263187-2002
Ступица	Ступица S70MR600N003
Фонарь ф400 задний	Фонарь ф400 задний
Шплинт	Шплинт 2. 2.8x40.019 ГОСТ 23.2.2-79
Шплинт	Шплинт 8x63.019 ГОСТ 397-79

Посевной комплекс SH/SC (KLEVER)

Наименование	Артикул
Клапан	EZA76135 Клапан
Адаптер	Адаптер C60560
Звездочка z15	AT 8.42.626 Звездочка z15
Болт M12	Болт M12-6GX50.88.019 DIN 933
Вкладыш	Вкладыш 88713582
Вторичный семяпровод	Вторичный семяпровод (1") (бухта L=30,5 м) 88705354
Гайка M12	Гайка M12-6H.8.019 TY 23.4617472.08-92
Демпфер	Демпфер 28x120-1

Наименование	Артикул
Диск сошника	Диск сошника 13,5" (343x4 мм) в сборе
Диск сошника в сборе	Диск сошника в сборе 31-003452.0
Винт	К 122.03.641 Винт
Маслопровод	К 122.12.050 Маслопровод
Кабель	Кабель YЭ-5м
Кабель-разветвитель	Кабель-разветвитель Y-5Э-11м
Колесо в сборе	Колесо в сборе FARMFLEX/330x75/LRB/63S/PB/C2/16x44/PEER/RAL9005
Колесо в сборе	Колесо в сборе 330x75
Колпачок	Колпачок 107-111D
Колпачок	Колпачок 31-107-111D
Крепёж головки (с гайками)	Крепёж головки (с гайками) EZA75023
Крышка делительной головки	Крышка делительной головки EZA75020
Направитель (10 каналов)	Направитель (10 каналов) EZA75005
Направитель (8 каналов)	Направитель (8 каналов) EZA75027
Основание делительной головки	Основание делительной головки EZA75035
Ось	Ось 2-16 h11x125.35.019 ГОСТ 9650-80
Патрубок	Патрубок EZA75014
Первичный семяпровод	Первичный семяпровод (2-1/2") (бухта L=30,5 м) 88705355
Подшипник	Подшипник GWST 209 PPB12
Распределитель (8 каналов)	Распределитель (8 каналов) EZA75025
Резина	Резина В-14 ТУ 38-005-1166-98
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.850 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.2000 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.3600 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рукав высокого давления	Рукав высокого давления 10.113.113.0.28/112.4500 ТУ 4791-001-24263187-2002
Рама шасси	СГ 082.08.010 Рама шасси
Рама шасси	СГ 082.08.010А Рама шасси
Колесо в сборе	СГ 122.18.030 Колесо в сборе
Основание	СГ 122.28.610 Основание
Амортизатор	СГ 122.31.081 Амортизатор
Прижим	СГ 122.31.416 Прижим
Чистик	СГ 122.31.417 Чистик
Чистик	СГ 122.31.417-01 Чистик
Шайба	СГ 122.31.418 Шайба
Шайба	СГ 122.31.427 Шайба
Диск сошника в сборе	СГ 122.31.810А Диск сошника в сборе
Основание сошника	СГ 122.31.820 Основание сошника
Брус	СГ 122.31.833 Брус
Кронштейн катка	СГ 122.31.850 Кронштейн катка
Натяжитель	СГ 122.31.860 Натяжитель
Каток прикатывающий	СГ 122.31.870 Каток прикатывающий
Поводок	СГ 122.31.880А Поводок
Основание сошника	СГ 122.31.920 Основание сошника
Основание сошника	СГ 122.31.920Э Основание сошника
Регулятор горизонта	СГ 122.32.000 Регулятор горизонта
Кронштейн	СГ 122.32.010А Кронштейн
Кронштейн	СГ 122.32.010Б Кронштейн
Винт	СГ 122.32.040 Винт
Ось	СГ 122.32.608 Ось
Тяга	СГ 122.33.000 Тяга
Соединительное устройство 3-линейного семяпровода	Соединительное устройство 3-линейного семяпровода EZA70300
Фиксатор	Фиксатор С60558
Шайба стопорная с упругими зубцами	Шайба стопорная с упругими зубцами M16 DIN 6798А
Шплинт	Шплинт 6,3x28.019 ГОСТ 397-79



RSM TS-6200 SPUTNIK прицепной опрыскиватель

RSM TS-3200/4500 satellite прицепной опрыскиватель



Прицепные опрыскиватели RSM TS-3200/4500 SATELLITE

Наименование	Артикул
Фланец	081.27.00.416
Сухарик	081.27.00.418
Шплинт быстросъемный	44-60252
Смеситель химический NIAGARA 30л	5033302 Смеситель химический NIAGARA 30л
Палец двойной EASY CUT II , 12 мм	A01GP.01 палец двойной Easy Cut II , 12 мм
MOWING KNIFE KLEVER SUN HEADER 31 FT	AOOMM
Щиток	CS 1270.01.00.001
Щиток	CS 1270.01.00.002
Рама	CS 1270.01.06.010A
Рама	CS 1270.01.06.010A-01
Чистик	CS 1270.01.06.403Б
Чистик	CS 1270.01.06.404
Резинка	CS 1270.01.11.001
Делитель	CS 1270.01.11.100A
Делитель	CS 1270.01.11.100A-01
Делитель	CS 1270.01.11.100A-02
Делитель центральный	CS 1270.01.12.010
Делитель центральный	CS 1270.01.12.010-02
Делитель	CS 1270.01.12.030
Установка натяжного устройства	CS 1270.01.16.070A-01
Труба шнека	CS 870.01.01.010A
Звездочка	CS 870.01.01.020
Уплотнительное кольцо	G11059 Уплотнительное кольцо
Прокладка	G40007 Прокладка
Козырек	SS 1050.01.00.468
Шайба	SS 1050.01.00.473
Тяга	SS 1050.01.00.610
Втулка	SS 1050.01.00.622
Контрпривод	SS 1050.01.01.090Б
Контрпривод	SS 1050.01.01.090Б-01
Плита контрпривода	SS 1050.01.01.100A
Шкив	SS 1050.01.01.110A
Ступица	SS 1050.01.01.120A
Блок звездочек	SS 1050.01.01.130-01
Блок звездочек	SS 1050.01.01.130A
Блок звездочек	SS 1050.01.01.130A-01
Шкив в сборе	SS 1050.01.01.210
Щека шкива	SS 1050.01.01.220
Тяга	SS 1050.01.01.230
Вал ведущий	SS 1050.01.01.240A
Звездочка z=22	SS 1050.01.01.260
Звездочка z=22	SS 1050.01.01.260-01
Звездочка z=21	SS 1050.01.01.260-03
Натяжник	SS 1050.01.01.350A
Шайба	SS 1050.01.01.401
Плита	SS 1050.01.01.414A
Шайба	SS 1050.01.01.419
Плита в сборе	SS 1050.01.01.490A
Плита в сборе	SS 1050.01.01.490A-01
Звездочка	SS 1050.01.01.498
Плита	SS 1050.01.01.500A
Натяжник	SS 1050.01.01.510
Ролик натяжной	SS 1050.01.01.540A

Наименование	Артикул
Ось	SS 1050.01.01.619A
Ось	SS 1050.01.01.629
Втулка упорная	SS 1050.01.01.631
Ось звездочки	SS 1050.01.01.632
Вал промежуточный	SS 1050.01.01.660
Вал	SS 1050.01.01.691A
Шпилька	SS 1050.01.01.693
Плита мотовила	SS 1050.01.01.700A
Плита мотовила	SS 1050.01.01.700Y
Прижим	SS 1050.01.01.720
Шкив	SS 1050.01.01.730
Звездочка натяжная	SS 1050.01.01.750
Втулка	SS 1050.01.01.803
Втулка	SS 1050.01.01.803-01
Ролик	SS 1050.01.01.805
Втулка	SS 1050.01.01.806
Втулка	SS 1050.01.01.806-01
Щека подшипника	SS 1050.01.01.850A
Щека подшипника	SS 1050.01.01.850Y
Звездочка	SS 1050.01.01.860
Муфта	SS 1050.01.01.880A
Уголок	SS 1050.01.02.412
Пластина	SS 1050.01.02.413
Делитель	SS 1050.01.03.010A
Делитель	SS 1050.01.03.020A
Опора	SS 1050.01.03.090
Делитель боковой	SS 1050.01.03.110
Делитель боковой	SS 1050.01.03.110-01
Делитель боковой	SS 1050.01.03.110K
Делитель боковой	SS 1050.01.03.110K-01
Накладка	SS 1050.01.03.150
Накладка	SS 1050.01.03.150-01
Делитель боковой	SS 1050.01.03.170A
Делитель боковой	SS 1050.01.03.170A-01
Делитель боковой	SS 1050.01.03.170K
Делитель боковой	SS 1050.01.03.170K-01
Делитель	SS 1050.01.03.190K
Делитель	SS 1050.01.03.190K-01
Цапфа	SS 1050.01.04.220
Чистик	SS 1050.01.04.405A
Цапфа	SS 1050.01.04.601A
Щит центральный	SS 1050.01.11.060A
Крышка	SS 1050.01.11.130
Щит	SS 1050.01.11.401-02
Щит	SS 1050.01.11.401-03
Уголок	SS 1050.01.11.402
Уголок	SS 1050.01.11.402-01
Прижим	SS 1050.01.11.403
Панель	SS 1050.01.11.431-02
Прокладка	SS 1050.01.11.455
Завес	SS 1050.01.11.540
Упор	SS 1050.01.11.603
Штифт	SS 1050.01.11.605
Втулка	SS 1050.01.11.607

Наименование	Артикул
Комплект составных частей для транспортировки жатки для уборки подсолнечника на тележке	SS 1050.13.00.000-01
Винт	SS 1050.13.00.060
Засов	SS 1050.13.00.070 Засов
Ловитель	SS 1050.13.00.080
Ловитель	SS 1050.13.00.080-01
Фиксатор	SS 1050.13.00.130
Фиксатор	SS 1050.13.00.130-01
Рукоятка	SS 1050.13.00.140
Рукоятка	SS 1050.13.00.140-01
Желоб опорный	SS 1050.13.00.417
Кронштейн	SS 1050.13.00.428 Кронштейн
Удлинитель рамы	SS 1050.14.01.000 Удлинитель рамы
Уплотнитель	SS 1050.55.00.001
Фиксатор	SS 1050.55.00.020
Планка	SS 1050.55.00.412
Порог	SS 1050.55.00.417
Уголок	SS 1050.55.00.418
Болт	SS 1050.55.00.605
Фиксатор	SS 1050.58.00.020
Лист	SS 1050.58.00.412
Рамка переходная	SS 1050.72.00.000
Рамка переходная	SS 1050.72.00.000-01
Рамка переходная	SS 1050.72.00.000A
Рама	SS 1050.72.00.010
Фиксатор	SS 1050.72.00.030
Фиксатор	SS 1050.72.00.409
Порожек для комбайна	SS 1050.72.00.415
Порожек для комбайна Togum	SS 1050.72.00.421
Болт	SS 1050.72.00.605
Рамка переходная (New Holland)	SS 1050.80.00.000
Блок звездочек	SS 1190.01.01.130
Шайба	SS 1190.01.01.405
Звездочка натяжная	SS 490.01.01.010
Прижим	SS 490.01.01.030
Рамка переходная	SS 490.59.00.000
Рамка переходная	SS 490.63.00.000
Рамка переходная	SS 490.82.00.000
Привод жатки	SS 750.01.01.090
Комплект доработки ЗИП для доработки SS 750	SS 750.12.00.020
Корпус жатки	SS 780.01.01.000Y-03
Брус съемный	SS 780.01.01.180
Брус съемный	SS 780.01.01.180-01
Делитель в сборе	SS 780.01.03.010Y
Делитель	SS 780.01.03.020Y
Опора	SS 780.01.03.090Y
Мотовило	SS 780.01.04.040
Шнек	SS 780.01.05.000A-01
Шнек	SS 780.01.05.010
Цапфа ведущая	SS 780.01.05.320
Цапфа ведомая	SS 780.01.05.330
Шайба	SS 780.01.05.422
Ступица	SS 780.01.05.890
Звездочка	SS 780.01.05.900

Наименование	Артикул
Звездочка	SS 780.01.05.900-01
Вал ведущий в сборе	SS 780.01.06.010
Вал основной в сборе	SS 780.01.06.020
Вал ведущий	SS 780.01.06.030
Рычаг	SS 780.01.06.180
Водило	SS 780.01.08.060
Установка запасного ножа	SS 780.12.00.020
Установка запасного ножа	SS 780.12.00.020-01
SS 780.12.00.401 Шайба	SS 780.12.00.401
Рамка переходная	SS 780.50.00.000
Рамка переходная	SS 780.62.00.000
Рамка переходная	SS 780.82.00.000
Жатвенная часть	SS 920.01.00.000
Каркас	SS 920.01.02.000A
Установка делителей	SS 920.01.03.000
Мотовило	SS 920.01.04.040
Мотовило	SS 920.01.04.040У
Установка ограждений	SS 920.01.11.000
Щиток	SS 920.01.11.070
Щиток	SS 920.01.11.070-01
Щиток	SS 920.01.11.100
Отбойник средний	SS 920.01.11.410A
Панель	SS 920.01.11.459
Прокладка	SS 920.01.11.483
Дверь правая	SS 920.01.11.490
Прокладка регулировочная	SS 920.01.11.491
Зацеп	SS 920.01.11.493
Дверь левая	SS 920.01.11.510
Дверь	SS 920.01.11.520
Дверь	SS 920.01.11.530
Прижим	SS 920.01.11.645
Крышка	SS 920.01.11.830
Засов	SS 920.01.11.880
Комплект ЗИП	SS 920.12.00.000
Рамка переходная	SS 920.50.00.000
Рамка	SS 920.50.00.010
Рамка переходная	SS 920.55.00.000
Рамка переходная	SS 920.58.00.000
Рамка	SS 920.62.00.010
Рамка навески	SS 920.80.00.000
Рамка переходная	SS 920.85.00.000
Нож	A00X7
Режущий аппарат	A01VZ режущий аппарат RSM SS - 920
Болт	Болт M10x25.46.ZINC DIN 603
Болт	Болт M10x25.88.ZINC DIN 933
Болт	Болт M10x30.88.ZINC DIN 933
Болт	Болт M10x35.88.ZINC DIN 933
Болт	Болт M10x40.88.ZINC DIN 931
Болт	Болт M10x50.88.019 DIN 603
Болт	Болт M10x60.88.ZINC DIN 931
Болт	Болт M12x25.88.ZINC DIN 933
Болт	Болт M12x35.88.ZINC DIN 933
Болт	Болт M14x40.10.9 ZINC DIN 933
Болт	Болт M8x20.88.ZINC DIN 603

Наименование	Артикул
Болт	Болт М8х25.88.ZINC DIN 933
Вал карданный	Вал карданный Т400380NPZ8112 Lmin=594мм, Lmax=684мм фирма «COMER»
Вал карданный	Вал карданный Т401360NPZ8113
Вал карданный	Вал карданный Т401360NPZ8PZ8
Гайка	Гайка М10 DIN985Zp
Гайка	Гайка М12.6.ZINC DIN 934
Гайка	Гайка М16 8 ZINC DIN 934
Гайка	Гайка М16.6.ZINC DIN 934
Гайка	Гайка М6 DIN 985Zp
Гайка	Гайка М8 DIN 934
Гайка	Гайка М8 DIN985Zp
Гайка	Гайка М8.6.ZINC DIN 934
Кожух	ЖСУ 701.01.03.001
Вал	ЖСУ 900.01.03.601
Вал	ЖСУ 900.01.03.601-01
Звездочка натяжная	Звездочка натяжная 54-2-48-1
Вал карданный	Карданный вал 07.424.026.11
Вал карданный	Карданный вал 07.424.050.11
Вал карданный	Карданный вал 27.424.004.01
Вал карданный	Карданный вал 27.424.005.01
Вал карданный	Карданный вал 28.620.020.11
Кольцо уплотнительное	Кольцо уплотнительное Т4 G11054
Пружина	Н 021.01.003
Опора	Н 027.01.060
Корпус подшипника	Н 027.106
Подшипник	Подшипник 1580209ЕК10Т2С17 ТУ 37.006.084-90
Подшипник	Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75
Опора	ПСП 1275.01.01.560
Редуктор боковой	Редуктор боковой 9.304.615.000 по каталогу «COMER»
Редуктор боковой	Редуктор боковой 9.767.002.00 «COMER»
Редуктор боковой	Редуктор боковой 9.767.003.10 «COMER»
Редуктор боковой тип Т-312	Редуктор боковой тип Т-312 9.312.706.10 «COMER»
Редуктор центральный	Редуктор центральный 9.868.003.20
Режущий валец «левый» с напылением	Режущий валец «левый» с напылением 0.868.1709.00 SX
Режущий валец «правый» с напылением	Режущий валец «правый» с напылением 0.868.1708.00 DX
Тянущий валец «левый»	Тянущий валец «левый» 0.868.1707.00 SX
Тянущий валец «правый»	Тянущий валец «правый» 0.868.1706.00 DX
Угольник	Угольник FI-EVD-22L-B-W3-DKO
Фитинг угловой	Фитинг угловой FI-EVD-22L-B-W3-DKO
Центробежный Насос	Центробежный Насос HYPRO 9306S-HM3C-3U
Цепь	Цепь 2ПР-25,4-114,0 ГОСТ 13568-97
Цепь	Цепь ПР-19,05-31,80 ГОСТ 13568-97
Шайба	Шайба 30.ZINC DIN 125
Шайба	Шайба М 10 DIN 125
Шайба	Шайба М 12 DIN 125
Шайба	Шайба М 14 DIN 125
Шайба	Шайба М 16 DIN 125
Шайба	Шайба М 20 DIN 125
Шайба	Шайба М 6 DIN 125
Шайба	Шайба М 8 DIN 125

Наименование	Артикул
Шайба	Шайба М 8 DIN 9021
Шланг напорный	Шланг напорный «RSM» 13 мм
Шланг напорный	Шланг напорный «RSM» 25 мм
Шпонка 8.4.1.01125	Шпонка 8.4.1.01125
Режущий аппарат для ЖАтки RSM SS-1050	A00J0 Режущий аппарат для ЖАтки RSM SS-1050
Форсунка воздушно-инжекторная компактная 110° пластик, красная	422CFA11004 Форсунка воздушно-инжекторная компактная 110° пластик, красная
Под вилочное соединение ТЗ	1191325 Штуцер 90° Ø25 под вилочное соединение ТЗ
Под вилочное соединение ТЗ	1190325 Штуцер 90° Ø25 под вилочное соединение ТЗ
Уплотнительное кольцо	G11058 Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо	G11063 Уплотнительное кольцо
Прокладка	G40002 Прокладка
Цапфа ведомая	SS 780.01.05.330-01
Натяжник	SS 780.01.06.190
Корпус подшипника	SS 780.01.06.050

Самоходный опрыскиватель SX 275 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Кабельная стяжка	00033451 Кабельная стяжка
Болт М12*30.10.9	00043260 Болт М12*30.10.9
Радиатор гидравлики/замена 88672495/88662382	3930.004.10sv радиатор гидравлики/замена 88672495/88662382
Топливный фильтр	86033133 Топливный фильтр
Компрессор	86034868 Компрессор
Крепление - резиновое, двигатель	86037150 Крепление - резиновое, двигатель
Датчик уровня охлаждающей жидкости	86042654 Датчик уровня охлаждающей жидкости
Фонарь галогеновый	86044306 Фонарь галогеновый
Фильтр воздушный первичный	86052025_Фильтр воздушный первичный
Фильтр воздушный предохранитель	86052026_Фильтр воздушный предохранитель
Кабель антенны MBA6, 20 футов	86052080 Кабель антенны MBA6, 20 футов
Кабель консоли VPRO/EPRO (версия 2013)	86052915 Кабель консоли VPRO/EPRO (версия 2013)
Жгут коробки переключения передач ALLISON 2500	86055383 Жгут коробки переключения передач allison 2500
Перемычка	86056849 Перемычка
Приводной вал в сборе-задний -UR для тяжелых условий эксплуатации	86092030 Приводной вал в сборе-задний -UR для тяжелых условий эксплуатации
Шайба нейлоновая	86508358 Шайба нейлоновая
Прокладка	8800923_Прокладка
Рукав гидравлический	88660607_Рукав гидравлический
Фланец	88660647_Фланец
Проставка тормозного суппорта	88660658 Проставка тормозного суппорта
Плоский переходник тормозного диска	88660659 Плоский переходник тормозного диска
Тавотница	88660661_Тавотница
Ступица - 10 болт (13.19" BC)	88660662_Ступица - 10 болт (13.19" BC)
Болт	88660663_Болт
Уплотнение ступицы	88660664_Уплотнение ступицы
Шпилька	88660665_Шпилька
Шайба	88660666_Шайба
Гайка	88660667_Гайка
Подшипник	88660668_Подшипник

Наименование	Артикул
Прокладка	88660669_Прокладка
Колпак ступицы	88660670_Колпак ступицы
Адаптер -12MJ -12MP	88660671_Адаптер -12MJ -12MP
Гидромотор рулевого управления	88660672_Гидромотор рулевого управления
Переходник	88660674_Переходник
8 фитинг	88660675_Фитинг
Ступица в сборе	88660676_Ступица в сборе
Штанга основная правая	88660680_Штанга основная правая
Штанга основная левая	88660681_Штанга основная левая
Штанга крыла правая 120"	88660689_Штанга крыла правая 120'
Штанга-конвертер левая	88660690_Штанга-конвертер левая
Фиксатор транспортный правый	88660699_Фиксатор транспортный правый
Защелка транспортная	88660702_Защелка транспортная
Фитинг угловой 90°	88660713_Фитинг угловой 90°
Наклейка стрела	88660714_Наклейка стрела
Пластины трения	88660718_Пластины трения
Фиксатор транспортный левый	88660721_Фиксатор транспортный левый
Цилиндр гидравлический	88660734_Цилиндр гидравлический
Наконечник	88660750_Наконечник
Параллель нижняя	88660752_Параллель нижняя
Труба форсунок	88660766_Труба форсунок
Параллель эжектора в сборе	88660768_Параллель эжектора в сборе
Эжектор в сборе SX275	88660769_Эжектор в сборе SX275
Ограничитель W/.75	88660796_Ограничитель W/.75
Уплотнитель	88660801_Уплотнитель
Вилка	88660803_Вилка
Уплотнитель	88660804_Уплотнитель
Шпилька 0.750-16UNF GR8	88660808_Шпилька 0.750-16UNF GR8
Ступица	88660819_Ступица
Вал шестерня	88660826_Вал шестерня
Крышка	88660829_Крышка
Шайба регулировочная 4"	88660838_Шайба регулировочная 4"
Тяга 1/4-28 x 8.38"	88660841_Тяга 1/4-28 x 8.38"
Тяга 1/4-28 x 11.25"	88660850_Тяга 1/4-28 x 11.25"
Кронштейн	88660919_Кронштейн
Шланг 1-1/2" 11 фут	88660921v11 шланг 1-1/2" 11 фут
Стекло двери кабины	88660933_Стекло двери кабины
Труба	88660942_Труба
Вал карданный вом	88661068_Вал карданный вом
Компрессор сиденья	88661069_Компрессор сиденья
Крыльчатка вентилятора пластиковая	88661097_Крыльчатка вентилятора пласти- ковая
Электромотор вентилятора	88661097_Электромотор вентилятора
Крыльчатка вентилятора пластик	88661099_Крыльчатка вентилятора пласти- ковая
Электромотор вентилятора	88661099_Электромотор вентилятора
Крыльчатка вентилятора пластик	88661100_Крыльчатка вентилятора пласти- ковая
Опора кабины монтажная задняя	88661131_Опора кабины монтажная задняя
Кран шаровый 1-1/4"	88661137_Кран шаровый 1-1/4"
Бак эжектора	88661142_Бак эжектора
Замок зажигания	88661193_Замок зажигания
Переключатель	88661211_Переключатель
Потенциометр	88661212_Потенциометр
Переключатель	88661213_Переключатель
Переключатель	88661214_Переключатель
Радиатор воздушный	88661284_Радиатор воздушный

Наименование	Артикул
Испаритель кондиционера	88661285_Испаритель кондиционера
Радиатор трансмиссии	88661286_Радиатор трансмиссии
Радиатор	88661287_Радиатор
Труба радиатора верхняя	88661300_Труба радиатора верхняя
Нижняя труба радиатора	88661301_Нижняя труба радиатора
Шланг заправки воды	88661302_Шланг заправки воды
Комплект уплотнения	88661303_Комплект уплотнения
Крыльчатка водяного насоса	88661305_Крыльчатка водяного насоса
Бак гидравлический 32 галлон	88661359_Бак гидравлический 32 галлон
Комплект крепления крестовины	88661360_Комплект крепления крестовины
Конектр 1/4" x 1/4"	88661382_Конектр 1/4" x 1/4"
Рычаг капота передний	88661491_Рычаг капота передний
Подшипник	88661532_Подшипник
Дифференциал-3,36:1	88661556_Дифференциал-3,36:1
Прокладка водопроводная 2"	88661658_Прокладка водопроводная 2"
Прокладка водопроводная 1.5"	88661659_Прокладка водопроводная 1.5"
Прокладка водопроводная 3"	88661660_Прокладка водопроводная 3"
Кронштейн	88661662_Кронштейн
Кронштейн угловой	88661672_Кронштейн угловой
Гидравлический цилиндр 3.5x25	88661699_Гидравлический цилиндр 3.5x25
Клапан	88661726_Клапан
Прокладка	88661730_Прокладка
Тройник	88661799_Тройник
Переходник 1" fpt*3/4" FPT	88661800_Переходник 1" fpt*3/4" fpt
Подушка двигателя передняя	88661858_Подушка двигателя передняя
Подушка двигателя задняя	88661859_Подушка двигателя задняя
Колонка рулевая	88661872_Колонка рулевая
Трубка	88661875_Трубка
Тормозной диск	88661915_Тормозной диск
Плита лестницы	88661917_Плита лестницы
Винт с фланцем 3/8*0.75	88662048_Винт с фланцем 3/8*0.75
Пружина правая 7.8	88662127_Пружина правая 7.8
Палец с фланцем	88662142_Палец с фланцем
Бачок омывающей жидкости	88662164_Бачок омывающей жидкости
Указатель уровня	88662249_Указатель уровня
Рычаг в сборе	88662284_Рычаг в сборе
Насос шестеренный 1.37 дюйм3/об	88662286_Насос шестеренный 1.37 Дюйм3/об
Зажим, v-образный; 4.00"	88662296_Зажим, v-образный; 4.00"
Патрубок резиновый угловой 4" x 5"	88662375_Патрубок резиновый угловой 4" x 5"
Шланг заправки радиатора	88662377srv_шланг заправки радиатора
Кольцо стопорное 1.00"	88662383_Кольцо стопорное 1.00"
Кольцо стопорное 0,75"	88662384_Кольцо стопорное 0,75"
Палец лестницы	88662385_Палец лестницы
Джойстик	88662420_Джойстик
Переключатель кулисы. с проводом	88662424_Переключатель кулисы.С проводом
Переключатель кулисы. с проводом	88662425_Переключатель кулисы.С проводом
Коробка передач	88662961_Коробка передач
Винт фланцевый M10X130 КЛ.10.9	88662965_Винт фланцевый m10x130 кл.10.9
Рукав кондиционера	88662973_Рукав кондиционера
Хладопровод	88662974_Хладопровод
Тяга резьбовая 1/4"-28	88663001_Тяга резьбовая 1/4"-28
Клапан контрольный латунный 3/4"	88663054_Клапан контрольный латунный 3/4"
Тройник 3/4 mnpt x 3/4 fnpt	88663058_Тройник 3/4 mnpt x 3/4 fnpt

Наименование	Артикул
Адаптер прямой -12MJIC X -12MNPT	88663059 Адаптер прямой -12mjic x -12mnprt
Уголок крепления крана промывочного бака	88663065 Уголок крепления крана промывочного бака
Кран 1/2" blue	88663066 Кран 1/2" blue
Ниппель 1/2"	88663067 Ниппель 1/2"
Заглушка	88663070 Заглушка
Фильтр гидросистемы	88663122_Фильтр гидросистемы
Фильтр гидравлический в сборе	88663123_Фильтр гидравлический в сборе
Крышка топливного бака	88663125_Крышка топливного бака
Наклейка 1200 SST метрическая	88663132 Наклейка 1200 SST метрическая
Наклейка 1200 SST метрическая	88663133 Наклейка 1200 sst метрическая
Клапан электрический	88663161 Клапан электрический
Болт u-образный 1/2"x3-9/16"x5	88663169_Болт u-образный 1/2"x3-9/16"x5
Угольник 1MPT x 3/4 «елочка»	88663179_Угольник 1MPT x 3/4 «елочка»
Втулка 1.020 X 1.500 X .350	88663183_Втулка 1.020 X 1.500 X .350
Фитинг 3/8" PTC x 1/2" MNPT	88663185 Фитинг 3/8" PTC x 1/2" mnprt
Датчик давления	88663190_Датчик давления
Форсункодержатель	88663191 Форсункодержатель
Трубка закладная 3/8"x47	88663194_Трубка закладная 3/8"x47
Подкрылок	88663195_Подкрылок
Крыло пластиковое	88663196_Крыло пластиковое
Бак для мытья рук	88663199 Бак для мытья рук
Кронштейн крепления переключателя	88663205 Кронштейн крепления переключателя
Штуцер 1/4" mpt x 1/4" «елочка»	88663220 Штуцер 1/4" mpt x 1/4" «елочка»
Шайба, амортизирующая	88663238 Шайба, амортизирующая
Изолятор - задний	88663252 Изолятор - задний
Ручка	88663254 Ручка
Муфта 2" fpt x 1" fpt	88663269_Муфта 2" FPT x 1" FPT
Реле	88663310_Реле
Сапун бака гидравлики	88663350 Сапун бака гидравлики
Труба крепежная левого зеркала	88663353 Труба крепежная левого зеркала
Комплект уплотнений	88663395_Комплект уплотнений
Рабочее колесо (механическая обработка)	88663397_Рабочее колесо (механическая обработка)
Палец сварной	88663420_Палец сварной
Опора трансмиссии	88663467_Опора трансмиссии
Фитинг угловой 90° 1/2"mpt*3/4"hb	88663475 Фитинг угловой 90° 1/2"МРТ*3/4"hb
Адаптер	88663479_Адаптер
Кабель	88663480_Кабель
Жгут центрального датчика	88663481_Жгут центрального датчика
Адаптер	88663482_Адаптер
Гидрораспределитель	88663484_Гидрораспределитель
Датчик, ультразвуковой (запрограммированный)	88663495 Датчик, ультразвуковой (запрограммированный)
Фитинг угловой 90° 1/2"mpt*1/2"hb	88663499 Фитинг угловой 90° 1/2"МРТ*1/2"hb
Тройник	88663951_Тройник
Гайка самостопорящаяся	88664002_Гайка самостопорящаяся
Гайка самостопорящаяся	88664003_Гайка самостопорящаяся
Гайка самостопорящаяся	88664004_Гайка самостопорящаяся
Винт	88664005_Винт
Винт	88664006_Винт
Шайба	88664007_Шайба
Шайба	88664008_Шайба
Шплинт	88664009_Шплинт
Заглушка	88664010_Заглушка
Пружина газовая	88664011_Пружина газовая

Наименование	Артикул
Стекло кабины	88664012_Стекло кабины
Шайба стопорная	88664013_Шайба стопорная
Скоба	88664014_Скоба
Шайба	88664015_Шайба
Крышка	88664016_Крышка
Ручка двери кабины	88664017_Ручка двери кабины
Шайба	88664018_Шайба
Шайба	88664019_Шайба
Втулка	88664020_Втулка
Кронштейн	88664021_Кронштейн
Кронштейн	88664022_Кронштейн
Палец	88664023_Палец
Кольцо стопорное	88664024_Кольцо стопорное
Комплект ручки двери	88664025_Комплект ручки двери
Кронштейн фары освещения	88664026_Кронштейн фары освещения
Крышка топливного бака	88664051_Крышка топливного бака
Сальник	88664097_Сальник
Коническая пара 11Т/37Т	88664101_Коническая пара 11Т/37Т
Гайка (сторона дифференциала)	88664103_Гайка (сторона дифференциала)
Дифференциал в сборе	88664105_Дифференциал в сборе
Подшипник	88664113_Подшипник
Диск тормозной	88664130_Диск тормозной
Шпилька	88664131_Шпилька
Ступица	88664133_Ступица
Уплотнение ступицы 100x75x12	88664134_Уплотнение ступицы 100x75x12
Гайка	88664140_Гайка
Штуцер 6 MJIC x 6 MORB	88664157_Штуцер 6 mјic x 6 MORB
Ручка	88664163_Ручка
Штуцер 6 MJIC x 8 MORB	88664173_Штуцер 6 MJIC x 8 MORB
Штуцер 8 mјic x 8 morb	88664174_Штуцер 8 MJIC x 8 MORB
Заглушка - 6 orb	88664175_Заглушка - 6 orb
Рукав гидравлический 6	88664178_Рукав гидравлический 6
Датчик правый	88664180_Датчик правый
Датчик ультразвуковой	88664182_Датчик ультразвуковой
Кабель	88664187_Кабель
Терминатор	88664238_Терминатор
Болт	88664262_Болт
Болт 10-32 x 5/8 оцинкованный	88664319 Болт 10-32 x 5/8 оцинкованный
Пружина 1.25"X7.75"	88664323_Пружина 1.25"X7.75"
Дифференциал-3,36:1 (SX275)	88664348 Дифференциал-3,36:1 (SX275)
Кронштейн	88664351 Кронштейн
Фитинг 1/4mnp*3/8NB	88664357 Фитинг 1/4mnp*3/8NB
Крышка 15psi	88664358 Крышка 15psi
Втулка	88664373 Втулка
Консоль	88664422_Консоль
Привод	88664458 Привод
Полуось в сборе	88664460 Полуось в сборе
Труба подвески нижняя	88664462_Труба подвески нижняя
Фонарь верхний с монтажным кронштейном	88664464 Фонарь верхний с монтажным кронштейном
Пульт управления электрогидравл	88664480_Пульт управления электрогидравл
Электропроводка подлокотника	88664481_Электропроводка подлокотника
Фитинг прямой -10ORB-10 hb	88664510 Фитинг прямой -10ORB-10 HB
Штуцер 10 orb-10 MJIC	88664511_Штуцер 10 ORB-10 MJIC
Актуатор переключения скоростей	88664520_Актуатор переключения скоростей
Диск стояночного тормоза	88664529_Диск стояночного тормоза

Наименование	Артикул
Винт	88664551 Винт
Суппорт тормозной	88664572_Суппорт тормозной
Фитинг угловой 90° 1/8"mp*1/4"HB	88664582 Фитинг угловой 90° 1/8"MP*1/4"HB
Петля 5/8"	88664585 Петля 5/8"
Шланг армированный 3/4"	88664587_Шланг армированный 3/4"
Петля секции штанги	88664613_Петля секции штанги
Шланг подачи топлива	88664641_Шланг подачи топлива
Шланг подачи топлива	88664642_Шланг подачи топлива
Фиксатор левый сварной	88664646_Фиксатор левый сварной
Фиксатор правый сварной	88664647_Фиксатор правый сварной
Болт g8 p.38x3.0	88664648_Болт G8 P.38X3.0
Штуцер 90 гр. -16 Orb-16mjic	88664651_Штуцер 90 гр. -16 ORB-16MJIC
Ролик превичной секции	88664655_Ролик превичной секции
Втулка 1.0 X 1.5 X 1.0	88664656_Втулка 1.0 X 1.5 X 1.0
Пластина	88664658_Пластина
Пластина	88664659_Пластина
Кронштейн левый	88664662_Кронштейн левый
Кронштейн правый	88664663_Кронштейн правый
Кольцо вала 2"	88664679_Кольцо вала 2"
Трубка	88664682 Трубка
Стопорное кольцо 2-3/8"	88664690_Стопорное кольцо 2-3/8"
Корпус подшипника правый	88664692_Корпус подшипника правый
Корпус подшипника левый	88664693_Корпус подшипника левый
Шланг отопителя	88664696_Шланг отопителя
Шланг отопителя (возврат)	88664697_Шланг отопителя (возврат)
Хладопровод	88664698_Хладопровод
Хладопровод линии подачи	88664699_Хладопровод линии подачи
Хладопровод линии возврата	88664700_Хладопровод линии возврата
Хладопровод	88664701_Хладопровод
Привод вспомогательных агрегатов	88664709_Привод вспомогательных агрегатов
Адаптер гидравлический	88664712_Адаптер гидравлический
Рукав гидравлический	88664713_Рукав гидравлический
Прокладка	88664717_Прокладка
Трубка	88664718_Трубка
Болт с внутренним шестигранником 3/8-16*1	88664722 Болт с внутренним шестигранником 3/8-16*1
Прокладка 1.625 X 1.265 X.313	88664726_Прокладка 1.625 X 1.265 X.313
Прокладка вала 1 3/16	88664727_Прокладка вала 1 3/16
Болт, 2500 трансмиссии	88664729 Болт, 2500 трансмиссии
Муфта 45° 3"	88664737 Муфта 45° 3"
Фланец 2"*2" male	88664738 Фланец 2"*2" MALE
Фитинг	88664739_Фитинг
Тяга	88664742_Тяга
Патрубок	88664743_Патрубок
Болт шестигранный 7/16 x 1.50	88664744_Болт шестигранный 7/16 x 1.50
Болт, полукруглая головка с внутренним шестигранником, 10-24unc x 1/2"	88664746 Болт, полукруглая головка с внутренним шестигранником, 10-24unc x 1/2"
Подшипник в сборе	88664747_Подшипник в сборе
Секция центральная	88664748_Секция центральная
Труба выхлопная	88664751_Труба выхлопная
Болт специальный 0.750*2.50*8	88664756 Болт специальный 0.750*2.50*8
Переходник 3/8 x -06 JIC	88664764_Переходник 3/8 x -06 jic
Сапун	88664765_Сапун
Шайба фторопластовая 0.75"	88664770 Шайба фторопластовая 0.75"
Шланг 3"	88664813_Шланг 3"
Шланг 3/4"	88664818_Шланг 3/4"
Шланг 2"	88664822_Шланг 2"

Наименование	Артикул
Втулка бака монтажная	88664829 Втулка бака монтажная
Прокладка резиновая 1"	88664839 Прокладка резиновая 1"
Шланг 1"	88664862_Шланг 1"
Штуцер 20ORB X 12MJIC	88664869_Штуцер 20ORB X 12MJIC
Рамка подвески верхняя	88664975_Рамка подвески верхняя
Кожух защ. «SUBURBAN SIDEWINDER»	88664981_Кожух защ. «SUBURBAN SIDEWINDER»
Кожух защитный	88664982_Кожух защитный
Ремень подвесной 8"	88664983 Ремень подвесной 8"
Хомут 10"	88664984_Хомут 10"
Зажим 1,5"	88664985_Зажим 1,5"
Зажим 1"	88664986_Зажим 1"
Зажим 0,75"	88664987_Зажим 0,75"
Ступица передняя в сборе	88665012_Ступица передняя в сборе
Прокладка .625x.407x.500	88665038_Прокладка .625x.407x.500
Тормозной диск	88665057_Тормозной диск
Пластина	88665060 Пластина
Фитинг	88665088_Фитинг
Диск тормозной	88665094_Диск тормозной
Шланг 0490FJX-97.5-04FJX	88665140_Шланг 0490FJX-97.5-04FJX
Рукав гидравлический 0490FJX-157.5-04FJX	88665141_Рукав гидравлический-0490FJX-157.5-04FJX
Рукав гидравлический 06FJX-30.1-04FJX	88665143_Рукав гидравлический 06FJX-30.1-04FJX
Уплотнитель	88665146 Уплотнитель
Угольник	88665158_Угольник
Фитинг фланцевый 90°	88665161 Фитинг фланцевый 90°
Рукав гидравлический 0690FJX-52.5-06FJX	88665165_Рукав гидравлический-0690FJX-52.5-06FJX
Рукав гидравлический 0890FJX-49.9-08FJX	88665166_Рукав гидравлический-0890FJX-49.9-08FJX
Рукав гидравлический 04FJX-55.6-04FJX	88665172_Рукав гидравлический 04FJX-55.6-04FJX
Гидроблок главный	88665175_Гидроблок главный
Рукав гидравлический 1290FJX-30.8-12FJX	88665195_Рукав гидравлический-1290FJX-30.8-12FJX
Рукав гидравлический 1290FJX-13.3-12FJX	88665251_Рукав гидравлический-1290FJX-13.3-12FJX
Рукав гидравлический 12FJX-94.6-12FJX	88665254_Рукав гидравлический 12FJX-94.6-12FJX
Рукав гидравлический 06FJX-32.0-06FJX	88665256_Рукав гидравлический 06FJX-32.0-06FJX
Рукав гидравлический 06FJX-29.5-06FJX	88665257_Рукав гидравлический 06FJX-29.5-06FJX
Рукав гидравлический 0890FJX-39.4-08FJX	88665258_Рукав гидравлический 0890FJX-39.4-08FJX
Клапан обратный 5 PSI	88665262_Клапан обратный 5 PSI
Штуцер -16MJIC-12MORB	88665263_Штуцер -16MJIC-12MORB
Рукав гидравлический 04FJX-18.0-04FJX	88665264_Рукав гидравлический 04FJX-18.0-04FJX
Рукав выс. давл. 0490FJX-79.6-04F	88665275_Рукав выс. давл.0490FJX-79.6-04f
Рукав выс. давл. 0490FJX-94.6-04F	88665276_Рукав выс. давл.0490FJX-94.6-04f
Рукав гидравлический 12FJX-88.6-12FJX	88665284_Рукав гидравлический 12FJX-88.6-12FJX
Рукав гидравлический 12FJX-87.6-12FJX	88665285 Рукав гидравлический 12FJX-87.6-12FJX
Рукав гидравлический 1290FJX-27.3-12FJX	88665286_Рукав гидравлический 1290FJX-27.3-12FJX
Рукав гидравлический 1290FJX-23.8-12FJX	88665287 Рукав гидравлический 1290FJX-23.8-12FJX
Карданный вал	88665316_Карданный вал
Карданный вал, передний	88665317_Карданный вал, передний

Наименование	Артикул
Вилка фланцевая 1550x1610	88665322_Вилка фланцевая 1550x1610
Вилка фланцевая 1550x1710	88665323_Вилка фланцевая 1550x1710
Площадка задней опоры штанги	88665342_Площадка задней опоры штанги
Пластина трения нейлоновая	88665352_Пластина трения нейлоновая
Нижняя задняя облицовка кабины	88665366_Нижняя задняя облицовка кабины
Электронный блок raven product controller	88665375_Электронный блок RAVEN PRODUCT CONTROLLER
Блок переключателей can (raven)	88665376_Блок переключателей can (RAVEN)
Кабель, 37 контактов	88665377_Кабель, 37 контактов
Жгут консоли RAVEN	88665400_Жгут консоли raven
Рукав гидравлический 06FJX-56-06FJX	88665418_Рукав гидравлический 06FJX-56-06FJX
Рукав гидравлический 06FJX-40.5-06FJX	88665424_Рукав гидравлический 06FJX-40.5-06FJX
Цилиндр гидравлический 3.00" X	88665426_Цилиндр гидравлический 3.00" X
Комплект монтажный SX ENVIZIO PRO RAVEN	88665458_Комплект монтажный SX ENVIZIO PRO RAVEN
Стекло двери	88665476_Стекло двери
Шланг 1.5"	88665524_Шланг 1.5"
Фитинг угловой 90° 220*150hb	88665583_Фитинг угловой 90° 220*150hb
Болт	88665586_Болт
Комплект компьютер.Envizio pro ii	88665591_Комплект компьютер.Envizio pro ii
Консоль raven scs 5000	88665593_Консоль raven scs 5000
Радар ii	88665598_Радар ii
Гидроклапан двухпозиционный нормально открытый	88665601_Гидроклапан двухпозиционный нормально открытый
Рукав гидравлический 17 x 71	88665616_Рукав гидравлический 17 x 71
Рукав гидравлический г17 79.5	88665617_Рукав гидравлический г17 79.5
Клапан, стойка ручки, 3 «	88665776_Клапан, стойка ручки, 3 «
Суппорт тормозной 66mm	88665782_Суппорт тормозной 66mm
Переключатель	88665795_Переключатель
Диск колеса-46"xw13b 10 болтов	88665843_Диск колеса-46"xw13b 10 болтов
Переключатель температуры	88665897_Переключатель температуры
Жгут отопителя	88665906_Жгут отопителя
Переключатель	88665909_Переключатель
Шплинт 0.875"	88665916_Шплинт 0.875"
Подушка сиденья	88665936_Подушка сиденья
Клапан	88665937_Клапан
Подвеска сиденья	88666012_Подвеска сиденья
Комплект газовой пружины	88666015_Комплект газовой пружины
Комплект газовой пружины	88666016_Комплект газовой пружины
Крыльчатка вентилятора	88666063_Крыльчатка вентилятора
Фильтр воздушный	88666071_Фильтр воздушный
Радиатор	88666082_Радиатор
Кольцо	88666083_Кольцо
Кольцо	88666084_Кольцо
Клапан трв	88666085_Клапан трв
Актuator	88666092_Актuator
Клапан печки	88666094_Клапан печки
Гайка	88666103_Гайка
Гайка	88666106_Гайка
Шарнир рулевой колонки	88666173_Шарнир рулевой колонки
Электропривод стеклоочистителя	88666200_Электропривод стеклоочистителя
Гайка стопорная	88666213_Гайка стопорная
Рычаг стеклоочистителя	88666215_Рычаг стеклоочистителя
Щетка стеклоочистителя	88666218_Щетка стеклоочистителя
Лампочка	88666231_Лампочка

Наименование	Артикул
Фара	88666232_Фара
Фара	88666233_Фара
Труба переднего моста выдвижная	88666264_Труба переднего моста выдвижная
Датчик уровня топлива	88666300_Датчик уровня топлива
Проводка кабины	88666312_Проводка кабины
Электропроводка	88666314_Электропроводка
Шланг 2"	88666331_Шланг 2"
Тормоз, стояночный - 12" x 4"	88666337_Тормоз, стояночный - 12" x 4"
Кольцо подшипника	88666341_Кольцо подшипника
Кольцо внешнее	88666342_Кольцо внешнее
Пластина износостойкая	88666343_Пластина износостойкая
Уплотнитель задний	88666348_Уплотнитель задний
Пластина износостойкая	88666370_Пластина износостойкая
Угольник 90 гр.	88666396_Угольник 90 гр.
Штуцер -16morb -10mjic	88666397_Штуцер -16morb -10mjic
Штуцер -16morb -12mjic	88666398_Штуцер -16morb -12mjic
Тройник -12mjic-12FJX-12mjic	88666399_Тройник -12mjic-12FJX-12mjic
Рукав высокого давления	88666400_Рукав высокого давления
Рукав высокого давления	88666401_Рукав высокого давления
Рукав высокого давления	88666402_Рукав высокого давления
Рукав высокого давления	88666403_Рукав высокого давления
Рукав высокого давления	88666404_Рукав высокого давления
Комплект обратного слива	88666405_Комплект обратного слива
Винт шестигранный	88666407_Винт шестигранный
Крышка фланцевая 2" с резьбой 1/2"	88666408_Крышка фланцевая 2" с резьбой 1/2"
Колпачковый винт с шестигранной головкой - 1" x 9-1/2" gr-8	88666423_Колпачковый винт с шестигранной головкой - 1" X 9-1/2" GR-8
Комплект уплотн.Цилиндра	88666429_Комплект уплотн.Цилиндра
Бортовой редуктор в сборе 5.683	88666436_Бортовой редуктор в сборе 5.683
Болт колеса	88666437_Болт колеса
Пластина	88666454_Пластина
Пластина	88666465_Пластина
Штуцер -06orb-06FJX	88666467_Штуцер -06ORB-06FJX
Рукав гидравлический 325spl-41.0-32FJX	88666471_Рукав гидравлический 325SPL-41.0-32FJX
Рукав гидравлический 1290FJX25.0-12FJX	88666479_Рукав гидравлический 1290FJX25.0-12FJX
Рукав гидравлический 1290FJX-96.0-12FJX	88666483_Рукав гидравлический 1290FJX-96.0-12FJX
Рукав гидравлический 12FJX-72.0-12FJX	88666484_Рукав гидравлический 12FJX-72.0-12FJX
Колодки тормозные	88666487_Колодки тормозные
Палец суппорта	88666488_Палец суппорта
Шайба	88666752_Шайба
Смеситель 7 галлонов	88666774_Смеситель 7 галлонов
Кран	88666775_Кран
Муфта фланцевая	88666776_Муфта фланцевая
Эжектор	88666778_Эжектор
Кран	88666781_Кран
Кран	88666782_Кран
Кран 2-х проходной	88666788_Кран 2-х проходной
Фитинг - промывка контейнера proclean	88666789_Фитинг - промывка контейнера proclean
Клапан тормозной модулирующий	88666794_Клапан тормозной модулирующий
Комплект, соединитель - рабочий тормоз	88666815_Комплект, соединитель - рабочий тормоз
Вилка м30	88666822_Вилка м30

Наименование	Артикул
Контргайка м30	88666823_Контргайка М30
Болт м16*2*32.10.9	88666824 Болт м16*2*32.10.9
Винт в внутреннем шестигранником м16*25	88666834 Винт в внутреннем шестигранни- ком м16*25
Винт	88666836 Винт
Шпилька со сф.Головкой 10мм	88666841_Шпилька со сф.Головкой 10мм
Замок эксцентриковый	88666842_Замок эксцентриковый
Стекло левой двери	88666846_Стекло левой двери
Рукав гидравлический 06FJX-39.0-0690FJX	88666859_Рукав гидравлический 06FJX-39.0- 0690FJX
Рукав гидравлический 06FJX-56.5-06FJX	88666860_Рукав гидравлический 06FJX-56.5- 06FJX
Тройник - 06MJ-08MORB-06MJ	88666861 Тройник - 06mj-08morb-06mj
Угольник 45 град. - 06MJIC-08MORB	88666862 Угольник 45 град. - 06mjic-08morb
Рукав гидравлический 16FJX-84.4-16FJX	88666871_Рукав гидравлический 16FJX-84.4- 16FJX
Штуцер - 10MJIC-12MORB	88666872_Штуцер - 10mjic-12morb
Корпус форсунки трехходовой (с колпачками)	88666873 Корпус форсунки трехходовой (с колпачками)
Тройник - 10mj-10mj-10FJX	88666874_Тройник - 10mj-10mj-10FJX
Натяжная пружина черная	88666897_Натяжная пружина черная
Рукав гидравлический 1290FJX-96.4-12FJX	88666920_Рукав гидравлический 1290FJX- 96.4-12FJX
Рукав гидравлический 10FJX-17.7-10FJX	88666922_Рукав гидравлический 10FJX-17.7- 10FJX
Клапан-регулятор давления 0-300	88666931_Клапан-регулятор давления 0-300
Клапан-регулятор давл.0-500 Psi	88666932_Клапан-регулятор давл.0-500 Psi
Клапан регулятор расхода #12	88666934_Клапан регулятор расхода #12
Расширительный бачок	88666937 Расширительный бачок
Патрубок 2.5"	88666940_Патрубок 2.5"
Труба впускная	88666949_Труба впускная
Пружина	88666956 Пружина
Рукав гидравлический - 1090FJX	88666982_Рукав гидравлический - 1090FJX
Труба интеркулера	88666984_Труба интеркулера
Угольник 45град -12mj x m27morb	88667033_Угольник 45град -12MJ X M27MORB
Штуцер 20orb x 20FJX	88667034_Штуцер 20orb x 20FJX
Насос аксиально-поршневой 3.79	88667038_Насос аксиально-поршневой 3.79
Шланг системы полива 1"	88667057_Шланг системы полива 1"
Кабель CAN/NODE - VPAS	88667077_Кабель CAN/NODE - VPAS
Модуль управления трансмиссией	88667110_Модуль управления трансмиссией
Секция штанги сварная откид. пр	88667126_Секция штанги сварная откид. пр
Секция штанги сварная откид. лев	88667127_Секция штанги сварная откид. лев
Пульт управления трансмиссией	88667165_Пульт управления трансмиссией
Гайка самоконтрящаяся 3/8-16UNC	88667167 Гайка самоконтрящаяся 3/8-16UNC
Кронштейн опоры	88667182_Кронштейн опоры
Кронштейн пластинчатый	88667222_Кронштейн пластинчатый
Ось	88667266 Ось
Втулка	88667268 Втулка
Кронштейн	88667282 Кронштейн
Плита рычага управления	88667285 Плита рычага управления
Шарнир рычага управления	88667287 Шарнир рычага управления
Заглушка	88667294_Заглушка
Крепление эдуктора	88667297 Крепление эдуктора
Контроллер управления	88667301 Контроллер управления
Фитинг фланцевый 90° 2"flg*2"flg	88667348 Фитинг фланцевый 90° 2"FLG*2"FLG
Топливный бак в сборе (sx280)	88667357_Топливный бак в сборе (SX280)
Клапан плунжерный 2"*1"	88667373 Клапан плунжерный 2"*1"

Наименование	Артикул
Фильтр	88667377 Фильтр
Наклейка летящий v	88667398 Наклейка летящий v
Головка фильтра	88667410_Головка фильтра
Топливопровод линии подачи	88667428_Топливопровод линии подачи
Топливопровод сливной	88667429_Топливопровод сливной
Палец 1"	88667453 Палец 1"
Палец 1" "	88667454 Палец 1"
Палец 3/4"	88667455 Палец 3/4"
Палец 3/4"	88667456_Палец 3/4"
Конвертер штанги 120' сварн. лев	88667509_Конвертер штанги 120' сварн. лев
Конвертер штанги 120' сварн. пр	88667510_Конвертер штанги 120' сварн. пр
Кабель трёхжильный 4 секции	88667538 Кабель трёхжильный 4 секции
Секция штанги сварная перв. прав	88667570 Секция штанги сварная перв. прав
Секция штанги сварная перв. лев.	88667571_Секция штанги сварная перв. лев.
Петля секции штанги	88667612_Петля секции штанги
Вал карданный привода насоса	88667615_Вал карданный привода насос а
Крестовина металлическая 1550	88667631 Крестовина металлическая 1550
Подшипник	88667632_Подшипник
Подшипник подвесной	88667635_Подшипник подвесной
Вилка	88667636_Вилка
Палец	88667651_Палец
Рукав гидравлический 06FJX-52.5-0690FJX	88667668_Рукав гидравлический 06FJX-52.5-0690FJX
Сварной кронштейн площадки	88667680 Сварной кронштейн площадки
Электропровод (кр/бел/черн)	88667693_Электропровод (кр/бел/черн)
Комплект уплотнит. колец	88667724_Комплект уплотнит. колец
Втулка ступенчатая	88667750 Втулка ступенчатая
Комплект уплотнит.Колец	88667761_Комплект уплотнит. колец
Болт - 5/8" x 2" GR-8 YZ	88667788 Болт - 5/8" x 2" GR-8 YZ
Рукав 1.5"	88667812_Рукав 1.5"
Палец 5/8"	88667846 Палец 5/8"
Петля дверная	88667859 Петля дверная
Фитинг	88667935_Фитинг
Фитинг	88667948_Фитинг
Фитинг угловой 45° 1" flange*1"	88667949 Фитинг угловой 45° 1" FLANGE*1"
Штуцер прямой -6morb-6 morfs r134a	88667957 Штуцер прямой -6MORB-6 MORFS R134A
Штуцер прямой -10morb-8morfs r134a	88667958 Штуцер прямой -10MORB-8MORFS R134A
Кольцо стопорное 0.625"	88667959 Кольцо стопорное 0.625"
Втулка	88667960_Втулка
Втулка 3/4"x1.5"	88667961_Втулка 3/4"x1.5"
Втулка 1" x 2" 10 gauge	88667962_Втулка 1" x 2" 10 gauge
Секция-конвертер левая в сборе	88667965_Секция-конвертер левая в сборе
Секция-конвертер правая в сборе	88667966_Секция-конвертер правая в сборе
Труба выхлопная	88667991_Труба выхлопная
Хомут шланга 1 1/4"	88668006 Хомут шланга 1 1/4"
Хомут 1-1/4" 1.62-1.87	88668007 Хомут 1-1/4" 1.62-1.87
Форсункодержатель 3/8	88668035 Форсункодержатель 3/8
Втулка резьбовая 3/4"x1/2"npt	88668059_Втулка резьбовая 3/4"x1/2"npt
Комплект ветрового стекла	88668084_Комплект ветрового стекла
Рукав в сб. 06FJICX06FJICX 93.5	88668103_Рукав в сб. 06fjicx06fjicx 93.5
Кабель клапана 3-х проводной	88668138_Кабель клапана 3-х проводной
Кабель клапана 3-х проводной	88668139_Кабель клапана 3-х проводной
Кабель клапана 3-х проводной	88668140_Кабель клапана 3-х проводной
Кран промывки концевой 1 дюйм	88668143 Кран промывки концевой 1 дюйм
Проводка освещения	88668149sgv_проводка освещения

Наименование	Артикул
Пробка 1/2"	88668212 Пробка 1/2"
Шестерня и хвостовик	88668216_Шестерня и хвостовик
U-болт 3/8*4"*5"	88668254 U-болт 3/8*4"*5м
Хомут глушителя 1-3/8"	88668258 Хомут глушителя 1-3/8"
Шланг продукта 2"	88668264_Шланг продукта 2"
Наконечник шарнирный 3/4"	88668266 Наконечник шарнирный 3/4"
Шланг системы полива 1.5"	88668270_Шланг системы полива 1.5"
Шланг системы полива 1.5"	88668271_Шланг системы полива 1.5"
Шланг системы полива 1.0"	88668272_Шланг системы полива 1.0"
Шланг системы полива 1.5"	88668273_Шланг системы полива 1.5"
Шланг системы полива 1"	88668277_Шланг системы полива 1"
Шланг системы полива 1"	88668278_Шланг системы полива 1"
Датчик угла поворота	88668474_Датчик угла поворота
Кронштейн левый	88668481_Кронштейн левый
Кронштейн правый	88668482_Кронштейн правый
Труба регулировочная	88668483_Труба регулировочная
Кран запорный горячей воды	88668536 Кран запорный горячей воды
Секция штанги сварная центральный	88668584_Секция штанги сварная центральная
Опора двигателя передняя левая	88668601_Опора двигателя передняя левая
Опора двигателя передняя правая	88668602_Опора двигателя передняя правая
Втулка шарнирная коническая	88668618 Втулка шарнирная коническая
Штанга, втор. лев. секция(100 ft)	88668622_Штанга, втор. лев.Секция(100 FT)
Стенка сварная моторного отсека	88668628_Стенка сварная моторного отсека
Штуцер переходной 055-06fj-06mj	88668651_Штуцер переходной 055-06FJ-06MJ
Пружина левая 7.85	88668653_Пружина левая 7.85
Штанга, перв. прав. секция(90,100f	88668667_Штанга,перв. прав.Секция(90,100F
Штанга, перв. лев. секция(90,100ft	88668669_Штанга,перв. лев.Секция(90,100FT
Замок транспортный в сборе, прав	88668670_Замок транспортный в сборе, прав
Транспортный замок в сборе, лев.	88668671_Транспортный замок в сборе,лев.
Шланга опоры - наружная	88668684 Шланга опоры - наружная
Петля секции штанги	88668702_Петля секции штанги
Вал карданный	88668714_Вал карданный
Крестовина	88668715_Крестовина
Крестовина 687.40	88668716_Крестовина 687.40
Флянец	88668717_Флянец
Втулка 1-1/4" x 1-7/8" 14 GA	88668719_Втулка 1-1/4" x 1-7/8" 14 GA
Заправочные фитинги 3"	88668755_Заправочные фитинги 3"
Комплект крайней секции	88668799_Комплект крайней секции
Вал карданный	88668816_Вал карданный
Карданный вал, задний	88668817_Карданный вал, задний
Комплект приспособлений	88668837_Комплект приспособлений
Контроллер климатконтроля	88668858 Контроллер климатконтроля
Ремень вентилятора 8 RIB 80.5"	88668875_Ремень вентилятора 8 RIB 80.5"
Шайба шкива генератора	88668999 Шайба шкива генератора
Патрубок 3"x4-1/2"	88669007_Патрубок 3"x4-1/2"
Патрубок 1.75"	88669009_Патрубок 1.75"
Патрубок впускной	88669010_Патрубок впускной
Зажим 4" с отверстием 0.406	88669020 Зажим 4" с отверстием 0.406
Кран шаровый 1/4" x 1/4" FNPT	88669077 Кран шаровый 1/4" x 1/4" FNPT
Капот опрыскивателя	88669322_Капот опрыскивателя
Ступица в сборе, 10 болтов	88669336_Ступица в сборе, 10 болтов
Шпилька 3/4"-16 x 3-1/2 UNF	88669337_Шпилька 3/4"-16 x 3-1/2 UNF
Хомут 2.38"-2.69"	88669452 Хомут 2.38"-2.69"
Прокладка закладная.0747"	88669515_Прокладка закладная.0747"
Прокладка закладная .0478"	88669516_Прокладка закладная .0478"
Секция центральная	88669537_Секция центральная

Наименование	Артикул
Шайба плоская 0.438"OD X 0.188"ID X 0.065" Желтый цинк	88669559 Шайба плоская 0.438"OD X 0.188"ID X 0.065" Желтый цинк
Шайба нейлоновая 0.76"	88670078 Шайба нейлоновая 0.76"
Комплект фильтра для магистрали	88670101_Комплект фильтра для магистрали
Ролик	88670106 Ролик
Ролик основн. штанги в сборе	88670107sgv_ролик основн.Штанги в сборе
Кабель управления краном	88670113 Кабель управления краном
Уплотнитель двери	88670156_Уплотнитель двери
Комплект втулок шкворня	88670167_Комплект втулок шкворня
Комплект тросового привода	88670244_Комплект тросового привода
Палец	88670417_Палец
Комплект техобслуживания	88671308_Комплект техобслуживания
Труба	88671393_Труба
Переходник 1/4*1/8MNPT	88671464 Переходник 1/4*1/8mnpT
Комплект болтов парк. тормоза	88671815СК_комплект болтов парк.Тормоза
Решетка радиатора-опрыскиватель	88671820_Решетка радиатора-опрыскиватель
Усиленная опора капота	88672177_Усиленная опора капота
Клапан гидравлический	88672238_Клапан гидравлический
Комплект, монтажный для бака	88672907SRV комплект, монтажный для бака
Фонарь указателя поворота	88673593 Фонарь указателя поворота
Стойка колеса левого	88673705 Стойка колеса левого
Стойка колеса правого	88673706 Стойка колеса правого
Насос шестеренный в комплекте	88673851_Насос шестеренный в комплекте
Электропроводка центральный. рамы	88712330_Электропроводка центральный. рамы
Руководство оператора	89008006 Руководство оператора
Сап терминатор	CAN терминатор 86046740
Фитинг	HB-100-90_фитинг
Фильтр кабины воздушный	NF6899_фильтр кабины воздушный
Щиток	SX001175 щиток
Кронштейн	SX001186_кронштейн
Одинарная колонна монитора	SX002139 одинарная колонна монитора
Пробка 2" с отверстием	SX003784_пробка 2" с отверстием
Заглушка 3/8-18	SX00400-011_заглушка 3/8-18
Гидравлический шланг 3/8 x 140"	SX004053 гидравлический шланг 3/8 x 140"
Пластина; параллель с	SX004064 пластина; параллель с
Сварная штанга, зеленая	SX004435g сварная штанга, зеленая
Клапан 3 «черный»	SX004557b клапан 3" черный
Штифт 1/2 x 3.5"	SX004753 штифт 1/2 x 3.5"
Наклейка внимание! Движение запрещено.	SX004773 наклейка Внимание! Движение запрещено.
Лестница сварная	SX006555g_лестница сварная
Гидравлический шланг 1/2" 360"	SX007609 гидравлический шланг 1/2" 360"
Шланг 11/4"x4	SX012012sgv_шланг 11/4"x4
Черный пластик для 570	SX012119 черный пластик для 570
Шланг	SX012412 шланг
Трубка : короткое крепление моста	SX012497 трубка : короткое крепление моста
Рама 570-850 галлон красная	SX012498г_рама 570-850 галлон красная
Втулка	SX013137sgv_втулка
Ремень:крепления кронштейна, черный	SX013185 ремень:крепления кронштейна, черный
Втулка	SX013310 втулка
Втулка 1.25idx1.5	SX013311 втулка 1.25IDX1.5
Плоская пластина для усиления крепления	SX013338 плоская пластина для усиления крепления
Фитинг	SX013384 ORIFICE фитинг
Диск стальной	SX0133884_диск стальной

Наименование	Артикул
Трубка,580	SX013403 трубка, 580
Насос	SX013450 насос
Пластина контроля вертикального крепления, черная	SX013461 пластина контроля вертикального крепления, черная
Сварная рама, 580 зеленая	SX013463г сварная рама, 580 зеленая
Сварная рама, 580 красная	SX013463г сварная рама, 580 красная
Параллель	SX013495_параллель
Клапан распределитель потока	SX013644 клапан распределитель потока
Клапан штанги BANJO	SX013655_клапан штанги BANJO
Палец сварной 1.25x7.38	SX014005_палец сварной 1.25x7.38
Пластина стопорная шкворня	SX015206_пластина стопорная шкворня
Шкворень	SX015207_шкворень
Труба переднего моста выдвижная	SX015226 труба переднего моста выдвижная
Проставка тормозного суппорта	SX015251 проставка тормозного суппорта
Звено стабилизатора	SX015290_звено стабилизатора
Втулка	SX015292_втулка
Регулятор 100-120 psi	SX015390 регулятор 100-120 psi
SX015394_ресивер воздушный 5 галлонов	SX015394_ресивер воздушный 5 галлонов
Хомут ресивера	SX015395_хомут ресивера
Соединение 1/4*1/4	SX015398 соединение 1/4*1/4
Клапан	SX015399_клапан
Клапан сливной 1/4"	SX015400 клапан сливной 1/4"
Клапан 1/4" 150PSI	SX015401 клапан 1/4" 150PSI
Фитинг поворотный шланга 8HOSE	SX015402_фитинг поворотный шланга 8HOSE
Коннектор 1/4TUBEX1/8MNPT	SX015403_коннектор 1/4TUBEX1/8mnpt
Коннектор 1/4TUBEX1/8MNPT	SX015404_коннектор 1/4TUBEX1/8mnpt
Фитинг угловой 1/4TUBE*1/4 MNPT	SX015405 фитинг угловой 1/4TUBE*1/4 mnpt
Тройник полимерный 1/4	SX015406_тройник полимерный 1/4
Бак гидравлический 30 галлонов	SX015416_бак гидравлический 30 галлонов
Бак топливный 47 галлонов	SX015417_бак топливный 47 галлонов
Бак топливный 83 галлонов	SX015418_бак топливный 83 галлонов
Крышка бака алюминиевая	SX015419_крышка бака алюминиевая
Амортизатор черный	SX015421_амортизатор черный
Стержень, PANHARD - 33" (сверхмощный)	SX015428 стержень, PANHARD - 33" (сверхмощный)
Пластина износост.6.00x3x375	SX015604_пластина износост.6.00x3x375
Шайба регулировочная	SX015608_шайба регулировочная
Шайба регулировочная	SX015609_шайба регулировочная
Кольцо стопорное	SX015610_кольцо стопорное
Кольцо стопорное	SX015611_кольцо стопорное
Крышка аккумуляторного ящика	SX015912_крышка аккумуляторного ящика
Ящик аккумуляторный	SX015933_ящик аккумуляторный
Фитинг	SX015937_фитинг
Гидроцилиндр 2.5*12 3000PSI	SX016077 гидроцилиндр 2.5*12 3000PSI
Пластина переключателей	SX016085 пластина переключателей
Карданный вал	SX016097SP_карданный вал
Вал карданный	SX016098SP_вал карданный
Основание карданного вала	SX016103SP_основание карданного вала
Основание карданного вала	SX016109SP_основание карданного вала
Предохранитель, пакет вентиляторного охлаждения	SX016110_предохранитель, пакет вентиляторного охлаждения
Бачок расширительный	SX016112SP_бачок расширительный
Привод насоса	SX016116_привод насос а
Пластина	SX016117_пластина
Узел, теплообменник	SX016119_узел, теплообменник
Радиатор масляный	SX016121SP_радиатор масляный
Радиатор	SX016122SP_радиатор

Наименование	Артикул
Конденсор	SX016123SP_конденсор
Винт 1/4x1 дюйма	SX016157_винт 1/4x1 дюйма
Параллель верхняя	SX016166_параллель верхняя
Параллель нижняя	SX016168_параллель нижняя
Полуось в сборе	SX016249_полуось в сборе
Торсион задний сварной	SX016278 торсион задний сварной
Опора трансмиссии	SX016323_опора трансмиссии
Пружина сжатия .933x1.203,.135W	SX016324_пружина сжатия .933x1.203,.135W
Кронштейн монтажа трансмиссии	SX016327_кронштейн монтажа трансмиссии
Бампер резиновый 3-1/2x6x3-1/2	SX016336_бампер резиновый 3-1/2x6x3-1/2
Адаптер плоский карданного вала	SX016348_адаптер плоский карданного вала
Распределитель гидравлический	SX016366_распределитель гидравлический
Клапан гидравлический	SX016368_клапан гидравлический
Проводка главной консоли управл	SX016375_проводка главной консоли управл
Пружина сжатия	SX016376_пружина сжатия
Кронштейн зеркал сварной	SX016402_кронштейн зеркал сварной
Втулка 1,25"	SX016403_втулка 1,25"
Кронштейн верхний	SX016410_кронштейн верхний
Кронштейн нижний	SX016413_кронштейн нижний
Рамка переходная	SX016422_рамка переходная
Шланг тефлоновый 1/2"ID(8')	SX016445srв_шланг тефлоновый 1/2"ID(8')
Рукав пластиковый	SX016446SRV_рукав пластиковый
Капот	SX016451_капот
Фонарь 4x6	SX016455_фонарь 4x6
Палец сферический 16 мм	SX016458_палец сферический 16 мм
Связь резьбовая	SX016464_связь резьбовая
Уголок удерживающий	SX016465_уголок удерживающий
Зацеп резиновый	SX016555_зацеп резиновый
Рычаг капота сварной	SX016591_рычаг капота сварной
Трубка гидравлическая -06MJX -0	SX016608_трубка гидравлическая -06MJX -0
Рукав гидравлический	SX016609_рукав гидравлический -06FJX-061
Рукав гидравлический	SX016610_рукав гидравлический -06FJX-061
Рукав высокого давления	SX016611_рукав высокого давления
Рукав гидравлический	SX016612_рукав гидравлический -06FJX-061
Рукав гидравлический	SX016613_рукав гидравлический -04FJX-041
Рукав гидравлический	SX016614_рукав гидравлический -06FJX-061
Рукав гидравлический	SX016615_рукав гидравлический -06FJX-061
Рукав гидравлический	SX016617_рукав гидравлический -06FJX-061
Рукав гидравлический	SX016618_рукав гидравлический -06FJX-061
Рукав гидравлический	SX016619_рукав гидравлический -16SPFL-16
Рукав гидравлический	SX016620_рукав гидравлический -08 FJX-08
Рукав высокого давления	SX016621_рукав высокого давления
Рукав гидравлический	SX016622_рукав гидравлический -08FJX-081
Шланг гидравлический	SX016623_шланг гидравлический 12FJX-1210
Шланг гидравлический	SX016624_шланг гидравлический 12FJX-1210
Рукав гидравлический	SX016626_рукав гидравлический -08 FJX-08
Рукав гидравлический	SX016628_рукав гидравлический -08FJX-081
Рукав гидравлический	SX016629_рукав гидравлический -0660FJX-
Рукав гидравлический	SX016630_рукав гидравлический -06FJX-061
Рукав гидравлический	SX016631_рукав гидравлический -12FJX-08
Рукав гидравлический	SX016632_рукав гидравлический -12FJX-08
Рукав гидравлический	SX016633_рукав гидравлический -06FJX-061
Рукав гидравлический	SX016634_рукав гидравлический -06FJX-06
Рукав гидравлический	SX016635_рукав гидравлический -06FJX-041
Рукав гидравлический	SX016636_рукав гидравлический -06FJX-0610
Рукав гидравлический	SX016638_рукав гидравлический -06FJX-041

Наименование	Артикул
Рукав гидравлический	SX016639_рукав гидравлический -06FJX-041
Рукав гидравлический	SX016640_рукав гидравлический -06FJIC-041
Рукав гидравлический	SX016641_рукав гидравлический -06FJIX-041
Рукав гидравлический	SX016642_рукав гидравлический -04FJX-0410
Рукав гидравлический	SX016643_рукав гидравлический -04FJX-041
Рукав гидравлический	SX016644_рукав гидравлический -08FJX-081
Рукав гидравлический	SX016645_рукав гидравлический -08FJX-081
Рукав гидравлический	SX016646_рукав гидравлический -06 FJX-04
Рукав гидравлический	SX016648_рукав гидравлический -06FJX-061
Рукав гидравлический	SX016650_рукав гидравлический -06FJX-061
Рукав гидравлический	SX016652_рукав гидравлический -32FJX-321
Проводка	SX016655_проводка
Клапан электронный 2" в сборе	SX016662 клапан электронный 2" в сборе
Проводка стояночного тормоза	SX016692_проводка стояночного тормоза
Выключатель	SX016695_выключатель
Реле пуска	SX016696_реле пуска
Переключатель	SX016697_переключатель
Переключатель 3-позиционный	SX016698_переключатель 3-позиционный
Переключатель двухпозиционный	SX016699_переключатель двухпозиционный
Выключатель	SX016700_выключатель
Насос-дозатор	SX016701_насос-дозатор
Переключатель 2 позиционный	SX016702_переключатель 2 позиционный
Проводка световой сигнализации	SX016703_проводка световой сигнализации
Указатель напряжения	SX016708_указатель напряжения
Указатель топлива	SX016709_указатель топлива
Датчик уровня масла	SX016710_датчик уровня масла
Датчик температуры	SX016711_датчик температуры
Датчик скорости	SX016712_датчик скорости
Винт #10 x 1/2"	SX016713 винт #10 x 1/2"
Жгут проводов	SX016714 жгут проводов
Реле	SX016717_реле
Реле	SX016718_реле
Педаль тормоза с клапаном	SX016722_педаль тормоза с клапаном
Педаль	SX016726_педаль
Проводка	SX016727_проводка
Переключатель	SX016732_переключатель
Хладопровод 117", 5/16W/F-90&M	SX016742_хладопровод 117", 5/16W/F-90&M
Хладопровод 129", 1/2 W/(2) M-9	SX016743_хладопровод 129", 1/2 W/(2) M-9
Зеркало в сборе	SX016749sgv_зеркало в сборе
Привод насос а-дозатора	SX016759_привод насоса-дозатора
Решетка радиатора	SX016766_решетка радиатора
Шарнир шаровый стальной 16mm	SX016767_шарнир шаровый стальной 16 мм
Пластина распределительной коробки	SX016771_пластина распределительной коро
Блок монтажный в сборе	SX016772_блок монтажный в сборе
Цилиндр гидравлический 1,5x4"	SX016778_цилиндр гидравлический 1,5x4"
Шланг силиконовый 2x3,5	SX016789sgv_шланг силиконовый 2x3,5
Диск переднего тормоза	SX016797_диск переднего тормоза
Суппорт тормозной в сборе	SX016798_суппорт тормозной в сборе
Колодки тормозные	SX016799sp_колодки тормозные
Тройник 1/2MPTX1/2FPT-1	SX016806_тройник 1/2MPTX1/2FPT-1
Угольник 90 1/2MPT-3/4FPT	SX016807_угольник 90 1/2MPT-3/4FPT
Фары боковые на стойке	SX016809_фары боковые на стойке
Фара сигналов поворота левая	SX016810_фара сигналов поворота левая
Фара сигналов поворота правая	SX016811_фара сигналов поворота правая
Фонарь штанги	SX016812 фонарь штанги

Наименование	Артикул
Фонарь задний правый в сборе	SX016815_фонарь задний правый в сборе
Адаптер латунный 1"НВХ3/4 MPT	SX016819_адаптер латунный 1"НВХ3/4 MPT
Адаптер латунный 3/4НВХ1/2 MPT	SX016820_адаптер латунный 3/4НВХ1/2 MPT
Тройник латунный	SX016821_тройник латунный
Адаптер 16ORB-16MJIC	SX016830_адаптер 16ORB-16MJIC
Переходник 5/8НВ*1/2MPT	SX016833_переходник 5/8НВ*1/2MPT
Терминал удаленного подключения	SX016834_терминал удаленного подключения
Адаптер 12mm PORT-04MJIC	SX016838_адаптер 12mm PORT-04MJIC
Адаптер 04ORB-04MJIC	SX016839_адаптер 04ORB-04MJIC
Адаптер 1/4 латунный	SX016846_адаптер 1/4 латунный
Наконечник 1/4-28	SX016847_наконечник 1/4-28
Адаптер угловой 90, -16ORB -12m	SX016854_адаптер угловой 90, -16ORB -12M
Кронштейн упора капота	SX016859_кронштейн упора капота
Проводка аккумуляторного ящика	SX016865_проводка аккумуляторного ящика
Комплект полуфланцев	SX016870_комплект полуфланцев
Комплект полуфланцев	SX016871_комплект полуфланцев
Заглушка шестигранная 1/2	SX016879_заглушка шестигранная 1/2
Адаптер 24MP-24НВ	SX016880_адаптер 24MP-24НВ
Адаптер 6MP-6НВ	SX016882_адаптер 6mp-6hb
Седло пружины стояночного тормоза	SX016884_седло пружины стояночного тормоза
Втулка 1x.531x1.75	SX016885_втулка 1x.531x1.75
Провод черный в сборе	SX016886_провод черный в сборе
Провод красный в сборе	SX016887_провод красный в сборе
Ступица	SX016888_ступица
Хомут 3,5; постоянного усилия	SX016893_хомут 3,5; постоянного усилия
Хомут 2,5; постоянного усилия	SX016894_хомут 2,5; постоянного усилия
Винт 3/8-24x1-1/4	SX016895_винт 3/8-24x1-1/4
Кабель переключателя в сборе	SX016920_кабель переключателя в сборе
Шайба, лестницы	SX016923_шайба, лестницы
Хомут глушителя 4 дюйма	SX016926_хомут глушителя 4 дюйма
Амортизатор кабины	SX016928_амортизатор кабины
Пружина 4*0.312	SX016932_пружина 4*0.312
Болт шестигранный 16mm-2x110mm,	SX016936_болт шестигранный 16mm-2x110mm,
Штанга сварная правая	SX016948_штанга сварная правая
Адаптер STRGHT; 12ORB-12FJIX	SX016994_адаптер STRGHT; 12ORB-12FJIX
Адаптер 8mjic-16orb	SX016997_адаптер 8MJIC-16ORB
Адаптер 12FJIC-08MJIC	SX017002_адаптер 12FJIC-08MJIC
Клапан обратный 65PSI	SX017004_клапан обратный 65PSI
Рукав гидравлический -08FJX-081	SX017005_рукав гидравлический -08FJX-081
Датчик давления нормально замкнутый	SX017007_датчик давления нормально замкн
Датчик давления нормально разомкнутый	SX017008_датчик давления нормально разом
Тройник -04MJIC-074MJI	SX017009_тройник -04MJIC-074MJI
Адаптер STRGHT; -12FJIC-06MJIC	SX017010_адаптер STRGHT; -12FJIC-06MJIC
Скоба 4-1/2	SX017011_скоба 4-1/2
Клапан обратный	SX017013_клапан обратный
Гидроаккумулятор 60 куб. Дюймов	SX017014_гидроаккумулятор 60 куб. дюймов
Втулка 1/2OD X .406 IDx.5	SX017015_втулка 1/2od x .406 ldx.5
Блок тормоза	SX017016_блок тормоза
Рукав гидравлический -12 FJX-12	SX017151_рукав гидравлический -12 FJX-12
Фильтр гидравлический	SX017152_фильтр гидравлический
Рукав гидравлический -12 FJX-12	SX017154_рукав гидравлический -12 FJX-12
Рама штанги задняя центральная	SX017158_рама штанги задняя центральная
Пружина уретановая	SX017222_пружина уретановая
Кронштейн сварной	SX017223_кронштейн сварной
Прокладка	SX017233_прокладка

Наименование	Артикул
Кронштейн блокировки поворота	SX017234 кронштейн блокировки поворота
Блок уретановый	SX017240_блок уретановый
Втулка 2*0.78*2.81	SX017246 втулка 2*0.78*2.81
Кольцо	SX017248_кольцо
Кронштейн пружин верхний	SX017249_кронштейн пружин верхний
Кронштейн пружин сварной нижний	SX017250_кронштейн пружин сварной нижний
Проводка консоли	SX017268_проводка консоли
Радар с проводкой	SX017269_радар с проводкой
Жгут электропроводки	SX017270_жгут электропроводки
Поручень лестницы	SX017278_поручень лестницы
Ограничитель двери кабины	SX017288_ограничитель двери кабины
Втулка .625х.407х.5	SX017289_втулка .625х.407х.5
Вилка тяги парковочного тормоза	SX017291_вилка тяги парковочного тормоза
Фитинг угловой, 1/4 дюйма	SX017293_фитинг угловой, 1/4 дюйма
Фитинг угловой 1/4MPTx3/8	SX017294_фитинг угловой 1/4MPTX3/8
Фильтроэлемент	SX017299SP_фильтроэлемент
Клапан разряжения	SX017300sp_клапан разряжения
Колпак воздушного фильтра	SX017307_колпак воздушного фильтра
Датчик засорения воздушного фил	SX017308_датчик засорения воздушного фильтра
Хомут воздушного фильтра	SX017309_хомут воздушного фильтра
Проводка реле и предохранителей	SX017311_проводка реле и предохранителей
Патрубок угловой резиновый	SX017322_патрубок угловой резиновый
Патрубок угловой 90°	SX017323_патрубок угловой 90°
Сетка бака 25GPMC100MI	SX017353_сетка бака 25GPMC100MI
Сетка бака 50GPMC100MI	SX017354_сетка бака 50GPMC100Mi
Адаптер 20 ORB-1-1/4NPT	SX017355_адаптер 20 ORB-1-1/4NPT
Адаптер	SX017356_адаптер
Угольник 45,2"NPT-32MJIC	SX017358_угольник 45,2" NPT-32MJIC
Угольник 90 16MJICX20MNPT	SX017359_угольник 90 16MJICX20MNPT
Палец сварной левой штанги	SX017364_палец сварной левой штанги
Штифт	SX017364sgv_штифт
Поворотный механизм цилиндра	SX017367_поворотный механизм цилиндра
Кронштейн соедин. гидроцилиндра	SX017372_кронштейн соедин. гидроцилиндра
Проводка аналоговых приборов	SX017376_проводка аналоговых приборов
Ловитель штанги правый	SX017388_ловитель штанги правый
Пружина (демпфер)	SX017395_пружина (демпфер)
Угольник 90,1" MNPT-12MJIC	SX017398_угольник 90,1" MNPT-12MJIC
Демпфер	SX017400_демпфер
Трос	SX017405_трос
Палец 0.75x5.25	SX017418_палец 0.75x5.25
Втулка	SX017423_втулка
Шарнир подвески верхний	SX017424_шарнир подвески верхний
Фильтр в сборе 15"	SX017439_фильтр в сборе 15"
Цилиндр гидравлический	SX017443_цилиндр гидравлический
Пластина перфорированная	SX017447_пластина перфорированная
Кронштейн замка капота	SX017448_кронштейн замка капота
Труба с отверстиями	SX017451_труба с отверстиями 151.2
Труба с отверстиями	SX017452_труба с отверстиями 74.75
Труба с отверстиями	SX017453_труба с отверстиями 105
Трубка	SX017454_трубка
Труба с отверстиями	SX017455_труба с отверстиями 28.5
Труба с отверстиями	SX017456_труба с отверстиями 74
Пластина установки пружины	SX017461_пластина установки пружины
Фланец, монтаж - крыло (короткое)	SX017464_фланец, монтаж - крыло (короткое)

Наименование	Артикул
Проводка распределительного блока	SX017467_проводка распределительного блока
Крыло	SX017474_крыло
Штанга-конвертер левая	SX017503_штанга-конвертер левая
Блок трансмиссии электронный	SX017505_блок трансмиссии электронный
Ключ специальный	SX017512_ключ специальный
Тяга 1/4-28 x 6.5	SX017517_тяга 1/4-28 x 6.5
Модуль трансмиссии электронный	SX017519_модуль трансмиссии электронный
Труба выхлопная 48", хромирован	SX017523_труба выхлопная 48", хромирован
Уголок, 90 градусов	SX017526_уголок, 90 градусов
Глушитель 4 дюйма	SX017528_глушитель 4 дюйма
Бак 9 галлонов	SX017543_бак 9 галлонов
Шланг соединительный 3", силикон.	SX017552_шланг соединительный 3", силикон.
Палец 1*2.75"	SX017555_палец 1*2.75"
Опора насос а сварная	SX017562_опора насос а сварная
Втулка 75ODX.64IDX1.94	SX017563_втулка 75ODX.64IDX1.94
Проводка в сборе с держателем	SX017594_проводка в сборе с держателем
Пружина 0.393*1.88*14.5	SX017608_пружина 0.393*1.88*14.5
Пластина	SX017643_пластина
Подшипник	SX017651_подшипник
Палец 0.75*3.69	SX017663_палец 0.75*3.69
Винт с внутренним шестигранником 3/8-16*3/4	SX017667_винт с внутренним шестигранником 3/8-16*3/4
Проводка выключателя стеклоочистителя	SX017674_проводка выключателя стеклоочистителя
Скоба винтовая 1/2"	SX017677_скоба винт овая 1/2"
Скоба винтовая 5/16"	SX017678_скоба винт овая 5/16"
Бачок омывателя с насосом	SX017681_бачок омывателя с насосом
Цепь 1/4	SX017684_цепь 1/4
Ловитель штанги левый	SX017698_ловитель штанги левый
Кольцо хладопровода	SX017699_кольцо хладопровода
Кольцо хладопровода	SX017700_кольцо хладопровода
Кольцо хладопровода	SX017701_кольцо хладопровода
Рым-болт 5/8 x 11 x 8 дюймов	SX017743_рым-болт 5/8 x 11 x 8 дюймов
Ресивер кондиционера	SX017750_ресивер кондиционера
Опора рамы правая	SX017769_опора рамы правая
Опора рамы левая	SX017770_опора рамы левая
Ложемент в сборе	SX017772_ложемент в сборе
Ловитель шарниный	SX017773_ловитель шарниный
Упор	SX017774_упор
Втулка упора	SX017790_втулка упора
Втулка	SX017793_втулка
Втулка 1.5odx1.188idx.60	SX017818_втулка 1.5ODX1.188IDX.60
Пластина теплообменника	SX017825_пластина теплообменника
Втулка коническая	SX017840_втулка коническая
Шланг соединительный 2,5", силик	SX017859_шланг соединительный 2,5", силик.
Втулка коническая	SX017877_втулка коническая
Рукав высокого давления	SX017967_рукав высокого давления
Рукав высокого давления	SX017968_рукав высокого давления
Рукав гидравлический ; -06FJX-06	SX017969_рукав гидравлический ; -06FJX-06
Рукав высокого давления	SX017970_рукав высокого давления
Рукав гидравлический ; -06FJX-06	SX017971_рукав гидравлический ; -06FJX-06
Рукав гидравлический ; -06FJX-06	SX017972_рукав гидравлический ; -06FJX-06
Рукав высокого давления	SX017973_рукав высокого давления
Зажим	SX017978_зажим
Палец сварной 1.00 X 3.75.	SX017986_палец сварной 1.00 X 3.75.
Переходник .030, -06FJ-06MJ	SX017991_переходник .030, -06FJ-06MJ

Наименование	Артикул
Штуцер 060, -06FJ-06MJ	SX017992_штуцер 060, -06FJ-06MJ
Хомут глушителя 2 1/2	SX018053_хомут глушителя 2 1/2
Пластина	SX018060_пластина
Педаль	SX018087_педаль
Фитинг угловой 90, 04MP-04HB	SX018088_фитинг угловой 90, 04MP-04HB
Фитинг угловой 90, 08MP-06HB	SX018089_фитинг угловой 90, 08MP-06HB
Шланг топливный 5/16 ID x 5	SX018092v05_шланг топливный 5/16 ID X 5
Хомут ленточный	SX018094_хомут ленточный
Зажим с отверстием 0,531"	SX018095 зажим с отверстием 0,531"
Адаптер 08mp -12MJ	SX018100_адаптер 08MP -12MJ
Втулка установки трансмиссии	SX018101_втулка установки трансмиссии
Рукав гидравлический	SX018102_рукав гидравлический -08FJX-081
Рукав гидравлический	SX018103_рукав гидравлический -06FJX-061
Рукав гидравлический	SX018110_рукав гидравлический -12FJX-121
Тройник гидравлический	SX018113_тройник гидравлический 04MJ-04M
Тройник гидравлический	SX018115_тройник гидравлический 12FJ-12M
Угольник	SX018117_угольник 60-12FJ-12MJ
Радиатор масляный	SX018156sp_радиатор масляный
Радиатор турбокомпрессора	SX018157sp_радиатор турбокомпрессора
Радиатор масляный	SX018158sp_радиатор масляный
Втулка	SX018165_втулка
Петля	SX018172_петля
Тяга с резьбой 3/8	SX018173_тяга с резьбой 3/8
Адаптер	SX018178_адаптер -06ORB-06NPTF
Адаптер	SX018179_адаптер -08MNPT-08 45DE
Адаптер	SX018180_адаптер -06MNPT-06 45DE
Болт 3/4 x 5 GRD 8YZ	SX018189_болт 3/4 x 5 GRD 8YZ
Шайба 3/4	SX018200_шайба 3/4
Кабель расходомера	SX018210_кабель расходомера
Буфер бака пластиковый	SX018223_буфер бака пластиковый
Кронштейн установки фильтра	SX018229_кронштейн установки фильтра
Датчик уровня топлива	SX018232_датчик уровня топлива
Штуцер 1/4mptx5/16hb	SX018235_штуцер 1/4MPTX5/16HB
Дроссель гидравлический	SX018240_дроссель гидравлический
Кронштейн сварной	SX018242_кронштейн сварной
Комплект уплотнений клапана	SX018249sp_комплект уплотнений клапана
Соленоид 12VDC W/ DT04-2P	SX018250sp_соленоид 12VDC W/ DT04-2P
Комплект, уплотнение - гидроцилиндр 2-1/2"	SX018256sp_комплект, уплотнение - гидроцилиндр 2-1/2"
Гайка с глубокой резьбой 1/4-20	SX018264_гайка с глубокой резьбой 1/4-20
Сумка с логотипом	SX018268_сумка с логотипом
Параллель смесителя внешняя	SX018271_параллель смесителя внешняя
Цилиндр гидравлический	SX018274_цилиндр гидравлический
Датчик температуры 180	SX018281_датчик температуры 180
Рукав гидравлический -12FJX-1210	SX018328_рукав гидравлический -12FJX-1210
Трубка впускная 4"x5.0x16	SX018333_трубка впускная 4"x5.0x16
Цилиндр гидравлический 3.50x24	SX018360_цилиндр гидравлический 3.50x24
Цилиндр гидравлический 4.00x24	SX018361_цилиндр гидравлический 4.00x24
Трубка впускная 48"x5.0x16	SX018425_трубка впускная 48"x5.0x16
Труба	SX018430_труба
Труба	SX018431_труба
Клапан в сборе	SX018448_клапан в сборе
Наклейка	SX018453_наклейка
Наклейка насос	SX018454_наклейка насос
Клапан гидравлический	SX018594_клапан гидравлический
Проходник -12ORB-16MJIC-12MJ	SX018596_проходник -12ORB-16MJIC-12MJ

Наименование	Артикул
Адаптер -08orb-08fjic	SX018597_адаптер -08ORB-08FJIC
Адаптер 12mjic-20	SX018623_адаптер 12MJIC-20
Труба 25 x 5 x 16 ga	SX018637_труба 25 x 5 x 16 GA
Штанга-конвертер левая 100	SX018675_штанга-конвертер левая 100
Кронштейн	SX018752_кронштейн
Штанга вторичная правая	SX018756_штанга вторичная правая
Штанга вторичная левая	SX018757_штанга вторичная левая
Шланг гидравлический -06 x 148"	SX018826_шланг гидравлический -06 x 148"
Кронштейн замка капота	SX018880_кронштейн замка капота
Тройник	SX018881_тройник
Рукав гидравлический 06FJX-0610	SX018893_рукав гидравлический 06FJX-0610
Рукав гидравлический 100r17-30	SX018895_рукав гидравлический 100r17-30
Рукав гидравлический 17x48	SX018896_рукав гидравлический 17x48
Рукав гидравлический 100r17-56	SX018900_рукав гидравлический 100r17-56
Фиксатор 3/64 x 12	SX018902_фиксатор 3/64 x 12
Проводка консоли 24'	SX018905_проводка консоли 24'
Рукав гидравлический	SX018915_рукав гидравлический
Делитель потока	SX018918_делитель потока
Опора двигателя правая	SX019589_опора двигателя правая
Опора двигателя левая	SX019590_опора двигателя левая
Опора двигателя правая	SX019604_опора двигателя правая
Опора двигателя левая	SX019607_опора двигателя левая
Переходник 4.00" X 5.00"	SX019627_переходник 4.00" X 5.00"
Труба 33.0 X 5.0	SX019628_труба 33.0 X 5.0
Труба	SX019631_труба
Труба	SX019633_труба
Тяга	SX019685_тяга
Педадь акселератора	SX019701_педадь акселератора
Упор штанги	SX019711_упор штанги
Насос	SX019718_насос
Шланг	SX019722sgv_шланг
Патрубок	SX019723_патрубок
Патрубок 3"	SX019723sgv_патрубок 3"
Труба	SX019763_труба
Труба	SX019764_труба
Болт 10mmx140mm, 10.9	SX019768_болт 10MMX140MM, 10.9
Болт с фланцем 8mmx100mm, 10.9	SX019769_болт с фланцем 8mmx100mm, 10.9
Соленоид 12в	SX019781_соленоид 12в
Комплект установки RAVEN AUTOBOOM ULTRAGLADE	SX019809pp_комплект установки RAVEN AUTOBOOM ULTRAGLADE
Консоль	SX019819_консоль 4400
Адаптер	SX019823_адаптер
Хомут	SX019835_хомут
Потенциометр	SX019836_потенциометр
Рукав гидравлический -16FJX-1610	SX019842_рукав гидравлический -16FJX-1610
Рукав гидравлический	SX019843_рукав гидравлический -08FJX-0810
Рукав гидравлический	SX019844_рукав гидравлический -08FJX-0810
Рукав гидравлический	SX019845_рукав гидравлический -08FJX-0810
Рукав гидравлический	SX019846_рукав гидравлический -12FJX-1210
Рукав гидравлический	SX019847_рукав гидравлический -12FJX-1210
Шланг гидравлический	SX019848_шланг гидравлический
Рукав гидравлический	SX019849_рукав гидравл 12FJX-12100R17X1
Адаптер	SX019880_адаптер 12MJ-20MP
Предохранитель	SX019891_предохранитель 125A
Адаптер 1/8 FPT X M10	SX019893_адаптер 1/8 FPT X M10
Угольник гидр.12MJ X 27MM ORB90	SX019899_угольник гидр.12MJ X 27MM ORB90

Наименование	Артикул
Адаптер	SX019905_адаптер
Фитинг угловой 1/8 MNPT*1/4 TUBE	SX019909 фитинг угловой 1/8 MNPT*1/4 TUBE
Рукав 1.75"	SX019910_рукав 1.75"
Хомут глушителя 3 дюйма	SX019913_хомут глушителя 3 дюйма
Дроссель 094" X 06FJ-06MJ	SX019932_дроссель 094" x 06FJ-06MJ
Комплект сап-соединения	SX019933_комплект CAN-соединения
Фильтр, рециркуляция воздуха - кабина	SX019939sr_фильтр, рециркуляция воздуха - кабина
Терминал DEUTSCH, NICKLE SOLID CON.	SX046220116141 терминал DEUTSCH, NICKLE SOLID CON.
Кронштейн крепления датчика	SX107-0171-945_кронштейн крепления датчика
Проводка консоли 4400, 3'	SX115-0171-299_проводка консоли 4400, 3'
Кабель контрольный	SX115-059-492_кабель контрольный
Втулка	SX1253_втулка
Зажим 3/4"*1/2"	SX12J зажим 3/4"*1/2"
Зажим 1"*1/2"	SX16J зажим 1"*1/2"
Винт	SX171-с_винт
Форсунка промывочная	SX2000-6 форсунка промывочная
Муфта	SX200CAP_муфта
Гидравлический фитинг	SX2406-8-6_гидравлический фитинг
Зажим 1-1/2"*1/2"	SX24J зажим 1-1/2"*1/2"
Тройник	SX2603-8_тройник
Картридж	SX273-867_картридж
Ступица	SX289126_ступица
Зажим 1-3/4"*1/2"	SX28j зажим 1-3/4"*1/2"
Крышка 3"	SX300сар крышка 3"
Форсунка струйного смешивания	SX3371-0028 форсунка струйного смешивания
Хомут 2 дюйма	SX36j_хомут 2 дюйма
Паккард погодный	SX38042 паккард погодный
Уплотнение кабеля	SX39000 уплотнение кабеля
Фитинг шланга 5/8 ELHB X 5/8 Н	SX3EL58HB_фитинг шланга 5/8 ELHB X 5/8 Н
Переходник гидравлический	SX405-6-8_переходник гидравлический
Колодка присоединительная	SX42238-2_колодка присоединительная
Предохранитель 120 а с переключателя	SX46987_предохранитель 120 а с переключателя
Шпилька отрицательных клемм 3/8	SX47211_шпилька отрицательных клемм 3/8
Зажим 1/4"*5/1	SX4JM зажим 1/4"*5/1
Ниппель 1/4 NPTFX2-1/2	SX5400N-4-025_ниппель 1/4 NPTFX2-1/2
Фитинг	SX5406-12-8 фитинг 3/4m*1/2F.SS
Фитинг	SX5406-6-4 фитинг 3/4m*1/4F.SS
Фитинг	SX5406-8-4_фитинг 1/2m x1/4 F.SS
Пробка 1/4	SX5406P-4 пробка 1/4"
Угольник	SX5502-8_угольник
Тройник 1/4M*1/4"MALE	SX5602-4 тройник 1/4M*1/4 MALE
Тройник 1/2MX1/2 F	SX5603-8_тройник 1/2MX1/2 F
SX56HD	SX56HD
Клемма	SX60249-2 клемма
Адаптер гидравлический 12MJICX	SX6400-12_адаптер гидравлический 12MJICX
Адаптер 12 MJIC X 10 MORB	SX6400-12-10_адаптер 12 MJIC X 10 MORb
Адаптер	SX6400-6 адаптер
Фитинг 8MJIC X 12 MORB	SX6400-8-12_фитинг 8MJIC X 12 MORB
Заглушка гидравлическая	SX6408-8_заглушка гидравлическая
Адаптер	SX6602-8_адаптер
Фитинг гидравлический	SX6801-6_фитинг гидравлический
Патрубок гидравлический	SX6801-8_патрубок гидравлический

Наименование	Артикул
Гидравлически угловой дроссель	SX6801-8-8г.06 Гидравлически угловой дроссель
Тройник гидравлический	SX6804-12_тройник гидравлический
Тройник гидравлический	SX6804-6_тройник гидравлический
Клапан для 570	SX700-0805-4107 клапан для 570
Радар в сборе	SX711009_радар в сборе
Реле	SX75551_реле
Заглушка пластиковая	SX9000-0031_заглушка пластиковая
Болт	SXbb-031-200 болт 5/16 x 2
Болт	SXbc-025-075-2 болт 1/4*3/4
Болт	SXbf-062-175-8 болт 5/8 x 1,75
Болт	SXbBH-025-050-5 болт 1/4x0,5
Болт	SXbBH0250758YZ болт 1/4*3/4
Болт	SXbBH0251005YZ болт 1/4*1
Болт	SXbBH0251008YZ болт 1/4x1.00 кл. 8
Болт	SXbBH0251758YZ болт 1/4x1,75"
Болт	SXbBH0252005YZ болт 1/4x2
Болт шестигранный	SXbBH-025-250-5 болт шестигр.1/4"x2-1/2"
Болт	SXbBH-025-300-5 болт 1/4x3
Болт	SXbBH-031-100-5 болт 5/16"x1" gr5
Болт	SXbBH-038-075-5 болт 3/8*3/4
Болт	SXbBH0381005YZ болт 3/8x1
Болт шестигранный	SXbBH-038-150-5 болт шестигр. 3/8"x1-1/2"
Болт	SXbBH0383755YZ болт 3/8x3-3/4 кл. 5
Болт	SXbBH-050-150-5 болт 1/2x1 1/2
Болт шестигранный	SXbBH0502005YZ болт шестигранный 1/2 x 2.
Болт	SXbBH0502255YZ болт 1/2*2-1/4
Болт	SXbBH0502755YZ болт 1/2x2 3/4 кл.5
Болт	SXbBH0622505YZ болт 5/8x2 1/2
Болт шестигранный	SXbBH0624005YZ болт шестигранный 5/8x4"
Болт	SXbBH0628008YZ болт 5/8"x8"
Болт	SXbBH0752005YZ болт; 3/4 x 2; 5 класс прочности
Болт	SXbBH-075-350-5 болт 3/4"x3 1/2" gr5
Болт	SXbBH0753505YZ болт 3/4x3 1/2 кл. 5
Болт	SXbBH0753508YZ болт 3/4"x3-1/2" GR-8 YZ
Болт шестигранный	SXbBH-075-450-5 болт шестигранный 3/4 x 4 1/2
Болт	SXBbBH0754505YZ болт 3/4*4-1/2
Болт	SXbBH0873508YZ болт 7/8" x 3-1/2" gr8
Болт	SXbBH0875508YZ болт
Болт с шестигранной головкой	SXbBH0877008YZ болт с шестигранной головкой 7/8 x7 gr 8
Болт	SXbBH1004008YZ болт 1*4
Болт шестигранный	SXbBH1004508YZ болт шестигранный 1x1/4"
Болт	SXbBH-100-500-8 болт 1" x 5-1/2"
Болт шестигранный	SXbBH1005008YZ болт шестигр. 1x5.0 Кл.8
Болт фланцевый	SXBHF0311008YZ болт фланцевый 5/16x1"
Болт фланцевый	SXBHF0311255YZ болт фланцевый 5/16x1.25
Болт фланцевый	SXBHF0311258YZ болт фланцевый 5/16x1,25"
Болт	SXBHF0311758YZ болт
Болт	SXBHF0381008YZ болт 3/8x1.00
Болт с фланцем	SXBHF0381255YZ болт с фланцем 3/8*1.25
Болт	SXBHF0381258YZ болт 3/8x1.25 Кл.8
Болт с фланцем	SXBHF0381508YZ болт с фланцем 3/8*1.50
Болт	SXBHF0381758YZ болт 3/8x1.75 Кл.8
Болт с фланцем	SXBHF0383508YZ болт с фланцем 3/8*3.50

Наименование	Артикул
Болт, фланцевая головка	SXBHF0501758YZ болт, фланцевая головка - 1/2" x 1-3/4" GR-8 YZ
Болт фланцевый	SXBHF0502258YZ_болт фланцевый 1/2x2,25"
Болт	SXBHF0503008YZ_болт 1/2x3 кл.8
Болт	SXBHF0503258YZ_болт 1/2x3.25 кл. 8
Болт	SXBHF0621758YZ_болт
Болт фланцевый	SXBHF0622008YZ_болт фланцевый FLG 5/8 x
Болт	SXBHF0622758YZ болт 5/8x2.75кл.8
Болт	SXbBHm-12-60-175 болт m12x60x1.75
Болт	SXbBHm162.0x808. Болт m12*2.00*80.8.8
Болт	SXbBHm-8-25-125 болт M8X25X1.25-8.8 метрический
Болт	SXBM10/320255 болт
Болт	SXBSc0751508YZ_болт
Болт	SXBSC0752008YZ_болт SOCKETHEAD CAP 3/4X
Болт	SXBSC10012008y болт 1"x12"
Болт шестигранный	SXBT-025-175-5_болт шестигранный
U-болт	SXBU0312002752y U-болт 5/16*2*2-3/4
U-болт	SXBU0382003002 U-болт 3/8*2*3
U-болт	SXBUR031300368 U-болт 5/16*3*0.368
U-болт	SXBUR0382504002_U-болт 3/8 x 2 1/2 x 4
Заглушка трубы - 1"	SXCAP100 заглушка трубы - 1"
Муфта резьбовая 2x1-12	SXCP46066-PP_муфта резьбовая 2x1-12
Муфта 1" S	SXCPLG100 муфта 1" S
Коннектор DEUTSCH DT 2 CAV PLUG	SXDT06-2S коннектор DEUTSCH DT 2 CAV PLUG
Уголок 1", 45 градусов	SXEL100-45_уголок 1", 45 градусов
Колено, 90 градусов - 1" FNPT	SXEL100-90 колено, 90 градусов - 1" FNPT
Хомут 1"	SXFC100bj хомут 1"
Зажим	SXFC200BJ зажим
Шайба 5/16"	SXFE-031 шайба 5/16"
Шайба плоская	SXFW-025_шайба плоская
Шайба 1/4	SXFW-025-YZ шайба 1/4
Шайба	SXFW-038_шайба
Шайба 3/8"	SXFW-038YZ шайба 3/8"
Шайба плоская 0,5"	SXFW-050YZ_шайба плоская 0,5"
Шайба 5/8"	SXFW-062YZ шайба 5/8"
Шайба 3/4"	SXFW-075-SAE-YZ шайба 3/4"
Шайба плоская - 7/8" YZ	SXFW-087-SAE-YZ_шайба плоская - 7/8" YZ
Шайба 1"	SXFW-100-SAE-YZ шайба 1"
Маслёнка 1/4-28"	SXG1641 маслёнка 1/4-28"
SXG1911 маслёнка 90° 1/4-28" 3/4L	SXG1911 маслёнка 90° 1/4-28" 3/4l
Фитинг	SXHB-075_фитинг
Фитинг 3/4MPT*1HB	SXHB-075-100-90 фитинг 3/4mpt*1hb
Фитинг - 1" MNPT	SXHB-100 фитинг - 1" mnpt
Фитинг	SXHB-100-075_фитинг
Фитинг 1-1/4" MNPT x 1-1/2"	SXHB-125-150_фитинг 1-1/4" mnpt x 1-1/2"
Фитинг	SXHB-125-90_фитинг
Шплинт пружинный 0.148	SXHPC-209 шплинт пружинный 0.148
Гайка с нейлоновой вставкой 1/4"	SXLN-025-NIYZ гайка с нейлоновой вставкой 1/4"
Гайка с нейлоновой вставкой 5/16"	SXLN-031-NIYZ гайка с нейлоновой вставкой 5/16"
Гайка стопорная 3/8"	SXLN-038-J-NI_гайка стопорная 3/8"
Гайка стопорная	SXLN-038-NI_гайка стопорная
Гайка с нейлоновой вставкой 3/8"	SXLN-038-NIYZ гайка с нейлоновой вставкой 3/8"

Наименование	Артикул
Гайка стопорная 5/8"	SXLN-062-NI-YZ_гайка стопорная 5/8"
Гайка стопорная 3/4	SXLN-075-NI-YZ_гайка стопорная 3/4
Гайка самоконтрящаяся 1"	SXLN-100-CL_гайка самоконтрящаяся 1"
Гайка стопорная	SXLN-100-NI-YZ_гайка стопорная
Самостопорящаяся гайка 10-32 с нейлоновой вставкой	SXLN-10-32 NI самостопорящаяся гайка 10-32 с нейлоновой вставкой
Гайка стопорная 1,25"	SXLN-125-NI-YZ_гайка стопорная 1,25"
Шайба стопорная 1/4	SXLW-025_шайба стопорная 1/4 "
Шайба стопорная 1/4"	SXLW-025-5YZ шайба стопорная 1/4"
Шайба стопорная 3/8"	SXLW-038 шайба стопорная 3/8"
Фланец 1*1	SXM100CPG фланец 1*1
Уголок	SXM100CPG 90 уголок
Разъём фланцевый 1"	SXM100PLG 025 разъём фланцевый 1"
Фитинг угловой 90° 2"*1"	SXM200100BRB90 фитинг угловой 90° 2"*1"
Фланец 2"*1"	SXM200100CPG фланец 2"*1"
Тройник 2"*1"	SXM200100TEE тройник 2"*1"
Фланец 2"FLG*11/2H	SXM200150BRb фланец 2"FLG*11/2h
Фитинг	SXM200150brb90 фитинг
Фитинг прямой с фланцем 2"	SXM200brb фитинг прямой с фланцем 2"
Фитинг угловой 45° с фланцем 2"	SXM200CPG45 фитинг угловой 45° с фланцем 2"
Муфта фланцевая крестообразная	SXM200CR_муфта фланцевая крестообразная
Коллектор 2"	SXM200MPT_коллектор 2"
Крышка	SXM200PLG_крышка
Пробка фланцевая 2"	SXM200PLG025 пробка фланцевая 2"
Тройник фланцевый 2"	SXM200TEE тройник фланцевый 2"
Фланец 2"FLANGE*1-1/2HB	SXM220150BRB фланец 2"FLANGE*1-1/2HB
Колено, фланец - 2" x 1-1/2" шланга	SXM220150BRB90_ колено, фланец - 2" x 1-1/2" шланга
Фланец 2"	SXM220BRB фланец 2"
Муфта соединительная фланцевая	SXM220CPG_муфта соединительная фланцевая
Фланец 2"*6"	SXM220CPG6 фланец 2"*6"
Фитинг угловой 90° с фланцем 2"	SXM220CPG90 фитинг угловой 90° с фланцем 2"
Коллектор 2"	SXM220MPT коллектор 2"
Пробка фланцевая 2"	SXM220PLG пробка фланцевая 2"
Заглушка фланцевая 2"	SXM220PLG075_заглушка фланцевая 2"
Тройник 2"	SXM220TEE_тройник 2"
Штуцер коллектора 3"*3"	SXM300a штуцер коллектора 3"*3"
Уголок	SXM300BRB90 уголок
Уголок	SXM300CPG90 уголок
Заглушка фланцевая 3"	SXM300PLG_заглушка фланцевая 3"
Втулка 5/8" x 1.00"	SXMB-062-100-14_втулка 5/8" x 1.00"
Шайба	SXMB-062-100-18 шайба
Клапан обратный 2"	SXMCV200_клапан обратный 2"
Нипель	SXMIP200-sh_нипель
Кран фланцевый 2"	SXMOV200CF кран фланцевый 2"
Кран фланцевый 3"	SXMOV300CF кран фланцевый 3"
Клапан	SXMVSF300_клапан
Ниппель короткий	SXNIP025-SH_нипель короткий
Ниппель	SXNIP200-SH_нипель
Гайка с фланцем 5/16-18	SXNTFTL031188Y гайка с фланцем 5/16-18
Гайка с фланцем 3/8-16UNC	SXNTFTL038168YZ гайка с фланцем 3/8-16UNC
Гайка, верхний фиксатор фланца - 1/2" NC GR8	SXNTFTL050138Y гайка, верхний фиксатор фланца - 1/2" NC GR8
SXNTFTL062118y гайка с фланцем 5/8-11	SXNTFTL062118Y гайка с фланцем 5/8-11
Гайка	SXNTFTL08798YZ_гайка 7/8-9 кл.8

Наименование	Артикул
Гайка	SXNTFTL10088YZ_гайка
Гайка шестигранная	SXNUT-038_гайка шестигранная
Гайка	SXNUT-038YZ гайка 3/8
Гайка	SXNUT-044-JF_гайка 7/16
Гайка	SXNUT-044-YZ_гайка 7/16
Гайка	SXNUT-075-J_гайка 3/4
Гайка	SXNUT-075YZ_гайка 3/4
Гайка	SXNUT-12mm-1.75_Гайка 12mm-1.75p
Крышка вентиляционная 16"	SXNW60011 крышка вентиляционная 16"
Палец	SXO12096grv_палец
Палец 1/2 x 2	SXPCL-050-200_палец 1/2 x 2
Шплинт 3/32 x 1-1/2	SXPCT-009-150 шплинт 3/32 x 1-1/2
Палец опорный	SXPLI-030-250_палец опорный
Втулка редуцирующая 3/4*1/4	SXRB075-025 втулка редуцирующая 3/4*1/4
Втулка редуктора	SXRB100-075_втулка редуктора
Болт	SXSHC0622008F_болт
Винт 1/2x1.25	SXSHCS0501258F_винт 1/2x1.25
Зажим с болтом с т-образной головкой	SXTBC256 зажим с болтом с Т-образной головкой 2 11/32-25/8
Хомут 5-1/2"	SXTBC550_хомут 5-1/2"
Хомут нержавеющей 6"	SXTBC600_хомут нержавеющей 6"
Тройник 2" внутренний	SXTEE 200_тройник 2" внутренний
Крышка-вентиль с сеткой 2"	SXVC230_крышка-вентиль с сеткой 2"
Фиксатор клиновый	SXW2S фиксатор клиновый DEUTSCH 2-WAY PLUG
Адаптер прямой	Адаптер прямой - 08MJIC-080RB SX6400-8
Амортизатор виброгасящей кабины	Амортизатор виброгасящей кабины 86034711
Балка сварная	Балка сварная sx016973
Болт металлический 1 1/4x6	Болт металлический 1 1/4x6 SXBH1256008YZ
Болт металлический 1"x12"	Болт металлический 1"x12" SXBSC10012008Y
Болт металлический 3/4x31/2	Болт металлический 3/4x31/2 sx017578
Болт с шестигранной головкой	Болт с шестигранной головкой m12 00043263
Болт фланцевый	Болт фланцевый sxbhf0622508YZ
Болт шестигранный	Болт шестигранный 5/8x3 SXBHF0623008YZ
Вал карданный металлический	Вал карданный металлический SX016096
Вал металлический	Вал металлический SX016104SP
Вентилятор	Вентилятор 86046990
Вентилятор	Вентилятор SX019714
Вентилятор охлаждения 28"	Вентилятор охлаждения 28" 88661221
Верхний кронштейн подвески штанги	Верхний кронштейн подвески штанги 88669563
Вкладыш 2,75"	Вкладыш 2,75" sx015232
Втулка 2"	Втулка 2"ODX1.03IDX3.56LG SX018287
Втулка металлическая 88x75x1 мм	Втулка металлическая 88x75x1 мм SX017605
Втулка распорная 1,41x1,27x0,36 дюйма	Втулка распорная 1,41x1,27x0,36 дюйма SX018292
Гайка	Гайка 10/24 SXNUT-10/24
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр 88661700
Датчик левый	Датчик левый 88664181
Датчик вакуумный электрический 103356	Датчик вакуумный электрический 103356
Датчик центральный SX063-0130-018	Датчик центральный SX063-0130-018
Держатель форсунки пластиковый 1", 3 выхода	Держатель форсунки пластиковый 1", 3 выхода SXQJ363C-1-NYB
Карданный вал задний в сборе	Карданный вал задний в сборе (2500/3000) 88665326
Клапан гидравлический управления штангой (9 секций)	Клапан гидравлический управления штангой (9 секций) SX016374

Наименование	Артикул
Клапан давления	Клапан давления SX015391
Клапан давления электрический	Клапан давления электрический 1/2" 175ПА SX017522
Клапан стандартный входного отверстия коллектора	Клапан стандартный входного отверстия коллектора 3"VLV SXMV300
Кольцо стопорное	Кольцо стопорное 2" SX018279
Комплект уплотнений гидроцилиндра	Комплект уплотнений гидроцилиндра SX018255SP
Комплект уплотнений рабочего тормоза	Комплект уплотнений рабочего тормоза 88666814
Комплект фильтров sx018362sp	Комплект фильтров SX018362SP
Корпус с подшипником роликовым	Корпус с подшипником роликовым sx017561
Крестовина металлическая	Крестовина металлическая 1610 SX016107SP
Крестовина металлическая	Крестовина металлическая 1716 SX016106SP
Кронштейн эжектора	Кронштейн эжектора 88672476SRV
Манометр 4"	Манометр 4" - 0160PSI SX019770
Модуль SMARTRAX поколение II	Модуль SMARTRAX поколение II 86046388
Наконечник	Наконечник SX017565
Насос	Насос 88662000
Насос	Насос SX016495
Насос	Насос SX016656
Панель предохранителей	Панель предохранителей SX016719
Переходник-елочка	Переходник-елочка SXM100BRB
Петля штанги	Петля штанги SX016991
Пластина пластиковая (нейлон)	Пластина пластиковая (нейлон) SX017245
Пластина пластиковая	Пластина пластиковая 2,5x50 SX015606
Пластина пластиковая	Пластина пластиковая 3,5x50 SX015607
Пластина пластиковая	Пластина пластиковая 6x3x5 SX015605
Пластина пластиковая	Пластина пластиковая 6x5x50 SX015602
Пластина пластиковая	Пластина пластиковая 6x5x50 SX015603
Пластина предохраняющая (нейлон)	Пластина предохраняющая (нейлон) SX017241
Подушка пневматическая	Подушка пневматическая SX015392
Подушка пневматическая	Подушка пневматическая SX015393
Предохранитель	Предохранитель 40A 86052782
Прокладка 1"	Прокладка 1" BANJO M100G
Прокладка 3"	Прокладка 3" BANJO SX300G
Прокладка	Прокладка sx200g
Прокладка	Прокладка sxm100g
Распределитель гидравлический	Распределитель гидравлический SX016367
Рвд.50.A2j.SfL.1370.1sn (88666983)	РВД.50.A2j.SfL.1370.1SN (88666983)
Регулировочная прокладка	Регулировочная прокладка SX017764
Реле электрическое,	Реле электрическое, 750A SX016979
Ручка окна	Ручка окна 86047007
Сальник 2"	Сальник 2" SX150G
Сверхмощный главный привод 3,36:1	Сверхмощный главный привод 3,36:1 (JCB) 86093166
Серьга тяговая	Серьга тяговая sx016990
Соленоид №10	Соленоид №10 sx018253sp
Стекло заднее	Стекло заднее 88666849
Топливный фильтр-водоотделитель	Топливный фильтр-водоотделитель 86038508
Тройник 1"	Тройник 1" SXM100TEE
Тройник 1/2"	Тройник 1/2" 88666790
Тройник полимерный 1", внутренняя резьба	Тройник полимерный 1", внутренняя резьба sxtee 100
Трубка гибкая стальная	Трубка гибкая стальная 4"x21,5" SX017525
Угольник 90° - 1/2"	Угольник 90° - 1/2" 88666787

Наименование	Артикул
Указатель оборотов двигателя электронный	Указатель оборотов двигателя электронный sx016715
Фиксатор торсиона	Фиксатор торсиона d=2,125мм SX015617
Фильтр воздушный вспомогательный	Фильтр воздушный вспомогательный sx017301sp
Фильтр воздушный кабины	Фильтр воздушный кабины sx019939
Фильтр кабины	Фильтр кабины sx018363sp
Фильтр масляный	Фильтр масляный 86040789
Фильтр сетчатый	Фильтр сетчатый SXMLST100-50
Фильтр угольный	Фильтр угольный 88666286
Фитинг	Фитинг 09707390
Фланцевая муфта	Фланцевая муфта 3"x3"x4" BANJO SXM300CPG
Хомут 1"	Хомут 1" BANJO FC100
Хомут 2"	Хомут 2" SXFC220
Хомут 3/4 дюйма с червячным винтом	Хомут 3/4 дюйма с червячным винтом SX6JM
Хомут металлический	Хомут металлический 3" sxfc300bj
Хомут из нержавеющей стали	Хомут, 1/2 x1/2 из нержавеющей стали SX8J
Цилиндр гидравлический	Цилиндр гидравлический 2,5x10" 3000ПА sx018222
Цилиндр гидравлический	Цилиндр гидравлический 2.5 X 16 sx016848
Цилиндр защелки гидравлический	Цилиндр защелки гидравлический 88660604
Штуцер	Штуцер 3/4 мрт x 3/4 нв, колено SXHB-075-90
Штуцер гидравлический	Штуцер гидравлический - 8FJIC X - 8MJIC SX6500-8
Штуцер гидравлический	Штуцер гидравлический - 8MNPTX-8JIC, стальной SX2404-8-8
Штуцер заершенный угловой	Штуцер заершенный угловой 1-4 MPT x 1/4 нв SXHB-025-90
Штуцер шланговый заершенный	Штуцер шланговый заершенный, 2"FLGX1" НВ BANJO SXM200100brb
Опора радиатора	88661498 Опора радиатора
Кран с фланцами 2" двухходовой	88661670 Кран с фланцами 2" двухходовой
Шланг - 3/8"трубка РТС x 23" (PUSH-TO-CONNECT)	88663193_ Шланг - 3/8"трубка РТС x 23" (PUSH-TO-CONNECT)
Комплект - накладка, стояночный тормоз	88667342_ Комплект - накладка, стояночный тормоз
Винт, комплект	88667611 Винт, комплект - 5/16"-18 x 1" (конус)
U-образный болт	SXBU0502562755 u-образный болт - 1/2" x 2,56" x 2,75" GR-5 YZ
Прокладка штанги	88661353 Прокладка штанги
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр гц 63-32-120.11 (Цилиндр гидравлический 2.5" X 4.75" (3000psi)-SX017445)
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр гц 63-32-254 (цилиндр гидравлический 2.5x10 3000 PSI-SX018222)
Пружина 273" x 1.90" X 14.75"	SX017607 пружина 273" x 1.90" X 14.75"F
Гидроцилиндр	Гидроцилиндр гц 63-38-381.11 (Цилиндр гидравлический 2.50" X 15.00" - 88668218)



БОРОНЫ

КУЛЬТИВАТОРЫ



Тандемные дисковые бороны TD 500/600 (KLEVER)

Наименование	Артикул
Шайба стопорная 0.31"	00080681 Шайба стопорная 0.31"
Переходник 11/16ORFS*9/16	09993143 Переходник 11/16ORFS*9/16
Вал цилиндра гидравлического	10sh36_вал цилиндра гидравлического
Вал привода	10sh57_вал привода
3-Ходовой клапан	3-Ходовой клапан 88720225
Цилиндр гидравлический диаметр 5 x 36" длины	88705034 Цилиндр гидравлический диаметр 5 x 36" длины
Кран шаровый двуходовой SAE6	88705116_Кран шаровый двуходовой sae6
Фитинг 6mb-6mog - 1/16"	88705254_Фитинг 6mb-6mog - 1/16"
Пластина	88706098_Пластина
Цилиндр гидравлический 4x24	88706175_Цилиндр гидравлический 4x24
Тяга регулируемая	88706219_Тяга регулируемая
Устройство сцепное	88706296_Устройство сцепное
Вал качающийся основной рамы	88712574_Вал качающийся основной рамы
Ступица в сборе	88712582_Ступица в сборе H817
Ось ступицы	88712587_Ось 812 ступицы-3.5"OD x 16.75"
Шина	88712589_Шина FS24 - 440/55R18
Ось	88712594_Ось 817 15.0 X 3.5 OD
Колесо 18x14 - 10 отверстий	88712596_Колесо 18x14 - 10 отверстий
Колесо в сборе FS24-380/55г	88712600_Колесо в сборе FS24-380/55R
Ступица	88712617_Ступица
Кронштейн ограничительн.стойки	88712866_Кронштейн ограничительн. стойки
Труба сварная крыла внеш. передн	88713547_Труба сварная крыла внеш. передн
Труба сварная крыла внеш. передн	88713553_Труба сварная крыла внеш. передн
Труба сварная крыла внеш. задняя	88713557_Труба сварная крыла внеш. задняя
Труба сварная крыла внеш. задняя	88713559_Труба сварная крыла внеш. задняя
Шайба упорная	88713573_Шайба упорная
Втулка балансира	88713643_Втулка балансира
Балансир	88713888_Балансир
Палец балансира	88713892_Палец балансира
Крышка	88713910_Крышка
Хомут уплотнения	88713911_Хомут уплотнения
Скребок сварной	88715123_Скребок сварной
Скребок защитный 12 дюймов, левая	88715192_Скребок защитный 12 дюймов, лев.
Скребок защитный 12 дюймов	88715193_Скребок защитный 12 дюймов
Внутр.Конич.Подшипник ступицы	A70537_внутр. конич.подшипник ступицы
Внеш.Конический подшипник	A70540_внеш. конический подшипник
Скребок 12,7x102мм	Dg13011_скребок 12,7x102мм
Подшипник на батарею	DGB9940 подшипник на батарею EZDGB9940
Фитинг смазочный	EZ10GN2_фитинг смазочный
Шток гидроцилиндра	EZ10SH60_шток гидроцилиндра
Шина 11l x 15	EZ11L15FIF_шина 11l x 15
Шина 12.5l x 15	EZ125L15FIF_шина 12.5l x 15
Гидроцилиндр в сборе 4 x 24	EZ241_гидроцилиндр в сборе 4 x 24
Комплект уплотнений для гидроциндра	EZ3017N4_комплект уплотнений для гидроци
Ремкомплект сальников к гидроцилиндру 304	EZ3017N4-0 ремкомплект сальников к гидроцилиндру 304

Наименование	Артикул
Гидроцилиндр в сборе 3 х 24	EZ304_гидроцилиндр в сборе 3 х 24
Гидроцилиндр в сборе 3-1/2 х 24	EZ305_гидроцилиндр в сборе 3-1/2 х 24
Гидроцилиндр в сборе 4 х 24	EZ306_гидроцилиндр в сборе 4 х 24
Ремкомплект сальников к гидроцилиндру 305	EZ3517N4-0 ремкомплект сальников к гидроцилиндру 305
Комплект уплотнений для гидроцилиндра	EZ4020N4_комплект уплотнений для гидроци
Комплект уплотнений для гидроцилиндра	EZ4020N4-0_комплект уплотнений для гидро
Комплект уплотнений	EZ5017N4_комплект уплотнений
Комплект уплотнений	EZ639561_комплект уплотнений
Адаптер высевающий 40T-SS	EZA70451_адаптер высевающий 40T-SS
Сальник	EZA70536_сальник CR33772
Кольцо внутренне	EZA70538_кольцо внутренне 33462
Кольцо внешнее	EZA70539_кольцо внешнее 453а
Уплотнение пылезащитного колпака	EZA70541_уплотнение пылезащитного колпака
Колпак	EZA70542_колпак 27-1010
Фитинг 7/8" угловой поворотный	EZA70669_фитинг 7/8" угловой поворотный
Перех.9/16-18 внеш.Х3/8 внут.	EZA70671_перех.9/16-18 Внеш.Х3/8 внут.
Фитинг 1/2"х45 угловой	EZA70679_фитинг 1/2"х45 угловой
Угловой поворотный фитинг	EZA70681_угловой поворотный фитинг
Распределитель 12 портов	EZA75002_распределитель 12 портов
Резиновый колпачок	EZA75019_резиновый колпачок
Резиновый распределитель с 9 отверстиями	EZA75026_резиновый распределитель с 9 отверстиями
Распределитель 6 портов	EZA75032_распределитель 6 портов
Шланг вторичный	EZA75049_шланг вторичный
Штекер - 3 - контактный (MUXBUS)	EZA75899_штекер - 3 - контактный (MUXBUS)
Датчики забивания	EZA75912_датчики забивания
Вилка - 2 контакта (MUXBUS)	EZA75918_вилка - 2 контакта (MUXBUS)
Штекер, розетка - 2 контакта (MUXBUS)	EZA75919_штекер, розетка - 2 контакта (MUXBUS)
Штекер - 3 - контактный (MUXBUS)	EZA75920_штекер - 3 - контактный (MUXBUS)
Уплотнение, крышка основной бак	EZA75936_уплотнение, крышка основной бак
Угловой поворотный фитинг	EZA75950_угловой поворотный фитинг
Гидравлическая быстро	EZA75951_муфта 3/4 гидравлическая быстро
Гидравлическая быстро	EZA75952_муфта 3/4 гидравлическая быстро
Шпилька колеса	EZA75981_шпилька колеса
Фитинг поворотный угловой 45 гр	EZA76053_фитинг поворотный угловой 45 гр
Гайка	EZA77043_гайка
Болт	EZB050045 1/2" х 4-1/2" болт
Болт 5/8х5	EZB062050_болт 5/8х5
Болт 15.7мм х 152мм	EZB062060_болт 15.7мм х 152мм
Болт	EZB062100 5/8" х 10" болт
Винт 5/8-11х11	EZB062110_винт 5/8-11х11
Болт шестигранный 1х3-1/4	EZB100325_болт шестигранный 1х3-1/4
Болт 1-1/4"х7-1/2"	EZB125075_болт 1-1/4"х7-1/2"
Шайба пл.1-1/32х2.0х3/16TH	EZBW20010318f_шайба пл.1-1/32х2.0х3/16TH
Шайба 2-1/2" od x1-9/32 ID	EZBW25012825f_шайба 2-1/2" OD x1-9/32 ID
Оборотное долото	EZC50731_оборотное долото
Опора стойки	EZC50741_опора стойки

Наименование	Артикул
Втулка нейлоновая 1-1/4 od x 5	EZC55201_втулка нейлоновая 1-1/4 OD x 5
Болт	EZC55215_болт
Болт	EZC55218_болт
Болт	EZC60074_болт 1" x 7"
Компл. стопорных сегментов	EZC60155_компл. стопорных сегментов
Лапа стрелчатая (292,1 x 6,3)	EZC60516_лапа стрелчатая (292,1 x 6,3)
Фиксатор	EZC60558_фиксатор
Фиксатор	EZC60560_фиксатор
Рукав выс. давления	EZD4331_рукав выс. давл. 3/8"x1/2"x288"
Рукав высокого давления	EZD4334_рукав выс. давл. 3/8"x1/2"x287"
Рукав высокого давления	EZD4336_рукав выс. давл. 3/8"x3/8"x1/2"x20
Шланг гидравлический	EZD4382_шланг гидравлический 3/8"x 179"
Шланг гидравлический	EZD4432_рукав выс. давл. 207"
Шланг гидравлический	EZD4517 гидравлический шланг 3/8"x80"
Рукав выс. Давлен	EZD4525_рукав выс. давл. 3/8"x3/8"x1/2"x24
Тяга выравнивающая	EZdc13530_тяга выравнивающая
Фитинг поворотный	EZDC29_фитинг поворотный
Рукоятка выравнивающая длина	EZDCA9970_рукоятка выравнивающая длина 5
Половина центральной рамы лев.	EZDF13401_половина центральной рамы лев.
Болт	EZDFA9564_болт 31,7 мм
Spring-compression (пружина сжатия)	EZDG9615 SPRING-COMPRESSION(@C68=0A60B80)
Болт и-образный	EZDG10290_болт и-образный 3/4 x 4
Подшипник	EZDG108_подшипник 410wss
Болт и -образный	EZDG12250_болт и -образный 7/8 x 10 x 6
Палец	EZDG13009_палец 1-1/2"(38,1 мм)x5"(127мм)
Болт	EZDG1309_болт
Шайба	EZDG13184_шайба 6"x2"x1"
Чистик левый	EZDG13215_чистик левый
Удлинитель рамы	EZDG13413_удлинитель рамы
Брус	EZDG13416_брус
Удлинитель рамы	EZDG13425_удлинитель рамы
Удлинитель крыла задний	EZDG13428_удлинитель крыла задний 66
Диск 24x0.315	EZDG137_диск 24x0.315
Диск вырезной	EZDG138_диск вырезной 610x8
Скоба для подшипника	EZDG5324_скоба для подшипника
Пластина приварная	EZDG5371_пластина приварная
Чистик передний правый и задний	EZDG6083_чистик передний правый и задний
Чистик передний левый и задний	EZDG6084_чистик передний левый и задний
Диск 22x0.250	EZDG64_диск 22x0.250
Зажимная планка бруса батареи	EZDG7162_зажимная планка бруса батареи
Скребок с широким поддоном	EZDG7190_скребок с широким поддоном
Кронштейн чистика	EZDG7195_кронштейн чистика
Лезвие дисковое гладкое	EZDG74_лезвие дисковое гладкое
Лезвие дисковое вырезное	EZDG75_лезвие дисковое вырезное
Пружина стойки 1-1/4 x 2	EZDG8150_пружина стойки 1-1/4 x 2
Шплинт 3/8" x 3"	EZDG83_шплинт 3/8" x 3"
Корпус подшипника 410wss	EZDG96_корпус подшипника 410wss

Наименование	Артикул
Корпус подшипника t2-215	EZDG9901_корпус подшипника t2-215
Крышка корпуса подшипника	EZDG9902_крышка корпуса подшипника
Подшипник шариковый 6215	EZDG9904_подшипник шариковый 6215
Кольцо внутреннее пружинное упо	EZDG9910_кольцо внутреннее пружинное упо
Проставка широкая 5.5x10.5l	EZDGA101_проставка широкая 5.5x10.5l
Проставка	EZDGA10560_проставка
Проставка длинная	EZDGA10564_проставка длинная
Проставка д/междиск.Расст.1/2	EZDGA106_проставка д/междиск.Расст.1/2
Втулка короткая	EZDGA108_втулка короткая 8
Втулка	EZDGA111_втулка 5-1/2x12L W/6"
Втулка	EZDGA113_втулка 8
Чистик правый	EZDGA12255_чистик правый
Проставка длинная	EZDGA131_проставка длинная 10-1/2(410WSS
Кронштейн	EZDGA13162_кронштейн
Кронштейн	EZDGA13163_кронштейн
Скребок правый	EZDGA13228_скребок правый
Втулка длинная	EZDGA136_втулка длинная 9
Вал	EZDGA213_вал
Пластина опорная	EZDGA5327_пластина опорная - 2-1/2"
Вал дисковой батареи длина	EZDGA76_вал дисковой батареи длина 61"(1
Вал дисковой батареи	EZDGA77_вал дисковой батареи 1816мм
Вал дисковой батареи длина	EZDGA78_вал дисковой батареи длина 82-1/
Вал дисковой батареи длина	EZDGA81_вал дисковой батареи длина 114-3
Втулка короткая	EZDGA97_втулка короткая 9 и 10,5
Подшипник 410wss в корпусе	EZDGB109_подшипник 410wss в корпусе
Пластина	EZDH5146_пластина
Палец	EZDH9605_палец
Хомут шланга	EZDL13186_хомут шланга 3/8 x 4
Тройник 3/8	EZDL5282_тройник 3/8
Фитинг угловой 3/8" x 90	EZDL5283_фитинг угловой 3/8" x 90
Угольник поворотный	EZDL9775_угольник поворотный 1/2 x 90 гр
Шпindelь	EZDR114_шпindelь 618
Кольцо подшипника внешн.	EZDR118_кольцо подшипника внешн.Lm25520
Элемент вкладыша подшипника кач	EZDR5259_элемент вкладыша подшипника кач
Кольцо конического подшипника lm4	EZDR92_кольцо конического подшипника lm4
Балансир правый	EZDRA13130_балансир правый
Балансир левый	EZdRA13131_балансир левый
Вал качающийся	EZDRA13531_вал качающийся
Вал крыла качающийся левый	EZDRA13532_вал крыла качающийся левый
Вал крыла качающийся правый	EZDRA13533_вал крыла качающийся правый
Секция скребков	EZDS130_секция скребков 130"
Профильная труба	EZDS67_профильная труба 67"
Кронштейн крепления чистиков	EZDS82_кронштейн крепления чистиков
Гайка 1"x12	EZL1574_гайка 1"x12
Фитинг 3/8 x 3/8	EZL1720_фитинг 3/8 x 3/8
Адаптер поворотный 3/8	EZL29_адаптер поворотный 3/8
Шланг гидравлический 3/8 x 3/8 x	EZL2937_шланг гидравлический 3/8 x 3/8 x

Наименование	Артикул
Болт шестигранный 1"х6-1/2"	EZL3298_болт шестигранный 1"х6-1/2"
Фонарь красного цвета	EZLK6401_фонарь красного цвета
U-болт 1/2 x 2 9/16 x 3 9/16	EZM80010_U - болт 1/2 x 2 9/16 x 3 9/16
Болт	EZm80011_болт
Зуб пружинный 457мм	EZM80019_зуб пружинный 457мм
Комплект чистиков	EZMS35WA_комплект чистиков
Комплект чистиков	EZP5-3048-ms_комплект чистиков
Фитинг 3/4 x 1/2	EZP80698_фитинг 3/4 x 1/2
3-Ходовой клапан	EZPL83843_3-ходовой клапан
Подшипник 206 в корпусе	EZPW81006_подшипник 206 в корпусе
Подшипник 206	EZPW81008_подшипник 206
Колесо прикатывающего катка	EZPW81058_колесо прикатывающего катка
Диск колеса 15"х10"-8 болтов	EZS81509_диск колеса 15"х10"-8 болтов
Борона пружинная для стойки сошны	EZSH35_борона пружинная для стойки сошны
Пружина нагрузочная	M80020_пружина нагрузочная
U-болт	U болт 3/4x6-7/8 EZDG 13145
Балансир левый	Балансир левый ezdra13131
Балансир правый	Балансир правый EZC60127
Балансир правый	Балансир правый EZDRA13130
Болт	Болт 1-1/4"(31,7 мм)х4-3/4"(120 EZDR5215
Болт	Болт EZB062110
Вал батареи на 7 лезвий	Вал батареи на 7 лезвий EZDGA77
Вал батареи на 9 лезвий	Вал батареи на 9 лезвий EZDGA79
Вал дисковой батареи, 10 дисков (2642 мм) EZDGA80 в сборе с шайбой	Вал дисковой батареи, 10 дисков (2642 мм) EZDGA80 в сборе с шайбой EZDGA5370
Втулка 1,25x2x1,09"	Втулка 1,25x2x1,09" 18125
Втулка балансира	Втулка балансира 88713643
Гидравлический шланг 3/8"х294" в комплекте с наконечниками 3/8"	Гидравлический шланг 3/8"х294" в комплекте с наконечниками 3/8" d4381
Гидравлический шланг 3/8"х410" в комплекте с наконечниками 1/2"	Гидравлический шланг 3/8"х410" в комплекте с наконечниками 1/2" EZD4330
Гидравлический шланг 3/8"х440" в комплекте с наконечниками 1/2"	Гидравлический шланг 3/8"х440" в комплекте с наконечниками 1/2" d4479
Ключ гаечный	Ключ гаечный EZDGA35
Колесо в сборе на 8 болтов	Колесо в сборе на 8 болтов 88706457
Лезвие дисковое	Лезвие дисковое 18x3/16" EZDG133
Лезвие дисковое	Лезвие дисковое 22x1/4" EZDG64
Лезвие дисковое	Лезвие дисковое 24x0,256" EZDG76
Лезвие дисковое	Лезвие дисковое 26x3/8" EZDG107
Лезвие дисковое закрывающее	Лезвие дисковое закрывающее 20x0,236" EZDG149
Направитель (9 каналов)	Направитель (9 каналов) EZA75028
Ограничитель хода стойки	Ограничитель хода стойки 88706293
Ось в сборе со ступицей	Ось в сборе со ступицей 88712617
Ось в сборе со ступицей на 8 болтов	Ось в сборе со ступицей на 8 болтов 88712588
Подшипник 410WSS	Подшипник 410WSS EZDG108
Подшипниковая опора в сборе т2-215	Подшипниковая опора в сборе т2-215 EZDGB9900
Полупроставка длинная INTERLOCKING 10,5" EZDG9917	Полупроставка длинная interlocking 10,5" EZDG9917

Наименование	Артикул
Полупроставка длинная interlocking 7" od (press-on) - 14"	Полупроставка длинная interlocking 7" OD (PRESS-ON) - 14" EZDG9914
Полупроставка короткая interlocking 10,5" & 12"	Полупроставка короткая interlocking 10,5" & 12" EZDG9919
Полупроставка короткая interlocking 8-1/2" od (press-on) - 14"	Полупроставка короткая interlocking 8-1/2" OD (PRESS-ON) - 14" EZDG9913
Пружина	Пружина EZDC9618
Распределитель (9 каналов)	Распределитель (9 каналов) EZA75026
Ручка- клапан	Ручка- клапан EZP80680
Рычаг бороны	Рычаг бороны 920081
Стойка stone flex 1-1/4" x 2-1/2" (31,8 x 63,5 мм)	Стойка STONE FLEX 1-1/4" x 2-1/2" (31,8 x 63,5 мм) EZDG5313
Уплотнение балансира	Уплотнение балансира 88713905
Шайба	Шайба DGA11079 EZDGA11079
Шайба	Шайба EZDGA11086
Шайба	Шайба EZDGA13184
Шайба диска	ШАЙБА ДИСКА ezdga5370
Шайба регулировочная	Шайба регулировочная eZDG88
Шпулька	Шпулька 10.5" EZDGA101
Шпулька	Шпулька 305мм EZDGA11081
Штанга крепление скрепера	Штанга крепление скрепера-118,5" EZDS118
Штанга крепление скрепера	Штанга крепление скрепера-59" EZDS59
Штанга крепление скрепера	Штанга крепление скрепера-97" EZDS97
Штуцер 3/8" (9,39 мм)	Штуцер 3/8" (9,39 мм) EZS82371
Штырь-фиксатор гайки	Штырь-фиксатор гайки EZDG10310
Пружина	Пружина EZDC9615
U-образный болт	EZc50749 U-образный болт - 9/16"x 4-5 / 8"
Пружинное стопорное кольцо, внешнее	EZDG9911 пружинное стопорное кольцо, внешнее D1400-75

РОСТСЕЛЬМАШ

**ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ
ДОН 1500/1500Б, ВЕКТОР, ACROS, TORUM**

**КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ
ДОН 680**



Запасные части к комбайнам Комбайн зерноуборочный Дон-1500/Дон-1500Б

Наименование	Артикул
Моторная установка Дон-1500 с СМД-31	
Амортизатор двигателя (Дон, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	10.05.00.900
Амортизатор двигателя (подушка) «Ростсельмаш»	10.05.00.210А
Вал привода НШ-32	31А-2602
Вентилятор двиг. СМД-31А (система охл.)	72-13010.01
Водило шкива переднего (СМД-31)	31-0462А
Воздухозаборник двиг. вращающ. (СМД, ЯМЗ, Акрос) «Ростсельмаш»	31-12С3-1
Воздухозаборник радиатора в сборе «Ростсельмаш»	10.05.18.000Б
Втулка (мех-м вкл-я прив. молотилки) «Ростсельмаш»	10.05.09.618А
Втулка муфты привода НШ-32 (шлицы под НШ)	31А-2612
Втулка шлиц. вала сцепления (маховика)	31А-0457-2
Глушитель СМД-31, ЯМЗ-238АК «Ростсельмаш»	31-17С2
Держатель крышки предохран. моторн. уст-ки	54-42025
Диффузор водяного радиатора (СМД, ЯМЗ) «Ростсельмаш»	10.05.00.230Б
Картер муфты сцепления СМД-31 (без шпилек)	31А-2101А
Картер муфты сцепления СМД-31 (в сб.)	31А-21С5
Кожух (щиток масл радиатора)	10.05.05.416Г
Колпак головки цилиндров СМД-31 (пустой)	31-0664-1
Кольцо уплотн. т-обменника СМД-31	104-110-36-2-2
Кран (КР-29) сливной радиатора МТЗ-80/82/1221, Дон-1500	BC-11
Кронштейн	10.05.00.516А
Кронштейн	10.05.13.100
Кронштейн крепления клапана эжектора «Ростсельмаш»	10Б.03.00.503
Кронштейн радиатора водяного	10.05.00.340А
Кронштейн тяг водяного радиатора «Ростсельмаш»	10.05.00.424А
Крышка теплообменника (комплект) (лев./прав.)	31-1102
Крышка теплообменника правая	31-1102-01
Маслоприемник Насоса смазки СМД-31	31-09С9А
Муфта привода НШ-10 (СМД-18-31) ведомая	14-2605-1 (4 шлиц.)
Муфта привода НШ-32 (внутр. шлицы)	31А-2611
Настил перед. площадки обслуж. двигателя «Ростсельмаш»	10.05.00.740
Настил перед. площадки обслуж. двигателя	10.05.00.720
Опора - кроншт. правого зеркала заднего вида	10.05.00.490А
Опора шкива передн. (прив. ГСТ)	31-0203-01
Палец шкива передн. в сб. со втулками (СМД-31)	31-04С18
Патрубок вод. радиатора верх. лев. Ф=40 (кордшнур.) (L=500)	10.05.00.044КШ
Патрубок вод. радиатора верх. лев. Ф=40 (резин.) (СМД-31)	10.05.00.044
Патрубок вод. радиатора верх. прав. Ф=40 (кордшнур.) (L=480, Ф=40 мм.)	10.05.00.039КШ
Патрубок вод. радиатора нижн. Ф=58 (кордшнур.) (L=600 мм)	10.05.00.041КШ
Патрубок прямоугольн. воздухозаб. радиатора	10.05.00.031
Привод Насоса НШ-10Е-3Л в сб. (рем.) Нива, Дон, ДТ-75 (с СМД)	СМД9А-26С5
Привод Насоса НШ-32-3 (корпус, вал, ступ., подш.) (рест.)	31А-26С2
Проставка вала сцепл. (корпус) (стар.)	31А-2160-1
Проставка вала сцепл. (нов.)	31А-2160-2
Ручка в сб с гайками щита откидного капота двигателя и радиатора	10.05.07.110
Ручка щита откидного капота двигателя и радиатора без гаек «Ростсельмаш»	10.05.07.330
Седло (диффузор) радиат. масл. «Ростсельмаш»	10.05.04.100Б
Сетка воздухозаборника (большая)	10.05.18.050
Сетка воздухозаборника (большая) «Ростсельмаш»	10.05.18.050А РСМ
Скоба эжектора выхлопной системы «Ростсельмаш»	10Б.03.00.504
Ступица прив. НШ-32А и вод. Насоса. СМД-31, -60	60-13110.00
Трос подачи топлива (L=2,5м) Дон, Нива	23.588.1.1.200-22
Труба выпускная СМД-31 (колено) с компенсатором	31-17С3

Наименование	Артикул
Труба отвод. сист. охладж. (фланц.)	31А-2303А
Трубка подвода масла к ТКР 8,5С1	31-28С4-2А
Уплотнитель радиаторов СМД-31, ЯМЗ-238АК (рез.)	10.05.02.006Г
Фильтр горловины топл. Бака (Дон, Нива) «Ростсельмаш»	54-11-8
Фильтр маслян.в сб. СМД-31 (6/ элементов фильтр.)	31А-10С2
Шайба стопорная шкива 6-ручьевого двигателя «Ростсельмаш»	10.05.00.421А
Шкив переднего носка к/вала СМД-31 в сб. (пальц. подш. втулк.)	31-04С20
Шкив прив. молот. двиг. ЯМЗ-238АК и СМД-31А (рег.) «Ростсельмаш»	10.05.00.790
Шкив привода НШ-32	31А-2603
Щиток «Ростсельмаш»	10.05.00.447А
Щиток верхн. капота радиат. неподвижный	10.05.13.040В
Эжектор (труба выхлопная Дон-1500) СМД-31, ЯМЗ-238АК «Ростсельмаш»	23-17С7А
Моторная установка Дон-1500Б с ЯМЗ-238АК	
Бак топливный Дон-1500, Дон-680 (300 л.) «Ростсельмаш»	10.05.06.010
Блок радиат. (водян. + масл.) Дон (ЯМЗ-238АК)	10Б.06.02.000Б
Блок радиат. масл. (ГСТ + двиг.) ЯМЗ-238АК с рамкой «Ростсельмаш»	10Б.06.04.010А
Болт (штуцер) М14*1,5*75 дренажн. трубопров. топл. Бака (3 отв.)	10Б.06.16.603
Болт спец. ступенчатый (под тарельчатую пружину устан. МОМ)	238АК-4200035
Вентилятор двиг. (6-лопаст., Ф=630/50 мм, 4 отв.) ЯМЗ-238 (АК, ДК), Д-260-Нива-Эффект (завод)	238АК-1308012
Водило шкива передн. ЯМЗ-238АК	238АК-10.05.067-20А
Водило шкива передн. ЯМЗ-238АК «Ростсельмаш»	238АК-10.05.067-20
Воздухозаборник двиг. вращающ. (СМД, ЯМЗ, Акрос) «Ростсельмаш»	31-12С3-1
Воздухоочиститель Дон-1500Б (ЯМЗ-238АК) в сб.	ЯМЗ-238-1109510
Глушитель СМД-31, ЯМЗ-238АК «Ростсельмаш»	31-17С2
Диск ведомый с наклад. ЯМЗ передн. (6 пружин)	238-1601130-Б
Картер масляный ЯМЗ-238АК	238-1009010
Клапан эжектора (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.06.21.000
Кожух муфты сцепления	238АК-4200015
Корпус подшипника (кожух вала сцепления ЯМЗ-238АК)	238АК-4200100
Кронштейн	10.05.04.517А
Крышка передняя двигателя ЯМЗ-238АК, ДК	238АК-1002261-А
Натяжник вент. в сб. ЯМЗ 238АК	238АК-1308110 (ЯМЗ)
Опора привода вентилятора ЯМЗ-238АК (корпус)	238АК-1002202
Опора передн. прив. с кроншт. привода НШ-32 (ЯМЗ-238АК, ДК)	238АК-1002204
Ось	10.05.13.602
Пружины тарельчатые (пакет - 4 шт) мех-ма отбора мощности	238АК-4200023
Палец шкива передн. в сб. со втулками (ЯМЗ-238АК)	10Б.03.00.410
Патрубок вод. радиатора нижн. (Ф=58) (резин.) (ЯМЗ)	10Б.05.00.048
Патрубок воздушный (колено резин. - 90 град.) ЯМЗ-238АК	10Б.06.00.019А
Патрубок газопровода ЯМЗ-238АК, ЯМЗ-238НД-3, -НД-5	238Ф-1008482
Предочиститель двигателя ЯМЗ-238АК	ЯМЗ-238-10Б.06.000
Привод вентилятора в сб. ЯМЗ-238 АК, ДК	238АК-1308011
Привод Насоса НШ-10-3-Л в сб.	238АК-3408010-Б
Привод Насоса НШ-32У-3 в сб. (с регул. Винт ом)	238АК-4611201-А
Ремень поликлин. (8РК-1745) прив. вентилятора (CUMMINS 6СТА-8.3, Дон-1500Б, MF8780/ХР) «Ростсельмаш»	3289224
Трос подачи топлива (L=2,5м) Дон, Нива	23.588.1.1.200-22
Фильтр масляный ЯМЗ-238 НДЗ,НД5, АК, ДК	238Б-1012010-А
Фланец прижимной диска сцепления ведомого	238АК-4200020
Шестерня привода НШ-10	238АК-3408104
Шкив перед. к/вала ЯМЗ-238 (пустой) «Ростсельмаш»	238АК-10.05.061-10
Шкив перед. к/вала ЯМЗ-238АК (Дон, Дон-680) в сб. (пальц. подш.)	238АК-10.05.060
Шкив прив. молот. двиг. ЯМЗ-238АК и СМД-31А (рег.) «Ростсельмаш»	10.05.00.790
Шкив привода НШ-32У (со ступицей)	238АК-4611210
Щиток облицовочный под радиатором ГСТ «Ростсельмаш»	10.05.05.040Д

Наименование	Артикул
Эжектор (труба выхлопная Дон-1500) СМД-31, ЯМЗ-238АК «Ростсельмаш»	23-17С7А
Жатка	
Подшипник (привод реж. аппарата Д-1500Б=2 шт)	П.Ш-25
Подшипник (центральный шарнир опоры жатки=1 шт)	П.1580211
Подшипник (эксцентрик. вал мкш=1 шт)	П.102307
Башмак жатки без рычага Д-1500, Д-680 «Ростсельмаш»	3518060-13720
Башмак жатки с рычагом «Ростсельмаш»	3518050-121030
Блок зв. z=50/16, t=19.05 прив. мотов. б/рыч. «Ростсельмаш»	3518050-10300А
Блок зв. z=50/16, t=19.05 прив. мотов. с рычаг. «Ростсельмаш»	3518050-10260А
Блок пружин левый в сб. (ЖУ-6-Д-1500 до 2006 г.) Ростсельмаш»	3518050-16770Т
Блок пружин левый (уравн.) (ЖУ-8,6-Д-1500, ЖУ-7 - Вектор до 2006 г.)	3518050-16780БТ1
Блок пружин правый (уравн.) (ЖУ-6-Д-1500, ЖУ-7 - Вектор до 2006 г.)	3518050-12280БТ1
Блок пружин правый (уравн.) в сб. (ЖУ-6-Д-1500, ЖУ-7 - Вектор до 2006 г.)	3518050-12280БТ1-01
Болт М16х85 щёчек ножа	М16*85
Болт М16х590 регулир. мех-ма уравн-ния жатки «Ростсельмаш»	3518050-16311
Брус пальц. реж. апп. (6 м) «Ростсельмаш»	10.27.01.060-01
Брус пальц. реж. апп. (7 м) «Ростсельмаш»	10.27.01.060-02
Вал вариатора жатки нижнего «Ростсельмаш»	3518050-16058А
Вал к/привода МКШ «Ростсельмаш»	3518050-16451А
Вал шнека жатки лев. (фланц.)	3518050-16561
Вал шнека жатки лев. (фланц.) «Ростсельмаш»	3518050-16561Б
Вал шнека жатки лев. (фланц.) (п/усилен. муфту, с 2003 до 2006 г.) «Ростсельмаш»	10.27.01.643
Вариатор верхн. жатки	3518050-12030Б
Вариатор верхн. жатки в сб. «Ростсельмаш»	3518050-12030А
Вариатор нижн. жатки в сб.	3518050-12060Т
Вариатор нижн. жатки в сб. (10.08.01.430) «Ростсельмаш»	3518050-12060Б
Втулка опорная эксц. мотов. (капр.)	3518050-10085
Втулка пальца шнека с вкл. (держатель)	3518050-16810
Втулка пальца шнека с вкл. (держатель) «Ростсельмаш»	3518050-16810 РСМ
Втулка пальчикового мех-ма (регул.) (Дон)	54-10172
Втулка пальчик. мех-ма (капрон.)	3518050-10081
Втулка подш. трубы мотовила (м/керам) «Ростсельмаш»	3518050-10015
Втулка распорная привода ножа (нов. обр.)	ЖХН-03.604
Втулка ролика эксц. мотов. (пласт.) «Ростсельмаш»	3518050-10066
Гайка М16х2 болта щечек (с крупной рез.)	М16 (коронч.) Г5918-70
Гайка М24х1,5 (к-т 2 шт - гайка + к/гайка) привода ножа ЖХН	ЖХН-03.605-01
Глазок шнека жатки, битера (пласт.) Дон, Нива	3518050-10079
Головка ножа (пятка) реж. аппарата	3518050-16680А
Головка ножа (пятка) реж. аппарата «Ростсельмаш»	3518050-16680 РСМ
Головка ножа с отв. (нов. констр.) Д-1500Б	10.27.01.470
Головка ножа с отв. (нов. констр.) Дон-1500Б «Ростсельмаш»	10.27.01.470 РСМ
Головка рычага МКШ с отв. (нов. обр.)	ЖХН-03.602
Головка рычага МКШ с отв. (нов. обр.) «Ростсельмаш»	ЖХН-03.602Б РСМ
Головка рычага МКШ со сфер.	3518050-16521
Граблина лопасти мотовила (пруж.)	3518050-16381А
Граблина лопасти мотовила (пруж.) (грунт) «Ростсельмаш»	3518050-16381 РСМ
Граблина лопасти мотовила (пруж.) (на метал. лопасть) (грунт)	3518050-16381-01
Делитель жатки «Ростсельмаш»	3518050-10550А
Диск (ступ.) муфт мотовила, шнека, реверса	3518050-11980
Диск (ступ.) муфт мотовила, шнека, реверса «Ростсельмаш»	3518050-11980А РСМ
Диск неподв. верхн. вариат. (со ступ.)	3518050-12410А
Диск центральный лучей мотовила	3518050-14157А
Диск эксцентрика мотовила «Ростсельмаш»	3518050-11580А
Диск-шайба г/ц вариатора мотовила «Ростсельмаш»	3518050-14769
Звездочка z=16, t=25,4 к/привода МКШ «Ростсельмаш»	3518050-16340А

Наименование	Артикул
Звездочка z=18, t=19,05 верх. вар. (пр. мотов.) «Ростсельмаш»	3518050-16041
Звездочка z=18, t=19,05 к/прив. МКШ (прав.) «Ростсельмаш»	H.022.030-19
Звездочка натяж. z=18, t=19,05 к/пр. вар. с осью (2 подш.) «Ростсельмаш»	3518050-121090 РСМ
Звездочка натяж. z=18, t=19,05 прив. вар. б/подш. «Ростсельмаш»	54-1-2-30-1
Звездочка натяж. z=18, t=19,05 прив. вар. нижн. б/оси. (2 подш.)	3518050-121090-01
Звездочка z=36, t=19,05 к/прив. вар. мотов.	3518050-12430
Звездочка z=36, t=19,05 прив. нижн. вар. «Ростсельмаш»	3518050-11940
Звездочка z=40, t=25,4 муфты шнека жатки «Ростсельмаш»	3518050-12470Б
Звездочка z=40, t=25,4 муфты шнека жатки с втулкой (54-01071А)	3518050-12460Б
Звездочка z=50, t=19,05 муфты мотов. без втул.	3518050-11330Б
Звездочка z=50, t=19,05 муфты мотов. со втул.	3518050-11320А
Звездочка натяж. z=14, t=25,4 с подшипн.	H.206.08.000
Звено механизма уравнивания жатки «Ростсельмаш»	3518050-12038А
К-т прив. ножа (подш., серьги, гол. рычага с отв.)	10.27.01.470-02
К-т привода ножа (полн.) (гол. рычага, подш., серьги, гол. ножа)	10.27.01.470-01
К-т уплотн. (4шт) привода ножа реж. апп. (нов. обр.)	ЖХН-03.001-01
Контрпривод МКШ в сб. «Ростсельмаш»	3518050-16320А
Копир поддержки мотовила (левый) «Ростсельмаш»	3518050-14171-01
Копир поддержки мотовила (правый) «Ростсельмаш»	3518050-14171
Корпус опоры привода МКШ	3518050-11064А
Корпус опоры штанги прив. мотовила (без подшипника) «Ростсельмаш»	3518050-10410А
Корпус шнека жатки (6,0 м)	3518050-11020-02
Кронштейн башмака «Ростсельмаш»	3518050-121040
Кронштейн граблин мотов. с отраж. (лев.) «Ростсельмаш»	3518050-11840А
Кронштейн граблин мотов. с отраж. (прав.) «Ростсельмаш»	3518050-11850А
Крышка пальчик. механизма шнека жатки (ЖУ, УЖ)	3518050-14034
Лопасть мотов. 6 м (фанера) (L=1795)	3518050-19008 РСМ
Лопасть мотов. 6 м с грабл. (мет.) (L=1795)	3518050-19890-01 РСМ
Лопасть мотов. 6 м с грабл. (фанера) (L=1795)	3518050-19890 РСМ
Лопасть мотов. 7 м (фанера) (L=1600)	3518050-19008-02 ТуКЗ
Лопасть мотов. 7 м (фанера) (L=1600)	3518050-19008-02 РСМ
Лопасть мотов. 7 м с грабл. (фанера)	3518050-11890-02 РСМ
Луч мотовила (металл.)	3518050-14158А
Луч мотовила (металл.) «Ростсельмаш»	3518050-14158
Механизм кач. шайбы (МКШ) (Симферополь)	3518050-121450 СФ
Механизм пальчиковый шнека жатки	3518050-16550
Механизм пальчиковый шнека жатки	10.27.01.750
Механизм регул. мотов. с поводком (лев.)	3518050-11460
Механизм регул. мотов. с поводком (прав.)	3518050-11470
Муфта предохран. мотовила в сб. «Ростсельмаш»	3518050-11310А
Муфта предохран. шнека жатки	3518050-12040
Муфта предохран. шнека жатки «Ростсельмаш»	3518050-12040В
Муфта предохран. шнека жатки усилен. (с 2003 г. до 2006 г.) «Ростсельмаш»	10.27.01.850
Накладка фрикц. муфт мотов., шнека жатки, накл. камеры (140x215x4) Дон ПСП, Д-680	54-01069
Направляющая ножа реж. апп. (10.27.01.070-01)	3518050-18110
Нож реж. апп-та (под подшип. ШС-25) Д-1500Б (ЖУ-6) «Симферопольсельмаш»	3518050-16170-05 А
Нож реж. апп-та (под подшип. ШС-25) Д-1500Б (ЖУ-7) «Симферопольсельмаш»	3518050-16170-06 А
Нож реж. апп-та (под щётки) Д-1500 (ЖУ-6 м) «Симферопольсельмаш»	3518050-16170-01 А
Нож реж. апп-та (под щётки) Д-1500 (ЖУ-7 м)	3518050-16170-02 А
Носок жатки левый	3518050-12160
Носок жатки правый	3518050-12150
Обойма глазка пальца шнека, бitera прост «Ростсельмаш»	3518050-11070-01 РСМ
Обойма глазка пальца шнека, бitera прост. (без покраски)	3518050-11070-01
Ось серьги привода ножа (нов. констр. ЖХН-03.603)	10.27.01.619
Ось коромысла прив. ножа «Ростсельмаш»	ЖКС 01.621
Ось ролика эксцентрика мотовила «Ростсельмаш»	3518050-16402А

Наименование	Артикул
Ось рычага м-ма уравновешив. «Ростсельмаш»	3518050-16303
Ось центральной опоры жатки ЖУ в сб. (с П.1580211)	3518050-16750A
Ось шнека жатки правая (ЖУ-6 м) «Ростсельмаш»	3518050-16565B-02
Ось шнека жатки правая (ЖУ-7 м)	3518050-11240 A
Палец двойной (крайний) реж. апп-та (1 шт/маш.)	3518050-121180
Палец двойной (крайний) реж. апп-та (1 шт/маш.) «Ростсельмаш»	P.230.21.000-01
Палец двойной реж. аппарата (Дон-1500) (ЖВН-6В, ЖВП-4,9, ЖВП-6,4)	P.230.21.000 A
Палец двойной реж. аппарата (Дон-1500) (ЖВН-6В, ЖВП-4,9, ЖВП-6,4) «Ростсельмаш»	P.230.21.000 PCM
Палец шнека жатки и платф. подб. (длинн.) Дон, Вектор, Акрос	3518050-16037
Пластина зубчатая головки МКШ	3518050-141057
Пластина противореж. на палец реж. апп-та	H.066.56
Пластина трения головки ножа реж. апп-та «Ростсельмаш»	3518050-14249
Пластина трения реж. апп-та жатки	P.117.00.003
Пластина трения. реж. аппарата жатки (4 отв., до 2006 г.) «Ростсельмаш»	214.25.45.503.0
Пластина трения. реж. аппарата жатки (4 отв., до 2006 г.)	214.25.45.503.0-01
Плита вар. нижн. жатки, платф. (10.08.01.470) «Ростсельмаш»	3518050-13430A
Поводок мотовила левый «Ростсельмаш»	3518050-11480
Поводок мотовила правый «Ростсельмаш»	3518050-11490
Подвеска жатки левая в сб. «Ростсельмаш»	3518050-13640A
Подвеска жатки правая в сб. (регул.) «Ростсельмаш»	3518050-13560Б
Подвеска пальчик. механизма шнека жатки (10.08.01.502) (ЖКС, ЖУ, УЖ) «Ростсельмаш»	54-51512
Поддержка мотовила левая «Ростсельмаш»	3518050-12610B
Поддержка мотовила правая «Ростсельмаш»	3518050-12620A
Поддержка мотовила правая с копиром	3518050-12090
Подшипник центр. трубы мотовила со втулками «Ростсельмаш»	3518050-11360 PCM
Ползун мотовила жатки левый «Ростсельмаш»	3518050-12640
Ползун мотовила жатки правый «Ростсельмаш»	3518050-12650
Полуподшипник грабл. мотовила (верх.)	3518050-10009
Полуподшипник луча мотовила (нижн.)	3518050-10013
Привод мотовила (блок звезд. + штанги) «Ростсельмаш»	3518050-10140T
Прижим головки ножа реж. апп-та	3518050-14972
Прижим головки ножа реж. апп-та	3518050-121020A
Прижим головки ножа реж. апп-та «Ростсельмаш»	3518050-14972A
Прижим головки ножа реж. апп-та «Ростсельмаш»	3518050-121020 PCM
Прижим головки ножа реж. апп-та (внутр.) «Ростсельмаш»	3518050-14259A
Прижим граблины лопасти мотов. (без усика)	3518050-15201 PCM
Прижим граблины лопасти мотов.	3518050-15201-01
Прижим ножа реж. апп-та (высокий)	3518050-14752A
Прижим ножа реж. апп-та (высокий) «Ростсельмаш»	3518050-14752
Прижим ножа реж. апп-та (низкий)	3518050-14753A
Прижим ножа реж. апп-та (низкий) «Ростсельмаш»	3518050-14753
Пробка пружины большой одинарной «Ростсельмаш»	3518050-11044A
Пробка пружины двойн. с внутр. квадратом «Ростсельмаш»	3518050-11045A
Прокладка регул. головки ножа реж. апп-та «Ростсельмаш»	3518050-14973
Прокладка регул. головки ножа реж. апп-та «Ростсельмаш»	3518050-15279
Прокладка регул. ножа реж. апп-та «Ростсельмаш»	3518050-14754
Пружина большая (наружн.) мех-ма уравни. жатки	3518050-16407
Пружина большая одинарн. с пробк. (мех-ма уравни.)	3518050-13730
Пружина большая одинарн. с пробк. (мех-ма уравни.)	3518050-13620
Пружина верхнего вариатора жатки «Ростсельмаш»	3518050-16042A
Пружина компенс. уравни. (длин.) (жатка 8,6 м)	3518050-12990
Пружина компенсатора (жатка 8,6 м) (б/пробки) (длин.) «Ростсельмаш»	3518050-16414 PCM
Пружина малая (внутр.) мех-ма уравни. жатки	3518050-16408
Пружина малая с пробк. правого блока мех-ма уравни.	3518050-13630
Пружина муфты предохран. Дон, Нива, ПСП	54-62163
Пружина рычага уплотнит. щитка	3518050-16391A

Наименование	Артикул
Пружина сдвоен. с пробк. (мех-ма уравни.) «Ростсельмаш»	3518050-13610 РСМ
Пружина сдвоен. с пробкой и пробкой-винтом (мех-ма уравни.)	3518050-13610 А
Пружина сдвоен. с пробкой и пробкой-винтом (мех-ма уравни.)	3518050-13600 А
Пружина сдвоен. с пробкой и пробкой-винтом (мех-ма уравни.) «Ростсельмаш»	3518050-13600 РСМ
Пружина соедин. щечек ножа реж. апп-та	3518050-16515
Ролик эксцентрика мотвила со втулк. «Ростсельмаш»	3518050-11590
Рычаг мех-ма уравнивания «Ростсельмаш»	3518050-13870А
Рычаг МКШ без гол. и приж. (Ф44,5 мм)	3518050-16558
Рычаг МКШ без гол. и приж. (Ф49,5 мм)	3518050-16612
Рычаг МКШ в сб. со сферической головкой (44,5 мм)	3518050-121660-01
Рычаг МКШ в сб. со сферической головкой (49,5 мм)	3518050-121660
Рычаг щитка уплотнительного «Ростсельмаш»	3518050-12043А
Связка граблин (5 шт) мотов. 6 м (металл)	ПМ-929-01А
Связка граблин (5 шт) мотов. 6 м (металл) «Ростсельмаш»	ПМ-929-01 РСМ
Связка граблин (5 шт) мотов. 7 м (металл)	ПМ-929-02А
Связка граблин (5 шт) мотов. 7 м (металл) «Ростсельмаш»	ПМ-929-02 РСМ
Сегмент без насечки Н 066.18/410.50.00.973 (Е-280, Е-281, Е-301 - Е-304)	Н.066.18
Сегмент Дон, Вектор, Акрос (Симферополь)	Н.066.14-Дон
Серьга прив. ножа (нов. обр.)	ЖХН-03.405А
Скоба (хомут) луча мотвила «Ростсельмаш»	3518050-14154А
Стеблеподъемник для полеглых хлебов (ЖУ, УЖ)	54-106-1
Ступица нижн. вариат. жатки и подборщика (10.08.01.103)	3518050-11023
Труба граблин мотов. в сб. (6 м) с мет. лоп.	10.27.01.580
Труба граблин мотов. в сб. (7 м) с дер. лоп.	3518050-11820-03
Труба граблин мотов. в сб. (7 м) с мет. лоп.	3518050-11820-03А
Труба мотвила без дисков и эксцентр. (6 м) «Ростсельмаш»	3518050-11810-02
Труба мотвила без дисков и эксцентр. (7 м) «Ростсельмаш»	3518050-11810-03
Труба пальчик. мех-ма шнека жатки «Ростсельмаш»	3518050-18217
Фиксатор пальчик. мех-ма («булавка»)	3518050-16476
Фланец опорный МКШ (зубчатый) «Ростсельмаш»	3518050-141144А
Цапфа трубы мотвила левая «Ростсельмаш»	3518050-11920
Цапфа трубы мотвила правая «Ростсельмаш»	3518050-11930
Шкив к/привода МКШ «Ростсельмаш»	3518050-11076А
Шкив натяж. прив. МКШ в сб. «Ростсельмаш»	3518050-121130А
Шкив обводной прив. МКШ без кроншт. «Ростсельмаш»	3518050-121160А
Шкив обводной прив. МКШ в сб. с кроншт. «Ростсельмаш»	3518050-121150А
Шнек жатки (ЖУ-6,0 м) (в сб.)	3518050-11010-02
Шнек жатки (ЖУ-6,0 м) (в сб.) «Ростсельмаш»	3518050-11010А-02
Шнек жатки (ЖУ-7,0 м) (в сб.)	3518050-11010-03
Шнек жатки (ЖУ-7,0 м) (в сб.) «Ростсельмаш»	3518050-11010А-03
Шнек жатки (ЖУ-8,6 м) (в сб.)	3518050-11010-08
Щека головки ножа верхняя (с отв.)	3518050-16466А-02
Щека головки ножа верхняя (с отв.) (стальное литьё) «Ростсельмаш»	3518050-16466А-01
Щека головки ножа нижняя	3518050-16466
Щека головки ножа нижняя (стальное литьё) «Ростсельмаш»	3518050-16466А
Щёки головки ножа (комплект с болтом, пруж., гайкой)	3518050-16466СБ
Щит огражд. прив. мотов. задний «Ростсельмаш»	3518050-10290
Щит огражд. прив. мотов. передн. «Ростсельмаш»	3518050-10310А
Щиток уплотнительный лев. «Ростсельмаш»	3518050-12180А-01
Щиток уплотнительный прав. «Ростсельмаш»	3518050-12180А
Эксцентрик мотвила лев. в сб. «Ростсельмаш»	3518050-11440Т
Эксцентрик мотвила прав. в сб. «Ростсельмаш»	3518050-11450Т
Подборщик, платформа	
Вал подборщика ведомый	10.08.07.780
Вал подборщика ведущий	10.08.07.770

Наименование	Артикул
Вал подборщика приводной	10.08.01.601
Вал шнека платформы подборщика (фланц.)	10.08.01.634
Вариатор верхн. платформы подборщика в сб. со шкивом прив. подборщика	10.08.01.420
Вкладыш пружины подборщика (пластм.)	10.08.07.021А
Глазок шнека жатки, бitera прост. (металлокерам.) «Ростсельмаш»	10.08.01.025А
Диск вариатора «Ростсельмаш»	10.08.01.102А
Звездочка z=25, t=19,05 прив. вар. нижн.	H.022.030-23
Звёздочка z=9, t=38 ведом. вала подборщ.	10.08.07.102А
Звёздочка z=9, t=38 ведущ. вала подборщ.	10.08.07.102А-01
Звездочка натяж. z=17, t=19,05 подб. и домолота (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	54-0-52
Звездочка z=17, t=19,05 натяж. с подш. (Дон, Нива) «Ростсельмаш»	54-2-48-1
Кожух защитн. передн. левый	10.08.07.350
Колесо опорное подборщика (Дон, Акрос, Вектор)	10.08.07.510
Колесо подборщика лев. в сб. с кроншт.	10.08.07.050Б
Колесо подборщика прав. в сб. с кроншт.	10.08.07.050Б-01
Муфта шнека платф. подборщ.	10.08.01.510
Накладка фрикц. муфт шнека жатки (65x175x4) (Нива, платф. Дон, ППК-81)	54-00793
Обойма напр. цепи полотна подборщ. (пласт.)	10.08.07.013
Ось шнека платформы подборщика (правая)	10.08.01.607-02
Палец (пружина) подборщика	10.08.07.601
Палец нормализатора (шпага)	10.08.07.636
Подборщик 3,4 м в сб. (навес. на платф.)	10.08.07.000
Подвеска пальчик. механизма шнека жатки (10.08.01.502) (ЖКС, ЖУ, УЖ) «Ростсельмаш»	54-51512
Ползун вала ведущего подборщика	10.08.07.310
Полотно подборщика	10.08.07.040
Привод подборщика (для 6-ти метр. жатки)	10.08.07.850
Прижим пальца (пружины) подборщика	10.08.07.403
Проставка платф. подборщ. Дон-1500	10.08.04.000
Ступица верхн. вариатора жатки (50-12410) «Ростсельмаш»	10.08.01.770
Ступица трения муфты шнека платф.	10.08.01.680
Устройство разгрузочное	10.08.07.030В
Фиксатор пальца (пружины) подборщика	10.08.07.602
Шкив ведущ. вала подб. (10.08.01.027/013 + ст.)	10.08.01.220
Шкив ведущ. вала подб. без ступ.	10.08.01.013
Шкив ведущ. вала подборщ (стар. и нов.) (с храп. мех-мом)	10.08.00.010
Шкив натяж. прив. подборщика	10.08.01.160
Шнек платформы подборщ в сб.	10.08.01.010
Камера наклонная, проставка	
Битер простав. в сб. (Дон-1500 - ЖУ и платф. подборщ.)	3518060-18840
Битер простав. усиленный в сб. (жатки, платф.)	3518060-18840-01
Блок зв. z=25, z=28 вала реверса н/кам.	3518060-18390
Блок зв. z=25, z=28 вала реверса н/кам. «Ростсельмаш»	3518060-18390Б
Болт (крюк) трубы лотка н/камеры «Ростсельмаш»	3518060-16298
Болт спец. рычага нижн. вала н/кам. «Ростсельмаш» (Дон, Нива)	3518060-16523А
Вал бitera проставки Ф=35 фланцевый (прав.)	3518060-16171
Вал верхний н/камеры «Ростсельмаш»	3518060-16442В
Вал верхний н/камеры в сб.	3518060-18420А
Вал верхний н/камеры в сб. «Ростсельмаш»	3518060-18420Г
Вал к/привода жатки (прив. кардана)	3518060-16268А
Вал к/привода жатки (прив. кардана) «Ростсельмаш»	3518060-16268А РСМ
Вал нижний н/кам. (каталки) Д-1500Б, Акрос	10.27.02.602А
Вал нижний н/кам. (каталки) с резьбой (до 95г.)	3518060-16262
Вал нижний тр-ра н/кам. без рычаг. Дон-1500, Акрос	3518060-18310
Вал нижний тр-ра н/кам. с рычаг. Дон-1500	3518060-18300
Вал нижний тр-ра н/кам. с рычаг. Дон-1500 «Ростсельмаш»	3518060-18300Б

Наименование	Артикул
Вал реверса н/камеры	3518060-16403
Вал реверса н/камеры «Ростсельмаш»	3518060-16403 РСМ
Винт натяж. нижнего вала тр-ра н/к «Ростсельмаш»	3518060-16522А
Винт с потайной головкой (под крестообразную отвертку) оцинк.	ВМ8х25
Зацеп пружины переходного щитка «Ростсельмаш»	3518050-13041А
Звездочка z=10, t=38 верх.вала н/кам. (заготовка) «Ростсельмаш»	10.27.02.301
Звездочка z=10, t=38 верхн. вала н/кам. (1х4)	3518060-13028
Звездочка z=10, t=38 верхн. вала н/кам. (1х4) «Ростсельмаш»	10.27.02.030А
Звездочка z=16, t=25,4 с диск. муфты реверса н/кам. без втулки «Ростсельмаш»	3518060-18620Б
Звездочка z=16, t=25,4 с диск. муфты реверса н/кам. со втулк. «Ростсельмаш»	3518060-18610А
Звездочка z=19, t=25,4 к/привода проставки (Ф=35 мм) «Ростсельмаш»	3518060-16269
Звездочка z=20, t=25,4 прив. верхн. вала н/кам.	3518060-18440
Звездочка z=20, t=25,4 прив. верхн. вала н/кам. «Ростсельмаш»	3518060-18440А
Звездочка z=22, t=25,4 бит. прост. (Ф=35)	3518060-18720
Звездочка натяж. z=14, t=25,4 реверса н/кам. с кроншт. «Ростсельмаш»	3518060-18380Б
Звездочка натяж. z=14, t=25,4 прив. бitera в сб. с кроншт. «Ростсельмаш»	3518060-18630Б
Камера наклонная в сб. «Ростсельмаш»	3518060-18010А
Капот проставки «Ростсельмаш»	3518060-18290 (18750)
Кожух верхнего вала н/камеры в сб. «Ростсельмаш» L=420 мм	3518060-18430Б-05
Кожух верхнего вала н/камеры в сб. «Ростсельмаш» L=360 мм	3518060-18430Б-04
Кожух предохран. муфты реверса жатки «Ростсельмаш»	10.27.02.020
Кожух фланца верхн. вала н/камеры «Ростсельмаш»	3518090-18460А-01
Кольцо капрон. верхн. вала н/камеры (8 шт/маш.) Дон, Палессе «Ростсельмаш»	3518060-10044Б
Контрпривод проставки (прив. кард.)	3518060-18710
Контрпривод проставки (прив. кард.) «Ростсельмаш»	3518060-18710Б
Корпус (фланец) опоры верхнего вала НК левый «Ростсельмаш»	10.27.02.203
Корпус (фланец) опоры верхнего вала НК правый «Ростсельмаш»	10.27.02.203-01
Корпус контрпривода проставки «Ростсельмаш»	3518060-12019А
Корпус наклонной камеры «Ростсельмаш»	3518060-18020В
Корпус проставки Дон-1500	3518060-18780А
Кронштейн щита н/камеры	3518060-14019
Крышка бitera проставки в сб. (10.08.04.180) Дон, Акрос	3518060-18950
Крышка верхн. правая НК	3518060-18490Б
Крышка верхн. левая НК «Ростсельмаш»	3518060-18480Б
Крюк крепления проставки к н/камере	3518060-16426А
Крюк крепления проставки к н/камере «Ростсельмаш»	3518060-16426
Крючок (тяга) упора гидроцилиндра подъема жатки «Ростсельмаш»	3518060-16428А
Механизм пальчик. бitera проставки в сб.	3518060-18930
Механизм реверса н/камеры (без муфты) «Ростсельмаш»	3518060-18560В
Муфта предохран. вала реверса н/камеры	3518060-18600Б
Накладка верхн. тр-ра н/кам. (полиамид)	3518060-10064
Накладка верхн.тр-ра н/кам. (полиамид) «Ростсельмаш»	3518060-10064 РСМ
Накладка козырька н/камеры «Ростсельмаш»	3518060-14874Б
Накладка фрикц. муфт мотов., шнека жатки, накл. камеры (140х215х4) Дон ПСП, Д-680	54-01069
Направляющая тр-ра н/камеры (металл.)	3518060-18110
Направляющая тр-ра н/камеры (металл.) «Ростсельмаш»	3518060-18110В
Направляющая транспортера н/кам. с накладкой «Ростсельмаш»	3518060-18100Б
Опора верхнего вала НК (с П.680210, корпус 10.27.02.203) левая «Ростсельмаш»	10.27.02.080А
Опора верхнего вала НК (с П.680210, корпус 10.27.02.203-01) правая «Ростсельмаш»	10.27.02.080А-01
Остов бitera проставки ЖУ (10.08.04.150) (Дон-1500)	3518060-18850
Ось бitera НК левая п/П.1680207 (УЖ- Акрос, Дон-1500)	10.08.04.607А
Ось бitera прост. с подш. (лев.) (10.08.04.190) (Д-1500, ЖУ)	3518060-18960
Палец бitera прост. (короткий) (10.08.04.604)	3518060-16169
Палец г/ц подъема жатки левый (длинный) «Ростсельмаш»	3518060-16427А-01
Палец г/ц подъема жатки правый «Ростсельмаш»	3518060-16427А
Подвеска пальчик. мех-ма бitera проставки	10.08.04.504

Наименование	Артикул
Прокладка регулировочная реверса н/камеры «Ростсельмаш»	3518060-14796
Проставка жатки в сб. Дон-1500	3518060-18700АТ
Проставка жатки в сб. Дон-1500 «Ростсельмаш»	3518060-181300
Пружина компенс. уравн. (коротк.) с пробкой «Ростсельмаш»	3518050-12980А
Пружина компенс. уравн. (коротк.) с пробкой	3518050-12980
Пружина компенсатора (без пробки)	3518050-16413
Пружина компенсатора (жатка 8,6 м) (без пробки) (длин.)	3518050-16414
Пружина лотка (щитка перех.) лев.	3518050-16164
Пружина лотка (щитка перех.) прав.	3518050-16165
Пружина натяжителя трансп-ра накл. камеры Нива, Дон «Ростсельмаш»	54-60079
Пружина подвес. нижн. вала тран-ра н/кам. Дон, Нива «Ростсельмаш»	60301
Ремень уплотн. накл. камеры (к молотилке) «Ростсельмаш»	3518060-10067А
Ремень уплотн. н/кам. (передн. верхн.) «Ростсельмаш»	3518060-10061
Рычаг мех-ма реверса	3518060-12037А
Рычаг с донышком и подшипн. (лев.) Дон, ЖКС «Ростсельмаш»	10.27.02.050А
Рычаг с донышком и подшипн. (прав.) Дон, ЖКС «Ростсельмаш»	10.27.02.050А-01
Ступица трения муфты предохран. верхн. вала н/кам. Д-1500Б, Акрос	3518060-18680А
Транспортер цепной н/кам. (Дон, Акрос) (крепл. планок - заклепки) (цепь - 3 мм) В=1370 мм	3518060-18350
Транспортер цепной н/кам. (Дон, Акрос) (крепл. планок - болт М8) (цепь - 3 мм) В=1370 мм «Ростсельмаш»	3518060-18350В
Труба пальчик. мех-ма битера проставки	3518060-18147
Труба с роликами лотка накл. камеры «Ростсельмаш»	3518060-18400А
Уплотнитель НК нижний «Ростсельмаш»	3518060-18200
Упор г/цилиндра подъема жатки «Ростсельмаш»	3518060-18450Б
Упор натяжного Винта нижнего вала НК «Ростсельмаш»	3518060-17089
Успокоитель цепи н/кам. (верхн.) (дерев.)	3518060-19009А
Успокоитель цепи н/кам. (нижн.) (дерев.)	3518060-19011А
Фиксатор реверса накл. камеры «Ростсельмаш»	3518060-18580Б
Шайба сфер. крюка крепл-я проставки «Ростсельмаш»	3518060-16606
Шар подвески механизма уравн-я жатки	55К-60098
Шкив 4-х руч. верхн. вала н/кам. в сб. (Дон, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	10.27.02.010А
Шток фиксатора мех-ма реверса «Ростсельмаш»	3518060-18570Б
Щиток ограждения цепи н/кам. (лев.) «Ростсельмаш»	3518060-18640А
Щиток ограждения цепи н/кам. (прав.) «Ростсельмаш»	3518060-18650Б
Щиток переходной (фартук) от жатки к проставке	3518060-10160
Молотилка	
Подшипник (вал барабана и отб. битера (прав.) до 90 г. = 2 шт)	П.11314
Подшипник (вал барабана и отб. битера (прав.) с 90 г. = 1 шт)	П.680314
Подшипник (вал отб. битера (лев.) с 90 г. = 1 шт)	П.780716
Подшипник (кулисы половонабивателя = 4 шт, кулисы соломонабивателя = 4 шт)	П.Ш-25
Подшипник (шатун привода очистки = 2 шт)	П.2180120
Амортизатор корпуса подш. соломотряса	54-00558
Барабан молотильный с валом и бичами «Ростсельмаш»	10Б.01.18.710
Битер отбойный нов. обр.	10Б.01.21.310
Битер отбойный нов. обр. «Ростсельмаш»	10Б.01.21.310А РСМ
Битер отбойный стар. обр.	10.01.21.010А-01
Бич барабана (Дон, Акрос) левый «Ростсельмаш»	10.01.18.708
Бич барабана (Дон, Акрос) правый «Ростсельмаш»	10.01.18.707
Блок шнеков Дон-1500Б (со шнеками, б/решетного стана)	10Б.01.05.000
Блок шнеков Д-1500Б (с решетным станом) «Ростсельмаш»	10Б.01.05.000А
Болт М12х1,25 бичей барабана 44 мм «Ростсельмаш»	54-62388А
Болт М12х1,25 бичей барабана 48 мм (без рифа) «Ростсельмаш»	54-62388А-01
Болт стяжной ведущ. шкива вариат. бараб. «Ростсельмаш»	10.01.15.604А
Болт стяжной шкива вариат. бараб.	10Б.01.15.639Б
Болт стяжной шкива вариат. бараб. «Ростсельмаш»	10Б.01.15.639
Борт левый верх. решета «Д-1500Б» «Ростсельмаш»	10Б.01.06.010Б

Наименование	Артикул
Борт левый верх. решета «Ростсельмаш»	10.01.06.010А
Борт правый верх. решета «Д-1500Б» «Ростсельмаш»	10Б.01.06.010Б-01
Борт правый верх. решета «Ростсельмаш»	10.01.06.010А-01
Вал 20х20 зв-ки мех-ма управления подбарабаньем «Ростсельмаш»	10.01.00.638
Вал барабана молотильного (цельн.) Ф75 мм Д-1500Б, Акрос	10.01.18.601В
Вал вентилятора очистки	10.01.03.601А
Вал задн. к/привода «Ростсельмаш»	10.01.34.601Д
Вал зернов. элеватора верхн. (350 мм) (Дон, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.50.621А
Вал зернового элеватора верхний (L=362 мм)	10.01.50.601А
Вал к/привода вентилятора	10.01.09.604В
Вал к/привода зерн. группы Д-1500А/Б «Ростсельмаш»	10.01.50.612В
Вал колос. элеватора верх. «Ростсельмаш»	10.01.54.602А
Вал контрпривода (гидравл.) вентилятора очистки «Ростсельмаш»	10Б.01.09.614
Вал половонабивателя коленчатый «Ростсельмаш»	10.01.41.010А
Вал привода выгрузного шнека (L=3345 мм)	10.01.55.170Б-01
Вал привода очистки (Д-1500Б, Акрос) (колебательный) «Ростсельмаш»	10Б.01.01.601
Вал редуктора углового ведомый	10.01.47.604В
Вал редуктора углового ведущий	10.01.47.603Б
Вал ротора домолота (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.39.601В
Вал соломотряса ведомый (Ф=40 мм) (Д-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.38.608А
Вал соломотряса ведомый в сб. (Ф=40 мм) (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.38.370А
Вал соломотряса ведущий (Ф=40 мм) (Д-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.38.607А
Вал соломотряса ведущий в сб. (Ф=40 мм) (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.38.380А
Вариатор барабана «Ростсельмаш»	10.01.18.060Б
Вентилятор очистки в сб. (крылач + кожухи + вариат.) (Д-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.03.000Б
Вилка вибратора бункера (М16*1,5) «Ростсельмаш»	54-30066
Втулка подвесок верхн. решета, удлин. Д-1500Б «Ростсельмаш»	10Б.01.01.802
Втулка разрез. (пластм.) ступицы гориз. шнека бункера «Ростсельмаш»	10.01.45.005А
Втулка рез. подвески доски трансп. половы Д-1500Б	10.01.01.025
Втулка резиновая привода очистки	44Б-00239
Втулка резиновая привода очистки «Ростсельмаш»	44Б-00239 РСМ
Втулка резиновая привода очистки	10.01.06.004
Втулка резиновая привода очистки	10.01.06.005
Втулка соедин. стрясной доски с решетом и удлинит. «Ростсельмаш»	54-00795
Гайка М12х1,25 бича барабана	М12х1,25
Гайка шлицевая ступицы вариатора молот. барабана «Ростсельмаш»	10.01.18.625
Горловина корп. выгр. шнека с кроншт. «Ростсельмаш»	10.01.45.520Е
Гребенка половонабивателя «Ростсельмаш»	10.01.41.120Г
Дека домолота (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.39.202Б
Диск вар. вентил. очистки подвиж. «Ростсельмаш»	10Б.01.03.170А
Диск вар. вентил. очистки неподвижн. «Ростсельмаш»	10Б.01.03.490
Диск ведущ. блока вариатора барабана неподв. (нов.) «Ростсельмаш»	10.01.15.102Г
Диск ведущ. блока вариатора барабана подв. (нов.) «Ростсельмаш»	10.01.15.103Д
Диск нажимн. муфт колос. и зерн. групп.	10.01.54.427
Диск подвижн. к/прив. вентил. очистки «Ростсельмаш»	10Б.01.09.102В
Дно вибропобудителя «Ростсельмаш»	10.01.45.320Б
Дно откидное корпуса блока шнеков «Ростсельмаш»	10.01.05.110Б
Доска стрясная в сб. «Ростсельмаш»	10.01.08.000Б
Доска стрясная в сб. (без валов)	10.01.08.000А НП
Доска стрясная с отливами (б/надставки) «Ростсельмаш»	10Б.01.08.010
Доска стрясная с отливами (б/надставки) (Дон, Акрос)	10.01.08.010 НП
Заслонка мех-ма управления подбарабаньем «Ростсельмаш»	10.01.15.422
Заслонка мех-ма управления подбарабаньем «Ростсельмаш»	10.01.15.427
Звездочка t=15,875 мех-ма сброса подбарабанья «Ростсельмаш»	10.05.00.305
Звездочка z=13, t=19,05 прив. выгр. шнека «Ростсельмаш» (до 99 г.)	Н.022.308
Звездочка z=13,13 t=2ПР19,05 выгр. шнека «Ростсельмаш»	10.01.55.602

Наименование	Артикул
Звездочка z=15, t=19,05 шнека домолота «Ростсельмаш»	H.022.319-01
Звездочка z=16, t=19,05 к/прив. зерн. гр. «Ростсельмаш»	H.022.324-01
Звездочка z=18, t=19,05 к/прив. зерн. группы «Ростсельмаш»	10.01.50.680
Звездочка z=20, t=19,05 верх. вала колос. элеват. «Ростсельмаш»	H.022.020-21
Звездочка z=20,20 t=2ПР19,05 прив. выгруз. шнека двухряд. Д-1500Б	10.01.55.240-01
Звездочка z=21, t=25,4 к/привода выгр. шнека «Ростсельмаш»	10.01.45.790
Звездочка z=22, t=19,05 редукт. загруз. шнека (до 90 г.) «Ростсельмаш»	H.022.010-22
Звездочка z=24, t=25,4 горизонт. шнека бункера Д-1500Б «Ростсельмаш»	10.01.45.990
Звездочка z=28, t=19,05 верх. вала зерн. элев.	H.022.020-24
Звездочка z=28, t=19,05 к/прив. выгр. устр. «Ростсельмаш»	10.01.45.580
Звездочка z=32, t=19,05 гориз. шнека бункера Д-1500Б «Ростсельмаш»	H.022.020-25
Звездочка z=32, t=19,05 редукт. загруз. шнека (Д-1500Б, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	10.01.47.260
Звездочка z=32, t=19,05 редукт. загруз. шнека (90-95 гг.) «Ростсельмаш»	H.022.010-25
Звездочка z=40, t=19,05 верх. вала зерн. элев. Д-1500Б «Ростсельмаш»	10.01.50.680-01
Звездочка z=56, t=19,05 половонабивателя «Ростсельмаш»	10.01.30.560А
Звездочка z=7, t=38 шнека и элев. (Ф30 мм)	10.01.54.201А
Звездочка z=7, t=38 шнека и элев. (Ф30 мм) «Ростсельмаш»	10.01.54.201
Звездочка z=7, t=38 шнека и элев. (Ф35 мм) (Дон, Акрос)	10.01.05.201
Звездочка z=7, t=38 шнека и элев. (Ф35 мм) (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.05.201А
Звездочка датчика оборотов (Ф=25 мм) шнеков (Акрос, Торум, Вектор, Дон-1500А/Б) «Ростсельмаш»	10.10.30.012А
Звездочка датчика оборотов (Ф=35 мм) вент., с/тряса, колеб. вала «Ростсельмаш»	10.10.30.012А-01
Звездочка датчика оборотов барабана молотилки «Ростсельмаш»	10.10.30.012А-02
Звездочка датчика оборотов ведом. вала соломотряса 40 мм (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.01.003А
Звездочка натяж. z=14, t=25,4 «Ростсельмаш»	54-151-3-3
Звездочка натяж. z=17, t=19,05 с тягой «Ростсельмаш»	10.01.30.430Б
Звездочка натяж. z=17, t=19,05 подб. и домолота (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	54-0-52
Звездочка z=17, t=19,05 натяж. с подш. (Дон, Нива) «Ростсельмаш»	54-2-48-1
Камнеуловитель (щит задний) Д-1500Б «Ростсельмаш»	10Б.01.15.380
Камнеуловитель (щит передний) (Дон)	10Б.01.15.060А
Камнеуловитель (щит передний) (Дон) «Ростсельмаш»	10Б.01.15.060
Каркас бункера нижний	10.01.45.020
Каркас бункера нижний «Ростсельмаш»	10.01.45.020Д
Карман бункера правый «Ростсельмаш»	10.01.45.140Ж
Клавиша соломотряса (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.38.260Б-01
Клавиша соломотряса (Дон, Акрос) (под УПЗ)	10.01.38.260Б
Кожух (охват) шкива отб. битера прав. стор.	10.01.00.670А
Кожух (сетка вент. очистки левая) (Дон-1500Б, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.03.060В
Кожух (сетка вент. очистки правая) (Дон-1500Б, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.03.070А
Кожух вентилятора очистки верхний	10.01.03.140А
Кожух вентилятора очистки верхний (Дон-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.03.140Б
Кожух вентилятора очистки нижний Д-1500А/Б	10.01.03.150
Кожух вентилятора очистки нижний Д-1500А/Б «Ростсельмаш»	10.01.03.150А
Кожух вентилятора очистки нижний Д-1500Б (Дон, Акрос)	10Б.01.03.150А
Кожух горизонтального шнека бункера верхн. б/щитков «Ростсельмаш»	10.01.45.230Б
Кожух датчиков оборотов шнеков (пластм.) Дон-Торум «Ростсельмаш»	10.01.05.130
Кожух охватывающий (нижний) «Ростсельмаш»	10.01.22.160
Кожух поддерживающий (задний) мех. вкл. жатки «Ростсельмаш»	10.01.22.070В
Кожух поддерживающий (передний) мех. вкл. жатки «Ростсельмаш»	10.01.22.090В
Кожух шнека зернов. накл. до 1990 г.	10.01.47.010А
Кожух шнека зернов. накл. до 1990 г.	10.01.47.010
Кожух шнека зернов. накл. с 1990 г.	10.01.47.160Г
Кожух шнека зернов. накл. с 1990 г. «Ростсельмаш»	10.01.47.160В
Кожух шнека распред. (внутр.) домолота (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.30.880А
Кожух шнека распред. (наружн.) домолота (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.30.890А
Козырек трансп. доски удлинителя Д-1500Б «Ростсельмаш»	10.01.01.490А

Наименование	Артикул
Колпачок защитн. шнека накл. бункера «Ростсельмаш»	10.01.47.011
Комплект уплотн. стряной доски (5 шт.) (BP-10.00.05.000)	10.01.08.010Б-01
Контрпривод вентилятора гидрофицир. «Ростсельмаш»	10Б.01.09.000В
Контрпривод задний в сб. «Ростсельмаш»	10.01.34.200В
Контрпривод соломонабивателя (шкив со звезд.) «Ростсельмаш»	10Б.01.30.070
Конус г/ц вед.шкива (тарелка) «Ростсельмаш»	10.01.15.490
Корпус блока шнеков	10.01.05.010А
Корпус блока шнеков «Ростсельмаш»	10.01.05.010В
Корпус блока шнеков Д-1500Б	10Б.01.05.010А
Корпус домолота (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.39.010В
Корпус зернов. элеватора до 1990 г.	10.01.50.010А
Корпус зернов. элеватора (Д-1500А, Б) «Ростсельмаш»	10Б.01.50.460
Корпус колос. элеватора	10.01.54.010
Корпус колос. элеватора «Ростсельмаш»	10.01.54.010В
Корпус подшипн. 1680207 прив. очистки с насечкой «Ростсельмаш»	10.01.01.202
Корпус подшипн. клавиши солом. (ведущ.) (Нива, Дон) «Ростсельмаш»	54-20121
Корпус подшипн. ведом. вала солом. «Ростсельмаш»	54-20002Б
Корпус шнека выгрузного (удлиненный)	10Б.01.55.020
Корпус шнека выгрузного (удлиненный) «Ростсельмаш»	10Б.01.55.020А
Корпус шнека выгрузного накл.	10.01.48.010Б
Корпус шнека выгрузного накл. «Ростсельмаш»	10.01.48.010Б РСМ
Крестовина вентилятора очистки	10.01.03.040
Кронштейн вент. очистки левый «Ростсельмаш»	10Б.01.03.110А
Кронштейн вент. очистки правый «Ростсельмаш»	10Б.01.03.080А
Кронштейн дополн. д/навески щита 10.01.00.280 «Ростсельмаш»	10.01.00.690
Кронштейн блока шнеков левый «Ростсельмаш»	10.01.05.432
Кронштейн мех-ма вкл. жатки (шкив отбойн. битера) «Ростсельмаш»	10.01.22.220
Кронштейн мех-ма вкл. жатки «Ростсельмаш»	10.01.22.417Б
Кронштейн блока шнеков правый «Ростсельмаш»	10.01.05.432-01
Крылач вентилятора очистки с валом (Дон, Акрос)	10.01.03.020
Крылач вентилятора очистки с валом (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.03.020А РСМ
Крыльчатка редуктора зерн. шнека (142.47.02.120) «Ростсельмаш»	10.01.47.120
Крыша бункера левая «Ростсельмаш»	10.01.45.080Б
Крыша бункера правая «Ростсельмаш»	10.01.45.060В
Крыша каркаса соломотряса	10Б.01.33.010Б
Крышка втулки (10.01.06.004) сайлентблока (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.01.305
Крышка домолота (обечайка) (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.39.120
Крышка защитн. (внутр.) П.1680206 домолачив. уст-ва (с выкус.) (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.39.406
Крышка защитн. (внутр.) П.1680207 вала ротора домолота «Ростсельмаш»	Н.166.205
Крышка приёмной камеры кожуха загруз. шнека бункера «Ростсельмаш»	10.01.47.180
Крышка колосового элеват. верхняя «Ростсельмаш»	10.01.54.140А
Крышка лючков блока шнеков, молотилки (пласт.) Дон, Нива, Акрос, Вектор, Торум	10.01.05.180
Крышка откидная передн. щита камнеуловителя «Ростсельмаш»	10Б.01.15.411
Крышка подвески (сайлентблока) «Ростсельмаш»	54-30127-01
Крышка подвески верх. решета (Нива, Дон) «Ростсельмаш»	54-30127
Крышка ниж. элеватора (зерн. колос.) «Ростсельмаш»	10.01.50.140А
Кулиса соломонабивателя в сб. «Ростсельмаш»	10.12.08.140Т
Лопасть ротора домолота (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.39.203Г
Лоток выгруз. шнека (резинотканевый)	10.01.48.001
Лоток половонабивателя «Ростсельмаш»	10Б.01.01.200А
Лоток удлинителя верхнего решета (Дон-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.06.220Б
Лючок левой панели молот.аппарата в сб. с накладкой (клиновид.)	10.01.15.210
Механизм вкл. жатки (леникс) с кроншт. (4-х ручьёв.) (Дон, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.22.020
Механизм натяжения (леникс включ. молот.) «Ростсельмаш»	10.05.09.060В
Муфта вар-ра барабана (корона) (Дон, Вектор, Акрос) стар. «Ростсельмаш»	10.01.18.005
Муфта предохран. зерновой группы «Ростсельмаш»	10.01.50.550

Наименование	Артикул
Муфта предохран. колосовой группы (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.54.160Б
Надставка передн. стрясной доски (Дон, Акрос)	10.01.08.020 НП
Надставка передн. стрясной доски (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.08.020 РСМ
Накладка (кронштейн) верх. шнека загрузоч. (с1990г) (Дон-1500, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.47.435
Накладка фрикц. муфт колос., зерн. групп (003А) (140х75х6)	10.01.54.001
Обойма бугеля (крышка) (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.15.202
Опора (П.1680208 в корп. Н.027.006) вала соломотряса «Ростсельмаш»	Н.027.00.060 РСМ
Опора (труба с кронш.) тросовой растяжки выгрузн. шнека «Ростсельмаш»	10.01.45.900А
Ось дна откидного «Ростсельмаш»	10.01.05.602
Ось натяжного ролика поддержки ремня. «Ростсельмаш»	10.01.22.602В
Ось натяжной звёздочки (П.180204) (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	44-60219Б
Ось натяжных роликов, звезд. (под П.180204) «Ростсельмаш»	Н.206.20.002
Ось петли защитного колпака (Дон, Акрос)	10.01.05.601
Отлив доски стрясной боковой (ремённ.) левый	10.01.08.002Б
Отсекатель барабана «Ростсельмаш»	10.01.15.190
Охват мех-ма вкл-я молотилки «Ростсельмаш»	10.05.00.203А
Охват мех-ма вкл. молотилки в сб. с подъемн. «Ростсельмаш»	10.05.00.670А
Палец контрпривода вентилятора очистки «Ростсельмаш»	10Б.01.09.602А
Палец подвески верх. решета и удлин. «Ростсельмаш»	10Б.01.00.601
Панель левая каркаса молотилки универсальная Д-1500Б	10Б.30.01.000
Панель левая передн. секции молотилки Д-1500Б, Вектор «Ростсельмаш»	10Б.01.16.000
Панель бункера передняя (под общий гидроБак) «Ростсельмаш»	10Б.45.02.110
Панель правая каркаса молотилки универсальная Д-1500Б	10Б.30.02.000
Панель правая передней секции молотилки Д-1500Б	10Б.01.17.000
Перила «Ростсельмаш»	10.05.08.160А
Перила к аккумулятору	10.01.00.040В
Перила прав. стор. сзади бункера «Ростсельмаш»	10.01.00.550В
Планка крылача вентилятора (лопасть) «Ростсельмаш»	10.01.03.413
Пластина зернового элеватора (Дон, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.50.420А
Пластина (облицовочный щиток)	10.01.00.466
Пластина устр-ва натяж. цепи элеватора зернового «Ростсельмаш»	10.01.50.410
Поводок	10Б.01.01.401
Подбарабанье (ст.20)	10.01.19.060Т
Подбарабанье (Дон, Акрос) (Клевер) «Ростсельмаш»	10.01.19.060У
Подбарабанье (Дон, Акрос) (Тула)	10.01.19.060
Подбарабанье (Дон, Акрос) для уб. кукурузы	ПДК-10.02.000А
Подвеска удлинителя верхнего решета (Дон-1500Б, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.01.110
Подвеска половонабивателя «Ростсельмаш»	10.01.41.090А
Подвеска верхнего решета в сб. (Дон-1500Б, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.01.100
Подвеска стрясной доски передняя (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.08.030А
Подкос молотилки лев. (Дон, мост - Claas)	10Б.00.01.010-01
Подкос молотилки левый (Дон, мост ТКЗ и Гомсельмаш до 2006 г.) «Ростсельмаш»	10.01.00.010А
Подкос молотилки правый «Ростсельмаш»	10.01.00.080
Подушка (амортизатор) вибратора бункера (Дон, Нива)	10.01.45.007А
Подшипник 380707 с конусной втул. и гайкой «Ростсельмаш»	10.01.38.160
Подшипник дерев. вала привода выгр. шнека	10.01.48.901А
Подшипник с/тряса в сб. с корп. 54-20002 (ведом.) б/конусн. втулки «Ростсельмаш»	10.01.38.240
Подшипник с/тряса в сб. с корп. 54-20121 (ведущ.) «Ростсельмаш»	10.01.38.230
Подъемник ремня мех-ма включения молотилки «Ростсельмаш»	10.05.09.120А
Полуподшипник дерев. вала привода выгр. шнека Дон-1500Б	10.01.55.901
Полуподшипник дерев., вала привода выгр. шнека Дон-1500Б	10Б.01.55.901
Полуподшипник половонабивателя	10.01.41.901
Полуподшипник половонабивателя с отв.	10.01.41.901-01
Привод выгр. шнека нов. (рычаг + шкив + ремень + звезд.) «Ростсельмаш»	10.01.45.950
Привод очистки (вал, шатуны, подшипн. шкив) (Дон-А+Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.01.220А
Прижим заслонки мех-ма управления подбарабаньем «Ростсельмаш»	10.01.15.423

Наименование	Артикул
Пружина болта стяжного вариатора барабана «Ростсельмаш»	10.01.15.605
Пружина вариат. бараб. (Дон, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.18.605А
Пружина м-ма вкл. молот. в сб «Ростсельмаш»	10.05.09.130А
Пружина леникса вкл. жатки (нов.) в сб. «Ростсельмаш»	10.01.22.120А
Пружина натяж. прив. зерн. группы (Дон, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	10.01.50.619
Пружина натяж. шкива прив. элеватора колос. (Дон), зернов. (Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.30.618
Пружина натяжника домолота «Ростсельмаш»	10.01.30.646
Пружина натяжного ролика соломонабивателя «Ростсельмаш»	10Б.01.30.605
Пружина шкива вариатора вент. очистки «Ростсельмаш»	10.01.03.602
Растяжка «Ростсельмаш»	10.01.00.727А
Растяжка (крепл-е загрузочн. шнека бункера лев.) «Ростсельмаш»	10.01.45.824-01
Растяжка (крепл-е загрузочн. шнека бункера прав.) «Ростсельмаш»	10.01.45.824
Растяжка зерн. элеватора «Ростсельмаш»	10Б.01.05.605А
Редуктор угловой конич. зерн. шнека (б/звезд.) (Дон, Вектор)	10.01.47.100
Редуктор угловой конич. зерн. шнека (б/звезд.) (Дон, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.47.100Б
Ремень доски транспортирующей удлинителя «Ростсельмаш»	10.01.01.022
Решетка пальцевая стрясной доски (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.08.040А
Решетка подбарабання Дон «Ростсельмаш»	10.01.19.020
Решето верхнее «Ростсельмаш»	10.01.06.030А
Решето верхнее	10.01.06.030А НП
Решето верхнее (Дон-1500Б, Акрос)	10Б.01.06.030 НП
Решето верхнее (Дон-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.06.030 РСМ
Решето нижнее	10.01.04.020А НП
Решето нижнее «Ростсельмаш»	10.01.04.020А РСМ
Решето нижнее (Дон-1500Б, Акрос)	10Б.01.04.020 НП
Решето нижнее (Дон-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.04.020 РСМ
Ротор домолота (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.39.020А
Рычаг двуплечий привода очистки (кость большая) «Ростсельмаш»	10.01.01.201А
Рычаг двуплечий привода очистки в сб. (кость большая) «Ростсельмаш»	10.01.01.070
Рычаг задн. подвески верхн. решета (длин. со шпильками) «Ростсельмаш»	10.01.01.090-01
Рычаг задн. подвески верхн. решета (длинн.) «Ростсельмаш»	10.01.01.203Б-01
Рычаг задн. подвески ниж. решета (корот.) «Ростсельмаш»	10.01.01.203Б
Рычаг задн. подвески ниж. решета (коротк. со шпильками) «Ростсельмаш»	10.01.01.090
Рычаг натяжителя цепи зерн. элеватора «Ростсельмаш»	10.01.50.400Б
Рычаг натяжного шкива «Ростсельмаш»	10.01.30.350Б
Рычаг шкива вкл. молотилки (леникса) «Ростсельмаш»	10.05.09.100А
Рычаг-поддержка щита откидного облиц. «Ростсельмаш»	10.01.00.475
Рычаг-поддержка щита откидного облиц. «Ростсельмаш»	10.01.00.430
Сектор передн. лев. «Ростсельмаш»	10.01.45.870А
Сектор передн. прав. «Ростсельмаш»	10.01.44.090
Сектор-полумесяц (проставка) крепл. выгр. шнека к горл. бункера «Ростсельмаш»	10.01.07.403А
Сектор-полумесяц (накладка) крепл. выгр. шнека к горл. бункера «Ростсельмаш»	10.01.07.403А-01
Стан нижнего решета «Ростсельмаш»	10.01.04.010А РСМ
Стан нижнего решета (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.04.010
Стан решетный верхний (решето + удл.)	10Б.01.06.000 НП
Стан решетный верхний (решето + удл.) «Ростсельмаш»	10Б.01.06.000 РСМ
Стан решетный верхний, Дон-1500Б (с измельчителем)	ВР 10.14.00.000
Стан решетный нижний, Дон-1500Б (с измельчителем)	ВР 10.28.00.000
Ступица муфты колос. и зерн. элев. (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.54.190А
Ступица (компл.) (нов.) шкива отб. битера (Д-1500Б, Акрос, Вектор)	10.01.15.520/140БТ
Ступицы (стар.) шкива отб. битера (блок)	10.01.15.420Т1
Ступица (компл.) (нов.) шкива отб. битера сварная (Д-1500Б, Акрос, Вектор) в сб. с болтами без шплинта	10.01.15.520-01
Ступица (компл.) (стар.) шкива отб. битера сварная (стар. в сб. с болтами)	10.01.15.420-01
Ступица лев. вала прив. очистки (Д-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.01.201
Ступица прав. вала прив. очистки (Д-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.01.202
Ступица шнека бункера усил. (нов.) Д-1500Б «Ростсельмаш»	10.01.45.103А

Наименование	Артикул
Ступицы вар. барабана в сб. с кор. гайк. (нов.) (Дон, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.18.080БТ
Сфера (кулач. муфта) редуктора загруз. шнека Дон, Вектор, Акрос, Торум, РСМ-161) «Ростсельмаш»	10.01.47.301А
Транспортер зерн. элеватора (скребок - корд) Дон-1500	08.254.000.01
Транспортер зерн. элеватора Дон-1500 «Ростсельмаш»	08.254.000 РСМ
Транспортер колос. элеватора (скребок - корд) (Дон, Вектор, Акрос)	08.134.000.01
Транспортер колос. элеватора (Дон, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	08.134.000 РСМ
Трубка для смазки подш. бараб. и отб. битера (с масленкой) (Дон, Акрос, Нива) «Ростсельмаш»	10Б.01.21.270
Тяга между горловиной и бункером «Ростсельмаш»	10.01.44.601
Тяга натяж. шкива прив. ИРС «Ростсельмаш»	10.17.00.200
Тяга регулировки подбарабання	10.01.15.280А-01
Тяга регулировки подбарабання «Ростсельмаш»	10.01.15.509А
Тяга регулировки подбарабання «Ростсельмаш»	10.01.15.280А
Уголок «Ростсельмаш»	10Б.01.00.725
Уголок «Ростсельмаш»	10Б.01.05.437А
Уголок «Ростсельмаш»	10Б.01.00.725-01
Удлинитель верх. решета (грохота) Д-1500А	10.01.06.050Б НП
Удлинитель верх. решета (грохота) Д-1500А «Ростсельмаш»	10.01.06.050Б РСМ
Удлинитель верх. решета (грохота) (Дон-1500Б, Акрос)	10Б.01.06.050 НП
Удлинитель верх. решета (грохота) (Дон-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.06.050 РСМ
Удлинитель элеватора (пластина натяжная) «Ростсельмаш»	10.01.54.150Б
Уплотнение борта левого	10Б.01.06.001
Уплотнитель днища бункера	10.01.45.008
Уплотнитель днища бункера	10.01.45.009
Уплотнитель днища бункера	10.01.45.013
Уплотнитель днища бункера «Ростсельмаш»	10.01.45.012А
Уплотнитель днища бункера «Ростсельмаш»	10.01.45.012А-01
Уплотнитель решётного стана (резиноткан.)	10.01.01.008А
Упор (успокоитель ремня выгрузного устройства) «Ростсельмаш»	10.01.00.680
Устройство домолачивающее в сб. «Ростсельмаш»	10.01.39.000Г
Устройство натяжное прив. половонабивателя «Ростсельмаш»	10.01.30.020Б
Устройство натяжное соломонабивателя «Ростсельмаш»	10Б.01.30.120Б
Фартук от стрясн. доски до кожуха вентилятора «Ростсельмаш»	10.01.01.016А
Фартук соломотряса «Ростсельмаш»	10.01.30.600А
Фиксатор (ось) подвески подбарабання правый «Ростсельмаш»	10.01.15.390-01
Фиксатор (ось) подвески подбарабання левый «Ростсельмаш»	10.01.15.390
Фланец молотильного барабана с подш. опорой и лючком	10.01.18.180А
Фланец шнека выгрузного Дон-1500Б «Ростсельмаш»	10.01.48.120А
Хомут борта решетного стана верхний «Ростсельмаш»	10.01.01.205Б
Цанга крепления перил к бункеру «Ростсельмаш»	10.01.00.470А
Шайба (Ф115х8) крепл. моста управл. колес «Ростсельмаш»	10.01.01.418
Шайба 5 мм г/ц вариат. барабана «Ростсельмаш»	10.01.15.441
Шайба рифленая 80х50 S=8 мм «Ростсельмаш»	10.01.45.515
Шайба рифленая м-ма подъёмника «Ростсельмаш»	10.05.09.421
Шайба стоп. г/ц вариат. барабана «Ростсельмаш»	10.01.15.403А
Шайба упорная рычага натяжителя «Ростсельмаш»	10.01.30.021Б
Шарнир петли лев. откидного облиц. щита «Ростсельмаш»	10.01.00.302
Шатун привода очистки (Дон, Акрос) «Ростсельмаш» (А+Б)	10Б.01.01.250
Шатун привода очистки (лев.) в сб. (Д-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.01.230
Шатун привода очистки (прав.) в сб. (Д-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.01.240
Шестерня угл. редуктора	10.01.47.605
Шестерня угл. редуктора «Ростсельмаш»	10.01.47.605В
Шкив 1-руч. (10.01.34.060А) задн. к/прив. (на соломотряса) (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.34.140
Шкив 2-х руч. ведом. прив. очистки (чугун.) (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.01.104А
Шкив вар-ра бараб. ведущ. с 8-ми руч. шкивом	10.01.15.130
Шкив вар-ра бараб. ведущ. с 8-ми руч. шкивом «Ростсельмаш»	10.01.15.130Б
Шкив вар-ра вентилятора очистки ведомый (Дон, Акрос, Вектор)	10Б.01.03.160

Наименование	Артикул
Шкив вар-ра вентилятора очистки ведомый (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	10Б.01.03.160А
Шкив задн. к/прив. (на колос. элев., чугун.) (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.34.106
Шкив задн. к/прив. прав. Ф530, 1-руч. «Ростсельмаш»	10.01.30.160
Шкив контрпривода вент. очистки «Ростсельмаш»	10Б.01.09.100А
Шкив муфты зерн. группы Ф=375 (6 отв.) «Ростсельмаш»	10.01.50.101В
Шкив муфты колос. элеватора Ф=363 «Ростсельмаш»	10.01.54.104Г
Шкив муфты колос. элеватора Ф=363	10.01.54.104
Шкив натяж. алюм. включ. молотилки (без подш.) «Ростсельмаш»	10.05.09.001Б
Шкив натяж. леникса включ. жатки с подш. (на 4 ручья) «Ростсельмаш»	10.01.22.140
Шкив натяж. прив. вент. очистки с рычагом «Ростсельмаш»	10.01.30.330В
Шкив натяж. прив. домол. (10.01.30.112 с подш.) «Ростсельмаш»	10.01.30.720
Шкив натяж. прив. домол. (без подш.) (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.30.112А
Шкив натяж. прив. домолота с рычагом «Ростсельмаш»	10.01.30.440Б
Шкив натяж. прив. задн. к/прив. (1 руч.) (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.30.370
Шкив натяж. прив. задн. к/прив. (1 руч.) с рычагом «Ростсельмаш»	10.01.30.740Б
Шкив натяж. задн. к/прив., прив. ротора домол., прив. зерн. элев. (10.01.30.900 с подш.) «Ростсельмаш»	10.01.30.150Б
Шкив натяж. прив. колосовой группы (10.01.30.112 с рычаг.) (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.30.090А
Шкив натяж. прив. очистки 2-х руч. (без подш.) «Ростсельмаш»	10.01.00.720
Шкив натяж. прив. соломотр. (10.01.30.380 с П.180204) «Ростсельмаш»	10.01.30.080
Шкив натяж. прив. соломотр. с кроншт. (Дон, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.30.050А
Шкив натяж. прив. соломотр. с осью «Ростсельмаш»	10.01.00.090
Шкив натяж. прив. соломотряса (Дон, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.30.380
Шкив отб. битера 8-ми руч. лев. «Ростсельмаш»	10Б.01.15.008-01
Шкив отб. битера 8-ми руч. лев. (ст.) «Ростсельмаш»	10.01.15.005
Шкив отб. битера прив. выгр. шнека 3-х ручьев. (ручьи перем. диам.) «Ростсельмаш»	10.01.21.106
Шкив отб. битера прив. жатки 5-ти руч. (Дон, Акрос) «Ростсельмаш» (алюм.) под копнит.	10.01.21.170А
Шкив половонабив. без звезд. 2-х ручьев. «Ростсельмаш»	10.01.30.570В
Шкив половонабив. со звезд. 2-х руч.	10.01.30.550
Шкив половонабив. со звезд. 2-х руч. «Ростсельмаш»	10.01.30.550А
Шкив прив. выгр. шнека 2-х ручьев. «Ростсельмаш»	10.01.45.420В
Шкив прив. домолота 1-ручьев. (чугун.) (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.39.111
Шкив прив. молот. двиг. ЯМЗ-238АК и СМД-31А (рег.) «Ростсельмаш»	10.05.00.790
Шкив соломотряса (Ф475, Ф отв. 35 мм) (Дон, Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.38.150А
Шкив соломотряса (Ф отв. 40 мм) (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.38.170
Шнек бункера горизонт. (до 05.95 г.)	10.01.45.450В
Шнек бункера горизонт. (до 05.95 г.) «Ростсельмаш»	10.01.45.450В РСМ
Шнек бункера горизонт. (после 05.95 г.) (усилен. привод)	10.01.45.840
Шнек бункера горизонт. (после 05.95 г.) (усилен. привод) «Ростсельмаш»	10.01.45.840 РСМ
Шнек бункера горизонт. (после 05.95 г.) в сб. с усилен. ступ. «Ростсельмаш»	10.01.45.600
Шнек выгр. накл. (Ф30 мм) (L=4070 мм)	10.01.48.070А
Шнек выгр. накл. (Ф40 мм) (L=4070 мм)	10.01.48.070В РСМ
Шнек выгр. накл. (Ф40 мм) (L=4070 мм)	10.01.48.070П
Шнек выгр. накл. (Ф40 мм) (удлиненный) (L=4576 мм)	10.01.55.080А
Шнек выгр. накл. (Ф40 мм) (удлиненный) (L=4576 мм) «Ростсельмаш»	10.01.55.080
Шнек выгр. накл. в сб. (п/усил. кардан Ф30 мм) «Ростсельмаш»	10.01.48.000Г
Шнек выгр. накл. в сб. (п/усил. кардан Ф30 мм) без лотка	10.01.48.000
Шнек выгр. накл. в сб. (удлиненный) «Ростсельмаш»	10Б.01.55.000А
Шнек выгр. накл. в сб. (удлиненный) без лотка	10Б.01.55.000
Шнек зерновой	10.01.05.090А
Шнек зерновой (увелич. Ф под звезд.)	10Б.01.05.090А
Шнек зерновой со звезд «Ростсельмаш»	10Б.01.05.170 РСМ
Шнек зерновой со звезд.	10Б.01.05.170
Шнек колосовой	10.01.05.100А
Шнек колосовой (увелич.Ф =35 мм под звезд.) (Дон, Акрос)	10Б.01.05.100А
Шнек колосовой со звезд (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.05.190 РСМ

Наименование	Артикул
Шнек колосовой со звезд. (Дон, Акрос)	10Б.01.05.190
Шнек наклонный бункера в сб. (кожух, шнек, редуктор)	10.01.47.000А
Шнек наклонный бункера в сб. (кожух, шнек, редуктор) «Ростсельмаш»	10.01.47.000И
Шнек наклонный бункера до 1990 г.	10.01.47.020В
Шнек наклонный бункера до 1990 г. «Ростсельмаш»	10.01.47.020Г
Шнек наклонный бункера с 1990 г.	10.01.47.170А
Шнек наклонный бункера с 1990 г. «Ростсельмаш»	10.01.47.170В
Шнек распред. домолота (Дон, Акрос)	10.01.30.860А
Шнек распред. домолота (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.30.860П
Шпилька «Ростсельмаш»	10.01.15.603
Шпонка ступицы 10.01.15.420/520 на валу битера и барабана «Ростсельмаш»	ШП 18x11x200
Шпонка ступицы отб. битера (удлин.)	10.01.15.637
Щит лев. с резин. фартуком Дон в сб. «Ростсельмаш»	10.01.00.060
Щит облиц. задний лев. крепления стопсигнала	10.01.00.120В
Щит лев. (закрывает 4-х секц. распред. на бункере) «Ростсельмаш»	10.01.00.290Б
Щит лев. большой откидной «Ростсельмаш»	10.01.00.180Б
Щит лев. над выгр. шнеком, р-н бункера «Ростсельмаш»	10.01.00.110А
Щит прав. откидной большой «Ростсельмаш»	10.01.00.300Б
Щит облиц. откидной прав. стор. INSTR. ящика без резиновых дет. «Ростсельмаш»	10.01.00.350Б
Щит прав. большой (над откидным в р-не бункера) «Ростсельмаш»	10.01.00.280Г
Щит прав. (закрывает топл. Бак) «Ростсельмаш»	10.01.00.510В
Щиток нижнего решета уплотительный (задн.) (Дон, Акрос)	10Б.01.04.160А
Щиток переходной камнеуловителя (язык) (Дон-1500, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.15.080
Щиток подбарабана (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.19.402
Щиток подбарабана задний (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.01.19.140
Щиток соединения вентилятора очистки и блока шнеков, лев. «Ростсельмаш»	10.01.01.110А-01
Щиток соединения вентилятора очистки и блока шнеков, правый «Ростсельмаш»	10.01.01.110А
Элеватор зерновой в сборе (Д-1500А, Б) «Ростсельмаш»	10.01.50.000Ж
Элеватор колосовой в сборе «Ростсельмаш»	10.01.54.000Г
Копнитель	
Боковина (косынка) копителя	10.12.00.423А-01
Вал соломонаб. коленчатый лев. «Ростсельмаш»	10.12.08.110
Вал соломонаб. коленчатый прав.	10.12.09.110
Вал соломонабивателя левый в сб. «Ростсельмаш»	10.12.08.000В
Вал соломонабивателя правый в сб. «Ростсельмаш»	10.12.09.000В
Втулка соединительная опоры с/набивателя «Ростсельмаш»	10.12.14.604А
Граблина соломонабивателя левая (упаковка) «Ростсельмаш»	ПМ-27
Граблина соломонабивателя правая (упаковка) «Ростсельмаш»	ПМ-28
Днище копителя Д-1500Б 10.12.13.010 (упаковка) «Ростсельмаш»	ПМ-858
Защелка копителя	10.12.07.201
Защелка копителя «Ростсельмаш»	10.12.07.201А
Корпус опоры соломонаб. лев. в сб. с подш. «Ростсельмаш»	10.12.14.170
Корпус опоры соломонаб. прав. в сб. с подш. «Ростсельмаш»	10.12.14.160
Корпус подш. опоры соломонаб (лев.)	10.12.14.102
Корпус подш. опоры соломонаб (прав.)	10.12.14.101
Кронштейн крепления РК-00.000	10.12.07.160
Планка клапана копителя «Ростсельмаш»	10.12.02.701А-01
Полуподшипник клап. копит. (текстолит) «Ростсельмаш»	10273А
Полуподшипник соломонабивателя	65-90023
Полуподшипник соломонабивателя (с отв.)	65-90024
Прицеп (упаковка) (10Б.07.00.000) копит.	ПМ-861
Пружина датчика закрытия копителя «Ростсельмаш»	10.12.07.603А
Пружина днища копителя «Ростсельмаш»	10.12.00.220
Сухарик коленвала соломонаб. «Ростсельмаш»	10.12.08.803
Уголки копителя Д-1500 (упаковка 10.12.08.010-4шт) «Ростсельмаш»	ПМ-860

Наименование	Артикул
Шкив 2-х руч. соломонабив. Ф375 мм (10Б.12.08.103) «Ростсельмаш»	10Б.12.08.130
Шкив 2-х руч. соломонабив. Ф450 мм	10.12.08.130
Штанга датчика заполнен. копнителя	10.12.15.030
Щиток сброса соломы копнителя Д-1500 (упаковка) «Ростсельмаш»	ПМ-859
Измельчитель	
Подшипник (барабан измельчителя Д-1500Б = 2шт)	П.11312
Автосцепка для тележки с захватом	10Б.14.10.010
Барабан измельчающий (ИРС Дон, Акрос)	10Б.14.62.020А
Барабан измельчающий в сб. (80 ножей) (ИРС Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	10Б.14.62.020
Блок измельчителя (ИРС Дон) в сб. до 04.2011 г. «Ростсельмаш»	10Б.14.62.000
Боковина левая «Ростсельмаш»	10Б.14.60.402А
Боковина прав. с кронштейном. «Ростсельмаш»	10Б.14.60.360
Брус противорежущий измельчителя ИСН	ИСН-3.03.00 СБ
Вал крылача половы	10Б.14.51.601
Втулка «Ростсельмаш»	10Б.14.60.809
Втулка ведом. (крестовина) муфт предохран. «Ростсельмаш»	54-20138 (30033А)
Втулка установки ножа ИРС (18/30 мм, п/болт М10)	10Б.14.62.602
Доска транспортир. измельчителя «Ростсельмаш»	10Б.14.50.350
Звездочка z=16, t=19,05 задн. к/привода Д-1500Б «Ростсельмаш»	10.14.00.480А
Измельчитель-разбрасыватель ИРС (ВР-10.40.10.000) с ЗИП п/измельч. (НП)	10Б.14.70.000А
Измельчитель-разбрасыватель (ИРС Дон-1500Б) «Ростсельмаш»	10Б.14.70.000
Измельчитель-разбрасыватель (Оренбург) Дон-1500	ИСН-1500
Корпус подшипника 11312 вала барабана «Ростсельмаш»	44Б-10089
Корпус подшипника вала изм. барабана в сб. (лев. с глухой крышкой)	ИСН-3У корпус (лев)
Корпус подшипника вала изм. барабана в сб. (прав. с прорезной крышкой)	ИСН-3Укорпус (прав)
Кронштейн доски транспортирующей «Ростсельмаш»	10Б.14.50.432А
Крышка корпуса подшип. главн. к/привод. Нива «Ростсельмаш»	44Б-10090
Лонжерон «Ростсельмаш»	10Б.14.60.060А
Лонжерон «Ростсельмаш»	10Б.14.60.070А
Молоток изм. барабана (стар. обр.)	10.14.21.040Г
Нож барабана измельч. (после 2007 г.) с напл. (Ф отв.=18 мм, L=167 мм, S=5 мм, болт - 10 мм) (ИРС)	10Б.14.62.120
Нож барабана измельч. (до 2007 г.) (Ф отв.=30 мм, S=7 мм, болт - М12) (ИРС)	091.14.02.120
Нож барабана измельч. (Т-образн.)	10Б.14.56.110
Нож барабана измельч. ИСН подвижный (Ф отв.=20 мм)	ИСН-3Б.31.02.00.02
Нож барабана измельчителя ИСН-3	ИСН-3.02.00.07
Нож противореза в сб. ПКН-1500	10.14.22.020А
Нож противореза измельчителя (ИРС)	091.14.02.070
Нож противореза измельчителя ИСН-3, ИСН-2	ИСН-3.03.00.01
Обечайка	10Б.14.60.220А
Опора доски транспортирующей «Ростсельмаш»	10Б.14.50.330
Опора доски транспортирующей «Ростсельмаш» правая	10Б.14.50.330-01
Патрубок половопровода ПКН-1500Б-00	10Б.14.53.010
Пружина мех-ма натяжения ремня 2УВ-6700	10.14.00.609Б
Пружина натяжная (Вектор, Нива-Эффект) «Ростсельмаш»	091.14.00.632
Растяжка лестницы «Ростсельмаш»	10Б.14.60.814
Соломонабиватель в сб. «Ростсельмаш»	10Б.12.01.000Т
Стакан пружины «Ростсельмаш»	10Б.14.60.340
Стойка «Ростсельмаш»	10Б.14.60.090
Сузитель валка (ИРС) «Ростсельмаш»	141.14.00.390
Тяга натяж. шкива 10.14.00.060Б «Ростсельмаш»	10.17.00.608
Тяга шкива натяжного «Ростсельмаш»	10Б.14.60.290
Уголок усиления крыши молотилки «Ростсельмаш»	10Б.14.60.438
Устройство натяжное ИСН-3 (щиток с осью + 2 шкива)	ИСН-3.15.00.00
Устройство противорежущее	10.14.22.000

Наименование	Артикул
Флажок датчика оборотов измел. барабана	10Б.14.56.402
Флажок датчика оборотов крылача половы	10Б.14.51.404А
Шкив 2-х руч. задн. к/прив. (на вентилятор и соломотряс) «Ростсельмаш»	10.14.00.090В
Шкив 4-х руч. задн. к/прив. (без подш.) «Ростсельмаш»	10.14.00.140Д
Шкив 4-х руч. задн. к/прив. с подш. «Ростсельмаш» алюмин.	10.14.00.130А
Шкив 2-х руч. вала измел. барабана (Ф=240 мм) ИСН-3У	ИСН-3Б.02.00.10
Шкив 2-х руч. вала измел. барабана ИРС (Дон-1500Б, Вектор) «Ростсельмаш»	10Б.14.62.180
Шкив задн. к/прив. (прив. шнека половы) (10.14.00.120А)	10.14.00.110
Шкив натяж. 2-х руч. задн. к/прив. с рычагом «Ростсельмаш»	10.14.00.060Б
Шкив натяж. прив. барабана с рычагом «Ростсельмаш»	10Б.14.60.040
Шкив натяж. прив. изм. бараб. 2-х ручьев. (без подш.) «Ростсельмаш»	10.14.00.160В
Шкив натяж. прив. изм. бараб. 2-х ручьев. (с подш.) «Ростсельмаш»	10.14.00.150А
Шкив отб. битера алюм. (прив. задн. к/привода)	10.14.00.001Б
Шкив отб. битера в сб. (двойной) «Ростсельмаш»	10.14.00.510
Шкив отб. битера одинар. (на жатку и задн. к/прив.) «Ростсельмаш»	10.14.00.520
Шкив приводной вала задн. к/привода 2-х ручьев. (литье)	ИСН-3.09.00.00
Шкив ротора вентилятора (алюм.) «Ростсельмаш»	10.14.01.100А
Щиток защитн. шкива прив. измел. барабана «Ростсельмаш»	10Б.14.60.330
Щиток с осью под шкив и натяжник «Ростсельмаш»	10Б.14.60.150
ГСТ и элементы привода	
Болт спец. крепл. фланцев ГСТ (резьба-3/8"-16 UNC-2В)	ГСТ-90.00.002
Вал опоры НП-90 «Ростсельмаш»	10.05.04.602Г
Вентилятор ГСТ (крыльчатка радиатора)	10.05.04.270 П
Вентилятор ГСТ (крыльчатка радиатора) «Ростсельмаш»	10.05.04.270 РСМ
Втулка наружная муфты привода	3518020-46136
Втулка регулир. пружины натяж. шкива привода ГСТ «Ростсельмаш»	10.05.00.730А
ГидроБак ГСТ «Ростсельмаш»	10.09.09.080Г
ГидроБак ГСТ в сб. «Ростсельмаш»	10.09.09.000Т1
Гидромотор («Гидросила»)	МП-90.00.00 («Гидросила»)
ГидроНасос («Гидросила»)	НП-90 («Гидросила»)
Кольцо втулки торцевого уплотнения вала г/мотора	НП-90.00.011 (050-055-25)
Комплект ГСТ (мотор, Насос) ремонтный	ГСТ-90 (рем.)
Комплект ГСТ-112-1 (Насос, мотор, фильтр, к-т п/фланцев) (Дон-1500Б, ЯМЗ, Акрос, Вектор)	ГСТ-112-1 («Гидросила»)
Комплект ГСТ-90 (Насос, мотор, фильтр, к-т п/фланцев)	ГСТ-90 («Гидросила»)
Коробка клапанная (мотора ГСТ)	МП-90.02.000
Корпус привода НП-90 «Ростсельмаш»	10.05.04.101Г
Корпус торцевого уплотнения вала НП-90, МП-90	НП-90.04.001
Мановакуумметр фильтра ГСТ	Мановакуумметр 1Р-56
Муфта между МП-90 и короб. диапазон. Д-1500, КС-6	3518020-45870
Муфта соедин. между насос. и опорой ГСТ	10.05.04.609
Муфта соедин. между насос. и опорой ГСТ «Ростсельмаш»	10.05.04.609Б
Насос подпитки ГСТ	НП-90.05.000
Натяжник (шкив с рычагом) прив. ГСТ (новый) «Ростсельмаш»	10Б.05.00.130
Полумуфта шлицевая (крупн. шлиц. Z=14)	3518020-46132
Полумуфта шлицевая (мелк. шлиц Z=23)	3518020-46133
Полуфланец ГСТ-90 крепления рукавов	ГСТ-90.00.001
Привод НП-90 (корп. + шкив + крылач)	10Б.06.04.190
Привод НП-90 (корп. + шкив + крылач) «Ростсельмаш»	10Б.05.04.050Т
Прокладка смотрового окна гидроБака	10.09.09.028
Пружина натяж. привода ГСТ в сб. с Винт ом (10.05.00.680) «Ростсельмаш»	10.05.00.610Г
Рама к/привода ГСТ с кронштейном «Ростсельмаш»	10Б.06.04.080А
Рукав ГСТ с 1-им изгибом (п/телефон)	У425Х800PspP2sp
Рукав ГСТ с 1-им изгибом (п/телефон) L-3660	25.06.07.90.38/152.3660
Рукав ГСТ с 2-мя изгибами (телефон)	У425Х800P2spPsp
Рукав ГСТ с 2-мя изгибами (телефон) L-4600	25.06.06.90.38/152.4600

Наименование	Артикул
Рычаг управления ГСТ (с электр. жгутом) «Ростсельмаш»	10Б.04.30.010
Сетка ограждения радиатора ГСТ	10.05.04.230
Стекло смотрового окна гидроБака «Ростсельмаш»	10.09.09.027А
Трос управления ГСТ, КПП (L=4м) (М8/18) (Дон-1500, Дон-680)	23.588.1.1.300-10
Шкив 5-ти руч. прив. ГСТ «Ростсельмаш»	10.05.04.102Г
Шкив натяж. прив. ГСТ 4-х ручьев. «Ростсельмаш»	10.05.00.112В
Штуцер переходной мановакуумметра	М12*1,5-М10*1,0 (штуцер)
Ходовая часть	
Блок шестерен 2-3 передачи КПП (z=27, z=15)	3518020-46013
Болт М24х55 ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8) бортового редуктора	М24х55
Болт ступицы колеса М24-2ЛН-6г L-70 ведущего (лев.)	3518020-46332
Болт ступицы колеса М24-2Н-6г L-70 ведущего (прав.)	3518020-46237
Болт ступицы колеса М18х1,5х50 заднего Дон «Ростсельмаш»	10.02.02.616
Вал первичный КПП (z=14)	3518020-46173
Вал промежут. коробки диапазонов	3518020-46007
Вал-шестерня бортового редукт. (z=14)	МК 23М.03.655
Вилка верхняя КПП в сб.	3518020-43210-01
Водило редуктора	МК 23М.03.160
Втулка кулака поворотного (бронз.) (Д-680М, Акрос, Вектор)	10.02.02.012
Втулка центральная борт. редуктора	МК 23М.03.806
Гайка М24х2,0 ЛН колеса ведущего (левая)	3518020-46331
Гайка М24х2,0 колеса ведущего (правая) Д-1500, Нива	75Ш-16066
Диск фрикционный тормозной с накладк.	3518020-45860
Диски нажимные дискового тормоза МВК	МК 23М.03.030
Дифференциал коробки диапазонов	3518020-43190
Клин шкворня «Ростсельмаш»	10.02.02.635А
Колесо зубч. борт. редуктора в сб. (МК 23М.03.210)	МК 23М.03.650
Колесо зубч. борт. редуктора (стар. обр.)	МК 23М.03.651
Колпак подшипника «Ростсельмаш»	10.02.02.409А
Колпак ступицы моста упр. колес «Ростсельмаш»	10.02.02.009А
Кольцо манжеты ступицы моста упр. колес «Ростсельмаш»	10.02.02.605А
Коробка диапазонов Дон-1500, Д-680 (после кап. ремонта)	3518020-43020
Корпус уплотнения	3518020-40038
Корпус шарнира попер. тяги (лев.) «Ростсельмаш»	10.02.02.638А-01
Корпус шарнира попер. тяги (прав.) «Ростсельмаш»	10.02.02.638А
Кронштейн лев. ГЦ подъема жатки (литье)	10.02.01.201
Кронштейн подкоса молотилки левого	10.02.01.302Б
Кронштейн прав. ГЦ подъема жатки (литье)	10.02.01.201-01
Крышка полуоси	3518020-40037
Крышка с манжетой ступицы колеса «Ростсельмаш»	10.02.02.130
Крышка шкворня моста упр. колес «Ростсельмаш»	10.02.02.140А
Кулак поворотный (лев.) моста упр. колес (12 мм шпонпаз)	10.02.02.190
Кулак поворотный (прав.) моста упр. колес (12 мм шпонпаз)	10.02.02.190Т
Механизм переключения КПП (реставрация)	3518020-43270-02
Муфта соедин. шлицевая (неразрез.)	3518020-46147
Муфта соединит. борт. редуктора (стар. обр.)	МК 23М.03.647
Муфта шлицевая разрезная	3518020-46075
Обойма подшипника «Ростсельмаш»	10.02.02.408
Ось (палец) рычага поворот. «Ростсельмаш»	10.02.02.633А
Ось ГЦ подъема жатки нижн.	10.02.01.604
Ось колеса бортового редуктора	МК 23М.03.170А
Ось сателлитов коробки диапазонов	3518020-46026
П/ось левая (короткая)	3518020-46175
П/ось правая (длинная)	3518020-46178
П/ось КПП шлицевая с отражателем	3518020-42490

Наименование	Артикул
Прокладка крышки ступицы управл. колес «Ростсельмаш»	10.02.02.001
Редуктор бортовой левый (после кап. ремонта)	МК 23М.03.000
Редуктор бортовой правый (после кап. ремонта)	МК 23М.04.000
Рычаг кулака поворотного (лев.) «Ростсельмаш»	10.02.02.631А-01
Рычаг кулака поворотного (прав.) «Ростсельмаш»	10.02.02.631А
Сателлит дифференциала	3518020-46025
Скоба крепления моста управляемых колес к раме комб	10.01.01.607
Стакан установки дифференциала КПП	3518020-41001
Ступица колеса управляемого «Ростсельмаш» (Д-1500, Акрос, Вектор)	10.02.02.204В
Тормоз борт. редуктора в сб. (прав.)	МК 23М.04.010
Тормоз борт. редуктора в сб. (левый)	МК 23М.03.010
Трос стоян. тормоза (прав.) (L=6 м) (М8/18) Дон и ГСТ Нива-Эффект, Полесье (172-М-ТТ-75-6000)	23.588.1.1.300-12
Цепь (заземление комб. на ведущ мосту) «Ростсельмаш»	10.02.01.603
Шайба опорная «Ростсельмаш»	10.02.02.415
Шайба подшипника шкворня «Ростсельмаш»	10.02.02.013
Шайба упорн. сателлита дифференц.	3518020-40018
Шайба шкворня моста упр. кол. «Ростсельмаш»	10.02.02.413А
Шарнир поперечной тяги «Ростсельмаш» лев. резьба	10.02.02.170А-01
Шарнир г/ц поворота и поперечной тяги «Ростсельмаш» прав. резьба	10.02.02.170А
Шестерня дифференциала (z=39)	3518020-46152
Шестерня дифференциала (z=51)	3518020-46153
Шестерня подвижная 1-ой передачи (z=15)	3518020-46014
Шестерня полуоси (z=18)	3518020-46017
Шестерня промежут. вала (большая) (z=23)	3518020-46354
Шестерня промежут. вала ведомая (z=27)	3518020-46353
Шестерня промежут. вала ведомая (z=29)	3518020-46353-01
Шестерня промежуточного вала (z=15)	3518020-46008
Шестерня промежуточного вала (z=35)	3518020-46012
Шестерня сателлита борт. редуктора	МК 23М.03.649
Шестерня солнечная борт. редуктора	МК 23М.03.646
Шестерня эпициклическая бортового ред.	МК 23М.03.661
Шкворень ступицы моста управл. колес (Дон, Вектор)	10.02.02.805А
Штифт бортового редуктора	Штифт 8х20 ГОСТ 3128-70
Гидрооборудование, тормозная система	
Бачок гл. торм. цилиндра в сб.	54-00104
Блок бачков тормозной системы	10.04.34.140А
Г/цилиндр блокировки диапазонов	3518020-42180
Г/цилиндр вариатора барабана (М16*1,5) (Дон-1500/1200)	10.09.01.010А
Г/цилиндр вариатора вент. очистки (М14*1,5) Д-1500Б	ЦС-83000А
Г/цилиндр вариатора вент. очистки (М16*1,5) Д-1500Б	ЦС-83000
Г/цилиндр вариатора мотовила, подборщика	ГА-83000
Г/цилиндр вибратора бункера (Акрос, Вектор, Д-1500Б, Нива) (рем.)	ГА-40000В
Г/цилиндр вкл. леникса молотилки (п/врезн. кольца)	ГА-93000-10
Г/цилиндр вкл. молотилки (реверса НК)	ГА-93000-02
Г/цилиндр вкл. молотилки (реверса НК) (п/врезн. кольца)	ГА-93000-08
Г/цилиндр выкл. выгрузного устр-ва	ГА-93000
Г/цилиндр леникса жатки и выкл. выгрузного устр-ва (п/врезн. кольца) (Д-1500Б, ППК-81)	ГА-93000-06
Г/цилиндр гориз. перемещ. мотовила (лев., УЖ) (ЕДЦГ 049.000-03) (п/врезн. кольцо)	ГЦ.40.180.16.000А-02
Г/цилиндр гориз. перемещ. мотовила (лев., УЖ) (п/врезн. кольцо)	ГЦ.40.180.16.000А-01
Г/цилиндр гориз. перемещ. мотовила (левый, ЖУ) (ГА-43000)	ГЦ.32.180.16.000
Г/цилиндр гориз. перемещ. мотовила (правый, ЖУ) (ЕДЦГ 049.000) (ГА-44000)	ГЦ.40.180.16.000
Г/цилиндр откр. копнит. (рем.)	ГА-66010А-01
Г/цилиндр откр. копнит. (под врезн. кольцо) (рем.)	ГА-66010Б-03
Г/цилиндр поворота выгр. шнека (Дон)	ГЦ.63.500.16.000
Г/цилиндр подъема жатки (ЖУ, Дон) (ТДЗС-63.500.16.070А)	ГЦ.10.09.02.100

Наименование	Артикул
Г/цилиндр подъема мотовила (лев., ЖУ)	ГА-81000
Г/цилиндр подъема мотовила (лев., УЖ) (ЕДЦГ 045.000-03) (под врезн. кольцо)	ГА-80000-03
Г/цилиндр подъема мотовила (прав., ЖУ) (ЕДЦГ 045.000-02)	ГА-80000
Г/цилиндр подъема мотовила (прав., УЖ) (п/врезн. кольца)	ГА-81000-08
Г/цилиндр тормоза главный (ЕДЦГ 073.000-03)	10.04.14.150
Г/цилиндр тормозной рабочий	МК 23М.03.220А
Г/цилиндр управл. колес (стар.) (наружн. резьба М22х1,5) (рем.)	ГА-68010(ГЦ63.200.16.000)
Г/цилиндр управл. колес (тонк.) (внутр. резьба М14х1,5, под врезн. кольца)	ГЦ.50.200.16.000А-01
Г/цилиндр управл. колес (тонк.) (наружн. резьба М16х1,5)	ГЦ.50.200.16.000-01
Гидробак осн. системы в сб. «Ростсельмаш»	10.09.09.000Т2
Гидробак осн. системы в сб. «Ростсельмаш»	10Б.09.59.210
Гидрораспределитель 2-х секц. электр. (Д-1500)	2РЭ50-00
Гидрораспределитель 3-х секц. электр. (Дон-1500Б с 2007 г, СІТ) «Ростсельмаш»	0040 804.1
Гидрораспределитель 3-х секц. электр. (лев.) (Дон-1500А) Елец	3РЭ50-02 (Е)
Гидрораспределитель 4-х секц. электр. (Дон-1500А/Б) Елец	4РЭ50-29(73.00.00В)
Гидрораспределитель 5-ти секц. мех. (на измельчитель) (рем.)	5РМ50-00-01(71.00.000)
Гидрораспределитель 5-ти секц. мех. (на копнитель) (рем.)	5РМ50-00(71.00.000)
Гидрораспределитель 5-ти секц. электр. (Дон) Елец	5РЭ50-00-44Б У1(Е)
Клапан запорный гидрораспределителя	РМ50.01.200
Клапан напорный Дон	КН50-12.6(108)-3
Клапан напорный Дон «Елецгидропривод»	КН50-12.6(108)
Клапан эл/гидр. Дон (М14*1,5) (нов.) под врезн. кольцо	КН50-6.3(109)
Клапан эл/гидр. Дон (М16*1,5) (стар.)	109.00.000 (КН50-6.3)
Клапан-сигнализатор фильтра г/Бака осн. г/сист. (Дон)	КС-20-02-16
Насос-дозатор Дон-1500	НД-80К-12В
Насос-дозатор (Омскгидропривод)	НДО-125 (16)
Насос-дозатор (нов. обр. с 1998 г.)	АР-125-16 (анал.НДО-125)
Насос-дозатор (нов. обр.) (М20*1,5) (Д00.02.00.004-01) «Дон-1500Б»	НДМ-125 (16)
Насос-дозатор Дон (с метрической резьбой)	НКUS 125/4-160MD
Насос-дозатор Дон, Вектор, Акрос (с дюймовой резьбой)	НКUS 125/4-160
Распределитель копнителя (М22х1,5 и М27х1,5) «Елец»	РК-00.000
Распределитель копнителя (с врезн. кольцами) (Д-1500А, Б, Нива)	РК-00.000-06
Скоба трубопроводов гидравлики «Ростсельмаш»	100.21.01.022
Трубопровод торм. (от штуцера соедин. до цил. блокир.) «Ростсельмаш»	10.04.34.010Б
Трубопровод торм. (от регулятора к прав. торм.) «Ростсельмаш» 3450 мм	10.04.34.110Б
Трубопровод торм. (от гл. цил. блокировки до соедин. штуцера) «Ростсельмаш» 2450 мм	10.04.34.050Б
Угольник штуцера г/цил. вариатора «Ростсельмаш»	10.09.01.103
Фланец Насоса НШ-32 всасыв. (под шланг) «Ростсельмаш»	10.09.06.060
Фланец Насоса НШ-32А-3 нагнетат. (М27х1,5) «Ростсельмаш»	10.09.06.120А
Штуцер (М14*1,5- М14*1,5 - п/врезн. кольцо) «Ростсельмаш»	10Б.09.69.622В
Штуцер соединительный М18*1,5-М18*1,5 (врезное кольцо) «Ростсельмаш»	10Б.09.61.619Б
Кабина, площадка водителя	
Амортизатор кабины резин.	10.04.10.015
Амортизатор фары комб., тракт.	44-00203
Блок переключения передач	10Б.04.12.020
Втулка	10.04.13.805
Замок двери левой (внутр.) «Ростсельмаш»	10Б.04.36.080
Замок двери правой «Ростсельмаш»	10Б.04.36.050
Замок уплотнителя стекол кабины (Дон-1500)	10.04.44.002
Защелка щитков облицовки двигателя «Ростсельмаш»	10.05.07.120Б
Зеркало Дон-1500 боковое (мет. корпус) «Ростсельмаш»	АЗ0.04.010Т
Клин рычага перекл. диапазонов КПП «Ростсельмаш»	10.04.12.625
Кронштейн крепл. троса управл. правым стояноч. тормозом	10Б.04.15.120-01
Кронштейн «Ростсельмаш»	10.04.34.160А
Кронштейн крепл.-я термоса метал.	10.04.21.050

Наименование	Артикул
Кронштейн рабочей фары кабины.	10.04.21.040
Панель приборов кабины верхн. (с БЗС и БСС (Сигнал 1А, 2А и 2Б)) «Ростсельмаш»	10.04.21.150А
Прокладка	10.04.10.008А
Ручка лев. двери кабины (с личин. и ключами) «Ростсельмаш»	10Б.04.36.010
Рычаг переключения передач (мост ТКЗ, ZF,Claas) «Ростсельмаш»	10Б.04.12.605Б
Рычаг управления ГСТ (4 электр. клавиши, с электр. жгутом) «Ростсельмаш»	10Б.04.31.010
Стекло Дон-1500, Дон 680 боковое левое	10.04.20.007
Стекло Дон-1500, Дон 680 заднее, бункер Акрос	10.04.20.006А
Стекло Дон-1500 боковое правой стороны, малое	10.04.20.008Б
Стекло Дон-1500, Дон-680 входной двери лев. «Ростсельмаш»	10.04.20.002
Стекло Дон-1500, Дон-680 переднее «Ростсельмаш»	10.04.20.005
Кронштейн крепления зеркала на кабине слева «Ростсельмаш»	10.04.21.805
Трубопровод торм. (от гл. цил. лев. торм до регулятора) «Ростсельмаш» 2350 мм	10.04.34.080Б
Тяга управления КПП «Ростсельмаш»	10.04.12.120А
Уголок пола площадки водителя	10.04.10.402
Уголок пола площадки водителя «Ростсельмаш»	10.04.10.401А
Уплотнитель стекол кабины (Дон-1500)	10.04.44.001
Управление рулевое (колонка с АР-125) «Ростсельмаш»	10.04.13.000Е
Чехол рычага перекл. передач КПП (резин.)	10.04.01.001Б
Чехол рычагов стоян. торм. и вкл. жатки. (резин.)	10.04.01.008А
Шайба тарельч. пружины натяж. шкива (10.01.30.740) (Дон, Акрос, Вектор, Торум, Нива) «Ростсельмаш»	10.04.10.412
Шарнир кардана рул. колонки (шлиц + шлиц) (Дон, К-701)	Н.051.01.030 (ГГ-50)
Шток переключ. передач (мост ТКЗ)	10Б.04.12.040
Шумоизоляция (2,0х1,2 м) (поролон)	ШОМ-20
Щиток «Ростсельмаш»	10.04.20.076А
Элемент фильтр. возд. кабины Нива-Эффект, Дон, ХТЗ-17221 (прямоуг.) (В4710)	10.04.02.010
Электрооборудование	
Блок диодов	БД-1
Блок диодов	БД-2
Блок звуковой сигнализации Дон-1500Б	БЗСС-2
Блок звуковой сигнализации Дон-1500Б	БЗС (СИГНАЛ-1А)
Блок измер-я частоты вращ-я (Новосибирск)	БИЧ-МА
Блок световой сигнализации Дон-1500Б	БСС (СИГНАЛ-2А)
Блок световой сигнализации Дон-1500Б	БСС (СИГНАЛ-2Б)
Блок снижения частоты (БИЧ + БСЧ) (Новосибирск)	БИСЧ-А
Выключатель массы дист. Д-1500, а/м КАМАЗ (1410.3737, 141.3737)	ВК-860В
Датчик нормально-замкнутый Упит.=12 В (Дон-1500Б, -680)	ДО-13-2
Датчик нормально-замкнутый Упит.=12 В (Дон-1500Б, -680) Ростов-на-Дону	ДО-13-2 Ростов
Датчик нормально-разомкнутый Упит.=12 В (Дон-1500Б, -680)	ДО-13-1
Датчик нормально-разомкнутый Упит.=12 В (Дон-1500Б, -680) Ростов-на-Дону	ДО-13-1 Ростов
Датчик потерь зерна пьезоэлектрический Дон-1500Б	ДПЗП-1
Жгут аккумуля. ящика (массовый + перемычка)	10.10.10.380Б
Жгут бункера	10.10.10.150Г
Жгут бункера внешний	10Б.10.21.150
Жгут бункера внутренний	10Б.10.10.870
Жгут датчика соломонабивателя	10.10.10.270А
Жгут датчиков очистки	10.10.10.240А
Жгут двигателя	10.10.10.130Е
Жгут двигателя (ЯМЗ)	10Б.10.21.130А
Жгут измельчителя правый	10.10.10.290А
Жгут кабины	10.10.10.110В
Жгут кабины (ЯМЗ-238АК)	10Б.10.21.110Г
Жгут копнителя	10.10.10.280В
Жгут левой боковины (универсал)	10Б.10.10.210Д
Жгут левой боковины (ЯМЗ)	10Б.10.21.210Б

Наименование	Артикул
Жгут моторно-силовой установки	10.10.10.010Е
Жгут моторно-силовой установки Д-1500 (ЯМЗ-238АК после 1995 г.)	10Б.10.21.010В
Жгут переходной пульта электрогидравлики	10Б.10.10.050
Жгут правой боковины (полный)	10.10.10.190Г
Жгут пульта электрогидравлики	10.10.10.050Г
Жгут распределителя 5РЭ50-00	10Б.10.10.080
Жгут рулевой колонки	10.10.10.460Б
Жгут усилителя	10.10.10.220А
Жгут усилителя	10.10.13.260А
Жгут шасси	10Б.10.10.230
Жгут щитка приборов (СМД-31)	10Б.10.10.030
Жгут щитка приборов (ЯМЗ-238АК)	10Б.10.21.030В
Колпачок (сапжок электр. на ВК-860)	00449А
Комплект эл. проводки Дон-1500А (с тяж. провод.)	К-т эл.проводки ДОН-1500А
Комплект эл. проводки Дон-1500Б (с тяж. провод.)	К-т эл.проводки ДОН-1500Б
Кронштейн	10.10.20.452
Панель приборов кабины верхн. (с БЗС и БСС (Сигнал 1А, 2А и 2Б)) «Ростсельмаш»	10.04.21.150А
Переключ. 3-х клавишный	П-150-09.17-1(П134)
Переключ. 5-ти клавишный (Д-1500, ПАЗ, ЛиАЗ, ЛАЗ)	П-53.3710.01.17(53.3709)
Повторитель указат. поворота (Д-1500Б, а/м КАМАЗ, автобусы)	14.3726 (62.3726)
Преобразователь первичный 17МО.082.021ТУ	ПрП-1М
Провод массовый «Д-1500»	10.10.10.320
Провод стартера силовой (6 м)	10.10.10.170Б
Пульт управления реверсом	10.10.20.010
Пульт эл./гидравлики (4 клавиши)	10Б.10.40.100
Пульт эл./гидравлики (5 клавиш)	10Б.10.40.040
Пульт электрогидравлики (4 клавиши)	10.10.40.040Д
Сигнализатор заполнения бункера «Ростсельмаш»	ДЗБ-01
Фара-мигалка 24 В	ФП-2-24
Фонарь щитка приб. (цветн. глазок)	124.3803
Хомут пластмассовый крепежный (400 мм)	10.10.30.005
Эл. двиг. отопителя ДТ-75, ГАЗ-53 (12 В)	МЭ-236
Электромагнит г/распределителя (соленоид)	ЭМ-36
Ящик с электрооборудованием Д-1500 (фары, фонари) «Ростсельмаш»	ПМ-26-1

Комбайн зерноуборочный Акрос, Вектор (Дон-1200)

Наименование	Артикул
Моторная установка	
Бак расширительный Акрос «Ростсельмаш»	04122.1
Бак расширительный Вектор	ТА 087.016.100.000
Бак расширительный Вектор «Ростсельмаш»	04121.1
Бак расширительный Вектор, ЗИЛ-5301	4331-1311010-10
Барабан воздухозаборника (142.05.29.000) радиатора (Акрос-580, 590 Plus) «Ростсельмаш»	142.05.29.050
Бак расширительный Акрос	ТА 066.016.100.000
Блок радиат. (водяной + воздушный) (Акрос-530/550/560) «Оренбургский Радиатор»	БР145Г.1301.000 (Ор.)
Блок радиат. (водяной + воздушный) (Акрос-530/560) «Ростсельмаш»	17233
Блок радиат. (водяной + воздушный) (Акрос-580/590) «Ростсельмаш»	БО-173Б.1301.000
Блок радиат. (водяной + воздушный) (Вектор-410) «Ростсельмаш»	17232
Блок радиат. (водяной + воздушный) (Акрос-530/560) ремонтный	БР145Г.1301.000 Рем
Блок радиаторов (ORLANDI) Акрос-550 с 2014 г. «Ростсельмаш»	18141
Блок радиат. (водяной + воздушный) (Акрос-580/590) «Ростсельмаш»	17448
Блок радиат. (водяной + воздушный) (Акрос-580/590) «Ростсельмаш»	БО-173.1301.000
Блок радиат. (водяной + воздушный) (Акрос-535, 6СТА-8,3 CUMMINS) «Ростсельмаш»	БР142БК.1301.000
Блок радиат. (водяной + воздушный) (Акрос-530/550/560) «Ростсельмаш»	БР145Г.1301.000
Блок радиат. (водяной + воздушный) (Вектор-410, ЯМЗ) «Ростсельмаш»	БР236Г.1301.000
Блок радиаторов (водяной + воздушный) (Вектор-420, CUMMINS) «Ростсельмаш»	236ГК.1301.000
Блок радиаторов Акрос-560 «Ростсельмаш»	142.05.07.200

Наименование	Артикул
Блок управления пневмосистемы комбайна (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	ASM-0006M52
Болт «Ростсельмаш»	5.05.05.612
Болт (Акрос-530) Ростсельмаш»	101.05.37.622
Болт ГОСТ 7798-70 «Ростсельмаш»	M10-6gX25.88.35.019
Болт крепл. алюм. диска муфты «STROMAG» (Акрос-530,535,540,560) «Ростсельмаш»	142.05.03.608
Болт специальный «Ростсельмаш»	5.05.05.619
Вал вентилятора отсоса пыли (ЯМЗ (Вектор, Акрос)) «Ростсельмаш»	101.05.07.629A
Вал рулевой «Ростсельмаш»	101.06.13.803
Вентилятор двиг. (9 лопаст., Ф=660 мм) в сб. с вискомуфтой (с тс-датчиком) (ЯМЗ, Вектор, Акрос)	8.8805-1308012
Вентилятор двиг. (9 лопастей, Ф=630 мм, 6 отв.) «CUMMINS» Вектор, ЭС-1, Дон «Ростсельмаш»	21-085
Вентилятор двиг. (9 лопастей, пластмас. Ф=630/40, 4 отв.) Д-260, Нива-Эффект «Ростсельмаш»	WFL08 236 20-630/9-9/VP4L
Вентилятор двиг. (10 лопастей, Ф=762 мм, 05.2012 г.) Акрос-580, 590 «Ростсельмаш» (крыльчатка D762/10-ти лопастная 020005348)	020005348
Вентилятор двиг. (8 лопаст., Ф=750 мм, 4 отв.) (пластмас.) (Акрос 580) «Ростсельмаш»	WFL08 296 23 750/8-8/S4ZL
Вентилятор двиг. (9 лопаст., Ф=660 мм) в сб. с вискомуфтой (б/тс датчика) (ЯМЗ, Вектор, Акрос)	8.8839-1308012
Вентилятор двиг. (9 лопаст., Ф=660 мм) в сб. с вискомуфтой (б/тс датчика) (ЯМЗ, Вектор, Акрос)	020004136
Вентилятор двиг. (9 лопаст., Ф=660/125 мм, 6 отв.) (пластмас.) (QSC-8.3-260) Акрос-540, 560 «Ростсельмаш»	21-086
Вентилятор отбора пыли от воздухозаборника (Акрос-530, Вектор-410)	101.05.07.350-01 П
Вентилятор отбора пыли от воздухозаборника (Акрос-530, Вектор-410) «Ростсельмаш»	101.05.07.350-01
Вентилятор отбора пыли от воздухозаборника (Акрос-560)	142.05.07.760 П
Вентилятор отбора пыли от воздухозаборника (Акрос-560) «Ростсельмаш»	142.05.07.760
Вентилятор отбора пыли от воздухозаборника (Акрос-580/590) «Ростсельмаш»	142.05.21.350
Вентилятор отбора пыли от воздухозаборника (Вектор-420 двиг. CUMMINS) «Ростсельмаш»	101.05.07.350
Воздуховод блока радиаторов «Ростсельмаш»	142.05.07.330
Воздуховод моторн. уст-ки Вектор «Ростсельмаш»	101.05.00.930
Воздуховод моторн. уст-ки «Ростсельмаш»	59638
Воздуховод системы питания воздухом (Вектор, ЯМЗ) «Ростсельмаш»	101.05.00.940
Воздухозаборник радиатора в сборе (Акрос-585, 590 Plus) «Ростсельмаш»	142.05.29.000
Воздухозаборник радиатора в сборе (Акрос, ЯМЗ и CUMMINS) «Ростсельмаш»	142.05.19.000
Воздухозаборник радиатора в сборе (Вектор-410) «Ростсельмаш»	101.05.18.000
Втулка (Акрос-530) «Ростсельмаш»	101.05.37.619
Втулка изоляционная «Ростсельмаш»	101.00.23.002
Втулка кожуха генератора (Акрос) «Ростсельмаш»	54-00620
Гайка шестигранная Акрос «Ростсельмаш»	ISO 7042-M8-5-ZINC PLATED
Глушитель двигателя (Вектор, ЯМЗ) «Ростсельмаш»	101.05.00.880
Глушитель двигателя Акрос-530 (ЯМЗ) «Ростсельмаш»	142.05.00.880
Глушитель двигателя Акрос (CUMMINS) «Ростсельмаш»	M090823
Демпфер крутильных колебаний (Акрос ЯМЗ) с 2014 г. «Ростсельмаш»	521866000435
Держатель фильтра воздушного 45 800 92 941 (Акрос-535/580) «Ростсельмаш»	39 800 40 989
Диск шкива двигателя для датчика оборотов (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	101.05.00.520
Диффузор блока радиатора (Вектор-410) «Ростсельмаш»	101.05.00.250
Диффузор радиатора охлаждения (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.00.290
Капот двигателя верхн. «Ростсельмаш»	101.01.58.500
Клапан предохранительный ресивера пневмосистемы (Акрос, Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	VS-1/2
Клапан топливного Насоса (Акрос, CUMMINS) «Ростсельмаш»	05T56-22
Кожух вентилятора ЯМЗ	236HE-1309010
Колено (от ТКР к глушителю) (Акрос, CUMMINS - st -IIIA) «Ростсельмаш»	142.05.07.190
Кольцо ГОСТ 18829-73/9833 «Ростсельмаш»	032-036-25-2-6
Кольцо «Ростсельмаш»	5.05.05.869
Компенсатор выпускной системы (металлорукав с фланцем - 4 отв.) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.07.210
Компенсатор выпускной системы (металлорукав) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.21.210
Компрессор ЯМЗ б/шкива и муфты (Акрос, Вектор, Торум) (БЗА)	5336-3509012-K181
Корпус термостата (пластмас.) (Вектор, Акрос, Торум)	658.1306052-10
Корпус фильтра тонк. очист. топлива (фильтр Spin-on) ЯМЗ Евро3	7511.1117028
Кран сливной (пробковый) системы охлаждения (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	ПС10-0

Наименование	Артикул
Кронштейн подмоторной рамы (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.00.680
Кронштейн «Ростсельмаш»	142.05.07.150
Кронштейн «Ростсельмаш»	142.05.07.443
Кронштейн «Ростсельмаш»	142.05.02.910
Кронштейн «Ростсельмаш»	142.05.07.180
Кронштейн «Ростсельмаш»	142.05.07.431
Кронштейн «Ростсельмаш»	142.05.07.453
Кронштейн (крепл. троса газа) ТНВД Вектор	101.05.00.580А
Кронштейн кондиционера (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	101.05.00.040
Кронштейн крепления воздухозаборника радиатора (Вектор) «Ростсельмаш»	101.05.00.870А-01
Кронштейн крепления воздухозаборника радиатора (Вектор) «Ростсельмаш»	101.05.00.870А
Кронштейн крепления компрессора конд. Акрос, Вектор «Ростсельмаш»	142.05.01.980
Кронштейн крепления фильтра воздушного (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.03.483
Крылач радиатора дополнительный (Акрос-530) «Ростсельмаш»	101.05.37.240
Крышка «Ростсельмаш»	101.05.00.470
Крышка теплообменника ЯМЗ 7601 задняя	7601.1013710-01
Крышка теплообменника ЯМЗ 7601, 7511 передняя	7511.1013694
Манжета (100x140x12) редуктора отбора мощности G1895 (Торум, Акрос, Вектор)	2,2-100x140x12
Манжета (55x100x010) - VITON редуктора отбора мощности (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	355020055R
Манжета (60x85x10) - VITON редуктора отбора мощности (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	355021060R
Манжета (60x95x10) - VITON редуктора отбора мощности (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	355024060
Манжета (70*90*10) - VITON редуктора отбора мощности (Акрос, Вектор)	355004070R
Манжета (60x125x12) редуктора отбора мощности G1895 (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	SNR 593208
Маслопровод сливной «Ростсельмаш»	142.05.00.360
Маслопровод сливной «Ростсельмаш»	142.05.07.260
Муфта «STROMAG» - Амкодор (ЯМЗ, «Акрос-530»)	PVN43031G/ON 812-00635T
Муфта «STROMAG» (PVN43324G/ON475) (Акрос-580, 590 CUMMINS)	PVN43331G/ON475
Муфта «STROMAG» (CUMMINS, Акрос-535, 540, 560) «Ростсельмаш»	PVN358 G/ON 812-00773
Муфта «STROMAG» (ЭС-1, Вектор и Дон-1500Б с двиг. CUMMINS) «Ростсельмаш»	PVN35031G/ON 812-00620
Муфта «STROMAG» (ЯМЗ, «Акрос-530») «Ростсельмаш»	PVN43031 G/ON 812-00635
Муфта «STROMAG» (ЯМЗ, Вектор) «Ростсельмаш»	PVN35031G/ON812-00614
Муфта «STROMAG» (ЯМЗ, Вектор)	LMD-Y-236-90
Муфта «STROMAG» (полиуретан) (CUMMINS, «Акрос-580, 590»)	LMD-C-130
Муфта «STROMAG» (полиуретан) (CUMMINS, «Акрос-580, 590») «Ростсельмаш»	LMD-C-130-М ЛМД 0514
Муфта «STROMAG» (полиуретан) (ЯМЗ, «Акрос-530»)	LMD-Y-236-105
Муфта (элемент упругий) «STROMAG» - Амкодор (ЯМЗ, «Акрос-530»)	PVN43031G/ON812-00635-01T
Муфта (элемент упругий) «STROMAG» (ЯМЗ, «Акрос-530») Россия	PVN43031G/ON812-00635-01
Муфта (элемент упругий) «STROMAG» (Вектор - CUMMINS, ЯМЗ) Россия	PVN35031G/ON812-00614-01
Муфта (элемент упругий) «STROMAG» (Вектор - CUMMINS, ЯМЗ) Германия	PVN35031G/ON812-00614-01S
Муфта (элемент упругий) «STROMAG» - Амкодор (Вектор - CUMMINS, ЯМЗ)	PVN35031G/ON812-00614-01T
Муфта (элемент упругий) «STROMAG» («Акрос-580, 590», «Торум» - CUMMINS, ЯМЗ)	PVN43331G/ON812-00691-01
Муфта (элемент упругий) «STROMAG» (CUMMINS, «Акрос-535, 540, 560»)	PVN358 G/ON 812-00773-01
Муфта (элемент упругий) «STROMAG» (полиуретан) (CUMMINS, «Акрос-580, 590»)	LMD-C-130А
Вентилятор двиг. (10 лопаст., Φ=700 мм) в сб. с вискомуфтой (б/тс датчика) (ЯМЗ, Вектор, Акрос)	8.9706
Муфта привода tandem-Насоса (Z внутр.=6) редуктор Бондиоли (Акрос)	2262400
Муфта привода tandem-Насоса (Z внутр.=6/Z наруж.=23) (Акрос)	557063
Муфта (008A000801000096389) привода tandem насосов (Дон-1500, CUMMINS) «Ростсельмаш»	A CF-A-80-1-60-68743
Муфта редуктора ВОМ (ЭС-1) «Ростсельмаш»	KEVO 100 H 415-01439
Муфта эл/магнит. прив. воздушн. компрессора (Акрос-530, Торум) «Ростсельмаш»	227-04193
Насос топливоподкачивающий (QSC-8.3, Акрос-560) «Ростсельмаш» (с электроприв.)	3968190
Облицовка «Ростсельмаш»	101.05.00.014
Опора «Ростсельмаш»	142.05.07.160
Опора верхняя РОМ (Акрос, ЯМЗ) «Ростсельмаш»	142.28.02.100
Опора верхняя РОМ Bondioli (Вектор ЯМЗ, ГСТ Eaton) «Ростсельмаш»	101.05.00.260-03

Наименование	Артикул
Опора верхняя РОМ Bondioli (Вектор ЯМЗ, ГСТ - Linde) «Ростсельмаш»	101.05.01.180
Опора верхняя РОМ Bondioli (Вектор ЯМЗ, ГСТ - Гидросила) «Ростсельмаш»	101.05.00.260
Опора верхняя РОМ Bondioli (Вектор ЯМЗ, Вектор 420, ГСТ-Данфосс) «Ростсельмаш»	101.05.00.260-02
Опора двигателя задн. (Вектор, ЯМЗ и CUMMINS) «Ростсельмаш»	101.05.00.230
Опора двигателя задняя (ЯМЗ, Акрос-530) «Ростсельмаш»	142.05.00.160
Опора двигателя передняя (ЯМЗ, Акрос-530) «Ростсельмаш»	142.05.00.180
Опора кожуха ремня гл. к/ прив. (Акрос-530-590, ЯМЗ-CUMMINS) «Ростсельмаш»	142.28.03.440
Опора двигателя передняя (ЯМЗ, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	101.05.00.150
Опора поворотная воздухозабор. радиатора двиг. (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.00.410
Основание бачка расширительного двигателя (Вектор, ЯМЗ) «Ростсельмаш»	101.05.00.290
Ось (упор воздушной скобы) Вектор	101.05.00.622
Ось устройства натяжного вентилятора отсоса пыли (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	101.05.07.625
Патрубок Вектор «Ростсельмаш»	101.05.00.026
Патрубок (42*56-1,47) - 200 мм системы охладж. (Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	101.05.00.028
Патрубок Вектор «Ростсельмаш»	101.05.00.025
Патрубок «Ростсельмаш»	142.05.07.530
Патрубок «Ростсельмаш»	142.05.07.825
Патрубок «Ростсельмаш»	101.05.07.037
Патрубок «Ростсельмаш»	142.05.07.813
Патрубок «Ростсельмаш»	142.05.07.510
Патрубок «Ростсельмаш»	142.05.07.740
Патрубок (колесо) Ф60х120/120 (Акрос-560, Вектор-420, Торум, РСМ-1401; ЭС-1) «Ростсельмаш»	270 003 065
Патрубок радиатора верхний (колесо) Ф60х150/150 (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	270 003 047
Патрубок (колесо) Ф60х210/210 (Акрос-560, Торум, Вектор-420) «Ростсельмаш»	270 003 021
Патрубок (металл. колесо) воздушный (CUMMINS) «Ростсельмаш»	59113
Патрубок воздуховода 60х71-02(2) L=300 мм Вектор «Ростсельмаш»	101.05.00.013
Патрубок воздушный (Ф=90 мм, L=780 мм) Вектор	101.05.00.012
Патрубок воздушный армиров. (Ф=90 мм, L=780 мм) Вектор «Ростсельмаш»	101.05.00.012A
Патрубок переходной (конич., резин.) системы питания двиг. воздухом (ЯМЗ, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	270 003 258
Патрубок переходной системы питания воздухом (Вектор) «Ростсельмаш»	270 003 263
Патрубок переходной системы питания воздухом (Акрос, Акрос-590/595 Plus) «Ростсельмаш»	142.05.03.470
Патрубок переходной системы питания воздухом Ф75х90х170 (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	270 003 224
Патрубок радиатора нижний (рукав 60х71-02(г)) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.00.013
Патрубок системы охлаждения (Акрос, ЯМЗ) «Ростсельмаш»	101.05.00.023
Патрубок сливной ТКР (ЯМЗ-236)	236Н-1118340-В
Патрубок соединит. (пластмас.) коробок термостатов сист. охл. ЯМЗ (Вектор, Акрос, Торум)	6582.1306070-01
Патрубок соединительный глушителя и двигателя (Вектор, ЯМЗ) «Ростсельмаш»	101.05.00.820
Патрубок термостата (пластмас.) (Вектор, Акрос, Торум)	658.1306053-01
Патрубок угловой Акрос «Ростсельмаш»	6430-1311049
Патрубок угловой установки воздушного фильтра (Акрос, Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	53205.1109375
Патрубок Ф75х85 (Акрос, Вектор, РСМ-1401)	270 003 131
Патрубок Ф75х85 (Акрос, Вектор, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	270 003 131(D75X5X85)
Патрубок Ф90Х5Х150 (Акрос, Вектор, Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	270 003 112
Переходник пневмосистемы «Ростсельмаш»	142.05.07.654
Планка «Ростсельмаш»	142.05.07.429
Планка натяжника привода компрес. кондиционера (Акрос, Вектор, Торум, Нива) «Ростсельмаш»	5.04.23.412
Пнемоупор блока радиаторов (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	LIFT-O-MAT 2078LU
Подшипник (Акрос, Торум, Вектор 410/420) «Ростсельмаш»	3004-2RS
Подшипник опоры вентилятора (Акрос-580, 6LTAA8.9)	3910739
Подшипник опоры вентилятора (аналог 3910739)	GB 35307
Предочиститель фильтра ER B130151 (Акрос 530, Вектор) (DONALDSON)	H001375
Предочиститель фильтра ER B130151 (Акрос 530, Вектор) (DONALDSON) «Ростсельмаш»	H001375 PCM
Привод вентилятора (Акрос-580,590- 6LTAA8.9) (5263529) «Ростсельмаш»	3942896
Привод вентилятора в сб. ЯМЗ-236НЕ/НЕ2, 7511-40-Торум (оригинал)	236НЕ-1308011-Д (ЯМЗ)
Привод вентилятора ЯМЗ-236БК (Акрос 530) (гидромуфта)	236БК-1308011

Наименование	Артикул
Привод вентилятора ЯМЗ-236БК-3 - Акрос, ЯМЗ-7511-38 - Торум АО «Автодизель» (под вискомуфту)	238БК-1308011-Д ЯМЗ
Привод вентилятора ЯМЗ-236БК-4 - Акрос, ЯМЗ-7511 - Торум АО «Автодизель» (под вискомуфту)	7511.1308011-40 ЯМЗ
Привод вентилятора ЯМЗ-236НД/НДЗ/НД4 Вектор (ЯМЗ)	236НД-1308011-В
Привод вентилятора ЯМЗ-236НД/НДЗ/НД4 Вектор	236НД-1308011-В (ЯЗТО)
Привод вентилятора ЯМЗ-7511, 7514	7511.1308011-31 ЯМЗ
Провод «Ростсельмаш»	54-7-44
Прокладка «Ростсельмаш»	142.05.07.472
Прокладка «Ростсельмаш»	54-01162
Прокладка головки блока цилиндров (Акрос 540/560) «Ростсельмаш»	4981796
Прокладка изоляционная «Ростсельмаш»	54-00670-13
Прокладка изоляционная «Ростсельмаш»	54-00670-18
Прокладка изоляционная «Ростсельмаш»	54-00670-10
Прокладка уплотнения тандема насосов (2 отв. х 14 мм) «Ростсельмаш»	142.05.11.003
Проставка крылача вентилятора (6СТА8,3, QSC8,3-275) «Ростсельмаш»	142.05.07.005
Пружина газовая (F=400Н, L полн.=570 мм, ход=230 мм) Вектор «Ростсельмаш»	11.6308010-40
Р/К теплообменника (кругл.) (7601.1013600-02)	7601.1013001-10
Радиатор масляный ГСТ Акрос «Ростсельмаш»	ТТПМ 1500.1013.100
Радиатор масляный ГСТ, Дон-1500Б, Вектор (алюм.)	PM 091-1013010A-01
Рама двигателя Акрос «Ростсельмаш»	142.05.07.110
Редуктор отбора мощности «Вектор-420 Камминз» под шкив 101.05.05.390 «Ростсельмаш»	G1950 SNR557346
Редуктор отбора мощности ЯМЗ (Акрос-530) (с втулкой прив. ТН (Z=6)) (нов. Bondioli) «Ростсельмаш»	S8299121002
Редуктор отбора мощности ЯМЗ-236 (Вектор) (нов. Bondioli) «Ростсельмаш»	S8298121002
Редуктор отбора мощности (ЭС-1 двиг. 100 л.с, Д-245С-1842) «Ростсельмаш»	G2237 SNR559082
Редуктор отбора мощности (ЭС-1 двиг. 150 л.с, Д-260.1-542) «Ростсельмаш»	G2045 SNR558107
Редуктор отбора мощности Камминз Вектор «Ростсельмаш»	G1897 SNR557039
Редуктор отбора мощности Камминз (Акрос-535, 540, 560)	G2013 SNR557910 W
Редуктор отбора мощности Камминз (Акрос-535, 540, 560) (S8299121051) «Ростсельмаш»	G2013 SNR557910
Редуктор отбора мощности ЯМЗ (Акрос-530) «Ростсельмаш»	G1895 SNR557037
Редуктор отбора мощности Камминз (Акрос-580/590 Plus) (S8195142500) «Ростсельмаш»	S8195142000
Редуктор отбора мощности ЯМЗ (Акрос) с 2014 г. «Ростсельмаш»	S8299121504
Редуктор угловой (верх) выгрузного шнека Акрос «Ростсельмаш»	G1911 SNR/557113
Ремень поликлин. (8РК-1700) привода генератора (CUMMINS 6СТА-8,3, Акрос-535, Дон-1500Б) «Ростсельмаш»	3289089
Ремень поликлин. (8РК-2130) прив. вод. нас. (CUMMINS QSC8.3, QSB6,7) (Акрос 540/560, Вектор 420)	3972375
Ремень поликлин. (8РК-1745) прив. вентилятора (CUMMINS 6СТА-8.3, Дон-1500Б, MF8780/XP) «Ростсельмаш»	3289224
Ремень поликлин. (8РК-1795/8РК-1790) привода вентилятора (6LTAA8,9, Акрос 580, 590)	3288497
Ремень поликлин. (8РК-1850) прив. генератора (CUMMINS QSB6.7, Вектор-420) «Ростсельмаш»	3289448
Ремень привода вод. Насоса и генератора (ЯМЗ-236; 238) Rubena (Чехия)	PE.BX 908 Lw (17x865 Li)
Ремкомплект редуктора отбора мощности пр-ва WALTERSCHEID (Германия)	Ремкомплект 557037
Ремкомплект редуктора отбора мощности пр-ва Бондиоли (Италия)	SHR557037
Ресивер Р-5505 (пневмосистемы) Акрос, Торум, Вектор «Ростсельмаш»	PB110/10.06.01.000
Розетка соединительная пневмосистемы комбайна (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	5082 1/4M03
Ротор вентилятора отсоса пыли (Акрос, Вектор)	101.05.07.460
Рым-болт «Ростсельмаш»	10.15.00.627
Рычаг управлен. ТНВД («вертолет») Вектор «Ростсельмаш»	101.05.00.560
Серьга натяжника привода компрессора кондиционера (Акрос) «Ростсельмаш»	5.04.23.411
Сетка воздухозаборника радиатора охл. двигателя (Вектор) «Ростсельмаш»	101.05.37.050
Скоба крепления «Ростсельмаш»	54-51452-10
Скоба крепления «Ростсельмаш»	54-51452-13
Скоба крепления «Ростсельмаш»	54-51452-05
Стойка опоры воздушного фильтра (Donaldson) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.02.070
Ступица «Ростсельмаш»	142.05.07.401
Теплообменник ЯМЗ-236 БК, НД (Вектор, Акрос)	7601.1013600-02
Термостат (Т откр.=80*С) (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	T117-1306100-06

Наименование	Артикул
Термостат (Акрос-580)	5273379 (4992231)
Термостат (Т откр.=82*С) (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	T117-1306100-05
Термостат (Вектор, ЯМЗ-236 НД-4) «Ростсельмаш»	T117-1306100-02
Топливопровод «Ростсельмаш»	101.05.16.220
Тройник «Ростсельмаш»	142.05.07.540
Трос управления ТНВД (М6/16) (2007 г. (Вектор-ЯМЗ, Акрос-ЯМЗ))	172-L-TT-125-6500
Трос управления ТНВД (М6/16) с 2008 г. Вектор-ЯМЗ, Акрос-ЯМЗ	172-L-TT-125-6200
Трос управления ТНВД (М6/16) с 2008 г. Вектор-ЯМЗ, Акрос-ЯМЗ «Ростсельмаш»	112-125-06200
Труба «Ростсельмаш»	142.05.07.829
Труба «Ростсельмаш»	101.05.00.210А
Труба (Ф=150 мм, L=155 мм, сталь) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.00.827
Труба (Ф=150 мм, L=265 мм, сталь) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.00.829
Труба выхлопная с 2015 г. (Акрос-550) «Ростсельмаш»	59704
Труба перепускная термостатов ЯМЗ Евро 3	658.1306080
Труба с сильфоном (Акрос-560, РСМ-1403) «Ростсельмаш»	59645
Трубка «Ростсельмаш»	101.05.07.847
Трубка «Ростсельмаш»	101.09.81.015
Трубка в сб. подвода масла к приводу вентилятора ЯМЗ	236HE-1308754-A
Трубка отводящая (от нов. фильтра 7511-1117010 к подкач. Насос у, синяя)	236-1104422-Ж
Трубка отводящая (от нов. фильтра 7511-1117010 к ТНВД, красная)	236-1104384-Ж
Трубка пневмосистемы (Акрос) «Ростсельмаш»	145.01.00.005
Трубка подводящая (от ТНВД к нов. фильтру 7511-1117010, жёлтая)	236-1104426-Ж
Трубопровод «Ростсельмаш»	142.62.15.010
Трубопровод «Ростсельмаш»	142.62.15.020
Трубопровод «Ростсельмаш»	142.05.00.560
Трубопровод «Ростсельмаш»	142.05.07.710А
Трубопровод «Ростсельмаш»	142.05.07.720
Тяга «Ростсельмаш»	142.05.07.340
Тяга натяжника ремня привода вентилят. отсоса пыли «Ростсельмаш»	101.05.00.970
Угольник поворотный М18*1,5 пневмосистемы (под полый болт М14) (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	142.05.16.605
Удлинитель рычаг управл. гидроНасоса ГСТ «Ростсельмаш»	142.62.03.402
Улитка вентилятора отбора пыли (Акрос-530/580, Вектор-410/420, Торум)	У101.05.07.560
Улитка вентилятора отбора пыли от воздухозабор. (Акрос-535/560, Торум-740, Вектор) «Ростсельмаш»	101.05.00.005
Уплотнитель блока радиаторов (Акрос-530) «Ростсельмаш»	142.05.00.015
Уплотнитель вентилятора отсоса пыли (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	101.05.00.061-01
Уплотнитель термостата (резин.) (Вектор, Акрос, Торум)	658.1306054
Устройство натяжное привода вентилят. отсоса пыли (Акрос-535, 560)	142.05.03.120 П
Устройство натяжное привода вентилят. отсоса пыли (Акрос-535, 560) «Ростсельмаш»	142.05.03.120
Устройство натяжное привода вентилят. отсоса пыли (Акрос-530/580/590, Вектор-410/420) «Ростсельмаш»	101.05.07.750
Устройство натяжное привода вентилят. отсоса пыли (Акрос-530/580/590, Вектор-410/420)	101.05.07.750 П
Фильтр возд. в сборе с корп. (Акрос-530, Вектор) (DONALDSON) «Ростсельмаш»	ER B130151 PCM*
Фильтр возд. в сборе с корп. (Акрос) с 2015 г. «Ростсельмаш»	ER B150071 PCM
Фильтр воздушный в сб. с элем. фильтр. (MANN) (Акрос-535, 540, 560, 580)	45 800 92 941
Фильтр воздушный в сб. с элем. фильтр. (MANN) (Акрос-535, 540, 560, 580) «Ростсельмаш»	45 800 92 941А*
Фильтр груб. очист. топлива (Акрос-560, Торум-760) «Ростсельмаш»	PRELINE420-66 606 62 340*
Фильтр грубой очистки в сборе (Акрос с дв. ЯМЗ) «Ростсельмаш»	690R10MTC
Фильтр груб. очист. топлива в сб. (Акрос, Вектор дв. ЯМЗ)	PRELINE 270*
Фильтр масл. двигателя в сб. (нов. образца, ЯМЗ Евро-3, Spin-on)	658.1012010
Фильтр топл. тонкой очистки (нов. образца ЯМЗ, Евро 3 Spin-on)	7511.1117010
Фильтр топливный ЯМЗ (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	8.9132
Фитинг «Ростсельмаш»	1463 12/10-3/8
Фланец Насоса НШ-28 всасыв. (Вектор, Акрос, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	101.09.85.080
Фланец Насоса НШ-28 нагнетат. (Вектор, Акрос, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	101.09.85.040
Форсунка охлаждения поршня (ЯМЗ-236-HE, HE2, 238BE, BE2, ЯМЗ-7511, 7601.10)	7511.1011445

Наименование	Артикул
Форсунка топливной системы (Акрос-580) «Ростсельмаш»	3975929*
Хомут крепления бачка расширительного (Вектор, ЯМЗ) «Ростсельмаш»	101.05.00.980
Шайба (Акрос-530) «Ростсельмаш»	101.05.37.474
Шайба (Акрос-530) «Ростсельмаш»	101.05.37.475
Шайба крепл. шкива редуктора отбора мощности (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	10.05.00.419Б
Шкив вентилятора отсоса пыли (Акрос, Торум, Вектор410/420) «Ростсельмаш»	101.05.07.105
Шкив коленвала ЯМЗ-236НД-3/ 236БК-3 (2-х руч.) (8.8682)	101.05.00.111А
Шкив коленвала ЯМЗ-236НД-4/ 236БК-4 (3-х руч.) (8.9075)	142.05.00.111
Шкив редуктора отб. мощности (Вальтершайд, Bondioli) ЯМЗ, Вектор «Ростсельмаш»	101.05.07.660
Шкив редуктора отб. мощности (6 + 2 + 2 руч.) (с 07.2009 по 05.2011 г.) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.01.390
Шкив редуктора отб. мощности (6 + 2 + 2 руч.) с 05.2011 г. (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.02.390
Шкив редуктора отб. мощности (со ступиц) Вектор «Ростсельмаш»	101.05.00.090
Шкив редуктора отбора мощности в сборе с муфтой 777-01605 (Вектор - 420, CUMMINS) «Ростсельмаш»	101.05.05.390
Шкив устройства натяжного отсоса пыли (Акрос, Вектор)	101.05.00.118 П
Шланг (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.00.064
Шланг (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.00.027А
Шланг (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.00.024А
Шланг (от расшир. бачка к вод. коллектору дизеля) Акрос «Ростсельмаш»	142.05.21.004
Шланг вентилятора отвода пыли (Акрос)	142.05.21.057
Шланг моторной установки (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.00.026А
Шланг перепускной термостата (Акрос) «Ростсельмаш»	2101-1303090
Шланг системы питания воздухом (Акрос-CUMMINS) «Ростсельмаш»	3071049
Патрубок угловой (90*) системы питания воздухом (Вектор-410, Акрос-530, Нива-Д-260) «Ростсельмаш»	4310.1109375
Шланг эжектора (H001035) двигателя (Акрос) «Ростсельмаш»	142.05.21.008А
Штуцер «Ростсельмаш»	142.05.07.601
Штуцер «Ростсельмаш»	100.25.14.010
Штуцер «Ростсельмаш»	142.05.00.633
Штуцер ввертной «Ростсельмаш»	GE12LR3/8KEGCFX
Штуцер водяного коллектора «Ростсельмаш»	142.05.00.618
Штуцер проходной «Ростсельмаш»	G22LCFX
Щетка воздухозаборника (Акрос-CUMMINS) «Ростсельмаш»	142.05.29.004
Щетка воздухозаборника (Акрос-CUMMINS) «Ростсельмаш»	142.05.29.003
Эжектор двигателя Вектор «Ростсельмаш»	101.05.00.890
Эжектор двигателя (Акрос CUMMINS) (Акрос-550, ЯМЗ с 2015 г.) «Ростсельмаш»	H001035
Элемент фильтр. возд. внутр. Вектор «Ростсельмаш»	101.05.00.360
Элемент фильтр. системы охлаждения (Акрос 540/560, CUMMINS QSC8.3-260 и DEUTZ) «Ростсельмаш»	WF2076*
Элемент фильтр. системы охлаждения (Акрос-580 - CUMMINS 6LTAA8.9)	WF2073*
Элемент фильтр. топл. сепаратора (Акрос-530, Вектор-410, Stara, Клаас Тукано) «Ростсельмаш»	R90T PCM*
Элемент фильтр. топл. сепаратора PreLine 420 (Акрос-580, 560, Торум) (Mann)	PL 420 X PCM*
Ремкомплект редуктора отбора мощности CUMMINS	
Вал CUMMINS (Акрос-580) «Ростсельмаш»	295404294R
Вал CUMMINS (Акрос-580) «Ростсельмаш»	295670001R
Вал входной редуктора отбора мощности (CUMMINS, Акрос-580) «Ростсельмаш»	295234202R
Подшипник (30207- 35x72x18,25 - рол. конич. од. ряд.) CUMMINS (Акрос-580) «Ростсельмаш»	354401035R
Подшипник (30211- 55x100x22,75 - рол. конич. од. ряд.) CUMMINS (Акрос-580) «Ростсельмаш»	354401055R
Подшипник (32212 - 60x110x29,75 - рол. радиал. - упор., конич., од. ряд) CUMMINS (Акрос-580) «Ростсельмаш»	354402060R
Подшипник (6211- 55x100x21 (шар. рад. од. ряд.) CUMMINS (Акрос-580)) «Ростсельмаш»	354103055R
Сальник 060X110X013 CUMMINS (Акрос-580) «Ростсельмаш»	355023060R
Шестерня редуктора отбора мощности (CUMMINS, Акрос-580) «Ростсельмаш»	293370301R
Шестерня редуктора отбора мощности (CUMMINS, Акрос-580) «Ростсельмаш»	293520301R
Шестерня редуктора отбора мощности (CUMMINS, Акрос-580) «Ростсельмаш»	293670301R

Наименование	Артикул
Жатвенная часть	
Аппарат режущий жатки УЖ 6 м под МКШ (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	081.27.05.000-01
Башмак жатки	081.27.00.710 П
Башмак жатки «Ростсельмаш»	081.27.00.710
Башмак жатки в сборе	081.27.00.700А
Башмак жатки в сборе «Ростсельмаш»	081.27.00.700
Блок пружин (на жатку УЖ-9 м, с 2006 г.) «Ростсельмаш»	142.03.00.340
Блок пружин правый (ЖУ-5,6 - Вектор до 2006 г.) «Ростсельмаш»	3518050-16760
Боковина (левая) жатки унифицированной «Ростсельмаш»	081.27.01.320
Брус ножа (УЖ-6 м) «Ростсельмаш»	081.27.02.050-01
Брус ножа (УЖ-7 м) «Ростсельмаш»	081.27.02.050-02
Вал «Ростсельмаш»	082.05.05.619
Вал контрпривода жатки (УЖ-5, 6, 7)	081.27.00.616А
Вал контрпривода жатки короткий «Ростсельмаш»	081.27.00.616
Вал контрпривода жатки в сб. (подшип. + звезд) УЖ «Ростсельмаш»	081.27.00.240
Вал контрпривода жатки дополнительный (УЖ-9) «Ростсельмаш»	081.27.00.626
Вал шнека (фланц. шлиц.) для усилен. предохранит. муфты	081.27.04.603А
Вал шнека (фланц. шлиц.) для усилен. предохранит. муфты «Ростсельмаш»	081.27.04.603
Вал шнека жатки УЖ (п/муфту и шкив)	081.27.04.601А
Вал шнека жатки УЖ (п/муфту и шкив) «Ростсельмаш»	081.27.04.601
Валец косилки КВТ 7-14 (ЭС-1) «Ростсельмаш»	7-14.06.110
Валец транспортера ведущий (ЖХТ-9-18) «Ростсельмаш»	9-18.06.110А-01
Валец транспортера ведущий (ЖХТ-9-18) «Ростсельмаш»	9-18.06.110А
Винт ГОСТ 17475-80 режущего аппарата (УЖ, ЖКС) «Ростсельмаш»	В.М12-6gX35.48.019
Вкладыш (втулка пластмас.) головки ножа (УЖ, привод Шумахера) «Ростсельмаш»	081.27.02.001
Втулка проставочная звезд. датчика оборотов мотвила «Ростсельмаш»	081.27.00.822
Втулка пальца шнека (Ф=16 мм) пластмасс. «композит»	142.03.07.190 К
Втулка пальца шнека и приёмного бitera (нов.) «Ростсельмаш»	142.03.07.190
Втулка пальчикового мех-ма (регул.) в сб. с рукояткой (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.21.520
Глазок шнека и бitera приёмного (Ф отв.=16 мм, нов., металлокерам.) «Ростсельмаш»	142.03.07.001
Глазок шнека и бitera приёмного (Ф отв.=16 мм, нов., пластмасс.)	142.03.07.001А
Глазок-обойма пальчик. мех-ма шнека жатки (углепластик, Ф пальца=16 мм)	081.27.04.004
Головка (основание) ножа для уборки риса (УЖ, Шумахер) «Ростсельмаш»	081.27.32.030
Головка ножа (основание) жатки (п/пластмасс. вкладыш) ЖХТ «Ростсельмаш»	9-18.12.020
Головка ножа (УЖ, заклёпки, Шумахер - стальное кольцо) «Ростсельмаш»	081.27.02.020А
Головка ножа (УЖ, заклёпки, Шумахер - пластмасс. вкладыш) «Ростсельмаш»	081.27.02.020
Головка ножа с отв. (основание) нов. кон. 2007 г. Дон-1500Б, Вектор «Ростсельмаш»	081.27.05.020
Головка ножа п/подшип. с 2007 г. (УЖ, МКШ)	081.27.05.020А
Граблина (пружина) лопасти мотвила (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.03.635
Граблина на унифицированную жатку 7 м «Ростсельмаш»	081.27.03.120-02
Граблина мотвила (один эксцентр.) в сб. (УЖ-7 м)	081.27.03.120-02 П
Граблина мотвила (2-х эксцентр.) в сб. (УЖ-7) «Ростсельмаш»	081.27.03.210-04
Граблина мотвила в сб. (УЖ-6 м)	081.27.03.120-01 П
Граблина на унифицированную жатку 9 м «Ростсельмаш»	081.27.03.120-03
Граблина на унифицированную жатку 6 м «Ростсельмаш»	081.27.03.120-01
Делитель жатки (лев, прав.) «Ростсельмаш»	081.27.00.140
Делитель жатки (трубчатый) «Ростсельмаш»	081.27.00.120
Днище жатки 081.27. (Акрос, Торум, Вектор)	081.27.07.400А П
Днище жатки внутреннее 081.27. (Акрос, Торум, Вектор)	081.27.07.400А-01 П
Днище жатки крайнее 081.27. (Акрос, Торум, Вектор)	081.27.07.400А-02 П
Замок щитка ограждения (УЖ-6,0 м, 7,0 м) «Ростсельмаш»	081.27.00.950
Звездочка z=13, t=19,05 гидромотора привода мотвила (УЖ) малая «Ростсельмаш»	081.27.00.664
Звездочка z=18, t=19,05 привода шнека жатки ведущая «Ростсельмаш»	081.27.00.270
Звездочка z=50, t=19,05 муфты шнека жатки «Ростсельмаш»	081.27.00.419
Звездочка z=50, t=19,05 привода мотвила (081.27.00.340) (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.230
Звездочка натяж. z=18, t=19,05 в сборе «Ростсельмаш»	081.27.00.320

Наименование	Артикул
Кожух ограждения (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.430
Колесо флюгерное тележки для перевозки жатки (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	142.29.04.000
Кольцо стопорное внутр. (отв.) «Ростсельмаш»	C150 ГОСТ 13943-86
Корпус жатки 6 м (Акрос, Вектор, Торум)	081.27.11.000-01
Крестовина мотовила «Ростсельмаш»	081.27.03.510
Крестовина эксцентрик. мех-ма мотовила (прав., лев.) «Ростсельмаш»	081.27.03.510-01
Крестовина мотовила	081.27.03.510 П
Крестовина эксцентрик. мех-ма мотовила (прав., лев.)	081.27.03.510-01 П
Кривошип граблины мотовила левый (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.03.220
Кривошип граблины мотовила правый (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.03.220-01
Кривошип центральный пальчикового механизма шнека (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.21.230-01
Кронштейн крепления датчика ПРП «Ростсельмаш»	081.27.00.545
Кронштейн стопора щитка ограждения жатки (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.442
Крышка шнека жатки в сборе с глазками (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.20.250
Лента транспортерная (жатка ЖХТ-7-14, ЭС-1) «Ростсельмаш»	1PLY805FXS.53C41.34X218.5
Лента транспортерная (жатка-ЖХТ-9-18, ЭС-1) «Ростсельмаш»	1PLY805FXS.53C41.34X297
Лента транспортерная L-7550 (жатка-ЖХТ-9-18, ЭС-1)	9-18.00.170
Механизм пальчиковый шнека жатки (УЖ) с 2011 г. «Ростсельмаш»	081.27.20.750
Муфта предохранительная шнека жатки (УЖ)	081.27.00.880
Муфта предохранительная шнека жатки (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.880 PCM
Муфта предохранительная шнека жатки (УЖ)	081.27.00.100А
Муфта предохранительная шнека жатки (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.100
Нож реж. аппарата ЖХТ 7-14 (КВТ 7-14, ЭС-1) «Ростсельмаш»	18382
Обойма глазка (нов.) пальца шнека, битера «Ростсельмаш»	142.03.07.250
Опора жатки боковая «Ростсельмаш»	081.27.00.070
Опора жатки задняя с 2006 г. (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	081.27.00.070-01
Опора подшипника оси пальчик. мех-ма шнека жатки «Ростсельмаш»	10.27.01.340
Ось башмака жатки «Ростсельмаш»	081.27.00.608
Ось битера приёмн. (пальч. мех-ма) лев. (для 2-х опор) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.03.05.601
Ось битера приёмн. (пальч. мех-ма) лев. (для 2-х опор) (Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.05.602
Ось шнека УЖ-6 м правая «Ростсельмаш»	081.27.04.602-01
Ось шнека УЖ-7 м правая «Ростсельмаш»	081.27.04.602-02
Ось шнека УЖ-9 м правая	081.27.04.602-03
Палец (граблина) трубы мотовила (с двумя планками) ЖСУ-700	VF 1600.929
Палец двойной реж. аппарата «Ростсельмаш»	081.27.12.140
Палец двойной реж. аппарата (ЖХТ-9-18) «Ростсельмаш»	9-18.12.040
Палец двойной реж. аппарата УЖ-6 «Ростсельмаш»	081.27.02.040 PCM
Палец двойной реж. аппарата УЖ-6	081.27.02.040А
Палец одинарный «Ростсельмаш»	081.27.12.150
Палец шнека жатки (нов. усилен.) (Акрос, Торум, Вектор)	081.27.20.601А
Палец шнека жатки (нов. усилен.) (Акрос, Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	081.27.20.601
Пластина жатки «Ростсельмаш»	P420.10.001
Пластина регулир. п/усилен. прижим (привод МКШ 2006-2009 г.) «Ростсельмаш»	081.27.27.404-01
Пластина регулировочная (под прижим 081.27.27.010) «Ростсельмаш»	081.27.27.402
Пластина стопорная болтов вала битера НК «Ростсельмаш»	142.03.03.501
Пластина трения «Ростсельмаш»	081.27.12.502
Пластина трения «Ростсельмаш»	081.27.12.505
Пластина трения (УЖ с 2006 г.) «Ростсельмаш»	081.27.02.502
Пластина трения (УЖ)	081.27.02.502А
Плита (кронштейн) установки МКШ, УЖ «Ростсельмаш»	081.27.00.630
Плита (кронштейн) установки привода Шумахера, УЖ «Ростсельмаш»	081.27.00.650
Плита корпуса жатки (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.11.407
Плита опоры шнека жатки (левая) (УЖ-6 м, 7 м) «Ростсельмаш»	081.27.00.050
Плита опоры шнека жатки (правая) (УЖ-6 м, 7 м) «Ростсельмаш»	081.27.00.030
Плита шнека жатки (лев.) (УЖ) (Дон, Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	081.27.00.401
Поводок механизма регулировки мотовила слева (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.03.540

Наименование	Артикул
Поводок механизма регулировки мотвила справа (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.03.540-01
Поддержка мотвила левая «Ростсельмаш»	081.27.00.010-01
Поддержка мотвила правая «Ростсельмаш»	081.27.00.010
Подшипник (25x52x37 рол., рад.-упор. конич. с 2-мя внутр. кольцами) FC 12025S09	BT2B 445539 CC
Ползун вала мотвила левый в сборе (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.350
Ползун вала мотвила левый (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.360
Ползун вала мотвила правый «Ростсельмаш»	081.27.00.380
Полоса соединительная полотна жатки ЖХТ-9-18 «Ростсельмаш»	9-18.00.517A
Полумуфта (Z=18, 2ПР-19,05) цепной муфты вала контрприв. жатки 9 м «Ростсельмаш»	081.27.00.400
Полуподшипник граблины мотвила (пласт.)	081.27.03.001
Полусегмент ножа режущего аппарата «Ростсельмаш»	081.27.02.405
Прижим головки ножа (для усиления)	Мешочек РК-2
Прижим головки ножа (для усиления) «Ростсельмаш»	081.27.27.010
Прокладка регул. режущего аппарата «Ростсельмаш»	081.27.02.503
Противорез пальца двойного (УЖ)	081.27.02.403A
Противорез пальца двойного (081.27.02.404) (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.02.403
Противорез с противорез. пластиной (УЖ) (1 шт. на маш.) «Ростсельмаш»	081.27.05.060
Пружина механизма навески (ЭС-1) «Ростсельмаш»	1.31.624
Пружина натяжителя ремня прив. жатки в сб. (лев. сторона НК УЖ) Акрос, Вектор, «Ростсельмаш»	142.03.00.580
Пружина рычагов жатки с СКРП (УЖ, датчиков ELOBAU) «Ростсельмаш»	081.27.07.639
Растяжка крепления мотвила (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.480
Редуктор привода ножа (нов. п/сталь - кольцо) реж. аппарата (Шумахер) «Ростсельмаш»	GKF RS20 15515.01
Редуктор привода ножа (п/пластмас. вкладыш) реж.аппарата под Шумахер	МПН 85.20ПБ.000-01.20
Редуктор привода ножа (п/пластмас. вкладыш) реж.аппарата (Шумахера) «Ростсельмаш»	85 MVVGKF RS20
Рычаг жатки (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.07.610T
Рычаг жатки (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.07.610T-03
Рычаг копирования (УЖ, СКРП Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	081.27.07.150
Рычаг крепления башмака «Ростсельмаш»	081.27.00.740
Рычаг механизма навески жатки (ЭС-1) «Ростсельмаш»	1.31.040Б
Рычаг мотвила жатки (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.160
Скоба (хомут) крепления полуподш. граблины «Ростсельмаш»	081.27.03.502
Стеблеподъемник для полеглых хлебов (универсальный)	081.27.07.120
Стопор щитка ограждения (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.970
Ступица блока колес в сборе болтами тележки жатки УЖ «Акрос, Вектор» «Ростсельмаш»	142.29.03.020
Ступица муфты 081.27.00.100 (УЖ) «Ростсельмаш» шпонпаз	081.27.00.110
Ступица муфты 081.27.00.100 (УЖ) шпонпаз	081.27.00.110A
Ступица муфты 081.27.00.880 (УЖ) (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш» шлиц.	081.27.00.900
Ступица муфты 081.27.00.880 (УЖ) шлиц.	081.27.00.900 П
Ступица шкива контрпривода УЖ	081.27.00.260A
Ступица шкива контрпривода УЖ «Ростсельмаш»	081.27.00.260
Сухарик «Ростсельмаш»	081.27.00.418
Труба мотвила центральная (L=6185 мм, УЖ-6 м)	081.27.03.500A-01
Труба мотвила центральная (L=7251 мм, УЖ-7 м с 1-м эксцентр. мех-мом)	081.27.03.500-02 A
Труба мотвила центральная (L=9232 мм, УЖ-9 м)	081.27.03.500-03
Труба мотвила центральная (L=6185 мм, УЖ-6 м) «Ростсельмаш»	081.27.03.500-01
Труба мотвила центральная (L=7251 мм, УЖ-7 м с 1-м эксцентр. мех-мом) «Ростсельмаш»	081.27.03.500-02
Труба мотвила центральная (УЖ-7 м с 2-мя эксцентр. мех-ми) «Ростсельмаш»	081.27.03.500-04
Тяга натяжения вальца транспортера косилки КВТ 7-14 (ЭС-1) «Ростсельмаш»	7-14.06.300
Тяга управ. датчиком «ELOBAU» (жатка УЖ с СКРП) (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	081.27.07.090
Упаковка монтажных частей и ЗИП к жатке 6 м «Ростсельмаш»	ПМ-827Ш-01
Фиксатор положения башмака жатки «Ростсельмаш»	081.27.00.770
Фиксатор поддержек и опор «Ростсельмаш»	081.27.00.930
Фиксатор положения башмака жатки (ось) «Ростсельмаш»	081.27.00.690
Флажок датчика ELOBAU (УЖ, СКРП Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	081.27.07.431
Цапфа трубы мотвила лев. L=402 «Ростсельмаш»	081.27.03.613-01
Цапфа трубы мотвила правая	081.27.03.612

Наименование	Артикул
Цапфа трубы мотвила слева L=452 (УЖ-7, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	081.27.03.613
Цепь привода мотвила жатки (УЖ, ЖВТ, ЖЗТ) «Ростсельмаш»	081.27.00.450
Шкив натяж. привода режущ. аппарата (с 2006 по 2009 г, только п/МКШ) «Ростсельмаш»	081.27.00.670
Шкив натяж. ремня МКШ и привода Шумахера (б/подш.) (УЖ)	081.27.00.290
Шкив натяж. ремня МКШ и привода Шумахера (с подш.) (УЖ)	081.27.00.780 П
Шкив натяж. ремня МКШ и привода Шумахера (с подш.) (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.780
Шкив обводной ремня МКШ и привода Шумахера (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.300
Шкив обводной ремня МКШ и привода Шумахера (УЖ) (б/подш.)	081.27.00.310
Шкив привода подборщика (под НК УЖ) «Ростсельмаш»	081.08.01.220
Шкив со ступицей ведущ. вала контрпривода МКШ (УЖ) «Ростсельмаш»	081.27.00.250
Шнек жатки (УЖ-6 м)	081.27.04.000-01А
Шнек жатки (УЖ-6 м) (усилен. + шлиц. вал)	081.27.20.000-01А
Шнек жатки (6 м) «Ростсельмаш»	081.27.20.000-01
Шнек жатки (УЖ-7 м)	081.27.04.000-02А
Шнек жатки (УЖ-7 м) (усилен + шлиц. вал)	081.27.20.000-02А
Шнек жатки (УЖ-7 м) (усилен + шлиц. вал) «Ростсельмаш»	081.27.20.000-02
Шнек жатки (УЖ-7 м) (шлиц. вал + удлин. пальчик. мех-м) «Ростсельмаш»	081.27.21.000-02
Шнек жатки (9 м)	081.27.04.000-03А
Шнек жатки (УЖ-9 м) (усилен. + шлиц. вал) «Ростсельмаш»	081.27.20.000-03 РСМ
Шнек жатки (9 м)	081.27.20.000-03
Щиток ограждения лев. «Ростсельмаш»	081.27.00.520
Щиток ограждения лев. в сб. «Ростсельмаш»	081.27.00.510
Эксцентрик мотвила левый с крестов. и роликами	081.27.03.410 П
Эксцентрик мотвила левый с крестов. и роликами «Ростсельмаш»	081.27.03.410
Эксцентрик мотвила правый с крестов. и роликами	081.27.03.410-01 П
Эксцентрик мотвила правый с крестов. и роликами «Ростсельмаш»	081.27.03.410-01
Эксцентрик мотвила левый «Ростсельмаш»	081.27.03.430
Эксцентрик мотвила правый «Ростсельмаш»	081.27.03.430-01
Наклонная камера	
Битер приемный НК в сб. (Ф пальца=16 мм) б/каркаса Акрос «Ростсельмаш»	142.03.07.070
Битер приемный НК в сб. (Ф пальца=16 мм) б/каркаса Вектор, «Торум» «Ростсельмаш»	142.03.07.070-01
Битер приемный НК в сб. б/каркаса (Вектор) под звездочку «Ростсельмаш»	142.03.03.070-01
Битер приемный НК в сб. б/каркаса (Вектор) под звездочку	142.03.03.070-01А
Битер приемный НК в сб. б/каркаса (УЖ-Акрос) под муфту	142.03.05.070
Битер приемный НК в сб. б/каркаса (УЖ-Вектор, Торум) под муфту	142.03.05.070-01
Битер приемный НК в сб. б/каркаса Акрос, Дон-1500Б под звездочку	142.03.03.070
Битер приемный НК в сб. с каркасом (УЖ- Акрос, Дон-1500Б) под муфту	142.03.05.000
Битер приемный НК в сб. с каркасом (УЖ- Акрос, Дон-1500Б) под звездочку	142.03.03.000
Битер приемный НК в сб. с каркасом (УЖ-Вектор) под звездочку	142.03.03.000-01
Битер приемный НК в сб. с каркасом (УЖ-Вектор) под муфту	142.03.05.000-01
Битер простав. в сб. Вектор Дон-1200 до 2006 г.	3518050-18840
Битер разгонный накл. камеры (Акрос-590 Plus) «Ростсельмаш»	152.03.04.000А
Блок пружин (на жатку УЖ-6 м, с 2006 г.)	142.03.00.370 А
Блок пружин (на жатку УЖ-6 м, Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	142.03.00.370
Блок пружин (на жатку УЖ-7 м, с 2006 г.)	142.03.00.360 А
Блок пружин (на жатку УЖ-7 м, Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	142.03.00.360
Блок пружин (на жатку УЖ-9 м, с 2006 г.)	142.03.00.340 А
Блок пружин (на жатку УЖ-9 м, с 2006 г.) «Ростсельмаш»	142.03.00.340
Блок пружин нижний (УЖ, Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	142.03.00.450
Болт натяжной шкива натяж. леникса привода жатки (Акрос) «Ростсельмаш»	142.01.22.260
Болт регулировочный пружины шкива натяжного НК (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	142.03.00.637
Вал барабана молотильного (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.18.601
Вал битера приемного (L до фланца=310 мм) (УЖ- Акрос, Дон-1500) «Ростсельмаш»	142.03.03.160
Вал битера приемного (L до фланца=246 мм) (УЖ-Вектор)	142.03.03.160А-01
Вал битера приемного (L до фланца=246 мм) (УЖ-Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.03.160-01

Наименование	Артикул
Вал бitera приёмного (п/звезд.) (L до фланца=240 мм) (УЖ-Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.03.110-01
Вал бitera приёмного (п/звезд.) (L до фланца=301 мм) (УЖ-Дон, Акрос)	142.03.03.110А
Вал бitera приёмного (п/звезд.) (L до фланца=301 мм) (УЖ-Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	142.03.03.110
Вал бitera разгонного НК (Акрос-590) «Ростсельмаш»	152.03.00.603
Вал верхний безбitera накл. камеры в сборе (Акрос-550, 585) «Ростсельмаш»	142.03.40.050
Вал верхний в сборе (привод транспортера) наклонной камеры (Акрос-590 Plus) «Ростсельмаш»	152.03.00.050
Вал верхний НК (УЖ-Дон, Акрос-530/550/580/585) «Ростсельмаш»	142.03.00.601
Вал верхний НК Вектор Дон-1200 до 2006 г. «Ростсельмаш»	3518050-16442В
Вал верхний НК Вектор УЖ с 2006 г. «Ростсельмаш»	142.03.00.624
Вал верхний НК (УЖ-Дон, Акрос)	142.03.00.601А
Вал верхний НК в сборе (УЖ, Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	142.03.00.050
Вал верхний НК в сб. Вектор Д-1200 до 2006 г. «Ростсельмаш»	3518050-18420В
Вал верхний НК в сборе (УЖ, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.00.050-01
Вал верхний НК в сборе (УЖ, Дон, Акрос)	142.03.00.050 П
Вал нижн. тр-ра н/кам. усил. б/рычагов (УЖ, Акрос-550/585/595) «Ростсельмаш»	142.03.08.210
Вал нижн. транспортера н/кам. Д-1200, Вектор, Нива «Ростсельмаш»	10.27.02.602-01
Вал нижн. транспортера н/кам. с рычагами (Акрос-590) «Ростсельмаш»	152.03.00.300
Вал нижн. транспортера н/кам. с рычагами (УЖ, Акрос, Дон-1500Б с 2006 г.) «Ростсельмаш»	142.03.00.200
Вал нижн. транспортера н/кам. с рычагами (УЖ, Акрос, Дон-1500Б)	142.03.00.200А
Вал нижн. транспортера н/кам. с рычагами (УЖ, Вектор)	142.03.00.200А-01
Вал нижн. транспортера н/кам. с рычагами (УЖ, Вектор с 2006 г.) «Ростсельмаш»	142.03.00.200-01
Вал нижн. транспортера н/кам. усилен. (УЖ, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.00.040-01
Вал нижний тр-ра н/кам. усил. б/рычагов (УЖ, Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	142.03.00.040
Вал трансмиссионный НК (L=1709 мм) (УЖ) Вектор	142.03.00.612А-01
Вал трансмиссионный НК (L=1709 мм) (УЖ) Вектор «Ростсельмаш»	142.03.00.612-01
Вал трансмиссионный НК (L=2075 мм) (УЖ) Акрос	142.03.00.612А
Вал трансмиссионный НК (L=2075 мм) (УЖ) Акрос «Ростсельмаш»	142.03.00.612
Вал трансмиссионный НК (УЖ) «Акрос-590 Plus»	152.03.00.612 П
Вал трансмиссионный НК (УЖ) «Акрос-590 Plus», Акрос-550/585 «Ростсельмаш»	152.03.00.612
Винт натяжной нижнего вала наклонной камеры (Акрос, Вектор, Д-1500Б) «Ростсельмаш»	142.03.00.790
Втулка боковой тяги НК (Акрос, Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.00.821
Втулка подшипника центрального шарнира НК Акрос, Торум, Вектор «Ростсельмаш»	142.03.00.803
Звездочка z=20, t=19,05 трансмиссионного вала (прав.)	142.03.00.940А
Звездочка z=20, t=19,05 трансмиссионного вала (прав.) «Ростсельмаш»	142.03.00.940
Звездочка z=36, t=19,05 бitera НК Вектор, Акрос	142.03.03.090
Звездочка z=40 t=19,05 муфты предохранительной накл. камеры Акрос, Торум, Вектор «Ростсельмаш»	142.03.00.466
Камера наклонная УЖ (с 2008 г.) Акрос «Ростсельмаш»	142.03.00.000-05
Камера наклонная без шкива 4-х руч. УЖ Вектор «Ростсельмаш»	142.03.00.000-03
Камера наклонная Вектор «Ростсельмаш»	101.03.00.000
Каркас (рамка) передн. верхний НК (Акрос-590) «Ростсельмаш»	152.03.02.160
Каркас (рамка) приемного бitera (Акрос) «Ростсельмаш»	142.03.03.010
Каркас (рамка) приемного бitera (Вектор)	142.03.03.010-01 П
Каркас бitera (Акрос) «Ростсельмаш»	142.03.20.100
Кольцо упорное вала приемного бitera (справа) (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	142.03.20.416
Корпус наклонной камеры Акрос, Дон-1500Б «Ростсельмаш»	142.03.01.000
Корпус наклонной камеры Вектор (после 2006) «Ростсельмаш»	142.03.01.000-01
Корпус наклонной камеры (п/проставку НК, до 2006 г.) Вектор «Ростсельмаш»	101.03.01.000
Кронштейн (УЖ-Дон, Вектор, Акрос)	142.03.00.760А
Крюк наклонной камеры «Ростсельмаш»	142.03.00.090
Муфта предохран. бitera НК (УЖ)	142.03.00.930А
Муфта предохран. бitera НК (УЖ) «Ростсельмаш»	142.03.00.930
Накладка поддержки цепи транспортера НК (пластмасс.) (Акрос-590,595)	152.03.00.006
Накладка поддержки цепи транспортера НК (пластмасс.) (Акрос-590,595)	152.03.00.005
Накладка поддержки цепи транспортера НК (пластмасс.) (Акрос-590) «Ростсельмаш»	152.03.00.003
Направляющая (короб) основания тр-ра НК (с 10.2015 г.) (Акрос-595 Plus)	152.03.00.350А

Наименование	Артикул
Направляющая поддержки цепи транспортера НК (до 10.2015 г.) (Акрос-590 Plus) «Ростсельмаш»	152.03.00.370
Натяжник цепи предохранительного механизма бitera проставки Акрос, Вектор «Ростсельмаш»	142.03.00.190
Опора бitera приёмного (лев.) Акрос, Вектор «Ростсельмаш»	142.03.03.030
Опора бitera приемного (прав.) Акрос «Ростсельмаш»	142.03.03.020
Опора бitera приёмного (правая) Вектор	142.03.03.130А
Опора в сборе верхнего вала накл. камеры (Акрос 590/595 Plus) «Ростсельмаш»	152.03.00.180
Опора левая в сборе вала бitera разгонного накл. камеры (Акрос 590/595 Plus) «Ростсельмаш»	152.03.00.090
Опора правая в сборе вала бitera разгонного накл. камеры (Акрос 590/595 Plus) «Ростсельмаш»	152.03.00.090-01
Опора рычага леникса привода накл. камеры	142.01.22.240А
Опора рычага леникса привода накл. камеры «Ростсельмаш»	142.01.22.240
Основание поддержки цепи тр-ра НК (в сб. с наклад.) (с 10.2015 г.) (Акрос-590 Plus) «Ростсельмаш»	152.03.00.410
Остов бitera проставки Акрос с 2008 г.	142.03.05.080
Остов бitera проставки Вектор с 2008 г.	142.03.05.090
Остов приёмного бitera УЖ (лев. подш. 1680207) (Дон, Акрос)	10.08.04.150Б
Ось бitera НК Вектор	8.08.04.607
Ось бitera НК левая п/П.1680207 (УЖ - Акрос, Дон-1500)	10.08.04.607А
Ось бitera НК левая п/П.1680207 (УЖ - Акрос, Дон-1500) «Ростсельмаш»	10.08.04.607 PCM
Ось бitera приёмн. (пальч. мех-ма) лев. (для 2-х опор) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.03.05.601
Ось бitera приёмн. (пальч. мех-ма) лев. (для 2-х опор) (Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.05.602
Ось бitera приемного НК (лев.) (Дон-1200, Вектор, ЖУ) «Ростсельмаш»	8.08.04.601
Ось крепления нижнего блока пружин НК (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.00.629
Ось подшипника центрального шарнира НК (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	142.03.00.621
Ось прижима рамки переходной (Акрос, Вектор, Торум)	142.03.02.601А
Ось прижима рамки переходной (Акрос, Вектор, Торум)	142.03.02.602А
Ось фиксации крюка переходн. рамки НК в транспорт. положении (УЖ) «Ростсельмаш»	142.03.00.645
Палец бitera приёмного (нов.) Ф16 мм	142.03.07.601А
Палец бitera приёмного (нов.) Ф16 мм	142.03.07.601
Палец бitera приёмного (нов.) Ф16 мм «Ростсельмаш»	142.03.07.602
Палец соединит. рычагов нижнего вала НК «Ростсельмаш»	142.03.00.605
Палец тяги 142.03.00.700 НК (прав., лев. - сторона) «Ростсельмаш»	142.03.00.628
Планка прижимная верхнего уплотн. НК ЖУ (Д-1200)	3518050-14805А
Пластина стопорная болтов вала бitera НК «Ростсельмаш»	142.03.03.501
Поддержка цепи наклонной камеры (до 10.2015 г.) Акрос-590	152.03.00.360
Прижим рамки переходной (Акрос, Вектор, Торум)	142.03.02.120А
Пружина блока пружин 9.14.000 (Акрос, ЖЗТ-9) «Ростсельмаш»	9.11.602
Пружина леникса вкл. привода НК (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.22.120
Пружина натяжения рычага трубы с роликами НК (Акрос) с 2014 г. «Ростсельмаш»	142.28.03.602
Пружина натяжителя ремня прив. жатки (лев. сторона НК УЖ) «Ростсельмаш»	142.03.00.636
Пружина натяжителя ремня прив. жатки в сб. (лев. сторона НК УЖ)	142.03.00.580А
Пружина натяжителя ремня прив. жатки в сб. (лев. сторона НК УЖ) Акрос, Вектор, «Ростсельмаш»	142.03.00.580
Пружина предохранит. устройств шнека жатки и НК (усил.) (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	ЖКС 01.622
Пружина стабилизирующая рамки переходн. НК в сб. (УЖ-Дон, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	142.03.00.740
Пружина стабилизирующая рамки переходн. НК (УЖ - Дон, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	142.03.00.641
Пружина стабилизирующая рамки переходн. НК в сб. (УЖ - Дон, Вектор, Акрос)	142.03.00.740А
Пружина щитка (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	54-60575А
Рамка переходная (сварной узел) (Акрос, Дон-1500Б - УЖ)	142.03.02.010
Рамка переходная в сборе Акрос, Дон-1500Б (УЖ) «Ростсельмаш»	142.03.02.000
Рамка переходная в сборе Вектор (УЖ) «Ростсельмаш»	142.03.02.000-01
Рамка переходная в сборе Акрос, Дон-1500Б (УЖ)	142.03.02.000 П
Рамка переходная в сборе Вектор (УЖ)	142.03.02.000-01 П
Ролик (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.30.280
Ролик-успокоитель (полиамид) цепи прив. тр-ра НК (Акрос-590) «Ростсельмаш»	152.03.00.001
Рычаг блока пружин (снизу НК) с подшип. ШСП-20 (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.00.070
Рычаг блока пружин (снизу НК) без подшип. ШСП-20 (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.00.080
Рычаг г/цилиндра включения леникса НК (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.22.250

Наименование	Артикул
Рычаг каркаса бitera (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.20.140
Рычаг крепления башмака «Ростсельмаш»	081.27.00.740
Рычаг наклонной камеры Акрос-590 «Ростсельмаш»	152.03.00.330
Рычаг наклонной камеры Акрос-590 «Ростсельмаш»	152.03.00.330-01
Рычаг нат. звездочки цепи прив. бitera НК «Ростсельмаш»	142.03.00.250
Рычаг нижн. вала НК лев. (усилен.) в сб. с подш. и донышком (УЖ, Акрос-590) «Ростсельмаш»	152.03.00.230Д
Рычаг нижн. вала НК лев. без подшипника УЖ (Акрос, Вектор)	142.03.00.240
Рычаг нижн. вала НК лев. УЖ в сб. с подш. и донышком (Акрос, Вектор)	142.03.00.230А
Рычаг нижн. вала НК лев. УЖ в сб. с подш. и донышком (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.00.230
Рычаг нижн. вала НК лев. УЖ в сб. с подш. и донышком (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.30.330
Рычаг нижн. вала НК прав. (усилен.) в сб. с подш. и донышком (УЖ, Акрос-590) «Ростсельмаш»	152.03.00.230Д-01
Рычаг нижн. вала НК прав. без подшипника УЖ (Акрос, Вектор)	142.03.00.240-01
Рычаг нижн. вала НК прав. УЖ в сб. с подш. и донышком (Акрос, Вектор)	142.03.00.230А-01
Рычаг нижн. вала НК прав. УЖ в сб. с подш. и донышком (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.00.230-01
Рычаг нижн. вала НК прав. УЖ в сб. с подш. и донышком (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.30.330-01
Рычаг пружины мех-ма леникса привода НК (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.22.240
Рычаг тяги боковой НК (лев.) (Акрос, Вектор, Торум)	142.03.00.310А
Рычаг тяги боковой НК (лев.) (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	142.03.00.310
Рычаг тяги боковой НК (прав.) (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	142.03.00.310А-01
Рычаг тяги боковой НК (прав.) (Акрос, Вектор, Торум)	142.03.00.310-01
Рычаг шкива натяж. привода трансмис. вала НК б/шкива (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	142.03.00.830
Скоба блока пружин уравновеш. мех-ма жатки (верх) «Ростсельмаш»	142.03.00.380
Ступица (фланец) шкива левого верхнего вала НК	142.03.00.160А
Ступица (фланец) шкива левого верхнего вала НК «Ростсельмаш»	142.03.00.160
Транспортер цепной НК (Дон-1200, Вектор)	3518050-18350Б
Транспортер цепной НК (Дон-1200, Вектор) (крепл. планок - болт М8) В=1070 мм «Ростсельмаш»	3518050-18350В
Транспортер цепной н/кам. (крепл. планок - болт М8) (Акрос-590, 595+)	152.03.03.000
Транспортер цепной н/кам. (крепл. планок - болт М10) (Акрос-590, 595+) «Ростсельмаш»	152.03.03.200
Транспортер цепной н/кам. (крепл. планок - болт М10) (Акрос-550, 585) «Ростсельмаш»	АХЦ6142.03.33.000
Транспортер цепной н/кам. (крепл. планок - болт М10) (Вектор) «Ростсельмаш»	АХЦ6101.03.33.000
Транспортер цепной НК (Дон-1200, Вектор) (крепл. планок - болт М8) В=1070 мм	3518050-18350Б-01
Трубка для смазки подш. бitera НК, барабана (Акрос) (без масленки) «Ростсельмаш»	5.01.00.090
Трубка с роликами наклонной камеры (Акрос) «Ростсельмаш»	142.03.00.280
Тяга боковых рычагов НК «Ростсельмаш»	142.03.00.700
Тяга натяж. звездочки НК (УЖ) (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.00.617
Тяга пружины натяж. шкива НК (лев. сторона) Акрос, Вектор «Ростсельмаш»	142.03.00.590
Узел подш. вала бitera приемного НК (прав.) (Вектор, Акрос, Торум)	FYTB 40 FM
Узел подш. вала бitera приемного НК (прав.) (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	UYN 208.2S-N14
Узел подшипниковый (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	LYF 210-2F.40
Фланец шкива вала разгонного бitera н/камеры (Акрос 590/595 Plus) «Ростсельмаш»	152.03.00.160
Фланец шкива трансмиссионного вала Акрос, Вектор, Торум «Ростсельмаш»	142.03.00.560
Цепь привода транспортера наклонной камеры слева (Акрос 590 Plus) «Ростсельмаш»	152.03.00.670
Чашка бitera приёмного «Ростсельмаш»	181.03.10.410
Чашка бitera приёмного «Ростсельмаш»	181.03.10.430
Чашка правая приемного бitera (Акрос) «Ростсельмаш»	142.03.20.170
Чашка приемного бitera (Акрос) «Ростсельмаш»	142.03.20.160
Шайба крепления муфты 142.03.00.930 УЖ «Ростсельмаш»	142.03.00.656
Шестерня ведомая реверса НК (z=38, m-5) Акрос, Вектор, Торум «Ростсельмаш»	142.03.00.611
Шестерня гидромотора реверса НК z=13 (все УЖ) «Ростсельмаш»	101.03.00.603
Шкив 4-х ручьевого верхн. вала и бitera Н/К слева без фланца Акрос «Ростсельмаш»	142.03.00.102
Шкив 4-х ручьевого верхнего вала н/камеры левый со ступ. (УЖ)	142.03.00.150 П
Шкив вала реверса н/кам. левый в сб. Акрос, Вектор, Торум «Ростсельмаш»	142.03.00.550
Шкив вала реверса н/кам. левый в сб. Вектор, Акрос, Торум	142.03.00.550А
Шкив верхнего вала (разгонного бitera) н/камеры справа (Акрос 590 Plus) «Ростсельмаш»	152.03.00.010
Шкив 4-х ручьевого верхнего вала н/камеры левый со ступ. (УЖ) «Ростсельмаш»	142.03.00.150
Шкив натяж. ремня 4/НВ-4290 с рычагом (УЖ) (Вектор, Акрос, Торум)	142.03.00.800А

Наименование	Артикул
Шкив натяж. ремня 4/НВ-4290 с рычагом (УЖ) (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	142.03.00.800
Шомпол щитка уплотнения переходной рамки УЖ (Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	142.03.02.603-01
Щит уплотнения переходной рамки Вектор, Торум (УЖ) «Ростсельмаш»	142.03.02.070-01
Щит уплотнения переходной рамки Акрос, Дон-1500Б (УЖ) «Ростсельмаш»	142.03.02.070
Щит уплотнения переходной рамки Акрос, Дон-1500Б (УЖ)	142.03.02.070А
Щит уплотнения переходной рамки Вектор, Торум (УЖ)	142.03.02.070А-01
Щиток ограждения наклонной камеры слева (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.00.300
Щиток ограждения наклонной камеры справа (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.00.810
Щиток переходной жатки ЖУ «Д-1200 Дон-1200 Вектор «Ростсельмаш»	3518050-10160А
Щиток переходной рамки НК (лев., нов. обр.) (Акрос-590) «Ростсельмаш»	152.03.02.437
Щиток переходной рамки НК (прав., нов. обр.) (Акрос-590) «Ростсельмаш»	152.03.02.437-01
Щиток щитка уплотнения переходной рамки (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.02.060-01
Щиток щитка уплотнения переходной рамки (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	142.03.02.060
Молотилка	
Барaban молотильн. (вал + бичи) Д-1200 Вектор «Ростсельмаш»	101.01.18.010А
Барaban молотильный с редуктором «Ростсельмаш»	145.15.08.000
Барaban молотильный с редуктором 8296S8296048001(Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.18.100
Битер отбойный с валом (Акрос) «Ростсельмаш»	145.15.05.010
Битер отбойный с валом (Д-1200, Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.21.010
Битер отбойный с валом (Акрос)	145.15.05.010 П
Битер отбойный с валом (Д-1200, Вектор)	101.01.21.010А
Бич барабана (Вектор) левый	101.01.18.708А
Бич барабана (Вектор) правый	101.01.18.707А
Бич барабана (Вектор) левый «Ростсельмаш»	101.01.18.708
Бич барабана правый (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.18.707
Бичи барабана (Вектор) комплект (прав. - 5 шт., лев. - 5шт.)	101.01.18.707/708
Блок шнеков Акрос в сборе без решетного стана «Ростсельмаш»	145.11.05.000
Блок шнеков Вектор в сб. с шнеками «Ростсельмаш»	101.01.05.000
Болт срезной (L=52 мм) ступицы муфты к/привода выгруз. устройства	142.28.02.613
Вал барабана молотильного (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.18.601
Вал битера отбойного (Вектор)	101.01.21.602
Вал битера отбойного с фланцами (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.21.020
Вал ведущий редуктора загрузочного шнека «Ростсельмаш»	142.47.02.601
Вал верхн. нижнего зернового элеватора	142.50.03.606 П
Вал верхн. нижнего зернового элеватора «Ростсельмаш»	142.50.03.606
Вал главного контрпривода Акрос	142.28.05.609 П
Вал главного контрпривода Акрос «Ростсельмаш»	142.28.05.609
Вал заднего контрпривода (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.07.603
Вал заднего контрпривода (Вектор)	101.01.34.601 П
Вал к/привода выгрузного устройства до 2009 г. (п/ремен. привод)	142.28.02.612
Вал к/привода выгрузного устройства с 07.2009 г. (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.02.635
Вал к/привода зерновой группы «Ростсельмаш»	142.50.03.607
Вал коленч. половонабиват. Вектор	8.01.41.010А
Вал коленч. соломотряса ведом. (Фвала=35 мм) (Дон-1200, Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.38.603
Вал коленч. соломотряса ведомый в сб. (Дон-1200, Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.38.040
Вал коленч. соломотряса ведущ. (Ф вала=35 мм) (Дон-1200, Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.38.604
Вал коленч. соломотряса ведущий в сб. (Дон-1200, Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.38.030
Вал контрпривода молотилки (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.10.020
Вал нижн. верхнего зернового элеватора «Ростсельмаш»	142.50.04.606
Вал привода очистки Вектор «Ростсельмаш»	101.01.01.601
Вал соломонабивателя левый Вектор «Ростсельмаш»	101.12.08.000
Вал торсиона (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.61.280
Вал торсиона в сб. с рычагами (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.61.080
Вал торсиона Вектор «Ростсельмаш»	101.01.61.480
Вал торсиона управления подбарабаньем (труба) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.15.07.010

Наименование	Артикул
Вал торсиона управления подбарабашем (труба) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.15.07.030
Вентилятор отбора пыли от воздухозаборника (Акрос-530, Вектор-410) «Ростсельмаш»	101.05.07.350-01
Вентилятор Вектор «Ростсельмаш»	101.01.13.000
Втулка болта ролика обводного 142.28.01.120 (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.01.612
Втулка опоры загруз. шнека бункера (Акрос) «Ростсельмаш»	142.47.02.001
Втулка пальца диска неподвижного шкива 10Б.01.03.160 «Ростсельмаш»	10Б.01.03.001
Втулка распорная оси шкива натяжного (Дон, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.00.003
Втулка резьбовая (шлицев) вала глав. контрпривода (прав.) Акрос «Ростсельмаш»	142.28.05.811
Втулка резьбовая вала глав. контрпривода (прав.) Акрос «Ростсельмаш»	142.28.05.812
Втулка рычага натяжника Ф 38х27,5 (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	10.01.30.016
Втулка рычага шкива леникса вкл. НК (Акрос) «Ростсельмаш»	142.01.22.808
Втулка рычагов (Акрос) «Ростсельмаш»	10.01.30.003А
Втулка скольжен. рычагов натяжных устройств (Ф оси=30 мм) «Ростсельмаш»	10.05.00.027В
Втулка тяги ролика домолота (Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.30.831А
Горловина бункера (Вектор)	101.01.45.800 П
Горловина бункера (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.45.800
Граблина соломонабивателя левая в сборе Вектор «Ростсельмаш»	101.12.08.130
Диск (ступица) шкива лев. 9-ти ручьев. вала глав. к/привода Акрос «Ростсельмаш»	142.28.05.120
Диск уплотнения загрузоч. шнека бункера (Акрос, Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	142.47.02.445
Дно откидное блока шнеков (Вектор)	101.01.05.110 А
Дно откидное блока шнеков (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.05.110
Дно откидное корпуса блока шнеков (Акрос, Торум)	145.11.05.110 П
Дно откидное корпуса блока шнеков (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	145.11.05.110
Доска стрясная (без надставки) Вектор	101.11.08.010 А
Доска стрясная (без надставки) Вектор «Ростсельмаш»	101.01.08.000
Доска стрясная в сборе Акрос «Ростсельмаш»	142.11.08.000
Доска стрясная в сборе (Вектор) «Ростсельмаш»	101.11.08.000
Доска транспортирующая Вектор «Ростсельмаш»	101.01.01.030
Доска транспортирующая с 2015 г. (Акрос-550/585) «Ростсельмаш»	145.21.00.350
Заслонка элеваторов колосового и зернового элеваторов (Акрос, Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	40327А
Звёздочка z=18, t=19,05 верхн. вала колосового элеватора ведущая «Ростсельмаш»	142.50.02.020
Звездочка z=26, t=19,05 редуктора выгрузки нижнего Акрос «Ростсельмаш»	142.48.01.310
Звёздочка z=44, t=19,05 верхн. вала зернового элеватора нижн. «Ростсельмаш»	142.50.03.450
Звездочка Z=52 эл. магнитной муфты горизонт. шнека бункера (Акрос) «Ростсельмаш»	142.46.00.628
Звездочка Z=52 привода горизонтал. шнека бункера (Акрос) «Ростсельмаш»	142.46.05.310
Звёздочка z=20, t=19,05 муфты предохранительной к/привода зерновой группы	142.50.03.446
Звездочка натяж. z=17, t=19,05 горизонтального шнека бункера Акрос, Торум «Ростсельмаш»	142.46.00.450
Звездочка натяж. z=17; t=19,05 в сборе привода выгрузного шнека Акрос «Ростсельмаш»	142.46.00.460
Капот двигателя верхн. «Ростсельмаш»	101.01.58.500
Каркас натяжника привода молотилки (Вектор)	101.01.10.050А
Клавиша соломотряса (Акрос-595 Plus) «Ростсельмаш»	152.30.05.360
Клавиша соломотряса (универсальная) «Акрос-590 Plus»	152.30.05.180 (-01)
Клавиша соломотряса Акрос-590 Plus «Ростсельмаш»	152.30.05.180
Клавиша соломотряса Акрос-590 Plus «Ростсельмаш»	152.30.05.180-01
Кожух (нов. обр.) ремня (РЕ.6/НВ-3600) глав. к/привода Акрос «Ростсельмаш»	142.28.01.610
Кожух вентилятора верхний Вектор «Ростсельмаш»	101.01.13.140
Кожух вентилятора нижний Вектор «Ростсельмаш»	101.01.13.150
Кожух вентилятора очистки нижн. лев. Акрос «Ростсельмаш»	152.21.03.150
Кожух вентилятора очистки нижн. прав. Акрос «Ростсельмаш»	152.21.03.150-01
Кожух для ремня леникса молотилки (Акрос) (с 04.2011 г.) «Ростсельмаш»	145.28.01.140
Кожух загрузочного шнека (подвижной части) (2005 г.) (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.47.060
Кожух загрузочного шнека бункера (б/крышки) (цельный)	142.47.02.050А
Кожух загрузочного шнека бункера (верхн.) (Акрос-590/595)	152.47.02.050 П
Кожух загрузочного шнека бункера (верхн.) (Акрос-590/595) «Ростсельмаш»	152.47.02.050
Кожух загрузочного шнека бункера (б/крышки) (цельный) «Ростсельмаш»	142.47.02.050
Кожух ремня главного контрпривода Вектор «Ростсельмаш»	101.01.00.190

Наименование	Артикул
Кожух ремня натяжника выгрузки (Акрос) «Ростсельмаш»	145.28.02.740
Кожух шкива главного контрпривода Вектор «Ростсельмаш»	101.01.00.180
Кожух шкива главного контрпривода «Ростсельмаш»	142.28.01.380
Кожух шкива двигателя Вектор «Ростсельмаш»	101.01.00.200
Кожух шкива двигателя Акрос с 2010 г. «Ростсельмаш»	142.28.03.170
Кожух шкива леникса включ. выгрузки зерна «Ростсельмаш»	142.28.02.370
Кожух шкива натяжника выгрузки (Акрос) «Ростсельмаш»	145.28.02.760
Кожух шнека бункера в сборе (Акрос)	142.46.00.050 П
Кожух шнека бункера в сборе (Акрос) «Ростсельмаш»	142.46.00.050
Кожух шнека распред. домолота (Дон-1200, Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.30.170
Колено выгруз. шнека в сб. с угловым (верх) редуктором (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	145.48.04.000
Кольцо колена выгрузного шнека бункера «Ростсельмаш»	142.46.00.004
Кольцо резин. защитное предохран. муфты зерн. и колосов. элеватора «Ростсельмаш»	10.01.54.002А
Кольцо тяги ролика домолота (Вектор) «Ростсельмаш»	10.01.30.015
Контрпривод вентилятора очистки (Акрос) «Ростсельмаш»	145.11.09.000
Контрпривод вентилятора очистки (Акрос)	145.11.09.000 П
Контрпривод вентилятора очистки в сборе Вектор «Ростсельмаш»	101.01.09.000А
Контрпривод вентилятора очистки в сборе Вектор «Ростсельмаш»	101.01.09.000
Контрпривод выгруз. устр-ства (с 2009 г.) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.02.600
Контрпривод выгруз. устр-ства (с 2009 г.) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.02.600-02
Контрпривод задний Вектор «Ростсельмаш»	101.01.34.000
Контрпривод задний в сборе Акрос «Ростсельмаш»	142.28.07.000
Контрпривод привода ИРС (кроншт.+вал + шкив - 2+2 ручья) (до 2010 г.) «Ростсельмаш»	142.28.03.300
Конус г/ц вед.шкива (тарелка)	10Б.01.15.500
Корпус блока шнеков Вектор «Ростсельмаш»	101.01.05.010
Корпус блока шнеков (Акрос)	145.11.05.010 П
Корпус блока шнеков (Акрос) «Ростсельмаш»	145.11.05.010
Корпус блока шнеков (Акрос)	145.21.05.010 П
Корпус блока шнеков (Акрос) «Ростсельмаш»	145.21.05.010
Корпус шнека выгрузного L=4010 мм «Ростсельмаш»	101.01.48.010
Корпус шнека выгрузного (основного) (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	145.48.01.090
Корпус зернового элеватора «Вектор-450» «Ростсельмаш»	102.50.01.460
Корпус зернового элеватора Вектор	101.50.01.460 П
Корпус зернового элеватора Вектор «Ростсельмаш»	101.50.01.460
Корпус зернового элеватора (Акрос 590 Plus)	152.50.03.010 П
Корпус зернового элеватора (Акрос 590 Plus) «Ростсельмаш»	152.50.03.010
Корпус зернового элеватора верхнего (Акрос)	142.50.04.010 П
Корпус зернового элеватора верхнего (Акрос) «Ростсельмаш»	142.50.04.010
Корпус зернового элеватора нижнего (Акрос)	142.50.03.010 П
Корпус зернового элеватора нижнего (Акрос) «Ростсельмаш»	142.50.03.010
Корпус колосового элеватора (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.54.010
Корпус колосового элеватора (Акрос) «Ростсельмаш»	142.50.02.010
Корпус колосового элеватора (Акрос)	142.50.02.010 П
Корпус подшипн. 680210 «Ростсельмаш»	Н.027.108А-02 РСМ
Корпус подшипника (лев.) барабана с редуктором (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	145.15.08.101
Корпус устройства домолота Акрос	145.30.07.010 П
Корпус устройства домолота Акрос «Ростсельмаш»	145.30.07.010
Корпус шнека выгрузного (удлиненного) (Вектор)	101.01.55.020 П
Корпус шнека загрузочного Вектор	101.47.01.010А
Корпус элеватора колосового (Акрос 590 Plus) «Ростсельмаш»	152.50.02.030А
Кронштейн (каркас) (нов. обр.) ролика обводного привода молотилки	142.28.01.360 П
Кронштейн (каркас) (нов. обр.) ролика обводного привода молотилки «Ростсельмаш»	142.28.01.360
Кронштейн крепл. левого раскоса молотилки (п/цепной привод) Акрос «Ростсельмаш»	145.45.01.110
Кронштейн крепления раскоса мост вед.колес (Вектор) «Ростсельмаш»	145.01.00.301
Кронштейн левого рычага стрясной доски (Акрос-590/595)	152.21.00.210
Кронштейн правого рычага стрясной доски (Акрос-590/595)	152.21.00.210-01

Наименование	Артикул
Кронштейн (каркас) ролика обводного привода молотилки с/о	142.28.01.140
Крылач вентилятора очистки Вектор «Ростсельмаш»	101.01.13.020
Крылач вентилятора очистки «Акрос 590/595 Plus» «Ростсельмаш»	152.21.03.020
Крыльчатка углового редуктора загрузочного шнека бункера Акрос «Ростсельмаш»	142.47.02.120
Крыша (передняя) передней секции молотилки Акрос	142.15.00.030 П
Крышка боковая загрузочного шнека «Ростсельмаш»	142.47.02.060
Крышка верхняя зернового (нижнего) элеватора (Акрос)	142.50.03.300 П
Крышка верхняя зернового элеватора (Акрос)	142.50.04.330
Крышка защитн. (внутр.) П.1680206 горизонт. шнека бункера (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	142.46.05.406
Крышка нижняя зернового элеватора (Акрос)	142.50.04.300
Крышка нижняя элеватора зернового (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.05.530
Ложемент Акрос	145.01.00.300
Ложемент панели левой Акрос «Ростсельмаш»	152.01.00.310
Лоток верхнего решета с 07.2015 г. (Акрос-550/585) «Ростсельмаш»	145.21.16.220
Лоток выгруз. шнека (резинотканевый) (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	145.48.01.007
Лоток удлинителя верхнего решета (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.06.220
Механизм (леникс) включения выгрузки зерна в сб. (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.02.700
Механизм натяж. (шків + рычаг + кронш + ГЦ) (редук. ВОМ - контрприв. молот)	101.01.10.270 П
Механизм натяж. (шків + рычаг + кронш + ГЦ + ДП) (редук. ВОМ - контрприв. молот) «Ростсельмаш»	101.01.10.270
Механизм предохранительный колосового элеватора (Акрос-590 Plus) «Ростсельмаш»	152.50.02.160
Муфта вариатора барабана (корона) нов. Акрос «Ростсельмаш»	145.15.10.211
Муфта (шків) предохран. к/привода выгруз. устр-ства в сб. (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.02.320
Муфта предохран. привода элеватора зернового Акрос	142.50.03.430А
Муфта предохран. привода элеватора зернового Акрос «Ростсельмаш»	142.50.03.430
Муфта предохранит. к/привода выгруз. устр-ства (зв. Z=17) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.02.610
Муфта предохранительная зерновой группы (Вектор)	101.01.50.550 П
Муфта предохранительная зерновой группы (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.50.550
Муфта соединит. (шлиц.) дополнит. и основн. шнека (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	145.48.01.608
Муфта шлицевая Z=23 (между гидромотором и КПП, мост - Claas)	2640250 (Россия)
Муфта эл/магнитная (0893-042-59-001000) горизонт. шнека бункера (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	MWU 40-100 415-00100
Муфта эл/магнитная горизонт. шнека бункера в сб. с звезд. (Акрос) «Ростсельмаш»	142.46.00.260
Муфта эл/магнитная горизонт. шнека бункера в сб. с звезд. (Акрос) «Ростсельмаш»	142.46.00.280
Муфта эл/магнитная односторонняя горизонт. шнека бункера (Акрос, Торум) с 2014 г. «Ростсельмаш»	0893-042-59-002000
Надставка передн. стрясной доски (Вектор, Дон-1200) «Ростсельмаш»	101.01.08.020
Накладка (кронштейн) верх. загрузоч. шнека бункера (Акрос)	142.47.02.439 П
Накладка (кронштейн) верх. шнека бункера загрузоч. (Вектор)	101.47.01.412
Насос ТНВД ЯМЗ-236НД Вектор	605.1111005-20
Натяжник привода редуктора загрузоч. шнека бункера в сб. (Акрос)	145.45.01.530
Опора (П.680210 в корп. Н.027.108А-02) (с отв. п/маслен.) «Ростсельмаш»	Н.027.01.080-02 РСМ
Опора выгрузного шнека удлиненного Акрос, Торум «Ростсельмаш»	145.48.01.101
Опора загрузочного шнека бункера (Акрос-530, 550, 590, 595)	142.47.02.070 П
Опора к/привода выгруз. устр-ства (до 2009 г.) (п/ремен. привод) (Акрос)	142.28.02.360
Опора к/привода выгруз. устр-ства (до 2009 г.) (п/ремен. привод) (Акрос)	142.28.02.310
Опора механизма (леникса) включения выгрузки зерна (Акрос)	142.28.02.740 П
Опора подшипника привода очистки Акрос, Торум, Вектор	10Б.01.01.300
Опора шнека дополнительного в сб. с подшипником (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	145.48.01.150
Опора рычага леникса привода накл. камеры «Ростсельмаш»	142.01.22.240
Опора топливного Бака задняя (Акрос- ЯМЗ, CUMMINS (St. II)) «Ростсельмаш»	142.30.00.070
Опора топливного Бака передняя (Акрос- ЯМЗ, CUMMINS (St. II)) «Ростсельмаш»	142.30.00.090
Опора шкива натяж. прив. отбойного битера	145.30.10.120А
Опора шкива натяж. прив. отбойного битера «Ростсельмаш»	145.30.10.120
Опора шкива натяж. прив. отбойного битера (усилен.) «Ростсельмаш» н/о	145.30.10.190
Опора шкива натяж. прив. отбойного битера (усилен.) н/о	145.30.10.190 П
Основание (днище бункера) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.46.01.000

Наименование	Артикул
Остов барабана под редуктор (вал, бичи) «Ростсельмаш»	145.15.08.060
Ось верхней головки зернового элеватора верхнего (Акрос) «Ростсельмаш»	142.50.04.621
Ось механизма (леникса) включения выгрузки зерна (Акрос)	142.28.02.621
Ось натяжн. шкива 101.01.10.280 «Ростсельмаш»	10Б.05.00.602Б
Ось рычага шкива натяж. (нов. обр.) 142.28.01.710 «Ростсельмаш»	142.28.01.637
Ось рычага шкива натяж. (стар. обр.) 142.28.01.400	142.28.01.606
Ось соединения секций крыши бункера (Ф=8 мм) (Акрос)	1000375217101
Ось шкива обводного 142.30.08.140 привода молотилки Акрос «Ростсельмаш»	142.30.08.609
Отлив (левый) удлиителя верхнего решета Вектор	10Б.01.06.002А
Отлив (правый) удлиителя верхнего решета Вектор	10Б.01.06.002А-01
Отражатель (Акрос-550/585) «Ростсельмаш»	145.21.16.478А
Отсекатель барабана молотильного (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.15.190
Панель молотилки левая (Акрос) «Ростсельмаш»	145.15.01.000
Панель молотилки правая (Акрос) «Ростсельмаш»	145.15.02.000
Планка рычага леникса привода НК (Акрос)	142.01.22.425
Пластина (ползун) верхн. головки зернового элеватора (Акрос)	142.50.03.240
Пластина (ползун) верхн. головки колосового элеватора (Акрос)	142.50.02.070
Пластина рычага натяжного цепи элеватора «Ростсельмаш»	142.50.02.230
Пластина рычага натяжного цепи элеватора	142.50.02.230 П
Пластина рычага 101.01.50.400 элеватора зернового (Вектор)	101.01.50.410
Пневмоупор левого щита (350Н) (Вектор) «Ростсельмаш»	LIFT-O-MAT 481394
Пневмоупор правого щита (700Н) (Вектор) «Ростсельмаш»	LIFT-O-MAT 5049UA
Подбарабаны (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.19.000
Подбарабаны (Вектор)	101.01.19.000Т
Подвеска стряной доски (Акрос-590+) «Ростсельмаш»	152.21.08.030А
Поддержка Акрос «Ростсельмаш»	142.28.01.417
Подкос молотилки лев. (Вектор, мост - Claas и ZF) «Ростсельмаш»	101.01.15.070
Подкос молотилки лев. (мост ПТЗ) Акрос	145.01.00.140
Подкос молотилки лев. (универс.) Акрос «Ростсельмаш»	145.01.00.700
Подкос молотилки лев. усиленн. (мост - РСМ с ПТЗ) Акрос «Ростсельмаш»	145.01.00.720
Подшипник вала отбойного битера (прав.) «Ростсельмаш»	10Б.01.21.260
Половонабиватель «Ростсельмаш»	101.01.41.000
Полувтулка сферич. самоустанавл. крепл. оси натяж. шкива (Дон, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	10.01.30.608
Привод выгрузного шнека (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.45.400
Привод очистки в сборе (Вектор)	101.01.01.010 П
Привод очистки в сборе (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.01.010
Пружина «Ростсельмаш»	H.021.01.003
Пружина газовая (F=1000Н, L полн.=600 мм, ход=250 мм) Акрос «Ростсельмаш»	14.6308010
Пружина газовая (F=400Н, L полн.=570 мм, ход=230 мм) Вектор «Ростсельмаш»	11.6308010-40
Пружина газовая (F=700Н, L полн.=570 мм, ход=230 мм) «Акрос, Вектор» «Ростсельмаш»	11.6308010-70
Пружина газовая (F=700Н, L полн.=678 мм, ход=290 мм) «Акрос, Вектор» «Ростсельмаш»	11.6308010-10
Пружина газовая (F=80Н, L полн.=600 мм, ход=250 мм) «Ростсельмаш»	PL 0027
Пружина газовая (F=150Н) (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	11.3.6308010
Пружина газовая блокируемая рулевой колонки «Ростсельмаш»	HY4-211-99-500N
Пружина ГЦ леникса молотилки (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	142.28.01.627
Пружина леникса вкл. жатки в сб. (Акрос) «Ростсельмаш»	142.01.22.030
Пружина натяжника (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	54-60878
Пружина натяжника контрпривода молотилки «Ростсельмаш»	101.01.10.120
Пружина ГЦ леникса ИРС (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.03.614
Пружина натяжного шкива привода ИРС «Ростсельмаш»	142.28.08.602
Пружина шкива натяж. прив. отбойного битера Акрос «Ростсельмаш»	145.30.10.070
Рама нижнего решетного стана Акрос	BP 11.28.01.000
Редуктор барабана молотильного (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	S8296048002
Редуктор нижний выгрузки (8263S8263193001) Акрос, Торум «Ростсельмаш»	142.48.01.210
Редуктор нижний выгрузки в сборе со звездочкой (Акрос) «Ростсельмаш»	142.48.01.200
Редуктор нижний выгрузного шнека Акрос «Ростсельмаш»	8263 S8269193001

Наименование	Артикул
Редуктор угловой (верх) выгрузного шнека Акрос «Ростсельмаш»	G1911 SNR/557113
Редуктор угловой (верх) выгрузного шнека Акрос «Ростсельмаш»	S8264100000
Редуктор угловой загрузочного шнека Акрос	142.47.02.040 А
Редуктор угловой загрузочного шнека Акрос «Ростсельмаш»	142.47.02.040
Ремень (2-НВ-2762La) (AP1001617) OPTIBELT (Акрос) «Ростсельмаш»	PE.6201363 (2/НВ-2732)
Ремень (D/32-3525La) (AP1001102) OPTIBELT (Нива) «Ростсельмаш»	PE.6201373 (Д(Г)-3475
Решета (комплект) УВР сменные (Акрос-530,550)	Решета (комплект) УВР
Решетка подбарабання (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.19.020
Решето верхнее «Акрос-530/560/580»	145.11.06.030А
Решето верхнее Вектор «Н-П»	101.01.06.030А
Решето верхнее Вектор «Ростсельмаш»	101.01.06.030
Решето верхнее Дон-1200, Вектор «Н-П»	85.01.06.030
Решето верхнее «Акрос-530/560/580» (с эксцентрик. регулир.) «Ростсельмаш»	145.11.06.030
Решето верхнее левое (Акрос 590/595 Plus) «Ростсельмаш»	152.21.26.000
Решето верхнее правое (Акрос 590/595 Plus) «Ростсельмаш»	152.21.36.000
Решето верхнее с 07.2015 (Акрос-550/585) «Ростсельмаш»	145.21.16.300
Решето верхнее с 07.2015 (Акрос-550/585) «Ростсельмаш»	145.21.16.400
Решето дополнительное верхн. решетн. стана (Акрос-590 Plus) «Ростсельмаш»	152.21.27.070
Решето нижнее «Акрос-530/560/580»	145.11.04.020А
Решето нижнее Вектор (с эксцентрик. регулир.) «Ростсельмаш»	101.01.04.020А РСМ
Решето нижнее Вектор «Н-П»	101.01.04.020
Решето нижнее Вектор «Ростсельмаш»	101.01.04.020 РСМ
Решето нижнее «Акрос-530/560/580» (с эксцентрик. регулир.) «Ростсельмаш»	145.11.04.020
Решето нижнее левое с 08.2015 г. (Акрос-550/585) «Ростсельмаш»	145.21.14.100
Решето нижнее правое с 08.2015 г. (Акрос-550/585) «Ростсельмаш»	145.21.14.200
Ролик (шків плоский) натяжника привода шнека бункера в сб. с осью (Акрос)	145.45.01.360 П
Ролик (шків плоский) натяжника привода шнека бункера в сб. с осью (Акрос) «Ростсельмаш»	145.45.01.360
Ролик (шків) натяжника привода молотилки (правая сторона) Акрос	145.30.10.020 П
Ролик (шків) натяжника привода молотилки (правая сторона) Акрос «Ростсельмаш»	145.30.10.020
Ролик натяж. привода главного контрпривода молотилки «Ростсельмаш»	142.30.08.110
Ролик натяж. привода главного контрпривода молотилки	142.30.08.110 П
Ролик натяжн. ремня привода измельчителя (Акрос 590) «Ростсельмаш»	152.28.08.120
Ролик натяжника привода ИРС Акрос с 2009 г. (2НВ-2562) «Ростсельмаш»	142.28.08.030
Ролик натяжной заднего контрпривода в сб. (Акрос) «Ростсельмаш»	145.30.00.080
Ролик натяжной контрпривода вентилятора Акрос	145.30.00.200А
Ролик натяжной контрпривода вентилятора Акрос «Ростсельмаш»	145.30.00.200
Ролик натяжной привода домолота в сборе с рычагом Акрос «Ростсельмаш»	145.30.07.060
Ролик обводной (нов. обр.) ремня глав. контрприв. (кронш. + шків - 6 руч.) в сб. Акрос «Ростсельмаш»	142.28.01.350
Ролик обводной ремня глав. контрприв. (кронш. + шків - 6 руч.) Акрос	142.28.01.120
Рукав для смазки редуктора загрузочного шнека (Акрос) «Ростсельмаш»	142.46.00.300
Рычаг (без шкива) ролика натяжного привода заднего к/привода Акрос «Ростсельмаш»	145.30.00.090
Ролик натяжной контрпривода измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.11.050
Рычаг вала торсиона (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	101.01.61.400
Рычаг зернового элеватора (Вектор)	101.01.50.400
Рычаг левый стряной доски в сборе (Акрос 590/595 Plus) «Ростсельмаш»	152.21.00.040
Рычаг леникса привода наклонной камеры без шкива Акрос «Ростсельмаш»	142.01.22.340
Рычаг механизма натяжения леникса к/привода выгрузки (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.02.810
Рычаг шкива натяж. (прав.) привода битера отбойного с/о	145.30.10.030
Рычаг натяжн. шкива 101.01.10.103-01 «Ростсельмаш»	101.01.10.190
Рычаг натяжника привода редуктора загрузочного шнека бункера Акрос «Ростсельмаш»	145.45.01.540
Рычаг натяжного ролика к/привода ИРС Акрос	142.28.03.270
Рычаг натяжной цепи элеваторов зернового, колосового Акрос «Ростсельмаш»	142.50.02.220
Рычаг правый стряной доски в сборе (Акрос 590/595 Plus) «Ростсельмаш»	152.21.00.040-01
Рычаг привода выгрузного шнека Вектор «Ростсельмаш»	101.01.45.430
Рычаг шкива натяж. (прав.) привода отбойного битера (Акрос) «Ростсельмаш» н/о	145.30.10.310

Наименование	Артикул
Рычаг шкива натяж. к/привода ниж. зернов. элеватора «Ростсельмаш»	145.30.00.270
Рычаг шкива натяж. леникса гл. к/прив. (Акрос) с/о	142.28.01.410А
Рычаг шкива натяж. леникса гл. к/прив. (нов. обр.) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.01.720
Рычаг шкива натяжн. привода зернового элеватора (Вектор)	101.01.50.540
Рычаг шкива натяж. леникса гл. к/прив. (Акрос) «Ростсельмаш» с/о	142.28.01.410
Рычаг шкива натяжного ремня (4/НВ-3412) Вектор	101.01.10.290 П
Рычаг шкива натяжного ремня (4/НВ-3412) Вектор «Ростсельмаш»	101.01.10.290
Рычаг шкива натяжного (редук. ВОМ-контрприв.) Вектор	101.01.10.060
Собачка рычага торсиона Акрос, Вектор «Ростсельмаш»	101.01.61.302
Стан нижнего решета Вектор «Ростсельмаш»	101.01.05.170
Стан нижнего решета с отливами (Дон, Акрос-530)	10Б.01.04.300 П
Стан нижнего решета с отливами (Дон, Акрос-530) «Ростсельмаш»	10Б.01.04.300
Стан нижних решет с 08.2015 (Акрос-550/585) «Ростсельмаш»	145.21.07.000
Стан решетный верхний в сб. Вектор «Ростсельмаш»	101.01.06.000
Стан решетный верхний в сб. (Акрос 530, 580) «Ростсельмаш»	145.11.06.000
Стан решетный верхний (Акрос 590 Plus) «Ростсельмаш»	152.21.06.010А
Стан решетный верхний (Акрос-550/585) с 07.2015 г. «Ростсельмаш»	145.21.16.010
Стан решетный верхний, Акрос (под измельчитель)	BP 10.14.00.000-01
Стан решетный нижний, Акрос (под измельчитель)	BP 10.28.00.000-01
Ступица муфты к/привода выгруз.устр-ства Акрос «Ростсельмаш»	142.28.02.340
Ступица (фланец) шкива (390) ведущего к/прив. зерн. группы. «Ростсельмаш»	142.50.03.400
Ступица шкива подвижного вариатора барабана (Акрос) «Ростсельмаш»	145.15.10.212
Сфера барабана с редуктором (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	145.15.08.616
Транспортер зерн. элеватора (скребок-корд) Вектор	101.01.50.030А
Транспортер зерновой ВекторРостсельмаш»	101.01.50.030
Транспортер зерн. элеватора (скребок-резина) «Акрос» нижнего	07.400.000-02 Р
Транспортер зерн. элеватора (скребок-резина) Акрос верхнего	07.400.000-03 Р
Транспортер зерн. элеватора (скребок-резина) Вектор	101.01.50.030 Р
Транспортер цепной зернового элеватора верхнего Акрос	07.400.000-03
Транспортер зерн. элеватора (скребок-корд) Акрос нижнего	07.400.000-02
Транспортер зерн. элеватора нижнего (Акрос) «Ростсельмаш»	07.400.000-02 РСМ
Транспортер зернов. элеватора нижнего (Акрос-590 плюс)	07.400.000-07А
Транспортер зернов. элеватора нижнего (Акрос-590 плюс) «Ростсельмаш»	07.400.000-07
Транспортер колос. элеватора (Акрос-590 плюс)	07.400.000-10А
Транспортер колос. элеватора (Акрос-590 плюс) «Ростсельмаш»	07.400.000-10
Транспортер цепной зернового элеватора верхнего (Вектор-450) «Ростсельмаш»	07.400.000-13
Транспортер цепной зернового элеватора нижнего (Вектор-450) «Ростсельмаш»	07.400.000-11
Труба распорная вала глав. к/привода (Акрос) «Ростсельмаш»	142.46.01.360
Трубка для смазки подш. бitera НК, барабана (Акрос) (без масленки) «Ростсельмаш»	5.01.00.090
Трубка для смазки подш. бitera, бараб. с уголко. «Ростсельмаш»	44Б-2-67
Тяга задней панели бункера (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	142.46.04.250
Тяга лотка удлинителя верхнего решета (Акрос, Вектор, Дон-1500Б) «Ростсельмаш»	10Б.01.06.611
Тяга натяжения транспортера элеватора колосового (Акрос, Торум)	142.50.02.240
Тяга привода очистки в сборе (Акрос-590+) «Ростсельмаш»	152.21.00.050
Тяга регулировки (Акрос-590/595) «Ростсельмаш»	152.21.27.170
Тяга регулировки электропривода решета верхнего (Акрос-590/595) «Ростсельмаш»	152.21.27.160
Удлинитель верхн. решета «Акрос-530/560/580»	145.11.06.050А
Удлинитель верхн. решета Вектор «Н-П»	101.01.06.050
Удлинитель верхн. решета Вектор «Ростсельмаш»	101.01.06.050А
Удлинитель верхн. решета (с эксцентрик. регулир.) «Акрос-530/560/580» «Ростсельмаш»	145.11.06.050
Указатель уровня масла редукт. уменьш-я оборот. барабана Акрос «Ростсельмаш»	145.15.08.230
Уплотнение нижнего зернового элеватора (Акрос) «Ростсельмаш»	142.50.03.001
Уплотнение шнека загрузочного Акрос, Вектор «Ростсельмаш»	142.47.02.003
Упор пружины тяги шкива 145.45.01.530 зерн. элеватора верх. (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.02.760
Упор тяги рычага натяжника Акрос «Ростсельмаш»	145.45.01.614
Устройство домолачивающее в сборе Акрос	145.30.07.000 П

Наименование	Артикул
Устройство домолачивающее в сборе Акрос «Ростсельмаш»	145.30.07.000
Фартук соломотряса (Вектор-410) «Ростсельмаш»	101.01.30.180
Фланец выгрузного шнека (Акрос, Торум)	145.48.01.404 П
Фланец молотильного барабана (левый) (Акрос) «Ростсельмаш»	145.15.03.130
Фланец молотильного барабана (под редуктор) (Акрос) «Ростсельмаш»	145.15.08.090
Шайба барабана балансировочная (Акрос, Дон, Вектор, Торум)	10.01.18.501
Шайба крепления муфты 142.03.00.930 УЖ «Ростсельмаш»	142.03.00.656
Шарнир гидроцилиндра леникса ИРС (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	142.28.01.270
Шарнир опорн. пружины штока ГЦ леникса молотилки «Ростсельмаш»	142.28.01.800
Шкив 6-ти руч. отб. бitera прав. Акрос «Ростсельмаш»	145.15.05.105
Шкив вала гл. к/прив. (6 + 1 + 2 руч.) левый Акрос «Ростсельмаш»	142.28.05.103
Шкив 6-ти руч. вала гл. к/прив. правый (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.05.106
Шкив вала главного к/прив. со ступицей правый Акрос «Ростсельмаш»	142.28.05.130
Шкив вар-ра бараб. ведущ. в сб. Вектор	101.01.15.130А
Шкив вар-ра бараб. ведущ. в сб. Вектор «Ростсельмаш»	101.01.15.130
Шкив вар-ра бараб. ведущ. в сб. Акрос	145.15.12.000А
Шкив вар-ра бараб. ведущ. в сб. Акрос «Ростсельмаш»	145.15.12.000
Шкив вариатора барабана ведущий 7-ми ручьевой «Ростсельмаш»	101.01.15.101
Шкив к/прив. зерновой группы в сб. со ступицей «Ростсельмаш»	142.50.03.390
Шкив к/привода выгруз. устройства ведущ. (2-х руч. Ш=376) (Акрос)	142.28.02.104А
Шкив к/привода выгруз. устройства ведущ. (2-х руч. Ш=376) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.02.104
Шкив к/привода измельчителя ИРС «Ростсельмаш»	142.28.03.103
Шкив к/привода измельчителя ИРС в сборе с подшипником до 2010 г.	142.28.03.190 П
Шкив к/привода измельчителя ИРС в сборе с подшипником до 2010 г. «Ростсельмаш»	142.28.03.190
Шкив к/привода молотилки 9-ти ручьевой (4 + 5) (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.10.101
Шкив к/привода молотилки 9-ти ручьевой (4 + 5) (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.10.070
Шкив леникса включ. к/прив. молотилки Вектор «Ростсельмаш»	101.01.10.103
Шкив муфты предохран. к/привода выгруз. уст-ва (с бронз. втулкой) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.02.330
Шкив муфты предохранительной элеватора зернового Акрос «Ростсельмаш»	142.50.03.102
Шкив натяж. леникса глав. контрприв. с рычагом (нов.) Акрос «Ростсельмаш»	142.28.01.710
Шкив натяж. (прав.) привода отбойного бitera с рычагом Акрос с/о	145.30.10.000
Шкив натяж. (прав.) привода отбойного бitera с рычагом (Акрос) «Ростсельмаш» н/о	145.30.10.210
Шкив натяж. (редуктор ВОРМ - контрприв. молот.) в сб. с рычаг. Вектор «Ростсельмаш»	101.01.10.280
Шкив натяж. (Ф 200 мм) с подшип. для ремня 4/НВ-3412 «Ростсельмаш»	101.01.10.160
Шкив натяж. к/привода зерновой группы в сборе с рычагом Акрос «Ростсельмаш»	145.30.00.030
Шкив натяж. леникса глав. контрприв. в сб. с рычагом (с/о) Акрос	142.28.01.400
Шкив натяж. леникса глав. контрприв. с рычагом (нов.) Акрос	142.28.01.710 П
Шкив натяж. леникса привода жатки в сб. с рычагом	142.01.22.330А
Шкив натяж. леникса привода жатки в сб. с рычагом «Ростсельмаш»	142.01.22.330
Шкив натяж. леникса привода жатки в сб. с рычагом (Акрос-590/595 Plus) «Ростсельмаш»	152.01.22.330
Шкив натяж. прив. грохота плоск. Ф-160 мм (Нива) «Ростсельмаш»	5.28.05.100
Шкив натяж. прив. ИРС в сб. с рычагом Акрос «Ростсельмаш»	142.28.03.260
Шкив натяж. прив. очистки 2-х руч. в сб. с кроншт. «Акрос»	145.01.00.630 П
Шкив натяж. ремня 4/НВ-4290 с рычагом (УЖ) (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	142.03.00.800
Шкив натяж. ремня 5/НВ-3615 Вектор «Ростсельмаш»	101.01.10.210
Шкив натяж. ремня 5/НВ-3615 прив. отбойн. бitera в сб. (Вектор, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	101.01.10.170
Шкив натяж. ремня 5/НВ-3615 прив. отбойн. бitera (Вектор, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	101.01.10.103-01
Шкив натяж. ремня прив. ИРС Акрос, Торум «Ростсельмаш»	145.28.03.460
Шкив натяжн. привода зернового элеватора в сб. с рычагом (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.50.530
Шкив натяжной (плоский, б/подшипника (Дон, Акрос)	10.24.00.180А
Шкив нижнего редуктора выгр. уст-ва до 2009 г. (Акрос) «Ростсельмаш»	142.48.01.158
Шкив обводной прив. молотилки 6-ти ручьевой (Акрос) «Ростсельмаш»	142.30.08.101
Шкив обводной прив. молотилки с подш. и осью Акрос	142.30.08.140 П
Шкив обводной прив. молотилки с подш. и осью Акрос «Ростсельмаш»	142.30.08.140
Шкив отб. бitera прив. зерновой группы Вектор	101.01.21.101
Шкив прив. зерновой группы вала гл. к/прив. (прав.) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.28.05.111

Наименование	Артикул
Шкив привода вала задн. к/прив. (2-х руч.)	142.28.07.101
Шкив привода выгрузного шнека (Вектор)	101.01.45.101
Шкив привода к/прив. вент. очистки (1-руч.) (Акрос) «Ростсельмаш»	145.15.12.101
Шкив редуктора загрузочного шнека «Ростсельмаш»	142.47.02.101
Шкив со звёзд. нижн. редуктора выгр. уст-ва	142.48.01.220
Шнек бункера горизонтальный (Вектор)	101.01.45.610
Шнек бункера горизонтальный (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.45.610 РСМ
Шнек бункера горизонтальный (п/звездочку) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.46.05.010
Шнек бункера горизонтальный (п/ЭМ муфту) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.46.05.010А
Шнек бункера горизонтальный (п/ЭМ муфту) (Акрос)	142.46.05.010 П
Шнек бункера горизонтальный в сборе со ступицей и фланцем (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.45.600
Шнек бункера загрузочный (L=1190 мм.) (до 2005 г.) (Вектор)	101.01.47.170
Шнек бункера загрузочный (L=767 мм) (до 2005 г.) (Вектор)	101.01.47.160
Шнек бункера загрузочный (цельный) (с 2005 г.) Вектор	101.47.01.020
Шнек бункера загрузочный (цельный) (с 2005 г.) Вектор «Ростсельмаш»	101.47.01.020А
Шнек бункера загрузочный в сб. (до 2005 г.) (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.47.020
Шнек бункера загрузочный в сб. (с 2005 г.) (Вектор) «Ростсельмаш»	101.47.01.000
Шнек выгрузной вертикальный башенной выгрузки Акрос «Ростсельмаш»	142.48.02.010
Шнек выгр. накл. (Ф40 мм) (удлиненный) (L=4576 мм) «Ростсельмаш»	101.01.55.080
Шнек выгрузной (удлинённ.) в сб. (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.55.000
Шнек выгрузной (дополнит.) L=1397 мм (в сб. с кожух) (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	145.48.01.080
Шнек выгрузной (дополнит) (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	145.48.01.130
Шнек выгрузной (основной - L=4590 мм) (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	145.48.01.050
Шнек выгрузной (удлинённ.) в сб. (Вектор)	101.01.55.000А
Шнек выгрузной (основной - L=4615 мм) в сб. (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	145.48.01.000
Шнек выгрузной вертикальный	142.48.02.010А
Шнек загрузочный бункера	142.47.02.020А
Шнек загрузочный бункера (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	142.47.02.020
Шнек загрузочный бункера (Акрос-590/595 Plus) «Ростсельмаш»	152.47.02.020
Шнек зерновой Акрос	145.11.05.090
Шнек зерновой Акрос «Ростсельмаш»	145.11.05.090А
Шнек зерновой Вектор	101.01.05.090
Шнек зерновой Вектор «Ростсельмаш»	101.01.05.090А
Шнек колосовой Акрос	145.11.05.100
Шнек колосовой Акрос «Ростсельмаш»	145.11.05.100А
Шнек колосовой Вектор	101.01.05.100
Шнек колосовой Вектор «Ростсельмаш»	101.01.05.100А
Шнек колосовой блока шнеков (Вектор-450) «Ростсельмаш»	102.01.05.100
Шнек наклонный бункера в сборе Акрос	142.47.02.000 П
Шнек наклонный бункера в сборе Акрос «Ростсельмаш»	142.47.02.000
Шнек распред. домолота (Дон-1200, Вектор)	101.01.30.120
Шнек распред. домолота (Дон-1200, Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.30.120 РСМ
Щит Вектор «Ростсельмаш»	101.01.57.090
Щит Вектор правый «Ростсельмаш»	101.01.57.130
Щит камнеуловителя нижн. (Акрос, Акрос 590 Plus)	145.15.11.417 П
Щит камнеуловителя верхний (Акрос)	145.15.11.416А
Щит камнеуловителя верхний (нов.) (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.15.422
Щит камнеуловителя нижн. с откидной крышкой (Акрос)	145.15.11.100А
Щит камнеуловителя нижн. с откидной крышкой (Акрос) «Ростсельмаш»	145.15.11.100
Щит камнеуловителя нижн. с откидной крышкой (нов.) (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.15.260
Щит капота (правый, задн. нижний) (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.57.040
Щит/ BONNET Акрос «Ростсельмаш»	T.02.00.024-01
Щит/ BONNET (задний, с надписью «Ростсельмаш») Акрос, Торум «Ростсельмаш»	T.02.00.006
Щит/ BONNET (левый задний, полукруглый) Акрос, Торум «Ростсельмаш»	T.02.00.005
Щит/ BONNET (левый, передний) Акрос, Торум «Ростсельмаш»	T.02.00.022
Щит/ BONNET (левый) Акрос, Торум «Ростсельмаш»	T.02.00.024

Наименование	Артикул
Щит/ BONNET (правый задний, полукруглый) Акрос, Торум «Ростсельмаш»	T.02.00.007
Щит/ BONNET (правый, передний) Акрос, Торум «Ростсельмаш»	T.02.00.022-01
Щит/ BONNET капота (левый, средний) Акрос, Торум «Ростсельмаш»	T.02.00.023
Щит/ BONNET капота (правый, средний) Акрос, Торум «Ростсельмаш»	T.02.00.023-01
Щиток (язык) камнеуловителя (нов.) (Вектор-410/420)	101.01.15.080 П
Щиток камнеуловителя верхний в сб. с «языком» (Акрос)	145.15.11.110А
Щиток камнеуловителя верхний в сб. с «языком» (Акрос) «Ростсельмаш»	145.15.11.110
Щиток камнеуловителя верхн. в сб. с «языком» (нов.) (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.15.300
Щиток подбарабаша (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.19.402
Щиток подбарабаша (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.19.403
Щиток подбарабаша задний (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.19.070
Щиток поддержив. ремня 6/НВ-3615 Акрос «Ростсельмаш»	142.28.02.260
Экран механизма натяжения привода молотилки Вектор «Ростсельмаш»	101.01.10.426
Элеватор зерновой в сборе (Акрос-590) «Ростсельмаш»	152.50.03.000
Элеватор зерновой в сб. (Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.50.000
Элеватор зерновой в сборе (Вектор)	101.01.50.000 П
Элеватор зерновой верхний в сборе (Акрос)	142.50.04.000 П
Элеватор зерновой верхний в сборе (Акрос-530, 590 Plus) «Ростсельмаш»	142.50.04.000
Элеватор зерновой нижний в сборе (Акрос-530, 535, 580)	142.50.03.000 П
Элеватор зерновой нижний в сборе (Акрос-530, 535, 580) «Ростсельмаш»	142.50.03.000
Элеватор колосовой «Ростсельмаш» Вектор	101.01.54.000
Элеватор колосовой в сб. (Вектор)	101.01.54.000 П
Элеватор колосовой в сборе Акрос	142.50.02.000 П
Элеватор колосовой в сборе Акрос «Ростсельмаш»	142.50.02.000А
Измельчитель. Копнитель	
Барабан измельчителя в сб. (76 ножей) (Акрос, Акрос-590 Plus)	142.14.07.120 П
Барабан измельчителя в сб. (76 ножей) (Акрос, Акрос-590 Plus) «Ростсельмаш»	142.14.07.120
Барабан измельчителя ИРС (Вектор) «Ростсельмаш»	101.14.09.200
Блок измельчителя (Вектор) «Ростсельмаш»	101.14.09.100Б
Блок измельчителя (Вектор) «Ростсельмаш»	101.14.09.100
Блок измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.14.02.100
Блок измельчителя ИРС (2-х руч. шкив) (Акрос)	142.14.02.000 НП
Блок измельчителя ИРС (4-х руч. шкив) (Акрос) с 04.2011 г. «Ростсельмаш»	142.14.02.000
Блок измельчителя ИРС (4-х руч. шкив) (Акрос) с 2014 г. «Ростсельмаш»	142.14.07.100
Блок измельчителя ИРС (4-х руч. шкив) (Акрос) с 2014 г. «Ростсельмаш»	142.14.07.100 П
Блок измельчителя ИРС до 2011 г. (2-ух руч. шкив) (Вектор)	101.14.02.000 П
Блок измельчителя ИРС с ножами 181.14.02.120 (4-х руч. шкив) (Акрос) с 04.2011 г.	142.14.02.000 П
Боковина капота измельчителя соломы (лев) «Ростсельмаш»	142.14.01.020
Брус противорежущий ИРС в сб. с ножами Вектор	101.14.09.130 П
Брус противорежущий ИРС в сб. с ножами Вектор «Ростсельмаш»	091.14.02.030
Брус противорежущий ИРС в сб. с ножами Вектор «Ростсельмаш»	101.14.09.130
Брус противорежущий ИРС в сб. с ножами Дон-1500Б, Акрос	141.14.02.030 П
Брус противорежущий ИРС в сб. с ножами Дон-1500Б, Акрос «Ростсельмаш»	141.14.02.030
Вал колес. прав. граб. соломоаб. Вектор	8.12.09.110
Граблина соломоабивателя (Вектор) «Ростсельмаш»	ПМ-109
Граблина соломоабивателя (Вектор) «Ростсельмаш»	ПМ-108
Измельчитель ИРС (до 04.2011 г.) (Вектор) «Ростсельмаш»	101.14.05.010
Измельчитель ИРС (с 04.2011 г.) (Вектор)	101.14.07.000А
Измельчитель ИРС (с 04.2011 г.) (Вектор) «Ростсельмаш»	101.14.07.000
Измельчитель-разбрасыват. со шкивом Ф240 мм. (п/прив РСМ) Вектор	ИСН-3В
Измельчитель-разбрасыватель в сб. (до 20.04.2011 г.) (Акрос)	142.14.00.000
Измельчитель-разбрасыватель в сб. (с 20.04.2011 г.) (Акрос)	142.14.05.000
Кожух первого контрпривода ИРС (Акрос) «Ростсельмаш»	145.28.03.320
Контрпривод первый привода измельчителя (Акрос) с 2010 г.	145.28.03.100 П
Контрпривод первый привода измельчителя (Акрос) с 2010 г. «Ростсельмаш»	145.28.03.100

Наименование	Артикул
Контрпривод привода ИРС (кроншт. + вал + шкив - 2+2 ручья) (до 2010 г.)	142.28.03.300А
Контрпривод привода ИРС (кроншт. + вал + шкив - 2+2 ручья) (до 2010 г.) «Ростсельмаш»	142.28.03.300
Корпус блока измельчителя (Акрос)	142.14.02.010
Направляющая разбрасывателя (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	091.14.00.469-01
Направляющая разбрасывателя левая (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	091.14.00.520-01
Направляющая разбрасывателя правая (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	091.14.00.520
Направляющая разбрасывателя правая (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	091.14.00.469
Опора контрпривода ИРС (с 2006 до 2010 г.) Акрос	142.28.03.310
Опора подшипника барабана (лев.) в сб. с подш. (Акрос) «Ростсельмаш»	142.14.02.050
Опора подшипника барабана (прав.) в сб. с подш. (Акрос) «Ростсельмаш»	142.14.02.050-01
Опора шкива 2-го контрпривода ИРС в сб. с валом «Ростсельмаш» н/о	145.28.08.100А
Ось шкива натяж. прив. ИРС (Акрос)	142.28.03.609 П
Отсекатель подшип. опоры измельч. барабана (ИРС) «Ростсельмаш»	091.14.02.040
Поддержка ремня контрпривода измельчителя Акрос «Ростсельмаш»	142.28.03.240
Прижим левый бруса противорежущего ИРС Акрос	141.14.02.403
Прижим правый бруса противорежущего ИРС Акрос	141.14.02.403-01
Прижим центральный бруса противорежущего ИРС Акрос	141.14.02.404
Разбрасыватель измельчителя (Акрос)	142.14.08.100
Разбрасыватель измельчителя (Вектор) с 2014 г. «Ростсельмаш»	101.14.08.100
Ремень (C/22x7042Li) OPTIBELT «Ростсельмаш»	РЕ.6201348 (С(В)-7100)
Ролик натяж. ремня прив. изм. барабана ИРС (Акрос)	145.28.08.120 П
Ролик натяж. ремня прив. изм. барабана ИРС (Акрос) «Ростсельмаш»	145.28.08.120
Ролик натяжной первого к/привода привода измельчителя Акрос «Ростсельмаш»	145.28.03.260А
Рычаг натяжника 2-го контрпривода ИРС (Акрос) с 05.2010 г.	145.28.08.090 П
Рычаг натяжника для второго контрпривода ИРС (Акрос)	145.28.08.080
Рычаг ролика натяж. ремня прив. изм. барабана ИРС (Акрос) «Ростсельмаш»	145.28.08.130
Связка планок заднего клапана копнителя (Вектор) «Ростсельмаш»	ПМ-98
Соломонабиватель (компл. б/граблин) (Вектор) «Ростсельмаш»	101.12.01.000
Ступица (Акрос) «Ростсельмаш»	145.28.08.150
Ступица шкива барабана измельчителя (ИРС Нива, Дон, Вектор, Акрос, Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	10Б.14.62.200
Тяга пружины натяжника привода барабана Акрос с 05.2011 г. «Ростсельмаш»	145.28.08.611
Устройство натяжное в сб. прив. ИРС (Акрос) «Ростсельмаш»	142.14.00.010
Фланец опорный подшипника измельч. барабана (ИРС) «Ростсельмаш»	091.14.02.422
Фланец опорный подшипника измельч. барабана (ИРС) «Ростсельмаш»	142.14.07.150
Шкив 2-го контрпривода ИРС (Акрос) 6-ти ручьевого «Ростсельмаш»	145.28.08.110А
Шкив 2-х ручьевого обводной привода барабана измельчителя «Ростсельмаш»	142.28.08.101
Шкив вала измельч. барабана ИРС (2-х руч.) б/ступ. (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	145.14.02.101
Шкив вала измельч. барабана ИРС в сб. (2-х руч.) (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	145.14.02.040
Шкив вала измельч. барабана ИРС в сб. (4-х руч.) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.14.02.070
Шкив к/привода измельчителя ИРС «Ростсельмаш»	142.28.03.103
Шкив контрпривода измельчителя с 2010 г. (Акрос) «Ростсельмаш»	145.28.03.101
Шкив натяж. прив. измельчителя (литьё) Акрос «Ростсельмаш»	142.14.00.090
Шкив натяж. прив. измельчителя (штамп.) Акрос «Ростсельмаш»	142.14.00.110
Шкив натяж. прив. ИРС в сб. с рычагом Акрос «Ростсельмаш»	142.28.03.260
Шкив натяжной контрпривода ИРС (Акрос)	145.28.08.070 П
Шкив натяжной контрпривода ИРС (Акрос) «Ростсельмаш»	145.28.08.070
Щиток измельчителя задний (Акрос-590 Plus)	152.14.10.310
Щиток схода соломы (Акрос) «Ростсельмаш»	142.14.00.180
Щиток схода соломы в сборе (Акрос)	142.14.00.170 П
Щиток схода соломы в сборе (Акрос) «Ростсельмаш»	142.14.00.170
Ходовая часть	
Балка моста управляемых колес Акрос «Ростсельмаш»	142.02.02.020
Балка моста управляемых колес Вектор «Ростсельмаш»	8.02.02.020А
Болт ступицы колеса М22х1,5х75 моста ведущих колес (Акрос) ZF «Ростсельмаш»	4472.355.196

Наименование	Артикул
Вал входной бортового редуктора ZF (Акрос) «Ростсельмаш»	0092 302 066
Вал входной бортового редуктора ZF (Вектор, Дон-680М)	0092 302 097
Вал входной КПП Claas (Акрос, Дон мост Claas)	0669 549.0 (Россия)
Вал входной КПП ZF Акрос	0092 302 121
Вал входной КПП ZF Вектор	0092 302 120
Вал выходной КПП ZF (Акрос, Вектор, Дон-680М, РСМ-1401, РСМ-1403)	0092 309 063
Полуось правая (z=21/22, L=925 мм) (мост-Claas, Акрос) «Ростсельмаш»	0264.219.0
Втулка подшипника входного вала КПП ZF Вектор	0735 295 083
Гайка гусеничной тележки (Вектор-450) «Ростсельмаш»	M80x2,0-6H.05.019
Гайка колеса M18*1,5 моста управ. колес (Дон, Вектор, Акрос, Нива, ЭС-1) «Ростсельмаш»	54-62440
Гайка колеса M22x1,5-6H ведущего моста (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	356-71748
Гайка M48*1,5 ГОСТ 11871 оси катка поддержив. (Вектор-450) «Ростсельмаш»	M48x1,5-6H.05.019
Диск тормозной (мост- Claas) «Ростсельмаш»	0643 591.2
Заглушка резьбовая каретки «Вектор-450» «Ростсельмаш»	3/8 ННР-S
Звездочка тележки гусеничной (Вектор-450) «Ростсельмаш»	102.02.00.307
Каток натяжителя гусеничной тележки (Вектор-450) «Ростсельмаш»	102.02.00.306
Каток тележки гусеничной «Вектор-450» «Ростсельмаш»	102.02.00.580
Колесо ведущее левое Вектор «Ростсельмаш»	101.02.01.050
Колесо натяжное гусеничной тележки (Вектор-450) «Ростсельмаш»	102.02.00.304
Колпак защитный выходн. вала бортов. редуктора (ZF - Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	0092 311 005
Кольцо внутреннее КПП ZF Вектор	0092 303 055
Кольцо разделительное входного вала КПП ZF Вектор	0092 303 050
Кольцо уплотн. оси колеса бортового редуктора (ZF, Акрос) «Ростсельмаш»	0092 317 001
Кольцо уплотн. оси шарнира рулевой тяги и ГЦ «Ростсельмаш»	10.02.02.007A
Комплект суппортов в сб. с колодками (CIT, Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	0769.403.0
Коробка диапазонов (CIT, Акрос) «Ростсельмаш»	0264.345.0
Коробка диапазонов (CIT Дон-1500, Акрос) «Ростсельмаш»	0264.320.0
Коробка диапазонов (CIT, Вектор) «Ростсельмаш»	0264.420.0
Коробка диапазонов ведущего моста (ZF- Вектор, Дон-680М, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	2373.095.090
Коробка диапазонов ведущего моста (ZF, Акрос 590 Plus) «Ростсельмаш»	2373.095.092
Коробка диапазонов ведущего моста (ZF- Акрос) «Ростсельмаш»	2373.095.058
Корпус уплотнения оси каретки «Вектор-450» «Ростсельмаш»	102.02.00.104
Корпус уплотнения рычага гусеничной тележки (Вектор-450) «Ростсельмаш»	102.02.00.540
Крышка оси катка каретки (Вектор-450) «Ростсельмаш»	102.02.00.103
Манжета (216.034.0) уплотнения бортового редуктора Claas	2,2-180x220x15
Манжета (45x70) 2,2 уплотн. бортового редуктора (ZF, Акрос, Вектор, Дон-680М) «Ростсельмаш»	0501.398.260
Манжета (50x80x11) 2,2 уплотн. бортового редуктора (ZF, Акрос, Вектор, Дон-680М) «Ростсельмаш»	0501.398.066
Манжета (85x110-13/14,5) 2,2 катка каретки гусеничной (РСМ-102, «Vector Track») «Ростсельмаш»	CassetteS3 85-110-13/14,5
Манжета (45x72x8) 2,2 уплотн. вала бортового редуктора (CIT, Акрос, Д-1500Б) «Ростсельмаш»	2393650A
Манжета уплотнения бортового редуктора (ZF, Акрос, Вектор, Дон-680М) «Ростсельмаш»	0501.398.050
Мост ведущий Claas б/у комбайн Акрос «Ростсельмаш»	142.02.11.010
Мотор-колесо мост управляемый ведущий ROST002 (Вектор) «Ростсельмаш»	703652-01
Муфта шлиц. Z=20 соединительная полуосей (ZF- Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	2373.399.001
Муфта шлицевая Z=23/26 (между гидромотором и КПП, мост-ZF) «Ростсельмаш»	0092.399.034
Муфта шлиц. Z=20 соединения полуосей с борт. редуктором и КПП (Вектор мост-ZF) «Ростсельмаш»	0092.399.102
Муфта шлиц. привода борт. редуктора (z=21) (Claas - Акрос, Вектор, Дон-1500)	0669 463.0 (Россия)
Муфта шлиц. привода борт. редуктора (z=21) (Claas - Акрос, Вектор, Дон-1500) «Ростсельмаш»	0669 463.0
Муфта шлиц. привода борт. редуктора (z=22) (Claas - Вектор, Дон-680) «Ростсельмаш»	0649 934.0
Муфта шлицевая Z=23 (между гидромотором и КПП, мост - Claas) «Ростсельмаш»	0264.025.0
Муфта шлицевая Z=23 (между гидромотором и КПП, мост - Claas)	2640250 (Россия)
Ось рычага гусеничной тележки (Вектор-450) «Ростсельмаш»	102.02.00.689
Пластина (пластик) усиления балки моста управл. колёс	142.02.02.407
Подшипник бортового редуктора ZF Акрос «Ростсельмаш»	0750.117.198
Подшипник бортового редуктора ZF «Акрос» «Ростсельмаш»	0750.117.246
Подшипник игольчатый шестерни входного вала КПП (ZF, Вектор)	0635 300 401
Полуось левая (CIT, Вектор) «Ростсельмаш»	0264.093.0

Наименование	Артикул
Полуось левая (z=20/20 L=885 мм) (мост ZF, Акрос) «Ростсельмаш»	0092.399.061
Полуось левая (z=20/20, L=765 мм) (мост ZF, Вектор) «Ростсельмаш»	0092.399.059
Полуось левая (z=21/22, L=1044 мм) (мост - Claas, Дон-1500Б)	0264.218.0Д
Полуось левая (z=21/22, L=1195 мм) (мост - Claas, Акрос) «Ростсельмаш»	0264.218.0
Полуось MBK (Z=16/Z=16) (Гомсельмаш Вектор) «Ростсельмаш»	101.02.01.601
Полуось правая (z=20/20, L=365 мм) (мост ZF, Вектор) «Ростсельмаш»	0092.399.060
Полуось правая (z=20/20, L=465 мм) (мост ZF, Акрос) «Ростсельмаш»	0092.399.062
Полуось правая (z=21/22, L=714 мм) (мост - Claas, Дон-1500Б)	0264.219.0Д
Полуось правая (z=22/22, L=710 мм) (CIT, Вектор) «Ростсельмаш»	0264.094.0
Регулятор давления тормозов (Акрос)	РД-01Е
Редуктор бортовой (CIT, Акрос) «Ростсельмаш»	0264.276.0
Редуктор бортовой (CIT, Акрос) «Ростсельмаш»	0264.175.0
Редуктор бортовой (CIT, Вектор) «Ростсельмаш»	0264.347.0
Редуктор бортовой (прав., лев.) (CIT, Вектор, Дон-680М) «Ростсельмаш»	0264.191.0
Редуктор бортовой CIT (Дон-1500Б с мостом Claas) «Ростсельмаш»	0669 830.2
Редуктор бортовой левый (ZF- Вектор; Дон-680) «Ростсельмаш»	2374.095.070
Редуктор бортовой левый (ZF, Акрос)	2396.095.002 S1050
Редуктор бортовой правый (ZF- Вектор; Дон-680) «Ростсельмаш»	2374.095.036 S800
Редуктор бортовой правый (ZF- Вектор; Дон-680) «Ростсельмаш»	2374.095.069
Редуктор бортовой правый (ZF, Акрос)	2396.095.001 S1050
Рычаг кулака поворотного (левый) «Ростсельмаш»	142.02.02.631-01
Рычаг кулака поворотного (правый) «Ростсельмаш»	142.02.02.631
Рычаг левый тяги рулевой моста управл. колес (ЭС-1) «Ростсельмаш»	1.03.070
Рычаг правый тяги рулевой моста управл. колес (ЭС-1) «Ростсельмаш»	1.03.070-01/1.03.609-01
Ступица гусеничной тележки (Вектор-450) «Ростсельмаш»	102.02.00.302
Ступица катка поддерживающего (Вектор-450) «Ростсельмаш»	102.02.00.202
Суппорт диск. тормоза левый в сб. с колодками (мост - Claas)	0643 597.1
Суппорт диск. тормоза левый в сб. с колодками (мост ZF)	0501.096.119
Суппорт диск. тормоза правый в сб. с колодками (мост - Claas)	0643 596.1
Суппорт диск. тормоза правый в сб. с колодками (мост ZF)	0501.096.120
Трос дистанционного управления ТУ У29.3-32200047-010 (Акрос)	115-075-06000
Трос управления КПП (М8/18) (L=4,8 м) Вектор	172-M-TT-75-4800
Трос стоян. тормоза (М8/18) (L=4,5 м) Вектор	172-M-TT-75-4500
Трос стояночного тормоза (М8/18) (Claas, ZF- Акрос -2007 г.)	172-M-TT-75-5000
Трос управления (L=3,3 м)	172-M-TT-75-3300
Трос управления КПП (М8/18) (Claas, ZF- Акрос 2008 г.) «Ростсельмаш»	115-075-05200
Трос управления КПП (М8/18) (L=2,9 м) (Вектор, Дон-680)	172-M-TT-75-2900
Трос управления КПП (М8/18) (Claas, ZF- Акрос - 2007 г.)	172-M-TT-75-5500
Трос управления Насос ом ГСТ (М8/18) (Акрос, Акрос-590/595 Plus) «Ростсельмаш»	115-075-06000 PCM
Труба рулевой тяги моста управл. колес (Акрос) «Ростсельмаш»	142.02.02.210
Труба тяги поперечной управляемого моста (Вектор) «Ростсельмаш»	8.02.02.210А
Трубопровод (Акрос) «Ростсельмаш»	VM 0264 596.0
Трубопровод тормозной системы мост ведущих колес (Акрос) «Ростсельмаш»	145.63.03.010
Трубопровод тормозной системы мост ведущих колес (Акрос) «Ростсельмаш»	145.63.03.020
Уплотнение вала бортового редуктора) (ZF- Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	0634.309.644
Фитинг угловой с накидной гайкой пневмосистемы комбайна (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	1493 12/10-3/8
Цапфа балки моста управл. колес (ЭС-1) «Ростсельмаш»	1.03.180
Шайба моста управляемых колес (Акрос) «Ростсельмаш»	142.02.02.001
Шайба оси рычага каретки балансирующей (PCM-102, «Vector-Track») «Ростсельмаш»	102.02.01.412
Шкворень кулака поворотного моста управл. колес (Д-680М, Акрос, Вектор)	142.02.02.805
Кабина	
Антенна (2J660BG-500RG174-C20N-C20N) «Ростсельмаш»	2J660BG-500RG174-C20N-C20
Бампер передний (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	142.07.02.050
Блок исп.-отоп. в сборе (Акрос) «Ростсельмаш»	03-000020-00
Гайка АМ18Х1.5-6Н ОСТ37.001.1 рулевой колонки (Акрос, Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	4595651715

Наименование	Артикул
Дверь кабины левая до 04.2014 г. (Вектор, Акрос, Д-680М, Торум) «Ростсельмаш»	101.06.01.020
Дверь кабины левая с 04.2014 г. (Вектор, Акрос, Д-680М, Торум) «Ростсельмаш»	МРУ-1.03.260
Дверь кабины правая (Вектор, Акрос, Д-680М, Торум) «Ростсельмаш»	101.06.01.030
Зажим колеса рулевого (Акрос Торум Вектор) «Ростсельмаш»	101.06.13.040
Замок двери в сб. (личинка с ключами и барабаном) (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	101.06.01.470
Замок двери в сб. (личинка с ключами) (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	101.06.01.500
Зеркало заднего вида «Ростсельмаш»	53205-8201020-10
Канистра с краном 15 л. (Акрос, Вектор, Торум)	PRESSOL 21165
Колесо рулевое (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	МРУ-1.13.040
Колесо рулевое в сборе с рукояткой (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	101.26.13.040
Лестница поворотная входа в кабину (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	142.07.03.310
Лестница правая задняя (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	101.01.58.200
Отопитель кабины (Дон, Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	OT2.13.001MA
Отопитель кабины ТУ 4791-008-119432 «Ростсельмаш»	OT 2.8101.010-03
Панель пульта управления (Вектор) «Ростсельмаш»	101.04.00.180
Патрубок (уголок) верхнего трубопровода отопителя кабины «Ростсельмаш»	44-00138
Пружина газовая (F=150Н) (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	11.3.6308010
Пружина газовая (F=700Н, L полн.=678 мм, ход=290 мм) «Акрос, Вектор» «Ростсельмаш»	11.6308010-10
Пружина газовая (F=80Н, L полн.=600 мм, ход=250 мм) «Ростсельмаш»	PL 0027
Пружина газовая блокируемая рулевой колонки «Ростсельмаш»	HY4-211-99-500N
Пульт управления (Вектор) «Ростсельмаш»	101.04.01.200
Ремень крепления фильтра кабины (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	101.04.00.090 СБ
Рукоятка рычага переключения диапазонов (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	101.04.11.050
Рукоятка рычага переключения диапазонов Акрос, Торум, Вектор, Дон-680М «Ростсельмаш»	101.26.12.050
Рукоятка рычага управления движением (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	101.06.16.008
Рукоятка рычага управления движением (с отв. для переключ.) (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	101.06.16.007
Ручка двери кабины левой наружная «Ростсельмаш»	101.06.01.510
Ручка левой двери кабины внутренняя «Ростсельмаш»	101.06.01.061
Ручка правой двери кабины внутренняя «Ростсельмаш»	101.06.01.061-01
Рычаг рукоятки переключения диапазонов (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	101.04.12.010
Рычаг стоячного тормоза в сборе (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	101.04.15.000
Рычаг управл. подачей топлива (ТНВД) в сб. с кроншт. (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	101.04.11.000
Рычаг управления ГСТ (4 электр. клавиши, с электр. жгутом) «Ростсельмаш»	101.04.17.000
Сиденье водителя Акрос, Вектор, Торум	2001A/SM80X
Сиденье водителя Акрос, Торум (нового образца)	F33ACL/SM80XT
Сиденье водителя в сб.	2001A/SM80X-01
Стекло ветровое (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	101.06.01.001
Стекло двери (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	МРУ-1.03.008
Стекло двери кабины левое (2 петли) с 2014 г. (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	МРУ-1.03.006
Стекло двери кабины правое (2 петли) с 2014 г. (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	МРУ-1.03.006-01
Стекло двери левой (петля рояльная) (Акрос, Вектор, Торум, ЭС-1) «Ростсельмаш»	101.06.01.002
Стекло заднее кабины (1485х600 мм) «Ростсельмаш»	101.06.01.003
Терморегулирующий вентиль (R-134) 3/4"-5/8" (19,05-15,8) (Акрос, Вектор - Отем) «Ростсельмаш»	1000352094
Термостат механический кондиционера «Август» (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	09-000905-02
Трос сброса деки (М6/16) (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	112-050-01500
Трос управления КПП (М8/18) (Claas, ZF- Акрос 2008 г.) «Ростсельмаш»	115-075-05200
Уплотнение проема двери кабины (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	101.06.01.071
Хладопровод L=5300 мм, 9/16"-9/16" -18UNF R-134 (Август) (Вектор) «Ростсельмаш»	05-000054-00
Хладопровод конденсатор-ресивер	05-000042-00
Хладопровод ресивер-разъем	05-000046-00
Щетка стеклоочистителя Акрос, Торум, Вектор «Ростсельмаш»	84.5205900-20
Экран крыши кабины (Акрос, Вектор, Торум, Дон-680М) «Ростсельмаш»	OT-19.01.02.00-01
Элемент филтр. возд. кабины Акрос, Вектор, Торум, Дон-1401	T40M1-8102360*
Гидрооборудование, ГСТ	
Блок бачков торм. (Акрос, Торум с 2-мя бачками) с 2010 г. «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 078.000-02

Наименование	Артикул
Блок бачков (Акрос, Торум с 2-мя бачками) с 2014 г. «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 079.000-03
Блок гидравлич. управл. мотопилом (УЖ) (Вектор, Акрос, Торум) (Bucher) «Ростсельмаш»	SRMBO25S3M-OG24-P
Блок гидравлич. управл. мотопилом (УЖ) (Дон, Вектор, Акрос, Торум) (CIT) «Ростсельмаш»	0055 329.1
Блок гидравлический (HYDAC) (Вектор) «Ростсельмаш»	3487990
Блок гидравлический (Акрос) «Ростсельмаш»	STB2-022386(400672219)
Блок гидравлический (Акрос-590) «Ростсельмаш»	STB 2-031150 (400672937)
Блок гидравлический (Акрос-590) «Ростсельмаш»	STB 2-031149 (400672936)
Блок гидроаккумуляторов Акрос, Акрос 590 Plus «Ростсельмаш»	3499812
Блок продольного копирования с переливным клапаном (Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	0055 111.1
Валик шлиц. прив. Насоса-дозатора рул. управл.	P/N102250010
Г/распределитель 2-х секц. вкл. ленингов молотилки и измел. (Bucher) «Акрос» «Ростсельмаш»	STB P3 2-018258
Г/распределитель 2-х секц. вкл. ленингов молотилки и измел. (HYDAC) «Акрос» «Ростсельмаш»	3570043
Г/распределитель 2-х секц. вкл. ленингов молотилки и измел. (Акрос)	2PЭ12 У1
Г/распределитель 2-х секц. электр. (CIT) (Вектор) «Ростсельмаш»	0055 218.1
Г/распределитель 2-х секц. вкл. ленингов молотилки и измел. «Акрос» «Ростсельмаш»	KVC2-3/2-4-47B
Г/распределитель 3-х секц. электр. (CIT) (Вектор) «Ростсельмаш»	0055 215.1
Г/распределитель 4-х секц. электр. (Вектор) (Елец)	4PЭ50-37Б
Г/распределитель 5-ти секц. (Bucher) (Акрос-590+) «Ростсельмаш»	STB 2-020622
Г/распределитель 5-ти секц. (HYDAC) Акрос «Ростсельмаш»	3570042
Г/распределитель 5-ти секц. электр. (Bucher) (Акрос) «Ростсельмаш»	STB P2 ACROS 530 2-018698
Г/распределитель 5-ти секц. электр. (Bucher) (Акрос) «Ростсельмаш»	STB P1 ACROS 530 2-018695
Г/распределитель 5-ти секц. электр. (до 2008 г.) (резьба в крышках - М14*1,5) (п/кабиной) (Акрос)	5PЭ50-52Б
Г/распределитель 5-ти секц. электр. (на бункере) (до 2008 г.) «Акрос» «Ростсельмаш»	5PЭ50-59Б
Г/распределитель 5-ти секц. электр. (на бункере) (с 2008 г.) (Акрос) «Ростсельмаш»	5PЭ50-59БМ
Г/распределитель 5-ти секц. электр. (с 2008 г.) (резьба в крышках - М22х1,5) (п/кабиной) (Акрос) «Ростсельмаш»	5PЭ50-52БМ
Г/распределитель 6-ти секц. электр. (копн. и измел. (CIT) (Вектор) «Ростсельмаш»	0055 216.2
Г/распределитель 6-х секц. электр. (копн. и измел. (Елец) (до 2008 г.) (Вектор)	6PЭ50-38Б
Г/распределитель 6-х секц. электр. (копн. и измел. (Елец) (с 2008 г.) (Вектор)	6PЭ50-38БМ
Г/цилиндр вариатора барабана (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 118.000-02
Г/цилиндр вариатора барабана (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 118.000-04
Г/цилиндр вариатора барабана (Дон-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	КЗК-10.09.01.010-01
Г/цилиндр вариатора барабана (М14*1,5) (Д-1500Б, Вектор, Акрос)	ГВ-50
Г/цилиндр вариатора барабана б/упл. узла (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 118.000-06
Г/цилиндр вариатора барабана б/упл. узла (Дон-1500Б, Акрос) «Ростсельмаш»	КЗК-10.09.01.010-03
Г/цилиндр вариатора вентил. очистки	ЕДЦГ 098.000-02
Г/цилиндр вариатора вентил. очистки (ГВ-32) (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	ГСВ-83000-01
Г/цилиндр вариатора вентил. очистки б/уплот. узла «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 098.000-06
Г/цилиндр вибратора бункера (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	ГА-40000ВЕМ У1
Г/цилиндр вкл. реверса НК (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 108.000-01
Г/цилиндр вкл. реверса НК (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 108.000
Г/цилиндр включения молотилки Вектор (ГА-93000-08) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 037.000-05
Г/цилиндр гориз. перемещ. мотовила (лев., УЖ) (Акрос, Вектор, Торум)	ЕДЦГ 049.000-03
Г/цилиндр гориз. перемещ. мотовила (лев., УЖ) (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	ЦХБ 040/025/0180/01.01.А
Г/цилиндр гориз. перемещ. мотовила (прав. УЖ) (Акрос, Вектор, Торум)	ЦГС32.16.000-02
Г/цилиндр гориз. перемещ. мотовила (прав. УЖ) (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	ЦХБ 032/020/0180/00.01.А
Г/цилиндр гориз. перемещ. мотовила (прав. УЖ) (М14*1,5) (Акрос, Вектор, Торум)	ЦГС32.16.000-04
Г/цилиндр леникса вкл жатки (Вектор, Акрос) DIN «Ростсельмаш»	ЦХБ 040/025/0063/01.01.А
Г/цилиндр леникса вкл жатки (ГА-93000-06-02) (Вектор, Акрос) DIN «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 037.000-14
Г/цилиндр леникса вкл. жатки (ГА-93000-06) (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 037.000-08
Г/цилиндр леникса выгруз. шнека (Акрос) «Ростсельмаш»	ЦХБ 040/025/0063/02.01.А
Г/цилиндр леникса выгруз. шнека (М12*1,5) (Акрос) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 037.000-17
Г/цилиндр леникса выгруз. шнека (М14*1,5) (Акрос) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 037.000-11
Г/цилиндр леникса измел. (М12*1,5) (Акрос) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 123.000-03
Г/цилиндр леникса измел. (М14х1,5) (Акрос) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 123.000-01
Г/цилиндр леникса молотилки (М12*1,5) (Вектор, Дон-680М) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 037.000-12

Наименование	Артикул
Г/цилиндр леникса молотилки (М12х1,5) (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 123.000-02
Г/цилиндр леникса молотилки (М12х1,5) в сб. (нов. обр.) (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	142.28.01.320
Г/цилиндр леникса молотилки (М14*1,5) (Акрос) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 123.000
Г/цилиндр поворота выгр. шнека (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ГЦ.63.500.16.000-02
Г/цилиндр поворота выгр. шнека (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ЦХБ 063/040/0500/05.01.А
Г/цилиндр поворота выгрузного шнека (Акрос, Вектор, Торум, Дон) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 103.000
Г/цилиндр поворота выгрузного шнека (ГЦ63.500.16.000-02) (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	101.09.89.050
Г/цилиндр подъема жатки (УЖ, Акрос, Вектор) (ТДЗС-63.500.16.070А-07)	ГЦ.10.09.02.100В
Г/цилиндр подъема жатки (ход штока 562 мм) «Ростсельмаш»	ЦХП 063/0562/00.01.А
Г/цилиндр подъема мотовила (лев., УЖ) «Ростсельмаш»	ЦХБ 040/025/0360/00.01
Г/цилиндр подъема мотовила (лев., УЖ) (ГА-80000-03) (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 045.000-03
Г/цилиндр подъема мотовила (лев., УЖ) (ГА-80000-08) (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 045.000-04
Г/цилиндр подъема мотовила (прав., УЖ) (п/врезн. кольца)	ГА-81000-08
Г/цилиндр подъема мотовила (прав.,УЖ) М12х1,5 DIN «Ростсельмаш»	ГА-81000-12
Г/цилиндр подъема мотовила ГА-81000-12, 9 (прав., УЖ) «Ростсельмаш»	ЦХП 032/0340/00.01.А
Г/цилиндр поперечного копирования жатки (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 40.25х100.000
Г/цилиндр тормоза главный (ЕДЦГ 073.000-09) (Акрос, Дон-680М, Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	10.04.14.150-01
Г/цилиндр тормоза главный D15, 87 (с 04.2010 г.) (Акрос, Дон-680М, Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	03.3115-4203.6
Г/цилиндр управляемых. колес Акрос Вектор «Ростсельмаш»	ЦХБ 050/025/0200/02.01.А
Гайка накидная (М14х1,5) под врезное кольцо	М08LCFX (TN 81-8L)
Гайка накидная (М18х1,5) под врезное кольцо	М12LCFX
Гидробак объединенный (50л) Вектор Акрос «Д-680» «Ростсельмаш»	101.09.80.110
Гидробак объединенный (50л) Вектор Акрос «Д-680» «Ростсельмаш»	101.09.01.820-01
Гидробак основной гидросистемы в сборе (Торум) «Ростсельмаш»	181.09.02.330
Гидромотор (МП-112) («Гидросила»)	MP112.2/D2B35
Гидромотор ГСТ (MFH 112/1D11A1C35N) (Акрос-530) (Гидросила) «Ростсельмаш»	MP112.2/D2B35 У1
Гидромотор ГСТ (Акрос, Вектор - Данфосс) 90М100 NC0N8 N0C7 W00 NNN 0000F3 «Ростсельмаш»	90М100 NC0N8N0C7
Гидромотор ГСТ EATON (Акрос, Вектор) HND643323BB1J3N3N046AKB «Ростсельмаш»	HND643323BB1J3N3N046AKB
Гидромотор ГСТ LINDE (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	HMF 105-02 2948055117
Гидромотор привода мотовила (Акрос, Вектор)	МГП-80Р
Гидромотор привода мотовила (RW 80 CBM) «Ростсельмаш»	081.27.09.010
Гидромотор привода мотовила (УЖ)	RW 80 CBM (Болгария)
Гидромотор привода мотовила (УЖ) «Ростсельмаш»	RW 80 CBM
Гидромотор привода платформы подборщика «Ростсельмаш»	ЕРМВ 40 CDM
Гидромотор привода сетки воздухозаборника (Акрос-580) «Ростсельмаш»	SNU2/11 D CI96 +++F
Гидромотор реверса НК (Акрос, Вектор)	МГП-400Р
Гидромотор реверса НК RW 400 CBM ТУ01-006 «Акрос «Ростсельмаш»	101.09.13.070
Гидромотор реверса НК RW 400 CBM ТУ01-006 «Акрос «Ростсельмаш»	ЕРМВ 400 CBM
Гидромотор реверса НК планетарный ТУ 01-006 «Акрос «Ростсельмаш»	RW400CBMPC
ГидроНасос (90R100LW5NN60L3C7EC5GBA424224N345) ГСТ DANFOSS (Вектор) «Ростсельмаш»	90R100 MA5 NN60
ГидроНасос ГСТ 90R100 MA5 AB60 L3C7 EC5 GBA 424224 (Акрос-580) «Ростсельмаш»	90R100 MA5 AB60
ГидроНасос ГСТ DANFOSS (Акрос-530, ЭС-1) «Ростсельмаш»	90R100 MA5 NN80
ГидроНасос ГСТ DANFOSS в сборе со штуцерами «Ростсельмаш»	142.09.65.010
ГидроНасос ГСТ EATON (Акрос, Вектор) ACA642323R1B00MAE002M04030M000ANB «Ростсельмаш»	ACA642323R1B00MAE002M0403
ГидроНасос ГСТ LINDE (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	HPV105-02RM1 E1850167
ГидроНасос ГСТ НП-112 (Акрос, «Гидросила»)	NP112.5MHR/D2BCB У1
Гидрораспределитель 2-х секц. электр. (Д-1500) (Елец)	2РЭ50-00Б(Е)
Датчик уровня масла в гидробак е (Акрос, Вектор, Торум, Дон-1500Б) «Ростсельмаш»	ДМУГ-210
Датчик уровня масла гидробака (герм. конт.) (Акрос, Вектор, Торум, Дон-1500Б) «Ростсельмаш»	ДМУГ-210 А
Клапан дроссельный настраиваемый Акрос, « Вектор», «Дон-680М» «Ростсельмаш»	КДН 00.000-05 (КДНЕ У1)
Клапан дроссельный настраиваемый (М18х1,5) (УЖ) «Ростсельмаш»	КДН 00.000-08
Клапан напорный (Вектор, Акрос)	КН50.16(108)
Клапан напорный (Вектор, Акрос) «Елецгидропривод»	КН50.16 У1
Клапан напорный с электрогидравлич. управлением (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	КНЭ50.16У1

Наименование	Артикул
Клапан напорный с электрогидравлич. управлением (Дон-680М) «Ростсельмаш»	КНЭ50.12,5 У1
Клапан эл./гидр. (М14*1,5-М14*1,5) (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	КЭС 1,6-2,5-16-01
Клапан эл./гидр. (М14*1,5-М18*1,5) (Акрос, Вектор)	КЭС 1,6-2,5-16-2
Клапан эл./гидр. (М14*1,5-М18*1,5, DIN) (Акрос, Вектор, Д-680М) «Ростсельмаш»	КЭС 1,6-2,5-16-3
Колпачок (Акрос) «Ростсельмаш»	HP04-0-RT001
Колпачок защитный больш. внутр. полумуфты (зеленый - слив) «Ростсельмаш»	101.5442AA
Колпачок защитный больш. внутр. полумуфты (красный - нагнетание) «Ростсельмаш»	101.5412AA
Колпачок защитный малой внутр. полумуфты (зеленый) «Ростсельмаш»	101.5441AA
Колпачок защитный малой. внутр. полумуфты (синий) «Ростсельмаш»	101.5421AA
Колпачок защитный малый внутр. полумуфты (красный) «Ростсельмаш»	101.5411AA
Кольцо врезное «Ростсельмаш» п/ трубку 12 мм (DIN)	00 10 15 20 00
Кольцо врезное п/трубку 8 мм (DIN) «Ростсельмаш»	L 8-ST DIN 3861
Кольцо резиновое (фторкаучук) ГОСТ 18829-73/9833 «Ростсельмаш»	040-046-36-2-6
Кольцо уплотнит. РВД ГСТ (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	NBR-32.92X3,53-SH90
Корпус гидроБака объедин. (50л) (Вектор, Акрос, Д-680) «Ростсельмаш»	101.09.80.120
Насос подпитки (ТН-112, Вектор) «Ростсельмаш»	НПВЗ-00.000-04
Насос -дозатор (с дюймовой резьбой) (Danfoss) (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	OSPC 125 ON
Переходник для разрывных муфт «Ростсельмаш»	Э.09.01.510
Полумуфта (HP04-1-IGF04) гидравлич. наружная малая (М14*1,5) «Ростсельмаш»	102.12111JC
Полумуфта (HP04-2-IGF04) гидравлич. внутренняя малая (М14*1,5) «Ростсельмаш»	102.11111JC
Полумуфта (HP08-1-IGF06) гидравлич. наружная большая (М18*1,5) «Ростсельмаш»	102.12112JE
Полумуфта (HP08-2-IGF06) гидравлич. внутренняя большая (М18*1,5) «Ростсельмаш»	102.11112JE
Полумуфта F ISO.A 14 BSP (HP04-1-IGF04) гидравлич. «Ростсельмаш»	6603-4-4
Полумуфта быстроразъемная внутр. (гайка - М26х1,5) (ЭС-1) «Ростсельмаш»	1.99.800-01
Полумуфта быстроразъемная наружн. (штуцер - М26*1,5) (ЭС-1) «Ростсельмаш»	1.99.700-03
Полумуфта быстроразъемная наружн. М18х1,5 «Ростсельмаш»	142.09.61.120
Полумуфта внутренняя со штуцером GE08L М14х1,5 «Ростсельмаш»	081.27.09.880
Полумуфта гидравлич. внутренняя (в сб. со штуцером М18*1,5)	HP08-2-IGF06
Полумуфта гидравлич. внутренняя малая (в сб. со штуцером М14*1,5)	HP04-2-IGF04
Полумуфта гидравлич. наружная большая (в сб. со штуцером М18*1,5)	HP08-1-IGF06
Полумуфта гидравлич. наружная малая (в сб. со штуцером М14*1,5)	HP04-1-IGF04
Полумуфта гидравлическая внутр. (гайка - М30х2,0) (ЭС-1) «Ростсельмаш»	1.99.800-02
Полумуфта гидравлическая внутр. (гайка - М36х2,0) (ЭС-1) «Ростсельмаш»	1.99.800-03
Полумуфта гидравлическая внутренняя (М14*1,5 и М27х1,5) «Ростсельмаш»	MP.036.67.200-10-02 У
Полумуфта гидравлическая внутренняя (М18*1,5) «Ростсельмаш»	ПВ 10-16-30-01
Полумуфта гидравлическая наружн. (штуцер - М30*2) (ЭС-1) «Ростсельмаш»	1.99.700-01
Полумуфта гидравлическая наружн. (штуцер - М36*2) (ЭС-1) «Ростсельмаш»	1.99.700-02
Полумуфта гидравлическая наружная (М14х1,5) «Ростсельмаш»	MP 036.67.100-10У
Полумуфта гидравлическая наружная (М18*1,5)	ПН 10-16-30-01
Полумуфта гидравлическая наружная (М18*1,5) «Ростсельмаш»	MP.036.67.100-10-01 У
Полумуфта со штуцером GE12L наружная М 18х1,5 (Акрос) «Ростсельмаш»	142.09.67.150
Пробка «Ростсельмаш»	HP04-9-RT001
Пробка защитная больш. наруж. полумуфты (зеленая - слив) «Ростсельмаш»	101.5342AA
Пробка защитная больш. наруж. полумуфты (красный - нагнетание) «Ростсельмаш»	101.5312AA
Пробка защитная малой. наруж. полумуфты (зеленая) «Ростсельмаш»	101.5341AA
Пробка защитная малой. наруж. полумуфты (красная) «Ростсельмаш»	101.5311AA
Пробка защитная малой. наруж. полумуфты (синяя) «Ростсельмаш»	101.5321AA
Радиатор масляный ГСТ (4-х рядн.) (Дон-1500Б, 680) «Ростсельмаш»	100.1013.100
Радиатор масляный ГСТ Акрос «Ростсельмаш»	ТТПМ 1500.1013.100
Радиатор масляный ГСТ привода MBK (Акрос-530/560, Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	ТТПМ 1500.1013.100-03
Радиатор масляный ГСТ, Д-1500Б, Вектор (алюм.)	PM 091-1013010A-01
Разъем единый неподвижный гидравлический для УЖ (Акрос) «Ростсельмаш»	2P5065-5-F F C
Разъем единый подвижный гидравлический (Акрос) «Ростсельмаш»	3P5065-5-FMC
Регулятор давления тормозов (Акрос)	РД-01Е
Рукав М18*1,5 (L=410 мм) (Г+Ш) врезное кольцо ВК-12 (ГОСТ) (12.А1.Б1.410.2SN)	12.01.02.410
Сапун гидроБака (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	SMBT-47-S-10-O-B04-O

Наименование	Артикул
Тандем насосов (Z шлиц=11) (Акрос-580/590) Danfoss «Ростсельмаш»	ILL 8+6 S SC46 VIJ 5F
Тандем насосов (Z шлиц=13) (двойной) (Акрос-580) «Ростсельмаш»	3117/ZPB.250.55
Тандем насосов (Z шлиц=13) (двойной) (Акрос-580) «Ростсельмаш»	НШ-23N-8N-4Л2.52C4GG
Тандем насосов (Z шлиц=13) (двойной) (Акрос-580) «Ростсельмаш»	PRN-022/8,0L107SLP1F5F5NN
Тандем насосов (Z шлиц=13) (тройной) (Вектор) «Ростсельмаш»	PRNN-026/014/011R007SLP3B
Тандем насосов (Z шлиц=6) (двойной) (Дон-1500Б, Вектор, РСМ-1401) «Гидросила»	НШ-28Д-10Д-3
Тандем насосов (Z шлиц=6) (тройной с фланцами) (Акрос) «Ростсельмаш»	142.09.35.020
Тандем насосов (Z шлиц=6) (тройной) (Акрос, Вектор) «Гидросила»	НШ-28N-10N-10N-3
Тандем насосов (Z шлиц=6) (тройной) (НШ28N10N-10N-3 2.522AA4AAA) (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	НШ-28Д-10Д-10Д-3 РСМ
Тандем насосов (Z шлиц=9) (Акрос-580/590) «Ростсельмаш»	INN 8+6 D SC46 VIJ 5F
Тандем насосов (НП-112 + НШ-28 + НШ-10Д) (Дон-1500Б, Вектор - с 2006 г.) «Гидросила»	TH-112-2 «Гидросила»
Тандем насосов (НП-112 + НШ-28 + НШ-10Д) (Дон-1500Б, Вектор с 2006 г.) «Ростсельмаш»	TH-112-2
Тандем насосов (НП90.6.MHL/D1E6D + НШ32М-4Л) лев. (Нива-Эффект)	TH-90-1
Термостат ГСТ в сб. с корпусом (Акрос, Вектор, Торум)	TH-1000-16FO-23
Трос управления ГСТ (Вектор, Акрос до 2008 г.) М8	172-М-ТТ-75-6300
Труба холодно-тянутая бесшовная L=3 м	Труба 8x1 DIN 2391C
Труба холодно-тянутая бесшовная L=3 м	Труба 12x1,25 DIN 2391C
Трубопровод (Акрос) «Ростсельмаш»	142.09.75.240
Трубопровод (Акрос) «Ростсельмаш»	142.09.75.250
Трубопровод Вектор «Ростсельмаш»	101.09.80.010
Угольник РВД гидромотора Eaton (п/фланец SF6000 и гайку-M42x2) (Акрос, Вектор)	WFS64/30SCFX
Угольник РВД гидромотора ГСТ-112 (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	101.09.12.040
Фильтр ГСТ EATON в сборе (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	6023031-001*
Шарнир (наконечник) (резьба М8) троса управления ГСТ «Ростсельмаш»	101.06.16.050
Штуцер ввертной (1/2"УК - М14*1,5 - под ВК, DIN) «Ростсельмаш»	GE08LREDOMDCF
Штуцер ввертной (5/8"УК - М18*1,5 - под ВК DIN) «Ростсельмаш»	GE12LREDOMDCF
Штуцер ввертной (М12*1,5 - М14*1,5 - под ВК DIN) Ф дрос.=0,8 мм «Ростсельмаш»	101.09.81.605
Штуцер ввертной (М12*1,5УК - М14*1,5 - под ВК DIN) «Ростсельмаш»	GEO08LMOMDCF
Штуцер ввертной (М12*1,5УК - М14*1,5 - под ВК DIN) «Ростсельмаш»	GE08LMEDOMDCF
Штуцер ввертной (М14*1,5 - М14*1,5 - под ВК DIN) Ф дрос.=0,8 мм «Ростсельмаш»	101.09.81.604-02
Штуцер ввертной (М14*1,5 - М14*1,5 - под ВК DIN) Ф дрос.=3 мм «Ростсельмаш»	101.09.81.604-01
Штуцер ввертной (М14*1,5 - М14*1,5 - под ВК DIN) Ф дрос.=6 мм «Ростсельмаш»	101.09.81.604
Штуцер ввертной (М14*1,5 - М18*1,5 - под ВК DIN) Ф дрос.=3 мм «Ростсельмаш»	101.09.81.603
Штуцер ввертной (М14*1,5УК - М14*1,5 - под ВК DIN) Ф дрос.=3 мм «Ростсельмаш»	101.09.81.410-01
Штуцер ввертной (М14*1,5УК - М14*1,5 - под ВК DIN) Ф дрос.=6 мм «Ростсельмаш»	101.09.81.410
Штуцер ввертной (М14*1,5УК - М18*1,5 - под ВК DIN) Ф дрос.=3 мм «Ростсельмаш»	101.09.81.420
Штуцер ввертной (М16*1,5УК - М18*1,5 - под ВК DIN) «Ростсельмаш»	GEO12LMOMDCF
Штуцер ввертной (М22*1,5 - М18*1,5 - под ВК DIN) «Ростсельмаш»	101.09.13.601
Штуцер ввертной (М27*2УК - М30*2 - под ВК DIN) «Ростсельмаш»	GEO22LM27X2OMDCF
Штуцер г/цилиндра вариатора барабана и вентил. очистки (М14*1,5 - М22*1,5) «Ростсельмаш»	0055 570.1
Штуцер г/цилиндра вариатора барабана и вентил. очистки (М14*1,5 - М22*1,5) «Ростсельмаш»	0055 570.0
Штуцер переходной (Г+Г - М14*1,5 + М14*1,5) (DIN) (TN 498-8L) «Ростсельмаш»	GZ08LCF
Штуцер переходной (М14*1,5 + М18*1,5)	GZR12/08
Штуцер соединит. (М14*1,5 - М14*1,5 - под ВК DIN) «Ростсельмаш»	G08LCFX (TN 98-12L)
Штуцер соединит. (М18*1,5 - М18*1,5 - под ВК DIN) «Ростсельмаш»	G12LCFX
Элемент фильтрующий г/системы основной (Вектор, Акрос, Торум)	CRE050FD1*
Элемент фильтрующий г/системы основной (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	CRE050FD1 PCM*
Элемент фильтрующий гидроНасоса ГСТ «Linde» (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	0009830633*
Элемент фильтрующий гидроНасоса ГСТ DANFOSS (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	LANG 11004919*
Элемент фильтрующий гидроНасоса ГСТ DANFOSS (Акрос, Вектор) (HF 6555 MB)	LANG 11004919A*
Элемент фильтрующий гидроНасоса ГСТ EATON (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	104508-005*
Элемент фильтрующий гидроНасоса ГСТ EATON (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	104508-007*
Элемент фильтрующий ГСТ (д/фильтра ФВ 10-00.000 нов. образца)	P550388
Элемент фильтрующий ГСТ (д/фильтра ФВ 10-00.000 нов. образца) (Полесье 1218)	CCA301CD1*

Наименование	Артикул
Рукава гидравлические	
Рукав DKO(r)26X1,5 18 DKO(r)26X1,5 18(90)	1SN 16/350
Рукав DKO(r)26X1,5 18 DKO(r)26X1,5 18(90)	1SN 16/500
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO (r) 30x2 22	1SN 20/1010
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO (r) 30x2 22 (90)	1SN 20/1010 (90)
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (45)	1SN 20/1400
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (90)	1SN 20/1500
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22	1SN 20/4300
Рукав DKO(ш)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (90)	1SN 20/4450
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (90)	1SN 20/4500
Рукав DKO(r)30x2 22	1SN 20/530
Рукав DKO(ш)30x2 22 DKO(r)30x2 22	1SN 20/560 (90)
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (90)	1SN 20/5650
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(ш)30x2 22	1SN 20/600
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (90)	1SN 20/600 (90)
Рукав DKO(r)30x2 22(90) DKO(ш)30x2 22	1SN 20/650
Рукав DKO(ш)30x2 22 DKO(r)30x2 22	1SN 20/6950
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (90)	1SN 20/6960
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22	1SN 20/700
Рукав DKO(r)30x2 22(90) DKO(r)30x2 22 (90) (160)	1SN 20/7000
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(ш)30x2 22	1SN 20/7000 (r ш)
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (90)	1SN 20/7150
Рукав DKO(ш)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (90)	1SN 20/750
Рукав армированный DKO()30x2 22 (45) DKO()30x2 22	1SN 20/800
Рукав DKO(ш)30x2 22 DKO(ш)30x2 22	1SN 20/900
Рукав DKO(r)36x2 28 DKO(r)36x2 28 (90)	1SN 25/1000 (90)
Рукав DKO(r)36x2 28 DKO(r)36x2 28	1SN 25/1160
Рукав DKO(r)36x2 28 DKO(r)36x2 28 (90)	1SN 25/1160 (90)
Рукав DKO(ш)36x2 28 DKO(r)36x2 28 (45)	1SN 25/1250 (45)
Рукав DKO(ш)36x2 28 DKO(r)36x2 28 (90)	1SN 25/1250 (90)
Рукав DKO(ш)36x2 28 DKO(r)36x2 28 (45)	1SN 25/1300
Рукав DKO(ш)36x2 28 DKO(r)36x2 28 (45)	1SN 25/1500
Рукав DKO(r)36X2 28 DKO(r)36X2 28 (90) (DIN)	1SN 25/1800
Рукав DKO(r)36X2 28 DKO(r)36X2 28 (90) (DIN)	1SN 25/1900
Рукав DKO(r)36X2 28 DKO(r)36X2 28 (DIN)	1SN 25/1900 DKO
Рукав DKO(r)36X2 28 DKO(r)36X2 28 (90) (DIN)	1SN 25/2150
Рукав DKO(r)36X2 28 DKO(r)36X2 28 (90) (DIN)	1SN 25/2680
Рукав DKO(r)36x2 28 DKO(ш)36x2 28	1SN 25/2980
Рукав DKO(r)36x2 28 DKO(r)36x2 28 (45)	1SN 25/3000
Рукав DKO(r)36x2 28 DKO(r)36x2 28	1SN 25/3700
Рукав DKO(r)36x2 28 DKO(r)36x2 28 (45)	1SN 25/4300
Рукав DKO(r)36x2 28(45) DKO(r)36x2 28 (90) (135)	1SN 25/650
Рукав DKO(r)36x2 28 DKO(r)36x2 28 (45)	1SN 25/860
Рукав DKO(r)36x2 28 DKO(r)36x2 28	1SN 25/900
Рукав DKO(r)36x2 28(45) DKO(r)36x2 28 (90) (135)	1SN 25/950
Рукав DKO(r)36x2 28 DKO(r)36x2 28 (45)	1SN 25/960
Рукав DKO(r)45x2 35 SF 3000 60,5 (90)	1SN 32/1700
Рукав DKO(r)45x2 35 DKO(r)45x2 35	1SN 32/1700 (Г+Г)
Рукав DKO(r)45x2 35 DKO(r)45x2 35 (90)	1SN 32/1700 (Г+Г)(90)
Рукав DKO(r)45x2 35(45) DKO(r)45x2 35	1SN 32/1900
Рукав DKO(r)45x2 35 DKO(r)45x2 35 (90)	1SN 32/3150
Рукав DKO(r)45x2 35(45) DKO(r)45x2 35 (90) (180)	1SN 32/600
Рукав DKO(r)45x2 35 DKO(r)45x2 35 (90)	1SN 32/800
Рукав ГСТ (мост - Гомсельмаш, ГСТ-112, Вектор)	25.06.06.225.38/152.5800
Рукав ГСТ с 2-мя изгибами (телефон) L-5500	25.06.06.90.38/152.5500
Рукав DKO(r)22x1,5 15 DKO(r)22x1,5 15(90)	2SN 12/1200

Наименование	Артикул
Рукав DKO(r)22x1,5 15 DKO(ш)22x1,5 15	2SN 12/560
Рукав DKO(ш)22x1,5 15 DKO(ш)22x1,5 15	2SN 12/600
Рукав DKO(r)22x1,5 15 DKO(r)22x1,5 15	2SN 12/810
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22	2SN 20/1000
Рукав DKO(ш)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (DIN)	2SN 20/1080
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22	2SN 20/550
Рукав DKO(r)30x2 22(90) SF3000 44.6 (90) (60)	2SN 20/6100
Рукав DKO(ш)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (DIN)	2SN 20/650
Рукав DKO(ш)30x2 22 DKO(ш)30x2 22	2SN 20/700
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(ш)30x2 22	2SN 20/750
Рукав DKO(r)30x2 22 SF3000 44.5 (90)	2SN 20/780
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (45) (K744)	2SN 20/800
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22	2SN 20/900
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (45)	2SN 20/910
Рукав DKO(ш)30x2 22 DKO(r)30x2 22 (DIN)	2SN 20/950 (ш+r)
Рукав DKO(r)30x2 22 DKO(r)30x2 22	2SN 20/960
Рукав DKO(r)14x1,5 8 DKO(ш)14x1,5 8	2SN 6/600
Рукав DKO(r)14x1,5 8 DKO(r)14x1,5 8	2SN 6/650
Рукав DKO(r)14x1,5 8 DKO(ш)14x1,5 8	2SN 6/660
Рукав армированный 4SH 25/6730 SF3000 44.6(90)SF3000 44.6 (90) (320) ТУ 3148-001-58900949-2004	4SH 25/1300
Рукав армированный 4SH 25/6730 SF3000 44.6(90)SF3000 44.6 (90) (320) ТУ 3148-001-58900949-2004	4SH 25/5400
Рукав армированный 4SH 25/6730 SF3000 44.6(90)SF3000 44.6 (90) (320) ТУ 3148-001-58900949-2004	4SH 25/5500
Рукав армированный 4SH 25/6730 SF3000 44.6(90)SF3000 44.6 (90) (320) ТУ 3148-001-58900949-2004	4SH 25/6760
Рукав DKO(r)30x2 20 DKO(r)30x2 20(45)	4SN 20/2900
Рукав ГСТ DKO(r)42x2 30 SF 6000 47,6(45)	SM/6 25/6260
Рукав ГСТ SF6000 47,7 SF6000 47,7(90) п/телефон	SM/6 25/6500
Рукав ГСТ SF6000 47,7(90) SF6000 47,7(90) (180)	SM/6 25/6600 (180)
Рукав ГСТ DKO(r)42x2 30 SF 6000 47,6(90) (Акрос-580)	SM/6 25/6700
Рукав ГСТ DKO(r)42x2 30 SF 6000 47,6(45)	SM/6 25/7700
Рукав ГСТ SF 6000 47,6(45) SF 6000 47,6(90) (200)	SM/6 25/7750
Рукав ГСТ SF 6000 47,6(45) SF 6000 54,2(90) (190) (Торум)	SM/6 25/7750 (190)
Рукав ГСТ DKO(r)42x2 30 SF 6000 47,6(45) (Торум)	SM/6 25/7850
Рукав ГСТ SF 6000 47,6(45) SF 6000 54,2(90) (190) (Торум)	SM/6 25/7850 (190)
Рукав M14*1,5 (L=1000 мм) (Г+Ш) (DIN)	6.A2L.B2.1000.1SN
Рукав M14*1,5 (L=1100 мм) (Г+Ш) (DIN)	6.A2L.B2.1100.1SN
Рукав M14*1,5 (L=1100 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	6.A3L.B2.1100.1SN
Рукав M14*1,5 (L=1110 мм) (Г+Гуг) (DIN)	6.A2L.A3L.1110.1SN
Рукав M14*1,5 (L=1110 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	8.A3.B1.1110.1SN
Рукав M14*1,5 (L=1310 мм) (Гуг+Гуг) (DIN)	6.A3L.A3L.1310.1SN
Рукав M14*1,5 (L=1460 мм) (Г+Гуг) (DIN)	6.A2L.A3L.1460.1SN
Рукав M14*1,5 (L=1500 мм) (Г+Г) (DIN)	6.A2L.A2L.1500.1SN
Рукав M14*1,5 (L=1610 мм) (Г+Г) (DIN)	6.A2L.A2L.1610.1SN
Рукав M14*1,5 (L=410 мм) (Гуг+Гуг) (DIN)	6.A3L.A3L.410.1SN
Рукав M14*1,5 (L=460 мм) (Г+Гуг) (DIN)	6.A2L.A3L.460.1SN
Рукав M14*1,5 (L=510 мм) (Г+Г) (DIN)	6.A2L.A2L.510.1SN
Рукав M14*1,5 (L=510 мм) (Г+Гуг) (DIN)	6.A2L.A3L.510.1SN
Рукав M14*1,5 (L=510 мм) (Г+Ш) (DIN)	6.A2L.B2.510.1SN
Рукав M14*1,5 (L=560 мм) (Г+Гуг) (DIN)	6.A2L.A3L.560.1SN
Рукав M14*1,5 (L=560 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	6.A3L.B2.560.1SN
Рукав M14*1,5 (L=610 мм) (Г+Г) (DIN)	6.A2L.A2L.610.1SN
Рукав M14*1,5 (L=610 мм) (Гуг+Гуг) (DIN)	6.A3L.A3L.610.1SN
Рукав M14*1,5 (L=610 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	6.A3.B1.610.1SN
Рукав M14*1,5 (L=610 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	6.A3L.B2.610.1SN
Рукав M14*1,5 (L=660 мм) (Г+Ш) (DIN)	6.A2L.B2.660.1SN
Рукав M14*1,5 (L=660 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	6.A3L.B2.660.1SN
Рукав M14*1,5 (L=710 мм) (Г+Г) (DIN)	6.A2L.A2L.710.2SN

Наименование	Артикул
Рукав М14*1,5 (L=710 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	6.A3L.B2.710.1SN
Рукав М14*1,5 (L=730 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	6.A7L.B2.730.2SN
Рукав М14*1,5 (L=760 мм) (Г+Г) (DIN)	8.A1.A1.760.1SN
Рукав М14*1,5 (L=760 мм) (Г+Гуг) (DIN)	6.A2L.A3L.760.1SN
Рукав М14*1,5 (L=760 мм) (Г+Ш) (DIN)	8.A1.B1.760.1SN
Рукав М14*1,5 (L=760 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	6.A3L.B2.760.1SN
Рукав М14*1,5 (L=810 мм) (Г+Г) (DIN)	6.A2L.A2L.810.1SN
Рукав М14*1,5 (L=810 мм) (Гуг+Г) (DIN)	12.B1.B1.810.1SN
Рукав М14*1,5 (L=810 мм) (Гуг+Г) (DIN)	8.A3.B1.810.1SN
Рукав М14*1,5 (L=860 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	6.A3L.B2.860.1SN
Рукав М14*1,5 (L=960 мм) (Г+Гуг) (DIN)	8.A1.A3.960.1SN
Рукав М14*1,5 (L=960 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	6.A3L.B2.960.1SN
Рукав М18*1,5 (L=1010 мм) (Г+Г) (DIN)	12.A2.A2.1010.21/63
Рукав М18*1,5 (L=1010 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	12.A3.B2.1010.21/63
Рукав М18*1,5 (L=1060 мм) (Г+Ш) (DIN)	12.A2.B2.1060.21/63
Рукав М18*1,5 (L=1110 мм) (Г+Гуг) (DIN)	12.A2.A3.1110.21/63
Рукав М18*1,5 (L=1160 мм) (Г+Гуг) (DIN)	12.A2.A3.1160.21/63
Рукав М18*1,5 (L=1160 мм) (Г+Ш) (DIN)	12.A2.B2.1160.21/63
Рукав М18*1,5 (L=1210 мм) (Г+Ш) (DIN)	12.A2.B2.1210.21/63
Рукав М18*1,5 (L=1610 мм) (Гуг+Гуг) (DIN)	12.A3.A3.1610.21/63
Рукав М18*1,5 (L=2500 мм) (Г+Г) (DIN)	10.A2L.A2L.2500.2SN
Рукав М18*1,5 (L=410 мм) (Г+Ш) (DIN)	10.A2L.B2.410.2SN
Рукав М18*1,5 (L=410 мм) (Г+Ш) (DIN)	12.A2.B2.410.21/63
Рукав М18*1,5 (L=410 мм) (Г+Ш) врезное кольцо ВК-12 (ГОСТ) (12.A1.B1.410.2SN)	12.01.02.410
Рукав М18*1,5 (L=410 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	12.A3.B2.410.27,5/110
Рукав М18*1,5 (L=410 мм) (Ш+Ш) (DIN)	12.B1.B1.410.27,5/110
Рукав М18*1,5 (L=410 мм) (Ш+Ш) (DIN)	12.B2.B2.410.21/63
Рукав М18*1,5 (L=460 мм) (Г+Гуг) (DIN)	10.A2L.A7L.460.2SN
Рукав М18*1,5 (L=460 мм) (Г+Гуг) (DIN)	12.A2.A3.460.21/63
Рукав М18*1,5 (L=460 мм) (Г+Гуг) (DIN) «Ростсельмаш»	12.A2.A3.460.21/63 РСМ
Рукав М18*1,5 (L=460 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	10.A3L.B2.460.2SN
Рукав М18*1,5 (L=510 мм) (Г+Гуг) (DIN)	12.A2.A3.510.21/63
Рукав М18*1,5 (L=510 мм) (Г+Ш) (DIN)	12.A1.B1.510.2SN
Рукав М18*1,5 (L=510 мм) (Г+Ш) (DIN)	12.A2.B2.510.21/63
Рукав М18*1,5 (L=510 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	12.A3.B1.510
Рукав М18*1,5 (L=510 мм) (Гуг+Ш) (DIN)	12.A3.B2.510.21/63
Рукав М18*1,5 (L=560 мм) (Ш+Ш) (DIN)	12.B2.B2.560.21/63
Рукав М18*1,5 (L=610 мм) (Г+Ш) (DIN)	10.A2L.B2.610.2SN
Рукав М18*1,5 (L=610 мм) (Г+Ш) (DIN)	12.A1.B1.610.2SN
Рукав М18*1,5 (L=610 мм) (Г+Ш) (DIN)	12.A2.B2.610.21/63
Рукав М18*1,5 (L=610 мм) (Ш+Ш) (DIN)	12.B2.B2.610.21/63
Рукав М18*1,5 (L=660 мм) (Ш+Ш) (DIN)	12.B1.B1.660.2SN
Рукав М18*1,5 (L=660 мм) (Ш+Ш) (DIN)	12.B2.B2.660.27,5/110
Рукав М18*1,5 (L=710 мм) (Г+Г) (DIN)	12.A2.A2.710.21/63
Рукав М18*1,5 (L=710 мм) (Г+Гуг) (DIN)	12.A2.A3.710.21/63
Рукав М18*1,5 (L=710 мм) (Г+Ш) (DIN)	12.A1.B1.710
Рукав М18*1,5 (L=710 мм) (Ш+Ш) (DIN)	12.B1.B1.710
Рукав М18*1,5 (L=760 мм) (Г+Гуг) (DIN)	12.A2.A3.760.21/63
Рукав М18*1,5 (L=810 мм) (Г+Гуг) (DIN)	12.A2.A3.810.27,5/110
Рукав М18*1,5 (L=810 мм) (Г+Ш) (DIN)	12.A2.B2.810.21/63
Рукав М18*1,5 (L=860 мм) (Г+Ш) (DIN)	12.A2.B2.860.21/63
Рукав М18*1,5 (L=910 мм) (Г+Ш) (DIN)	10.A2L.B2.910.2SN
Рукав М18*1,5 (L=960 мм) (Г+Ш) (DIN)	12.A2.B2.960.27,5/110
Рукав М22*1,5 (L=2750 мм) (Гуг+Гуг) (DIN)	12.A3L.A3L.2750.2SC.0
Рукав М26*1,5 (L=460 мм) (Г+Гуг) (DIN)	16.A2L.A3L.460.2SN
Рукав М27*1,5 (L=750 мм) (Гуг+Гуг) (DIN) ГСТ Акрос	16.A3L.A3L.750.2SN

Наименование	Артикул
Электрооборудование	
Блок включения гидромфты (Вектор, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	БВГ-01
Блок диодов (Акрос, Вектор, Торум)	БД-5-1
Блок диодов (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	БД5-1 ЦНСК 431411.001 ТУ
Блок диодов ЦНСК.431411.001 ТУ (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	БД-2-1
Блок резисторов кондиционера (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	09-240118-22
Блок управления (Торум, Акрос 590 Plus) «Ростсельмаш»	СКРП-03 ЮГИШ.426471.099
Блок управления ЮГИШ.426471.042. (Акрос) «Ростсельмаш»	СКРП-01
Выключатель (кнопка) управления массой (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	21.3737-10
Выключатель аварийной сигнализации (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	245.3710-03
Выключатель дверной (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	В10.3710
Выключатель замка зажигания (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	МРУ-1.13.600
Выключатель панели пульта управления (Акрос, Вектор, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	3842.3710-05.00М
Выключатель ТУ 37.003.1006-80	ВК2-А2Ш
Генератор, Акрос 540/560 (5282841) «Ростсельмаш»	2874863
Датчик (063G 1456) давления блока гидроаккумуляторов (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	МBS1250-3413-C4FA08
Датчик (реле) давления компрессора двигателя (4кг/см2) «Ростсельмаш»	PM11-NCM01
Датчик (реле) давления компрессора двигателя (8кг/см2) «Ростсельмаш»	PM11-NCM02
Датчик аварийного давления масла (ЯМЗ) «Ростсельмаш»	26.02.38.29010
Датчик давления масла двигателя (Акрос с CUMMINS)	4931169
Датчик давления масла двиг. ЯМЗ (Акрос, Вектор, Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	3902.3829010
Датчик засоренности воздуш. фильтра (Акрос, Вектор, К-744Р4) «Ростсельмаш»	X770075
Датчик засоренности возд. фильтров (Вектор, Акрос, Торум, Дон) «Ростсельмаш»	132.3839.600
Датчик нормально-замкнутый (герм. конт.) Упит.=12-24 В (с 2010 г.) (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ДО-14-2А РСМ
Датчик нормально-замкнутый Упит.=12 В (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	ДО-13М-2 РСМ
Датчик нормально-замкнутый Упит.=12-24 В (Вектор, Акрос)	ДО-14-2
Датчик нормально-замкнутый Упит.=12-24 В (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ДП-02
Датчик нормально-замкнутый Упит.=12-24 В (Вектор, Акрос)	ДП-02М (герм.конт.)
Датчик нормально-замкнутый Упит.=12-24 В (до 2010 г.) (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ДО-14-2 РСМ
Датчик нормально-замкнутый Упит.=12-24 В (Вектор, Акрос)	ДО-14-2 Ростов
Датчик нормально-разомкнутый (герм. конт.) Упит.=12-24 В (с 2010 г.) (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	ДО-14-1А РСМ
Датчик нормально-разомкнутый Упит.=12 В (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	ДО-13М-1 РСМ
Датчик нормально-разомкнутый Упит.=12-24 В (Вектор, Акрос)	ДО-14-1
Датчик нормально-разомкнутый Упит.=12-24 В (Вектор, Акрос)	ДП-01
Датчик нормально-разомкнутый Упит.=12-24 В (Вектор, Акрос)	ДП-01М (герм.конт.)
Датчик нормально-разомкнутый Упит.=12-24 В (до 2010 г.) (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	ДО-14-1 РСМ
Датчик нормально-разомкнутый Упит.=12-24 В (Вектор, Акрос)	ДО-14-1 Ростов
Датчик авар. температ. охл. жидкости (t=98-104 град. С) (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	ТМ-111-3808000-01
Датчик скорости KITSАV-SENSOR-T4 (ЭС-1, КСУ-1) «Ростсельмаш»	A34621G
Датчик скорости индукционный (мост CIT - Акрос, Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	6768350 РСМ
Датчик скорости комбайна (мост ZF) «Ростсельмаш»	0501.396.651
Датчик температуры (герм. контакт) (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	AV.21.0004
Датчик температуры охлаждающей жидкости (Акрос-580)	3979176
Датчик уровня жидкости ELOBAU (Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	2982898101
Датчик уровня масла в гидроБак е (Акрос, Вектор, Торум, Дон-1500Б) «Ростсельмаш»	ДМУГ-210
Датчик уровня топлива Бака V=500л (Акрос, Вектор, Дон, Торум) «Ростсельмаш»	B26.3827
Жгут	142.10.05.120А
Жгут блока пуска	101.10.01.350
Жгут рулевой колонки	101.10.26.460
Жгут бункера	142.10.45.150А
Жгут выгрузного шнека	142.10.40.440
Жгут выключателя	142.10.01.370
Жгут генератора	142.10.01.180
Жгут гидравлики	101.10.07.020А

Наименование	Артикул
Жгут гидроБака (до 2010 г.)	142.10.01.160
Жгут датчика соломотряса	142.10.01.210
Жгут датчиков	142.10.25.820
Жгут датчиков выгрузки	142.10.01.850А
Жгут датчиков измельчителя	142.10.01.840
Жгут датчиков молотилки	142.10.01.830А
Жгут двигателя	142.10.05.130
Жгут двигателя	142.10.25.130Б
Жгут двигателя «Ростсельмаш»	142.10.54.130Б
Жгут двигателя Акрос	142.10.83.130А
Жгут жатки «Ростсельмаш»	081.27.10.510-02
Жгут жатки «Ростсельмаш»	081.27.10.500А-03
Жгут кабины	142.10.72.620А
Жгут крыши	142.10.72.590
Жгут крыши	101.10.12.590
Жгут левой боковины с 2016 г. (Акрос-550/585) «Ростсельмаш»	142.10.51.200Д
Жгут левый ПНЧУ	142.10.01.290
Жгут массы	142.10.01.360
Жгут парты	142.10.72.490В
Жгут правой боковины	142.10.01.190
Жгут правый ПНЧУ	142.10.01.300
Жгут процессора (Акрос)	142.10.83.810В
Жгут рычага управления (Акрос, Вектор)	101.10.04.710
Жгут стартера	142.10.01.170
Жгут стоп сигнала	101.10.07.030
Жгут стояночного тормоза	101.10.04.540
Жгут управления	142.10.87.950
Жгут усилителя	142.10.01.220
Жгут усилителя	142.10.01.530Б
Жгут усилителя	142.10.01.260
Жгут шасси	142.10.58.230
Жгут электрогидравлики	101.10.07.070
Жгут электрогидравлики	142.10.77.070
Жгут электрогидравлики	142.10.77.050
Жгут электромеханизма Акрос-590 «Ростсельмаш»	152.10.23.580
Жгут электромеханизмов Акрос-590 «Ростсельмаш»	152.10.23.570
Жгут ящика (Акрос 590) «Ростсельмаш»	152.10.51.200Б
Жгут ящика коммутационного (Акрос 595) «Ростсельмаш»	142.10.80.980Б
Застежка аккумуляторного ящика «Ростсельмаш»	10.10.30.360
Кабель информационной панели ПИ-142-03 (Акрос - с 2010 г.) «Ростсельмаш»	ПИ-142-03-01
Кабель информационной панели ПИ-142-03 (Вектор- с 2010 г.) «Ростсельмаш»	ПИ-142-03-02
Кабель соединительный к USB-TO-CANV2COMPACT1.01.0281.12001 «Ростсельмаш»	КАБЕЛЬ CAN-M-06 ЮГИШ.685
Колпачек розетки СОВО «Ростсельмаш»	30.20.06526
Колпачок розетки СОВО (Акрос) «Ростсельмаш»	25.002.105.01
Комплект эл. проводки Акрос-530	К-т эл.проводки АКРОС-530
Магнитодержатель датчика ДО-13М-1, ДО-13М-2 «Ростсельмаш»	П4М3.525.074
Магнитодержатель датчика ДО-14-1, ДО-14-2	П4М3.525.079
Магнитодержатель датчика ДП-01	МД-2
Модуль терминальный универсальный (Акрос, Торум) с 2014 г. «Ростсельмаш»	МТУ-02 ЮГИШ.426471.098
Моторедуктор стеклоочистителя (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	52.3730
Муфта эл/магнитная (0893-042-59-001000) горизонт. шнека бункера (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	MWU 40-100 415-00100
Ограничитель напряжения (до 08.2013 г.) (Торум) «Ростсельмаш»	ОН-28-01
Панель информационная	ПП-Д142Б
Панель информационная (Акрос, Вектор- с2010 г.) «Ростсельмаш»	ПИ-142-03
Панель кабины (5 клавиш) (Вектор, Акрос, Дон-680М) «Ростсельмаш»	101.06.00.190

Наименование	Артикул
Панель пульта (ЭС-1) «Ростсельмаш»	МРУ-1.21.070
Переключатель аварийного останова (Вектор, Акрос)	КУ 113201
Переключатель поворота (Вектор, Акрос)	2000 01.1166.0000.01
Переключатель рычага управления движением (Акрос, Вектор, Торум) 24 В «Ростсельмаш»	92.3709-04.73
Плата (USB-TO-CANV2COMPACT1.01.0281.12001) «Ростсельмаш»	USB-TO-CANV2COMPACT1.01.0
Плата электронная рукоятки управления (Акрос) «Ростсельмаш»	MTR00 V02S M01R00
Преобразователь напряж. (24 В/12 В) «Ростсельмаш»	ПН-24/12-120
Преобразователь первич. оборотов «Ростсельмаш»	ПРП-1М (PCM)
Преобразователь первич. оборотов (гермет. контакт) (Акрос, Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	ПРП-1К PCM
Преобразователь первичный 17МО.082.021ТУ	ПрП-1А (герм. конт.)
Прерыватель указателя поворотов (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	РС951А-3726010-У-ХЛ
Привод силовой (электр.) крыши бункера (герметичн. контакт) (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	363с32+00600В20
Привод силовой (электр.) крыши бункера (Вектор) «Ростсельмаш»	DD24-20А5-08-386
Привод силовой (электр.) крыши бункера (Вектор) (DD24-20А5-08-386) «Ростсельмаш»	3363А11-00200В2Х
Привод силовой (электр.) подбарабана (Linak - Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	3431РО-001320ВХ
Привод силовой (электр.) подбарабана (Вектор, Акрос) «Ростсельмаш»	362СХХ+1Р132С2Х
Провод массы «Ростсельмаш»	101.10.12.580
Провод массы	101.10.12.570
Провод фары-мигалки «Ростсельмаш»	101.10.06.610
Пульт управления вращением мотопила ЮГИШ.426471.007	ПУМ-02
Пульт управления кнопочный ПУ-142-02РДС (Акрос-530)	ПУ-142-02
Пульт управления кондиционером Вектор « Акрос», МТЗ	ВК 1-900-037
Пульт управления вращением мотопила «Ростсельмаш»	ПУМ-03 ЮГИШ.426471.067
Пульт управления сенсорный (Акрос-530, 550, 580) «Ростсельмаш»	ПУ-142-03
Пульт управления сенсорный (Акрос-530) «Ростсельмаш»	ПУ-142-04
Пульт управления сенсорный (Акрос-530)	ПУ-142-02PCM
Пульт управления сенсорный (Вектор)	ПУ-101-03
Пульт управления сенсорный комбайна (Вектор) «Ростсельмаш»	ПУ-101-04
Разъем электрический г/распределителей (CIT)	СЭ11-19
Разъем электрический соленоидов г/распределителей (Bucher) нов.образца «Ростсельмаш»	K29657
Реле 24 В ТУ 37.469.093-2006 «Ростсельмаш»	753.3777
Реле времени (Акрос 590 Plus, Торум, Акрос) «Ростсельмаш»	455.3747
Реле стартера 24 В (двиг. ЯМЗ) (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	738.3747-20
Розетка СОВО «Ростсельмаш»	25.002.100.01
Розетка СОВО «Ростсельмаш»	25.036.110
Сигнал заднего хода (Акрос, Торум, ЭС-1) «Ростсельмаш»	31.0045.0000
Сигнализатор заполнения бункера (герм. контакт) (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	ДЗБ-01А
Скоба крепления датчика ДП-01, ДП-02 «Ростсельмаш»	10.09.01.409
Соленоид (24DG-40-1836) блоков гидравлических «Ростсельмаш»	3000249
Соленоид (280181) блока гидравлического STB 2-031149 (400672936) (U=26В) «Ростсельмаш»	MAG-SP D36 26D 27W
Соленоид гидрораспределителя KVC2-3/2-4-47В (U=24 В) «Ростсельмаш»	MR-045-O-B-24DC
Соленоид гидрораспределителя KVC2-3/2-4-47В (U=28В) «Ростсельмаш»	MR-045-O-B-28DC
Фара рабочая (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	8724.304/017
Фара рабочая (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	8724.304/016
Фара рабочая (герм. конт) (Акрос, Вектор, Торум) «Ростсельмаш»	8724.304/024
Фара рабочая U=24 В (Акрос, Дон-1500Б)	ФГ-8724.304/013
Фара транспортная (Вектор) «Ростсельмаш»	761.3711
Фара транспортная 08 7101 041 (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	08 7101 031
Электромагнит клапана напорного КНЭ50.16У1	MFZ10-37YC24DS

Комбайн зерноуборочный Торум-740

Наименование	Артикул
Моторная установка	
Адаптер обратного удара (клапан эжектора) (Торум, PCM-1401) «Ростсельмаш»	39 000 25 919
Адаптер эжектора (Торум, PCM-1401) «Ростсельмаш»	39 000 25 751

Наименование	Артикул
Амортизатор двигателя задний (Акрос-CUMMINS, Торум, РСМ-1401-ЯМЗ) «Ростсельмаш»	181.05.00.980
Бак топливный Торум 850л. (пластмасс.) «Ростсельмаш»	B0.01.00.003
Барабан (сетка) воздухозаборника (Торум) до 2014 г. «Ростсельмаш»	181.05.18.050
Блок радиаторов (Торум) «Оренбург»	БР 7511.1301.000(ОР)
Блок радиаторов (Торум) «Ростсельмаш»	БР 7511.1301.000
Вал вентилятора отсоса пыли (Торум)	181.05.00.629
Вал вентилятора отсоса пыли (Торум)	181.05.00.631
Вал крылача вентилятора блока радиаторов двигателя (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.00.655
Вентилятор двиг. (8-лопаст., Ф=660/50 мм, 4 отв.) ЯМЗ-7511 (Торум)	7511-1308012
Вентилятор двиг. (8 лопаст., Ф=810 мм, 4 отв.) (пластмас.) (ЯМЗ-7511.10-38 - Торум, Дон-1401) «Ростсельмаш»	WFL08 295 21 810/8-8/S4ZL
Вентилятор отсоса пыли двигателя (Торум, ЯМЗ)	181.05.00.350 П
Вентилятор отсоса пыли двигателя (Торум, ЯМЗ) «Ростсельмаш»	181.05.00.350
Воздухозаборник предочистителя DUAL SPIN (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.02.650
Воздухозаборник радиатора (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.18.000
Глушитель двигателя ЯМЗ (Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	630300-1201010
Держатель эжектора (Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	39 700 40 999
Диффузор блока радиаторов (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.00.250
Клапан обратный ТНВД ЯМЗ-7511	135.1111282
Клапан системы охлаждения редуктора отбора мощности (Торум) «Ростсельмаш»	RHZ12LMED0.2BOMDCF
Корпус подшипника YEL 206-2F воздухозаборника (Торум, Акрос, РСМ-161, РСМ-1403) «Ростсельмаш»	PF 62
Кронштейн крепления глушителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.04.150
Кронштейн установки глушителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.02.150
Крышка теплообменника задняя	7511.1013710-01
Манжета (41x56) привода ТНВД (Евро 3) (ЯМЗ-236НЕ, 7511)	238Б-1029240-Б2
Металлорукав Ф 95 L=305 отвода отработавших газов (Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	1401.05.00.660
Механизм останова двигателя (Торум, Акрос ЯМЗ с 2015 г.) «Ростсельмаш»	181.05.04.100
Муфта «STROMAG» (Торум - двиг. CUMMINS, двиг. MTU) «Ростсельмаш»	PVN43624 G/ON 812-01090
Муфта «STROMAG» (ЯМЗ-7511, Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	PVN43331G/ON812-00691
Муфта «STROMAG» (ЯМЗ-7511, Торум) «Ростсельмаш»	PVN43324 G/ON 812-01112
Муфта (элемент упругий для PVN43324 G/ON 812-01112) «STROMAG» (ЯМЗ-7511 «Торум»)	PVN43324 G/ON 812-01112-1
Муфта (элемент упругий для PVN43324 G/ON 812-01112) «STROMAG» (ЯМЗ-7511 «Торум») «Ростсельмаш»	824-02363
Муфта (элемент упругий для PVN43331G/ON812-00691) «STROMAG» (Торум- ЯМЗ, РСМ-1401)	VN43331 G 824-02648 А
Муфта (элемент упругий для PVN43331G/ON812-00691) «STROMAG» (Торум- ЯМЗ, РСМ-1401)	VN43331 G 824-02648
Муфта включения очистки (Торум-750) «Ростсельмаш»	489822502R
Муфта (777-01451) гидравлическая привода ротора МСУ (Торум-740) «Ростсельмаш»	777-01904
Муфта фрикционная привода ротора МСУ (Торум-740,760) «Ростсельмаш»	644099908R
Муфта фрикционная привода ротора МСУ (Торум-740,760) «Ростсельмаш»	644099907
Муфта шкива редуктора отбора мощности прив. молотилки (Торум-740) «Ростсельмаш»	777-01547
Муфта шкива редуктора отбора мощности прив. молотилки (Торум-750, двиг. MTU) «Ростсельмаш»	777-02054
Насос водяной (Торум, ЯМЗ-7511.10-40) «Ростсельмаш»	7511-1307010-01
Ось натяжника привода воздухозаборника (Торум, Дон-1500Б ЭС-1) «Ростсельмаш»	10.24.00.613А
Патрубок теплообменника ЯМЗ 238ДК-1 (Торум, Дон-680)	7511.1013734-01
Патрубок подводящий	7511.1013724
Патрубок системы питания воздухом (Торум) «Ростсельмаш»	270 003 260
Пластина (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.04.465А
Подшипник радиальный шариковый однорядный вентилятора отсоса пыли (Торум) «Ростсельмаш»	6205.2RS.P6Q6/A1.C17
Предочиститель DUAL SPIN (Торум) «Ростсельмаш»	48 037 75 910
Привод вентилятора в сб. ЯМЗ-236НЕ/НЕ2, 7511-40 - Торум (оригинал)	236НЕ-1308011-Д (ЯМЗ)
Привод силовой подачи топлива (Linak-Торум, Акрос-580, 590) «Ростсельмаш»	121P00-1100242X(120217-02
Привод силовой подачи топлива CUMMINS (Linak-Торум, Акрос-580, 590) «Ростсельмаш»	121POO-1100242X
Прокладка выпускной системы двигателя (Д-680, Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	100.08.04.003
Прокладка системы отвода отработ. газов двигателя ЯМЗ (Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	1401.05.00.004
Р/К теплообменника (кругл.) ЯМЗ-7511, 238БК, ДК (Торум, Дон-680)	7511.1013001-12

Наименование	Артикул
Регулятор давления «Ростсельмаш»	11.3512010-10
Редуктор отбора мощности (Bondioli) (Торум, двиг. MTU) «Ростсельмаш»	S8225000506
Редуктор отбора мощности (Bondioli с 01.2014 г.) (ЯМЗ, Торум) «Ростсельмаш»	S8225000505
Редуктор отбора мощности (ЯМЗ, Торум-740) (с 01.2010 по 05.2010 г.) «Ростсельмаш»	G2115 SNR558560
Редуктор отбора мощности (ЯМЗ, Торум-740) без шкивов (с 05.2010 по 07.2013 г.) «Ростсельмаш»	G2348 SNR559700
Редуктор G2253 SNR559197 отбора мощности (Торум-780 «Ростсельмаш»)	G2253 SNR559197
Рукав пневмосистемы (Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	181.05.04.003
Рычаг механизма останова двигателя (Торум-740) «Ростсельмаш»	181.05.04.110
Сапун редуктора отбора мощности G2253 SNR559197 (Торум, ЯМЗ) «Ростсельмаш»	595994
Сетка воздухозаборника двигателя с 2014 г. (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.38.050A
Стойка системы питания воздухом (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.02.890
Теплообменник ЯМЗ-7511,238БК,ДК (Торум, Дон-680)	7511.1013600
Труба соединительная воздушной системы (Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	181.05.02.813
Трубопровод топливный (Торум) «Ростсельмаш»	740QXS-16/13-3965-RU01
Трубопровод топливный (Торум) «Ростсельмаш»	740QXS-20/16-660
Трубопровод топливный (Торум) «Ростсельмаш»	740QXS-20/16-2475-RU01
Уплотнитель воздухозаборника воздушной системы (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.02.011
Уплотнитель корпуса воздухозаборника вращ. (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.18.009
Устройство натяж. привода вентилятора системы охлажд. «Ростсельмаш»	181.05.04.750
Устройство натяжное вентилятора отсоса пыли (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.00.700
Фильтр воздушный двухступенчатый (MAN, Торум) «Ростсельмаш»	44 930 85 960 NLG PICO
Фильтр груб. очист. топлива в сб. (ЯМЗ-7511, Торум, Акрос-590) «Ростсельмаш»	PRELINE 420-66 606 62 983
Фланец опоры крылача блока радиаторов (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.04.602
Хомут «Ростсельмаш»	1401.05.00.544
Хомут крепления глушителя 630300-1201010 (Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	1401.05.00.541
Шкив воздухозаборника двигателя (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.18.101
Шкив коленчатого вала (Торум, ЯМЗ) «Ростсельмаш»	181.05.00.111
Шкив натяж. прив. воздухозаборника (Акрос, Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	1401.05.00.109
Шкив натяжной 2-х ручьевого в сборе (Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	1401.05.00.960
Шкив вентилятора отбора пыли от воздухозаборника «Ростсельмаш»	1401.05.18.609
Шкив привода вентилятора охлаждения (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.00.107
Шкив редуктора отб. мощности (привод леникса автоматич. выгр. зерна) «Ростсельмаш»	181.05.00.102
Шкив редуктора отбора мощн. прив. молотилки в сб. с муфтой 777-01547 (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.00.090
Шкив редуктора отбора мощности (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.00.125
Шланг (гофр.) предпочистит. воздуш. системы двигателя (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.00.053
Шланг предпочистителя воздуха (Торум) «Ростсельмаш»	181.05.00.055
Штуцер (M20x1,5) угловой редуктора отбора мощности (Торум)	387000007RO
Штуцер (M20x1,5) угловой редуктора отбора мощности (Торум) «Ростсельмаш»	387000007R
Штуцер вращающийся редуктора S8225000505 Bondioli (Торум) «Ростсельмаш»	387000010R
Штуцер угловой редуктора отбора мощности (Торум) «Ростсельмаш»	598640
Щетка сетки воздухозаборника вращ. (Акрос, Торум, РСМ-1401,1403) «Ростсельмаш»	181.05.18.005
Щетка сетки воздухозаборника радиатора (Торум, РСМ-1401, 1403) «Ростсельмаш»	1401.05.18.006
Щетка сетки воздухозаборника радиатора (Торум, РСМ-1401,1403) «Ростсельмаш»	1401.05.18.007
Элемент фильт. возд. Торум (ЯМЗ) внутр. «Ростсельмаш»	181.1109080-10
Элемент фильт. возд. Торум (ЯМЗ) наружн. «Ростсельмаш»	181.1109080
Жатка. Наклонная камера	
Битер верхний НК в сб. «Ростсельмаш»	181.03.04.200A
Битер верхний НК (б/планок и гребенок) «Ростсельмаш»	181.03.04.210A
Битер приемный (пальцы Ф=16 мм) (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.17.070
Битер приемный (пальцы Ф=16 мм) с 2014 г. (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.100
Битер приемный (бильн.) в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.02.000
Битер промежуточный в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.03.000
Битер промежуточный НК (нов. образ.) (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.050
Блок зв. Z=22 (t=25,4) / Z=25 (t=19,05) трансмис. вала НК «Ростсельмаш»	181.03.00.160
Блок пружин (снизу НК) (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.00.620

Наименование	Артикул
Вал бitera (приемного и промежуточного) «Ростсельмаш»	181.03.00.601
Вал бitera верхнего НК (с 2014 г.) Торум «Ростсельмаш»	181.03.40.631
Вал бitera верхнего НК (Торум)	181.03.10.603 П
Вал бitera приемного (бильн.) НК (Торум) с 2014 г. «Ростсельмаш»	181.03.40.627
Вал бitera приёмного левый d=35 мм (Торум, Вектор)	142.03.07.607-01
Вал бitera промежут. (бильн.) НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.601
Вал бitera верхнего НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.603
Вал трансмиссионный НК «Ростсельмаш»	181.03.00.602
Вал трансмиссионный НК (Торум) с 2014 г. «Ростсельмаш»	181.03.40.634
Втулка вала верхнего бitera нак. камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.805
Втулка вала контрпривода наклонной камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.824
Втулка наклонной камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.686
Втулка ступицы блока шкивов верхнего бitera н/камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.003
Гребенка верх. бitera НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.04.438
Звездочка бitera приемного (181.03.40.100) лев. стор. с 2014 г. (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.770
Звездочка z=36, t=25,4 (Ф отв.=48 мм) бitera приемного (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.00.140
Звездочка z=28, t=25,4 бitera промежуточного (стар.) (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.00.090
Звездочка натяж. z=14, t=25,4, 2 подш. НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.00.050
Звездочка натяж. НК в сб. с рычагом (с 2012 г.) (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.740
Звездочка натяж. НК в сб. с рычагом и полиамид. втулкой (с 2013 г.) (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.760
Звездочка НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.600
Камера наклонная в сборе до 2014 г. (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.000
Кожух (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.00.060
Козырёк рамки переходной НК «Ростсельмаш»	181.03.10.471
Кольцо наклонной камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.487
Корпус (фланец) опоры верхнего вала (бitera) НК (с 2010 по 2014 г.) «Ростсельмаш»	181.03.00.202
Корпус наклонной камеры Торум до 2014 г. «Ростсельмаш»	181.03.11.000В
Кронштейн гидромотора реверса НК «Ростсельмаш»	181.03.00.120
Кронштейн гидромотора реверса НК с 2015 г. (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.160А
Крышка наклонной камеры нижняя в сборе с рукояткой (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.310
Муфта предохран. бitera приемного (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.930
Муфта предохран. бitera приемного (Торум) с 2014 г. «Ростсельмаш»	181.03.40.620
Муфта предохранительная бitera верхнего НК (Торум) с 2014 г. «Ростсельмаш»	181.03.40.570
Накладка бильная битеров НК (Торум, Акрос-590) «Ростсельмаш»	181.03.03.406
Натяжник цепи наклонной камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.00.570
Опора верхнего вала (бitera) НК (лев.) «Ростсельмаш»	181.03.00.170А
Опора верхнего вала (бitera) НК (прав.) «Ростсельмаш»	181.03.00.170А-01
Опора накл. камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.270-01
Опора накл. камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.270
Палец блока шкивов вала верхнего бitera н/камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.590
Планка бitera верхнего наклонной камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.04.436
Пружина звездочки натяж. НК «Ростсельмаш»	181.03.10.691
Рамка переходная нак. камеры (Торум, без СКРП) «Ростсельмаш»	181.03.12.000
Рамка переходная НК (Торум, без СКРП) с 2011 г. «Ростсельмаш»	181.03.12.000А
Ремень уплотнения НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.00.002
Ролик натяж. НК в сб. с рычагом (с 03.2012 г.) (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.720
Ролик натяж. НК в сб. с рычагом и полиамид. втулкой (с 03.2013 г.) (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.790
Рычаг натяжника цепи наклонной камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.00.580
Рычаг нижнего блока пружин НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.00.220
Сегмент битеров промежут. (Ф отв.=2x11 мм, без насечки) «Ростсельмаш»	181.03.06.408
Ступица блока шкивов 181.03.40.550 бitera верхнего (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.560
Ступица муфты предохран. шкива верхнего бitera НК (прав. сторона) Торум «Ростсельмаш»	181.03.10.370
Ступица шкива лев. верхнего вала накл. камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.00.560
Тяга боковая наклонной камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.00.700
Тяга боковая наклонной камеры под СКРП (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.180
Тяга звездочки натяж. (181.03.00.050) НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.679

Наименование	Артикул
Тяга управ. датчиком «ELOBAU» (НК жатки УЖ с СКРП) (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.140
Узел подшипниковый вала нижнего бitera НК (Торум) с 2016 г.	SYJ 40 TF
Фланец бitera (верх., промежут., приемн.) НК (Торум, Акрос-590) «Ростсельмаш»	181.03.10.605
Фланец верхнего вала НК (лев. нов. обр.) (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.201
Чашка бitera приёмного «Ростсельмаш»	181.03.10.430
Чашка бitera приёмного «Ростсельмаш»	181.03.10.410
Шайба наклонной камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.696Д1
Шарнир наклонной камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.10.685
Шкив (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.40.103
Шкив 3-х руч. привода НК (прав.) (со ступицей) в сб. б/предохр. муфты «Ростсельмаш»	181.03.10.320
Шкив 3-х руч. привода НК (прав.) в сб. с предохр. муфты «Ростсельмаш»	181.03.10.300
Шкив бitera верхнего НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.03.00.550
Молотилка. Кабина	
Балка каркаса передней опоры ротора МСУ (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.04.000А
Битер соломы (каркас) «Ростсельмаш»	181.21.15.020
Битер соломы в сб. с накладками и пластинами «Ростсельмаш»	181.21.15.000
Бич деки сменной (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.16.703
Бич ротора молотилки (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.704
Бич ротора молотилки (Торум) с подбичником «Ростсельмаш»	181.31.07.160
Блок шнеков «Торум» «Ростсельмаш»	181.21.05.000
Болт срезной (L=37 мм) ступицы муфты к/привода выгруз. устройства	181.28.07.604А
Болт срезной (L=37 мм) ступицы муфты к/привода выгруз. устройства «Ростсельмаш»	181.28.07.604
Вал бitera соломы «Ростсельмаш»	181.21.15.606
Вал бitera соломы (с 2012 г. с резьбой) «Ростсельмаш»	181.21.15.618
Вал вентилятора очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.03.601
Вал верхн. элеватора колосового «Ростсельмаш»	181.50.04.602
Вал верхний зернового элеватора «Ростсельмаш»	181.50.05.604
Вал домолачивающего устройства (Торум)	181.21.12.604 А
Вал домолачивающего устройства (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.12.604
Вал к/привода элеватора зернового (Торум)	181.50.05.612 П
Вал карданный (Bondioli) привода ротора МСУ (Торум) «Ростсельмаш»	ZMK51517022007
Вал карданный (Вальтершайд) привода ротора МСУ (Торум) «Ростсельмаш»	16840 SNR139642
Вал контрпривода наклонной камеры (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.604
Вал привода очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.601
Вал эксцентрик. в сб. регулир. верхних решет (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.040А
Вал эксцентрик. регулир. верхних решет (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.670
Вал эксцентрик. регулировки решета дополнит. (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.06.750
Вентилятор очистки в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.03.000
Виток деки 1-го и 2-го каскада (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.06.701
Виток деки 3-го и 4-го каскада (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.06.702
Вкладыш обоймы (бугеля) навески НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.029
Втулка (сайлентблок) (44Б-00239) рычагов подвески прив. очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.058
Втулка (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.10.608
Втулка болта срезного ступицы муфты к/привода выгруз. устройства «Ростсельмаш»	181.28.07.603
Втулка вала контрпривода НК «Ростсельмаш»	181.31.00.817
Втулка вала контрпривода НК «Ростсельмаш»	181.31.00.818
Втулка подвески стрясной доски (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.605
Втулка подвески стрясной доски (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.670
Втулка цапфы решетного стана (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.659
Втулка-направляющая натяжника цепи прив выгрузн. шнека (Торум, Акрос) «Ростсельмаш»	181.46.01.002
Гайка крепления опоры (181.21.90.390) решета верхнего «Торум»	M72x2 ГОСТ 11871-88
Гребенка деки в сборе с зубом 181.31.06.303 (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.06.240
Гребенка деки ротора (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.06.130
Гребенка ножевая (Торум) «Ростсельмаш»	181.01.01.110-03
Гребенка ножевая (Торум) «Ростсельмаш»	181.01.01.110-02

Наименование	Артикул
Гребенка ножевая (Торум) «Ростсельмаш»	181.01.01.110-01
Гребенка ножевая (Торум) «Ростсельмаш»	181.01.01.110
Грузик ротора (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.503-01
Грузик ротора (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.503
Грузик ротора (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.503-02
Грузик ротора (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.503-03
Грузик ротора (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.504
Грузик ротора (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.504-01
Грузик ротора (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.504-02
Дека сменная 1-й каскад (рис) (Торум) «Ростсельмаш»	181.01.01.060
Дека сменная 1-й каскад (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.16.080
Дека сменная 1-й каскад в сб. (кукуруза) (Торум) «Ростсельмаш»	181.01.03.060
Дека сменная 1-й каскад в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.16.040
Дека сменная 1-й каскад в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.16.060
Дека сменная 2-й каскад (рис) (Торум) «Ростсельмаш»	181.01.01.070
Дека сменная 2-й каскад (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.16.090
Дека сменная 2-й каскад в сб. (кукуруза) (Торум) «Ростсельмаш»	181.01.03.070
Дека сменная 2-й каскад в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.16.070
Дека сменная 2-й каскад в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.16.050
Дека сменная 3-й, 4-й каскад в сб. (кукуруза, рис) (Торум) «Ростсельмаш»	181.01.03.260
Дека сменная 3-й, 4-й каскад в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.16.310
Дека сменная 3-й, 4-й каскад в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.16.260
Дно (вибратор) бункера (Торум) «Ростсельмаш»	181.46.04.040
Доска возвратная (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.10.000
Доска стрясная (п/новые сайлентблоки) в сборе (Торум) «Ростсельмаш» (после 2010 г.)	181.21.68.000
Доска стрясная (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.68.010
Доска стрясная (Торум) «Ростсельмаш» (до 2010 г.)	181.21.08.000
Доска транспортирующая (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.350
Доска транспортирующая с 2014 г. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.350Б
Заглушка каркаса очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.458
Звездочка (Z=40, t=19.05) шнека (181.46.07.000) бункера (Торум) «Ростсельмаш»	181.46.07.020
Звездочка z=16, t=25,4 обводная цепи привода деки (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.120
Звёздочка z=18, t=19,05 к/привода зерн. элеватора «Ростсельмаш»	181.50.05.390
Звездочка Z=20, t=19,05 (Торум - кукуруза) «Ростсельмаш»	H.022.010-21
Звёздочка z=22, t=25,4 редуктора привода деки (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.10.030
Звездочка z=40, t=19,05 верх. вала зерн. элеват. (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.05.400
Звездочка z=9, t=38, ф=35 мм верхнего вала зернового элеватора (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.05.201
Звездочка z=9, t=38, ф=40 мм шнека зернового (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.05.201-01
Звездочка датчика оборотов (Торум, Нива, УЖ) «Ростсельмаш»	10.10.30.012А-03
Звездочка натяж. в сборе с рычагом элеватора зернового (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.05.180
Звездочка натяж. прив. деки ротора (ст.) (Торум)	181.31.00.120-01
Звездочка натяж. редуктора привода деки в сб. с рычагом «Ростсельмаш»	181.31.00.140
Звездочка редуктора выгрузного шнека (Торум) «Ростсельмаш»	181.48.01.210
Звездочка шнека (181.46.06.000) бункера (Торум) «Ростсельмаш»	181.46.06.020
Зуб гребенки деки (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.06.303
Каркас деки (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.16.010
Каркас деки (Торум) «Ростсельмаш»	181.71.16.100
Кожух (сетка, левая) вентилятора очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.03.060
Кожух (сетка, правая) вентилятора очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.03.090
Кожух загрузочного шнека бункера (Торум)	181.47.02.010 П
Кожух защитный битера соломы (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.15.110
Кожух правый верхний вентилятора очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.03.140-01
Конус заходной (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.08.010
Конус заходной в сборе (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.08.000
Корпус блока шнеков (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.05.010
Корпус зернового элеватора (Торум)	181.50.05.010 П

Наименование	Артикул
Корпус зернового элеватора (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.05.010
Корпус колосового элеватора (Торум)	181.50.04.010 П
Корпус колосового элеватора (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.04.010
Корпус подшипника ротора (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.190
Корпус устройства домолачивающего (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.12.020
Кронштейн для крепления рычага 181.21.90.040 (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.210
Кронштейн для крепления рычага 181.21.90.040-01 (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.210-01
Кронштейн крепл. щитка 181.21.00.440 (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.411
Кронштейн рычага многоплечевого привода очистки (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.310
Кронштейн стана решетного верхнего с 10.2015 г. (Акрос-550/585/595 Plus, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.330-01
Крылач вентилятора очистки в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.03.020
Крышка (фланец) шнека (181.46.06.000) бункера (Торум) «Ростсельмаш»	181.46.06.401
Крышка блока шнеков (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.05.110
Крышка верхняя элеватора зернового (Торум)	181.50.05.200 П
Крышка верхняя элеватора колосового (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.04.140
Крышка защитная гидромотора привода вентилятора (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.03.600
Крышка каркаса молотилки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.045
Крышка каркаса очистки правая (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.540
Крышка конуса заходного (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.640
Крышка нижняя элеватора зернового (Торум)	181.50.05.140
Крышка нижняя элеватора зернового (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.05.530
Крышка нижняя элеватора колосового (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.04.530
Крышка ротора передняя (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.302
Линейка деки 181.31.16.040 (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.16.409
Лопасть ротора захватывающая в сб. с накладкой (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.070
Лоток верхнего решетного стана (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.220
Лоток верхнего решетного стана с 2013 г. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.220Б
Манжета (35х60-13/14,5) 2,2 редуктора загрузочного шнека («Торум»)	CassetteS3 35-60-13/14,5
Манжета(593202RWDAS100X130X12NBR DIN3760) редуктора привода ротора (Торум) «Ростсельмаш»	593202RWDAS100X130X12NBR
Муфта (Торум)	181.21.15.700
Муфта зубчатая привода вентилятора очистки (Торум-740) «Ростсельмаш»	Bowex M-32C
Муфта к/привода зернового элеватора (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.05.320
Муфта предохран. к/прив. зернового элеватора, распредел. шнека (Торум) «Ростсельмаш»	56.150.15
Муфта предохран. распределительного шнека (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.11.130
Муфта предохранительная контрпривода выгрузного устройства (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.07.010
Муфта эл/магнитная шкива 181.31.00.550 привода НК (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	0893-042-59-001000
Накладка битера соломы (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.15.406
Направляющая штока пружины леникса НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.08.090
Нож ротора МСУ (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.260
Обойма бугеля (крышка сферич.) крепления НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.303
Обойма бугеля (крышка) крепления НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.301
Опора (Торум) «Ростсельмаш»	181.47.02.200
Опора каркаса очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.11.420
Опора подшипниковая SKF «Ростсельмаш»	FY45FM
Опора подшипниковая вала к/привода НК	FY55FM
Опора пружины натяж. уст-ва привода НК (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.08.606
Опора решета верхнего (Торум, Акрос-590/595) «Ростсельмаш»	181.21.90.390
Опора ротора МСУ передняя (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.140
Опора шкивов (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.09.060
Ось рычага доски возвратной (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.611-01
Ось рычага доски возвратной (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.611
Ось шкива 181.28.11.350 (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.11.613
Отлив (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.08.012
Отлив деки битера соломы (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.16.002
Отлив конуса заходного (передн. нижн.) (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.08.015

Наименование	Артикул
Палец рычага привода очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.677
Планка левая конуса заходного для уплотнения 181.31.00.013 (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.456-01
Планка правая конуса заходного для уплотнения 181.31.00.013 (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.456
Пластина (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.15.553
Пластина решетного стана (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.561
Подбичник ротора (Торум)	181.31.07.170
Подвеска нижн. решётного стана (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.090
Подвеска передняя стрясной доски (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.030
Привод деки в сборе (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.10.000
Привод очистки в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.200
Проставка (опора с подшип.) битера соломы лев. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.15.220
Проставка (опора с подшип.) битера соломы лев. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.15.440
Пружина (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.08.616
Пружина валика эксцентр. регулировки решет (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.657
Пружина возвратная г/ц леникса выгр. устр-ва (Торум, Акрос) «Ростсельмаш»	181.28.06.606
Пружина коническая уплотнения верхнего решетного стана (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.06.629
Пружина коническая уплотнения решета верхнего (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.06.667
Пружина натяж. звездочки цепи зернов. элеватора (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.05.611
Редуктор выгрузного шнека со звездочкой (Торум) «Ростсельмаш»	181.48.01.100
Редуктор загрузочного шнека бункера (Торум) «Ростсельмаш»	181.47.02.040
Редуктор привода деки (Торум) «Ростсельмаш»	S8096005000
Редуктор привода ротора Waltersheid (Торум) «Ростсельмаш»	G2054 SNR557840
Редуктор привода ротора в сборе (Bondioli) (Торум) «Ростсельмаш»	S 8224000503
Ремень стрясной доски (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.08.003
Ремень уплотнительный балки передней МСУ (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.018
Решето (181.21.04.000А) нижнее левое (Торум, Акрос 590/595 Plus) «Ростсельмаш»	181.21.04.000
Решето (181.21.14.000А) нижнее правое (Торум, Акрос 590/595 Plus) «Ростсельмаш»	181.21.14.000
Решето (181.21.26.000А) верхнее левое (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.26.000
Решето (181.21.36.000А) верхнее правое (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.36.000
Решето дополнительное (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.73.000
Решето дополнительное верхн. решетн. стана (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.06.070
Ролик деки МСУ (в сб. с осью и кроншт.) передний с радиал. осью (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.190
Ролик деки МСУ в сб. с осью задний верхний (Торум)	181.31.00.360-01 П
Ролик деки МСУ в сб. с осью задний верхний (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.360-01
Ролик деки МСУ в сб. с осью передний верхний (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.360
Ролик деки МСУ в сб. с подшип. задний нижний (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.330
Ролик деки МСУ задний нижний б/подшипника (Торум)	181.31.00.634 П
Ролик деки МСУ передний (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.820
Ролик деки МСУ эксцентриковый б/оси передний нижний (Торум)	181.31.08.080
Ролик деки МСУ эксцентриковый в сб. с осью передний нижний (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.08.170
Ролик натяж. ремня привода редук. деки (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.030
Ролик натяжной контрпривода измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.11.050
Ролик натяжной привода битера соломы (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.05.310
Ротор в сборе (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.000
Ротор домолота (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.12.120
Ротор МСУ (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.010
Рычаг (натяжник) транспортера зернового элеватора (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.05.260
Рычаг (ролик) натяжной (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.06.010
Рычаг (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.207
Рычаг двуплечий возвратной доски и верхн. решетного стана (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.110
Рычаг доска возвратная (Торум), решето верхнее (Акрос-590 Plus) «Ростсельмаш»	181.21.90.306
Рычаг звездочки натяж. редуктора привода деки «Ростсельмаш»	181.31.00.150
Рычаг многоплечий привода очистки лев. без кронштейна (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.370-01
Рычаг многоплечий привода очистки лев. в сб. (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.070
Рычаг многоплечий привода очистки прав. без кронштейна (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.370
Рычаг многоплечий привода очистки прав. в сб. (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.070-01

Наименование	Артикул
Рычаг натяжника привода цепи деки (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.160
Рычаг регулировки решет (Торум, Акрос 590 Plus/595 Plus) «Ростсельмаш»	181.21.17.480
Рычаг ролика натяжного ремня к/привода зернового элеватора (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.05.280
Рычаг стрясной доски верхнего решета (Торум, Акрос-590 Plus) «Ростсельмаш»	181.21.00.660
Рычаг стрясной доски двуплечий (лев. задн.) в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.040
Рычаг стрясной доски двуплечий (прав. задн.) в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.040-01
Сайлентблок подвески рычага стрясн. доски (б/резьбы) (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.160
Сайлентблок рычага двуплечевого прив. очистки (резьба внутр. М16) (Акрос-590, Торум)	181.21.90.150 И
Сайлентблок рычага двуплечевого прив. очистки (резьба внутр. М16) (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.150
Сайлентблок рычага привода стрясн. доски (резьба наруж. М20) (Акрос-590, Торум)	181.21.90.140 И
Сайлентблок рычага привода стрясн. доски (резьба наруж. М20) (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.140
Сегмент рисовый (Ф отв.=2х8,5 мм, насечка) (Торум-740) «Ростсельмаш»	181.01.01.404
Стан решетный верхний (рамка без решет) (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.010
Стан решетный верхний без решет с 2014 г. с отливами (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.020Б-01
Стан решетный верхний в сб. с решетками (до 2011 г.) (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.000
Стан решетный нижний (Торум) до 2011 г. «Ростсельмаш»	181.21.07.000
Стан решетный нижний с приклепанными ремнями (Торум, Акрос 590 Plus) с 2011 г. «Ростсельмаш»	181.21.07.000А
Стопор обратного вращен. ротора МСУ (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.380
Ступица (звездочка) муфты предохранительной контр. выгрузного устр-ва (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.07.020
Ступица муфты (Торум)	181.21.15.770
Ступица муфты предохранительной контр. выгрузного устр-ва (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.07.040
Ступица шатуна привода очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.202
Ступица шкива битера соломы (Торум)	181.21.15.160
Ступица шкива битера соломы (Торум)	181.21.15.190
Ступица шкива вала битера соломы слева (Торум)	181.21.15.180
Ступица шкива контрпривода молотилки (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.637
Торсион деки (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.16.150
Транспортер зерн. элеватора «Торум»	07.400.000-08А
Транспортер зерн. элеватора «Торум» «Ростсельмаш»	07.400.000-08
Транспортер колос. элеватора «Торум»	07.400.000-05А
Транспортер колос. элеватора «Торум» «Ростсельмаш»	07.400.000-05
Трос дистанционного управления (Торум) «Ростсельмаш»	115-075-08300
Тяга (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.11.110
Тяга (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.08.605
Тяга (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.08.605-01
Тяга (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.10.603
Тяга в сборе привода стрясной доски (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.030
Тяга регулировки решет в сборе с шарнирами (Торум, Акрос-590/595 Plus) «Ростсельмаш»	181.21.17.840
Тяга стана решетного (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.616
Тяга шкива натяж. устройства домолачивающего (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	181.28.05.621
Ультравтулка (сайлентблок резина) (Акрос-590, Торум)	002 181015/101А
Ультравтулка (сайлентблок резина) (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	002 181015/101
Ультравтулка (сайлентблок резина) рычагов нижнего, верхнего решет (РСМ-161) «Ростсельмаш»	001 18 181 91034
Уплотнение (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.05.120
Уплотнение (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.013
Уплотнение бортов верхнего решетного стана (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.06.570
Уплотнение бортов верхнего решетного стана (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.06.570-01
Уплотнение возвратной доски (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.10.320
Уплотнение возвратной доски (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.10.320-01
Уплотнение каркаса очистки (Торум, Акрос-590 Plus) «Ростсельмаш»	181.21.27.580
Уплотнение левое доска возвратная (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.10.300
Уплотнение опоры ротора МСУ передн. (NBR58900) (Торум) «Ростсельмаш»	VRM02-75 75-97-5,5 70
Уплотнение очистки (резина) (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.600

Наименование	Артикул
Уплотнение правое доска возвратная (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.10.300-01
Упор (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.15.439
Упор (Торум, РСМ-161) «Ростсельмаш»	181.28.08.080
Устройство домолачивающее (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.12.000
Фартук деки битера соломы (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.16.001
Фланец (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.625
Фланец битера соломы без опоры с 2011 г. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.15.780
Фланец шлицевой привода ротора МСУ (Торум) «Ростсельмаш»	557824
Цапфа опоры ротора МСУ передняя (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.07.601
Цапфа привода стана решетного верхнего (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.629
Цепь (Торум) «Ростсельмаш»	181.00.02.620
Цепь привода деки ротора (ПР-25,4-65) (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.840
Цепь привода транспортера колосового элеватора (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.04.300
Цепь привода шнеков бункера (Торум) «Ростсельмаш»	181.46.00.500
Шайба решетного стана (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.564
Шайба сферическая натяжника «Ростсельмаш»	54-00732
Шайба фрикционная мех-ма регулир.решет очистки (Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.026
Шатун привода очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.250
Шатун привода очистки левый в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.230
Шатун привода очистки правый в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.90.240
Шестерня редуктора привода ротора (Торум) «Ростсельмаш»	557818
Шкив 2-х ручьевого битера соломы (лев. внутрен.) в сб. со ступицей (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.15.130
Шкив 2-х ручьевого привода распределительного шнека (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.15.830
Шкив вала битера соломы (прав. внутр.) в сб. со ступицей (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.15.150
Шкив вала битера соломы (прав. наружн.) в сб. со ступицей (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.15.140
Шкив вала битера соломы в сб. (лев. наружн.) «Ростсельмаш»	181.21.15.120
Шкив вала к/прив НК (лев. внутр. 1-руч.) (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.102
Шкив вала к/привода молотилки со ступицей (3-х руч., лев.) (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.300
Шкив вала привода очистки 2-х руч.	181.21.00.104 П
Шкив вала ротора домолота (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.12.103
Шкив к/прив. выгр. шнека в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.07.070
Шкив контрпривода накл. камеры 3-х ручьевого в сборе муфтой (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.00.550
Шкив муфты вала битера соломы (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.15.126
Шкив натяж. прив. очистки 2-х руч. (с подш.) «Ростсельмаш»	10.01.00.730
Шкив натяж. ремня к/прив. НК в сб с рычаг. (плоский, 3-х ручьев.) «Ростсельмаш»	181.28.09.010
Шкив натяж. ремня прив. ИРС с подшипниками (Торум, Акрос) (литой) «Ростсельмаш»	181.28.05.350
Шкив натяжн. колос. элев-ра, домолачивающего устр-ва (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.05.240
Шкив натяжн. прив. очистки 2-х ручьевого с кронштейном «Ростсельмаш»	181.28.05.050
Шкив натяжн. устройств (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.05.104
Шкив обводной прив. к/прив. НК (3-х ручьев.) (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.09.080
Шкив редуктора отб. мощности (привод леникса автоматич. выгр. зерна) «Ростсельмаш»	181.05.00.102
Шкив редуктора привода деки в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.31.10.040
Шкив ролика натяжного ремня к/привода зернового элеватора (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.05.370
Шкив роликов натяжных каркаса очистки, УМС (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.05.340
Шнек бункера (задний) в сб. с фланц. и звезд. (Торум) «Ростсельмаш»	181.46.07.000
Шнек бункера (передний) в сб. с фланц. и звезд. (Торум) «Ростсельмаш»	181.46.06.000
Шнек бункера (Торум) «Ростсельмаш»	181.46.06.010-01
Шнек бункера (Торум) «Ростсельмаш»	181.46.06.010
Шнек выгрузной вертикальный (Торум) «Ростсельмаш»	181.48.02.010
Шнек выгрузной дополнительный (Торум, РСМ-161) с 2014 г. «Ростсельмаш»	181.55.02.010
Шнек загрузочный бункера в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.47.02.000
Шнек зерновой (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.05.090
Шнек колосовой (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.05.100
Шнек распределительный «Ростсельмаш»	181.21.11.020
Шнек распределительный в сборе «Ростсельмаш»	181.21.11.000
Щетка стеклоочистителя кабины с 2015 г. (Торум, Акрос-590 Plus) «Ростсельмаш»	136-9047-00-04

Наименование	Артикул
Щит каркаса очистки левый (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.520
Щит левый каркаса очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.930
Щит левый каркаса очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.530
Щит правый каркаса очистки (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.930-01
Щиток задний решетного стана (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.27.571
Щиток каркаса очистки задн. (Торум) «Ростсельмаш»	181.21.00.440
Элеватор зерновой в сборе (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.05.000
Элеватор колосовой в сборе (Торум) «Ростсельмаш»	181.50.04.000
Ходовая часть	
Болт крепления корпуса шкворня к балке моста управл. колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	101881-P1
Втулка шкворня моста упр. колёс (бронз.) (FAD Assali, Торум) «Ростсельмаш»	349F029
Г/цилиндр натяжения гусениц (Торум) «Ростсельмаш»	PC25S SPP025
Диск тормозной (мост ведущ. колес CIT) (Торум) «Ростсельмаш»	0750 052.1
Кольцо уплотнительное (FAD Assali, Торум) «Ростсельмаш»	341F079
Кольцо стопорное упорное (FAD Assali, Торум) «Ростсельмаш»	341F067
Комплект суппортов моста ведущих колес CIT (Торум) «Ростсельмаш»	769 566.0
Контрогайка 1 j-12 левая тяги рулевой моста управл. колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	105565
Контрогайка 1 j-12 правая тяги рулевой моста управл. колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	105563
Коробка диапазонов (Торум) «Ростсельмаш»	0264 390.1
Коробка передач (Торум, мост «HS») с 2014 г. «Ростсельмаш»	181-9-01-000-2
Корпус кулака поворот. моста управ. колес (Торум) «Ростсельмаш»	181.02.02.590
Корпус шкворня мост управляемых колес (Торум) «Ростсельмаш»	103640
Кронштейн левый соединения г/цилиндра с мотор-колесом ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	707890-01
Кронштейн правый соединения г/цилиндра с мотор-колесом ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	707890-02
Кронштейн соединит тяги левый моста управл. колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	709208-01
Кронштейн соединит тяги правый моста управл. колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	709208-02
Крышка (FAD Assali, Торум) «Ростсельмаш»	355F569
Крышка манжеты (110x135) оси моста управляемых колес (Торум) «Ростсельмаш»	181.02.02.102
Кулак поворотный мотор-колеса моста управ. колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	104358
Мотор-колесо ведущего моста управляемых колес ROST ф. Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	104993
Муфта (Z=21) соед. полуоси и вход. вала бортового редуктора (CIT, Торум) «Ростсельмаш»	0769 621.0
Муфта шлиц. (Z=22) соед. полуосей с борт. редуктором и КПП (Торум, РСМ-161, мост «HS») «Ростсельмаш»	181-0-04-101-1
Наконечник попереч. тяги левый моста управл. колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	709130-01
Наконечник попереч. тяги правый моста управл. колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	709130-02
Наконечник рулевых тяг левый (FAW)	30003055-1H
Наконечник рулевых тяг правый (FAW)	30003060-1H
Ось колеса управляемых колес (Торум) «Ростсельмаш»	181.02.02.611
Подшипник ГОСТ 27365 корпуса управляемых колес (Торум) «Ростсельмаш»	7613A
Подшипник корпуса поворотного моста управ. колес (Торум) «Ростсельмаш»	3007118A
Подшипник упорный (FAD Assali, Торум) «Ростсельмаш»	311F118
Полуось между КПП и бортовым редуктором (лев., прав.) (Торум, РСМ-161, мост «HS») «Ростсельмаш»	181-0-04-100-9
Полуось между КПП и бортовым редуктором (лев., прав.) (Торум) «Ростсельмаш»	0769 706.0
Редуктор бортовой Claas (Торум) «Ростсельмаш»	0637 637.1
Ролик в сборе с осью и катком полугусеничный ход WESTTRACK ведущ. моста (Торум) «Ростсельмаш»	APA977
Рукав высокого давления мост управляемый ведущий ROST001 (Торум) «Ростсельмаш»	32419-0560
Рукав РВД (Г+Г-3/4"-16) моста управл. ведущ. ROST001 (Торум) «Ростсельмаш»	32516-0570
Тормоз стояночный «Ростсельмаш»	106589.02
Тормозной диск стояночного тормоза «Ростсельмаш»	181-0-01-050-1
Тяга рулевая моста управляемых колес (Торум) «Ростсельмаш»	181.02.02.540
Тяга рулевая моста управляемых колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	709188-01
Шайба плоская моста управляемых колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	103695

Наименование	Артикул
Шайба упорная моста управляемых колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	103685
Шарнир (лев.) г/цилиндра моста управл. колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	703600-01
Шарнир (прав.) г/цилиндра моста управл. колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	703422-01
Шарнир рулевой тяги правый (HOWO, FOTON)	R180-3414060-20
Шкворень моста управляемых колес (Торум) «Ростсельмаш»	181.02.02.603
Шкворень моста управляемых колес ROST ф.Tuthill (Торум) «Ростсельмаш»	103675
Гидрооборудование, ГСТ	
Бачок тормозной системы с 2-мя выводами в сборе (Торум)	ЕДЦГ 079.000-01
Блок гидравлич. управл. вентилятором очистки (Торум) (CIT) «Ростсельмаш»	0055 838.1
Блок гидравлич. управл. мотопилом (УЖ) (Торум) (Bucher) «Ростсельмаш»	SRMBO25S2M-OG24-P
Блок гидравлический (Торум) «Ростсельмаш»	3910417
Блок гидравлический (Торум) «Ростсельмаш»	3508817
Блок гидравлический (Торум) «Ростсельмаш»	3685512
Блок гидравлический управл. мот. (SRMBO25S2M-1T24-P) (Торум, Акрос-595 Plus) «Ростсельмаш»	SRMBO25S2M-1T24-P
Блок гидравлический управления гидромотором привода вентилятора (Торум) «Ростсельмаш»	3927285
Блок гидроаккумуляторов (Торум) «Ростсельмаш»	3499877
Блок гидрораспред. 6-ти секцион. (с 2008 г.) «Торум» «Ростсельмаш»	0055 999.0
Г/цилиндр (ЕДЦГ 123.000-02) леникса выгр. уст-ва (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.06.080
Г/цилиндр вкл. леникса автомат. выгрузки (Торум) «Ростсельмаш»	ЦХБ 063/040/0150/01.01.A
Г/цилиндр поворота выгрузного шнека с 2013 г. (Торум, PCM-161, Акрос-590/595 Plus) «Ростсельмаш»	ЦХБДФ063/040/0500/03.02A3
Г/цилиндр подъема жатки «Торум»	ЕДЦГ 70.400.000 П
Г/цилиндр подъема жатки «Торум» «Ростсельмаш»	ЦПХ70X400-1100
Г/цилиндр подъема жатки «Торум» «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 70.400.000
Г/цилиндр поперечного копирования жатки (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 40.25x100.000
Г/цилиндр управляемых колес (Торум) «Ростсельмаш»	ЦХБ 063/032/0275/01.01.A
Г/цилиндр управляемых колес (Торум)	ЕДЦГ 63.40x275.000
Г/цилиндр управляемых колес (Торум) «Ростсельмаш»	ЕДЦГ 63.32x275.000
Гидроаккумулятор системы низкого давления (Торум) «Ростсельмаш»	SBO140-0,75E2/663U-120AB0
ГидроБак основной гидросистемы в сборе (Торум) «Ростсельмаш»	181.09.02.330
Гидроклапан управляемых колес (мост ROST ф.Tuthill) (Торум) «Ростсельмаш»	705130-07
Гидромотор (90M075 NC0N8 N0C7 W00 NNN 0000F3) привода ротора (Торум) «Ростсельмаш»	90M075NC0N8N0C7W00NNN
Гидромотор ГСТ (Торум, Дон-1500Б-Данфосс) 90M100 NC0N7 N0C7 W00 NNN 0000G3 «Ростсельмаш»	90M100 NC0N7
Гидромотор ГСТ (Акрос, Вектор -Данфосс) 90M100 NC0N8 N0C7 W00 NNN 0000F3 «Ростсельмаш»	90M100 NC0N8N0C7
Гидромотор ГСТ (Торум, Данфосс) 90M100 NC0N8 N0C7 W00 NNN 0000G3 «Ростсельмаш»	90M100NC0N8N0C7W00NNN
Гидромотор (MPN50CDPC) прив. вентилятора очистки (Торум) «Ростсельмаш»	OMP 50 N 151-5311
ГидроНасос 90R100 KA5 NU60 L3C7 303 GBA 424224 привода ротора (Торум) «Ростсельмаш»	90R100 KA5 NU60 L3C7 303
ГидроНасос 90R100 KA5 NU60 L3C7 303 GBA 424218 привода ротора (Торум) «Ростсельмаш»	90R100 KA5 NU60 L3C7303
ГидроНасос 90R100 KA5NN60 L3C7 EC5 GBA 424224 привода ротора (Торум) «Ростсельмаш»	90R100 KA5NN60 L3C7 EC5 G
ГидроНасос ГСТ (Торум) (SAUER DANFOSS) «Ростсельмаш»	90R130MA5BC80 L3F1FC5GBA4
ГидроНасос ГСТ 90R130LW5BC80L3F1FC5GBA424224(83019009 (Торум) «Ростсельмаш»	90R130LW5BC80L3F1FC5GBA42
Гидрораспределитель 3-х секц. электр. (HYDAC) (Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	3487661
Гидрораспределитель 2-х секцион. (CIT) (Торум) «Ростсельмаш»	0055 385.0
Гидрораспределитель 3-х секцион. (CIT) «Торум» «Ростсельмаш»	0055 384.0
Гидроцилиндр подъема жатки со штуцером (Торум) «Ростсельмаш»	181.09.21.320
Гидроцилиндр поперечного копирования жатки «Торум» «Ростсельмаш»	ЦХБ 040/025/0100/04.02.A
Гидроцилиндр рулевого управления (мост управл. колес ROST ф.Tuthill) (Торум) «Ростсельмаш»	703601-01
Держатель трубок (Торум) «Ростсельмаш»	6562.1104440
Корпус гидравлического Бака (Торум, ЭС-1) «Ростсельмаш»	1.93.110
Насос (KRR038CLS1615NNN3-C2NRA6NPLBNNNNNN) (Торум) «Ростсельмаш»	KRR038CLS1615NNN3-C2NRA6N
Насос управления приводом мотопило жатки (83025944) (Торум) «Ростсельмаш»	JRRS60BLS1620NNN3C2NXA8N8
Насос шестеренный (SNP2NN/014LN06SAP1F5F4NNNN/NNNNN) рул. управления (Торум) «Ростсельмаш»	SNP2NN/014LN06SAP1F5F4NNN
Насос -дозатор рулевого управления (Danfoss) (Торум) «Ростсельмаш»	OSPD 70/230 ON

Наименование	Артикул
Насос -дозатор рулевого управления (Danfoss) (Торум-750) с 2014 г. «Ростсельмаш»	OSPD60/260ON (11113182)
Подшипник SKF сферич. вентилятора отсоса пыли (Торум) «Ростсельмаш»	1726205-2RS1
Привод ротора (мех силового привода) (Bondioli с 01.2014 г.) (Торум) «Ростсельмаш»	S8224000503
Радиатор масляный ГСТ привода MBK (Акрос-530/560, Торум, РСМ-1401) «Ростсельмаш»	ТТПМ 1500.1013.100-03
Тандем насосов (PRNN-026/014/011L007SLP3F5F5NNF5F4NNF5F4) привода ротора (Торум) «Ростсельмаш»	PRNN-026/014/011L007SLP3F
Тандем насосов (Z шлиц=13) (тройной) (Вектор) «Ростсельмаш»	PRNN-026/014/011R007SLP3B
Тандем насосов (Z шлиц=13) (Торум) «Ростсельмаш»	BPRNN-026/014/01
Тандем насосов INN 14+11S SC46VIJ 5F(1114748) (Торум) «Ростсельмаш»	INN 14+11S SC46VIJ 5F(111
Тройник (M14*1,5) (Ш+Ш+Ш) (DIN)	T08LCFX (TN 100-8L)
Тройник (M14*1,5) (Г+Ш+Ш) (DIN) «Ростсельмаш»	ET08LOMDCF
Тройник (M18*1,5) (Ш+Ш+Ш) (DIN) «Ростсельмаш»	T12LCFX
Трос управления ГСТ (M8/18) (Торум) «Ростсельмаш»	115-075-07700
Штуцер (M14*1,5)	GZ08LCF (TN 498-8L)
Измельчитель. Копнитель	
Барабан измельчителя в сб. с ножами 60-0170-19-01-2 (76 ножей) (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	181.14.02.020
Барабан измельчителя в сборе с ножами 181.14.02.120 (76 ножей) (Акрос, Торум)	181.14.02.020 П
Блок измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.14.02.000
Блок измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.14.02.100
Брус противорежущий ИРС в сб. с ножами (Акрос-580, Торум)	181.14.02.130A
Брус противорежущий ИРС в сб. с ножами (Акрос-580, Торум) «Ростсельмаш»	181.14.02.130
Брус противореза без ножей (Акрос, Торум)	181.14.02.140 П
Брус противореза без ножей (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	181.14.02.140A
Вал барабана измельчителя «Торум»	181.14.02.210
Вал шлицевой к/прив. измельчителя «Торум»	181.28.11.615 П
Вал шлицевой к/прив. измельчителя «Торум» «Ростсельмаш»	181.28.11.615
Втулка установки ножа ИРС (18/30 мм, п/болт М10) (Торум)	181.14.02.602A
Втулка установки ножа ИРС (18/30 мм, п/болт М10) (Торум) «Ростсельмаш»	181.14.02.602
Диск (181.14.02.301) блока измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.14.02.445
Контрпривод измельчителя в сб. (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.11.130
Корпус блока измельчителя (Торум)	181.14.02.010
Корпус контрпривода измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.11.103
Натяжник (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.11.100
Нож барабана измельч. без наплавки (L=171 мм. H=52 мм, S=5 мм. ст. 65 г.) (Вектор, Акрос, Торум) Китай	181.14.02.120 К
Нож барабана измельч. с наплавкой (L=171 мм, H=52 мм, S=5 мм) (Вектор, Акрос, Торум)	181.14.02.120
Нож барабана измельчителя (Торум, Акрос, Вектор)	60-0170-19-01-2 К
Нож барабана измельчителя (Торум, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	60-0170-19-01-2
Отсекатель левый блока измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.14.02.080
Отсекатель правый блока измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.14.02.080-01
Привод силовой (360167-01) перемещен. измельчителя (герм. соедин.) (Торум) «Ростсельмаш»	363B42+00210B2X
Противорез блока измельчителя (лев.) (Торум, Акрос с 2011 г.) «Ростсельмаш»	181.14.02.424
Противорез блока измельчителя (прав.) (Торум, Акрос с 2011 г.) «Ростсельмаш»	181.14.02.424-01
Пружина ролика натяж. к/привода измельчителя соломы (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.11.603
Разбрасыватель измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.14.01.000
Ступица шкива к/привода ИРС 2-х ручьевого 181.28.11.210/200 (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.11.180
Труба подвески разбрасывателя измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	181.14.00.803
Узел подшип. опоры вала барабана измельчителя (Торум, Акрос с 2014 г.)	FY 50 WF
Узел подшип. опоры вала барабана измельчителя (Торум)	FYTB 50 FM
Шкив к/привода ИРС 2-х ручьевого в сборе со ступицей (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.11.210
Шкив к/привода ИРС 4-х ручьевого в сборе со ступицей (Торум) «Ростсельмаш»	181.28.11.200
Шкив обводной к/прив. измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	142.14.00.100
Электрооборудование	
Блок преобразования сигналов «Ростсельмаш»	БПС-04
Блок управления решетками (Торум, Акрос-590+) «Ростсельмаш»	БУР-01

Наименование	Артикул
Выключатель габаритов кнопочный «Ростсельмаш»	3842.3710-02.00M
Выключатель ТУ 37.461.024 (Торум-780) «Ростсельмаш»	86.3710.08.00
Генератор (Торум-750, с двиг. Мерседес OM 460 LA)	A 014 154 54 02/80
Датчик (преобразователь) давления (Торум) «Ростсельмаш»	HDA844L-G-0020-038
Датчик ELOBAU (СКРП Вектор, Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	424A17A090B01
Датчик включения диапазона редуктора ротора (598955) (Торум) «Ростсельмаш»	STOESSELSCHALTER
Датчик включения диапазона редуктора ротора (Торум) «Ростсельмаш»	598955
Датчик давления (Торум) «Ростсельмаш»	MBS1250-2013-C4GB04
Датчик давления системы охлаждения POM (Торум) «Ростсельмаш»	HDA 8445-G-0020-143
Датчик оборотов мост ведущих колес (Торум) «Ростсельмаш»	GTN1A211
Датчик числа оборотов редуктора прив. ротора МСУ (Торум) «Ростсельмаш»	598728
Датчик расхода топлива (Акрос, Торум, Вектор) «Ростсельмаш»	ДРТ-7.2 РСМ
Жгут выключателя (Торум) «Ростсельмаш»	181.10.01.370
Жгут генератора (Торум) «Ростсельмаш»	181.10.25.180
Жгут датчиков (Торум) «Ростсельмаш»	181.10.25.820Б
Жгут двигателя (Торум) «Ростсельмаш»	181.10.25.130
Жгут двигателя (Торум) «Ростсельмаш»	181.10.25.130Д
Жгут двигателя (Торум) «Ростсельмаш»	181.10.25.130А
Жгут двигателя (Торум) «Ростсельмаш»	181.10.05.130
Жгут стартера (Торум) «Ростсельмаш»	181.10.15.960
Жгут электромеханизмов (Торум) «Ростсельмаш»	181.10.66.570Б
Жгут-переходник для ОН-28-02 «Ростсельмаш»	181.10.70.010
Контролер управляющий сельскохозяйственной техникой (Торум, Акрос) «Ростсельмаш»	КУСТ-01 ЮГИШ.426449
Лампа контрольная (ЭС-1, Торум, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	24.3803-07
Лампа контрольная (ЭС-1, Торум, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	24.3803-137
Лампа контрольная (ЭС-1, Торум, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	24.3803-31
Лампа контрольная (ЭС-1, Торум, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	24.3803-46
Лампа контрольная (ЭС-1, Торум, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	24.3803-86
Ограничитель напряжения (до 08.2013 г.) (Торум) «Ростсельмаш»	ОН-28-01
Ограничитель напряжения (с 08.2013 г. - герм. контакт) (Торум) «Ростсельмаш»	ОН-28-02
Панель информационная (Торум) «Ростсельмаш»	ПИ-181-03
Переключатель накладки пульта (аварийный останов) (ЭС-1, РСМ-1401, Торум) «Ростсельмаш»	23.0198.0000
Переключатель накладки пульта (аварийный останов) (Торум) «Ростсельмаш»	23.139.000.02
Переключатель регулировки решет (Торум, Акрос-590/595 Plus) «Ростсельмаш»	15.107.000.01
Привод силовой (360167-01) перемещен. измельчителя (герм. соедин.) (Торум) «Ростсельмаш»	363B42+00210B2X
Привод силовой (Торум) измельчителя (герметичный разъем) «Ростсельмаш»	363B42+00210B2X (360167-0
Привод силовой перемещен. измельчителя (Торум) «Ростсельмаш»	363B42+00210B2X
Привод силовой подачи топлива (Linak-Торум, Акрос-580, 590) «Ростсельмаш»	121P00-100242X(120217-02
Привод силовой регулировки решет (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	DDE24-17W41M-362
Привод силовой регулировки решет (+2 вилки) (Акрос-590, Торум) «Ростсельмаш»	181.21.17.820
Провод стартера (Торум) «Ростсельмаш»	181.10.01.170Б
Пульт управления комбайна (Торум) «Ростсельмаш»	ПУ-181-05
Пульт управления комбайна (Торум) «Ростсельмаш»	ПУ-181-04
Стартер двигателя (Торум) ЯМЗ-7511.10-40 «Ростсельмаш»	СТ. AZF 4680
Стартер (U=24В, N=5.5кВт, Z=10, m=3,75) (Акрос, Вектор, Дон-1500, Дон-680М) «Ростсельмаш»	СТ. AZF4581
Устройство управления электромагнитом (Торум) «Ростсельмаш»	SA-4751
Фара рабочая (Торум)	ФГ-8724.304/024
Хладопровод испаритель-разъем (Торум)	05-000034-00
Электромагнит останова двигателя (1223.3524.06) (ЯМЗ-236БК, ЯМЗ-7511) «Ростсельмаш»	1751ES-24E7UCB2S5
Электромагнит останова двигателя (ЯМЗ-236БК, ЯМЗ-7511) «Ростсельмаш»	1223.3524.06

Комбайн зерноуборочный Нива

Наименование	Артикул
Моторная установка	
Вал привода НШ-32 (А-01, А-41, СМД-18, -19, -20)	СМД7-2602-1

Наименование	Артикул
Валик привода НШ-10Е-3Л	СМД9А-2629
Вентилятор двиг. (крыльч, шкив, нат. шкив, кронш-н) Д-260 «Ростсельмаш»	5.05.05.060
Вентилятор двиг. СМД-21-22 (6-ти лопастн.)	22-13С10
Вилка включения Насоса НШ-32 (Нива с СМД, А-41, А-01)	СМД2-2606-1
Воздухозаборник двигателя вращающийся «Ростсельмаш»	21-12С3
Воздухозаборник радиатора (сетка) «Ростсельмаш»	54-3-10-1Б
Воздухозаборник радиатора в сб. «Ростсельмаш»	54-3-10Б
Воздухоочиститель Нива Д-442	442-12с2-3
Глушитель (Д-260, Нива-Эффект) «Ростсельмаш»	5.05.05.930
Глушитель СМД-21,22	22-17С2
Колесо зубч. прив. НШ-32УК-3Л (СМД-18-22)	СМД2-2603-1Б
Колесо зубч. промеж. картера шестерен СМД-18-20	СМД1-05С4В
Колесо зубчатое топливного Насоса СМД-14-20	СМД14-05С2А
Коллектор выпускной СМД-18 (6 шпил.)	17К-0701Б
Корпус привода НШ-32 (СМД 14-20)	СМД2-2601-1
Крыльчатка вод. Насоса СМД-18 нов. обр.	22-1304
Муфта привода НШ-10 (СМД-18-31) ведомая	14-2605-2 (6 шлиц.)
Муфта привода НШ-32,50 шлиц. кулачковая (СМД 20-22)	СМД2-2605-Б(01-2605)
Насос масл. двиг. СМД-17, 18, 21-24 (Z=61)	21-09С2
Патрубок вод. радиатора резин. (верхн.) Д-260 Нива	5.05.05.053
Патрубок вод. радиатора резин. (верхн.) Д442/51	54-01288
Патрубок вод. радиатора резин. (верхн.) СМД	54-01045 КШ
Патрубок вод. радиатора резин. (верхн.) СМД	54-01045
Патрубок вод. радиатора резин. (нижн.) Д-260 Нива	5.05.05.054
Патрубок вод. радиатора резин. (нижн.) Д442/51	54-01289
Патрубок вод. радиатора резин. (нижн.) СМД	54-01046 КШ
Патрубок вод. радиатора резин. (нижн.) СМД	54-01046
Патрубок выпускного коллектора СМД-14	14-0723
Привод Насоса НШ-10Е-3Л в сб. (рем.) Нива, Дон, ДТ-75 (с СМД)	СМД9А-26С5
Привод Насоса НШ-32-У-2Л двиг. СМД 14-20	СМД2-26с2-1
Проставка вала сцепления (Нива дв. Д-442)	444-2133
Ступица шкива х/части СМД	22-0452
Теплообменник Д-442	442-56-11с2
Трос управления ТНВД (М6/16) Нива (Д-442, Д-260)	172-Л-ТТ-100-4000
Труба водяная СМД-14, -20 (под шланг)	14К-06С16
Труба выпускная СМД-21 (колено) с компенсатором Нива (под ТКР-8,5)	22-17С3-1
Трубка маслоподводящая оси коромысел СМД-18-22	СМД1-06с5-1
Трубка подвода воздуха к пневмокорректору ТНВД	440-15с36-02
Фильтр турбокомпрессора СМД-21	17К-28С9А
Шкив двиг. (4-х руч.) прив. молот. Нива с СМД-21, 22 под копнитель	54-10152
Шкив двиг. (4-руч. + 2) прив. молот. и измельч. Нива с Д-442 «Ростсельмаш»	ИНК-1059-01 РСМ
Шкив коленвала Д-260, Нива-Эффект, 7-ручьевой	260-1005235
Шкив х/ч б/ступ. (2-х руч., прив. вент.) СМД «Ростсельмаш»	54-10253 (ПОК)
Жатка, подборщик	
Башмак жатки без кронштейна	54-1-13-1А
Блок уравнивания ЖКС-4,1 правый «Ростсельмаш»	54-1-4-5А
Блок уравнивания ЖКС-5,0 левый «Ростсельмаш»	ЖКС 04.040
Блок уравнивания ЖКС-5,0 правый «Ростсельмаш»	54-1-4-6А
Болт оси коромысла «Ростсельмаш»	Н.069.02.001
Болт сферич. коромысла привода ножа «Ростсельмаш»	ЖКС 01.619А
Болт сферич. привода ножа Нива (ЖВН 60154)	Н.069.02.011
Вал верхнего вариатора жатки (нов. обр. - до 2003 г.) «Ростсельмаш»	ЖКС 01.612
Вал верхнего вариатора жатки (цапфа) стар. обр.	54-61469
Вал к/привода реж. аппарата в сб. с опорой «Ростсельмаш»	ЖКС 01.660А
Вал кривошипа в сб. (корп., вал, подш.)	34-1-8А

Наименование	Артикул
Вал кривошипа привода ножа	60612
Вал кривошипа привода ножа «Ростсельмаш»	60612Г
Вал тр-ра нижн. Нива Вектор н/камеры без рычагов «Ростсельмаш»	3518050-18310А
Вал шнека жатки левый (муфты предохран.)	54-61846А
Вариатор верхн. жатки (нов. обр. - до 2003 г.) «Ростсельмаш»	ЖКС 01.640
Вариатор верхн. жатки (нов. обр. - до 2003 г.) с опорой «Ростсельмаш»	ЖКС 01.630А
Вариатор верхний жатки (стар. обр.) Нива, ЖВН-6	54-1-6 А
Вариатор нижн. жатки Нива, ЖВН-6	Н.065.15.000
Вариатор нижн. жатки (нов. обр. РСМ) «Ростсельмаш»	ЖКС 01.730
Втулка пальца шнека б/вкладыша (держатель)	54-10198
Втулка пальчикового мех-ма (регул.) (Дон)	54-10172
Втулка пальчик. м-ма (регул.) «Ростсельмаш»	54-10122
Втулка пальчик. мех-ма (капрон.)	3518050-10081
Головка ножа (пятка) реж. аппарата Нива	Р167.10.100
Головка шатуна реж. апп-та ЖКС (П.180206)	Н.069.01.015
Греблина мотовила П-образн. (стар. образ.) Нива	60279
Диск верхнего вариат. подвижный «Ростсельмаш»	ЖКС 01.105А
Диск неподв. верхн. вариат. (со ступ.)	54-1-6-1-1
Диск неподв. нижн. вар. зубч. (со ступ.)	Н.065.15.008
Диск неподв. со звездочкой нижн. вариатора «Ростсельмаш»	ЖКС 01.740
Диск подв. верхн. вариат. жатки	54-10142
Диск подв. нижн. вариат. жатки (без пальцев)	Н.065.15.001
Диск подв. нижн. вариат. жатки (с пальцами) «Ростсельмаш»	Н.065.15.010А РСМ
Звездочка z=50, t=19,05 вариатора нижнего (венцы) «Ростсельмаш»	ЖКС 01.477
Звездочка z=16, t=19,05 верхн. вар. жатки «Ростсельмаш»	ЖКС 01.720
Звездочка натяж. z=17, t=19,05 с осью «Ростсельмаш»	54-1-2-12Б
Звездочка натяж. z=17, t=19,05 подб. и домолота (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	54-0-52
Колесо подборщика лев. в сб. с кроншт.	10.08.07.050Б
Колесо подборщика прав. в сб. с кроншт.	10.08.07.050Б-01
Кольцо стопорн. внутр. (А-80) вала кривошипа	60915
Кольцо стопорное вала вариатора нижнего	Н.065.15.011
Коромысло прив. ножа в сб.	Н.069.02.020
Коромысло прив. ножа в сб. «Ростсельмаш»	ЖКС 01.530
Коромысло привода ножа «Ростсельмаш»	ЖКС 01.202
Коромысло привода ножа (ТукЗ)	Н.069.02.008
Лента подб. с пальц. (узкая) (ТК-100) 1х6	ПХ.56.000
Лопасть мотов. жатки 4,1м (лев.) (L=1865 мм)	90074
Лопасть мотов. жатки 4,1м (прав.) (L=1765 мм)	90073
Луч мотовила жатки	54-90036
Луч мотовила жатки с отв.	54-90036-01
Луч эксцентр. мотовила (54-90024) дерев.	54-1-1-1-1
Муфта мотов. со звезд. (z=45, t=15,875)	54-1-1-10
Муфта предохран. шнека жатки	54-1-2-10
Муфта шнека, мотовила (z=50, t=19,05) (Нива-Эффект) «Ростсельмаш»	ЖКС 01.370
Накладка фрикц. муфт мотов., шнека бункера, накл. кам. Нива (115х195х4)	00162Б
Накладка фрикц. муфт мотов., шнека жатки, накл. камеры (140х215х4) Дон ПСП, Д-680	54-01069
Накладка фрикц. муфт шнека жатки (65х175х4) (Нива, платф. Дон, ППК-81)	54-00793
Направляющая ножа жатки Нива	54-1-2-9
Направляющая ножа жатки Нива «Ростсельмаш»	54-1-2-9Б
Нож реж. апп-та Нива (4м)	Р.230.10.000А
Нож реж. апп-та Нива (5м)	Р.232.10.000А
Обойма глазка пальца шнека, битера прост. (без покраски)	3518050-11070-01
Ось коромысла Нива, ЖВН	Н.069.02.012
Ось натяжной звёздочки (П.180204) (Дон, Акрос, Вектор) «Ростсельмаш»	44-60219Б
Ось шнека жатки правая (4м)	54-61862
Палец двойной реж. аппарата Нива Енисей	Р.230.30.000

Наименование	Артикул
Палец одинарн. реж. аппарата Нива	P.230.20.001
Палец подборщика Нива	ПХ-56.602
Палец шнека жатки	54-61968А
Пластина трения реж. аппарата жатки «Ростсельмаш»	P.230.00.005
Плита шкива вариатора нижнего мотвила жатки «Ростсельмаш»	54-20140А
Подвеска пальчик. механизма шнека жатки (10.08.01.502) (ЖКС, ЖУ, УЖ) «Ростсельмаш»	54-51512
Подвеска регулир. м-ма уравни. (прав.) «Ростсельмаш»	54-1-4-18
Подшипник центр. трубы мотвила (дерев.)	90080
Прижим ножа реж. аппарата жатки Нива	P.230.00.003
Прижим ножа реж. аппарата жатки ЖКС	800.10.00.417
Пружина муфты предохран. Дон, Нива, ПСП	54-62163
Пружина предохранит. устройств шнека жатки и НК (усил.) (Акрос, Торум) «Ростсельмаш»	ЖКС 01.622
Пружина одинарн. (с пробк.) мех-ма уравниш.	54-1-4-6-2А
Пружина сдвоенная уравниш. мех-ма «Ростсельмаш»	56-1-4-21-1А
Рычаг двуплеч. мех-ма уравниш. жатки «Ростсельмаш»	54-20033Б
Сегмент без насечки (КСК-100, КС-Ф-2,1, БМ-4, БМ-6А)	Н.066.01
Сегмент с насечкой (Ф отв.=5 мм) Нива, ЖВН-6, ЖВП (Симферополь)	Н.066.02С
Стеблеподъемник для полеглых хлебов (ЖУ, УЖ)	54-106-1
Ступица трения муфты шнека и мотвила (10.08.01.680)	54-1-2-10-1
Труба граблин в сб. 5м. «Ростсельмаш»	ЖКС 03.260А
Устройство разгрузочное	10.08.07.030В
Шатун режущ. аппарата (деревянный)	Н.069.01.030-04
Шатун режущ. аппарата в сб. (эксц., щеч., гол., крыш.) «Ростсельмаш»	Н.069.02.010-03
Шнек жатки (4,1м) Нива (в сб.)	ЖКС 01.300
Шнек жатки (5,0 м) Нива (в сб.)	ЖКС 01.300-01
Щека головки ножа верхняя (с отв.)	ЖКС 01.602-01
Щека головки ножа нижняя	ЖКС 01.602
Щека подвески пальчик. мех-ма (внутр.)	55-20071А
Щёки головки ножа в сб. (комплект с болтом, пруж., гайкой)	ЖКС 01.602СБ
Щиток переходной жатки (фартук)	54-1-7
Эксцентрик мотвила лев. «Ростсельмаш»	ЖКС 03.100
Эксцентрик со звезд. (z=20, t=19,05) (Ф шейк.=25 мм)	Н.069.02.040-01
Эксцентрик со звезд. (z=20, t=19,05) (Ф шейк.=30 мм) «Ростсельмаш»	Н.069.02.040-02
Камера наклонная	
Вал к/прив. н/камеры в сб. (корп. вал, звезд.) «Ростсельмаш»	54-1-4-2А
Вал верхний накл. камеры «Ростсельмаш»	54-60607Б
Вал верхний накл. камеры в сб. (без шкива)	54-1-4-13Б
Вал тр-ра нижн. н/камеры (без рычагов)	54-1-4-3-01
Вал тр-ра нижн. Нива н/камеры в сб. с рычаг. «Ростсельмаш»	3518050-18300А
Винт натяж. нижнего вала тр-ра н/к «Ростсельмаш»	3518060-16522А
Втулка направл. Винт а нат. тр-ра НК «Ростсельмаш»	3518060-16465
Звездочка z=10, t=38 верхн. вала н/камеры (1х3 шт) «Ростсельмаш»	54-10050А
Звездочка z=25, t=19,05 верх. вала н/кам. (лев.) Ф отв. 35 мм «Ростсельмаш»	54-1-4-11Б
Звездочка z=25, t=19,05 к/прив. н/камеры Ф отв. 30 мм «Ростсельмаш»	54-1-4-2-1Б
Звездочка натяж. z=16, t=19,05 с подш.	Н.206.07.000
Звездочка натяж. z=17, t=19,05 с кроншт. н/кам. «Ростсельмаш»	54-1-4-16А
Камера накл. в сб. Нива «Ростсельмаш»	ЖКС 04.000Т-01
Корпус наклонн. камеры «Ростсельмаш»	ЖКС 04.010
Накладка фрикц. муфт мотов., шнека бункера, накл. кам. Нива (115х195х4)	00162Б
Направляющая цепи тран-ра накл. кам. (дерев.)	54-90014Д
Пружина натяжителя трансп-ра накл. камеры Нива, Дон «Ростсельмаш»	54-60079
Пружина подвес. нижн. вала тран-ра н/кам. Дон, Нива «Ростсельмаш»	60301
Ступица трения муфты шкива верхн. вала н/к «Ростсельмаш»	54-10062Б
Транспортер цепной н/кам. Нива	54-1-4-4/ЖКС 04.060
Транспортер цепной н/кам. Нива «Ростсельмаш»	ЖКС 04.060 РСМ

Наименование	Артикул
Успокоитель цепи накл. камеры (верх.) (дерев.)	54-90015B
Успокоитель цепи накл. камеры (ниж.) (дерев.)	54-90016B
Шкив накл. камеры в сб. (со звезд. и муфтой) «Ростсельмаш»	54-1-4-8Б
Шнек жатки (5,0 м) Нива (в сб.) «Ростсельмаш»	ЖКС 01.300А-01
Щиток переходной жатки (фартук) «Ростсельмаш»	54-1-7 РСМ
Молотилка	
Амортизатор корпуса подш. соломотряса	54-00558
Барабан молотильный Нива «Ростсельмаш»	3518050-22000
Битер отбойный (с валом) «Ростсельмаш»	54-2-9-1Д
Битер приёмный (крыльчатка) «Ростсельмаш»	54-2-7-1
Битер приемный с фланцем и подш. «Ростсельмаш»	A54-2-7
Бич барабана (Нива, Енисей) левый «Ростсельмаш»	70046А
Бич барабана (Нива, Енисей) правый «Ростсельмаш»	70045А
Блок вариатора вент. очистки «Ростсельмаш»	54-2-124А
Боковина кожуха вент. очистки лев. «Ростсельмаш»	54-40182Б
Болт М12х1,25 бичей барабана 44 мм «Ростсельмаш»	54-62388А
Болт М12х1,25 бичей барабана 48 мм (без рифа) «Ростсельмаш»	54-62388А-01
Болт регул. подбарабannya «Ростсельмаш»	54-60528Б
Вал барабана молотильного Нива «Ростсельмаш»	3518050-26049
Вал верхний элеватора зернового и колосового «Ростсельмаш»	60007
Вал гл. контрпривода Нива «Ростсельмаш»	3518050-26041
Вал заднего к/привода (п/автомат сброса копны) «Ростсельмаш»	60390Д
Вал к/прив. выгр. шнека бункера (граната) «Ростсельмаш»	54-0-47-1А
Вал крылача вентилятора	54-60009А
Вал отбойного битера «Ростсельмаш»	54-60006В
Вал половонабивателя коленчатый «Ростсельмаш»	54-2-73-1
Вал соломотряса ведом. (передн.)	60001-01
Вал соломотряса ведомый в сб. «Ростсельмаш»	A54-2-11-3Б
Вал соломотряса ведущий в сб. «Ростсельмаш»	A54-2-11-2А
Вал соломотряса ведущий (задн.)	60001
Вариатор вентилятора очистки в сб. «Ростсельмаш»	54-2-79ВТ
Вилка вибратора бункера (М16*1,5) «Ростсельмаш»	54-30066
Винт -барашек специальный (д/щитов ограждения) «Ростсельмаш»	44-1-2-16-2
Виток патрубка выгруз. шнека «Ростсельмаш»	54-6-3-2-2В
Втулка ведом. (крестовина) муфт предохран. «Ростсельмаш»	54-20138 (30033А)
Втулка кулачковая привода выгрузн. шн. (54-60342) «Ростсельмаш»	54-30114
Втулка между г/цилиндром и шкивом вариатора бараб. «Ростсельмаш»	65-20091
Втулка пальца подвижного диска вар. барабана	54-01221А
Втулка пальца подвижного диска вар. барабана «Ростсельмаш»	54-01221
Втулка пальцев шкива вариатора барабана «Ростсельмаш»	54-00230
Втулка рез. подвески нижн. решета. Нива	44Б-00238
Втулка резиновая привода очистки	44Б-00239
Втулка соедин. стрясной доски с решетом и удлинит. «Ростсельмаш»	54-00795
Втулка центр. ведущ. блока шкива 54-154-8 «Ростсельмаш»	54-00229
Гайка М12х1,25 бича барабана	М12х1,25
Гребенка половонабивателя «Ростсельмаш»	54-2-73-2 РСМ
Диск ведущ. муфты кулачк. задн. к/прив. «Ростсельмаш»	54-20171
Диск кулач. муфты автом. сброса копны «Ростсельмаш»	34-2-52-1
Диск муфты предохран. шнека бункера «Ростсельмаш»	30019В
Дно откидное зерн. и колос. шнеков «Ростсельмаш»	44-2-19-5А
Доска выдвижная (скатной доски) «Ростсельмаш»	54-43116
Доска промежут. зернов. эл-ра «Ростсельмаш»	44-2-22-7Б РСМ
Доска промежут. колосов. эл-ра «Ростсельмаш»	54-2-23-6
Доска стрясная (грохот)	54-2-156
Доска стрясная (грохот) «Ростсельмаш»	54-2-156В РСМ

Наименование	Артикул
Звездочка z=12, t=38 верхн. вала элеватора «Ростсельмаш»	H.023.216
Звездочка z=15, t=19.05 задн. к/привода Нива «Ростсельмаш»	44-112-2
Звездочка натяж. z=17, t=19,05 прив. прием. бitera с кроншт. «Ростсельмаш»	54-2-121
Звездочка натяж. z=17, t=19,05 в сб. с осью «Ростсельмаш»	54-2-59А
Звездочка z=18, t=19,05 вала задн. к/прив. (Ф отв.=30 мм) «Ростсельмаш»	54-60516А
Звездочка z=18, t=19,05 приемного бitera «Ростсельмаш»	54-30130
Звездочка z=25, t=19,05 к/прив. выгр. шнека «Ростсельмаш»	54-0-47-2А
Звездочка z=28, t=19,05 в сб. муфты колос. шнека «Ростсельмаш»	54-2-19-3-1
Звездочка z=54, t=19,05 половонабивателя (п/измельчитель) «Ростсельмаш»	44-8-3-3
Звездочка z=7, t=38 верхн. вала элеватора (Ф20 мм) «Ростсельмаш»	H.023.204
Звездочка z=7, t=38 распред. шнека (Ф20 мм) «Ростсельмаш»	H.023.202
Звездочка z=7, t=38 шнека (Ф25 мм) (H.023.203) «Ростсельмаш»	54-10250
Звездочка z=17, t=19,05 натяж. с подш. (Дон, Нива) «Ростсельмаш»	54-2-48-1
Звездочка натяж. z=8, t=38 привода шнеков «Ростсельмаш»	H.206.12.000А
Звездочка натяж. z=8, t=38 в сб. с кроншт. «Ростсельмаш»	54-2-22-4А
Корпус подшипн. клавиши солом. (ведущ) Нива, Дон «Ростсельмаш»	54-20121
Корпус подшипн. ведом. вала солом. «Ростсельмаш»	54-20002Б
Клавиша соломотряса (Нива) «Ростсельмаш»	54-2-11-1В-01
Кожух вентил. очистки в сб. (б/боковины) «Ростсельмаш»	54-2-18-2Б
Кожух выгр. наклон. шнека «Ростсельмаш»	54-6-3-1-1Б
Кожух зернового шнека «Ростсельмаш»	54-2-21-1Б
Кожух колосового шнека «Ростсельмаш»	54-2-19-1А
Кожух малого колосового шнека «Ростсельмаш»	54-2-20-1В
Кожух распред. шнека бункера «Ростсельмаш»	54-6-5-1Г
Кожух элеватора зернового «Ростсельмаш»	54-2-22-1Б
Кожух элеватора колосового «Ростсельмаш»	54-2-23-1Б
Колпак предохранительный муфты шнека (пластмас.)	54-00559
Комплект рез. уплотн. рамы верхн. решета (4 шт) (BP-05.00.04.000)	54-2-141Б-01
Комплект уплотн. стрясной доски (5 шт) (BP-05.00.02.000)	54-2-156-01
Контрпривод задний в сб. «Ростсельмаш»	A54-2-52
Контрпривод соломотряса в сб. со шкивом «Ростсельмаш»	54-2-76Б
Конус (тарелка) шкива гл. к/привода «Ростсельмаш»	54-41342В
Корпус бункера (остов б/крыши) «Ростсельмаш»	54-6-1В
Корпус подшипника 11312 вала барабана «Ростсельмаш»	44Б-10089
Кронштейн (корп. подш.) витка выгр. шнека «Ростсельмаш»	54-20044Б
Крылач вентилятора очистки в сб. «Ростсельмаш»	54-2-18-1Б
Крыша бункера с крышкой люка	54-6-7БТ
Крышка верхнего смотр. люка молотилки «Ростсельмаш»	34-2-70
Крышка защитн. (внутр.) П.1680204 «Ростсельмаш»	H.166.202
Крышка зернового элеватора верхняя «Ростсельмаш»	54-2-22-3
Крышка капота барабана «Ростсельмаш»	54-2-47Б
Крышка корпуса подшип. главн. к/привод. Нива «Ростсельмаш»	44Б-10090
Крышка нижняя элеватора колос./зерн. «Ростсельмаш»	44-2-22-1-2
Крышка подвески (сайлентблока) «Ростсельмаш»	54-30127-01
Крышка подвески верх. решета «Нива, Дон» «Ростсельмаш»	54-30127
Лоток половонабивателя «Ростсельмаш»	34-2-64А
Манжета (127*148*10) блока шкивов вар-ра х/ч (стар. обр.)	44-12-1-1-2СБ
Муфта зерн. шнека (предохр.) «Ростсельмаш»	54-2-21-2Б РСМ
Муфта колос. шнека (предохр.) «Ростсельмаш»	54-2-19-3Б
Муфта подвижная вкл. выгр. шнека «Ростсельмаш»	54-30057Б РСМ
Муфта предохр. шнека бункера в сб. «Ростсельмаш»	34-6-2-1БТ
Надставка подбарабання «Ростсельмаш»	54-2-81В-1
Накладка фрикц. муфт мотов., шнека бункера, накл. кам. Нива (115x195x4)	00162Б
Огнетушитель Нива 4л	ОП-4(3)
Опора вала барабана (П.11312 в корпусе 44Б-10089 и крышка 44Б-10090) «Ростсельмаш»	54-2-182
Опора вала барабана (П.11312 в корпусе 44Б-10089) «Ростсельмаш»	54-2-182-01

Наименование	Артикул
Остов решет. стана «Ростсельмаш»	54-2-16-1В
Отсекатель барабана «Ростсельмаш»	54-2-10А
Патрубок выгр. шнека (кожух витка) «Ростсельмаш»	54-6-3-2-1Б
Патрубок выгр. шнека в сб. «Ростсельмаш»	54-6-3-2БТ
Патрубок шнека бункера наружн. «Ростсельмаш»	54-6-4Б
Подбарабанье (54-2-15И) (Нива) «Ростсельмаш»	54-2-123-1А РСМ
Подбарабанье (Нива) (Тула)	54-2-123-1А(Т)
Подвеска грохота задн. лев. в сб. «Ростсельмаш»	54-2-12-2Т3
Подвеска грохота задн. прав. в сб. «Ростсельмаш»	54-2-12-2Т2
Подвеска половонабивателя (кулиса) «Ростсельмаш»	54-2-73-6
Подвеска стрясной доски перед. (дерев.) (диам. 25,5)	90006
Подвеска стрясной доски перед. (дерев.) (диам. 27,5) с 92 г.	54-90044
Подшипник (30х56х76 - не стандарт) предохран. муфты выгр. шнека Нива	П.845806
Половинабиватель в сб. б/шкива «Ростсельмаш»	А54-2-73А
Пружина муфт шнека жатки, Н/К, выгр. шнека.	60284
Пружина муфты предохран. зерн. и колос. шнека	61432
Пружина натяж. привода ГСТ в сб. с Винт ом «Ростсельмаш»	5.01.00.710
Рамка решета верхнего с бортами «Ростсельмаш»	54-2-141Б
Решетка вентилятора очистки (пласт.)	54-00976
Решетка пальцевая стрясной доски «Ростсельмаш»	34-2-12-1-2
Решетка подбарабанья Нива «Ростсельмаш»	44А-2-10-3Г
Решето верхнее	54-2-12-3
Решето верхнее «Ростсельмаш»	54-2-12-3В РСМ
Решето нижнее	54-2-16-2В
Решето нижнее «Ростсельмаш»	54-2-16-2В РСМ
Связь передняя каркаса молотилки «Ростсельмаш»	54-2-36А
Ступица (крестовина) крыла вентилятора очистки «Ростсельмаш»	10264А
Ступица бitera отбойного Ф35 мм	54-60007
Ступица блока ведущ. вар. х/ч., диска ведущ. бараб. и гл. к/прив.	54-60521
Ступица со звёздочкой муфты шнека бунк. «Ростсельмаш»	34-6-2-1-1
Транспортер зерн. элеватора Нива	01.168.000-01
Транспортер зерн. элеватора (АХЦ 01.217.000) Нива «Ростсельмаш»	01.168.000-02 РСМ
Транспортер колос. элеватора Нива	01.169.000-01
Транспортер колос. элеватора (АХЦ 01.218.000) Нива «Ростсельмаш»	01.169.000-02 РСМ
Тяга шкива гл. к/привода Нива (болт)	54-60857Б
Тяга шкива гл. к/привода Нива (болт) «Ростсельмаш»	54-60857А
Удлинитель верх. решета Нива «Ростсельмаш»	44Б-2-12-4А
Фартук грохота в сборе «Ростсельмаш»	54-2-12-1-3
Фартук подбарабанья «Ростсельмаш»	54-2-15-3Б
Фартук соломотряса «Ростсельмаш»	54-2-33В
Фланец к/привода соломотряса «Ростсельмаш»	54-2-76-2Б
Фланец муфты выгр. шнека «Ростсельмаш»	10097Б
Хомут муфты шнека бункера (верх.) «Ростсельмаш»	54-20083А
Хомут муфты шнека бункера ниж. (с отверстием)	54-20082А
Шайба стопорная г/ц вариатора барабана	3518050-99070
Шатун задней подвески грохота «Ростсельмаш»	54-20137
Шатун колеб. вала прив. очистки «Ростсельмаш»	А54-2-29-2-1Б
Шкив 5-ти ручьев. гл. к/привода левый	44Б-10088Б
Шкив вала половонабивателя (без звезд.) «Ростсельмаш»	54-2-73-7-1
Шкив вала половонабивателя (со звезд.) «Ростсельмаш»	54-2-73-7А
Шкив вала привода грохота (алюм.) «Ростсельмаш»	54-2-169А
Шкив вар-ра бараб. (ведущ. блок) «Ростсельмаш»	54-2-40В
Шкив вариатора барабана (ведом.) «Ростсельмаш»	54-2-120А
Шкив ведущ. вала соломотряса (алюм.) «Ростсельмаш»	54-2-166А
Шкив вентилятора очистки (алюм. с углубл. канавкой) «Ростсельмаш»	54-2-18-6
Шкив гл. к/привода правый (алюм.) «Ростсельмаш»	54-2-167А

Наименование	Артикул
Шкив х/ч Нива с Д-442 (комбайн без ГСТ) «Ростсельмаш»	54-10257
Шкив задн. к/прив. (лев. 2-х руч.) «Ростсельмаш»	54-2-170А
Шкив к/привода соломотряса (со звезд.) «Ростсельмаш»	54-2-76-1Г
Шкив натяж. заднего контрпривода «Ростсельмаш»	54-2-42
Шкив натяж. м-ма вкл. жатки (леникс) «Ростсельмаш»	54-2-80А
Шкив натяж. отб. битера с кронштейном «Ростсельмаш»	54-2-77Д
Шкив натяж. прив. зерн. шнека с подш. б/рычага «Ростсельмаш»	Н.206.22.000А
Шкив натяж. прив. молотилки с рычагом «Ростсельмаш»	44Б-3-19Т
Шкив натяж. привода колебательного вала «Ростсельмаш»	54-2-78В
Шкив натяж. привода соломотряса с рычагом «Ростсельмаш»	54-2-62А
Шкив натяж. ремня прив. ГСТ в сб. рычагом «Ростсельмаш»	5.01.00.470А
Шкив отб. битера 2-х ручьев. в сб. «Ростсельмаш»	54-2-82В
Шкив предохранит. муфты зерн. шнека «Ростсельмаш»	54-10014А
Шнек бункера (основной, нижний)	54-6-2-2В
Шнек бункера в сб. с муфтой, фланцем и подшип. опорой «Ростсельмаш»	А54-6-2
Шнек выгрузной «Нива» с патруб. «Ростсельмаш»	ПМ-602А
Шнек выгрузной наклонный	54-6-3-1-2Б
Шнек зерновой	54-2-21-3А
Шнек зерновой «Ростсельмаш»	54-2-21-3А РСМ
Шнек зерновой в сб. «Ростсельмаш»	А54-2-21АТ
Шнек колосовой	44Б-2-19-2В
Шнек колосовой «Ростсельмаш»	44Б-2-19-2В РСМ
Шнек колосовой в сб.	А54-2-19АТ2 РСМ
Шнек колосовой малый	44-2-20-2
Шнек колосовой малый «Ростсельмаш»	44-2-20-2 РСМ
Шнек колосовой малый в сб. «Ростсельмаш»	А54-2-20 РСМ
Шнек распредел. бункера (на загрузку, верхний)	54-6-5-2А
Шнек распредел. бункера (на загрузку, верхний) «Ростсельмаш»	54-6-5-2А РСМ
Шнек распределит. в сб. (кожух, подш., звезд, лента - 2 шт) «Ростсельмаш»	А54-6-5
Щит доски откидной левый «Ростсельмаш»	54-2-14
Щит доски откидной правый «Ростсельмаш»	44Б-2-17Б
Элеватор зерновой в сб. «Ростсельмаш»	А54-2-22М
Элеватор колосовой в сб. «Ростсельмаш»	А54-2-23
Копнитель	
Боковина копнит. правая Нива «Ростсельмаш»	ПМ-373В
Вал датчика закрытия копнителя «Ростсельмаш»	54-8-66-1
Вал коленч. соломонабив. «Ростсельмаш»	44-8-3-1А
Втулка соломонабивателя (шлиц.)	44-60130А
Граблина соломонабивателя левая «Ростсельмаш»	44-8-3-2В
Граблина соломонабивателя правая «Ростсельмаш»	44-8-2-2В
Звено пальца копнителя «Ростсельмаш»	44-8-8-3В
Корпус опоры соломонаб. лев. в сб. с подш. «Ростсельмаш»	44-8-1-3
Корпус опоры соломонаб. прав. в сб. с подш. «Ростсельмаш»	44-8-1-2
Палец днища копнителя (без звена)	54-8-8-2А
Палец днища копнителя (без звена)	54-8-8-2
Планка клапана копнителя «Ростсельмаш»	44-70114В
Полуподшипник клап. копн. (текстолит) «Ростсельмаш»	10273А
Шкив натяж. прив. соломонаб. Нива с кроншт.	ПМ-666
Измельчитель	
Барабан измельчителя ИРС (Нива, Вектор) «Ростсельмаш»	5.14.02.020
Барабан измельчителя с бильными ножами Нива	ИСН-2Б.02.000
Блок измельчителя «Ростсельмаш»	5.14.02.000
Измельчитель разбрасыватель Нива	ИСН-1200
Измельчитель с разбрасыв. Нива (ИРС) «Ростсельмаш»	5.14.00.000
Измельчитель соломы навесной с бильными ножами Нива (под СМД)	ИСН-2Б
Кронштейн (на новый измельчитель) «Ростсельмаш»	ПУН 00.702
Кронштейн (на новый измельчитель) «Ростсельмаш»	ПУН 00.703

Наименование	Артикул
Натяжник (2 шкива) «Ростсельмаш»	ПУН 5.00.020А
Нож барабана измельч. (L-185 мм. Н-50 мм Ф20 мм) подвижн.	ИСН-21.02.00.02
Нож барабана измельч. ПУН-5, ИСН-1500 (Оренбург)	ПУН 5.01.701
Пружина на измельчитель «Ростсельмаш»	5.14.00.608
Тяга «Ростсельмаш»	5.14.00.622
Уголок «Ростсельмаш»	5.14.00.180
Устройство натяжное привода измельчителя «Ростсельмаш»	5.14.00.020В
Щиток предохранительный на измельчитель «Ростсельмаш»	5.14.00.660

Трансмиссия

Наименование	Артикул
Ходовая часть	
Блок шестерен (z=17/45) ведом. 2-й передачи	54-60630
Вал вторичный КПП (54-4-1-1-7)	54-60635
Вал карданный Нива прив. КПП в сб. (п/нов. вал опоры)	Н.081.000000
Вал первичный КПП	54-60650
Вал шлицевой привода КПП	54-62252
Вал-шестерня (п/ось короткая) прав.	54-60647
Втулка шкворня (бронз.) моста управл. колес	51-3001016А
Диск нажимной в сб. с корпусом	54-4-1-1-1
КПП Нива (нов. обр.) (реставрация)	54А-4-1
КПП Нива (стар. обр.) (реставрация)	54-4-1
Кулак поворотный левый	54-10-1-5А
Муфта сцепления х/ч. (нов. обр.) в сб. (реставрация)	54А-4-1-1
Муфта сцепления х/ч. (стар.) в сб. (реставрация)	54-4-1-1
Муфта шлицевая (стар. обр.)	54-62251А
Муфта шлицевая вала прив. КПП Нива (нов. обр.)	3518020-46075-01
Накладка ленты планетар. торм. (ДТ-75, Нива)	ЛАТ-2 5 * 70
Подшипник выжимной муфты сцепления КПП в сб.	54-4-1-3
Фланец муфты х/ч. (шлиц.) «Ростсельмаш»	54-62247В
Шестерня (z=17/31) первич. вала 2-3 перед.	54-60637
Шестерня вед. 1й и задней передачи КПП (z=19)	54-60638
Шестерня ведом. 3-й передачи (z=32)	54-60643
Шестерня ведом. заднего хода (z=50)	54-60640
Шестерня заднего хода	54-60633
Шестерня паразитная промежут. вала з/х	54-60636
Шестерня привод. промеж. вала з/х (z=53)	54-60641
Шкворень ступицы моста управл. колес	54-62304
Вариатор	
Блок вариатора х/ч. (б/ ремн., с рамкой) «Ростсельмаш»	54-154-11
Блок ведомый (позитор) (шкив с пружиной)	54А-4-25-1В
Блок ведомый (позитор) в сб. с опорой	54-4-25А
Блок шкивов вариатора х/ч «Ростсельмаш»	54-154-8
Блок шкивов вариатора х/ч стар. обр. (реставрация)	44-12-1
Вал опоры позитора (нов. обр.) (рез. - шл.) (без расп. втулки, крышки мал. диам.)	54-62612-01
Вал опоры позитора (стар. обр.) (резьб. - резьб.)	54-62243В
Вал опоры позитора (стар. обр.) (резьба - шлиц)	54-62612
Втулка пальца ведущего блока шкива 54-154-8 «Ростсельмаш»	54-01222
Втулка центр. ведущ. блока шкива 54-154-8 «Ростсельмаш»	54-00229
Втулка шлиц. вала опоры позит. без отраж. (ст. обр.)	54-62244
Гайка М30х1,5 вала опоры позитора	54-62579
Гайка г/ц вариатора х/ч, ПСП-10 (кругл. шлиц.)	54-62292
Кольцо подвижн. диска позитора (пластмас.)	54-01101
Корпус опоры позитора	54-10309Б
Корпус подшипника 1580209 вариатора х/ч «Ростсельмаш»	54-20185
Крышка опоры позитора (нов., мал. диам.)	54-10321
Крышка опоры позитора (стар., бол. диам.)	54-10308А
Крышка опоры позитора (стар., мал. диам.)	54-10308А-01

Наименование	Артикул
Направляющая (шпонка) диска позитора	54A-62240
Опора шкива позитора в сб.	54-4-25-2
Пружина позитора	54-62239
Ступица блока вариатора (стар. обр.)	44-80145
Ступица блока ведущ. вар. х/ч., диска ведущ. бараб. и гл. к/прив.	54-60521
Ступица колеса моста управляемых колес (корпус) Нива «Ростсельмаш»	75Ш-12001А
Ступица неподвижн. диска позитора	54-62241Г
Чехол (гармошка) г/ц вариатора х/ч	54-01054
Шайба упорная г/ц вариатора х/ч. «Ростсельмаш»	54-01137
Шкив (без рычага с подшипником) г.Урюпинск «Ростсельмаш»	54-0-124-1-1
Шкив натяж. с рычагом ремня вариатора х/ч «Ростсельмаш»	54-0-124-1Б
Гидрооборудование, тормозная система	
Бачок гл. торм. цилиндра в сб.	54-00104
Г/распределитель осн. гидросист. Нива (с копн.) (рем.)	7PM50-23
Г/цилиндр воздухозаб. со штоком (нов. обр. с врезн. кольцом).	ГА-66040Б
Г/цилиндр воздухозаб. со штоком (стар. обр.) (рем.)	ГА-66040А
Г/цилиндр вариатора х. ч. (граната)	54-154-3
Г/цилиндр вариатора барабана (к/прив.)	ГА-76020А
Г/цилиндр вариатора барабана (бараб.) Нива	ГА-76010А
Г/цилиндр вариатора мотовила	Н.065.15.020А-01
Г/цилиндр вариатора мотовила	Н.065.15.005-01
Г/цилиндр копнителя, подъема мотовила	54-9-145
Г/цилиндр подъема жатки	34-9-9
Г/цилиндр подъема жатки (для гидрос. с врезн. кольцами)	34-9-9-06
Г/цилиндр управл. колес Нива (рем.)	ГА-25000
ГидроНасос лев. вращения (ремонтный)	НП-90.00.00Л
Клапан напорный Нива (нового образца)	КН50-6.3-71
Клапан предохранительный	ГА-33000Г
Манжетодержатель штуцера вариатора х/ч.	54-01042
Наконечник левый (г/цилиндр. управл. колес)	ГА-25050
Наконечник правый (г/цилиндр. управл. колес)	ГА-25070
Наконечник тяги рулев. попер. в сб. (лев.)	54-10-1-2-1
Наконечник тяги рулев. попер. в сб. (прав.)	54-10-1-2-2
Насос -дозатор Нива (нов.) (Д00.02.00.004-01А)	НДМ-125 (6,3)
Насос -дозатор Нива (с дюймовой резьбой)	НКUS 125/4-63
Насос -дозатор Нива (с метрической резьбой)	НКUS 125/4-63MD
Насос -дозатор планетарный (стар.)	ГА-36000А
Привод Насоса ГСТ (НП-90Л + кроншт. + шкив) Нива-Эффект «Ростсельмаш»	5.05.04.050
Распределитель копнителя	ГА-29000М
Распределитель основной	ГА-34000Г
Распределитель рулев. упр.	ГА-35000А
Скоба трубопроводов гидравлики «Ростсельмаш»	100.21.01.022
Элемент фильтр. масл. (секция сетч.) г/Бака Нива, МТЗ, Т-150	54.57.020А (80-1716080)
Цилиндр муфты сцепл. (гл.)	54-5-1-6Б
Цилиндр муфты сцепл. (раб.)	54-0-32-7Б
Цилиндр тормоз. гл. (левый)	54-5-1-4Б
Цилиндр тормоз. гл. (правый)	54-5-1-5Б
Цилиндр тормозной раб. (лев.)	54-4-4-1-5
Цилиндр тормозной раб. (прав.)	54-4-4-1-4А
Штуцер гидроцил. вар. х/ч.	54-154-1-4Б
Электрооборудование	
Преобразователь напряж. (14В/28В 5А) К-700, Нива	ПН-14.3759
Провод массовый Φ=7 мм с клемм. (-) (L=30см)	54(17К)-7-11А
Провод силовой Φ=7 мм с клемм. (+) (L=2 м)	54(18К)-7-10
Сигнализатор забивания шнека «Ростсельмаш»	54-7-33Г
Фара-мигалка 12 В	ФП-2-12
Фонарь щитка приб. (цветн. глазок)	124.3803
Хомут пластмассовый крепежный (400 мм)	10.10.30.005
Электроуказатель скорости и оборотов барабана	ЭУК-3



ГОМСЕЛЬМАШ

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ ПАЛЕССЕ

КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ ПАЛЕССЕ



Наименование

Артикул

Комбайны Зерноуборочные «Палессе»

Наименование	Артикул
Моторная установка	
Амортизатор диска ведомого главного привода (x16) 8, 10, 12	31.01-2199
Амортизатор передний двигателя в сб. 8, 10, 12	СЭУ 0400410
Бак расширительный (металл.)	КЗК 0106580ВН1
Бак расширительный в сб. (металл.) 8	КЗК 0106590А
Бак расширительный системы охлажд. двигателя (пласт. стар.)	КЗК-12-3-0106020
Балка двигателя передн. 12 (с 15 г.)	КЗК-12-3-0106140А
Балка двигателя передняя 12	КЗК-12-3-0106140
Вал вентилятора двигателя 12 (07 г.)	КЗК-12-0205040А
Вал мультипликатора 10.12	КЗК-12-0114605
Вал шлицевой прив. НШ-32 8	КИЛ 0116606
Вентилятор двигателя с опорой (12 лопастей) 12	КЗК-12-3-0106470
Вентилятор двигателя с опорой (9 лопастей) 12 (9-11 гг.)	КЗК-12-3-0106470-01
Вилка троса управления двигателем 8, 10, 12	КЗК-12-0119641
Винт натяжн. устройства привода гидроНасоса 8	КЗС 0100660
Воздухозаборник вращающийся очистки воздуха двигателя 12	КЗК-12-3-0126420
Втулка шлицевая главного привода 5, 8, 10, 12	31.01-2196
Глушитель выпускной системы двигателя (9-11 гг.) 12	КЗК-12-3-0126850
Диск ведомый главного привода 10, 12	КЗК-12-3-0106102
Диск ведомый муфты главного привода	КЗК-12-3-0106050
Диск главного привода 10, 12	УЭС-7-0400401А
Клапан обратный глушителя двигателя (Дональдсон) 9-11 гг. 12	Р786343 ГСМ
Контрпривод воздухозаборника (шкивы, рычаги) 8	КЗК 0112080А
Кронштейн компрессора кондиционера 12	КЗК-12-0113170А
Кронштейн кронштейна кондиционера 12	КЗК-12-0113180А
Кронштейн троса упр. двигателем 12	КЗК-12-0122250
Крышка мультипликатора	КЗК-12-0114112
Мультипликатор (главный привод) 10	КЗК-12-0114000-03
Мультипликатор 10, 12, 12а	КЗК-12-0114000-01
Ось мультипликатора (ред. отбора мощн.) 10к, 12	КЗК-12-0114604
Палец главного привода (x16)	УЭС-6-0400601
Патрубок двигателя угловой 12	КЗК-12-0106102-01
Патрубок угловой вод. Насоса 8, 10, 12	КЗК-12-3-0106101
Привод вентилятора	УЭС-8-0400180
Привод вентилятора двигателя (корп. вал, подш.) 8, 12	КЗК 0106370А
Привод вентилятора двигателя (от гидромотора) 07 г. 12	КЗК-12-0205030А
Привод Насоса НШ-32 М-4 (шкив 2-х руч., опора) 7, 8	КЗК 0106350
Прокладка регулир. зазора между вентилятором и диффузором 8, 12	КЗК 0106468
Проставка воздухоочистителя Д-260-4 8а, 8с	КЗК-812С-0222020
Проставка главного привода 10,12	КЗК-12-3-0106204
Проставка с ведущим диском (главной передачи) 12	УЭС-6-0400040
Пружина нат. привода вентилятора двигателя (пуст.) 12	УЭС-7-0400664
Пружина нат. ремней двигателя 12	УЭС-7-0400500А
Пружина натяжн. ремней вентилятора двигателя в сб. 12	КЗК-12-3-0126640
Пылесъемник воздухозаборника 10, 12	КЗК-12-3-0112130А
Рама подмоторная 12, 12А-1	КЗК-12-3-0106090А
Регулятор давления пневмосистемы со штуцерами	КЗК-12-0800190
Рукав 42x55-1,47 ГОСТ 10362-76 L=(120±5) мм моторн. устан. 12	КЗК-12-3-0106014
Рукав 60x73-0,49 ГОСТ10362-76 L=(120±10) мм моторн. устан. 12	КЗК-12-3-0106015
Рычаг нат. привода вентилятора двиг. с роликом (с 13г.) 12	КЗК-12-3-0126630
Рычаг нат. с 2-х руч. шкивом прив. вент. двигателя (до 13г.) 12	КЗК-12-3-0106240А
Рычаг нат. со шкивом прив. вент. двигателя 8	КЗК 0106700А

Наименование	Артикул
Рычаг натяжного ролика привода вентилятора отсоса пыли 8	КЗС 0131106
Рычаг троса упр. двигателем 12	КЗК-12-0122130
Сетка воздухозаборника радиатора двигателя 12	КЗК-12-3-0112120-01
Сильфон глушителя 8, 10, 12	КЗК-12-3-0106420
Скоба пневмосистемы компрессора 8, 12, 14	КЗК-12-0800408
Стойка троса упр. двигателем 12	КЗК-12-0122200
Топливопровод сливной	КЗК-12-0126440
Тройник бачка расширительного 12	КЗК-10-0106280
Труба водяная верхняя 12	КЗК-12-3-0106660А
Труба водяная нижняя	КЗК-12-3-0106210А
Труба воздушная 12	КЗК-12-3-0106190
Труба воздушная верхняя 12	КЗК-12-3-0106180
Труба воздушная от фильтра к двиг. 12	КЗК-12-3-0126300
Труба выпускная (уголок) 10, 12	КЗК-12-3-0126820
Труба глушителя 12	КЗК-12-3-0126830
Хомут верхн. крепл. предпочист. возд. 10, 12	КЗК-12-3-0126448А-01
Шестерня мультипликатора (ред. отбора мощн.) 10к, 12	КЗК-12-0114603
Шестерня мультипликатора (ред. отбора мощн.) 10к, 12	КЗК-12-0114601
Шестерня мультипликатора 10, 12, 16	КЗК-12-0114607
Шкив вентилятора двигателя (до 13 г.) 12	КЗК-12-3-0126101
Шкив коленвала передн. 12	КЗК-12-3-0106208
Шкив ред. отбора мощности (прив. битера и компр. кондиц.) 10, 12	КЗК-12-3-0106103
Шпилька опоры двигателя	КЗК-12-3-0220603
Щетка очистительная экрана вращающегося воздухозаборника двигателя 8	УЭС-7-0400470-02
Элемент фильтрующий гидравлический	ССН302FV1
Жатвенная часть	
Башмак копирующий жатки	КЗР 1516200
Вал к/привода жатки 8, 12	КЗР 1524602А
Вал карданный телескопический (6 шл. + 6 шл.)	КЗК 1909000
Вал рычага к/прив. мотовила	КЗР 1504601
Вал шнека жатки лев. (п/муфту)	КЗК-12-1502607
Вариатор мотовила с опорой и прив. шкивом	КЗР 1514200
Вариатор мотовила с опорой и прив. шкивом	КЗР 1514200А
Вариатор мотовила с усиленной опорой и прив. шкивом	КЗР 1514100
Втулка - держатель пальца шнека жатки	КЗР 1502101
Втулка вариатора мотовила	КЗР 1514407
Втулка вариатора мотовила	КЗР 1514612
Втулка вариатора мотовила 7	КЗК 1514612
Втулка головки ножа реж. ап-та МПН Шумахера	ДФ 6.3.19.00.00.01
Втулка головки ножа реж. ап-та прив. Шумахера	КЗР 1507001
Втулка между пальцедержателями шнека жатки (х14)	КЗР 1502004
Втулка направляющих жатки	КЗР 1573204
Втулка оси эксцентрика мотовила	КЗР 1573005
Втулка пальцедержателя шнека жатки (пласт.) (х15)	КЗР 1502002
Глазок пальца Ф16 шнека жатки под полуобоймы стар. (х15)	КЗР 1502003
Глазок-обойма пальца Ф16 шнека жатки (пласт.) с 14г. (х15)	КЗК-1420-1502004
Головка ножа жатки со втулкой ГСМ	КЗР 1507030
Граблина (труба) мотовила 7 м	КЗР 1573560
Граблина лопасти мотовила	КЗР 1573644
Граблина мотовила в сб. 6 м	КЗР 1573550-01
Граблина мотовила в сб. 7 м	КЗР 1573550
Делитель хлебной массы жатки	КЗР 1518100
Диск мотовила	КЗР 0303411
Зацеп транспортной тележки	КЗР 1590602
Звездочка Z=12, t=15,8 к/привода мотовила (на муфту мотовила)	КЗР 1504612

Наименование	Артикул
Звездочка z=15 t=19,05 к/привода жатки (прив. шнека жатки)	K3P 1524601
Звездочка z=17 t=15,875 обводная привода мотовила	K3P 1510601
Звездочка z=17 t=15,875 с подш. прив. мотовила	K3P 1510020
Звездочка Z=9 t=38 подборщика зернового	K3P 1924030
Звездочка муфты обгонной привода мотовила	K3P 1504130
Звездочка нат. б/подш. прив. шнека жатки	K3P 1512605
Звездочка нат. с подш. прив. шнека жатки (1512605)	K3P 1512100
Звездочка с храповиком обгонной муфты прив. мотовила	K3P 1504622A
Контрпривод шнека и редуктора прив. ножа жатки (опора с валом)	K3P 1524000Б
Корпус к/привода жатки (пустой)	K3P 1524202
Корпус опоры левой шнека жатки	МКС 0502107
Корпус подшипника 580306 правого шнека жатки	K3P 1502105
Корпус подшипника опоры вала шнека	K3P 1502104
Кронштейн пальцедержателя шнека жатки (x15)	K3P 1502427
Крышка опоры левой шнека жатки	МКС 0502108
Крышка подшипника опоры вала шнека	K3P 1502103
Луч мотовила жатки	K3P 0303412
Муфта обгонная привода мотовила с валом	K3P 1504100
Муфта предохранительная мотовила	K3P 1503140A
Муфта предохранительная шнека жатки	КГС 0202100-02
Накладка фрикционная муфты шнека жатки (250x153)	K3P 0313002
Нож реж аппарата жатки 6 м (упаковка в футляре) Палессе	УКЗР 1507010
Нож реж аппарата жатки 6 м Палессе	УКЗР 1507010 Н
Нож реж. аппарата жатки 7 м Палессе	K3P 1507010-21
Нож реж. аппарата жатки 9 м Палессе	K3P 1507010-03
Нож реж. аппарата жатки 9 м Палессе	K3P 1507010-03 Н
Нож режущего аппарата жатки 7 м (упаковка) Палессе	УКЗР 1507010-21
Нож режущего аппарата жатки 7 м Палессе	УКЗР 1507010-21 Н
Носок делителя жатки 8,10,12	K3P 1518300
Ограничитель копирующего башмака жатки	K3K 2500040A-01
Ограничитель копирующего башмака жатки	K3K 2500040A
Ось пальчикового м-ма шнека жатки	K3P 1502602
Ось ролика эксцентрика мотовила	K3P 1573607
Ось шнека правая (7 м)	K3P 1502040-21
Палец двойной реж. аппарата	ПЗЛ 1507060
Палец двойной реж. аппарата ГСМ	P.902.000
Палец одинарный реж. апп-та	K3NM 08.601
Палец одинарный реж. аппарата	K3NM 08.010 ГСМ
Палец шнека жатки 250 мм Ф16 (x15) до 14 г.	K3P 1502601
Палец шнека жатки 260 мм. Ф16 (x15) с 14 г.	K3K-1420-1502601
Пластина трения ножа реж. ап-та. (x1)	K3P 1507401-01
Пластина трения ножа реж. жатки (x1)	K3P 1507411
Пластина трения ножа реж. жатки (x4)	K3P 1507412
Пластина трения реж. ап-та жатки (x18)	K3P 1507401
Подвеска (щёчка) пальчикового м-ма шнека жатки.	K3P 1502603
Поддержка граблин мотовила (x24)	K3P 1573403
Полуподшипник лучей мотовила верхн. (x30)	K3P 1573007
Полуподшипник лучей мотовила нижн. (x30)	K3P 1573008
Проушина гидроцилиндра подъёма мотовила	K3P 1500070
Пружина вариатора жатки	K3P 1514622
Редуктор привода ножа (б/шкива)	K3P 1517000A
Редуктор привода ножа (с двухручьевым шкивом) реж.аппарата	МПН 85.20ПБ.000-03А.222
Ролик нат. ремня привода ножа жатки с подш.	КПР 6105010-01
Ролик со втулкой эксцентрика мотовила жатки	K3P 1573240
Ролик эксцентрика мотовила	K3P 1573608
Рычаг к/привода мотовила	K3P 1504230

Наименование	Артикул
Рычаг к/привода мотопила с осью и подш.	КЗР 1504200
Рычаг нат. прив. реж. аппарата	КЗР 1512010
Сегмент с насечкой	С.066.46
Скоба п/подшипников лучей мотопила (центр. и прав.)	КЗР 1573416
Скоба п/подшипников лучей мотопила (эксц. и лев.) x10	КЗР 1573406
Стеблеподъемник режущ. ап-та жатки	КЗР 1519000 Н
Стеблеподъемник режущ. ап-та жатки	КЗР 1519000
Ступица шкива КЗР 1524020 к/привода жатки (прив. реж. аппарата)	КЗР 1524030
Сухарик муфты обгонной привода мотопила	КЗР 1504140
Устройство натяжное (рычаг с рол. КПП 6105001) прив. реж. аппарата	КЗР 1512000
Хомут (полуобойма глазка верхняя) Ф пальца 16	КЗР 1502408
Хомут (полуобойма глазка нижняя) Ф пальца 16	КЗР 1502409
Шайба зацепа крепления жатки на тележке	КЗР 1590604
Шайба пальцедержателей пальч. м-ма шнека жатки 8, 12	КЗР 1502502
Шкив 2-х руч. к/привода жатки б/ступицы	КЗР 1524103
Шкив 2-х руч. к/привода жатки со ступ. (прив. реж. аппарата)	КЗР 1524020
Шкив 2-х руч. редуктора привода ножа	КЗР 1500102А
Шкив 2-х руч. редуктора привода ножа реж. аппарата	КЗР 1500102
Шкив ведом. вариатора мотопила (ремень от вариатора)	КЗР 1504101
Шкив к/привода вариатора мотопила	КЗР 1514204
Шкив к/привода жатки (привод вариатора мотопила)	КЗР 1524201
Шкив контрпривода жатки 7	КЗК 1524103
Шнек жатки 6 м 12	КЗК-12-1502000
Шнек жатки 7 м 12	КЗК-12-1502000-01
Эксцентрик левый мотопила в сб. с диском	КЗР 1573170
Эксцентрик мотопила с диском и поводком	КЗК-12-1573170
Камера наклонная	
Блок звездочек Z=25 НК (под кукурузу) 12	КЗК-12-1800070
Блок звездочек Z=27 НК (под кукурузу) 12	КЗК-12-1800080
Блок пружин продольного копирования в сб. 8, 10	КЗК 1775030
Блок пружин продольного копирования в сб. 12	КЗК-12-1805030
Болт рычага каталки. тр-ра 8, 10, 12	КЗК 1770615
Вал верхн. НК под раздельный транспортёр.12	КЗК-12-1813607
Вал верхний НК (пустой) с 14г.	КЗК-12-1813607А
Вал верхний НК в сб. (4 зв. Z=10) (п/разд. тр-р) без центр. опоры 10, 12	КЗК-12-1803300
Вал верхний НК в сб. (4 зв. Z=10) п/разд. транспортёр с центр. опорой 12	КЗК-12-1813000
Вал верхний НК в сб. (4 зв. Z=11) п/разд. транспортёр с центр. опорой 12	КЗК-12-1813000А
Вал верхний НК со звёзд. Z=10 и кожухами п/одинарн. тр-р, 2-х опорн. 10, 12 (07 г.)	КЗК-12-1803000А
Вал верхний НК со звёздочками Z=11 t=38 п/одинарн. тр-р (3-х опорн.)	КЗК-12-1813000Б
Вал каталки НК (П.580205) 10,12	КЗК-12-1816601
Вал каталки тр-ра НК (П.1680204 с литыми рычагами) 10.12	КЗК-12-1806601
Вал нижний НК в сб. (под одинарный тр-р)	КЗК-12-1816000В
Вал нижний НК с литыми рычагами (п/разд. тр-ры) 10, 12	КЗК-12-1816000
Вал нижний НК с литыми рычагами (п/разд. тр-ры) 10, 12	КЗК-12-1806000А
Вал нижний НК с рычагами 10,12	КЗК-12-1806000
Вал нижний НК с рычагами и поперечиной 10,12	КЗК-12-1816000Б
Вал трансмиссионный шлиц. НК 10,12	КЗК-12-1800611
Винт натяжной тр-ра 8, 10, 12	КЗК 1770617
Винт растяжки рамки переходной 8, 10, 12	КЗР 1563020
Вкладыш (корпус подш. 580205) рычага с донышк. 12	КЗК-12-1816603
Вкладыш кожуха защитного верхнего вала НК 8	КЗК-12-1803001
Втулка кожуха защитного верхнего вала НК (пласт.) 8, 12	КЗК 1773001
Втулка опоры верхнего вала НК 8, 10, 12	КЗК 1873614
Гайка натяжная тр-ра НК 8, 10, 12	КЗК 1770616
Гребенка тр-ра НК (одинарн. п/заклёпку Ф8) (x44) 8	КЗК 1777401

Наименование	Артикул
Гребенка тр-ра НК (разд.) п/болты М8 (х22) 10	K3K-12-1817403
Гребенка тр-ра НК (разд.) п/болты М8 (х22) 10, 12	K3K-12-1817405
Гребенка тр-ра НК (разд.) п/болты М8 (х22) 10, 12	K3K 1877403
Гребенка транспортёра НК (одинарн. М10) с 14 г. (х44) 10, 12	K3K-1420-1807401-01
Донышко рычага вала нижнего НК (п/новый рычаг, П.580306) с 12 г. 8, 10, 12	K3K 1776408-01
Донышко рычага нижнего вала НК (П.1680204, литой рычаг) 5, 8, 10, 12	K3K 1776408
Звездочка z=10, t=38 верхнего вала НК (х4) (двойная цепь) 12	K3K-12-1813605
Звездочка z=10, t=38 крайняя верхн. вала НК п/разд тр-р 8, 12	K3K-12-1803602-01
Звездочка z=10, t=38 крайняя верхн. вала НК п/разд. тр-р 8,12	K3K-12-1803602
Звездочка z=10, t=38 средн. верх. вала тр-ра НК (под пласт. кожух) разд. тр-р 8, 12	K3K 1773602
Звездочка z=11 t=38 верхнего вала НК (х4) после 2011 г. 12	K3K-12-1813605A
Звездочка z=19 t=25,4 трансм. вала НК левая	K3K 1870150A
Звездочка z=19, t=25,4 приводн. верхнего вала НК (лев.) 12	K3K 1870150A-01
Звездочка нат. z=14 НК двойная 8С, КОК-2	K3K-12-1800615
Звездочка нат. z=14 НК двойная с подш. 8С, КОК-2	K3K-12-1800040
Звёздочка обводная и нат. (пустая) НК привода кардана 8, 10, 12	МКС 0514602-01
Звёздочка обводная и нат. НК привода кардана (с 2 подш.) 8, 10, 12	МКС 0514010
Кожух (комплект 2-х правых) верхнего вала НК 8, 10, 12	K3K-12-1803310-01
Кожух верхнего вала НК (пластм.) 8-9 гг. 12	K3K-12-1803832
Кожух верхнего вала НК (пластм.) 8-9 гг. 12	K3K-12-1803832-01
Кожух верхнего вала НК 10.12	K3K-12-1803401
Кожух защитн. средн. верхн. вала НК 8, 10, 12	K3K-12-1803310
Кожух крайний верх. вала НК 10, 12	K3K-12-1810411
Кожух предохран. муфты НК 8, 10, 12	K3K 1773407
Кожух средний верх. вала НК	K3K-12-1810412
Колесо (шестерня) реверса НК ведомая	K3K-12-1800612
Корпус (защита) верхн. вала НК (х4) 8, 10, 12, 14	K3K-12-1810001
Корпус (опора) в сб. верхн. вала НК лев. П.680210 8, 10, 12	K3K 1873010
Корпус (опора) в сб. верхн. вала НК прав. П.680210 8, 10, 12	K3K 1873020
Корпус левой опоры трансм. вала (П.180210)	K3K 1870201
Корпус опоры верхн. вала НК (лев.) (П.680210) 12	K3K-12-1813202
Корпус опоры верхн. вала НК (прав.) (П.680210) 12	K3K-12-1813203
Корпус с подш. прав. верхн. вала НК (одинарн. тр-р) 8, 10, 12	K3K-12-1813020
Корпус с подшипн. 180310 лев. верхнего вала НК (одинарн. тр-р) 8, 10, 12	K3K-12-1813010
Корпус средней опоры верх. вала НК (подш. УЕТ210) 12	K3K-12-1813301
Крышка корпуса опоры верхнего вала НК (П.680210) 8, 12	K3K-12-1803101
Крышка рычага (литого) нижн. вала НК (каталки) 8, 10, 12	K3K 1776407
Механизм продольного копирования 10, 12	K3K-12-1805000
Муфта предохранительная верхн. вала НК 8, 10, 12	K3K 1873100
Накладка дополнит. прямая направляющей цепи тр-ра НК 10, 12	K3K-12-1810007
Накладка направляющей тр-ра (изогн.) НК 8, 10, 12	K3K 1770008
Накладка направляющей тр-ра (средняя) НК 8, 10, 12	K3K 1770009
Накладка направляющей цепи тр-ра (прямая) НК 8, 10, 12	K3K-12-1810005
Накладка основания НК (изогн.) (х4) 10, 12 (с 12 г.)	K3K-12-1810004
Накладка основания НК (прям.) (х8) 10, 12 (с 12 г.)	K3K-12-1810003
Накладка прям. верхняя над основанием НК (х4) 10, 12	K3K-12-1810003-02
Накладка прям. верхняя над основанием НК (х4) 10, 12	K3K-12-1810003-01
Накладка успокоителя приводной цепи НК 8, 10, 12	КПК 0100006
Накладка фрикционная муфты верхнего вала НК 8, 10, 12	K3P 0313003
Накладка цепи транспортёра НК (37х73) 10, 12	K3K-12-1810002
Направляющая тр-ра НК (под 4 накладки) 8, 10, 12	K3K 1770070
Направляющая цепи транспортера НК (под 3 накладки) 10, 12	K3K-12-1810240
Опора (ось) леникса привода НК 12	K3K-12-0125130
Основание транспортёров НК (разд. и цельн.) 10, 12	K3K-12-1810417
Пружина внутр. м-ма продольн. копирования 10, 12	K3K-12-1805602
Пружина м-ма продольного копирования наруж. 12	K3K-12-1805601

Наименование	Артикул
Пружина наружная рамки переходной НК	КИЛ 0126625-03
Пружина реверса наклонной камеры 12	КЗК 1770619
Пружина сдвоенная рамки переходной с тягой 10, 12	КЗК-12-1808200
Пружина тарельчатая (x5) 8, 12	КЗК 1773401
Пружина тяг м-ма натяжения цепи разд. тр-ра (кат. ст.) 8, 10, 12	КЗК 1770618
Рамка переходная НК 10, 12	КЗК-12-1808000А
Ролик рамки переходной верхний в сб. 8, 10, 12	КЗК 1780010
Ролик рамки переходной нижний в сб. 8, 10, 12	КЗК-12-1808080
Рычаг (б/донышка) нижн. вала НК 12 (11-12гг)	КЗК-12-1816408
Рычаг (б/донышка) нижн. вала НК лев., 8,10,12 (с 14г)	КЗК-12-1816409-01
Рычаг (б/донышка) нижн. вала НК прав.8,10,12 (с 14г)	КЗК-12-1816409
Рычаг м-ма продольн. копирования 12	КЗК-12-1805010
Рычаг нижн. вала НК лев. б/донышка (литьё) 8, 10, 12	КЗК 1776201А
Рычаг нижн. вала НК прав б/донышка (литьё) 8, 10, 12	КЗК 1776201А-01
Рычаг переходной рамки с подшипн. и осью 10.12	КЗК-12-1808500
Ступица предохранительной муфты НК 8, 10, 12	КЗК 1873120
Транспортер наклонной камеры (раздельный) (крепл. планок - болт) 12	КЗК-12-1817000
Транспортер наклонной камеры (раздельный) 12	КЗК-12-1817000БА
Транспортер наклонной камеры (раздельный) 12 ГСМ	КЗК-12-1817000Б
Транспортер НК (раздельн.) 10, 12	КЗК-12-1807300-01
Транспортер НК (раздельн.) 10, 12 ГСМ	КЗК-12-1807300
Транспортер НК 8 ГСМ	КЗК 1777000
Транспортер НК одинарный	КЗК-12-1817000В
Транспортёр НК одинарный (гребёнки назад) 10, 12	КЗК 1877000
Тяга продольного копирования (x2) 12	КЗК-12-1805040
Тяга регул. переходной рамки в сб. 8	КЗК-8-1780300
Тяга регул. переходной рамки в сб.12,10	КЗК-8-1780300-01
Успокоитель цепи тр-ра НК с 3-мя накладками 10, 12	КЗК-12-1810230
Успокоитель цепи тр-ра НК с 4-мя накладками 8, 10, 12	КЗК 1770050
Фланец (корп. подш.) верхн. вала. НК 8, 10, 12	КЗК 1873202
Фланец (корп. подш.). верхн. вала НК 8, 10, 12.	КЗК 1873203
Шайба специальная 8, 10, 12	УЭС 0100607
Шестерня реверса ведущая 12	КЗК-12-1804601А
Шкив 3-х руч.	КЗР 1540105
Шпонка звёзд. верхн. вала НК (x4) 8, 10, 12	КЗК 1773603-01
Шпонка звёзд. верхн. вала НК (x4) 8, 10, 12	КЗК 1773603
Щиток направляющий рамки переходной НК лев. 8, 10, 12	КЗК-12-1808407-1
Щиток направляющий рамки переходной НК прав. 8, 10, 12	КЗК-12-1808407
Молотилка	
Амортизатор ведомого вала соломотряса 8, 10, 12	КЗК 0212001
Барaban молотильный 12	КЗК-12-0104100
Барaban молотильный 8	КЗК-8А-0104000
Барaban-ускоритель с накладками 12	КЗК-12-0102600
Битер отбойный 12	КЗК-12-0105100
Битер отбойный 12	КЗК-12-0105000
Битер отбойный 12	КЗК-12-0105000А
Битер отбойный б/шкива 8	КЗК 0105010А
Битер отбойный со шкивом и фланцем 8	КЗК 0105000
Бич барабана левый 8	КЗК 0104502-03
Бич барабана левый 10, 12	КЗК-10-0104502-01
Бич барабана левый 10, 12	КЗК-10-0104502-03
Бич барабана правый 10, 12	КЗК-10-0104502-02
Бич барабана правый 8	КЗК 0104502-02
Бич барабана правый 10, 12	КЗК-10-0104502
Блок шнеков в сборе 12	КЗК-10-0218010А

Наименование	Артикул
Боковина капота комбайна 10, 12	K3K-10-0228010A
Боковина капота комбайна 10, 12.	K3K-10-0228010A-01
Болт бича барабана M12x1,25 L=30 мм (с рифом) 8, 10, 12	K3P 0103608A
Болт бичей барабана (M12x1,25) крепл. баланс. пластин 5, 8, 10, 12	K3K 0104608
Болт бортов верхнего решётного стана 8, 10, 12	K3P 0260628
Болт креп ступицы к шкиву гл. к/прив больш. 8, 12	K3K 0202641
Болт крепления бортов вернего решётного стана к решётам (x6) 8, 10, 12	K3P 0260617A
Болт крепления крышки подвески стрясной доски 10, 12	УЭС 0100603A-05
Болт шкафа электрического 10	M6-6eX25.88.019 7802-81
Борт левый решётного стана 10, 12	K3K-10-0260010A
Борт правый решётного стана 10, 12	K3K-10-0260010A-01
Вал барабана-ускорителя 12	K3K-12-0102607
Вал верхний зерн. элеватора (L=330 мм) 8	K3P 0214602Б-01
Вал верхний зерн. элеватора (L=350 мм) 10, 12	K3K-10-0214602
Вал верхний зернового элеватора L=350 мм 8	K3P 0214602Б
Вал верхний колосового элеватора 10, 12	K3P 0208604Б-01
Вал гл. контпривода Ф65 до 2012 г. 10, 12	K3K-10-0202530
Вал главного к/привода 8	K3K 0202530Б
Вал к/прив. зерн. группы (L=500 мм) 10к, 12	K3K-10-0219605
Вал к/привода зерн. группы L=415 мм) 8	K3K 0219605A
Вал карданный привода выгрузного шнека 8	01.016.3000-14.44M
Вал коленчатый ведомый соломотряса Ф40 10, 12	K3K-12-0212602
Вал коленчатый ведомый Ф35 с корп. подш. клавиш 8	K3K 0212020A
Вал коленчатый ведомый Ф40 соломотряса в сб. 12	K3K-12-0212080
Вал коленчатый ведущий (Ф40) соломотряса со шкивом 12	K3K-12-0212070
Вал коленчатый ведущий соломотряса Ф40 10, 12	K3K-12-0212601
Вал коленчатый ведущий Ф35 с корп. подш. клавиш и шкивом 8	K3K 0212010Б
Вал крылача вентилятора очистки до 12 г. (Ф45 П.1580209) 10, 12	K3K-10-0217060
Вал крылача вентилятора очистки с 12 г. (Ф50 П.680210) 10, 12	K3K-10-0217060A
Вал м-ма подъёма подбарабаний 12	K3K-12-0115060
Вал молотильного барабана 12	K3K-12-0104612
Вал прив. выгр. накл. шнека 8	K3K-8-0206090A
Вал привода очистки 10, 12	K3K-12-0202602
Вал ротора домолота (380 мм) 8	K3K 0207608A
Вал ротора домолота (400 мм) 12	K3K 0207608A-01
Вал торсионный подбарабання 8	K3K-7-0115020
Вал-шестерня редуктора выгрузного шнека 10, 12	K3K-12-0210040
Вал-шестерня редуктора выгрузного шнека 10, 12	K3K-12-0210030
Вариатор барабана (ведомый блок) 8, 10, 12, 16	K3K 0123000
Вариатор барабана молотильного (ведущий блок) 8, 10, 12	K3K 0108000
Вентилятор отсоса пыли двигателя со шкивом 12	K3K-12-3-0112100
Вентилятор очистки 8	K3K 0217000Б-01
Вентилятор очистки в сборе 10, 12	K3K-10-0217000
Вилка троса дистанционного управления 5, 8, 10, 12	УЭС-4-0300603
Винт фиксирующий редукт. молотильного барабана 12, 16	K3K-12-0102629
Водило редуктора оборотов барабана 12	K3K-12-0123020
Вставка редуктора понижения оборотов барабана 12	K3K-12-0102800
Втулка (регул.) оси двуплечего рычага привода стрясной доски 8, 10, 12	K3P 0202801-04
Втулка вала привода очистки 8, 10, 12	K3K-12-0202683
Втулка задней оси подвески верхнего решётного стана 8, 10, 12	K3P 0260601Б
Втулка к/прив. вариатора очистки 10, 12	K3K-12-0202659Б
Втулка контрпривода вариатора вентилятора (разр.) 10, 12	K3K-12-0202002
Втулка межподшипниковая рычага двуплечевого привода очистки 5, 8, 10, 12	K3P 0202813
Втулка сайлентблока привода стрясной доски 5, 8, 10, 12	K3P 0202697
Датчик (звёздочка) оборотов бараб. молотильн., бараб.-ускорителя 8, 10, 12	K3K 0102040
Датчик (звездочка) оборотов соломотряса 8	K3K 0212416

Наименование	Артикул
Дека домолота 8, 10, 12	КЗР 0207201А
Дека сменная барабана-ускорителя для кукурузы (КОК-6-2) 12	КЗК-12-0503050
Днище стана решётного нижнего 10, 12	КЗК-12-0101180Б
Доска стрясная 12	КЗК-12-0280000А
Доска стрясная 10	КЗК-10-0280000
Доска стрясная в сборе 12	КЗК-12-0280200
Доска стрясная в сборе 12	КЗК-12-0280000А НП
Доска стрясная с надставкой 8	КЗК 0280000А
Заглушка торцевая клавиши соломотряса 8, 10, 12	КЗК-10-0212004
Замок крыши двигателя и капотов 8, 10, 12	КВС-1-0160240
Звездочка z=17 t=19,05 к/привода зернового элеватора 8	КЗК 0219604
Звездочка z=17 t=25,4 Ф35 зерн. элеватора 10к, 12	КЗК-10-0219604
Звездочка z=21 t=25,4 комплекта для кукурузы 12	КЗК-10-0509000
Звездочка z=23 t=19,05 привода выгрузки 10, 12	КЗК-10-0219080А
Звездочка z=23 t=19,05 Ф25 зерновой группы 8	КЗК 0219602А
Звездочка z=23, t=19,05 горизонтального шнека бункера 12	КЗК-12-0203606
Звездочка z=29, t=19,05 верхн. вала зерн. элеватора 8	КЗК 0214170
Звездочка z=29, t=25,4 верхнего вала зерн. элеватора 10, 12	КЗК-10-0214170
Звездочка z=30, t=19,05 верхнего вала колосового элеватора 8, 12	КЗР 0202619Б
Звездочка z=7 t=38 Ф35 верхнего вала колосового элеватора 8, 12	КЗК-10-0218611
Звездочка z=7, t=38 прив. зерн. тр-ра 8, 10, 12	КЗР 0218604Г-01
Звездочка z=7, t=38 верхнего вала зерн. элеватора 12	КЗК-10-0218611-01
Звездочка нат. z=14 t=19,05 привода колосового элеватора 8, 10, 12	КУЖ 0122010-01
Звездочка нат. z=14 t=19,05 с П.180503 прив. колосового элеватора 8, 10, 12	КУЖ 0122010
Звездочка нат. z=16 t=19,05 с подш. 180205 и осью прив. выгр. шнека 10, 12	КЗР 0219070Б
Звездочка нат. привода редуктора выгр. шнека 8, 10, 12	КЗР 0219607А
Звездочка оборотов зернов. колосов. шнеков 8, 10, 12	КЗР 0217604-01
Звёздочка редуктора выгрузного шнека 10, 12	КЗР 0200629
Камера переходная горизонтального шнека бункера 8	КЗК 0206140Б
Камнеуловитель в сб. 12	КЗК-12-0102670
Капот измельчителя комбайна (11-12 гг.) 10, 12	КЗК-12-0228300В-01
Каркас подбарабана (б/решёток) барабана-ускорителя 12	КЗК-12-0103040А
Кассета кожуха сдвоенного вентилятора очистки (лев.) 10, 12	КЗР 0217150Б
Клавиша соломотряса 10, 12, 12а	КЗК-12-0212030
Клавиша соломотряса б/лючка 8, 10, 12	КЗК-12-0212030-01
Кожух (вставка) корпуса выгрузного шнека с отводом (13-16 гг.) 12	КЗК-12-0206210Б
Кожух выгрузного наклонного шнека Ф250 L=4000 7, 8	КЗК 0206010А
Кожух выгрузного поворотного шнека 12	КЗК-12-0206040
Кожух сдвоенный вентилятора очистки 10к, 12	КЗК-10-0217100
Кожух шнека загрузного наклонного 10, 12	КЗК-10-0216010
Кожух шнека загрузного наклонного 8	КЗК 0216010А
Колесо левое вентилятора очистки (16 лопаст.) 10, 12	КЗР 0217030Б
Колесо правое вентилятора очистки (16 лопаст.) 10, 12	КЗР 0217030Б-01
Колпак-накладка барабана-ускорителя (х93) 12	КЗК-12-0102474
Колпак-накладка барабана-ускорителя (х93) 12	КЗК-12-0102474-01
Контрпривод вариатора вентилятора (в сб. с электроприводом) 8	КЗК-7-0202500Б
Контрпривод вариатора вентилятора очистки (в сб. с электроприводом) 12	КЗК-12-0202500Б
Контрпривод вариатора вентилятора очистки (в сб. с электроприводом) 12	КЗК-12-0202500Б упаковка
Контрпривод вариатора вентилятора очистки (мех.) 10 (с 8 по 10 гг.)	КЗК-10-0202500
Конус (фланец) тяг м-ма регулировки оборотов барабана) 8, 10, 12	КЗК 0102240
Коромысло м-ма нат. цепи зерн. элеватора 12	КЗК-10-0214210
Коромысло м-ма натяжения цепи зерн. элеват. 8	КЗК 0214110
Корпус (опора) шнека распрд. 10, 12	КЗР 0218101
Корпус домолота (с кронштейном) 12	КЗК 0207110А-01
Корпус домолота 8	КЗК 0207110А
Корпус зернового элеватора 7	КЗК 0214010Б

Наименование	Артикул
Корпус зернового элеватора с нижней крышкой 10, 12	K3K-10-0214010-01
Корпус зернового элеватора с нижней крышкой 10, 12	K3K-10-0214010
Корпус колосового элеватора 10, 12	K3K 0208010A-01
Корпус колосового элеватора 8	K3K 0208010A
Корпус колосового элеватора с 15 г. 12	K3K 0208010A-04
Корпус подш. 1580121 ступицы шкива привода соломотряса 8, 10, 12	K3K 0212204
Корпус подшипн. вала гл. к/прив. лев. 8	K3K 0202116
Корпус подшипника 1580209 вала вентилятора очистки (прав.) 8, 10, 12	K3P 0217209Б-01
Корпус подшипника 1680205 (фланцевый) шнеков 8, 10, 12	K3P 0101105
Корпус подшипника 1680207 (фланцевый) распредел. шнека 8, 10, 12	KIS 0900101A-01
Корпус подшипника 1680207 (фланцевый) ротора домолота 8, 10, 12	KIS 0900101A
Корпус подшипника 1680207 вала ротора домолота и др. 8, 10, 12	KIS 0900101A-03
Корпус подшипника 1680208 (фланцевый) вала горизонт. шнека бункера 8, 10, 12	KCH 0104101-03
Корпус подшипника 1680208 (фланцевый) вала привода выгрузки 8	KCH 0104101
Корпус подшипника 1680208 (фланцевый) вала привода очистки 8, 10, 12	KCH 0104101-02
Корпус подшипника 1680208 вала вентилятора очистки 8, 10, 12	K3P 0217209Б
Корпус подшипника 580306, 1680206 (фланцевый) вала ротора домолота, каталки 8, 10, 12	K3P 0101106
Корпус подшипника 680210 вала вентилятора очистки прав. 8, 10, 14, 16 с 14 г.	K3K-10-0217209
Корпус подшипника 680314 валов барабана, бitera 8, 10, 12	K3K 0102101
Корпус подшипника 680314 валов барабана, бitera 8, 10, 12	K3K-12-0102105
Корпус подшипника гл. контрпривода 10, 12	K3K-10-0202116
Корпус подшипника клавиш вала ведом. соломотряса (х4,5) 8, 10, 12	K3K 0212203А
Корпус подшипника клавиш вала ведущ. соломотряса (54-20121) (х4,5) 8, 12	K3K 0212202
Корпус привода регулировки оборотов вентилятора очистки 8, 10, 12	K3K-12-0202101А
Кронштейн загрузочного шнека верхний 8	K3K 0216402А
Кронштейн редуктора молот. барабана 12	K3K-12-0102628
Кронштейн рифлёный нат. звёзд. привода зерн. элеватора 8, 10, 12	K3P 0202620
Крылач вентилятора очистки (16 лопаст.) (Ф50 П.680210) 10, 12	K3K-10-0217010
Крылач вентилятора очистки (16 лопаст.) (Ф50 П.680210) 10, 12	K3K-10-0217020А
Крылач вентилятора очистки 8	K3K 0217010Б
Крышка верхняя выгрузного поворотного шнека 8	K3K 0206130А
Крышка защитная подшипника верхн. загрузн. шнека (пласт.) 8, 10, 12	K3P 0216001Б
Крышка защитная блока шнеков (открыв.) пласт. 8, 10, 12	K3P 0218001Б
Крышка защитная (внутр.) П.1680206 вала ротора домолота (с выкус.) 8, 10, 12	K3P 0207422А
Крышка защитная (внутр.) П.1680205 шнеков 8,10, 12	K3P 0218415Б
Крышка защитная (внутр.) П.1680208 шнека бункера 8, 10, 12	K3K 0206491
Крышка защитная (внутр.) П.1680207 распределшнека (с выкус.) 8, 10, 12	K3P 0206432А
Крышка камнеуловителя 12	K3K-12-0102690
Крышка корпуса элеватора выдвижная 8, 10, 12	K3P 0208441А
Крышка нижняя клавиши соломотряса 8, 10, 12	K3K 0212405
Крышка подвески задней доски стрясной (Ф32) 8, 10, 12	K3P 0280609А
Крышка подвески передней доски стрясной (Ф35) 8, 10, 12	K3P 0280609А-01
Крышка подшипн. вала гл. к/прив лев. 8	K3K 0202117А
Крышка подшипника 3514 правая вала гл. к/привода 10, 12	K3K-10-0202118
Крышка редуктора понижающего 12	K3K-12-0123040
Крышка топливного Бака 8, 10, 12	KIS 0108610
Крышка шатуна прив. очистки. 8, 10, 12	K3P 0202218А
Крышка элеватора колосового верхняя 8, 10, 12	K3P 0208090Б
Крышка элеватора колосового нижняя 8, 10, 12	K3P 0208200
Крышка элеватора колосового нижняя 8, 12	K3P 0214060
Лопасть ротора домолота 8,12	K3P 0207228
Муфта (корона) вариатора барабана 8, 10, 12	K3K 0123205
Муфта фрикционная зерновой группы 8	K3K 0219100А
Муфта фрикционная к/привода зерн. группы 10, 12	K3K-10-0219100
Муфта фрикционная колос. группы 8, 10, 12	K3K 0219020Б-01
Накладка фрикционная муфты колос. и зерн. элеваторов (140x77x6) 10, 12	04.141.017

Наименование	Артикул
Обечайка (крышка) деки домолота 8, 12	КЗР 0207060А
Опора (корпус) ротора домолота 8, 10, 12	КЗР 0207110А
Опора (подшипник 680314 с корпусом) 8, 10, 12	КЗК-12-0102810
Опора верхняя шнека выгрузного поворотного 10, 12	КЗК-12-0206190А
Опора на корпусе молотильного ап-та 12	КЗК-12-0125230
Опора натяжителя ремней гл. к/привода 12	КЗК-12-3-0220100
Опора натяжителя ремней гл. к/привода в сб. с осью 12	КЗК-12-3-0220090А
Опора рычага леникса НК 12	КЗК-12-0125130А
Основание камнеуловителя (щит перед.) 12	КЗК-12-0102680
Основание камнеуловителя (щит перед.) 8	КЗК 0102460
Ось качания подвески привода стряс. доски слева 8, 12	КЗК 0202750
Ось качания подвески стрясной доски справа 8, 12	КЗК 0202760
Ось качания стана решётного 8, 10, 12	КЗР 0202639В
Ось опоры нат. устройства (8-10 гг.) 10, 12	КЗК-12-3-0220140
Ось подвески лопасти ротора домолота 8, 10, 12	КЗР 0207603А
Ось подвески стана решётного верхнего 8, 10, 12	КЗР 0202080-01
Ось подвески стана решётного верхнего 8, 10, 12	КЗР 0202080
Ось ролика нат. привода гл. контрпривода (5 руч.) 10, 12	КЗК-12-0220602
Ось рычага нат. гл. к/привода 10, 12	КЗК-12-3-0220150
Ось тяги привода стрясной доски 8, 10, 12	КЗР 0202606Б
Отвод (горловина) поворотного выгрузного шнека 10, 12	КЗК-12-0206240А
Палец сайлентблока привода стрясной доски 12	КЗР 0202659Б
Палец соединительный трапа входа на площадку кабины 8, 10	КЗС 0117608А
Панель капота комбайна 12	КЗК-12-0128080А-01
Панель левая комбайна 8	КЗК 0128090
Подбарабанье (б/решётки) 12	КЗК-12-0103220
Подбарабанье 10	КЗК-10-0103220
Подбарабанье 7, 8	КЗК 0103010
Подбарабанье барабана-ускорителя 12	КЗК-12-0103030
Подбарабанье бильного барабана с решёткой 12	КЗК-12-0103000
Подбарабанье с решётк. и щитком 7, 8	КЗК 0103000
Подбичник барабана молотильного 8	КЗК 0104411
Поддон (кожух) вентилятора очистки левый 10к, 12	КЗК-10-0217160А
Поддон (кожух) вентилятора очистки правый 10к,12	КЗК-10-0217160А-01
Поддон (кожух) нижний вентилятора очистки лев.8	КЗК 0217160Б
Поддон (кожух) нижний вентилятора очистки прав. 8	КЗК 0217160Б-01
Поддон (кожух) распредел. шнека) 8	КЗК 0202780Б
Поддон (кожух) распределительного шнека 10к,12	КЗК-10-0202780
Поддон (корпус) блока шнеков 10, 12	КЗК-10-0218030А-01
Поддон (корпус) блока шнеков 8	КЗК 0218030В
Поддон (корпус) блока шнеков) 10, 12	КЗК-10-0218030А
Поддон (надставка) доски стрясной 12	КЗК-12-0280020
Поддон стана решётного верхнего 10к, 12	КЗК-10-0260060
Подшипник сферический	ШСП20 ГОСТ 3635-78
Полудиск между редуктором и загрузочным шнеком 8, 10, 12	КЗК 0216401А
Полумуфта редуктора выгрузного шнека 10.12	КЗК-12-0209631
Привод (регулятор) изменения оборотов вент. очистки с э/двигателем 8, 10, 12, 16	КЗК-12-0202700
Привод вариатора вентилятора (редуктор) 8, 10, 12.14	КЗК-12-0202690Б
Прокладка между редуктором и загрузочным шнеком 8,12.	КЗК 0216001А
Прокладка под бич бараб.12	КЗК-10-0104405-02
Пружина вариатора барабана 8, 10, 12	КЗК 0123601
Пружина газовая капота молотилки 10.12	14.6308010-01
Пружина леникса НК 12	КЗК-12-0125050
Пружина леникса НК в сб. 8	КЗК 0125050
Пружина лючка нижнего клавиши соломотряса 8, 12	КЗК 0212602
Пружина нат. (L-210 мм) привода отбойного битера в сб. 8	КЗК 0100580А

Наименование	Артикул
Пружина нат. (L-290 мм) привода отб. битера в сб. 10,12	K3K-10-0100580
Пружина нат. в сб. прив. отсоса пыли 12	K3C 0131210
Пружина нат. к/привода измельчителя в сб. 10.12.	K3K-10-0202840
Пружина нат. прив. гл. к/привода 8	K3K 0220040А
Пружина нат. привода вентилятора отвода пыли (пуст.) 10.12	K3K-10-0100622А
Пружина нат. привода выгрузки (пуст.) 12	K3K-12-0221601
Пружина нат. привода выгрузки в сб. 5, 8, 10	K3K 0221050Б
Пружина нат. привода выгрузки в сб. 12	K3K-12-0221140А
Пружина нат. привода домолота (пустая) 8, 10, 12	K3P 0202621А
Пружина нат. привода домолота в сб. 8, 10, 12	K3K 0202850А-01
Пружина нат. привода измельчителя в сб. 8, 10, 12	K3K 0202840А-03
Пружина нат. привода отбойного битера в сб. 12	K3P 0202780А-01
Пружина нат. привода распрд. шнека в сб. 10, 12	K3K-10-0202850
Пружина нат. привода распрд. шнека в сб. 8	K3K 0202850А-02
Пружина нат. ремня гл. к/привода (пустая) 10, 12	K3K-12-3-0220601
Пружина нат. ремня гл. к/привода в сб. 10, 12	K3K-12-3-0220050
Рама стана решётного 10, 12	K3P 0240010В
Рама стана решетного 8	K3K 0240010 НП
Рама стана решетного 8	K3K 0240010
Редуктор выгрузки (под звёздочку) 10	K3K-12-0209100-01
Редуктор выгрузки (под шкив и звёздочку) 12	K3K-12-0209100-02
Редуктор загрузки бункера угловой (ГСМ) 8, 10, 12	10.01.47.100 ГСМ
Редуктор оборотов барабана (б/к-та переоборудования) 12	K3K-12-0123000
Редуктор оборотов барабана (упаковка) (с к-том переоборудования) 12	K3K-12-0013110
Редуктор угловой выгрузного шнека 10, 12	K3K-12-0210000А
Решетка пальцевая стрясной доски 10, 12	K3K-10-0280030
Решетка подбарабания 10, 12	K3K-10-0103040
Решето верхнее 10, 12	K3K-10-0260200
Решето верхнее 10, 12	K3K-10-0260200 НП
Решето дополн. стана верхн. ГСМ 10, 12	K3P 0260100А
Решето дополн. стана верхнего 10, 12	K3P 0260100А НП
Решето нижнее 12	K3P 0240020Б НП
Решето нижнее 12	K3P 0240020Б
Ролик включения выгрузн. шнека 8	K3K 0221010Б
Ролик нат. леникса вкл. НК 8, 10, 12	KПР 6105101-02
Ролик нат. привода домолота 8, 10, 12	K3P 0225201Б
Ролик нат. привода стрясной доски (на 2 ремня) 8, 10, 12	KПР 6106101
Ролик натяжн. привода вентилятора отсоса пыли 8	K3C 0131107А
Ролик натяжн. рычага прив. наклонной камеры 14, 16	K3K-12-0220080А
Ролик натяжной леникса НК с кронштейном 12	K3K-12-0125090
Ролик обводной привода выгрузки в сб. 12	K3K-12-0125110А-01
Ролик обводной привода соломотряса с подш. 8, 10, 12	K3K 0202650
Ротор домолота 8, 10, 12	K3P 0207100А
Рычаг (подвеска) привода стана решётного верхн. (с подш. и крышками) 8, 10, 12	K3P 0202160Г
Рычаг (подвеска) привода стрясной доски (длинный) с крышками 8, 10, 12	K3P 0202190Б-02
Рычаг (подвеска) решётного стана (коротк.) с крышк. 8, 10, 12	K3P 0202190Б-03
Рычаг двойной привода очистки с крышками 8, 10, 12	K3P 0202740Б
Рычаг м-ма подъёма подбарабаний 12	K3K-12-0115070
Рычаг м-ма подъёма подбарабаний 12	K3K-12-0115080
Рычаг м-ма подъёма подбарабаний 12	K3K-12-0115080-01
Рычаг м-ма подъёма подбарабаний	K3K-12-0115090А-1
Рычаг м-ма подъёма подбарабаний прав. 12	K3K-12-0115090А
Рычаг нат. гл. к/привода с роликом 8	K3K 0220170
Рычаг нат. прив. домолота со шкивом 12	K3K-12-0202600
Рычаг нат. с роликом привода очистки 8, 10, 12	K3K-12-0202820
Рычаг натяжной прив. очистки (пустой) 5, 8, 10, 12	K3K 0202460В

Наименование	Артикул
Рычаг натяжной с 2-х руч. шкивом прив. вентилятора 12	КЗК-12-2-0106470
Рычаг натяжной с роликом прив. очистки 8, 10, 12	КЗК 0202430В
Рычаг ролика леникса НК 12	КЗК-12-0125060
Рычаг с роликом нат. привода выгрузки 12	КЗК-12-0221110
Рычаг с роликом нат. ремней гл. к/привода 12 (9 г.)	КЗК-12-3-0220110А
Сайлентблок подвесок стрясной доски 8, 10, 12	КЗР 0202750
Стан решетный верхний в сб. 10, 12	КЗК-10-0260000
Стан решетный нижний 12, 18	КЗР 0240000В
Стан решетный нижний 8	КЗК 0240000
Стенка задняя капота комбайна 10	КЗК-10-0228210
Стержень (тяга) крыши бункера 12	КЗК-10-0204180
Ступица вариатора барабана (внутр. шлиц) 8, 10, 12, 14	КЗК 0123040А
Ступица вариатора барабана (наружн. шлиц) 8, 10, 12, 14	КЗК 0123605А
Ступица шатуна привода очистки (эксцентр.) 5, 8, 10, 12	КЗР 0202647В
Ступица шкива гл. контрпривода 5, 8, 10, 12	КЗК 0202636А
Ступица шкива гл. привода 10, 12, 14, 20	КЗК-12-3-0106603
Ступица шкива молотильного барабана правого (прив. ускор.) 12	КЗК-12-0102601
Ступица шкива отбойного битера (прив. НК) 10, 12	КЗК-10-0102607
Ступица шкива соломотряса 10, 12	КЗК-10-0212603
Ступица шкива соломотряса 8	КЗК 0212603А
Стяжка м-ма подъёма подбарабаний 12	КЗК-12-0115040-02
Стяжка м-ма подъёма подбарабаний 12	КЗК-12-0115040-01
Стяжка м-ма подъёма подбарабаний 12	КЗК-12-0115040
Транспортёр цепной элеватора зернового ГСМ 10,12	КЗК-10-0214160
Транспортёр цепной элеватора зернового (33 скреб.) ГСМ 5, 8	КЗК 0214160А
Транспортер цепной элеватора зернового (L - 4902 мм, 129 зв. 33 скреб. резина) 10, 12	КЗК-10-0214140Р
Транспортер цепной элеватора зернового (L - 4902 мм, 129 зв.) 10, 12	КЗК-10-0214140
Транспортёр цепной элеватора колосового (13 скреб.) ГСМ 8, 12	КЗР 0208080Б
Транспортер цепной элеватора колосового (L - 2774 мм, 73 зв. 13 скреб. резина) 12	КЗР 0208080Р
Транспортер цепной элеватора колосового (L - 2774 мм, 73 зв. 13 скреб.) 12	КЗР 0208080
Трос управления (Полесье)	172-М-ТТ-75-6000
Трос управления (Полесье)	172-Л-ТТ-75-7500
Трос управления (Полесье)	172-М-ТТ-75-8000
Труба стрясной доски центр. (пуст.) 12	КЗК-10-0202630
Труба стрясной доски центр. (с сайлентблоками) 10, 12	КЗК-10-0202230
Тяга (подвеска) привода стрясной доски 8, 12	КЗР 0202660В
Тяга (подвеска) привода стрясной доски с подш.. 8, 10, 12	КЗР 0202650В
Тяга (рычаг) привода стрясной доски в сб. (левая) 10, 12	КЗК 0202040Б
Тяга (рычаг) привода стрясной доски в сб. (правая) 10, 12	КЗК 0202040Б-01
Тяга м-ма подъёма подбарабаний 12	КЗК-12-0115050-02
Тяга м-ма подъёма подбарабаний 12	КЗК-12-0115170
Тяга м-ма подъёма подбарабаний 12	КЗК-12-0115050-01
Тяга привода очистки в сб. (длинная) 12	КЗК-12-0202900-01
Тяга привода стрясной доски 12А1 (с 15 г.)	КЗК-12-0202910
Тяга привода стрясной доски 8, 12	КЗК 0202600Б
Тяга привода стрясной доски в сб. 12	КЗК-12-0202900
Тяга стяжки м-ма подъёма подбарабаний 12	КЗК-12-0115050
Удлинитель верхнего решета 8	КЗК 0260300А
Уплотнение очистки 8, 10, 12.	КЗР 0202016Б
Уплотнение бортов стана решётного верхнего 8, 10, 12	КЗР 0260005А
Упор понижающего редуктора барабана 12	КЗК-12-0102486
Устройство домолачивающее (с кронштейном) 12	КЗК 0207000В-01
Устройство домолачивающее в сб. (б/кронштейна) 8	КЗК 0207000В
Устройство нат. (шкив с кроншт.) прив. соломотряса 12	КЗК 0202640А
Устройство натяжное (звёздочка с рычагом) привода колосового элеватора 8, 10, 12	КЗР 0202480
Устройство натяжное (рычаг с пружиной и шкивом) привода отсоса пыли 10, 12	КЗК-10-0112010

Наименование	Артикул
Фартук (лоток) выгрузного накл. шнека 8, 12	K3K-12-0206001
Фартук (лоток) выгрузного наклонного шнека 12	K3K-12-0206007Б
Фартук соломотряса для кукурузы 12	K3K-12-0508000
Фиксатор м-ма установки подбарабаний 12	K3K-12-0115140
Фланец (с подш. и корпусом) отбойного бitera 12	K3K-10-0102070
Фланец амортизатора корпуса подш. вала ведом. соломотр 8, 12	K3K 0212403А
Фланец горизонтального шнека бункера 8, 12	K3K 0206409
Фланец корпуса подшипника клавиш вала ведущего 8, 12	K3K 0212401
Цапфа барабана пониж. редукт. L=305 мм 10	K3K-12-0104615-01
Цапфа барабана пониж. редукт. L=315 мм 8	K3K-8А-0104615
Цапфа барабана пониж. редуктора L=285 мм 12	K3K-12-0104615
Цапфа левая барабана молотильного 12	K3K-12-0104613
Шатун привода очистки с крышкой 8, 10, 12	K3P 0202170Д
Шатун привода очистки со ступицей и крышкой 8, 10, 12	K3P 0202030Е
Шкив (диск со ступ.) неподв. к/привода вариатора вент. очистки (с 8 по 12 г.) 10, 12	K3K-12-0202107А
Шкив (диск) подв. к/привода вариатора вент. очистки (с 10 по 13 г.) 10, 12	K3K-12-0202103А
Шкив 1-руч. вала прив. очистки (на соломотряс) 10, 12	K3K-12-0202111А
Шкив 1-руч. вала соломотряса (пустой) 8, 12	K3K 0212102Г
Шкив 1-руч. гл. к/прив (на домолот) 8	K3K 0202105А
Шкив 1-руч. гл. к/прив. (на вибратор) 8, 10	K3K 0202105А-01
Шкив 1-руч. главного к/привода (на домолот) 12	K3K-12-0202105
Шкив 1-руч. распред. шнека 8	K3K 0202102Б
Шкив 1-руч. ротора домолота 8, 10, 12	K3K 0207204Б
Шкив 2-х руч. вала привода очистки прав. 8, 10, 12	K3K-12-0202109А
Шкив 2-х руч. гл. к/привода (привод выгрузки) 12	K3K-12-0202106
Шкив 2-х руч. прив. выгрузки Ф35 (до 2009 г.) 12	K3K-12-0221101А
Шкив 2-х руч. распредшнека (на привод очистки) 8, 10, 12	K3K 0202108А
Шкив 2-х руч. шнека распред. (на зерн. группу) 10.12	K3K-10-0202102
Шкив 2-х руч. шнека распред. (на к/прив. вентилятора) 10, 12	K3K-10-0202106
Шкив 2-х руч. шнека распред. (от гл. контрприв.) 10, 12	K3K-10-0202101
Шкив 3-х руч. барабана -ускорителя б/ступицы 12	K3K-12-0102102
Шкив 3-х руч. молотильного барабана (на барабан-ускоритель)	K3K-12-0102101
Шкив 3-х руч. молотильного барабана (на барабан-ускоритель)	K3K-12-0102101 упаковка
Шкив 3-х руч. привода очистки (от распредшнека) и к соломотрясу 8	K3K 0202109Б
Шкив 4-х руч. к/прив. измельчителя (пустой) 8, 10, 12	K3K-12-0202115
Шкив 4-х руч. распред. шнека (от гл. к/привода и на к/прив. вариатора очистки) 8	K3K 0202101А
Шкив 5-ти руч. гл. к/прив (на отб. бiter и вент. отсоса пыли) 8	K3K 0202103Б
Шкив 5-ти руч. гл. к/привода со ступицей (на отб. бiter и отсос пыли) 10, 12	K3K-10-0202010
Шкив 5-ти руч. со ступ. гл. к/привода (от двигателя) 10, 12	K3K-12-0202860А
Шкив 6-ти руч. гл. к/прив прав. (прив. распред. шнека, измельчит. шнека бункера) 8, 10	K3K 0202104Б
Шкив 7-ми руч. отб. бitera прав. 8	K3K 0105203
Шкив 7-ми руч. отбойного бitera прав. (на НК) 10, 12	K3K-10-0102101
Шкив 7-ми руч. отбойного бitera со ступ. прав. (прив. НК) 10, 12	K3K-10-0102430
Шкив ведомый вариатора вентилятора очистки (нов.) 12	K3K-12-0217400
Шкив ведомый вариатора вентилятора очистки (стар.)	K3K-12-0217300
Шкив нат. главн. контрпривода с рычагом. 12	K3K-12-3-0220210
Шнек бункера горизонтальный 12	K3K-12-0206020
Шнек бункера горизонтальный 12	K3K-12-0206310
Шнек бункера горизонтальный 8	K3K 0206030Б
Шнек выгрузной бункера вертикал. 12	K3K-12-0206260
Шнек выгрузной наклонный Ф250 L=5000 8	K3K-8-0206050
Шнек выгрузной поворотный (пуст.) 10, 12	K3K-12-0206180А
Шнек выгрузной поворотный 12	K3K-12-0206180
Шнек выгрузной с отводом (горловиной) поворотный в сб. 12	K3K-12-0206000Б
Шнек загрузной зерновой в сб. (с редукт.) 10, 12	K3K-10-0216000
Шнек загрузной зерновой в сб. 8	K3K 0216000А

Наименование	Артикул
Шнек загрузной наклонный 12	КЗК 0216030Б
Шнек загрузной наклонный 12 (ГСМ)	КЗК 0216030
Шнек зерновой 12	КЗК-10-0218070
Шнек зерновой 12	КЗК-10-0218070 ГСМ
Шнек колосовой 12	КЗК-10-0218020
Шнек колосовой 12	КЗК-10-0218020 ГСМ
Шнек колосовой 8	КЗК 0218020
Шнек распределительный 12	КЗК-10-0202770 (А)
Шнек распределительный 8	КЗК 0202770Б
Шпилька крепления бортов стана решётного верхнего 10, 12	КЗР 0260602Б
Щиток (язык) камнеуловителя в НК 10	КЗК-10-0102300
Щиток защитн. решётки подбараб. для кукурузы 10, 12	КЗК-12-0503200
Щиток защитный каскада клавиш 8	КЗК-8-0506402
Щиток межбичевой бильного барабана для кукурузы (х10) 10, 12	КЗК-10-0504000
Щиток направляющий ремня НК (прямой) 8	КЗК 0125407
Щиток направляющий ремня привода НК (шкив битера) 8	КЗК 0125030
Щиток направляющий ремня привода НК (шкив НК) 8	КЗК 0125060А
Щиток переходной (язык) в НК 8	КЗК 0102300
Элеватор зерновой в сб. до 12 г. 10, 12	КЗК-10-0214000
Элеватор зерновой в сб. после 12 г. 10, 12	КЗК-10-0214000-01
Элеватор колосовой 12	КЗК 0208000А-01
Измельчитель, копнитель	
Болт ножа ротора измельчителя L=75 мм (ротор с лопатками) 8, 10, 12	КЗК 0290611А
Втулка ножа измельч. бараб (под нож Ф25 мм) 8, 12 (ротор с лопатками)	КЗК-12-0290609
Втулка ножа измельч. барабана (под нож Ф18 мм) (х80) 10, 12, 16	КЗК-10-0290608А
Втулка ножа измельч. барабана (под нож Ф25 мм) 8, 12 (ротор с лопатками)	КЗК-12-0290608
Гайка ножа ротора измельчителя 8, 10, 12	КЗК 0290612
Дефлектор (разбрасыватель) измельчителя 10, 12	КЗК-12-0290320
Заслонка соломоизмельчителя 10, 12	КЗК-10-0290160Б
Измельчитель соломы (с лопатками) 10, 12	КЗК-12-0290000
Корпус измельчителя 10, 12	КЗК-10-0290010Б
Корпус измельчителя с 15 г. 12, 12а	КЗК-10-0290010В
Корпус подшипника изм. барабана 8	КЗК-12-0290201
Корпус подшипника ротора соломоизмельчителя (х2) 10, 12	КЗК-10-0290105
Корпус подшипника соломоизмельчителя	КЗК-10-0290201
Крышка защитная подшипника соломоизмельчителя левая 10, 12, 14, 16	КЗК-10-0290466А
Нож барабана измельч. (168х59 S-4,2 Ф18) (х80) 10, 12 с 2012 г.	КЗК-10-0290416АП
Нож барабана измельч. (168х59 S-5 Ф18) (х80) 10, 12 с 2012 г.	КЗК-10-0290416А
Нож барабана измельч. (180х50 S-4,2 Ф25) 8, 10, 12 до 2012 г.	КЗК-12-0290416
Нож барабана измельч. Ф25 180 мм 8	КЗК-12-0290496
Нож противорежущий измельчителя (180х50-4 Ф12 мм) (х39) 8,10, 12	КЗК 0290417
Нож противорежущий измельчителя (180х50-4 Ф12 мм) (х39) 8,10, 12	КЗК 0290417П
Нож противорежущий измельчителя крайний (х2) 10, 12, 16	КЗК 0290417-01
Опора (брус противорежущий) 12	КЗК-10-0290030
Опора (брус противорежущий) измельчителя 12	КЗК-10-0290030А
Опора ротора (фланец) изм. барабана (лев.) 10к, 12	КЗК-10-0290250А
Опора ротора (фланец) изм. барабана (прав.) 10к, 12	КЗК-10-0290250А-01
Ось противорежущего бруса (опоры) 10, 18	КЗК-10-0290601
Полоз дефлектора измельчителя 8, 10, 12	КЗК-12-0290426
Пружина нат. к/привода измельчителя (пуст.) 10, 12	КЗР 0222603А
Пружина нат. привода к/привода измельчителя в сб. 8	КЗК 0202840А-01
Ротор измельчителя (с лопатками) в сб. (Ф отв. в кронштейн. =28 мм) 8	КЗК 0290140А
Ротор измельчителя с лопатками (32 ножа) 10, 12	КЗК-10-0290140
Ротор измельчителя с ножами (б/лопаток) (Ф отв. в кронштейн. =30 мм) (80 ножей) 10, 12	КЗК-10-0290140А
Ручка регулировки соломоизмельчителя 10, 12	КЗК-10-0290190В

Наименование	Артикул
Рычаг натяжной прив. измельчителя со шкивом 12	K3K-10-0290260
Рычаг с роликом нат. и рукояткой прив. измельч. 8, 12	K3K 0202410B
Соломоизмельчитель в сборе 12	K3K-10-0290000A
Стенка поперечная корпуса соломоизмельчителя 10, 12	K3K-12-0290290
Шайба ножа измельчителя (x80) 10, 12	K3K-10-0290438
Шкив 2-х руч. барабана измельчителя со ступ. 10, 12	K3K-12-0290090A
Шкив 2-х руч. ротора измельчителя 8, 12	K3K 0290090A
Шкив 4-х руч. к/прив измельчителя с подш. 8, 10, 12	K3K 0202810A
Шкив 4-х руч. к/прив. измельчителя с подш. 8, 12, 16	K3K-12-0202810
Гидрооборудование, ГСТ	
Бак масляный в сб. (2007 г.)	K3K-12-0601010A
Вал привода Насоса ГСТ 8	K3K 0222010Б-01
Вал привода Насоса ГСТ 8	K3K-8-0222010
Втулка фильтра напорного, 12	ФСК 0000001
Втулка фильтра напорного, 12	ФСК 0301602
Г/цилиндр вариатора барабана (M16x1,5) (ГСМ)	10.09.01.010Б
Гидроблок двухсекционный 10, 12	K3K-12-0602660
Гидроблок односекционный 10, 12	K3K-12-0602670
Гидроблок управления выгр. шнеком и гидросистемой выгрузки	GB1-01-KZK10-24V-2K-BY11
Гидроблок управления НК, мотовилом, реверсом	GB3-01-KZK12-24V-5K-BY11
Гидроблок четырехсекционный 12	K3K-12-0602490
Гидроблок четырехсекционный 12	K3K-12-0602650
Гидрозамок	ГЗМ-6.00.000А-03
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый МП-112	MFH112/1D11A1C42 N
Гидромотор реверса НК	K3K-12-1790990A
Гидрораспределитель	РСГ4-6/3СЕ.54.Г24 У1
Гидрореверс в сб. 12	K3K-12-1804100
Гидроцилиндр	01.35.25.250
Гидроцилиндр (КИЛ 0118380А с рукавами) рамки переход. НК 8, 10, 12	K3K 0602060
Гидроцилиндр блокировки диапазонов 8, 10, 12	3518020-46330
Гидроцилиндр включения выгрузки (12)	K3K-12-0602730-01 (700)
Гидроцилиндр включения реверса НК	K3K-12-1790200
Гидроцилиндр выноса мотвила	BHC 01.32.20.260
Гидроцилиндр леникса выгрузного шнека (BHC 40.20.160) 12	K3K-12-0602730-01
Гидроцилиндр леникса гл. к/привода (BHC 40.20.160 со штуцерами)	K3K-12-0602310
Гидроцилиндр леникса жатки (BHC 10.20.160 со штуцерами)	K3K-12-0602700
Гидроцилиндр лениксов НК, гл. к/привода, вкл. выгрузн. шнека	BHC 40.20.160
Гидроцилиндр моста управл. колёс с наконечниками (два цилиндра) с 13 г. 10, 12, 14, 16	УЭС-7-0109200
Гидроцилиндр моста управляемых колёс (1 цилиндр) до 13 г. 12	BHC 63.28.200
Гидроцилиндр поворота выгр. шнека (BHC 63.32.500 со штуцерами) 10, 12	K3K-10-0602500
Гидроцилиндр поворота выгрузного шнека 10, 12	BHC 63.32.500
Гидроцилиндр подъёма жатки (КГЦ190.00.000) с прям. штуц. до 2009 г. 12	K3K-12-0602020
Гидроцилиндр подъёма жатки (КГЦ190.72-63-800 со штуцером угловым) 10, 12	K3K-12-0602740-01
Гидроцилиндр подъёма жатки (КГЦ190.72-63-800 со штуцером) 10, 12	K3K-12-0602740
Гидроцилиндр подъёма жатки с угл. штуцером (тройником) до 2009 г. 12	K3K-12-0602020-01
Гидроцилиндр подъёма мотвила	BHC 01.35.25.250
Кольцо стопорное	B35
Корпус подш. вала привода Насоса ходовой части 8	K3K 0222102A
Крестовина соединительная гидравлическая 10	K3K-10-0602270
Муфта (обойма) привода гидронасосов 12	K3K-12-3-0106624
Муфта шлиц. прив. Насоса ГСТ 8	K3K 0222100
Насос двухсекционный (тандем 112-2 со штуцерами) 10, 12	K3K-12-0601400
Насос двухсекционный со штуцерами 12	K3K-12-0602910A
Насос НШ-10-Г-ЗЛ со штуцерами 10, 12	K3K-12-0602900
Насос шестеренный	GP2K20/2K10L-F291CC-V

Наименование	Артикул
Насос -дозатор	Д 250-14.20
Насос -дозатор ON250 10к, 12	КЗК-10-0602090
Пневмогидроаккумулятор со штуцером (BOSCH) 10, 12	УЭС-7-0602440
Пневмогидроаккумулятор со штуцером (HYDAC) 10, 12	УЭС-7-0602470
Полумуфта внутренняя гидросистемы 8, 10, 12	МС 12-3-020
Полумуфта наружная	МС 12-3-120
Полумуфта наружная гидравлическая 8	МС 12-3-010
Полумуфта Насоса двухсекционного 10, 12	КЗК-12-0602629
Полумуфта установки гидронасосов 10,12	КЗК-12-3-0106623
Пружина нат. прив. гидроНасоса в сб. 8	КЗК 0222510
Рычаг нат. прив. гидроНасоса 8	КЗК 0222040
Стакан прив. Насоса ГСТ 8	КЗК 0222206
Тройник соединительный гидросистемы 8, 12	КЗК-12-0602210
Трос управления (Полесье)	172-М-ТТ-75-7500
Трубопровод гидросистемы 10, 12	КЗК-10-0602720
Трубопровод гидросистемы 10, 12	КЗК-12-0602380
Трубопровод гидросистемы 10, 12	КЗК-10-0602710
Трубопровод гидросистемы 10, 12	КЗК-12-0602820
Трубопровод гидросистемы 10, 12	КЗК-12-0602820-01
Трубопровод гидросистемы 12	КЗК-12-0602130А
Трубопровод гидросистемы жатки	КЗР 1580060А-01
Трубопровод гидросистемы жатки	КЗР 1580060А
Трубопровод гидросистемы рулевого управления 12	КЗК-12-0602110А-01
Трубопровод гидросистемы рулевого управления 12	КЗК-12-0602110А
Фильтр всасывающий ГСТ со штуцерами 10, 12	КЗК-12-0601070
Шкив прив. Насоса ГСТ 8	КЗК 0222203
Ходовая часть	
Блок шестерен коробки диапазонов 12 (с 8 по 11 гг.)	КЗК-12-0107621
Диск колеса 25DW26 передний 8/7	КЗК 0114010
Диск колеса ведущего моста	КЗК-12-0110010
Диск колеса управляемого моста	КЗК-12-0109110
Диск фрикционный тормозной с накладками	3518020-48320
Дифференциал моста ведущих колёс 12	КЗК-12-0107320
Колпак подшипника моста упр. колёс	10.02.02.409А ГСМ
Коробка диапазонов 12	КЗК-12-0107310
Корпус механизма переключения диапазонов	3.3518020-41058
Корпус подшипника КПП (для полуосей) 8, 10, 12	УЭС 0107105
Кулак поворотный моста упр. колёс лев. 10, 12	КЗК-10-0109450
Кулак поворотный моста упр. колёс прав. 10, 12	КЗК-10-0109450-01
Механизм переключения передач 10, 12	КЗК-12-0107560
Муфта (внутр. шлиц) прив. борт. редукт. прав. 10	КЗК-10-0107601
Муфта (зубч. шестерня-датчик оборотов) прив. борт. редуктора лев.	КЗК-10-0107603
Муфта соед. бортового редуктора и полуоси (п/датчик-шестерню) 8, 12	КВС-1-0107601
Муфта соед. бортового редуктора и полуоси (с датчиком-шестерней) 8, 12	КВС-1-0107050
Муфта соед. бортового редуктора и полуоси (с датчиком-шестерней) 8, 12	КВС-1-0107050 упаковка
Муфта соединительная бортового редуктора и полуоси 8, 12	КВС-1-0107060 упаковка
Муфта соединительная бортового редуктора и полуоси 8, 12	КВС-1-0107060
Обойма подшипника моста упр. колёс	10.02.02.408 ГСМ
Ось г/цилиндра ГЦСК-63/28-200 поворота упр. колёс	КЗК-12-0109604
Ось поперечной рулевой тяги 8.12	УЭС-7-0109603
Полумуфта муфт соед. полуосей моста ведущих колёс 8, 10, 12	УЭС 0107622
Полуось длинная левая 5, 7	КЗК 0107603-01
Полуось короткая правая 5, 7	КЗК 0107603
Полуось КПП длинная прав. 10, 12	КЗК-10-0107070
Полуось КПП с отражателем (короткая) 12	КЗК-10-0107070-01

Наименование	Артикул
Полуось прав. б/отраж. 10	K3K-10-0107604
Полуось правая со штифтом КЗС-5,7	K3K 0107060
Полуось правая, короткая 12	K3K-12-0107606
Редуктор бортовой (9-16 гг.) 10	K3K-10-0107200-01
Рычаг кулака поворотного лев. 12	K3K-12-0109602A-02
Рычаг кулака поворотного прав. 12	K3K-12-0109602A-03
Трубопровод моста ведущего 12	K3K-12-0119750
Установка троса ГСТ (кронштейн, оси, крепёж) 12	K3K-12-0119620B
Чехол муфт соедин. прив. МВК 8, 10, 12	УЭС 0107001
Кабина	
Блок управления	K3K-12-0119890A
Зеркало наруж (ГСМ)	ВРЕИ 203621-009
Компрессор кондиционера в сб. с кронштейнами	K3K-12-0113160A-01
Кондиционер	K3K-12-0113000Б-01
Корпус декор. ручки упр. ГСТ 12	K3K-12-0119053A
Корпус декор. ручки упр. ГСТ 12	K3K-12-0119065
Корпус пульта управл. (кабина) 8, 12	K3K-12-0119570Б
Ось трапа входа на площадку кабины 12	K3K-10-3-0117605
Пульт управления в сб. Палессе 8, 12	K3K-12-0119500A
Рукоятка двери 8, 10, 12	822-6708160-01
Рычаг сиденья в сб. 5, 8, 12	K3K-12-0119920Б
Рычаг упр. ГСТ в сб. 8, 12	K3K-12-0119440Б
Трап входа на площадку кабины	K3K-10-3-0117100A
Трос ручного тормоза 8, 10, 12	УЭС 0300730
Хладопровод испаритель-компрессор (K3K 10K) (L=7m)	05-070400-00
Хладопровод испаритель-компрессор (K3K 1218) (L=8m)	05-070400-01
Хладопровод компрессор-конденсатор (K3K 10K) (L=4.7m)	05-070041-03
Хладопровод конденсатор-ресивер (K3K 10K, 1218) (L=1m)	05-070200-00
Хладопровод ресивер-испаритель (K3K 10K, 1218) (L=6m)	05-070300-00
Электрооборудование	
Блок реле шкафа электрического 12	K3K-12-0700890B
Включатель 12-01.14	BK12-71 ЦИКС.642 241.026
Выключатель панели	BK24-3
Выключатель путевой контактный (1218)	ВП15K21A231
Выключатель стартера и приборов ТУ 37.003.529-77	BK353
Датчик 14.16	KBK 0701600-01
Датчик безконтактный оборотов KBK6025 14, 16	ДХ-303
Датчик бесконтактный (ДИ-472Р) м-ма включения привода измельчителя 8, 10, 12, 16	K3K-12-0700190
Датчик давления	ДД-10-02
Датчик давления гидросистемы KBK8060 14, 16	0705-252-41-B-007
Датчик давления масла	ДД-10-07М
Датчик заполнения бункера (нов.) 8, 10, 12	K3 0701600
Датчик заполнения бункера (стар.) 10к, 12	K3P 0150100A
Датчик коробки передач 16	0700780
Датчик потерь зерна за соломотрясом 14, 16	K3K-1420-0701640
Датчик сенсорный индуктивный выгрузного устройства 8, 12	K3K-12-0700170
Датчик указателя температуры жидкости	ДУТЖ-01
Датчик уровня топлива 8, 10, 12	ДУМП-03
Датчик-гидросигнализатор	ДГС-М-300-24-О1А
Датчик-гидросигнализатор уровня	ДГС-Т-01-24-01-К ЦИКС.407
Жгут задних фонарей	K3K-12-0700530A
Жгут моторной установки	K3K-12-0700270A
Индикатор загрязнения фильтра	VMF 2 R.0
Кнопка четырехпозиционная с нормально разомкнутыми контактами типа 4KHP ТУ	8Ю3.604.005

Наименование	Артикул
Комплект для подключения системы	БИУС.03 ТУ ВУ 290948129.0
Маячок проблесковый (фара-мигалка)	УЭС 0700970
Модуль жатки 14, 16	КЗК-1420-0701600
Переключатель ТУ РБ 07526946.100-96	0974-01.02
Переключатель ТУ РБ 07526946.100-96	0974-02.47
Переключатель ТУ РБ 07526946.100-96	0974-02.44
Переключатель управления ТУ 37.469.090-2006	92.3709-04.108
Переключатель управления ТУ 37.469.090-2006	92.3709-04.109
Реле	YL309-C-ДС 24
Реле	YL-398-C-24V-S
Реле	YL-314-C-24VDC
Реле 24 В	753.3777 ГСМ
Система информационно-управляющая бортовая ТУ ВУ 290948129.003-2011	БИУС.03
Электромеханизм бункера 12 (с 11 по 13 гг.)	КЗК-10-0701380-01
Электромеханизм бункера 8, 10, 12	КЗК-10-0701380-02
Электромеханизм вариатора жатки (Беларусь)	МК-150-02
Электромеханизм вариатора жатки (имп.)	КЗР 0700390-01
Электромеханизм подъёма подбарабана 5, 8, 10, 12	МК-150-06
Кормоуборочные машины «Палессе»	
Бачок расширительный УЭС-2-250	УЭС-7-0401500
Башмак жатки ПКК-040	КИС 0218000Б
Башмак КСК-600	КГС 0218000
Болт	M18x1,5-6eX35.109.019
Болт крепления лопасти ускорителя выброса КВК-800 и др.	КВС-1-0142632
Болт М16х1,5х50 крепления ножа изм. барабана КВК-800	КВС-2-0115629
Болт специальный тёрки КПК-3000А	ПКК 0138605А
Брус противорежущий КСК-600	КИЛ 0150300
Вал аппарата питающего КПК-3000А	ПКК 0108688А
Вал карданный телескопический КПК-3000	ПКК 0145000
Вал карданный телескопический с защитным кожухом КПК-3000А	ПКК 0140000
Вал колебателя жатки ПКК-040	КИС 0216150
Вал редуктора подпрессовывающих вальцев КПК-3000	ПКК 0118811
Вал редуктора цилиндрич. подпрессов. вальцев КПК-3000	ПКК 0118648А
Валец детекторный КПК-3000А	ПКК 0108001
Валец зубчатый аппарата питающего КПК-3000	ПКК 0108090
Валец зубчатый КДП-3000	ПКК 0108030А-01
Винт колёс опорных КПК-3000	ПКК 0143601
Винт крепления цапфы вальца нижн. (п/детектор) КВК-800, 8060	КВС-2-0111615
Вкладыш мотвила ПКК-040	КИС 0203009
Вставка силосопровода КВК-800	КВС-1-0144421-01
Втулка вала карданного КСК-600	КИЛ 0106628
Втулка КПК-3000	МКС 0130608
Гидроцилиндр КПК-3000	ПКК 0113200
Гидроцилиндр (ВНС 40.20.200-12) КПК-3000А	ПКК 0113210
Гидроцилиндр подъёма мотвила жатки ЖВЗ-10,7	ВНС 01.32.25.250-1 ТУ
Граблина КСК-100А	КПП 0203020
Граблина мотвила КСК-100А (КПП-4,2)	КПП 0203030
Датчик безконтактный оборотов КВК-6025	ДХ-301 ЛОГ
Датчик металлодетектора ап-та питающего КПК-3000	ПКК 0116100А
Делитель активный ЖЗ-9	КЗР 1543000А
Диск заточной КПК-3000А	ПКК 0107010А
Дифференциал КСК-600, КЗС-575	КИЛ 0107160А
Звездочка нат. (t=25,4 П.180205 - 2 шт)	МКС 0514010-01
Зуб пружинный подборщика КВК-800	КВС-4-3903601
Кожух верхний измельчителя КПК-3000	ПКК 0103000А

Наименование	Артикул
Кожух нижний КПК-3000	ПКК 0102000А
Козырек силосопровода КПК-3000	ПКК 0109200-01
Колебатель в сб. ПКК-040	КИС 0216030Б
Корпус аппарата питающего КПК-3000	ПКК 0108460
Корпус подшипника вальца заднего КСК-100А-3	КИС 0103208
Корпус подшипника КПр-9	КПр 9200201
Корпус подшипника со втулками ап-та питающего КПК-3000	ПКК 0108210А
Крестовина вала колебателя ПКК-04	КИС 0216305Б
Кронштейн опоры промежуточной ПКК-040	КИС 0216404Б
Кронштейн питающе-измельчающего аппарата КСК-600	КИС 0103200А
Кронштейн привода жатки ПКК-040	КИН 0213000
Крышка защитная колебателя ПКК-040	КИС 0216409А
Крышка подшипника (с отверстием) КСК-100А	КИС 0216103А
Лист поддона измельчающего аппарата КВК-800	КВС-2-0115421
Лист терки КПК-3000	ПКК 0138406А
Лист терки КПК-3000	ПКК 0138402А
Лист ускорителя выброса КВК-800	КВС-1-0142414
Лопасть ускорителя выброса КВК-800	КВС-1-0142840
Лопасть ускорителя КВК-800	КВС-1-0142425
Лопатка швыряющая ротора КПК-3000	ПКК 0100140
Маслопровод	ПКК 0100120 А
Муфта быстрого останова КПК-3000	04.139.000
Муфта обгонная КПК-3000	ПКК 0202920
Муфта обгонная	503130
Муфта предохранительная КПр-9	КПр 9130000А
Муфта предохранительная КПП-4,2	КЗР 0112000
Муфта предохранительная обгонная КДП-3000	04.142.000
Муфта предохранительная фрикционная КДП-3000	04.141.000А
Муфта фрикционная КСК-100А	КИС 0202090А
Муфта фрикционная шнека выгрузки зерна КЗР-10	КЗР 0219100В
Накладка силосопровода КПК-3000, КГ-6	ПКК 0109429
Нож измельчающего барабана КСК-100 (прямой)	КИС 0150523Г
Нож сегментный роторной жатки	ПКК 0202425
Нож ротора измельчителя КПК-3000	ПКК 0100180
Нож измельчающего барабана шевр. КСК-600	КГС 0150270-02
Нож измельчающего барабана шевр. КСК-600	КГС 0150270-03
Нож «ГТФ» КВК-800	КВС-2-0115217В1
Нож (упаковка в футляр)	УКГС 0205040-01
Нож жатки для кукурузы КВК-800	ЖГР-2-0210401
Нож жатки для кукурузы КВК-800	ЖГР-2-0210401-01
Нож левый ПКК-040 (упаковка в футляр)	УКИС 0205010В-01
Нож правый ПКК-040 (упаковка в футляр)	УКИС 0205040Г-01
Нож ротора Рось-2	КРП 00.00.01
Опора КВК-800	КВС-4-3903002
Опора граблины мотвила КСК-100	КИС 0203102В
Опора ножа барабана КСК-100	КИЛ 0150410
Опора ножа КДП-3000	ПКК 0100607
Опора промежуточная КСК-100А	КИС 0216040Б
Ось привода ножа КСК-600	КИС 0216601Б
Отражатель КСК-100А	КИС 0150230
Отсекатель ап-та питающе-измельчающего КСК-600	КИС 0150405А
Палец направляющий	ПЗЛ 1507050
Планка мотвила КСК-600	КГС 0203401
Планка крепления ножей измельчающего барабана (x40) КВК-800, КВК-8060	КВС-2-0115504
Пластина КПК-3000А	ПКК 0100408А
Пластина противорежущая КПК-3000А	ПКК 0100600

Наименование	Артикул
Пластина противорежущая КПК-3000А	ПКК 0100610
Пластина реж. аппарата ППК-040	КИС 0205411В
Пластина трения ап-та режущего ПКК-040	КИН 0204404
Подвеска КСК-100А-3	КИС 0216110
Поддон КСК-600	КГС 0150220
Поддон КСК-600	КГС 0150210
Поддон КПК-3000	ПКК 0102416
Полумуфта зубчатая прив. МВК КСК-600	КИС 0104636Б
Полумуфта зубчатая прив. МВК КСК-600	КИС 0104635
Полумуфта наружная КПК-3000	ПКК 0113130
Привод ножа реж. аппарата КСК-600	КИС 0216020В
Прижим КПК-3000	КИН 0204201
Прижим верхний КПП-4.2	КПП 0206060
Прижим жатки ЖВЗ-10,7	ЖВЗ 1000411
Прижим ножа измельчающего барабана КСК-100А-3 (хб)	КИС 0150553А
Прижим ножа реж. аппарата ПКК-040	КИН 0204402
Прижим ножа ротора измельчителя КПК-3000	ПКК 0100507
Прижим реж. аппарата ПКК-040	КИС 0205424
Пружина аппарата питающего КПК-3000	ПКК 0108290-01
Пружина запорная КПК-3000А	ПКК 0100609
Пружина козырька силосопровода КВК-800, КСК-600	КИС 0600604А
Пружина муфты соединит. КСК-600	04.140.008
Пружина тарельчатая КПК-3000А	ПКК 0100424
Рама ротора правого КСК-600	ПКК 0202810-02
Ролик мотовила ПКК-040	КИС 0203120Б
Ролик силосопровода КСК-600, КПК-3000А	КИС 0119008Б
Рычаг питающего аппарата КПК-3000	ПКК 0108080Б
Сектор вальца детекторного КПК-3000	ПКК 0108461
Сепаратор поворотного устройства КПК-3000А	МКС 0130426
Сепаратор поворотного устройства КПК-3000А	МКС 0130425
Силосопровод КСК-600, КПК-3000	ПКК 0109000В
Сильфон двигателя УЭС-2-280	УЭС-6-0400670
Сильфон двигателя УЭС-2-280	УЭС-6-0400670-01
Скат подборщика КВК-800	КВС-4-3903401
Скат подборщика КСК-100А-3	КИС 0900401А
Скребок КСК-600	ПКК 0202434
Собачка м-ма быстрого останова КПК-3000А	ПКК 0100200
Сушарик муфты соедин. КСК-600	04.140.009
Тёрка измельчителя КПК-3000А	ПКК 0138000Б
Тяга подвески привода жатки ПКК-040	КИС 0216505Б
Тяга подвески привода жатки ПКК-040	КИС 0216505Б-01
Тяга привода жатки ПКК-040	КИН 0200406-01
Уголок подборщика КВК-800	КВС-4-3903411
Хомут подбирающего уст-ва КВК-800	КВС-4-3903412
Цапфа колебателей ПКК 040	КИС 0232601-01
Цапфа колебателей ПКК 040	КИС 0232601
Чистик аппарата питающего КПК-3000А	ПКК 0108240-01
Шкив редуктора КСК-100А	КИС 0904103Б
Шкив ручного тормоза КПП 5, КВК-6025, КСК-600	КЗК 0107101
Шпонка	2-18Х11Х90 ГОСТ 23360-78
Щиток аппарата питающе-измельчающего КСК-600	КИЛ 0150423
Эксцентрик привода ножа КПК-3000	КИС 0216090Б
Эксцентрик с роликом КСК-100А	КИС 0903020А
Электромеханизм упр. топл. Насос ом КВК-800, КСК-600	САНВ-10-В3А-122236-АААОТО

Наименование

Артикул

Комбайн кормоуборочный Дон-680

Наименование	Артикул
Моторная установка с СМД-31Б	
Труба выпускная СМД-31Б (Д-680)	100.08.01.140
Жатка роторная ЖР-3500 ЖР-4000	
Битер проставки (верх, нижн.) (ЖР-4000 до 12.2006 г.)	100.33.40.050
Блок зв. (Z=14/22, t=25,4) к/прив. жатки «Ростсельмаш»	100.40.00.110
Блок зв. (Z=15/22, t=19,05/ t=25,4) вала к/пр. проставки (ЖР-4000) «Ростсельмаш»	100.33.40.040А
Звездочка натяж. z=14, t=25,4 к/прив проставки в сб. «Ростсельмаш»	100.40.01.430
Звездочка натяж. z=14, t=25,4 привода жатки и битера «Ростсельмаш»	100.40.01.450
Муфта предохранительная битера 100.33.40.050 проставки 100.75.39.000А «Ростсельмаш»	100.33.40.080
Муфта шлицевая (Z=18) привода лев. редуктора «Ростсельмаш»	100.33.03.633
Нож внутрен. барабана (S=3 мм) (Кемпер) «Ростсельмаш»	LCA66036
Нож внешнего барабана (S=4 мм) (Кемпер) «Ростсельмаш»	LCA66037
Нож внешнего барабана (S=3 мм) (Кемпер) «Ростсельмаш»	LCA66038
Нож реж. апп-та Д-680 роторн. жатки (ЖР-3500, 4000)	100.33.02.423
Редуктор «Ростсельмаш»	100.33.03.210АТ
Редуктор (ЖР-4000) «Ростсельмаш»	100.75.33.020
Редуктор жатки (цилиндрич. правый) «Ростсельмаш»	100.33.03.070Б
Редуктор жатки (цилиндрический + конический) правый «Ростсельмаш»	100.75.33.010Т
Шестерня (z=23) редуктора 100.33.03.070 «Ростсельмаш»	100.33.03.605
Шестерня (Z=18, косозуб.) редуктора 100.75.33.010 привода барабана ЖР-4000 «Ростсельмаш»	100.33.03.651
Шестерня (Z=23 m=4,5) стакана левого редуктора конического	100.33.03.613Б
Жатка травяная 100.70.00.000	
Болт блока пружин уравнивания	100.70.00.300
Вал битера 100.70.02.060 проставки	100.70.02.602
Вал эксцентрика левый в сб. «Ростсельмаш»	100.70.05.630
Вал эксцентрика правый в сб. «Ростсельмаш»	100.70.05.630-01
Вал-шестерня (Z=18 косозуб.) углового редуктора 100.33.03.070Б жатки ЖР-4000 «Ростсельмаш»	100.33.03.653
Вал шнека левый (100.70.04.350 нового образца) (Z шл.=18) (с 2003 г.)	100.70.04.602
Вкладыш граблины мотвила	КИС 02.03.009
Втулка резин. головки ножа	ЖВС 6.02.004
Головка ножа (пятка) реж. аппарата трав. жатки (левая) (с 94 по 2003 г.)	100.70.05.430
Головка ножа (пятка) реж. аппарата трав. жатки (правая) (с 94 по 2003 г.)	100.70.05.430-01
Граблина мотвила L=5м (под 3 крестовины, до 2003 г.) в сб.	100.70.03.020
Граблина мотвила L=5м (под 3 крестовины, до 2003 г.) в сб.	100.70.03.030
Диск (ступ.) муфт мотвила, шнека, реверса «Ростсельмаш»	3518050-11980А РСМ
Звездочка z=16, t=25,4, Zшл.вала=8 контрприв. нов. образца	100.70.00.030
Звездочка z=22 муфты шнека привода мотвила ведущ.	100.70.04.240
Зуб пружинный мотвила, подборщика	ПБ 16.01.607
Колебатель режущего аппарата	100.70.05.510
Колебатель режущего аппарата в сборе	100.70.05.540А
Корпус подшипника вала эксцентрика. (4 отв. - М8)	100.70.05.629А
Корпус подшипника вала эксцентрика. (6 отв. - М8)	100.70.05.628А
Кривошип вала эксцентрика (нов. образца)	100.70.05.410А
Кривошип вала эксцентрика реж. аппарата	100.70.05.410
Крышка подшип. 1207 (глухая - 6 отв.)	100.70.05.445
Нож реж. апп-та Д-680 трав. жатки лев. (с 94 по 2003 г.)	100.70.05.570
Нож реж. апп-та Д-680 трав. жатки лев. 2,5 м (с 93 по 94 г.)	100.70.05.340
Нож реж. апп-та Д-680 трав. жатки прав. (с 94 по 2003 г.)	100.70.05.580
Нож реж. апп-та Д-680 трав. жатки прав. 2,5 м (с 93 по 94 г.)	100.70.05.340-1
Опора вкладыша граблины мотвила	КИС 02.03.102В
Опора оси колебателя привода режущего аппарата	100.70.05.390

Наименование	Артикул
Ось колебателя привода ножа	100.70.05.623
Планка мотовила (до 2003 г., мотовило на 3 крестовины, L=2700 мм)	100.70.03.210
Подвеска мех-ма уравновеш. жатки нерегулируемая левая (Дон-680)	100.70.00.510
Подвеска мех-ма уравновеш. жатки регулируемая правая (Дон-680)	100.70.00.520А
Полуподшипник граблин подбирающих (Д-680, ППТ-041)	100.72.02.015А
Противорез режущего аппарата левый	100.70.00.305
Противорез режущего аппарата правый	100.70.00.305-01
Ролик граблины мотовила	100.70.03.270
Сайлентблок реж. аппарата травяной жатки (Ф35хd16хh60)	100.70.05.300
Сегмент левого ножа режущ. аппарата крайний	100.70.05.454
Сегмент правого ножа режущ. аппарата крайний	100.70.05.454-01
Труба привода правого эксц. вала (п/нов. эласт. элемент с 2002 г.)	100.70.05.680А
Труба привода правого эксц. вала (п/нов. эласт. элемент с 2002 г.) «Ростсельмаш»	100.70.05.680
Уплотнение колебателя прив. ножа	100.70.05.011
Устройство предохран. (муфта) шнека жатки (Zшл=18) (с 2003 г.) «Ростсельмаш»	100.70.04.300
Фланец упругого элемента (17ХВ.30.860Б) старого образца (до 2002 г.)	100.70.05.290
Цапфа шнека правая ведомая (нового образца) (с 2003 г.)	100.70.04.601
Шкив привода режущего аппарата в сб. со ступиц.	100.70.05.380Б
Щека реж. аппарата верхняя левая или нижняя правая	100.70.05.455
Щека реж. аппарата нижняя левая или верхняя правая	100.70.05.455-01
Измельчающий барабан, питатель	
Аппарат измельчающий в сб. «Ростсельмаш»	100.06.00.000Ж
Аппарат питающий «Ростсельмаш»	100.05.03.000ДТ
Барабан измельчителя шевронный «Ростсельмаш»	100.06.05.000
Блок зв. z=20, t=25,4 z=22, t=19,05 вальца 100.05.04.250 «Ростсельмаш»	100.05.05.390А
Блок зв. z=25, t=2ПР-25,4 аппарата питающ. «Ростсельмаш»	100.05.05.510А
Блок зв. z=24, t=2ПР-25,4, z=16, t=ПР-25,4 к/прив. питателя и жатки «Ростсельмаш»	100.05.03.890Б
Болт крепл. ножа ГОСТ 7798 «Ростсельмаш»	M18x1,5-6gx45.109.40X.019
Болт М20х1,5х55 крепл. опор ножей барабана	100.06.02.603
Брус заточной измельч. апп-та (камень)	100.06.00.600АТ
Брус противорежущий (с наплавкой)	100.06.00.090
Брус противорежущий с 99 г. (100.06.00.590)	100.06.00.780
Вал барабана измельч. «Ростсельмаш»	100.06.02.604Б
Вал ведомый редуктора ускорителя (конус) «Ростсельмаш»	100.01.00.605Б
Вал ведущий редук. верхн. вальцев (до 94 г.) «Ростсельмаш»	100.05.03.633
Вал ведущий редуктора ускорителя (шлиц.) «Ростсельмаш»	100.01.00.604Б
Вал глав. к/привода «Ростсельмаш»	100.13.00.602А
Вал к/привода питателя и жатки (z=8, z=18) «Ростсельмаш»	100.05.03.613Б
Вал контрпривода жатки (Z=8/Z=8) «Ростсельмаш»	100.05.03.642Б
Вал редуктора питателя (прив. верхн. малого и нижн. гладкого вальцев) «Ростсельмаш»	100.05.03.609
Вал ускорителя «Ростсельмаш»	100.11.00.621
Валец верх. малый ф=168 мм «Ростсельмаш»	100.05.03.260А
Валец верхний большой (ф342 мм) «Ростсельмаш»	100.05.03.690А
Валец нижний, гладкий (Ф 138 мм) «Ростсельмаш»	100.05.03.740А
Валец средний нижн. Ф 220 мм (шлицы, нерж.) «Ростсельмаш»	100.05.03.680В
Вставка корпуса конфузора «Ростсельмаш»	100.11.00.270
Втулка осей козырька силосопровода «Ростсельмаш»	100.19.00.802
Диск фрикц. муфты остан. (Z шл.=18)	100.05.05.650СБ
Днище измельч. аппарата (до 1997 г.) «Ростсельмаш»	100.06.00.050А
Днище измельч. аппарата (гладкое) (с 1997г.)	100.06.00.850А
Днище измельч. аппарата (гладкое) (с 1997 г.) «Ростсельмаш»	100.06.00.850
Доизмельчитель зерна (под квадр. окно) «Ростсельмаш»	100.66.00.300А
Заглушка пульта эл. гидравлики	100.25.10.049
Звездочка z=20, t=25,4 контрпривод проставки «Ростсельмаш»	100.33.40.350
Звездочка z=22, t=25,4 прив. вала жатки или подборщика «Ростсельмаш»	100.40.01.320

Наименование	Артикул
Каркас аппарата измельчающего «Ростсельмаш»	100.06.01.000Ж
Каркас силосопровода «Ростсельмаш» (квадратное окно)	100.19.00.180Б
Колесо поворотного устр-ва силосопровода «Ростсельмаш»	100.18.00.601
Контрпривод измельчителя (опора в сб., шкивы, зв-ка) «Ростсельмаш»	100.13.00.000
Конфузор в сборе (с новым ускорителем) «Ростсельмаш»	100.11.00.000В
Корпус подшипника 11316 барабана измельч. лев. «Ростсельмаш»	100.06.00.302А
Корпус подшипника 11316 барабана измельч. прав. «Ростсельмаш»	100.06.00.302А-01
Крышка конфузора «Ростсельмаш»	100.11.00.260А
Механизм леникса главного к/прив. (с г/цилиндром) «Ростсельмаш»	100.12.00.010АТ
Муфта предохранительная (останова) (нов.)	100.05.03.560Б
Нож барабана измельч. (комплект 2 шт.)	100.06.02.080
Нож барабана измельч. до 2000г.	100.06.02.501 3/4
Нож барабана лев. «Дон-680» с 2000 г. (комплект 2 шт) шевронные	100.06.05.080
Нож барабана левый шевронный	100.06.05.507Б 3/4
Нож барабана прав. «Дон-680» с 2000 г. (комплект 2 шт) шевронные	100.06.05.080-01
Нож барабана правый шевронный	100.06.05.507Б-01
Обойма крепл. измельч. аппарата (бугель) «Ростсельмаш»	100.01.00.315
Опора конфузора «Ростсельмаш»	100.01.00.070А
Опора ножа барабана измельч. «Ростсельмаш»	100.06.02.010Б
Опора устройства поворотного (п/квадрат. окно, нов.)	100.18.00.040
Отсекатель конфузора «Ростсельмаш»	100.11.00.428
Переходник (кожух) поворотн. устр-ва «Ростсельмаш»	100.18.00.250
Полумуфта к/привода питателя и жатки Z=16, t=2ПР-25,4 мм «Ростсельмаш»	100.05.03.980
Полумуфта редуктора и вала главного контрпривода (прив. ускорителя) Z=12, t=2ПР-25,4 мм	100.01.00.612Б
Прижим ножа измельч. барабана (лев., шевр.) с 2000г., комплект 2 шт.	100.06.05.090
Прижим ножа измельч. барабана (прав., шевр.) с 2000г., комплект 2 шт.	100.06.05.090-01
Прижим ножа измельч барабана	100.06.02.502
Прижим ножа измельч. барабана (к-т 2 шт.)	100.06.02.090
Пружина между шкивами гл. к/прив. «Ростсельмаш»	100.13.00.612
Пружина балки навески (ЖР-4000) «Ростсельмаш»	100.33.05.609
Пружина мех-ма подпрессовки питающ. аппарата «Ростсельмаш»	100.05.03.639
Пружина натяж. привода ГСТ (Дон, Нива-ЭФ, Дон-680, Акрос) «Ростсельмаш»	100.01.00.632Б
Пружина натяжная леникса гл. к/привода «Ростсельмаш»	100.12.00.020
Редуктор питателя (с кронш. и гидромотором)	100.05.03.010В
Редуктор ускорителя (шкив + полумуфта цепн.) «Ростсельмаш»	100.01.00.010Б
Рычаг вала торсиона левый питающ. аппарата «Ростсельмаш»	100.05.00.313-01
Рычаг вала торсиона питающ. аппарата (правый, прямой)	100.05.03.430Б
Рычаг вала торсиона правый питающ. аппарата «Ростсельмаш»	100.05.00.313
Сепаратор поворотного устр-ва верхн. «Ростсельмаш»	100.18.00.405
Сепаратор поворотного устр-ва нижн. «Ростсельмаш»	100.18.00.406
Силосопровод нов. (квадратное окно) «Ростсельмаш»	100.19.00.000Б
Стакан	100.05.03.320Б
Ступица к/привода аппарата питающего «Ростсельмаш»	100.05.03.970
Ступица шкива 100.13.00.030А «Ростсельмаш»	100.13.00.613
Ступица шкива 100.13.00.040 «Ростсельмаш»	100.13.00.613-01
Ступица шкива барабана измельч. «Ростсельмаш»	100.06.00.615
Ускоритель массы (крылач нов.) «Ростсельмаш»	100.11.00.130
Устройство поворотное силосопр. (п/квадратное окно) «Ростсельмаш»	100.18.00.000Б
Чистик аппарата режущего «Ростсельмаш»	100.33.02.432
Чистик нижн. гладкого вальца питающ. аппарата «Ростсельмаш»	100.05.03.496А
Шестерня (z=39) редуктора привода питателя	100.05.03.606Б
Шестерня (Z=27, m=5) редуктора питателя «Ростсельмаш»	100.05.03.612
Шкив (8-ми руч., diam. 375) вала контрприв. «Ростсельмаш»	100.13.00.040
Шкив редуктора ускорителя (4-х руч. Ф=425 мм) «Ростсельмаш»	100.01.00.115
Шкив 4-х руч. аппарата питающего «Ростсельмаш»	100.05.03.920А
Шкив леникса включения питателя «Ростсельмаш»	100.06.03.020

Наименование	Артикул
Шкив прив. измельч. барабана и питателя 8-руч., 4-руч. «Ростсельмаш»	100.06.00.200
Шкив прив. крылача конфузора 4-х руч. Ф=200 «Ростсельмаш»	100.11.00.104
Шкив привода гл. к/прив. Ф630 мм, 6-ти ручьев. «Ростсельмаш»	100.13.00.030А
Щиток измельч. аппарата с 2000г. (верхний задний) «Ростсельмаш»	100.06.00.800
2.07.05. Трансмиссия	
Коробка диапазонов Дон-1500, Д-680 (после кап. ремонта)	3518020-43020
Полуось шлицевая (лев., прав.) Д-680	3518020-46539
2.07.06. Гидрооборудование	
Г/цилиндр подъема силосопров. Д-680, изм. стеблей ПСП	Н.20.10.000-07
Гидромотор поворота силосопровода (Д-680) (реверсивный)	МГП-125
Гидромотор быстрого реверса питателя (М20х1,5) (Д-680)	МГП-160
Скоба трубопроводов гидравлики «Ростсельмаш»	100.21.01.022
Трос управления ТНВД (М6/16) (Дон-680 ТНВД)	172-L-TT-125-3500
2.07.07. Электрооборудование	
Блок управления металлодетектором (Дон-680) «Ростсельмаш»	БУ-001

Радиаторы водяные, воздушные. Сердцевины, баки

Наименование	Артикул
Бак радиатора верхний А-01, А-41	85У.13.050-1
Бак радиатора верхний Д-65, ЮМЗ (лат.)	36.13.01.050
Бак радиатора верхний Д-240 (лат.)	70У.13.01.055
Бак радиатора верхний Д-240 (пластик)	70П.13.01.055
Бак радиатора верхний Д-260, МТЗ-1221 (4-рядный радиатор)	1221.1301.055-1
Бак радиатора верхний Д-260, МТЗ-1221 (5-рядный радиатор)	1321.1301.055-1
Бак радиатора верхний Д-260, МТЗ-1523	2120-1301.100
Бак радиатора верхний Дон-1500/1500Б	251У.13.100
Бак радиатора верхний К-700	700.13.01.180-1
Бак радиатора верхний К-701	701.13.01.010
Бак радиатора верхний К-744Р1	744Р1.13.01.10
Бак радиатора верхний К-744Р2, К-744Р3	744Р2.13.01.020-1
Бак радиатора верхний Нива (5-ряд.сердцевина)	15К-22С5
Бак радиатора верхний Т-150 (лат.)	150У.13.030
Бак радиатора нижний А-01, А-41 с патрубком	85У.13.055
Бак радиатора нижний Д-65, ЮМЗ (лат.)	36.13.01.070
Бак радиатора нижний Д-240 (лат.)	70У.13.01.075
Бак радиатора нижний Д-240 (пластик)	70П.13.01.075
Бак радиатора нижний Д-260, МТЗ-1221 (4-рядный радиатор)	1221.1301.075
Бак радиатора нижний Д-260, МТЗ-1221 (5-рядный радиатор)	1321.1301.075
Бак радиатора нижний Д-260, МТЗ-1523	2120-1301.200
Бак радиатора нижний Дон-1500	251У.13.200
Бак радиатора нижний К-700	700.13.01.120
Бак радиатора нижний К-701	701.13.01.080
Бак радиатора нижний К-744Р1	744Р1.13.01.020-1
Бак радиатора нижний К-744Р2, К-744Р3	744Р2.13.01.010-1
Бак радиатора нижний Нива (5-ряд. сердцевина)	15К-22С6А
Бак радиатора нижний Т-150 (лат.)	150У.13.040
Бак расширительный К-700	700А.13.11.000-2
Бак расширительный К-701	701.13.11.000
Бак расширительный МТЗ	80П-1311010
Блок радиат. (водян. + масл.) Дон (ЯМЗ-238АК)	10Б.06.02.000Б
Клапан паровоздушный в сб. К-700, К-701 (расш. Бак)	700.13.15.000-1
Крышка радиатора (узкая горлов.) МТЗ, ДТ, ГАЗ-53, 52, ГАЗель	52-1304010
Крышка радиатора (широк. горлов.) Дон, Нива, МТЗ, Т-150	А21.05.480
Отопитель кабины универсальный, 12 В	121.00.000-12
Отопитель кабины универсальный, 24 В	121.00.000-24
Патрубок верхнего Бака радиатора Ф=40 мм (ДТ, Т-150, Дон)	150У.13.315
Подогреватель (предпуск) охлаждающей жидкости (N=1800 Вт, U=220 В)	МЕ-1800W
Пробка Бака расширительного МТЗ	80П-1311011
Радиатор водяной А-01, А-41 (4-х рядн.)	М04У.13.003-1
Радиатор водяной А-41, (ДТ-75) с патрубками (3-х рядный)	85У.13.010
Радиатор водяной ГАЗ-3302 «Газель» (с 1999 г.) 3-х рядный	3302.1301.010-33
Радиатор водяной Д-240, МТЗ (алюминиевый)	161К.1301010
Радиатор водяной Д-240, МТЗ, Т-70 (БМЗ)	70У.13.01.010
Радиатор водяной Д-245, МТЗ-8хх/9хх/1021/1025 (5-ти рядный)	1025.1301.010Б
Радиатор водяной Д-260, МТЗ-1221 (5-ти рядный)	1321.1301.015
Радиатор водяной Д-260, МТЗ-1221 (5-ти рядный) алюминиевый	1321К.1301010
Радиатор водяной Д-260, МТЗ-1221 (7-ми рядный) с вентилятором	1321.1301.017
Радиатор водяной Д-260, МТЗ-1523 (5-ти рядный) (1620.1301010 БМЗ)	1520.1301.010
Радиатор водяной Д-260.4S2, Д-260.4S3А (МТЗ-2022, -2022.4)	1622.1301010
Радиатор водяной Д-260, Нива-Эффект	158.1301010
Радиатор водяной Дон и СМД-72 (БМЗ)	250У.13.01011-4
Радиатор водяной Дон и СМД-72 (Оренбург)	250У.13.010-4

Наименование	Артикул
Радиатор водяной Дон-680, 680М, Дон-1500 (Оренбург)	250У.13.010-4-02
Радиатор водяной ЗиЛ-5301 «Бычок»	5301-1301010
Радиатор водяной К-700	700.13.01.000-3
Радиатор водяной К-701	701.13.01.000-1
Радиатор водяной К-744Р1	744Р1.13.01.000-1
Радиатор водяной К-744Р2	744Р2.13.01.000-2
Радиатор водяной КАМАЗ-ЕВРО (146-1301010-50)	54115.1301010
Радиатор водяной Нива (дв. Д-442), СМД-60 (Т-150)	150У.13.010-3
Радиатор водяной Нива (дв. СМД-20, -21, -22А)	150У.13.010-6/7
Радиатор водяной ХТЗ-150К-09, -17221	172.13.011-1
Радиатор отопителя К-700, К-701	700А.81.01.000
Сердцевина вод. радиатора А-01, А-41 (4-х ряд.)	77У.13.016-1
Сердцевина вод. радиатора А-41, СМД, ДТ-75 (3-х ряд.)	85У.13.016
Сердцевина вод. радиатора Д-240 (МТЗ)	70У.13.01.020
Сердцевина вод. радиатора Д-65, ЮМЗ	45У.13.01.020
Сердцевина вод. радиатора Дон	250У.13.020-4
Сердцевина вод. радиатора К-700/К-701	701.13.01.020-1
Сердцевина вод. радиатора К-700/К-701 (алюминиевая)	701.13.01.020-1(Al)
Сердцевина вод. радиатора К-744Р1	744Р1.13.01.040
Сердцевина вод. радиатора К-744Р2, К-744Р3	744Р2.13.01.040
Сердцевина вод. радиатора МТЗ-1221 (5-рядная) (Оренбург)	1321.1301.020
Сердцевина вод. радиатора МТЗ-1523 (5-рядная) (БМЗ)	1520.1301.020
Сердцевина вод. радиатора Т-150, Нива с Д-442 (5-ряд.)	150У.13.020-1
Сердцевина вод. радиатора Т-150, ХТЗ-17221 с ЯМЗ, Нива с Д-442 (6-ряд.)	150У.13.020-02
Фланец бачка вод. радиатора внутр. с болтами (ДТ, Т-150, Дон)	85У.13.340
Насосы водяные, детали	
Валик вод. Насос а А-01, А-41	01-1305
Валик вод. Насос а СМД-31, -60 (нов. обр.)	72-13105.00
Валик вод. Насос а СМД-31, -60 (стар. обр.)	60-13105.00
Валик вод. Насос а ЯМЗ-236, -238	236-1307023
Валик вод. Насос а ЯМЗ-238 АК	238АК-1307023
Валик вод. Насос а ЯМЗ-240	240-1307023-Г
Валик вод. Насос а Д-240	245-1307052
Валик вод. Насос а Д-260	260-1307151
Крыльчатка вод. Насос а А-41, А-01 (нов. обр.)	01-1314-01
Крыльчатка вод. Насос а А-41, А-01 (стар. обр.)	01-1314
Крыльчатка вод. Насос а Д-240	240-1307074
Крыльчатка вод. Насос а Д-65	48-1307031-Б
Крыльчатка вод. Насос а СМД-31, -60 (нов. обр.)	72-13104.00
Крыльчатка вод. Насос а ЯМЗ-236, -238	236-1307032
Крыльчатка вод. Насос а ЯМЗ-236, -238 в сб.	236-1307030
Крыльчатка вод. Насос а ЯМЗ-240	240-1307032
Крыльчатка вод. Насос а ЯМЗ-240 в сб.	240-1307030
Крышка вод. Насос а СМД-31, 60	60-13147.20
Насос водяной А-01 (Т-4)	03А-13с2
Насос водяной А-41 (ДТ-75) с 2-х руч. шкивом	41-13с3-1Г
Насос водяной Д-240 (МТЗ-80, -82, Т-70) (ТМ)	240-1307010-А1 (МТЗ)
Насос водяной Д-245 (2 ручья) БЗА	245-1307010-А1-М
Насос водяной Д-245 (3 ручья) БЗА	245-1307010-А1-11М
Насос водяной Д-260 со шкивом (МТЗ-1221/1523) БЗА	260-1307116-М
Насос водяной Д-260 без шкива	260-1307117-М
Насос водяной Д-442 (ВТ-100Д)	442-13с3-2Г
Насос водяной Д-442 (Нива)	448-13с2-1
Насос водяной Д-65 (ЮМЗ-6)	Д11-С12-Б3
Насос водяной СМД-18 (Нива, ДТ-75) (рест.)	18Н-13с2

Наименование	Артикул
Насос водяной СМД-31, -60 (реставрация)	72-13002.00-02.01
Насос водяной ЯМЗ-236, -238 (К-700, Т-150)	236-1307010
Насос водяной ЯМЗ-236, -238 (К-700, Т-150) (ТМЗ)	236-1307010-3
Насос водяной ЯМЗ-236Д, 238-НДЗ, 238-НД5, (Акрос, Вектор)	236-1307010-Б1
Насос водяной ЯМЗ-238АК, ДК (Д-680, Д-1500Б)	238АК-1307010Т
Насос водяной ЯМЗ-238АК, ДК (Д-680, Д-1500Б) (ТМЗ)	238АК-1307010-3
Насос водяной ЯМЗ-240 (К-701) (ТМЗ)	240-1307010 (К-701)
Ремкомплект вод. Насос а А-41, А-01 (нов. обр.)	РК вод.нас. (бол.) А-41
Ремкомплект вод. Насос а Д-65 (ЮМЗ)	РК вод.нас. (бол.) ЮМЗ
Ремкомплект вод. Насос а МТЗ (полный нов.)	РК вод.нас. МТЗ(полн.нов)
Ремкомплект вод. Насос а МТЗ (полный стар.)	РК вод.нас. МТЗ(пол.стар)
Ремкомплект вод. Насос а МТЗ (стар. обр.)	РК вод.нас. (бол.) МТЗ
Ремкомплект вод. Насос а МТЗ (стар. обр.) ЮМЗ, Т-150, А-41, СМД	РК вод.нас. (мал)
Ремкомплект вод. Насос а СМД-18	РК вод.нас. (бол.) СМД-18
Ремкомплект вод. Насос а СМД-31, -60 (валик, подш., манж., фибра)	РК вод.нас. СМД-60 (полн)
Ремкомплект вод. Насос а СМД-31, -60, -72 (стар. обр.)	РК вод.нас. (бол.) СМД-60
Ремкомплект вод. Насос а ЯМЗ-236, -238 с/о	РК-1307029 (мал.)
Ремкомплект вод. Насос а ЯМЗ-236, -238 (вал, крыл., подш.) с/о	РК-1307010 (полн.)
Ремкомплект вод. Насос а ЯМЗ-238НД-3, -4, -5 (вал, крыл., подш., бочонок) н/о	РК-1307010-Б1 (полн.)
Ремкомплект вод. Насос а ЯМЗ-240	РК-1307001 (мал.)
Ремкомплект привода вентил. ЯМЗ	РК-привода вент.
Сальник вод. Насос а «бочонок» латунный (МТЗ, ВАЗ, А-41, КАМАЗ)	240-1307030-А
Сальник вод. Насос а «грибок» (Д-240, Д-245, Д-260, КАМАЗ)	SP-1341
Сальник вод. Насос а «бочонок» латунный ЯМЗ-236-1307010-Б1	850-1307031
Шкив вод. Насос а А-01 (Т-4)	03А-1311А
Шкив вод. Насос а Д-240 (МТЗ)	240-1307061
Шкив вод. Насос а (2-х руч.) (Д-260, Нива-ЭФФЕКТ, ЭС-1)	260-1307135-Б
Шкив вод. Насос а ЯМЗ-236, -238 в сб. с/о	236-1307212
Шкив вод. Насос а ЯМЗ-236Д, 238-НДЗ, 238-НД5 н/о	236-1307216
Радиаторы масляные	
Блок радиат. масл. (ГСТ + двиг.) ЯМЗ-238АК с рамкой «Ростсельмаш»	10Б.06.04.010А
Блок радиат. масл. (двигатель + КПП) К-700, К-701 в сборе с рамкой и шторкой	700А.14.00.090-2
Радиатор масляный ГСТ и двиг. Дон-1500, 1500Б	100У.08.003
Радиатор масляный ДТ-75 (А-41)	68У.08.2000
Радиатор масляный К-700, К-701 (двигатель + КПП)	701.14.05.000
Радиатор масляный К-700, К-701, К-744 (сист. упр. повор.)	700А.34.04.000-3
Радиатор масляный К-744Р1	744Р1.14.05.000-1
Радиатор масляный КАМАЗ (на двигатель)	5320.1013010
Радиатор масляный МТЗ	245.10.13.1000
Радиатор масляный МТЗ (змеевик)	80У.14.05.010-1
Радиатор масляный Нива	100У.08.002
Радиатор масляный Т-150 (сист. упр. повор.)	150.55.022-9
Радиатор масляный Т-4, Т-150 (А-01, СМД-60)	68У.08.1000(150.1013.000)

Сегменты, пластины противорежущие режущих аппаратов, жаток и измельчителей

Наименование	Артикул
Пластина противореж. на палец реж. апп-та	Н.066.56
Полусегмент ножа режущего аппарата «Ростсельмаш»	081.27.02.405
Сегмент без насечки Н 066.18/410.50.00.973 (Е-280, Е-281, Е-301 - Е-304)	Н.066.18
Сегмент без насечки силосный (3 отв. для заклепок)	Н.066.05
Сегмент без насечки (КСК-100, КС-Ф-2,1, БМ-4, БМ-6А)	Н.066.01
Сегмент битеров промежут. (Ф отв.=2х11 мм, без насечки) «Ростсельмаш»	181.03.06.408
Сегмент Дон, Вектор, Акрос (Симферополь)	Н.066.14-Дон
Сегмент ЖРБ, ЖЗБ, Дон, Вектор, Акрос (д/риса, (Ф=6 мм, потай)) (Симферополь)	Н.066.08-01

Сегмент левого ножа режущ. аппарата крайний	100.70.05.454
Сегмент правого ножа режущ. аппарата крайний	100.70.05.454-01
Сегмент рисовый (Ф отв.=2x8,5 мм, насечка) (Торум-740) «Ростсельмаш»	181.01.01.404
Сегмент с насечкой	C.066.46
Сегмент с насечкой (Ф отв.=5 мм) Нива, ЖВН-6, ЖВП (Симферополь)	H.066.02C
Ножи режущих аппаратов	
Нож (L=125 мм, d отв=20 мм) реж. апп-та КРН-2, КРН-2,1, КПРН-3,0А (короткий) (Люберцы)	КПРН 03.441
Нож (L=150 мм, d отв=20 мм) реж. апп-та КРН-2, КРН-2,1, КПРН-3,0А (длинный) (Люберцы)	КРН-21А 27.416
Нож барабана режущ. апп-та КМД-6	КСКУ 06.28.040
Нож реж. апп-та Акрос, Вектор, Д-1500Б (5 м)	081.27.02.010*
Нож реж. апп-та (под пластмасс. вкладыш) (УЖ-6 м, с 2006 по 2010 г.) Шумахер «Симферопольсельмаш»	081.27.02.010-01А*
Нож реж. апп-та (под пластмасс. вкладыш) (УЖ-7 м, с 2006 по 2010 г.) Шумахер	081.27.02.010-02А*
Нож реж. апп-та (под подшип. ШС-25) Д-1500Б (ЖУ-6) «Симферопольсельмаш»	3518050-16170-05 А
Нож реж. апп-та (под подшип. ШС-25) Д-1500Б (ЖУ-7) «Симферопольсельмаш»	3518050-16170-06 А
Нож реж. апп-та (под щётки) Д-1500 (ЖУ-6 м) «Симферопольсельмаш»	3518050-16170-01 А
Нож реж. апп-та (под щётки) Д-1500 (ЖУ-7 м)	3518050-16170-02 А
Нож реж. апп-та (под стальное кольцо) (УЖ-6 м с 2010 г.) Шумахер «Ростсельмаш»	081.27.02.010А-01*
Нож реж. апп-та (под стальное кольцо) (УЖ-7 м) Шумахер «Ростсельмаш»	081.27.02.010А-02*
Нож реж. апп-та с головкой	КН1.01.20.000
Нож реж. апп-та Вектор, Д-1500Б (УЖ-5 м) «Ростсельмаш» с МКШ	081.27.05.010
Нож реж. апп-та Вектор, Д-1500Б (УЖ-6 м, МКШ) «Симферопольсельмаш»	081.27.05.010-01
Нож реж. апп-та Вектор, Д-1500Б (УЖ-7 м) с МКШ «Симферопольсельмаш»	081.27.05.010-02
Нож реж. апп-та Вектор, Д-1500Б (УЖ-9 м, МКШ)	081.27.05.010-03
Нож реж. апп-та Д-680 роторн. жатки (ЖР-3500, 4000)	100.33.02.423
Нож реж. апп-та Д-680 трав. жатки 5 м (под пластмасс. вкладыш) (с 2005 г,п/привод Шумахера)	100.70.05.350
Нож реж. апп-та Д-680 трав. жатки (лев. П.ШСП-30) (с авг. 2005 г.)	100.70.05.020А
Нож реж. апп-та Д-680 трав. жатки (прав., П.ШСП-30) (с авг. 2005 г.)	100.70.05.030А
Нож реж. апп-та ЖВН-6 (6 м) «Симферопольсельмаш»	ЖВН 01.240А
Нож реж. апп-та ЖВП-4,9	ЖВП-4,9.01.010
Нож реж. апп-та ЖЗБ-4,2 (ЖБВ-4,2) без сайлентблока, нижний «Симферопольсельмаш»	ЖЗ 08.020
Нож реж. апп-та ЖРБ (верх.) «Симферопольсельмаш»	ЖС 08.010-020-01
Нож реж. апп-та ЖРБ (нижн.) «Симферопольсельмаш»	ЖС 08.010-020-02
Нож реж. апп-та КН-1,8, КНШ-1,8 в сб. с головкой	КН1.01.10.000
Нож реж. апп-та Нива (4м)	P.230.10.000А
Нож реж. апп-та Нива (5м)	P.232.10.000А

Запасные части к приспособлениям для уборки подсолнечника и кукурузы

Наименование	Артикул
ПСП-10	
Аппарат режущий в сб. (звезд., нож, муфта)	ПСП-10.01.01.130
Башмак опорный измельчителя стеблей	ПСХ-04.310
Блок зв. z=16, t=2ПР-25,4 к/прив. изм. стебл.	ПСП-10.02.02.619
Блок зв. z=16, t=2ПР25,4 прив. редуктора изм. стеблей	ПСП-10.02.02.617
Блок зв. z=18/28, t=25,4 привода присп.	ПСП-10.00.00.260А
Болт М14х2х360 пружины подвески измел. стебл.	ПСП-10.02.00.008
Болт регул. натяжника привода измел. стебл.	ПСП-10.02.00.603 (210)
Вал ведущий редуктора измел. стеблей	ПСП-10.02.02.613
Вал привода приспособления	ПСП-10.01.01.609
Вал привода редукторов реж. аппарата	ПСП-10.01.01.606
Вал редуктора вертикальный (П.180206)	ПСХ-03.007
Вал редуктора центральный (двухстор.)	ПСХ-03.002
Вал редуктора центральный (одностор.)	ПСП-10.01.01.605
Вал ролика нижнего транспортера семян	ПСХ-01.622
Вал шлицевой к/привода измел. стеблей	ПСП-10.02.02.601
Вал шнека левый до 96 г.	ПСП-10.01.01.613
Вал шнека левый с 96 г.	ПСП-УПП-8.01.31.607

Вал шнека правый до 96 г.	ПСП-10.01.01.614
Вал шнека правый с 96 г.	ПСП-УПП-8.01.31.606
Вал-шестерня редуктора измел. стеблей	ПСП-10.02.02.612
Валец ведущ. тр-ра семян (ось - шлиц)	ПСП-10.01.01.310
Валец ведущ. тр-ра семян (шлиц - шлиц)	ПСХ-01.480
Венец редуктора шлицевой (муфта)	ПСХ-03.003
Венец шлицевой внутр. вальца ведущего	ПСХ-01.480-02
Вилка звезд. натяжника трансп-ра стеблей	ПСП-10.01.03.150
Втулка вилки натяжника трансп-ра стеблей	ПСП-10.01.03.803
Втулка распорн. натяжника трансп-ра стеблей	54-62172
Г/цилиндр подъема силосопров. Д-680, изм. стеблей ПСП	Н.20.10.000-07
Гайка г/ц вариатора х/ч, ПСП-10 (кругл. шлиц.)	54-62292
Делитель крайний левый	ПСП-10.01.00.030
Делитель крайний левый измел. стеблей	ПСП-10.02.01.090А
Делитель крайний правый	ПСП-10.01.00.030-01
Делитель крайний правый измел. стеблей	ПСП-10.02.01.090А-01
Делитель лифтера левый	ПСП-10.01.03.030
Делитель лифтера правый	ПСП-10.01.03.030-01
Делитель лифтера центральный	ПСП-10.01.04.020
Делитель центр. лев. (лев. ст.) измел. стебл.	ПСП-10.02.02.250
Делитель центр. лев. (прав. ст.) измел. стебл.	ПСП-10.02.02.260-01
Делитель центр. прав. (лев. ст.) измел. стебл.	ПСП-10.02.02.260
Делитель центр. прав. (прав. ст.) измел. стебл.	ПСП-10.02.02.250-01
Диск ножевой аппарата режущего (с сегментами)	ПСП-10.01.01.160
Дуга делителей измел. стеблей	ПСП-10.02.02.429
Звездочка z=16, t=19,05 аппарата режущего	ПСП-10.01.01.180
Звёздочка z=16, t=25,4 к/прив. шнека (лев. ст.)	Н.022.030-33
Звёздочка z=18, t=25,4 к/прив. шнека, Ф35	ПСП-10.01.01.400
Звездочка z=20, t=19,05, Ф отв.=28 сменн. домолота	ПСП-10.00.00.090
Звездочка z=25, t=19,05 обводная с кронштейном	ПСХ-01.330
Звездочка z=25, t=19,05 обводная с подш. б/опоры	ПСП-10.01.01.340
Звездочка z=32, t=19,05 муфты шнека с 96г	ПСП-УПП-8.01.31.280
Звездочка z=32, t=19,05 шнека с 96 г. (прав. ст.)	ПСП-УПП-8.01.31.230
Звездочка z=36 муфты предохран. шнека с 96г.	ПСП-УПП-8.01.31.270
Звёздочка натяж. z=18, t=19,05 с вилкой прив. тр-ра стеблей	ПСП-54-2-48-1-01
Звёздочка натяж. z=18, t=19,05 в сб. прив. реж. ап-та	ПСП-10.01.01.320
Звено соединит. (лапка) трансп-ра стеблей	ПСХ-03.251
Каркас лифтера левый	ПСП-10.01.03.010
Каркас лифтера правый	ПСП-10.01.03.010-01
Каркас лифтера средний	ПСП-10.01.04.010
Кольцо пружинное венца редуктора	ПСХ-01.021
Контрпривод измельчителя стеблей	ПСП-10.02.02.050
Кронштейн крепл. успок. цепи тр-ра стебл.	ПСП-10.01.01.430-01
Кронштейн крепл. успок. цепи тр-ра стебл.	ПСП-10.01.01.430
Кронштейн подвески измел. стеблей (лев.)	ПСП-10.02.00.160-01
Кронштейн подвески измел. стеблей (прав.)	ПСП-10.02.00.160
Крышка редуктора боковая	ПСП-10.01.01.101
Муфта предохран. шнека с 96 г. (без звездочки z=32)	ПСП-УПП-8.01.31.260
Муфта шнека до 96 г. (2 звезд.)	ПСП-10.01.01.260
Накладка фрикц. реж. аппарата	ПСП-10.01.01.005
Направляющая успокоит. трансп-ра стеблей	ПСП-10.01.03.431
Направляющая успокоит. трансп-ра стеблей	ПСП-10.01.03.431-01
Шкив натяжн. прив. измел. стеблей с рычагом (ПСП-10)	ПСП-10.02.00.070
Нож реж. апп-та ПСП (сегмент)	ПСП-10.01.01.403
Нож ротора измельчителя стеблей	ПСП-10.02.02.433
Опора со звезд. ротора измельч. стеблей	ПСП-10.02.02.160
Ось звездочки натяжной трансп-ра стеблей	ПСП-10.01.03.604
Ось подвески ножа ротора измел. стеблей	ПСП-10.02.02.604

Ось шестерни промеж. редуктора изм. стебл.	ПСП-10.02.02.330
Отлив лифтера боков. лев. в сб. с прижим.	ПСП-10.01.03.001-01
Отлив лифтера боков. прав. в сб. с прижим.	ПСП-10.01.03.001-02
Отлив лифтера боковой (резина)	ПСП-10.01.03.001
Отлив лифтера передний (резина)	ПСП-10.01.03.002
Палец (заглушка гидромufты) гидросистемы измелъч. стеблей	ПСП-10.02.03.602
Переходник гидросистемы измелъч. стеблей (М16*1,5)	ПСП-10.02.03.601
Пластина регул. опоры (прав,лев.) шнека жатки	ПСП-10.01.01.418
Подвеска ножа ротора измелъч. стеблей	ПСП-10.02.02.302-01
Подвеска ножа ротора измелъч. стеблей	ПСП-10.02.02.302
Полумуфта опоры ротора измелъч. стеблей	ПСП-10.02.02.400 (623)
Полумуфта редукт. крайнего (z=16, t=15,875, Ф отв.=28 мм)	ПСП-10.01.01.604
Полумуфта редуктора измелъч. стеблей	ПСП-10.02.02.390 (622)
Полумуфта ротора измелъч. стеблей (шлиц.)	ПСП-10.02.02.611
Привод редукторов (опора, вал, звезд.)	ПСП-10.01.01.110
Противорез реж. аппарата	ПСП-10.01.01.401
Пружина натяжника привода измелъч. стебл.	ПСП-10.02.00.607
Пружина подвески измелъч. стеблей в сб.	ПСП-10.02.00.040
Пружина тарельчатая реж. аппарата	1-1-2-80x40x22x3
Пружина тяги натяжителя лифтера	ПСХ-03.054
Растяжка подвески измелъч. стеблей	ПСП-10.02.00.050
Редуктор крайн. (звездочка + венец)	ПСП-10.01.01.070
Редуктор привода измелъчителя стеблей	ПСП-10.02.02.010
Редуктор центр. двухсторон. (венец + венец)	ПСП-10.01.01.080
Редуктор центр. односторон. (венец)	ПСП-10.01.01.090
Ролик нижний транспортера семян	ПСХ-01.510
Ролик нижний транспортера семян в сб.	ПСХ-01.500
Ротор измелъч. стебл. лев. (3-х секц.) (с 96 г.) шлиц.	ПСП-10.02.02.030А
Ротор измелъч. стебл. прав. (3-х секц.) (с 96 г.)	ПСП-10.02.02.090А
Ротор измелъч. стебл. центр. (2-х секц.) (с 96 г.) шлиц.	ПСП-10.02.02.040
Рычаг натяжника привода измелъч. стебл.	ПСП-10.02.00.080
Рычаг натяжника цепн. прив. измел. стебл.	ПСП-10.02.02.370
Стакан редуктора верхн. в сб. (вал, шест., подш., корпус)	ПСП-10.01.01.190
Стакан редуктора верхний	ПСХ-03.006
Стеблесьемник левый крайний	ПСП-10.01.00.090
Стеблесьемник правый крайний	ПСП-10.01.00.100
Стеблесьемник центральный	ПСП-10.01.00.110-01
Стеблесьемник центральный	ПСП-10.01.00.110
Ступица муфты шнека жатки	ПСП-10.01.01.290
Транспортер семян (лента)	ПСХ-01.730
Транспортер стеблей (цепь t=19,05, 12 лапок)	ПСП-10.01.00.300
Тяга натяжителя лифтера (ленты)	ПСХ-01.840
Тяга натяжителя лифтёра (ленты) в сб.	ПСХ-01.840-01
Успокоитель цепи транспортера (дерев.)	ПСП-10.01.03.901
Успокоитель цепи транспортера (дерев.)	ПСП-10.01.03.901-01
Фланец звездочки обводной	ПСП-10.01.01.350
Хомут балки подвески измелъч. стеблей	ПСП-10.02.00.602
Шайба (стакан) тяги натяж. лифтера	ПСХ-01.575
Шайба многолапчатая Ф39 ГОСТ 11872-89	39.01.019
Шайба сферическая полумуфты	ПСХ-04.006
Шайба упорная (шлицевая) реж. аппарата	ПСП-10.01.01.601
Шестерня (z=18) редуктора коническая	ПСХ-03.009
Шкив 3-х руч. привода присп. без ступицы	ПСП-10.00.00.103
Шкив 5-ти руч. привода присп. (3 + 2), со ступицей	ПСП-10.00.00.210
Шкив натяж. прив. измелъчит. стеблей «РСМ»	Н.206.24.000
Шнек жатки ПСП-10	ПСП-УПП 8.01.31.030
Корпусы, опоры, крышки подшипников	

Корпус подшипн. (П.1680204) «Ростсельмаш»	H.027.102 PCM
Корпус подшипн. (П.1680205, П.1580206) «Ростсельмаш»	H.027.103 PCM
Корпус подшипн. (П.1680205, П.1580206) шнека жатки, бит.прост. «Ростсельмаш»	10.27.01.101
Корпус подшипн. (П.1680206, П.1580207) «Ростсельмаш»	H.027.104 PCM
Корпус подшипн. (П.1680207) «Ростсельмаш»	H.027.105 PCM
Корпус подшипн. (П.1680208, П.1580209) «Ростсельмаш»	H.027.106 PCM
Корпус подшипн. 680210 «Ростсельмаш»	H.027.108A PCM
Корпус подшипника 1680208 «Ростсельмаш»	10Б.01.01.203
Корпус подшипн. вала бараб, отб. битера Дон (после 90 г.) «Ростсельмаш»	H.027.116 PCM
Корпус подшипн. клавиши солом. (ведущ) Нива, Дон «Ростсельмаш»	54-20121
Корпус подшипн. ведом. вала солом. «Ростсельмаш»	54-20002Б
Корпус подшипн. опорн. вала солом. «Нива» «Ростсельмаш»	A54-10169
Корпус подшипн. опорн. с насечкой (1680206) «Ростсельмаш»	H.027.004-04 PCM
Корпус подшипн. опорный соломонаб. «Нива» (П.1680206) «Ростсельмаш»	H.027.004 PCM
Корпус подшипн. опорный соломотр. «Дон-1500Б» (П.1680208) «Ростсельмаш»	H.027.006 PCM
Корпус подшипн. опорный соломотр. «Дон» (П.1680207) «Ростсельмаш»	H.027.005 PCM
Корпус подшипника 1680204 опорн. «Ростсельмаш»	H.027.002 PCM
Крышка защитн. (внутр.) П.1680205 (Дон, Акрос) «Ростсельмаш»	A54-43758
Крышка защитн. (внутр.) П.1680205 ротора, шнека домолота «Ростсельмаш»	H.166.203
Крышка корпуса подшип. главн. к/привод. «Нива» «Ростсельмаш»	44Б-10090
Опора (П.1580207 в флан. корп. H.027.104) «Ростсельмаш»	H.027.01.040-04 PCM
Опора (П.1680204 в флан. корп. H.027.102) «Ростсельмаш»	H.027.01.020 PCM
Опора (П.1680205 в флан. корп. H.027.103) «Ростсельмаш»	H.027.01.030 PCM
Опора (П.1680206 в флан. корп. H.027.104) «Ростсельмаш»	H.027.01.040 PCM
Опора (П.1680207 в корп. H.027.105) «Ростсельмаш»	H.027.01.050 PCM
Опора (П.1680208 в корп. H.027.106 выгр. шнека) «Ростсельмаш»	H.027.01.060 PCM
Опора (П.680210 в корп. H.027.108A) (б/отв. п/ маслен.) «Ростсельмаш»	H.027.01.080 PCM
Опора (П.680314 в корп. H.027.116) правая «Ростсельмаш»	H.027.01.160 PCM
Опора (П.780716 в корп. H.027.116) левая «Ростсельмаш»	H.027.01.160-01 PCM
Подшипники	
Иглоролики (Т-4)	4х39,8 А5
Подшипник ADR.AY5 - 5х13х4 (шар. рад. од. ряд.)	П.1000095
Подшипник 61909 - 45х68х12 (шар. рад. од. ряд.)	П.1000909
Подшипник 61913 - 65х90х13 (шар. рад. од. ряд.)	П.1000913
Подшипник 61915 - 75х105х16 (шар. рад. од. ряд.)	П.1000915
Подшипник 61921 - 105х145х20 (шар. рад. од. ряд.)	П.1000921
Подшипник 61926 - 130х180х24 (шар. рад. од. ряд.)	П.1000926
Подшипник UM-1206 - 30х62х16 (рол. рад. од. ряд.)	П.102206
Подшипник UM-1209 - 45х85х19 (рол. рад. од. ряд.)	П.102209
Подшипник UM-1211 - 55х100х21 (рол. рад. од. ряд.)	П.102211
Подшипник UM-1212 - 60х110х22 (рол. рад. од. ряд.)	П.102212
Подшипник UM-1305 - 25х62х17 (рол. рад. од. ряд.)	П.102305
Подшипник UM-1307 - 35х80х21 (рол. рад. од. ряд.)	П.102307
Подшипник UM-1309 - 45х100х25 (рол. рад. од. ряд.)	П.102309
Подшипник UM-1310 - 50х110х27 (рол. рад. од. ряд.)	П.102310
Подшипник UM-1313 - 65х140х33 (рол. рад. од. ряд.)	П.102313
Подшипник N407 - 35х100х25 (рол. рад. од. ряд.)	П.102407
Подшипник N409 - 45х120х29 (рол. рад. од. ряд.)	П.102409
Подшипник 30х62х20 (рол. рад. од. ряд.)	П.102506
Подшипник 25х62х24 (рол. рад. од. ряд.)	П.102605
Подшипник 45х100х36 (рол. рад. од. ряд.)	П.102609
Подшипник 120х165х22 (рол. рад. од. ряд.)	П.1032924
Подшипник 6004 - 20х42х12 (шар. рад. од. ряд.)	П.104
Подшипник 6005 - 25х47х12 (шар. рад. од. ряд.)	П.105
Подшипник 6006 - 30х55х13 (шар. рад. од. ряд.)	П.106
Подшипник 6007 - 35х62х14 (шар. рад. од. ряд.)	П.107
Подшипник 6008 - 40х68х15 (шар. рад. од. ряд.)	П.108

Подшипник 6009 - 45x75x16 (шар. рад. од. ряд.)	П.109
Подшипник 6010 - 50x80x16 (шар. рад. од. ряд.)	П.110
Подшипник 6011 - 55x90x18 (шар. рад. од. ряд.)	П.111
Подшипник 6012- 60x95x18 (шар. рад. од. ряд.)	П.112
Подшипник	П.11204
Подшипник 1206K+H206 - 25x62x16/26 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11205
Подшипник	П.11206
Подшипник 1208K+H208 - 35x80x18/31 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11207
Подшипник	П.11208
Подшипник	П.11209
Подшипник 1211K+H211 - 50x100x21/37 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11210
Подшипник	П.11211
Подшипник 1213K+H213 - 60x120x23/40 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11212
Подшипник 1215K+H21 - 65x130x25/43 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11213
Подшипник 1218K+H218 - 80x160x30/52 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11216
Подшипник 1306K+H306 - 25x72x19/31 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11305
Подшипник	П.11306
Подшипник 1309K+H309 - 40x100x25/39 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11308
Подшипник 1310K+H310 - 45x110x25/39 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11309
Подшипник	П.11310
Подшипник	П.11311
Подшипник	П.11312
Подшипник 1316K+H316 - 70x170x39/59 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11314
Подшипник	П.11316
Подшипник 6014 - 70x110x20 (шар. рад. од. ряд.)	П.114
Подшипник	П.115
Подшипник 2206K+H306 - 25x62x20/31 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11505
Подшипник 2207K+H307 - 30x72x23/35 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11506
Подшипник 6016 - 80x125x22 (шар. рад. од. ряд.)	П.116
Подшипник 20x52x18 (шар. рад. од. ряд. зак. од. стор.)	П.1160304
Подшипник 2306K+H2306 - 25x72x27 (шар. двухряд. с закреп. втул.)	П.11605
Подшипник 6017 - 85x130x22 (шар. рад. од. ряд.)	П.117
Подшипник 6018- 90x140x24 (шар. рад. од. ряд.)	П.118
Подшипник 55x100x23 (шар. рад. од. ряд. зак. с 2-х стор.)	П.1180211
Подшипник 20x52x18 (шар. рад. од. ряд. зак. с 2-х стор.)	П.1180304
Подшипник 25x62x21 (шар. рад. од. ряд. зак. с 2-х стор.)	П.1180305
Подшипник 6019 - 95x145x24 (шар. рад. од. ряд.)	П.119
Подшипник 6020 - 100x150x24 (шар. рад. од. ряд.)	П.120
Подшипник 1203 - 17x40x12 (шар. рад. сферич. двухряд.)	П.1203
Подшипник	П.1204
Подшипник	П.1205
Подшипник	П.1206
Подшипник 1207 - 35x72x17 (шар. рад. сферич. двухряд.)	П.1207
Подшипник 1208 - 40x80x18 (шар. рад. сферич. двухряд.)	П.1208
Подшипник	П.1209
Подшипник	П.1210
Подшипник 1211 - 55x100x21 (шар. рад. сферич. двухряд.)	П.1211
Подшипник	П.12115
Подшипник	П.1212
Подшипник	П.1213
Подшипник 1215 - 75x130x25 (шар. рад. сферич. двухряд.)	П.1215
Подшипник 1216- 80x140x26 (шар. рад. сферич. двухряд.)	П.1216
Подшипник 1218 - 90x160x30 (шар. рад. сферич. двухряд.)	П.1218
Подшипник NF210 - 50x90x20 (рол. рад. од. ряд.)	П.12210
Подшипник NF211- 55x100x21 (рол. рад. од. ряд.)	П.12211
Подшипник NF212- 60x110x22 (рол. рад. од. ряд.)	П.12212
Подшипник	П.12213
Подшипник NF309 - 45x100x25 (рол. рад. од. ряд.)	П.12309

Подшипник NF311- 55x120x29 (рол. рад. од. ряд.)	П.12311
Подшипник NF312 - 60x130x31 (рол. рад. од. ряд.)	П.12312
Подшипник NF315- 75x160x37 (рол. рад. од. ряд.)	П.12315
Подшипник	П.12507
Подшипник N2309 - 45x100x36 (рол. рад. од. ряд.)	П.12609
Подшипник	П.12709K6
Подшипник	П.127509
Подшипник 6030 - 150x225x35 (шар. рад. од. ряд.)	П.130
Подшипник 1305 - 25x62x17 (шар. рад. двуряд.)	П.1305
Подшипник 1306 - 30x72x19 (шар. рад. двуряд.)	П.1306
Подшипник 1307 - 35x80x21 (шар. рад. двуряд.)	П.1307
Подшипник 1308 - 40x90x23 (шар. рад. двуряд.)	П.1308
Подшипник 1309- 45x100x25 (шар. рад. двуряд.)	П.1309
Подшипник 1310 - 50x110x27 (шар. рад. двуряд.)	П.1310
Подшипник 1311 - 55x120x29 (шар. рад. двуряд.)	П.1311
Подшипник	П.1312
Подшипник	П.1313
Подшипник	П.1314
Подшипник 1318 - 90x190x43 (шар. рад. двуряд.)	П.1318
Подшипник 2206 - 30x62x20 (шар. рад. двуряд.)	П.1506
Подшипник 2208 - 40x80x23 (шар. рад. двуряд.)	П.1508
Подшипник	П.1509
Подшипник 25x52x16 (шар. сферич. б/закреп. втулки)	П.1580205
Подшипник 30x62x18 (шар. сферич. б/закреп. втулки)	П.1580206
Подшипник 35x72x20 (шар. сферич. б/закреп. втулки)	П.1580207
Подшипник	П.1580209
Подшипник 55x100x23 (шар. сферич. б/закреп. втулки)	П.1580211
Подшипник	П.1607
Подшипник	П.160703
Подшипник 2308 - 40x90x33 (шар. рад. двуряд.)	П.1608
Подшипник	П.1609
Подшипник	П.1610
Подшипник	П.1611
Подшипник	П.1680204
Подшипник б/конус. втул. и гайки	П.1680204-05
Подшипник	П.1680205
Подшипник	П.1680206
Подшипник	П.1680207
Подшипник 40x85x21/39 (шар. сферич. од. ряд. закрыт. с закреп. втул.)	П.1680208
Подшипник 314NRM - 70x150x35 (шар. рад. од. ряд. с латун. сепар)	П.170314
Подшипник 412NRM - 60x150x35 (шар. рад. од. ряд. с латун. сепар)	П.170412
Подшипник 6001-2RS - 12x28x8 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180101
Подшипник 6003-2RS - 17x35x10 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180103
Подшипник 6004-2RS - 20x42x12 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180104
Подшипник 6006-2RS - 30x55x13 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180106
Подшипник 6009-2RS - 45x75x16 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180109
Подшипник 6011-2RS - 55x90x18 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180111
Подшипник 6201 - 2RS - 12x32x10 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180201
Подшипник 6202 - 2RS - 15x35x11 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180202
Подшипник	П.180203
Подшипник 6204-2RS - 20x47x14 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180204
Подшипник	П.180205
Подшипник 6206-2RS - 30x62x16 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180206
Подшипник 6207-2RS - 35x72x17 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180207
Подшипник 6208 - 2RS - 40x80x18 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180208
Подшипник 6209-2RS - 45x85x19 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180209
Подшипник 6210 - 2RS - 50x90x20 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180210
Подшипник 6211-2RS - 55x100x21 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180211

Подшипник 6212-2RS - 60x110x22 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180212
Подшипник 6214-2RS - 70x125x24 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180214
Подшипник	П.180303
Подшипник	П.180304
Подшипник	П.180305
Подшипник	П.180306
Подшипник	П.180307
Подшипник 6308-2RS - 40x90x23 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180308
Подшипник 6309-2RS - 45x100x25 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180309
Подшипник 6310-2RS - 50x110x27 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180310
Подшипник 6311-2RS - 55x120x29 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180311
Подшипник 6313-2RS - 65x140x33 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180313
Подшипник 6314-2RS - 70x150x35 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180314
Подшипник 62200-2RS1 - 10x30x14 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180500
Подшипник	П.180501
Подшипник	П.180502
Подшипник 62203-2RS1- 17x40x16 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180503
Подшипник	П.180504
Подшипник	П.180505
Подшипник	П.180506
Подшипник	П.180508
Подшипник 62303-2RS1- 17x47x19 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180603
Подшипник 62304-2RS - 20x52x21 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180604
Подшипник 62305 - 2RS - 25x62x24 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180605
Подшипник 62306-2RS - 30x72x27 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180606
Подшипник 62307-2RS - 35x80x31 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180607
Подшипник 62309-2RS - 45x100x36 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180609
Подшипник 62310-2RS - 50x110x40 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180610
Подшипник 6306-2RS1 - 30x78x28 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180706
Подшипник 35x80x23 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180707
Подшипник 60x110x24 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180712
Подшипник 16x35x14 (шар. рад. од. ряд. закр. с двух. стор.)	П.180902
Подшипник 6200 - 10x30x9 (шар. рад. од. ряд.)	П.200
Подшипник 32007X - 35x62x18 (рол. радиал. - упор. конич.)	П.2007107
Подшипник 32008X - 40x68x19 (рол. радиал. - упор. конич.)	П.2007108
Подшипник 32009X - 45x75x20 (рол. радиал. - упор. конич.)	П.2007109
Подшипник 32014X - 70x110x25 (рол. радиал. - упор. конич.)	П.2007114
Подшипник 32015X - 75x115x25 (рол. радиал. - упор. конич.)	П.2007115
Подшипник 32018X - 90x140x32 (рол. радиал. - упор. конич.)	П.2007118
Подшипник 6201 - 12x32x10 (шар. рад. од. ряд.)	П.201
Подшипник	П.202
Подшипник 6203 - 17x40x12 (шар. рад. од. ряд.)	П.203
Подшипник 6204 - 20x47x14 (шар. рад. од. ряд.)	П.204
Подшипник 6205 - 25x52x15 (шар. рад. од. ряд.)	П.205
Подшипник 6206 - 30x62x16 (шар. рад. од. ряд.)	П.206
Подшипник 6207 - 35x72x17 (шар. рад. од. ряд.)	П.207
Подшипник 20703 (RWY) - 17x40x14 (шар. рад. од. ряд.)	П.20703
Подшипник	П.208
Подшипник	П.20803
Подшипник 6209 - 45x85x19 (шар. рад. од. ряд.)	П.209
Подшипник	П.210
Подшипник	П.211
Подшипник 6212 - 60x110x22 (шар. рад. од. ряд.)	П.212
Подшипник	П.213
Подшипник	П.214
Подшипник	П.215
Подшипник	П.216
Подшипник	П.217

Подшипник	П.218
Подшипник 100x150x30 (шар. рад. од. ряд. зак. с дв. стор.)	П.2180120
Подшипник	П.220
Подшипник	П.2206
Подшипник N210 - 50x90x20 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2210
Подшипник	П.2213
Подшипник N215 - 75x130x25 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2215
Подшипник N216 - 80x140x26 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2216
Подшипник N218 - 90x160x30 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2218
Подшипник 6222 - 110x200x38 (шар. рад. од. ряд.)	П.222
Подшипник N224 - 120x215x40 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2224
Подшипник N228 - 140x250x42 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2228
Подшипник N234 - 170x310x52 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2234
Подшипник	П.226
Подшипник 6228 - 140x250x42 (шар. рад. од. ряд.)	П.228
Подшипник 6230 - 150x270x45 (шар. рад. од. ряд.)	П.230
Подшипник N306 - 30x72x19 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2306
Подшипник N308 - 40x90x23 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2308
Подшипник N309 - 45x100x25 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2309
Подшипник N310 - 50x110x27 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2310
Подшипник N311 - 55x120x29 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2311
Подшипник	П.2312
Подшипник N313 - 65x140x33 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2313
Подшипник N314 - 70x150x35 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2314
Подшипник N315 - 75x160x37 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2315
Подшипник N318 - 90x190x43 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2318
Подшипник	П.2411
Подшипник N2309 - 45x100x36 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2609
Подшипник N2312 - 60x130x46 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2612
Подшипник N2315 - 75x160x55 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2615
Подшипник 7216BE - 80x140x26.5 (рол. радиал. од. ряд.)	П.26216
Подшипник 60x140x51 (рол. радиал. од. ряд.)	П.2712
Подшипник 31307 - 35x80x22,75 (рол. конич. од. ряд.)	П.27307
Подшипник	П.27308
Подшипник 31310 - 50x110x29,25 (рол. конич. од. ряд.)	П.27310
Подшипник 45x100x31,8 (рол. конич. од. ряд.)	П.27709
Подшипник 53,975x123,825x39,5 (рол. конич. од. ряд.)	П.27911
Подшипник 629- 9x26x8 (шар. радиал. од. ряд.)	П.29
Подшипник роликовый без внутренней обоймы	П.292208
Подшипник 6300 - 10x35x11 (шар. рад. од. ряд.)	П.300
Подшипник 6302 - 15x42x13 (шар. рад. од. ряд.)	П.302
Подшипник 6303 - 17x47x14 (шар. рад. од. ряд.)	П.303
Подшипник 6304 - 20x52x15 (шар. рад. од. ряд.)	П.304
Подшипник 6305 - 25x62x17 (шар. рад. од. ряд.)	П.305
Подшипник 6306 - 30x72x19 (шар. рад. од. ряд.)	П.306
Подшипник	П.307A
Подшипник	П.308A
Подшипник 6309 - 45x100x25 (шар. рад. од. ряд.)	П.309
Подшипник	П.310
Подшипник 6311 - 55x120x29 (шар. рад. од. ряд.)	П.311
Подшипник 6312 - 60x130x31 (шар. рад. од. ряд.)	П.312
Подшипник 6313 - 65x140x33 (шар. рад. од. ряд.)	П.313
Подшипник 6314 - 70x150x35 (шар. рад. од. ряд.)	П.314
Подшипник 6315 - 75x160x37 (шар. рад. од. ряд.)	П.315
Подшипник	П.316
Подшипник 6317 - 85x180x41 (шар. рад. од. ряд.)	П.317
Подшипник 6318 - 90x190x43 (шар. рад. од. ряд.)	П.318
Подшипник 6319 - 95x200x45 (шар. рад. од. ряд.)	П.319

Подшипник	П.32208
Подшипник	П.32209
Подшипник	П.32213
Подшипник NU216ECJ - 80x140x26 (рол. рад. од. ряд.)	П.32216
Подшипник	П.32309
Подшипник NU310ECMA - 50x110x27 (рол. рад. од. ряд.)	П.32310
Подшипник NU314ECJ - 70x150x35 (рол. рад. од. ряд.)	П.32314
Подшипник	П.32315
Подшипник	П.32318
Подшипник NU2305ECJ - 25x62x24 (рол. рад. од. ряд.)	П.32605
Подшипник NU2312ECJ - 60x130x46 (рол. рад. од. ряд.)	П.32612
Подшипник NU2315ECJ - 75x160x55 (рол. рад. од. ряд.)	П.32615
Подшипник 22309CA - 45x100x36 (рол. радиал. сфер. двухряд)	П.3609
Подшипник 22310CA - 50x110x40 (рол. радиал. сфер. двухряд)	П.3610
Подшипник 22311CA - 55x120x43 (рол. радиал. сфер. двухряд)	П.3611
Подшипник 22312CA - 60x130x46 (рол. радиал. сфер. двухряд)	П.3612
Подшипник 22316CA - 80x170x58 (рол. радиал. сфер. двухряд)	П.3616
Подшипник	П.36206
Подшипник 7207CD - 35x72x17 (шар. радиал. - упор)	П.36207
Подшипник	П.36214
Подшипник 30x85x23 (шар. рад. од. ряд.)	П.380706
Подшипник соломotr. (со втулкой) "Дон-1500"	П.380707
Подшипник соломotr. (со втулкой) (Дон-1500Б, Акрос)	П.380708
Подшипник	П.405
Подшипник	П.406
Подшипник	П.407
Подшипник 30x55x25 (игол. рад. од. ряд.)	П.4074106
Подшипник 40x68x28 (игол. рад. од. ряд.)	П.4074108
Подшипник	П.408
Подшипник 6409 - 45x120x29 (шар. рад. од. ряд.)	П.409
Подшипник 6410 - 50x130x31 (шар. рад. од. ряд.)	П.410
Подшипник 6411 - 55x140x33 (шар. рад. од. ряд.)	П.411
Подшипник 6412 - 60x150x35 (шар. рад. од. ряд.)	П.412
Подшипник 6413 - 65x160x37 (шар. рад. од. ряд.)	П.413
Подшипник	П.42204
Подшипник NJ205ECLA - 25x52x15 (рол. радиал. од. ряд)	П.42205
Подшипник	П.42209
Подшипник	П.42211
Подшипник NJ212ECJ - 60x110x22 (рол. радиал. од. ряд)	П.42212
Подшипник NJ213ECJ - 65x120x23 (рол. радиал. од. ряд)	П.42213
Подшипник NJ215ECJ - 75x130x25 (рол. радиал. од. ряд)	П.42215K
Подшипник NJ216ECJ- 80x140x26 (рол. радиал. од. ряд)	П.42216
Подшипник NJ308ECJ- 40x90x23 (рол. радиал. од. ряд)	П.42308
Подшипник NJ310ECJ- 50x110x27 (рол. радиал. од. ряд)	П.42310
Подшипник NJ311EC- 55x120x29 (рол. радиал. од. ряд)	П.42311
Подшипник NJ312ECJ - 60x130x31 (рол. радиал. од. ряд)	П.42312
Подшипник	П.42314
Подшипник NJ2312ECJ - 75x160x37 (рол. радиал. од. ряд)	П.42612
Подшипник NJ2313ECMA - 65x140x48 (рол. радиал. од. ряд)	П.42613
Подшипник 7015ACJ - 75x115x20 (шар. рад. - упор. од. ряд.)	П.46115
Подшипник 7018ACJ - 90x140x24 (шар. рад. - упор. од. ряд.)	П.46118
Подшипник 7020ACJ - 100x150x24 (шар. рад. - упор. од. ряд.)	П.46120
Подшипник 7203ACJ- 17x40x12 (шар. рад. - упор. од. ряд.)	П.46203
Подшипник 6015N - 75x115x20 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50115
Подшипник 6206N - 30x62x16 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50206
Подшипник 6208N - 40x80x18 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50208
Подшипник 6210N - 50x90x20 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50210
Подшипник 6211N- 55x100x21 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50211

Подшипник 6213N- 65x120x23 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50213
Подшипник 6215N- 75x130x25 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50215
Подшипник 6217N- 85x150x28 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50217
Подшипник RN310 - 50x95x27 (рол. радиал. од. ряд. б/наруж. кольца)	П.502310
Подшипник 6306N - 30x72x19 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50306
Подшипник вала втор. ГАЗ-53 (промеж. вала)	П.50307
Подшипник 6308N- 40x90x23 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50308
Подшипник 6310N- 50x110x27 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50310
Подшипник 6311N - 55x120x29 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50311
Подшипник 6408N - 40x110x27 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50408
Подшипник 6411N- 55x140x33 (шар. радиал. од. ряд. с проточ. п/стопор. кольцо.)	П.50411
Подшипник 22216EW - 80x140x33 (рол. радиал. сферич. двухряд.)	П.53516
Подшипник 22308E- 40x90x33 (рол. радиал. сферич. двухряд.)	П.53608
Подшипник 22310E - 50x110x40 (рол. радиал. сферич. двухряд.)	П.53610
Подшипник 22312EW - 60x130x46 (рол. радиал. сферич. двухряд.)	П.53612
Подшипник 22314EW- 70x150x51 (рол. радиал. сферич. двухряд.)	П.53614
Подшипник 22315EW- 75x160x55 (рол. радиал. сферич. двухряд.)	П.53615
Подшипник 22316EW - 80x170x58 (рол. радиал. сферич. двухряд.)	П.53616
Подшипник JXC25469C- 49x84x43 (рол. радиал. - упор. конич. с 2-мя внутр. кольцами)	П.537909
Подшипник 45x100x44/46 (рол. радиал. с витыми роликами)	П.55709
Подшипник 35x80x57 (рол. радиал.- упор. конич. с 2-мя внутр. кольцами)	П.57707
Подшипник 204NPPB- 20x47x14 (шар. рад. сферич. од. ряд. закрытый)	П.580204
Подшипник 205NPPB- 25x52x15 (шар. рад. сферич. од. ряд. закрытый)	П.580205
Подшипник	П.580306
Подшипник 40x77,5x23 (рол. рад. од. ряд.)	П.592708
Подшипник	П.60026
Подшипник	П.6008
Подшипник	П.60109
Подшипник	П.60120
Подшипник E20 - 20x47x12 (шар. радиал. - упор. од. ряд.)	П.6020
Подшипник 6202-Z - 15x35x11 (шар. рад. закр. с од. стор.)	П.60202
Подшипник 6204-Z - 20x47x14 (шар. рад. закр. с од. стор.)	П.60204
Подшипник 6205-Z - 25x52x15 (шар. рад. закр. с од. стор.)	П.60205
Подшипник 6206-Z - 30x62x16 (шар. рад. закр. с од. стор.)	П.60206
Подшипник 6207 - Z - 35x72x17 (шар. рад. закр. с од. стор.)	П.60207
Подшипник	П.60208
Подшипник	П.60209
Подшипник 6210-Z - 50x90x20 (шар. рад. закр. с од. стор.)	П.60210
Подшипник 6212-Z - 60x110x22 (шар. рад. закр. с од. стор.)	П.60212
Подшипник N213 - 65x120x23 (рол. рад. с 2-мя бортами на внутр. кольце)	П.60-2213
Подшипник	П.60309
Подшипник	П.60310
Подшипник 6311-Z - 55x120x29 (шар. рад. закр. с од. стор.)	П.60311
Подшипник	П.60314
Подшипник ступицы (наружн) КАМАЗ-4310 вездеход	П.6-2007118А
Подшипник NJ315EC+HJ315EC - 75x160x48/37 (рол. рад. од. ряд.)	П.62315
Подшипник 29,975x42x44,1 (рол. радиал. б/колец - сепаратор с роликами)	П.64706
Подшипник 25x38x24,7 (рол. радиал. б/колец - сепаратор с роликами)	П.64805
Подшипник 25,5x41,3x60,1 (рол. радиал. б/колец - сепаратор с роликами)	П.64905
Подшипник вала вторичного МТЗ-2022	П.6-627613А1К
Подшипник 7409BL - 45x120x29 (шар. радиал.- упор.)	П.66409
Подшипник 30x42x113/59 (рол. игольчат. радиал. 2-ух рядн.сепаратор с роликами)	П.664706 Е5
Подшипник 62x70x52 (рол. игольчат. радиал. 2-ух рядн. сепаратор с роликами)	П.664713 Е
Подшипник 72x83x42,5 (рол. игольчат. радиал. 2-ух рядн. сепаратор с роликами)	П.664714 Е
Подшипник 32212R - 60x110/117x29,75 (рол. радиал. - упор. конич.)	П.67512
Подшипник 50x95x25/45 (шар. сферич. од. ряд. закрыт. с закреп. втул.)	П.680210
Подшипник 70x150x39/78 (шар. сферич. од. ряд. закрыт. с закреп. втул.)	П.680314
Подшипник выжимной ЗИЛ, БЫЧОК	П.688811

Подшипник 52,388x84,5/83,5x20,7 (шар. упор. с кожухом)	П.688911
Подшипник	П.7000114
Подшипник 7409В - 45x120x29 (шар. радиал.- упор.)	П.700409
Подшипник 16,3x30x25 (игол. рад. од. ряд. б/вн. кольца. и сепар.)	П.704702
Подшипник 15,2x28x19 (игол. рад. од. ряд. б/вн. кольца. и сепар.)	П.704902
Подшипник 40x77,5x23 (рол. радиал. б/ сепарат. с упор кольцом)	П.70-592708 М1
Подшипник	П.7204
Подшипник	П.7205
Подшипник	П.7206
Подшипник	П.7207
Подшипник	П.7208
Подшипник	П.7209
Подшипник	П.7210
Подшипник 30211- 55x100x22,75 (рол. конич. од. ряд.)	П.7211
Подшипник 30212 - 60x110x23,75 (рол. конич. од. ряд.)	П.7212
Подшипник 30213 - 65x120x24,25 (рол. конич. од. ряд.)	П.7213
Подшипник	П.7214
Подшипник 30215 - 75x130x27,25 (рол. конич. од. ряд.)	П.7215
Подшипник	П.7216
Подшипник 30217 - 85x150x30,25 (рол. конич. од. ряд.)	П.7217
Подшипник	П.7218
Подшипник 30224 - 120x215x43,5 (рол. конич. од. ряд.)	П.7224
Подшипник 30304 - 20x52x16,25 (рол. конич. од. ряд.)	П.7304
Подшипник 30305 - 25x62x18,25 (рол. конич. од. ряд.)	П.7305
Подшипник 30306 - 30x72x20,75 (рол. конич. од. ряд.)	П.7306
Подшипник 30307 - 35x80x22,75 (рол. конич. од. ряд.)	П.7307
Подшипник 30308 - 40x90x25,25 (рол. конич. од. ряд.)	П.7308
Подшипник 30309 - 45x100x27,25 (рол. конич. од. ряд.)	П.7309
Подшипник 30310 - 50x110x29,25 (рол. конич. од. ряд.)	П.7310
Подшипник 30311 - 55x120x31,5 (рол. конич. од. ряд.)	П.7311
Подшипник 30312 - 60x130x33,5 (рол. конич. од. ряд.)	П.7312
Подшипник	П.7313
Подшипник 30315 - 75x160x40 (рол. конич. од. ряд.)	П.7315
Подшипник 32206 - 30x62x21,25 (рол. радиал.- упор. конич. од. ряд.)	П.7506
Подшипник 32207 - 35x72x24,25 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7507
Подшипник	П.7508
Подшипник	П.7509
Подшипник 32210 - 50x90x24,75 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7510
Подшипник 32211 - 55x100x26,75 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7511
Подшипник	П.7512
Подшипник	П.7513
Подшипник 32214 - 70x125x33,25 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7514
Подшипник	П.7515
Подшипник	П.7516
Подшипник	П.7517
Подшипник 32218 - 90x160x42,5 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.) Т-150	П.7518
Подшипник 32219 - 95x170x45,5 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.) д-1500	П.7519
Подшипник 32220 - 100x180x49 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7520
Подшипник 32305 - 25x62x25,25 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7605
Подшипник 32306 - 30x72x29 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.) МТЗ-80	П.7606
Подшипник 32307 - 35x80x32,75 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7607
Подшипник 32308 - 40x90x35,25 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7608
Подшипник 32309 - 45x100x38,5 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.) КТУ-10	П.7609
Подшипник 32310 - 50x110x42,25 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7610
Подшипник 32311 - 55x120x45,5 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.) КТУ-10	П.7611
Подшипник 32312 - 60x130x48,5 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7612
Подшипник 32313 - 65x140x51 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7613А
Подшипник	П.7614

Подшипник	П.7712
Подшипник	П.7723
Подшипник 639154 - 26х57,15х17,462 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.) ВАЗ	П.7805
Подшипник 34,938х73,03х26,987 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7807
Подшипник 80х150х71 (шар. радиал. сферич. закреп. кольцом)	П.780716
Подшипник 45х90х38,25 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7809
Подшипник 75х135х44,5 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.)	П.7815
Подшипник 47х100х42,75 (рол. радиал. - упор. конич. од. ряд.) ДТ-75, Т-150	П.7909
Подшипник 627-2Z - 7х22х7 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80027
Подшипник 6006-2Z - 30х55х13 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80106
Подшипник 6007-2Z - 35х62х14 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80107
Подшипник	П.80109
Подшипник 6020-2Z - 100х150х24 (шар. радиал.- упор. од. ряд. закрытый)	П.80120
Подшипник 6203-2Z - 17х40х12 (шар. радиал.- упор. од. ряд. закрытый)	П.80203
Подшипник 6205-2Z - 25х52х15 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80205
Подшипник 6206-2Z - 30х62х16 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80206
Подшипник 6208-2Z - 40х80х18 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80208
Подшипник 6211 - 2Z - 55х100х21 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80211
Подшипник 6212-2Z - 60х110х22 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80212
Подшипник 6213-2Z - 65х120х23 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80213
Подшипник 6214-2Z - 70х125х24 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80214
Подшипник 6215-2Z - 75х130х25 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80215
Подшипник 6218-2Z - 90х160х30 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80218
Подшипник	П.80303
Подшипник 6309-2Z - 45х100х25 (шар. радиал. - упор. од. ряд. закрытый)	П.80309
Подшипник 22х35х26,5 (рол. игольч. радиал. од. ряд. б/внутр. кольца и сепар.) Т-150К	П.804704K5
Подшипник 33,635х50х37 (рол. игольч. радиал. од. ряд. б/внутр. кольца и сепар.) Т-150К	П.804707K4
Подшипник 25х39х30,5 (рол. игольч. радиал. од. ряд. б/внутр. кольца и сепар.)	П.804805K1
Подшипник 33,635х50х31 (рол. игольч. радиал. од. ряд. б/внутр. кольца и сепар.)	П.804807
Подшипник 65х110х30,5 (рол. радиал.- упор. конич. од. ряд.)	П.807813
Подшипник 51102 - 15х28х9 (шар. упорн. одинарн.)	П.8102
Подшипник 51103 - 17х30х9 (шар. упорн. одинарн.)	П.8103
Подшипник 51104 - 20х35х10 (шар. упорн. одинарн.)	П.8104
Подшипник 51106 - 30х47х11 (шар. упорн. одинарн.)	П.8106
Подшипник 51108- 40х60х13 (шар. упорн. одинарн.)	П.8108
Подшипник 51109 - 45х65х14 (шар. упорн. одинарн.)	П.8109
Подшипник 51110 - 50х70х14 (шар. упорн. одинарн.)	П.8110
Подшипник 51115 - 75х100х19 (шар. упорн. одинарн.)	П.8115
Подшипник 51202 - 15х32х12 (шар. упорн. одинарн.)	П.8202
Подшипник 51206- 30х52х16 (шар. упорн. одинарн.)	П.8206
Подшипник	П.8207
Подшипник 51208- 40х68х19 (шар. упорн. одинарн.) (Цапфа МТЗ-80)	П.8208
Подшипник 51209 - 45х62х18 (шар. упорн. одинарн.)	П.8209
Подшипник 51210- 50х78х22 (шар. упорн. одинарн.) (Цапфа ЮМЗ-6)	П.8210
Подшипник 51305- 25х52х18 (шар. упорн. одинарн.)	П.8305
Подшипник 30х56х76 (не стандарт) предохран. муфты выгр. шнека Нива	П.845806
Подшипник блока шестерён МТЗ	П.864710
Подшипник блока шестерён ГАЗ	П.864904
Подшипник 52,412х71,475х43,3 (рол. радиал. сепаратор с роликами)	П.864911
Подшипник 40/58х100х28 (шар. упорн. одинарн.)	П.8708
Подшипник 14,7х23,8х13,1(рол. иг. без вн. об.)	П.904902
Подшипник NUP314ECJ - 70х150х35 (рол. радиал. од. ряд. с упор. кольцом)	П.92314
Подшипник	П.92315 К
Подшипник	П.92412
Подшипник NUP2314ECMA - 70х150х51 (рол. радиал. од. ряд. с упор. кольцом)	П.92614
Подшипник NUP2316ECJ - 80х170х58 (рол. радиал. од. ряд. с упор. кольцом)	П.92616
Подшипник NUP2310ECJ - 50х110х35 (рол. радиал. од. ряд. с упор. кольцом)	П.92710
Подшипник (П.42314 + кольцо)	П.92714

Подшипник 12х17х12 (рол. игол. радиал. б/внутр. кольца)	П.941/12
Подшипник 20х26х20 (рол. игол. радиал. б/внутр. кольца)	П.942/20
Подшипник	П.942/25
Подшипник 30х38х24 (рол. игол. радиал. б/внутр. кольца)	П.942/30
Подшипник 40х50х32 (рол. игол. радиал. б/внутр. кольца)	П.942/40
Подшипник	П.942/70
Подшипник 8х14х12 (рол. игол. радиал. б/внутр. кольца)	П.942/8
Подшипник 20х26х25 (рол. игол. радиал. б/внутр. кольца)	П.943/20
Подшипник 30х38х32 (рол. игол. радиал. б/внутр. кольца)	П.943/30
Подшипник 40х50х38 (рол. игол. радиал. б/внутр. кольца)	П.943/40
Подшипник 45х55х38 (рол. игол. радиал. б/внутр. кольца)	П.943/45
Подшипник	П.943/50
Подшипник	П.94908
Подшипник 60х120х60 (рол. радиал. од. ряд.)	П.954712K1
Подшипник 60х120х60 (рол. радиал. од. ряд.)	П.954712K6
Подшипник 60х120х60 (рол. радиал. од. ряд.)	П.954712K8
Подшипник 65х100х21 (шар. упорн. од. ряд. с кожухом) Т-40	П.9588213
Подшипник 70х105х21,5 (шар. упорн. од. ряд. с кожухом)	П.9588214
Подшипник 85х125х24,5 (шар. упорн. од. ряд. с кожухом) (выжимной Т-16/25/40)	П.9588217
Подшипник 90х135х27 (шар. упорн. од. ряд. с кожухом)	П.9588218
Подшипник 40,62х66х13,5 (рол. конич. радиал. - упорн. без внутр. кольца)	П.977908
Подшипник 70х105х21/21,5 (шар. радиал. - упорн. од. ряд. с кожухом) МТЗ-80/82, КАМАЗ	П.986714KC17
Подшипник 40,62х68х19,5 (рол. конич. радиал. - упорн. б/внутр. кольца)	П.987910
Подшипник 75х83х32 (рол. игол. радиал. б/внутр. кольца) опоры соломонаб.Д-1500	П.НК-758332
Подшипник 17х32х10/14 (шарнирный)	П.Ш-17
Подшипник	П.Ш-20
Подшипник 25х42х16/20 (шарнирный)	П.Ш-25
Подшипник 30х47х18/22 (шарнирный)	П.ШС-30
Подшипник 35х55х21/26 (шарнирный)	П.ШС-35
Подшипник 40х62х22/28 (шарнирный)	П.ШС-40
Подшипник 50х75х28/35 (шарнирный)	П.ШС-50

Ремни

Наименование	Артикул
Ремни импортного производства	
Ремень 4-НВ-1462La (AP1001931)	РЕ.4/НВ-1462
Ремень 5-НВ-3615La (AP1001259)(Вектор)	РЕ.6201015 (5/НВ-3600)
Ремень 4-НВ-3412La (AP1001986) (Вектор)	РЕ.6201016 (4/НВ-3382)
Ремень С/22х5772Li (AP1000835) (Дон-ИРС)	РЕ.6201017 (С(В)-5830)
Ремень С/22х3632Li (AP1000729) (Нива-Эффект-ИРС)	РЕ.6201022 (С(В)-3690)
Ремень С/22х5665La (AP1000830) (Нива)	РЕ.6201023 (С(В)-5600)
Ремень В/17 х1360Lp (AP1000217) (Акрос, Нива)	РЕ.6201028 (В(Б)-1360)
Ремень 2-НВ-3765La (AP1001661) (Вектор)	РЕ.6201029 (2/НВ-3750)
Ремень ВХ/17 х1315 (AP1002300) (Нива)	РЕ.6201080 (14х13-1320зуб)
Ремень AVX 13х960 (AP1002518) (Нива-Эффект, ЭС-1)	РЕ.6201081 (11х10-940зуб)
Ремень 2-НВ-4062La (AP1002705) (Акрос)	РЕ.6201089 (2/НВ-4030)
Ремень 4-НВ-4290La (AP1002007) (УЖ-Акрос, Вектор, Дон)	РЕ.6201094 (4/НВ-4260)
Ремень 32х16-1420Li (AP1001082) (Нива)	РЕ.6201096 (28х16-1450)
Ремень SPC-2240 (AP1001193) (Д-680)	РЕ.6201166 (4/УВ-2240)
Ремень SPC-4250Lp (AP1002236) (Вектор, Дон)	РЕ.6201197 (УВ-4250)
Ремень 68х24х2485Li (AP1001291) (Акрос, Вектор, Дон)	РЕ.6201246 (68х24х2600)
Ремень 8-НВ-3615La (AP1001327) (Д-680)	РЕ.6201247 (8/НВ-3600)
Ремень 6-НВ-3615La (AP1001306) (Акрос, Дон)	РЕ.6201249 (6/НВ-3600)
Ремень 4-НВ-3765La (AP1003329) (Акрос, Дон)	РЕ.6201251 (4/НВ-3750)
Ремень SPC-2800Lp (AP1002220) (Д-1500, Вектор)	РЕ.6201253 (УВ-2800)
Ремень 2-SPC-2240Lp (AP1001060) (Дон-1500)	РЕ.6201254 (2/УВ-2240)
Ремень 50х20-3930Li (AP1002723) (Нива)	РЕ.6201255 (45х22х4000)

Ремень C/22x4325Li (AP1000773) (Нива)	PE.6201256 (C(B)-4350)
Ремень 50x20-2530Li (AP1001203) (Нива)	PE.6201258 (45x22x2600)
Ремень SPC-6700Lp (AP1002252) (Дон-1500, Вектор)	PE.6201260 (УБ-6700)
Ремень SPC-2240Lp (AP1002213) (Акрос)	PE.6201263 (УБ-2240)
Ремень 4-НВ-2665La (AP1001962)	PE.6201264 (4/НВ-2650)
Ремень SPB-1800Lp (AP1003313) (Акрос, Вектор, Торум, Дон)	PE.6201269 (УБ-1800)
Ремень SPC-3150Lp (AP1002226) (Акрос, Вектор, Торум)	PE.6201271 (УБ-3150)
Ремень SPB-3150Lp (AP1002186) (Дон-1500, Вектор)	PE.6201272 (УБ-3150)
Ремень 32x18-1440Li (AP1001003) (Акрос, Вектор, Дон)	PE.6201273(38x18x1500зуб)
Ремень SPB-3750Lp (AP1003315) (Акрос, Дон)	PE.6201275 (УБ-3750)
Ремень D/32 x 3400 (AP1002702)	PE.6201290 (Д(Г)-3400)
Ремень SPC-3550Lp (AP1002229) (Акрос, Дон)	PE.6201297 (УБ-3550)
Ремень 2-НВ-2665La (AP1001609) (Акрос, Торум)	PE.6201316 (2/НВ-2635)
Ремень C/22x3942Li (AP1003322) (Дон-1500)	PE.6201325 (C(B)-4000)
Ремень C/22x4942Li (AP1003317) (Акрос, Дон)	PE.6201326 (C(B)-5000)
Ремень AVX 13x1138La (AP1002538) (Дон, Нива-Эффект, Вектор)	PE.6201327 (11x10-1120)
Ремень 3-НВ-3615La (AP1003331) (Нива)	PE.6201335 (3/НВ-3600)
Ремень C/22x1942Li (AP1000579) (Нива)	PE.6201343 (C(B)-2000)
Ремень C/22x2182Li (Нива)	PE.6201344 (C(B)-2240)
Ремень C/22x2302Li (AP1000608) (Нива)	PE.6201345 (C(B)-2360)
Ремень C/22x2592 Li (AP1000636)	PE.6201346 (C(B)-2650)
Ремень C/22x3527 Li (AP1000722)	PE.6201347 (C(B)-3585)
Ремень 32x16-1375 Li (AP1001081)	PE.6201351 (28x16x1450)
Ремень X22-1226 Ld (AP1002315)	PE.6201352 (19x12,5-1220)
Ремень D/32x4425 Li (AP1000970)	PE.6201353 (Д(Г)-4500)
Ремень D/32x5225 Li (AP1000972) (Нива)	PE.6201354 (Д(Г)-5300)
Ремень В/17 x2460 Li (Нива)	PE.6201355 (В(Б)-2500)
Ремень AVX 13x1050 La (AP1002529) (Акрос, Вектор, Торум)	PE.6201371 (11x10-1032)
Ремень 2-НВ-5362 La (AP1001700) (Акрос)	PE.6201375 (2/НВ-5332)
Ремень SPB-2360 Lp (AP1002155) (Акрос)	PE.6201376 (УБ-2360)
Ремень 6-НВ 3412 La (AP1001305) (Акрос)	PE.6201377 (6/НВ-3382)
Ремень 2-НВ-4312 La (AP1001673) (Акрос, Торум)	PE.6201378 (2/НВ-4282)
Ремень 4-НВ-2700 La (AP1001963) (PCM-1401)	PE.6201380 (4/НВ-2700)
Ремень 2-НВ-2075 Ld (AP1001575) (Торум)	PE.6201382 (2/НВ-2075)
Ремень 2-НВ-2350 La (AP1002709) (PCM-1401)	PE.6201383 (2/НВ-2350)
Ремень 6-НВ-9000 (AP1003771)	PE.6201384 (6/НВ-9000)
Ремень SPB-1600 Ld (AP1002121) (Торум)	PE.6201387 (УБ-1600)
Ремень 2-НВ-3612 La (AP1001654) (Торум)	PE.6201392 (2/НВ-3582)
Ремень 2-НВ-2462 (AP1004311) (Акрос 590/595)	PE.6201393 (2/НВ-2462)
Ремень 4-НВ-3940 La (AP1001998) (Торум)	PE.6201394 (4/НВ-3910)
Ремень SPB-2000 Lp (AP1002135) (Торум)	PE.6201396 (УБ-2000)
Ремень 2-НВ-2162 La (AP1001582) (Торум)	PE.6201397 (2/НВ-2132)
Ремень 3-НВ-6062 La (AP1001921) (Торум)	PE.6201399 (3/НВ-6032La)
Ремень 2-НВ-3812 La (AP1001663) (Торум)	PE.6201400 (2/НВ-3782)
Ремень А/13x3550 Li (AP1000174) (Торум)	PE.6201401 (А-3580)
Ремень 7-НВ-9100 La (AP1001324)	PE.6201403 (7/НВ-9100)
Ремень 2-НВ-3312 La (AP1001638) (Торум)	PE.6201404 (2/НВ-3282)
Ремень В/17 x1422 Li (AP1000226) (Торум)	PE.6201405 (В(Б)-1466)
Ремень А/13x3250 Li (AP1000171) (Торум)	PE.6201406 (А-3280)
Ремень 5-НВ-2185 (AP1002711)	PE.6201408 (5/НВ-2185)
Ремень ХРА-1807 (AP1002358)	PE.6201411 (ХРА-1807)
Ремень В/17x1525	PE.6201412
Ремень AVX 13x1345 La (AP1002559) (Акрос, Торум-740)	PE.6201414 (11x10-1325)
Ремень 3-НВ-2075 La (AP 1002717) (PCM-1701)	PE.6201415 (3/НВ-2075)
Ремень поликлин. 9РК-2255 (PCM-1701) (AP 1002731)	PE.6201416 (9РК-2255)
Ремень А/13x3350 Li (AP 1002732) (Акрос-580, 590)	PE.6201417 (А/13x3350)
Ремень поликлин. 6РК-923 привода генератора (Акрос, ЯМЗ-236БК-4 до 02.11 г.)	PE.6201418 (PE.6РК-923)
Ремень 2-НВ-3312 La (AP1002710) (Торум)	PE.6201424 (2/НВ-3282)

Ремень 2-НВ-2562 La (AP1003933) (Акрос)	РЕ.6201426 (2/НВ-2532)
Ремень SPB-4000 (AP1004523)(Акрос-590)	РЕ.6201428 (УБ-4000)
Ремень А/13х4750 Li (AP1004895) (Торум)	РЕ.6201432 (А-4750)
Ремень SPB-2120 (AP1004703) Акрос-590	РЕ.6201437 (SPB-2120)
Ремень 2-НВ-3612 (AP1005068) (Торум-750)	РЕ.6201452 (2/НВ-3612)
Ремень AVX 13х1125 La (AP1002537) (Акрос 580)	РЕ.6201461 (AVX 13х1125)
Ремень 2-НВ-1665 La (AP1001555) (Торум-750)	РЕ.6201493 (2/НВ-1665 La)
Ремень 4-НВ-3747 La (AP1005063) (Акрос 590+)	РЕ.6201528 (4/НВ-3747)
Ремень 4-НВ-4482 La (AP1005064) (Акрос 590+)	РЕ.6201529 (4/НВ-4482)
Ремень поликлин. 6РК-923 привода генератора (Акрос, ЯМЗ-236БК-4 до 02.11 г.)	РЕ.6РК-923(775G)
Ремень поликлин. 6РК-954 привода генератора 4007.3771-9 (Акрос, ЯМЗ-236Б,К-4 до 02.11 г.)	РЕ.6РК-954
Ремень поликлин. 8РК-1250	РЕ.8РК-1250
Ремень поликлин. 8РК-1655	РЕ.8РК-1655 RB
Ремень поликлин. 8РК-1790 (AP1003171) привода вентилятора (6LTAA8,9, Акрос 580)	РЕ.8РК-1790
Ремень поликлин. 8РК-1920	РЕ.8РК-1920 RBK
Ремень поликлин. 8РК-2110 (AP1003202)	РЕ.8РК-2110
Ремень поликлин. 9РК-2140	РЕ.9РК-2140
Ремень поликлин. 9РК-2338	РЕ.9РК-2338
Ремень поликлин. 10РК-1125	РЕ.10РК-1125
Ремень поликлин. 10РК-1752	РЕ.10РК-1752 RB
Ремень поликлин. 18РК-1397 (Vesta-8)	РЕ.18-РК 1397
Ремень поликлин. 20РК-1439	РЕ.20-РК 1439
Ремень привода вод. Насос а (AP1002532) (ЯМЗ, Акрос-530, Торум, Вектор-410)	РЕ.АВХ 13 х1075 La
Ремень привода генератора (AP1002985) (ЯМЗ, Акрос-530)	РЕ.АВХ 13 х975 La
Ремень привода возд. компрессора двигателя (ЯМЗ-236БК-4; 236НД-4)	РЕ.ВХ 943 Lw (17х900 Li)
Ремень D/32х3000	РЕ.D/32-3000
Ремень X17х940Lp BX36 (AP1003934) (PCM-1401)	РЕ.X 17 х940Lp
Ремнаборы РТИ, кольца уплотнительные	
Ремнаборы Дон-1500	
Вибратор ГА-40000В бункера Д-1500, Нива (СК-5М)	Ремнабор 034
Г/распред. 71.00.000 ф/пласт. колец штоков (10шт.)	Ремнабор 009А
Г/распред. 71.00.000 (5-секц мех.) арт. 2913	Ремнабор 009
Г/распред. 73.00.000 (2-секц. электрич.)	Ремнабор 010
Г/распред. 73.00.000-01 (3-секц. электрич.) арт. 2914	Ремнабор 010А
Г/распред. РК 00.000 копнителя арт. 2617	Ремнабор 073
Г/цилиндр ГЦ 32.180.16.000 выноса мотов. лев. арт. 2926	Ремнабор 016
Г/цилиндр ГЦ.40.180.16.000 выноса мотов. прав. арт. 2927	Ремнабор 015
Г/цилиндр ГЦ.50.200.16.000 рулев. управления (тонк.) арт. 2928	Ремнабор 017
Г/цилиндр 10.04.14.150 главн. тормозн. арт. 2916	Ремнабор 032
Г/цилиндр вариат. барабана 10.09.01.010 Дон-1500 арт. 2910	Ремнабор 031
Г/цилиндр 3518020-42180 блокировки вкл. диап. «Д-1500» арт. 3901	Ремнабор 040
Г/цилиндр ГА-66010А-01 (Дон, Нива) (откр. копн. хлопуш. воздухозабор.) арт. 2921	Ремнабор 029
Г/цилиндр ГА-80000 подъема мотовила (прав.) арт. 2922	Ремнабор 071
Г/цилиндр ГА-81000 подъема мотовила (лев.) арт. 2923	Ремнабор 072
Г/цилиндр ГА-83000 вариат. жатки и вент. очистки ЦС-83000 арт. 2924	Ремнабор 042
Г/цилиндр ГА-93000 мех-ма реверса и выгруз. уст-ва арт. 11905	Ремнабор 047
Г/цилиндр подъема жатки ГЦ 10.09.02.100 (с пласт.) арт. 2911	Ремнабор 048
Г/цилиндр ГЦ 63.500.16.000 поворота выгр. шн. «Д-1500» (пласт.) арт. 2929	Ремнабор 033
ГидроБак основной г/системы комб. «Дон»	Ремнабор 077
Гидросистема (Дон-1500) 149 колец	Ремнабор 001
ГСТ (кольца ГСТ-90.00.003 фланцевые светл. 8шт) арт. 2908	Ремнабор 043
ГСТ комплект светлых (ф/каучук.) колец (17 шт) арт. 2901	Ремнабор 046А
К-т амморт. втулок (D26хd14хh27 мм) (12шт) шкива СМД-31	Ремнабор 021Б
К-т амморт. втулок (D28хd14хh25 мм) (12шт) шкива ЯМЗ-238АК арт. 2962	Ремнабор 021А
К-т амморт. втулок(D26хd14хh6 мм) (31-0466А-48 шт) шкива передн. СМД-31 арт. 2007	Ремнабор 021
К-т плоских колец муфт соедин. г/сист. (50 шт)	Ремнабор 068
Клапан напорный КН50-12,6 (108) арт. 2935	Ремнабор 058

Клапан-сигнализатор КС-20-02-16 (Д-1500)	Ремнабор 063
Кольца уплотн. (016*020) фланцев распред. Дон, Нива топл. Насос ы (50 шт)	Ремнабор 066
Насос -дозатор НД-80К-12 В арт. 1916	Ремнабор 049
Насос -дозатор НДМ-125-16 арт. 2662	Ремнабор 050
Усилитель потока УП-120-3 арт. 2934	Ремнабор 044
Ремнаборы СК-5 Нива	
Вибратор ГА-40000В бункера Д-1500, Нива (СК-5М)	Ремнабор 034
Г/распред. ГА-34000 осн. г/сист.	Ремнабор 020
Г/распред. ГА-35000 рулев. управ. арт. 2625	Ремнабор 075
Г/цилиндр 34-9-9 подъема жатки нов. обр. арт. 2610	Ремнабор 045А
Г/цилиндр 34-9-9 подъема жатки стар. обр.	Ремнабор 045
Г/цилиндр 54-154-3 (вариатора х/ч.) арт. 2601	Ремнабор 038
Г/цилиндр 54-154-3 (вариатора х/ч.) с тонким кольцом	Ремнабор 038А
Г/цилиндр 54-4-4-1-4/5 тормоза раб. «Нива» арт. 2647	Ремнабор 074
Г/цилиндр 54-5-1-4 (5, 6) гл. муфты и гл. тормозн. арт. 11908	Ремнабор 036
Г/цилиндр 54-9-145 (закр. копнителя подъема мотовила) арт. 2611	Ремнабор 018
Г/цилиндр ГА-25000 управляемых колес арт. 2620	Ремнабор 065
Г/цилиндр ГА-66010А-01 (Дон, Нива) (откр. копн. хлопуш. воздухозабор.) арт. 2921	Ремнабор 029
Г/цилиндр ГА-76010/020 (вариатора бараб.) арт. 2629	Ремнабор 035
Г/цилиндр Н.065.15.005 вариатора жатки	Ремнабор 081Б
Г/цилиндр Н.065.15.005-01 вариатора жатки арт. 2608	Ремнабор 081
Г/цилиндр Н.065.15.005-02 вариатора жатки	Ремнабор 081А
ГидроБак гидросистемы комб. «Нива»	Ремнабор 080
Главн. тормозн. цилиндров «Нива», «Дон» (3 + 3)	Ремнабор 036А
Насос -дозатор ГА-36000	Ремнабор 076
Штуцеров 54-154-1-4А вариатора х/ч, молот. барабана Нива арт. 2664	Ремнабор 041
Ремнаборы МТЗ	
Г/распред. ГУРа МТЗ	Ремнабор 067
Г/распред. Р80-3/1-222 (МТЗ, ДТ-75, Т-150) (полн.) арт. 302	Ремнабор 028А
Г/распред. Р80-3/1-222 (МТЗ, ДТ-75, Т-150) арт. 301	Ремнабор 028
Г/распред. РП70 (МТЗ-1221)	РК РП70
Г/усилитель ГУР (МТЗ, ЮМЗ) арт. 418	Ремнабор 008
Г/усилитель ГУР МТЗ (полный) арт. 707	Ремнабор 008А
Датчик блокировки дифференциала МТЗ арт. 1924	Ремнабор 088
Задний мост МТЗ арт. 1845	Ремнабор 086
Компрессор МТЗ арт. 2550	Ремнабор 113
Механизм поворота МТЗ-82, -100	Ремнабор 094
Передний ведущий мост (б/манжет) МТЗ-82 арт. 1810	Ремнабор 095
Передний ведущий мост (с манжетами) МТЗ-82 арт. 1825	Ремнабор 139
Редуктор переднего моста МТЗ-82 арт. 1950	Ремнабор 087
Ремкомплект вод. Насос а МТЗ (полный нов.)	РК вод.нас. МТЗ(полн.нов)
Ремкомплект вод. Насос а МТЗ (полный стар.)	РК вод.нас. МТЗ(пол.стар)
РЕМНАБОРЫ Т-150, Т-150К	
Балансир каретки Т-150 гус.	Ремнабор 109
Каток каретки Т-150 гус. арт. 1407	Ремнабор 056
Колесо направляющее Т-150 гус.	Ремнабор 099
Компрессор Т-150 (без поршней) арт. 2521	Ремнабор 140
Компрессор Т-150 (ремонтный Р1)	Ремнабор 112 Р1
Компрессор Т-150, ЗИЛ, К-700, КАМАЗ (без пальцев) арт. 2518	Ремнабор 112
КПП Т-150 гус. (б/манжет)	Ремнабор 092
КПП Т-150 гус. (с манжетами) арт. 1336	Ремнабор 091
Ролик поддерживающий Т-150 гус.	Ремнабор 107
Рулевой механизм с манжетами (ГУР) Т-150К,Т-151К арт. 706	Ремнабор 096
Сервомеханизм муфты сцепления Т-150, Т-150К арт. 715	Ремнабор 097
РЕМНАБОРЫ ДТ-75, ДТ-175, ВТ-100	
Гидроусилитель муфты сц. и торм. ДТ-75 (нов. обр.)	Ремнабор 154

Гидроусилитель муфты сц. и торм. ДТ-75 (стар. обр.) арт. 714	Ремнабор 155
Каток ДТ-75, Т-74 (чехол + кольца) арт. 1417	Ремнабор 052
Ремкомплект для кап. ремонта каретки подвески ДТ-75	Ремнабор 052КП
Ремкомплект каретки подвески ДТ-75	Ремнабор 052А
Ремкомплект колеса направл. и ролика поддерж. ДТ-75	Ремнабор 141Б
Ремкомплект оси катка ДТ-75	Ремнабор 146
Ремкомплект первичного вала ДТ-75	Ремнабор 144
Ремкомплект ролика поддерживающего ДТ-75	Ремнабор 143
РЕМНАБОРЫ ЯМЗ, К-700, К-701	
Г/распред. Р160-3/1-222 (К-700) арт. 304	Ремнабор 007
Г/цилиндр ЦС-125 навески (К-701) силового арт. 409	Ремнабор 054А
КПП К-701	Ремнабор 019
КПП К-701 (полн. с манжетами) арт. 1307	Ремнабор 019А
Распределитель с редукт (ГУР) К-700, -701 арт. 705	Ремнабор 023
Рем. компл. фильтра груб. оч. масла ЯМЗ-236, -238 (236-1012010)	РК-ФГОМ
Рем. компл. фильтра груб. оч. масла ЯМЗ-236, -238 (238-1012001)	РК-ФГОМ (малый)
Рем. компл. центрифуги ЯМЗ-236, 238 (236-1028010)	РК-ФЦОМ
Ремнаборы Т-4	
Г/усилитель Г-48 мех-ма поворота и муфты сцепл. Т-4	Ремнабор 051
Г/усилитель Г48-70-001 Т-4 (чехлы + кольца)	Ремнабор 005
Задний мост и конеч. передача Т-4 А	Ремнабор 085
Ходовая часть Т-4 (катки, колесо напр.)	Ремнабор 084
Ремнаборы Т-25,Т-40	
Ремкомплект ГУР Т-40М арт. 702	Ремнабор 114
Ремнаборы ЮМЗ-6 КЛ	
Г/распред. Р100 арт. 303	Ремнабор 153
Гидроусилитель руля (ГУР) полный ЮМЗ	Ремнабор 131
Ремнаборы Т-70	
Конечная передача Т-70	Ремнабор 132
Механизм поворота и муфты сцепления Т-70	Ремнабор 129
Ремнаборы топливной аппаратуры	
Рем. компл. ТНВД Д-240, Д-65 арт. 2109	Ремнабор 124
Рем. компл. ТНВД СМД-60 арт. 2101	Ремнабор 012
Рем. компл. упл. форсунки А-01, А-41 (4 штуки) арт. 2114	Ремнабор 127
Рем. компл. упл. форсунки Д-240 (МТЗ) арт. 2113	Ремнабор 125
Рем. компл. упл. форсунки Д-65 (ЮМЗ)	Ремнабор 126
Рем. компл. упл. форсунки СМД 14-60, Д-240 арт. 2108	Ремнабор 128
Ремнаборы насосов гидравлических	
Насос НШ-10Е (с пласт. обойм.) НШ-16В/НШ-10Б-3 (МТЗ, ЮМЗ, ДТ, Нива)	Ремнабор 025А
Насос НШ-32 (плоский) арт. 104	Ремнабор 024
Насос НШ-32А-3 (круглый) арт. 103	Ремнабор 003
Насос НШ-50 (круглый)	Ремнабор 004
Насос НШ-50 (плоский)	Ремнабор 026
Насос НШ-50У (с пласт. обойм.) 32ВЗ/ДЗ/40ВЗ/50ВЗ/ДЗ (ДТ-75, Т-74)	Ремнабор 004А
Насос НШ-100 (плоский)	Ремнабор 022
Насос НШ-100А (круглый)	Ремнабор 022А
Насос НШ-100А-3 (круглый н.о.)	Ремнабор 022Б
Фланцев. кольца НШ (ДТ-75) арт. 205	Ремнабор 059
Фланцев. кольца НШ (К-700, К-701) арт. 204	Ремнабор 064
Фланцев. кольца НШ (МТЗ, ЮМЗ) арт. 201	Ремнабор 061
Фланцев. кольца НШ (Т-150К, Т-151, Т-150 гус.) арт. 202	Ремнабор 062
Фланцев. кольца НШ-10, НШ-32 (Дон, Нива) арт. 213	Ремнабор 060

Ремнаборы цилиндров силовых	
Г/цилиндр 1ПТС-9 арт. 502	Ремнабор 163
Г/цилиндр 2ПТС-4 (пласт.) арт. 501	Ремнабор 053
Г/цилиндр КУН-0,8 подъема рамы (80.250.16000)	Ремнабор 152А
Г/цилиндр КУН-0,8 управления вилами арт. 816	Ремнабор 152
Г/цилиндр КУН-10 копновоза-стогометателя (с/о и н/о) арт. 818	Ремнабор 165
Г/цилиндр ПКУ-0,8 ковша арт. 831	Ремнабор 151
Г/цилиндр ПФ-1А поворота стрелы погрузчика	Ремнабор 013
Г/цилиндр поворота Т-150К (151.40.040) (пласт) арт. 416	Ремнабор 055
Г/цилиндр поворота Т-150К (полный) арт. 429	Ремнабор 055А
Г/цилиндр поворота ХТЗ-17221 арт. 440	Ремнабор 055Б
Г/цилиндр ПФ-1А подъема стрелы погрузчика арт. 804	Ремнабор 014
Г/цилиндр ПЭ-8 (грейферн. погрузч. МТЗ) арт. 827	Ремнабор 083
Г/цилиндр СНУ-0,5	Ремнабор 039
Г/цилиндр СНУ-08 арт. 833	Ремнабор 082
Г/цилиндр ЦС-100 (нов.) МТЗ, ЮМЗ арт. 406	Ремнабор 027А
Г/цилиндр ЦС-100 (стар. обр.) арт. 438	Ремнабор 027
Г/цилиндр ЦС-110 арт. 407	Ремнабор 006
Г/цилиндр ЦС-125 (МТЗ-1221) (подъем навески)	Ремнабор 145
Г/цилиндр ЦС-125 поворота (К-700, К-701) с пласт. арт. 408	Ремнабор 054
Г/цилиндр ЦС-75 арт. 403	Ремнабор 030
Г/цилиндр ЦС-80 арт. 404	Ремнабор 069
Г/цилиндр ЦС-90 арт. 405	Ремнабор 070
Кольца уплотнительные	
Кольцо резин. ГОСТ 9833-73	014-018-25-2-2
Кольцо уплотн. (резин.) НШ-10	021-025-25-2-2
Кольцо уплотн. (резин.) НШ-32 нагнет. патруб.	032-036-25-2-2
Кольцо резин. ГОСТ 9833-73	032-038-36-2-2
Кольцо резин. ГОСТ 9833-73	035-040-30-2-2
Кольцо уплотн. (резин.) всасыв. патруб. НШ-32	040-046-36-2-2
Кольцо резин. ГОСТ 9833-73	070-076-36-2,2
Кольцо резин. ГОСТ 9833-73	090-100-58-2-2
Ремнаборы ЭО-2621	
Г/цил. ковша (ЭО-2621) арт. 1102	Ремнабор 162А
Г/цил. опоры (ЭО-2621)	Ремнабор 162В
Г/цил. отвала (ЭО-2621) арт. 1101	Ремнабор 162
Г/цил. поворота стрелы (ЭО-2621)	Ремнабор 162Д
Г/цил. подъёма стрелы (ЭО-2621) арт. 1105	Ремнабор 162Г
Г/цил. рукояти (ЭО-2621)	Ремнабор 162Б
Ремнаборы с манжетами из полиэфира	
Р/н г/цилиндра ковша (ГЦ.80.40*400.11) СНУ-550 (ОГП) арт. 31302	Р/н 31302
Р/н г/цилиндра ковша СНУ-550 (ВЗТА)	Р/н 34801
Р/н г/цилиндра ковша ЭО-2621-ВЗ (ТВЭКС)	Р/н 30003
Р/н г/цилиндра навески (Ц100х200-3) МТЗ 80,100 (ОГП)	Р/н 31202
Р/н г/цилиндра навески (Ц80х200-3) МТЗ 80,100 (ОГП)	Р/н 31201
Р/н г/цилиндра навески задней (Ц80х200-3) (ВЗТА)	Р/н 34504
Р/н г/цилиндра навески ЮМЗ (ВЗТА)	Р/н 34507
Р/н г/цилиндра опоры ЭО-2621-ВЗ (ТВЭКС)	Р/н 30004
Р/н г/цилиндра отвала ЭО-2621-ВЗ (ЕГА)	Р/н 25706
Р/н г/цилиндра подъема рамы (ГЦ.80.40*630.11) СНУ-550 (ОГП)	Р/н 31301
Р/н г/цилиндра подъема рамы ПКУ-0,8 (ВЗТА) арт. 34902	Р/н 34902
Р/н г/цилиндра подъема рамы ПКУ-0,8 (ОГП)	Р/н 31401
Р/н г/цилиндра подъема рамы(ГЦ80.40*630.11) СНУ-550 (ВЗТА)	Р/н 34802

Р/н г/цилиндра подъема стрелы Э0-3323А (ЕГА)	Р/н 26501
Р/н г/цилиндра подъема стрелы Э0-4121 (ЕГА)	Р/н 26801
Р/н г/цилиндра рулевого управ. (Ц50-3405215-А) МТЗ-80/1221 (ВЗТА) арт. 34502	Р/н 34502
Р/н г/цилиндра рулевого управ. (Ц63-3405115-А) МТЗ-1005/1021/1025 (ВЗТА)	Р/н 34501

Элементы фильтрующие

Наименование	Артикул
Воздушные	
Кассета возд. А-01, А-41 большая (сетчатая)	01М-12с13-11
Кассета возд. А-01, А-41 малая (сетчатая)	01М-12с11
Кассеты возд. К-700 (комплект 4 шт.) (NF-4547) (Энгельс)	700А.19.04.160-1
Элемент фильтр. возд. (CUMMINS Дон, Акрос) (Дифа)	В43101/В43101-01(компл)
Элемент фильтр. возд. (ВАЗ, Москвич, ИЖ, ЗАЗ)	2101-1109100-02
Элемент фильтр. возд. (К744) (комплект)	В4355МК/В4355МК-01 (Дифа)
Элемент фильтр. возд. (К-744) наружный (Мерседес) (Энгельс)	С 30 850/2-1*
Элемент фильтр. возд. (к-т) (К-744Р2, Р3, Р4, Акрос-550, RSM161) (В43103/В43103-01)	Х770687 (Дифа)
Элемент фильтр. возд. (МТЗ, Д-240) (240КВ-1) (3-шт, капрон)	240-1109165/66Б/67Б
Элемент фильтр. возд. (МТЗ, Д-245) (245КВ-1) (3-шт, капрон)	245-1109165/-01/-02
Элемент фильтр. возд. (МТЗ-952, 921, 1025, 1021) (Дифа)	В4337/В4337-01 (комплект)
Элемент фильтр. возд. (Полесье КЗС-1218, КЗС-10К, опрыскиватель SX275) (В4391А/В4391А-01) Дифа	В4391К/В4391К-01 (компл.)
Элемент фильтр. возд. (Полесье, опрыскиватель SX275) (SX017301SP/SX017299SP) Donaldson	P777868/P777869 (компл.)
Элемент фильтр. возд. (Т-40) тонкой очистки (поролон)	Д37Е-1109026-Б2
Элемент фильтр. возд. (Торум 780, дв. Мерс) (MANN)	С 33 2200/CF 1840 (компл)
Элемент фильтр. возд. (ЯМЗ) большой СУП-МАЗ	238Н-1109080
Элемент фильтр. возд. (ЯМЗ, CUMMINS Акрос, Вектор) комплект (В4380/В4380-01)	P788963/P788964 (Дифа)
Элемент фильтр. возд. А-01, А-41, Д-440 (поролон)	440-1233
Элемент фильтр. возд. кабины (Нива-Эффект, Дон, ХТЗ-17221) (прямоуг) (В4710)	10.04.02.010
Масляные	
Элемент фильтр. масл. (А-01, А-41, Д-440, ЯМЗ-236, МАЗ-СУПЕР) (ЭФМ-005) (М5302)	840-1012040 (038)
Элемент фильтр. масл. (ВАЗ, УАЗ, РАФ, Москвич, ИЖ) (Spin-on)	2105-1012005
Элемент фильтр. масл. (ГСТ Дон, Вектор, Нива-Эффект) (ЭФМ-012)	636-1-19
Элемент фильтр. масл. (Д-245, МТЗ-100, ЗИЛ-Бычок)	245-1017060
Элемент фильтр. масл. (К-744, КЗС-1218) г/системы (М5407)	СН302FV11-1*
Элемент фильтр. масл. (МТЗ-1221, ГУР (Р-601К-1-05)) (с глухим отв.) КСП	ЭФМ-036
Элемент фильтр. масл. (ЯМЗ-236, -238) груб. очистки (мет. сетч.)	236-1012027
Элемент фильтр. масл. (ЯМЗ-238, -240) тонк. очистки (т/компр.) (сквоз. отв.) (Кострома)	240-1017040-1
Элемент фильтр. масл. (ЯМЗ-238, -240) тонк. очистки (т/компр.) (сквоз. отв.) (М5303)	240-1017040
Элемент фильтр. масл. (ЯМЗ-8423, 236-БК(К-744), Акрос, Вектор) (тканевый) (М5203К)	840-1012039-15
Элемент фильтр. масл. гидр. (сливной) (Manitou, Dieci, Полесье 1218)	P171620
Элемент фильтр. масл. двигателя (Buhler 2335, 2375)	LF14000NN
Элемент фильтр. масл. МТЗ г/системы (Р-605-1-05) (сквозн. отв.) (NF-1908)	ЭФМ-040 Г
Элемент фильтр. масл. осн. системы (Дон, МТЗ (УК)) (NF-1706)	635-1-06
Элемент фильтр. масл. СМД-31 «Дон» (NF-1721)	31-10С8
Элемент фильтрующий г/системы основной (Вектор, Акрос, Торум)	CRE050FD1*
Топливные	
Фильтр тонк. очист. бензин. (ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ, КАВЗ, УРАЛ, ПАЗ, РАФ (пласт.)) (с горизонт. отст.)	2108-117010-Г
Фильтр тонк. очист. бензин. (ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ, КАВЗ, УРАЛ, ПАЗ, РАФ (пласт.)) (с верт. отст.)	2108-117010-В
Фильтр топл. ВАЗ инжектор-под клипсы	2123-1117010
Фильтр топл. ВАЗ инжектор-резьба (НФ-06-Т)	2112-1117010
Элемент фильтр. топл. А-41СИ, Д-440/442И, Д-461И груб. очист. (Spin-on) (Ливны)	ФТ041-1105010
Элемент фильтр. топл. А-41СИ, Д-440/442И, Д-461И тонк. очист. (Spin-on) (Ливны)	ФТ044-1117010

Элемент фильтр. топл. Д-240, Д-260, Д440, А41, А-01, Д-65 глухое отв. (NF-3704)	ЭФТ-75А (240-1117030)
Элемент фильтр. топл. Д-243-245 тонк. очист. нов. обр. (NF-3501) (Т6101/1)	ФТ020-1117010
Элемент фильтр. топл. Д-37М, СМД-18Н, ДТ-75Н	ЭТФ-3
Элемент фильтр. топл. Д-442, ВТ-100,150, Енисей КЗС-950 глухое отв. (NF-3711)	ЭФТ-80А
Элемент фильтр. топл. СМД-18, 31, 60 сквозное отв. (NF-3705)	ЭФТ-75 (Т150-1117040)
Элемент фильтр. топл. Т-16, Т-25, Т-40 (бумаж.)	ЭФТ-50-1117030А
Элемент фильтр. топл. ЯМЗ-236, 238, 240 гр. очист. (бумажный) (NF-3703)	201-1105538
Элемент фильтр. топл. ЯМЗ-236, 238, 240 гр. очист. (шнуровой) (Энгельс)	201-1105538-01
Элемент фильтр. топл. ЯМЗ-236, 238, 240 тонк. очист. (NF-3702К) (ЭФТ-004)	201-1117040
Элемент фильтр. топл. ЯМЗ-8423, ЯМЗ-236БК, НБ, ТМЗ (нов. - бумажн.) (NF-3709) (К-744, Акрос, Вектор, Торум)	840-1117040 (Т6307)

Передачи цепные приводные

Наименование	Артикул
Цепи однорядные	
Цепь роликовая приводная широкая (ISO 606 - 08В-1) (b1=7,75 мм)	ПР-12,7-18,2 (2,5м)
Цепь роликовая приводная узкая (ISO 606 - 081) (b1=3,3 мм)	ПР-12,7-9 (2,50м)
Цепь роликовая приводная (ISO 606 - 10В-1) (b1=9,65 мм)	ПР-15,875-23 (2,5м)
Цепь роликовая приводная (ISO 606 - 10В-1) (b1=9,65 мм)	ПР-15,875-23 (5 м)
Цепь роликовая приводная (ISO 606 - 12А-1) (b1=12,7 мм)	ПР-19,05-31,8 (3м)
Цепь роликовая приводная (ISO 606 - 12А-1) (b1=12,7 мм)	ПР-19,05-31,8 (5м)
Цепь роликовая приводная (ISO 606 - 16А-1) (b1=15,88 мм)	ПР-25,4-60 (1,75м)
Цепь роликовая приводная (ISO 606 - 16А-1) (b1=15,88 мм)	ПР-25,4-60 (3м)
Цепь роликовая приводная (ISO 606 - 16А-1) (b1=15,88 мм)	ПР-25,4-60 (5,029м)
Цепь роликовая приводная	ПР-31,75-89 (5м)
Цепь роликовая приводная (ISO 606 - 24А-1) (b1=25,4 мм)	ПР-38,1-127 (4,9911м)
Цепь роликовая приводная (ISO 606 - 32А-1) (b1=31,75 мм)	ПР-50,8-227 (5,0292м)
Цепь роликовая приводная длиннозвенн. (ISO 1275 - 210А) (b1=9,4 мм)	ПРД-31,75-2300 (3,429м)
Цепь роликовая приводная длиннозвенн. (ГОСТ 13568-75) (b1=22 мм)	ПРД-38,0-4000 (5,016 м)
Цепи двухрядные	
Цепь роликовая приводная двухряд. (ISO 606 - 10В-2) (b1=9,65 мм)	2ПР-15,875-45,4 (2,5м)
Цепь роликовая приводная двухряд. (ISO 606 - 12А-2) (b1=12,7 мм) (А=22,78 мм)	2ПР-19,05-64 (3,048м)
Цепь роликовая приводная двухряд. (ISO 606 - 12А-2) (b1=12,7 мм) (А=22,78 мм)	2ПР-19,05-64 (5,01м)
Цепь роликовая приводная двухряд. (ISO 606 - 16А-2) (b1=15,88 мм)	2ПР-25,4-114 (1,75м)
Цепь роликовая приводная двухряд. (ISO 606 - 16А-2) (b1=15,88 мм)	2ПР-25,4-114 (3,048м)
Звенья соединительные	
Звено соединительное двухрядное	С-2ПР-12,7-31,8
Звено соединительное двухрядное	С-2ПР-15,875-45,4
Звено соединительное двухрядное	С-2ПР-19,05-64
Звено соединительное двухрядное	С-2ПР-19,05-72
Звено соединительное двухрядное	С-2ПР-25,4-114
Звено соединительное	С-ПР-12,7-18,2
Звено соединительное	С-ПР-12,7-9
Звено соединительное	С-ПР-15,875-23
Звено соединительное	С-ПР-19,05-31,8
Звено соединительное	С-ПР-25,4-60
Звено соединительное ПРФ	С-ПР-38,1-127
Звено соединительное	С-ПР-50,8-227
Звено соединительное	С-ПРД-31,75-2300
Звено соединительное Ф8 мм	С-ПРД-38,0-4000 (Ф8мм)
Звено соединительное Ф9 мм	С-ПРД-38,0-4000 (Ф9мм)
Звенья переходные	
Звено переходное двухрядное	П-2ПР-15,875-45,4
Звено переходное двухрядное	П-2ПР-19,05-64

Звено переходное двухрядное	П-2ПР-25,4-114
Звено переходное	П-ПР-12,7-9
Звено переходное	П-ПР-12,7-18,2
Звено переходное	П-ПР-15,875-23
Звено переходное	П-ПР-19,05-31,8
Звено переходное	П-ПР-25,4-60
Звено переходное	П-ПР-38,1-127
Звено переходное	П-ПРД-31,75-23
Звено переходное Ф9 мм	П-ПРД-38,0-40 (9мм)
Звено переходное Ф8 мм	П-ПРД-38,0-40 (Ф8мм)

Передачи карданные

Наименование	Артикул
Валы карданные	
Вал карданный (ЖЖ-160, L=1000-1100 мм) (шп/паз Ф 25 - шп/паз Ф 25) ЖВН-6А	01.02.0000-01
Вал карданный (ЖЖ-160, L=1350-1400 мм) (шп/паз Ф 25 - шп/паз Ф 25) Нива жатки 5 м	01.02.0000-02
Вал карданный (ИЖ-160, L= 340-385 мм) (шп/паз Ф 30 - шп/паз Ф 25) ЖРБ-4, 2	01.02.0000-03
Вал карданный (АА-400, L=940-1080 мм) (8 шл.- 8 шл.) Дон-680 (ЖР-4000) привода барабанов	01.040.3000-03 (ШН)
Вал карданный (ГГ-400, L=200 мм) (8 шл.- 8 шл.) Дон-680 прив. верхн. и ниж. вальцев аппар. питающ.	04.040.3000
Вал карданный (ЖЖ-160, L=1380-1500 мм) (шп/паз Ф 25 - шп/паз Ф 25) Нива, Енисей-1200М ЖКС-5	10.016.2000-05.33
Вал карданный (ЖЖ-160, L=900-1000 мм) (шп/паз Ф 25 - шп/паз Ф 25) Нива жатки ЖКС-4	10.016.2000-08.33
Вал квадратный (28х28, L=540)	10.016.2111-09
Вал карданный (АК-160, L=800-1200 мм) прив. вентилятора (СУПН-8А)	10.016.6000-22.05С
Вал карданный (АА-160, L=1350-2245 мм) (8 шл.- 8 шл.) Дон, Акрос, Вектор, Торум жатки УЖ-6; 7; 9	10.016.6000-52
Вал карданный Дон-1500-А,Б жатки ЖУ-6; 7 (L=1410-2335 мм) шп/паз Ф 35 - шп/паз Ф 35	10.016.6000-55.4343
Вал карданный (АА-400, L=670-1070 мм) (8 шл.- 8 шл.) КРН-2.1, КН-2.1, ПЗН-250	10.040.3000-12
Вал 8-шлицевой (вставка) (Ф 38х32х8, L=540 мм)	10.040.3211-12
Вал карданный (АУ-160, L=630-970 мм) (8 шл.- фланец) КТБ-2,1 косилки	Н.081.01.016.2000-02.0071
Втулка квадратного вала (28х28 мм)	Н.081.01.016.2211
Втулка 8-ми шлицевого вала (Ф 38х32х8)	Н.081.01.040.3211
Вал карданный (ЖЖ-160, L=630-985 мм) (шп/паз Ф 25 - шп/паз Ф 25) Д-1500 прив. выгр. шнека	Н.081.02.200-16
Вал карданный (ИИ-160, L=630-985 мм) (шп/паз Ф 30 - шп/паз Ф 30) Д-1500Б, Вектор прив. выгр. шнека	Н.081.02.200-17
Шарниры	
Переходник (втулка-вал) кард. вала шлиц. (35х29х6 - внутр./ 35х32х21 - наруж.)	05.016.3800-03
Переходник (втулка-вал) кард. вала шлиц. (35х29х6 - внутр./ 38х32х8 - наруж.)	05.016.3800-02
Переходник (втулка-вал) кард. вала шлиц. (38х32х8 - внутр./ 35х29х6 - наруж.)	05.016.3800
Переходник (втулка-вал) кард. вала шлиц. (38х32х8 - внутр./ 35х32х21 - наруж.)	05.016.3800-01
Переходник (втулка-вал) кард. вала шлиц. (45х40х20 - внутр./ 35х29х6 - наруж.)	05.100.3800-03
Переходник (втулка-вал) кард. вала шлиц. (45х40х20 - внутр./ 38х32х8 - наруж.)	05.100.3800-01
Шарнир кардана (квадр.+ квадр.)	Н.051.02.470 (ЛЛ-160)
Шарнир кардана (квадрат + отв.)	Н.051.02.350 (ЛН-160)
Шарнир кардана (отв. + фланец)	Н.051.02.360 (НУ-160)
Шарнир кардана (отв.+ квадр.)	Н.051.01.070 (ЛН-50)
Шарнир кардана (отв.+ отв.)	Н.051.02.340 (НН-160)
Шарнир кардана (шлиц + квадр.)	Н.051.01.050 (ГЛ-50)
Шарнир кардана (шлиц + квадр.)	Н.051.03.080 (АЛ-400)
Шарнир кардана (шлиц + квадрат)	Н.051.02.070 (АЛ-160)МТЗ
Шарнир кардана (шлиц + отв.)	Н.051.03.070 (АН-400Ф)
Шарнир кардана (шлиц + отв.)	Н.051.02.080 (АН-160)
Шарнир кардана (шлиц + отв.) большой	Н.051.04.050 (АН-630Ф)
Шарнир кардана (шлиц + шлиц.)	Н.051.03.150 (ГГ-400)
Шарнир кардана (шлиц + шлиц)	Н.051.05.020 (АБ-1000Ф)
Шарнир кардана (шлиц + шлиц)	Н.051.03.010 (АА-400Ф)
Шарнир кардана (шлиц + шлиц)	Н.051.04.010 (АА-630Ф)

Шарнир кардана (шлиц + шлиц)	H.051.03.020 (АГ-400)
Шарнир кардана (шлиц + шпон. паз. усилен.)	H.051.03.060 (АИ-400)
Шарнир кардана (шлиц + шпон. паз.)	H.051.03.050 (АЖ-400Ф)
Шарнир кардана (шлиц + шпон. паз)	H.051.02.050 (АЖ-160)
Шарнир кардана (шлиц + шпон. паз) усилен.	H.051.02.060 (АИ-160)
Шарнир кардана (шпон. паз + квадрат)	H.051.01.020 (ЖЛ-50)
Шарнир кардана (шпон. паз + квадрат)	H.051.02.310 (ЖЛ-160)
Шарнир кардана (шпон. паз + квадрат) усиленн.	H.051.03.330 (ЖЛ-400)
Шарнир кардана (шпон. паз + отв.) усилен.	H.051.02.290 (ИЛ-160)
Шарнир кардана (шпон. паз + шпон. паз)	H.051.02.320 (ИН-160)
Шарнир кардана (шпон. паз + шпон. паз) усиленн.	H.051.02.280 (ЖЖ-160)
Шарнир кардана (шпон. паз усилен. + шпон. паз усилен.)	H.051.02.270 (ИИ-160)
Шарнир кардана (шпон. паз. + отв.)	H.051.03.270 (ИИ-400)
Шарнир кардана прив. жатки (квадрат + фланец)	H.051.02.330 (ЖН-160)
Шарнир кардана рул. колонки (шлиц + шлиц) (Дон, К-701)	H.051.02.380 (ЛУ-160)
	H.051.01.030 (ГГ-50)
Крестовины	
Крестовина D19xH44,6 кардана рул. упр. сельхозмашин	K-005
Крестовина D27xH74 кардана (бокового лев., прав) (аналог)	2140А (CR4)
Крестовина D28xH72,9 кардана комб., с/х машин (160 мм) с подш.	K-016 (H.051.02.606)
Крестовина D28xH72,9 кардана комб., с/х машин (160 мм) с подш.	K-016 (аналог)
Крестовина D32xH76 вала карданного (аналог)	2224 (CR29)
Крестовина D35xH98 кардана ГАЗ-53, с/х маш. (400 Нм)	K-040
Крестовина D39xH118 кардана с/х машины, Д-680, ЗИЛ, ДТ-75	K-063
Крестовина D39xH118 кардана с/х машины, Д-680, ЗИЛ, ДТ-75	K-063 (аналог)
Крестовина D50xH135 кардана К-700, К-701 (мал.), КАМАЗ	K-100 (701.22.08.010P)
Крестовина D62xH172 кардана К-700, 701 (больш.)	700.22.01.080P
Крестовина кардана переднего моста в сборе (МТЗ-82, -1221, -1523, ВОЛГА, ГАЗель, УАЗ)	72-2203025PH
Крестовина кардана Т-150, Т-150К (привод ВОМ)	150.41.045
Крестовина кардана Т-150, Т-150К (с подш.)	150.36.013А
Крестовина кардана Т-25, Т-40 рул. управ. (б/подш.)	T25-3401287

Метизы

Наименование	Артикул
Болты сферические ГОСТ 7802-70	
Винт с потайной головкой (под крестообразную отвертку) оцинк.	BM8x25
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M6x20-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M6x25-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M6x40-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M8x25-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M8x25-1 (оцин.)
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M8x30-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M8x35-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M8x35-1 (оцин.)
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M8x40-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M8x40-1 (оцин.)
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M8x70-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M8x70-1 (оцин.)
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M8x80-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M8x90-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M10x25-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M10x30-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M10x30-1 (оцин.)
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M10x35-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M10x40-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M10x45-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M10x70-1

Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M12x30-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M12x30-1 (оцин.)
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M12x35-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M12x40-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M12x40-1 (оцин.)
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M12x45-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M12x50-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M12x65-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M12x70-1
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M12x70-1 (оцин.)
Болт ГОСТ 7802-70 (сферический, кл. прочности 4.8)	M16x45-1
Болты шестигранные ГОСТ 7798-70	
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M6x16
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8) оцин.	M6x16.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M6x16.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M6x20
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M6x25
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M6x30
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M6x35
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M6x35.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M6x50
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M6x60
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M8x1,0x40
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M8x16
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M8x20
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M8x20.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M8x25
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M8x25.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M8x30
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8) оцин.	M8x30.58.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M8x30.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M8x35
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M8x35.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M8x45
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M8x50
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8) оцин.	M8x50.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M8x50.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M8x60
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M8x70
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M8x80
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x100
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M10x100.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x110
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M10x110.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x20
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M10x20.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x25
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8) оцин.	M10x25.58.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M10x25.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x30
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M10x30.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x35
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x40
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x45
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M10x45.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x50
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x55

Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x60
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x65
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x70
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M10x70.88.019
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x75
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M10x90
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8)	M10x90.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x110
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x120
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x20
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x25
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8)	M12x25.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x30
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M12x30.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x35
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M12x35.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x40
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M12x40.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x45
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M12x45.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x50
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M12x50.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x55
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x60
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M12x60.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x65
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x70
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x75
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x80
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8, мелкая резьба, оцинкованный)	M12x80x1,25
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M12x90
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 4.6)	M14x100
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M14x40
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M14x60
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M14x75
Болт ГОСТ 7798-70 (крепления головки рыча. МКШ)	M16x1,5x65.88.019
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M16x100
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 4.6)	M16x120
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M16x170
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M16x30
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 4.6)	M16x40
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M16x50
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M16x50.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M16x55
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M16x65
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M16x65.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M16x70
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8) оцин.	M16x70.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M16x80
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 4.6)	M16x90
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 4.6)	M18x100
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M18x45
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M18x50
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 4.6)	M18x60
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 4.6)	M20x120
Болт M20x190.6g.4.6) ГОСТ 7798-70	M20x190
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 8.8)	M20x60.88.016
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M20x75

Болт ГОСТ 7795-70 (кл. прочности 8.8) без покр	M20x90.8.8
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M22x100
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M22x120
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M22x80
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M22x90
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M24x110
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 4.6)	M24x120
Болт M24x55 ГОСТ 7796-70 крепл. бортов. редук. к балке моста (Дон-1500,1200)	M24x55.109.40X.019
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 4.6)	M24x80
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 4.6)	M27x120
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M27x130
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M27x140
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 4.6)	M27x80
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 4.6)	M27x90
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M30x100
Болт ГОСТ 7798-70 (кл. прочности 5.8)	M30x110
Гайки ГОСТ 5915-70	
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M4
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M5
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M6
Гайка M64x2 шлицевая оси ведущего шкива 10.24.00.010 (ГОСТ 11871-88)	M64x2-6H.05.019
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M8
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран., оцин.)	M8.016
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M10
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран., оцин.)	M10.016
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран., оцин.)	M10x1,25.016
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M12
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран., оцин.)	M12.016
Гайка M12x1,25 бича барабана	M12x1,25
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M14
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M14x1,5
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M16
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M16x1,5
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M18
Гайка M18x1,5 болта ступицы (Т-4)	M18x1,5
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M20
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M22
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M24
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M27
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M30
Гайка ГОСТ 5915-70 (DIN 934) (шестигран.)	M36
Шайбы плоские ГОСТ 11371-78, ГОСТ 6958-78	
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М5
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М6
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М6.016
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М8
Шайба плоская усиленная ГОСТ 6958-78	ШП М8x2
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М8.016
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М10
Шайба плоская усиленная ГОСТ 6958-78	ШП М10x3
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М12
Шайба плоская усиленная ГОСТ 6958-78	ШП М12x3
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М14
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М16
Шайба плоская усиленная ГОСТ 6958-78	ШП М16x3
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М18

Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М20
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М22
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М24
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М27
Шайба плоская ГОСТ 11371-78	ШП М30
Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	
Шайба пружинная Ф5 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф5
Шайба пружинная Ф6 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф6
Шайба пружинная Ф8 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф8
Шайба пружинная Ф10 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф10
Шайба пружинная Ф12 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф12
Шайба пружинная Ф14 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф14
Шайба пружинная Ф16 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф16
Шайба пружинная Ф18 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф18
Шайба пружинная Ф20 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф20
Шайба пружинная Ф22 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф22
Шайба пружинная Ф24 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф24
Шайба пружинная Ф27 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф27
Шайба пружинная Ф30 ГОСТ 6402-70	ШГ.Ф30
Кольца стопорные	
Кольцо стопорное (S=1,2 мм) наруж. (вал)	A16 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,2 мм) наруж. (вал)	A20 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,2 мм) наруж. (вал)	A25 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,2 мм) внутр. (отв.) (д/крестовины К-016)	A30 (Н.051.02.632)
Кольцо стопорное (S=1,2 мм) наруж. (вал)	A30 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,2 мм) внутр. (отв.)	A30 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=1,2 мм) наруж. (вал)	A32 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,2 мм) внутр. (отв.)	A32 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) наруж. (вал)	A35 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,2 мм) внутр. (отв.)	A35 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) наруж. (вал)	A40 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) наруж. (вал)	A42 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) внутр. (отв.)	A42 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) наруж. (вал)	A45 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) наруж. (вал)	A47 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) внутр. (отв.)	A47 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=2 мм) наруж. (вал)	A50 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) внутр. (отв.)	A50 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=2 мм) наруж. (вал)	A52 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=2 мм) наруж. (вал)	A55 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) внутр. (отв.)	A55 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=2 мм) наруж. (вал)	A60 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=2 мм) наруж. (вал)	A62 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) внутр. (отв.)	A62 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=2,5 мм) наруж. (вал)	A65 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) внутр. (отв.)	A65 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) внутр. (отв.)	A72 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=2,5 мм) наруж. (вал)	A75 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=2,5 мм) наруж. (вал)	A78 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=2 мм) внутр. (отв.)	A80 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=2 мм) внутр. (отв.)	A85 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=3 мм) наруж. (вал)	A90 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=2 мм) внутр. (отв.)	A90 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=3 мм) наруж. (вал)	A130 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=1,7 мм) наруж. (вал)	B45 ГОСТ 13942-86
Кольцо стопорное (S=2 мм) внутр. (отв.)	B55 DIN 472

Кольцо стопорное (S=1,7 мм) внутр. (отв.)	B60 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=3 мм) наруж. (вал)	B90 DIN 471
Кольцо стопорное (S=3 мм) внутр. (отв.)	B90 DIN 472
Кольцо стопорное (S=2,5 мм) внутр. (отв.)	B110 ГОСТ 13943-86
Кольцо стопорное (S=4 мм) внутр. (отв.)	B125 DIN 472
Кольцо стопорное (S=4 мм) внутр. (отв.)	B130 DIN 472
Кольцо стопорное (S=4 мм) наруж. (вал)	B140 DIN 471
Кольцо стопорное (S=4 мм) внутр. (отв.)	B160 DIN 472
Кольцо стопорное (S=3 мм) внутр. (отв.)	B180 ГОСТ 13943-86
Заклепки ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10299-80	
Заклепка (сфер.) ГОСТ 10299-80	5*14.10кп
Заклепка (потай) ГОСТ 10300-80	5*14.10кп-010
Заклепка (сфер.) ГОСТ 10299-80	5*16.10кп
Заклепка (потай) ГОСТ 10300-80	5*16.10кп-010
Заклепка (сфер.) ГОСТ 10299-80	5*18
Заклепка (потай) ГОСТ 10300-80	5*20
Заклепка (сфер.) ГОСТ 10299-80	5*20.10кп-010
Заклепка (потай) ГОСТ 10300-80	5*28
Заклепка (сфер.) ГОСТ 10299-80	5*28.10кп-010
Заклепка (сфер.) ГОСТ 10299-80	6*18.10кп-020
Заклепка (сфер.) ГОСТ 10299-80	6*20.10кп-020
Заклепка (потай) ГОСТ 10300-80	6*18.10кп-020-01
Заклепка (сфер.) ГОСТ 10299-80	6*24.10кп
Заклепка (сфер.) ГОСТ 10299-80	6*28.10кп-028
Заклепка (сфер.) ГОСТ 10299-80	6*30.10кп
Заклепка (сфер.) ГОСТ 10299-80	6*32
Заклепка (потай) ГОСТ 10300-80	6*32.10кп.
Заклепка 4.0*12 алюминиевая	4.0*12 алюм.
Заклепка 4.0*9 алюминиевая	4.0*9 алюм.
Заклепка 4.0*9 медная	4.0*9 медн.
Заклепка 5.0*12 алюминиевая	5.0*12 алюм.
Заклепка 5.0*16 алюминиевая	5.0*16 алюм.
Заклепка 6.0*20 алюминиевая	6.0*20 алюм.
Заклепка 8.0*24 алюминиевая	8.0*24 алюм.
Пресс-масленки ГОСТ 19853-74	
Пресс-маслёнка малая	1.1.Ц6
Пресс-масленка прямая	1.2. Ц6
Пресс-масленка угловая (под 45°)	2.2.45 Ц6
Пресс-маслёнка угловая (под 90°)	2.2.90 Ц6

Шпонки

Наименование	Артикул
Шпонки клиновые ГОСТ 23360-78	
Шпонка клиновая (6х6х45)	54-61804
Шпонка клиновая (8х7х40)	54-61805
Шпонка клиновая (8х7х45)	54-61806
Шпонка клиновая (8х7х50)	54-61807
Шпонка клиновая (8х7х70)	10.01.54.004-1
Шпонка клиновая (10х5х60)	61141
Шпонка клиновая (10х8х40)	54-61809
Шпонка клиновая (10х8х50)	54-61810
Шпонка клиновая (10х8х62)	10.12.01.601
Шпонка клиновая (12х8х45)	12х8х45

Шпонка клиновая (12x8x98) усилен. муфты шнека	10.27.01.641
Шпонка клиновая крепл. рычагов вала торсиона (12x8x56)	10.01.20.603
Шпонки призматические ГОСТ 8787-68	
Шпоночный профиль (L=250 мм) ГОСТ 8787-68	5*5-250
Шпоночный профиль (L=250 мм) ГОСТ 8787-68	6*6-250
Шпоночный профиль (L=250 мм) ГОСТ 8787-68	8*7-250
Шпоночный профиль (L=250 мм) ГОСТ 8787-68	10*8-250
Шпоночный профиль (L=250 мм) ГОСТ 8787-68	12*8-250
Шпоночный профиль (L=250 мм) ГОСТ 8787-68	14*9-250
Шпоночный профиль (L=250 мм) ГОСТ 8787-68	16*10-250
Шпонки сегментные ГОСТ 24071-97	
Шпонка сегм. (5x9x21) ГОСТ 24071-97	Шпонка сегм. 5x9
Шпонка сегм. (8x11x27) ГОСТ 24071-97	Шпонка сегм. 8x11
Шпонка сегм. крепл. шестерен (к/вал, р/вал МТЗ)	6x9
Шплинты ГОСТ 397-79	
Шплинт	Шплинт 2,0x12
Шплинт	Шплинт 2,0x25
Шплинт	Шплинт 2,5x25
Шплинт	Шплинт 3,2x18
Шплинт	Шплинт 3,2x32
Шплинт	Шплинт 3,2x36
Шплинт	Шплинт 4,0x32
Шплинт	Шплинт 4,0x50
Шплинт	Шплинт 5,0x32
Шплинт	Шплинт 5,0x50
Шплинт	Шплинт 6,3x45
Шплинт	Шплинт 6,3x71
Шплинт	Шплинт 8,0x56

 **VERSATILE**

ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТРАКТОРОВ СЕРИИ 2000 • — |



Трактора VERSATILE (BUHLER)

Наименование	Артикул
Амортизатор газовый боковых капотов	9703149
Блок предохранителей (86032782)	86018933
Болт 0.375NFX0.750" P&O	86000226
Болт колесный M20	86035239
Болт шестигранный 0,625NFX1.25" SPL	106543
Болт шестигранный FLG USR M10x25PL	274251
Вилка кардана (BV 2375)	9706530
Водяной клапан	86013101
Втулка рулевого цилиндра диам.внутр.60.5мм	86030661
Втулка скольжения	9704416
Втулка сферическая 50.8 x 80.96x 44.5	86000739
Втулка уплотнительная (распорная)	9704348
Втулка шток цилиндра (промежуточное кольцо)	9705720
Выхлопная труба глушителя	86023672
Гайка 1,50 UNEF	9706872
Гайка шестигр. FLG M20 КЛ 10PL	86512499
Генератор 19011152 (ALT-1004)	9705428
Датчик давления (зеленый)	9707483
Датчик давления (красный)	9707484
Датчик магнитный	9673053
Датчик уровня топлива	9707263
Диск пластина (305)	86055443
Диск пластина стальная (305)	86055442
Диск пластина стальная 1,8мм (305)	86040356
Диск фрикционный 11" TM78A562B	86001232
Замок зажигания в сборе (Дверной замок)	86500903
Игольчатый подшипник	9672586
Изолятор трансмиссии	86036748
Кабель управления потоком (расходом)	86012110
Клапан (кран термостатического расширения)	9705763
Клапан гидравлический армир.с фитингами	86020858
Колпачковый винт - ШЕСТИГРАННИК, M20 x 100 x 10.9 Пл	9843612
Колпачковый винт - SelfLock Flanged M8 x 20 8.8Пл	86500969
Кольцо 64,4 (305)	86040294
Кольцо стопорное	86000661
Кольцо уплотнительное	86040300
Кольцо уплотнительное (втулка пальца качания)	9704866
Кольцо уплотнительное 136.6 (305)	86040292
Комплект капитального ремонта пружинной муфты (10)	86042636
Комплект шестерен	78649
Компрессор кондиционера	86025171
Крестовина в сборе с болтами 2425 (кардана)	86000308
Крестовина кардана в сб.	V107232
Кронштейн	86027814
Кронштейн карданного вала к-т (2хомута;4болта)	V88469
Муфта быстросъемная	86040428
Муфта быстросъемная	86040427
Муфта разрывная 1/2" (папа)	86544945
Муфта разрывная 1/2"(мама)	86019345
Муфта соединительная в сб. (фланец)	86017513
Направляющая клапана	217-4125
Опора двигателя резиновая	9672975
Ось L4WD/HNP	V58814
Палец верхнего сочленения	9704415

Наименование	Артикул
Палец задней рулевой тяги	9705769
Палец качания (Вал с гайкой 9706872 комплект)	9704865
Палец рулевого цилиндра	9705770
Палец тяги передней	9705768
Патрубок охлаждения воздуха	86026176
Планка стопорная (9704929)	86029312
Подшипник	86040261
Подшипник (86040323) 55.0IDx120.0ODx31.5	86509784
Подшипник вентилятора (30мм) 5207 3207 A-2RS1	86037783
Подшипник роликовый конический	9672525
Подшипник роликовый конический	86036626
Подшипник роликовый конический (IKO GE45ES)	86002392
Подшипник сферический	9672932
Подшипниковый узел 2375 (FKL LEF 211-2F)55,5	86018363
Полуось	86026875
Потенциометр 12 ватт	86018938
Потенциометр обратной связи	9673038
Пружина дверная пневматическая	9706806
Пыльник (шайба)	9704417
Редуктор (дифференциал задний 23130)	86011958
Редуктор (дифференциал передний 23130)	86011959
Рем.комплект дифференциала	86025291
Ремень вентилятора	86036924
Ремкомплект тормозного суппорта (полный)	86033397
Ремкомплект тормозных колодок	86000443
Ресивер R 134a 5/8 L=200 d=70 (1070)	86057460
Сальник (пыльник задней тяги)	86031519
Сальник (пыльник передней тяги)	86031520
Сальник (пыльник)	86031521
Сальник (пыльник)	86031522
Сальник 86039140/86033119	86062707
Сальник масляный	86508488
Сальник масляный (уплотнитель) 7.84x10.23x0.61	86038323
Сальник хвостовика	86013419
Сателлит, 10 зубьев, НИС HHPL4WD	86033839
Секция гидрораспределителя	86001526
Стержень цилиндрический стальной	58816
Суппорт тормозной в сборе	9705927
Тандем Насос ов	9705146
Трос в сборе, переключения скорости	86017934
Трос рычага КПП (86017933)	86034107
Трос сцепления 2375	86012097
Трос сцепления 435	86032432
Труба гибкая 5-дюймовая	86025525
Труба-переходник на турбину	86030123
Трубка тормозная	9706263
Узел кабины крепежный	86013059
Уплотнение диам.наруж.100 толщина 25мм.	V75117
Уплотнение диам.наруж.120 толщина 32мм.	V75111
Уплотнение диам.наруж.120 толщина 35мм.	V75112
Уплотнение полуоси	86039140
Уплотнение цилиндра рулевого	9704349
Уплотнитель пальца тяги передний	9707199
Уплотнитель тяги передней	86001127
Упор колонки рулевой пневматический	86502831

Наименование	Артикул
Фара рабочая 3x5 левая	9707427
Фара рабочая 4x6	9706418
Фара рабочая 4x6	9706418R
Фильтр топливный (зам.FS1000; P551000)	86029143
Фильтр топливный водоотделитель	86033133
Фильтр топливный основной (FS1040; P551047)	86034027
Хомут	86026713
Хомут для глушителя X007785	86025102
Цилиндр тормозной главный	9704710
Шайба	9671405
Шайба 1.625*3.50*0.18	9790655
Шайба дистанционная	86033838
Шарнир соединительный	86018875
Шестерня ННТ	V58812
Шестерня ННТ 29 зубьев	V58817
Шестерня солнечная, 16 зубьев L4WD/HNP	V58821
ШЕСТИГР. БОЛТ FLG M10X40 8,8PL	9804263
Штифт диам. 8мм длина 40мм	9672411

LISICKI

КОСИЛКИ РОТОРНЫЕ



Косилка LISICKI (WIRAX)

Наименование	Артикул
Ремень SPA2832	PN-86/M-85200/06 (5-178-020-185)
Ремень SPA 2932	PN-86/M-85200/06 (5-178-020-452)
Ремень SPB 3150	5-178-020-452/2
Кожух Барабана	8245-036-010-721 (5-178-010-721)
Крышка барабана	8245-036-10-365(5-178-010-365)
Нож роторной косилки MVS	8245-036-010-454(5-178-010-454)
Нож роторной косилки Gergol	8245-036-010-454(5-178-010-454)
Нож роторной косилки Balmet	8245-036-010-454(5-178-010-454)
Втулка скользящей тарелки	8245-036-010-775(5-178-010-775)
Втулка рабочей тарелки	8245-036-010-790(5-178-010-790)
Крышка	8245-036-010-439(5-178-010-439)
Сварной ключ	8245-036-000-059(5-178-000-059)
Труба натяжной головки 135-165	8245-036-020-684(5-188-020-684)
Труба натяжной головки в сборе 135-165	8245-036-020-684(5-188-020-684)
Труба натяжной головки 185	5-188-020-684/2
Труба натяжной головки в сборе 185	5-188-020-684/2
Дистанционное кольцо	8245-036-000-046(5-178-000-046)
Дистанционный кожух	8245-036-010-031(5-178-010-031)
Заглушка ротора	8245-036-010-413(5-178-010-413)
Несущая втулка	8245-036-010-291(5-178-010-291)
Втулка шарнира	8245-036-020-389(5-178-020-389)
Опорная тарелка комплектная 135-165	8245-036-010-340(5-178-010-340)
Опорная тарелка комплектная 185	5-178-010-340/2
Кованный поводок (замок большого шкифа) 135-165	8245-105-020-172(5-178-020-172)
Кованный поводок (замок большого шкифа) 185	5-178-020-172/2
Шкив малый ременный косилки 135	8245-036-010-250(5-178-010-089)
Шкив малый ременный косилки 165	8245-036-010-250(5-178-010-250)
Шкив малый ременный косилки 185	5-178-010-250/2
Шкив большой 135	8245-105-020-185(5-178-020-191)
Шкив большой 165	8245-105-020-185(5-178-020-185)
Шкив большой 185	5-178-020-185/2
Шкив с замком 135	8245-105-020-185(5-178-020-191)
Шкив с замком 165	8245-105-020-185(5-178-020-185)
Шкив с замком 185	5-178-020-185/2
Пластина задняя	8245-036-010-289(5-178-010-289)
Втулка (ступица) Малого Шкива	8245-036-010-276(5-178-010-276)
Втулка пиставки КПЛ 135	8245-036-010-248(5-041-010-076)
Втулка пиставки КПЛ 165	8245-036-010-248(5-041-010-248)
Втулка пиставки КПЛ 185	5-041-010-248/2
Втулка Барабана	8245-036-010-747(5-178-010-747)
Шкив большой КПЛ 135	8245-105-020-185(5-178-020-191)
Шкив большой КПЛ 165	8245-105-020-185(5-178-020-185)
Шкив большой КПЛ 185	5-178-020-185/2
Вал Головки (большого шкива) 135-165	8245-036-020-602(5-188-020-602)
Вал Головки (большого шкива) 185	5-188-020-602/2
Вал приводной барабана	8245-036-010-617(5-178-010-617)
Вал приводной малого шкива 135-165	8245-036-010-263(5-178-010-263)
Вал приводной малого шкива 185 -30дм	5-178-010-263/2
Первичный вал косилки 135	8245-036-010-352(5-178-010-213)
Первичный вал косилки 165	8245-036-010-352(5-178-010-352)
Первичный вал косилки 185-30дм	5-178-010-352
Подшипниковое крепление барабана КПЛ	8245-036-010-788(5-178-010-788)
Держатель ножа 135	8245-036-010-309(5-178-010-109)
Держатель ножа 165-185	8245-036-010-309(5-178-010-309)

Наименование	Артикул
Шестерня большая 25 дм	8245-036-010-673(5-178-010-673)
Шестерня малая 25 дм, 16зуб.	8245-036-010-660(5-178-020-666)
Шестерня малая 25 дм, 17 зуб.	8245-036-010-066(5-178-010-660)
Шестерня большая 30 дм	5-178-010-673/2
Шестерня малая 30 дм	5-178-010-660/2
Корпус подшипника косилки 135-165 левый	8245-036-010-187(5-178-010-187)
Корпус подшипника косилки 135-165 правый	8245-036-010-190(5-178-010-190)
Корпус подшипника косилки 185 левый	5-178-010-187/2
Корпус подшипника косилки 185 правый	5-178-010-190/2
Уплотнительное кольцо В 40*62*7	PN-72/М-86964(PN-72/М-86965)
Уплотнительное кольцо 25*52*7	PN-72/М-86964
Уплотнительное кольцо 70*3.5	8245-036-010-543(5-178-010-543)
Болт крепления скользящей тарелки М12*25	8245-036-010-515(5-178-010-515)
Болт крепления держателя ножа М12*25	8245-036-010-502(5-178-010-502)
Тарелка рабочая 135	8245-036-010-378(5-178-010-193)
Тарелка рабочая 165	8245-036-010-378(5-178-010-378)
Тарелка рабочая 185	8245-036-010-378/2(5-178-010-378/2)
Тарелка скользящая 135	8245-036-010-528(5-178-010-200)
Тарелка скользящая 165	8245-036-010-528(5-178-010-528)
Тарелка скользящая 185	5-178-010-528/2
Ось шарнира 135-165	8245-036-020-131(5-178-020-131)
Ось шарнира 185	5-178-020-131/2
Рама навески 135-165	8245-036-020-656(5-178-020-656)
Рамка навески 185	8245-036-020-656(5-178-020-656)/2
Защита 135	8245-161-040-014(5-178-040-014)
Защита 165	8245-161-040-014(5-178-040-014)
Сварной замок	8245-036-020-287(5-178-020-287)
Крышка рамы 135	8245-036-010-658(5-178-010-048)
Крышка рамы 165	8245-036-010-658(5-178-010-658)
Крышка рамы 185	8245-036-010-658/2(5-178-010-658/2)
Защита ремней задняя 135	8245-105-020-060(5-178-020-280)
Защита ремне передняя 135	8245-105-020-072(5-178-020-293)
Защита ремней задняя 165	8245-105-020-060(5-178-020-144)
Защита ремней передняя 165	8245-105-020-072(5-178-020-157)
Защита ремней задняя 185	8245-105-020-060(5-178-020-144)
Защита ремней передняя 185	8245-105-020-072(5-178-020-178)
Рама главная 135	8245-036-010-810(5-178-010-645)
Рама главная 165	8245-036-010-810(5-178-010-645)
Рама главная 185	8245-036-010-810/2(5-178-010-645/2)
Центральный брус 135	8245-105-020-233(5-178-020-237)
Центральный брус 165	8245-105-020-233(5-178-020-233)
Центральный брус 185	8245-105-020-233/2(5-178-020-233/2)
Клапан	8245-036-010-044(5-178-010-441)
Защита ВОМ	8245-036-020-717(21903)
Кулак 135-165	8245-036-020-083(5-178-020-083)
Кулак 185	8245-036-020-083/2(5-178-020-083/2)
Подшипник 6205С3	PN-85/М-86100
Подшипник 6909Z или 2RS	PN-85/М-86100
Подшипник 6209 ZZ	PN-85/М-86100
Подшипник 6209Z-С3 или 2RS	PN-85/М-86100
Подшипник 6305	PN-85/М-86100
Подшипник 6305-2Z-С3	PN-85/М-86100

Наименование	Артикул
Подшипник 6305-С3	PN-85/M-86100
Подшипник 6210Z-С3	PN-85/M-86100
Подшипник 6210-2Z-С	PN-85/M-86100
Подшипник 6009-2RS	PN-85/M-86100
Подшипник 6206-2RS	PN-85/M-86100
Подшипник 30305 или 7305В,31305	PN-87/M-86160
Подшипник 6007-2RS	PN-85/M-86100
Палец трещетки	8245-105-020-198(5-178-020-198)
Пружина трещетки	8245-105-020-218(5-178-020-218)
Пружина натяжителя	8245-036-020-500(5-178-020-500)
Пружина предохранителя	8245-036-020-350(5-178-020-350)
Втулка кованного поводка	8245-105-020-205(5-178-020-205)
Тяга комплектная 135	8245-105-000-021(5-178-010-124)
Тяга комплектная 165	8245-105-000-021(5-178-010-235)
Тяга комплектная 185	8245-105-000-021/2(5-178-010-235/2)
Натяжитель	8245-036-020-246(5-178-020-246)
муфта передней тяги	8245-036-020-103(5-178-020-103)
Тяга передняя	8245-036-020-070(5-178-020-070)
Комплектный транспортный брус	8245-036-020-363(5-178-020-363)
Переключатель комплектный	8245-036-020-220(5-178-020-220)
Хомут	8245-036-020-391(5-178-020-391)
Шпонка А8х7х32	5-178-010-156
Шпонка А8х7х36	5-178-010-597
Шпонка А8х7х50	5-178-010-604
Шпонка А8х7х56	PN-70/M-85005
Шпонка А8х7х80	5-178-010-584
Стопорное кольцо W62	PN-81/M-85111
Стопорное кольцо W75	PN-81/M-85111
Стопорное кольцо W90	PN-81/M-85111
Стопорное кольцо Z16	PN-81/M-85111
Стопорное кольцо Z25	PN-81/M-85111
Стопорное кольцо Z30	PN-81/M-85111
Стопорное кольцо Z35	PN-81/M-85111
Стопорное кольцо Z45	PN-81/M-85111



346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр. Аксайский, 13П,
тел.: +7(863) 229-17-60, +7(905) 425-45-75,
e-mail.: agro-resurs61@mail.ru
www.agro-resurs61.ru